






کنترل یک لامپ به صورت روشن و خاموش (ON-OFF) توسط ماژول کلید یک پل لمسی هوشمند شرح کار عملی: در این کار عملی می خواهیم توسط یک کلید لمسی هوشمند لامپ یک اتاق را کنترل (روشن/خاموش) کنیم. به طوری که با لمس کلید هوشمند لامپ روشن و با لمس مجدد آن لامپ خاموش شود. مراحل انجام کار عملی:

۱\_ابتدا با توجه به شرح کار، اقلام مورد نیاز را برای انجام این کار عملی فهرست کنید.

| ماژول درگاه USB | ماژول کلید لمسی هوشمند  | ماژول فعالساز | منبع تغذيه جهت تغذيه باس |
|-----------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| لامپ و سرپیچ    | رایانه با نرمافزار ETS۵ | کابل رابط     | کابل باس KNX             |








شکل ۳۷

۲\_ سپس نقشه کار عملی را با توجه به شرح کار و
اقلام استخراجشده از آن به صورت شکل ۳۷ ترسیم
کنید.

۳\_ اقلام مورد نیاز را بر روی تابلوی آموزشی چیدمان و نصب کنید.

منبع تغذیه، فعال ساز رله و درگاه USB در تابلوی برق قرار می گیرند. به همین منظور این قطعات بر روی ریل مخصوص به نام DIN نصب می شوند.




شکل ۳۸





۴\_ کلیدهای لمسی هوشمند نیز خارج از تابلو و به صورت توکار (Flush Mount) نصب می شوند. برای دیدن نحوهٔ صحیح نصب هر قطعه باید به کاتالوگ آن مراجعه کرد. مثلاً کلیدهای هوشمند به صورت شکل ۳۹ که در کاتالوگ آمده نصب می شوند.







شکل ۳۹

اگر به جای تابلوی آموزشی، کار عملی را در اتاقک پیشساخته انجام می دهید، فرایند لوله کشی و قوطی گذاری توکار تفاوتی با سیم کشی توکار سنتی ندارد اما در مرحله سیم کشی، کابل KNX به صورت کلید به کلید کشیده می شود.





شکل ۴۰\_عبور کابل Knx از لوله بهصورت کلید به کلید






۵ توسط کابل باس، منبع تغذیه را به ماژول فعالساز رله و از آن به ماژول کلید یک پل لمسی متصل کنید. (شکل ۴۰) توجه کنید که اتصال کابل باس به تمامی روشها امکان پذیر است و فقط کابل نباید به صورت حلقه بسته (اتصال ابتدا و انتها به هم) دربیاید.









شكل۴۱


۶ـ توسط ۳ رشته سیم نمره ۱/۵ mm ۱/۵ (فاز - نول - ارت) ، ماژول منبع تغذیه را به برق شهر متصل کنید. همچنین یکفاز را به ورودی یکی از رلههای ماژول فعالساز رله متصل کرده و خروجی این رله را به لامپ متصل کنید. یک سیم نول هم مستقیماً به لامپ متصل کنید (در صورت نیاز به اتصال ارت در لامپ، جهت حفاظت حتماً سیم ارت را نیز به لامپ متصل نمایید). (دقت کنید که هیچگاه نول به ماژول فعالساز متصل نمیشود).





در کارهای عملی باید دقت کرد که جمع جریان مدار مصرفکننده (در این کار عملی لامپها) از جریان مجاز رلهٔ ماژول فعالساز بیشتر نشود.

20




۷\_ نرمافزار ETS۵ را اجرا کنید.

۸ ـ روی علامت (+) کلیک کنید تا یک پروژه جدید ایجاد شود. زبانهای برای نامگذاری و تنظیمات اولیه باز می شود. یک پروژه جدید با نام «ساختمان» ایجاد نمایید و در قسمت توپولوژی (Topology)، باس ارتباطی را از نوع زوج به هم تابیده انتخاب نمایید. بر روی گزینه (Create Project) کلیک کرده تا پروژه ایجاد شود.

شكل٢٢









۹\_ با کلیک بر روی نام پروژه، از گزینه Add building parts قسمتهای ساختمان را اضافه کنید. این قسمتها می تواند فقط شامل ساختمان اصلی (در این پروژه)، باشد.

شكل٣٣


۱۰ در قسمت Add Floor تعداد طبقات ساختمان اصلی را اضافه کنید. یک ساختمان ۳ طبقه با یک واحد مسکونی در هر طبقه و هر واحد دارای پلان معماری شکل ۴۴ میباشد.





شكل۴۴





20

۱۱ در صفحه ساختمان (building) در محیط نرمافزار در طبقهٔ اول، بر روی گزینه Add Room کلیک کرده و فضاها و اتاقها را طبق پلان معماری ایجاد نمایید. می توانید جهت افزایش سرعت، از قابلیت و copy و paste نیز استفاده کنید.

شکل ۴۵

۱۲ در این کار عملی تابلوی توزیع برق (DP۱) را که در این نرمافزار Cabinet نامگذاری شده در راهرو جانمایی کنید. به همین منظور با انتخاب فضای راهرو در ساختمان، بر روی گزینه Add Cabinet کلیک






شکل ۴۶






۱۳ حال نوبت افزودن تجهیزات کار عملی به داخل فضاهای تعریفشده در نرمافزار است. برای این کار فایل database هر یک از قطعاتی که در کار عملی ۲ که از سایت شرکت سازندهٔ آن قطعه، بارگذاری و در نرمافزار وارد کردید، در فضای موردنظر قرار دهید. به همین منظور اتاقخواب (۱) را انتخاب کرده و روی گزینهٔ وارد کردید، در فضای موردنظر قرار دهید. در این حالت صفحهٔ مربوط به کاتالوگها باز می شود. کلید هوشمند لمسی را به داخل فضای اتاق خواب ۱ در نرمافزار بکشید (Drag) و رها کنید.



شکل ۴۷







۱۴ در این قسمت باید تجهیزات کار عملی که قرار است در تابلوی توزیع برق واحد (DP۱) قرار گیرند، به این تابلو اضافه کرد. برای این کاربر روی تابلوی +Add بلیک کرده و با فشردن گزینه (DP۱) کلیک کرده و با فشردن گزینه Device)، صفحه کاتالوگ تجهیزات باز شده و از میان آنها یک منبع تغذیه و یک ماژول فعال ساز رله را انتخاب کرده و فایل مورد نظر را فعالساز رله را انتخاب کرده و فایل مورد نظر را کشیده و به تابلوی برق بکشید (Drag).

شکل۴۸

اگر از نسخه demo نرمافزار ETS۵ استفاده میکنید، حداکثر ۵ قطعه هوشمند را میتوانید در هر کار عملی اضافه کنید.

H. Sahraei





۱۵- اکنون نوبت به تنظیم قطعات در نرمافزار میرسد. ابتدا با کلیک بر روی قطعه فعالساز، رله مورد نظر را از طریق تنظیم قطعه در زبانهٔ (Parameter) فعال نمایید. برای این کار، نیاز است که با توجه به مدل فعالساز مورداستفاده، خروجی ۱ که با عباراتی همچون output یا realy معرفی میشود را فعال نمایید.

18\_ تنظیمات موردنظر کلید هوشمند را انجام دهید. کلیدهای هوشمند، برخلاف کلیدهای معمولی و سنتی که صرفاً عملکردی ثابت دارند، می توانند مطابق نیاز کاربر برنامه ریزی شوند و کارهایی که برای آنها تعریف می کنید، انجام دهند. در این کار عملی قصد داریم کلید سمت چپ، لامپ را خاموش و کلید سمت راست، لامپ را روشن کند. برای این منظور تنظیمات را در ۲ کلید اول از کلید هوشمند انجام دهید.

1۷ در سیستم باس KNX به منظور عملکرد صحیح و امکان برنامه ریزی تجهیزات، نیاز است تا هر دستگاه آدرس اختصاصی خود را داشته باشد. این آدرس با عددی سه رقمی به صورت XX.yy zzz مشخص می گردد. با توجه به قابلیت نرمافزار ETS، خود نرمافزار در زمان اضافه شدن قطعات به پروژه، آنها را به ترتیب و بر روی خط باس شماره گذاری می نماید. اما کاربر نیز می تواند برای نظم دهی به کار عملی، آدرسها را تغییر دهد. سعی کنید آدرس مربوط به هر قطعه را یادداشت کرده و یا به خاطر بسپارید. توجه کنید که هر قطعه فقط یک آدرس منحصر به فرد دارد.


این آدرس اختصاصی یا Individual Address باعث میشود تا سیستم KNX در ساختمان هوشمند، آرایشی گسترده و به هم پیوسته داشته باشد. در مورد این مفهوم تحقیق کنید و نتایج را در کلاس بررسی کنید.





۱۸\_حال نوبت به تخصیص آدرسهای گروهی جهت برقراری ارتباط نرمافزاری بین تجهیزات میرسد. از آنجایی که قصد داریم یک چراغ را با یک کلید هوشمند کنترل کنیم، پس باید بین objectهای گروهی این دو قطعه (کلید و رله) ارتباط لازم را برقرار نماییم.

۱۹ ـ یک آدرس گروهی برای کنترل لامپ تعریف کنید و لینکهای مربوطه بین قطعات را برقرار نمایید. برای ایجاد (add Main Group) گزینه (Group Addresses) گزینه (dew Jean Main Group) گزینه (ادرس گروهی به صورت دستی از پنجره آدرسهای گروهی به ایجاد کنید. سپس طبقه ۱ را انتخاب و برای آن یک گروه میانی (انتخاب کنید و یک گروه اصلی برای هر عملکرد (نظیر روشنایی، پردهها، سرمایش و ...) بسازید. حال برای کنترل یک لامپ، در دسته گروه میانی روشنایی در گروه اصلی طبقه اول، یک آدرس گروهی به نام «لامپ ـ خواب ـ۱» ایجاد نمایید.




شكل۴۹





۲۰ـبر روی کلید هوشمند کلیک کرده و با انتخاب زبانه objects، واحد ارتباطی مربوط به فرمان کلید هوشمند را انتخاب نمایید و به داخل آدرس گروهی لامپ خواب ۱ بکشید. سپس بر روی قطعه فعال ساز رله کلیک نموده و با انتخاب زبانه objects، واحد ارتباطی مربوط به دریافت فرمان رله زنی مربوط به رله ۱ را انتخاب نموده و به همان آدرس گروهی بکشید. به این صورت ارتباط نرمافزاری صدور و اجرای فرمان بین دو قطعه برقرار گردیده است.




H. Sahraei



۲۱ جهت انتقال برنامه نوشته شده به سختافزار، ماژول ارتباط USB را در نرمافزار، به تابلوی توزیع برق واحد اضافه کنید و از طریق منوی Bus در صفحه اصلی نرمافزار، درگاه ارتباطی را به نرمافزار معرفی نمایید. توسط یک کابل ارتباطی، رایانه را به ماژول ارتباط USB متصل کنید.










۲۲\_ با استفاده از گزینه Download All (برای بار اول) و یا Download Partial (برای دفعات بعدی) برنامه ای که نوشته شده را بر روی سخت افزار انتقال دهید. در این حالت، نرم افزار به شما پیغامی مبنی بر فشردن دکمه شستی برنامه ریزی (Programming Button) می دهد و شما باید فقط شستی برنامه ریزی مربوط به آن قطعه را فشار داده و فعال نمایید این عمل با فشار دادن شستی که روی قطعه تعبیه شده انجام می شود و در زمان فعال بودن حالت برنامه ریزی، چراغ LED قرمزرنگی در دستگاه مربوطه روشن می شود.





شکل ۲۵

۲۳ استارت کرده و عملکرد برنامه را آزمایش کنید. برای این منظور با فشردن کلید هوشمند، یک فرمان توسط آن روی باس صادر شده و رله فعال ساز عمل کرده و فاز به لامپ وصل می شود و با توجه به اینکه نول مستقیم وارد لامپ شده، لامپ روشن خواهد شد. برای خاموش شدن لامپ نیز مجدد همان کلید هوشمند را فشار داده تا فرمان قطع صادر و کنترلر فاز لامپ را قطع کند.

H. Sahraei





توجه داشته باشید که منبع تغذیه، ماژول فعالساز رله و ماژول ارتباط USB در داخل تابلوی توزیع واحد آپارتمان (DP) قرار می گیرند. برای این منظور داخل تابلوی توزیع برق یک ریل DIN علاوه بر ریل کلیدهای خودکار مینیاتوری، در داخل تابلو نصب می شود. روی این ریل منبع تغذیه، فعالساز و ماژولهای دیگر قرار می گیرند.





شكل ۵۳- دو نمونه تابلوي توزيع برق (DP)