💻 مادة المهارات الرقمية

الصف الثامن

دليل إنقاذ الحاسوب

كتالوج أعطال الحاسوب الشائعة وحلولها

COMPUTER RESCUE GUIDE



إعداد الطالب
محمد مازن

إشراف معلم المادة
أ. عبدالله أبوملوح

أهلًا بك في متجر الحاسوب! 👋

هذا الدليل يساعدك على التفكير مثل فنّي الحاسوب المحترف.



تخيّل أنك تعمل في متجر لبيع أجهزة الحاسوب، ودخل زبون غاضب يقول: **«جهازي معطّل!»**. الفني الذكي لا يخمّن... بل يتبع خطوات واضحة ليعرف العطل ويصلحه، ثم ينصح الزبون كي لا تتكرر المشكلة.

طريقة الفني في ٤ خطوات

١ افحص
لاحظ الأعراض واجمع الأدلة

٢ شخّص
حدّد السبب الحقيقي للعطل

٣ أصلح
اختر الحل الأبسط والأكثر أمانًا

٤ امنع
انصح الزبون كي لا يتكرر العطل

محتويات الدليل

١. الحاسوب لا يعمل — PC Won't Turn On ٣
٢. الشاشة لا تعرض صورة — No Display ٤
٣. بطء الحاسوب — Slow Computer ٥
٤. ارتفاع حرارة الجهاز — Overheating ٦
٥. عدم وجود صوت — No Sound ٧
٦. لوحة المفاتيح أو الفأرة لا تعمل — Keyboard / Mouse Not Working ٨
٧. مشكلة في الاتصال بالإنترنت — No Internet ٩
جرّب بنفسك: لعبة «عيادة الحاسوب» — Computer Clinic game ١٠

١ الحاسوب لا يعمل

PC Won't Turn On



شكوى الزبون (أبو سامر):
«ضغطت زر التشغيل عشر مرات... لا لمبة ولا صوت! 😩»



في الصورة: قابس الكهرباء مفصول عن المقبس، ولمبات الجهاز مطفأة.

١ الأعراض التي يلاحظها المستخدم

- لا تضيء أي لمبة عند الضغط على زر التشغيل
- لا يُسمع صوت المروحة (Fan)
- الشاشة تبقى مطفأة تمامًا

٢ الأسباب المحتملة

- كابل الكهرباء (Power Cable) غير موصول أو تالف
- المقبس أو مشترك الكهرباء لا يعمل
- عطل في مزوّد الطاقة (Power Supply – PSU)
- في اللابتوب: البطارية فارغة أو الشاحن تالف

٣ خطوات التشخيص

١ تأكد أن الكابل موصول جيدًا بالجهاز وبالمقبس

٢ جرّب المقبس بجهاز آخر مثل شاحن الهاتف

٣ تأكد أن مفتاح مزوّد الطاقة خلف الجهاز على وضع (I)

٤ في اللابتوب: صِل الشاحن وانتظر 10 دقائق ثم حاول

٤ الحل المقترح

- إعادة توصيل الكابل أو استبداله، أو تغيير المقبس
- إذا لم ينجح: استبدال مزوّد الطاقة (PSU) لدى فني مختص

٥ كيف نتجنّبها مستقبلًا؟

- استخدام مشترك كهرباء بحماية (Surge Protector)
- عدم سحب الكابل بقوة أو ثنيه

💡 **ابدأ دائمًا بالأبسط: الكهرباء أولًا قبل أي شيء آخر!**

٢ الشاشة لا تعرض صورة

No Display



شكوى الزبون (سارة):
«الجهاز شغّال وأسمع المروحة... بس الشاشة سوداء ومكتوب عليها No Signal! 🤔»



في الصورة: الجهاز يعمل، لكن كابل HDMI مفصول والشاشة تقول No Signal.

١ الأعراض التي يلاحظها المستخدم

- الجهاز يعمل (المروحة تدور واللمبة مضيئة) لكن الشاشة سوداء
- قد تظهر رسالة No Signal على الشاشة

٢ الأسباب المحتملة

- كابل الشاشة (HDMI / VGA) غير موصول أو تالف
- الشاشة مطفأة أو على المدخل (Input) الخطأ
- ذاكرة RAM غير مثبتة جيدًا
- عطل في كرت الشاشة (Graphics Card)

٣ خطوات التشخيص

١ تأكد أن زر تشغيل الشاشة مضاء

٢ افحص كابل HDMI من الطرفين

٣ اضغط Input / Source واختر المدخل الصحيح

٤ جرّب الشاشة مع جهاز آخر لتحديد مكان العطل

٤ الحل المقترح

- إعادة توصيل الكابل أو تغييره، واختيار المدخل الصحيح
- إعادة تثبيت الـ RAM أو استبدال كرت الشاشة (لدى فني)

٥ كيف نتجنّبها مستقبلًا؟

- تثبيت الكابلات جيدًا
- عدم تحريك الجهاز وهو يعمل

💡 **رسالة No Signal معناها: الشاشة سليمة، لكن الإشارة لا تصلها.**

٣ بطء الحاسوب

Slow Computer



شكوى الزبون (المعلم خالد):

«فتحت ملف Word واستنّيت خمس دقائق! الجهاز صار سلحفاة 🐢»



في الصورة: الجهاز يحاول فتح برنامج... والتحميل بطيء مثل السلحفاة.

١ الأعراض التي يلاحظها المستخدم

- البرامج تفتح ببطء شديد
- الجهاز "يعلّق" عند فتح أكثر من برنامج
- الإقلاع (Startup) يأخذ وقتًا طويلًا

٢ الأسباب المحتملة

- فتح برامج كثيرة في نفس الوقت
- برامج كثيرة تعمل تلقائيًا عند بدء التشغيل
- القرص الصلب ممتلئ (أقل من 10% فارغ)
- فيروسات أو برامج ضارة (Malware) / ذاكرة RAM قليلة

٣ خطوات التشخيص

١ افتح مدير المهام: Ctrl + Shift + Esc

٢ راقب استهلاك المعالج (CPU) والذاكرة (Memory)

٣ افحص المساحة المتبقية من This PC

٤ افحص الجهاز ببرنامج Windows Security

٤ الحل المقترح

- إغلاق البرامج غير الضرورية وتعطيلها من تبويب Startup
- حذف الملفات غير المهمة واستخدام Disk Cleanup
- إزالة الفيروسات، أو زيادة RAM / تركيب قرص SSD

٥ كيف نتجنّبها مستقبلًا؟

- عدم تنزيل برامج من مواقع غير موثوقة
- إعادة تشغيل الجهاز وتحديث النظام بانتظام

احذر من برامج "تسريع الجهاز" المجهولة – كثير منها فيروسات!

٤ ارتفاع حرارة الجهاز

Overheating



شكوى الزبون (يوسف):

«كنت ألعب والجهاز طفى لحاله! وصوت المروحة مثل الطيارة ✈️🔥 »



في الصورة: المروحة مسدودة بالغبار وتسخن، والحرارة تتصاعد من الجهاز.

١ الأعراض التي يلاحظها المستخدم

- الجهاز ساخن جدًا عند لمسه
- صوت المروحة عالٍ جدًا
- الجهاز ينطفئ فجأة وحده

٢ الأسباب المحتملة

- تراكم الغبار داخل الجهاز وعلى المروحة
- فتحات التهوية مغلقة (مثل لابتوب على السرير)
- المروحة لا تعمل
- تشغيل ألعاب أو برامج ثقيلة لفترة طويلة

٣ خطوات التشخيص

١ تحسّس فتحات التهوية: هل يخرج هواء ساخن؟

٢ استمع إلى المروحة: هل تدور؟

٣ افحص مكان الجهاز: هل الفتحات مغطاة؟

٤ راقب الحرارة من ← Task Manager Performance

٤ الحل المقترح

- إطفاء الجهاز وتنظيف الغبار بالهواء المضغوط
- وضعه على سطح صلب، واستخدام قاعدة تبريد (Cooling Pad)
- استبدال المروحة إذا كانت تالفة

٥ كيف نتجنّبها مستقبلًا؟

- تنظيف الجهاز من الغبار كل بضعة أشهر
- عدم وضع اللابتوب على السرير أو الوسادة

💡 **لا ترشّ الماء على الجهاز أبدًا ولا تضعه في الثلاجة! ❄️🚫**

٥ عدم وجود صوت

No Sound



شكوى الزبون (ليان):

«أشغّل الفيديو وما في ولا صوت! 🎵❌»



في الصورة: الفيديو يعمل، لكن الصوت مكتوم (Mute) والسماعة صامتة.

١ الأعراض التي يلاحظها المستخدم

- لا يخرج صوت من السماعات عند تشغيل فيديو أو أغنية
- تظهر علامة ✕ على أيقونة الصوت

٢ الأسباب المحتملة

- الصوت مكتوم (Mute) أو منخفض جدًا
- السماعات غير موصولة أو مطفأة
- اختيار جهاز إخراج صوت خاطئ (Output Device)
- تعريف الصوت (Audio Driver) قديم أو تالف

٣ خطوات التشخيص

١ اضغط أيقونة الصوت 🔊 وتأكد أنه غير مكتوم

٢ تأكد من توصيل السماعات بالمنفذ الصحيح (الأخضر عادةً)

٣ افتح Sound Settings واختر جهاز الإخراج الصحيح

٤ جرّب السماعات على جهاز آخر

٤ الحل المقترح

- إلغاء الكتم ورفع مستوى الصوت
- اختيار جهاز الإخراج الصحيح وتشغيل Troubleshoot للصوت
- تحديث تعريف الصوت من Device Manager

٥ كيف نتجنّبها مستقبلًا؟

- تحديث نظام التشغيل والتعريفات باستمرار
- فصل السماعات بلطف وعدم سحب الكابل

💡 أسهل حل في العالم: افحص أيقونة الصوت أولًا! 😄

٦ لوحة المفاتيح أو الفأرة لا تعمل

Keyboard / Mouse Not Working





شكوى الزبون (عمر):

«المؤشر واقف مكانه! أحرّك الماوس وما يتحرك 😤»



في الصورة: بطارية الفأرة اللاسلكية فارغة، فالمؤشر لا يتحرك.

١ الأعراض التي يلاحظها المستخدم

- المؤشر لا يتحرك على الشاشة
- الضغط على المفاتيح لا يكتب شيئًا

٢ الأسباب المحتملة

- الكابل غير موصول أو منفذ USB لا يعمل
- في اللاسلكي: البطارية فارغة أو الـ Bluetooth مطفأ
- تعريف الجهاز (Driver) لا يعمل
- في اللابتوب: لوحة اللمس (Touchpad) معطّلة

٣ خطوات التشخيص

١ افصل الجهاز وأعد توصيله بمنفذ USB آخر

٢ غيّر البطارية وتأكد من زر التشغيل أسفل الفأرة

٣ جرّب الفأرة / لوحة المفاتيح على جهاز آخر

٤ افتح Device Manager وابحث عن علامة ⚠ صفراء

٤ الحل المقترح

- تغيير المنفذ أو البطارية، وإعادة اقتران الـ Bluetooth
- إعادة تشغيل الجهاز أو إعادة تثبيت التعريف
- استبدال الجهاز إذا كان تالفًا

٥ كيف نتجنّبها مستقبلًا؟

- إبعاد السوائل والطعام عن لوحة المفاتيح
- استبدال البطاريات قبل أن تفرغ تمامًا

💡 **اقلب الفأرة: إذا كان ضوؤها مطفأً، فالمشكلة غالبًا في البطارية.**

٧ مشكلة في الاتصال بالإنترنت

No Internet

شكوى الزبون (أم محمد):
«المواقع ما تفتح! بدي أتابع واجبات الأولاد 📚🌐»



في الصورة: لمبات الراوتر حمراء، والجهاز يقول No Internet.

١ الأعراض التي يلاحظها المستخدم

- المواقع لا تفتح
- تظهر رسالة No Internet أو علامة ✕ على أيقونة الشبكة

٢ الأسباب المحتملة

- الـ Wi-Fi مطفأ أو وضع الطيران (Airplane Mode) مفعّل
- كلمة مرور الـ Wi-Fi خاطئة
- الراوتر (Router) يحتاج إلى إعادة تشغيل
- انقطاع الخدمة من شركة الإنترنت

٣ خطوات التشخيص

١ تأكد أن الـ Wi-Fi مفعّل ووضع الطيران مطفأ

٢ افحص لمبات الراوتر: هل لمبة الإنترنت حمراء؟

٣ جرّب الإنترنت على جهاز آخر مثل الهاتف

٤ شغّل أداة Network Troubleshooter

٤ الحل المقترح

- تشغيل الـ Wi-Fi وإيقاف وضع الطيران
- إعادة تشغيل الراوتر: افصله 30 ثانية ثم أعد توصيله
- الاتصال بشركة الإنترنت إذا كانت المشكلة على كل الأجهزة

٥ كيف نتجنّبها مستقبلًا؟

- وضع الراوتر في مكان مفتوح ومرتفع
- عدم مشاركة كلمة مرور الشبكة مع الغرباء

💡 إذا كان الهاتف أيضًا بلا إنترنت، فالمشكلة ليست في الحاسوب!

جرّب بنفسك! 🎮

حوّلنا هذا الدليل إلى لعبة تفاعلية: أنت الفني، والأجهزة المريضة تنتظرك.

عيادة الحاسوب

افحص الجهاز، اكتشف العطل، أصلحه... واحصل على شهادة «فني حاسوب معتمد» 🏅

abood232323.github.io/computer-clinic/

امسح الرمز بكاميرا الهاتف	اكتب اسمك وابدأ المناوبة	أصلح ٧ أجهزة واجمع ٢١ نجمة

🤖 استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

- استُخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي في اقتراح الأفكار، وتصميم الصور ثلاثية الأبعاد، وتنظيم المحتوى.
- تمت مراجعة جميع المعلومات وفهمها من قِبل الطالب، وهو قادر على شرحها.

شكرًا لكم! 💚

كل عطل له حل... المهم أن نفكر مثل الفني.