Willkommen!

Und herzlichen Dank für den Kauf unseres AZ-Delivery NodeMCU ESP32 mit integrierten OLED Display. Auf den folgenden Seiten gehen wir mit dir gemeinsam die ersten Schritte des Programmierens durch.

Viel Spaß!



Der Leistungsstarke ESP32 hat in diesem Modul viele Möglichkeiten. Es werden WLAN, Bluetooth, Display und ein 433 MHz Transceiver onBoard mitgeliefert. Die Leistung reicht von einfach Sensorauswertung bis hin zu Voice Encoding und Musik Streaming. Die Frequenz ist variabel einstellbar von 80MHz bis 240 MHz. Viele IO Pins lassen einem die Möglichkeit weitere Sensoren und Schnittstellen anzusteuern. Je nach Anwendungszweck kann die Stromaufnahme auf unter 5µA abgesenkt werden und dein Modul kann somit perfekt über die Integrierte Akkuschnittstelle mit einer Batterie versorgt werden.

Vorbereiten der Software:

Die Arduino Software sehen wir in diesem Schritt als Installiert an, sollte diese bei dir noch fehlen, so kannst du diese unter https://www.arduino.cc/en/Main/Software# herunterladen und auf deinen PC installieren.

Die Treiber für den CP210x Serial Chip werden beim anstecken automatisch (von der Arduino Software mitgeliefert) installiert.


Nachdem alle Grundvoraussetzungen getätigt wurden, müssen wir uns noch die benötigten Pakete für den ESP32 manuell herunterladen und in die Arduino Software einbinden. Laden wir dazu von GIT die aktuellen Daten herunter:

https://github.com/Alictronix/LoRa-ESP32-OLED/archive/master.zip

Diese Zip Datei entpacken (mit 7zip) wir in den Ordner: [Eigenes Userverzeichnis (C:\Benutzer\Florian\] \ Eigene Dokumente \ Arduino \ hardware \ espressif \ esp32

Hinweis: Sollten diese Ordner nicht existieren, dann lege diese einfach neu an.






In dem Ordner tools, gibt es eine "get.exe". Diese müssen wir einmal ausführen und alle benötigten Softwarepakete installieren und herunterladen lassen.

```
C:\Users\Florian\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\tools\get.exe


System: Windows, Info: Windows-7-6.1.7601-SP1
Platform: i686-mingw32
Tool xtensa-esp32-elf-win32-1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0.zip already downloaded
Extracting xtensa-esp32-elf-win32-1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0.zip
```

Dies dauert einen kurzen Moment, wenn alles abgeschlossen wurde, schließt das schwarze Fenster von selbst wieder.

Anschließend starten wir die Arduino Software und gehen unter Werkzeuge > Board und suchen uns das ESP32 Dev Module heraus.




Bei Port musst du nur noch den Com-Port deines Serial Adapters eintragen, diesen kannst du beim Gerätemanager auslesen und ggf. auch abändern.




Der Arduino Code:

Nachdem nun alle Vorbereitungen erledigt wurden, schreiben wir unseren ersten Code.

Wähle unter Datei > Beispiele > 0.96 OLED DisPlay > SSD1306SimpleDemo aus:



Nun wird uns ein langer Code angezeigt. Diesen Code lassen wir unverändert und können nun oben auf klicken und somit unser Programm Verifizieren Programm. Wenn alles stimmt und unser Programm keine Fehler enthält



können wir es auf den ESP32 hochladen. Dazu klicken wir oben auf

Nach kurzer Zeit sollten diese Zeilen angezeigt werden:

```
Archiving built core (caching) in: C:\Users\Florian\AppBata\Local\Temp\ardmino_cache_759261\core\core_espressif_esp32
Der Sketch verwendet 231603 bytes (223) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1044464 bytes.
Globale Variablen verwenden 22188 Bytes (74) des dynamischen Speichers, 272724 Bytes für lokale Variablen verbleiben.
esptool.py v2.0-dev
Connecting...
Uploading stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Attaching SPI flash...
Compressed 8800 bytes to 5533...

Nriting at 0x00001000... (100 %)
Nrote 8800 bytes (5533 compressed) at 0x00001000 in 0.1 seconds (effective 888.0 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 105...

Writing at 0x00008000... (100 %)
Nrote 8072 bytes (155 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 2048.0 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 47...

Nriting at 0x00008000... (100 %)
Nrote 8072 bytes (47 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 3640.9 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 30124 bytes to 47...

Nriting at 0x00010000... (10 %)
Nrote 80192 bytes (47 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 3640.9 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 30124 bytes to 440016...

Nriting at 0x00010000... (10 %)
Nriting at 0x00010000... (10 %)
Nriting at 0x00010000... (15 %)
Nriting at 0x00010000... (15 %)
Nriting at 0x00010000... (15 %)
Nriting at 0x00010000... (16 %)
Nriting at 0x00010000... (18 %)
Nriting at 0x00010000
```

Sollte das Flashen nicht automatisch funktionieren, dann drücken wir beide Taster auf dem Board (PRG und RST) und versetzen den ESP32 in den Programmiermodus. Dies sollte aber nur in Ausnahmefällen nötig sein.

Auf dem Display werden nun verschiedene Text und Bild-Demos angezeigt.


Du kannst auch nur eine LED blinken lassen und die Blink Beispieldatei ausprobieren.

Die OnBoard LED hat die Nummer 25. Der Code fürs blinken sieht so aus:



Es sind viele Beispiele enthalten, probiere alle einmal aus und passe die Skripte an deine Projekte an und verwirkliche deine Ideen.

Sehr interessant ist es auch, wenn du 2 Boards hast kannst du diese mit LoRa (433MHz) miteinander kommunizieren lassen.



Viel Spaß!

Du hast es geschafft, jetzt kannst du deine eigenen Projekte programmieren.

Ab jetzt heißt es eigene Projekte verwirklichen.

Und für mehr Hardware sorgt natürlich dein Online-Shop auf:

https://az-delivery.de

Viel Spaß! Impressum

https://az-delivery.de/pages/about-us