Guia completo do NodeMCU – ESP12 – Alarme Residencial IOT (3)

22-28 minutes

Nesse tutorial NodeMCU – ESP12 – Alarme Residencial IOT (3), você verá :

- O que é IOT Internet das Coisas ?
- Aplicativo TELEGRAM.
- Instalando o TELEGRAM.
- Configurando o BOT do TELEGRAM.
- Instalando Bibliotecas Arduino para o TELEGRAM.
- Testando o NodeMCU-ESP12 com o TELEGRAM.
- Projeto Alarme Residencial IOT.

O que é IOT – Internet das Coisas ?

Para quem nunca ouviu falar em Internet das Coisas – IOT (*Internet of Things*) é uma nova tecnologia que interliga aparelhos às pessoas, através da internet e que esta se tornando muito popular. Os aparelhos ou dispositivos podem enviar ou receber dados e comunicar-se com os usuários . A Internet das Coisas emergiu dos avanços de várias áreas como sistemas embarcados, comunicação e sensoriamento. Os estudos indicam que tudo e todos estarão interconectados através da Internet em um breve futuro.

Muita gente no Brasil já tem o seu Smartphone. Os aplicativos como todo mundo sabe, tem facilitado muito a nossa vida. Várias empresas tem criando aplicativos para se aproximarem dos clientes e facilitar a comunicação com os mesmos.

IOT faz a conexão entre aparelhos e pessoas, pode ser através de aplicativos, Plataformas IOT ou mesmo através de paginas da WEB. Muitas Plataformas IOT estão sendo criadas para servirem de link entre as pessoas e os seus dispositivos. Grandes empresas como a Google, IBM e Microsoft já criaram suas plataformas IOT. A previsão é de que bilhões de dispositivos sejam interligados e essas empresas estão de olho nesse mercado. Veja que algumas plataformas são grátis e outras são pagas para uso, além de um limite determinado. Para você ter uma ideia das Plataformas IOT hoje existentes, veja essa lista :

<u>Lista de Plataformas IOT – 2018</u>

Eu imagino aplicações práticas e úteis para IOT, como :

- **Monitoramento de alarme residencial** imagine você receber uma mensagem no Smartphone alguém tentou invadir a sua casa veja a foto do invasor. Pode ficar tranquilo, o invasor desistiu e foi embora.
- Porteiro residencial remoto Você esta no trabalho e recebe essa mensagem no Smartphone- O entregador do correios esta na sua porta quer falar com ele ? Posso autorizar o recebimento ? Ai abre uma caixa grande automática, para o carteiro deixar a encomenda.
- **Monitoramento de água em casa** − Você recebe essa mensagem no smartphone e no email − Sr morador, baseando-se em gastos mensais de água em sua residência, existe uma possibilidade de vazamento. Sugiro que faça uma verificação.
- − Monitoramento de energia : Você recebe essa mensagem no smartphone − Sr morador, a casa esta vazia e o ferro de passar continua ligado. Deseja que ele seja desligado ?

Acho que é por aí! Usem a criatividade e façam projetos úteis que possam facilitar as nossas vidas.

Aplicativo TELEGRAM:

Ao estudar sobre IOT para desenvolver esse tutorial, fiquei em dúvida sobre qual plataforma IOT eu usaria. Existem centenas de Plataformas IOT, e cada uma tem um jeito de usá-la. Não existe ainda uma Plataforma muito popular ou padrão. Essa Tecnologia é nova e está em pleno desenvolvimento.

Por isso escolhi usar o TELEGRAM . **TELEGRAM** é um aplicativo de troca de mensagens concorrente do Whatsapp. Você pode usar o aplicativo no smartphone (Android e IOS) e também no seu PC (Windows, MAC ou Linux)! O uso é grátis e muito simples! E para ajudar na escolha, o **TELEGRAM** tem um **BOT** que permite fazer a conexão IOT . É muito legal e fácil de usar.

Definição de BOT – Wikipedia:

"**Bot**, diminutivo de *robot*, também conhecido como **Internet bot** ou **web robot**, é uma aplicação de software concebida para simular ações humanas repetidas vezes de maneira padrão, da mesma forma como faria um robô."

Plataforma TELEGRAM BOT

Com o BOT do TELEGRAM , você poderá receber mensagens dos dispositivos (nesse caso, o NodeMCU) e enviar comandos, através do seu Smartphone ou PC!

Instalando o TELEGRAM:

Se você usa um Smartphone Android ou um IPHONE, instale o aplicativo através da Google Play ou da Apple Store:

TELEGRAM na Google Play

TELEGRAM na Apple Store

Após a instalação do TELEGRAM, se preferir usar a língua portuguesa, entre em **Configurações** > **Idioma** e altere para Portugês (Brasil). O **Menu** fica na parte superior lado esquerdo (três riscos). Crie o seu usuário — o uso é grátis.

Para facilitar a instalação e configuração do **TELEGRAM BOT** , instale o Aplicativo Desktop também no seu PC :

TELEGRAM para Windows, MAC e LINUX

No **Telegram Desktop** para alterar para português, entre em **Configurations> change language.**


Após a instalação e configuração do TELEGRAM, vai descobrir que muitos amigos e conhecidos seus já são usuários do TELEGRAM. Da forma que você pode conversar com os seus amigos, você poderá "conversar" também com o **BOT**, através de comandos. No link abaixo, você poderá entender melhor como funciona o **BOT**.

BOTs – introdução para desenvolvedores

Configurando o BOT do TELEGRAM:

Para poder criar um novo usuário **BOT**, é necessário acessar o usuário BOT Pai (**BotFather**). Sugiro que faça todo esse procedimento no **TELEGRAM Desktop** no seu PC. Pois assim ficará mais fácil, copiar as informações necessárias.

Na janela do TELEGRAM Desktop, procure o usuário **BotFather**. Veja que existem outros usuários com nomes similares. Clique no usuário **BotFather**.



Na janela do BotFather, na linha de comandos (parte inferior) clique em **Começar**. Vai aparecer uma lista de comandos do **BotFather**. Digite /**help** se precisar de ajuda. Todos os comandos do BOT devem começar com uma barra /. Veja alguns comandos :

- /newbot para criar um novo BOT
- /mybots para editar seus BOTs
- /setcommands criar e alterar os comandos
- /deletebot para apagar um BOT

Para criar o seu BOT, digite o comando /**newbot**. Após a primeira pergunta, insira o nome do seu BOT. Se o seu nome já existir, use um outro nome, como por exemplo (no meu caso):


GustESP8266

Na segunda pergunta, digite o nome do seu novo usuário. O nome do usuário deve terminar com bot. Se o seu nome já existir, use um outro nome , como por exemplo :

GustESP8266bot

Se o usuário foi criado com sucesso, aparecerá a mensagem "Done!" . **Veja que uma chave TOKEN foi criada. Essa chave deverá ser copiada, pois será inserida no Sketch do NodeMCU ESP12!**

Use this token to access the HTTP API (exemplo): 123456789:ABCDEFGHIJKLMOPQRST-ABCDEFGHIJKLMNO



OK! Já criamos o BOT e o usuário no TELEGRAM.

Instalando as Bibliotecas Arduino para o TELEGRAM:

Para usar o **NodeMCU-ESP12** com o TELEGRAM, será necessário a instalação de duas Bibliotecas na **Arduino IDE:**

- ArduinoJson
- Universal Arduino Telegram Bot

Vamos instalar essas duas Bibliotecas, usando o **Gerenciador de Bibliotecas**. Abra a Arduino IDE, já configurada para o NodeMCU-ESP12. Se ainda não configurou, veja o segundo tutorial :


NodeMCU - ESP12 - Usando Arduino IDE (2)

Para instalar a nova Biblioteca, clique em **Sketch** > **Incluir Biblioteca** > **Gerenciar Bibliotecas** . Na janela do Gerenciador de Bibliotecas, refine a busca digitando **arduinojson**. Clique em **more info** e depois em **instalar**.



Vamos instalar agora a segunda biblioteca **UniversalTelegramBot** com o mesmo procedimento acima. Refine a busca digitando **telegram**. Clique em **more info** e depois em **instalar**.

Após a instalação das duas Bibliotecas, é necessário que feche e abra novamente o programa Arduino IDE, para efetivar as Bibliotecas.



Pronto, Arduino IDE preparada!

Testando o NodeMCU-ESP12 com o TELEGRAM:

Para testarmos a comunicação do Aplicativo **TELEGRAM** com o **NodeMCU-ESP12**, usaremos um Sketch baseado em um exemplo da Biblioteca **Universal Arduino Telegram Bot.** Sabemos que o **Led azul** da placa NodeMCU está conectado no pino **GPIO_16**. Um pulso LOW(0V) acionará esse led. Portanto, através de comandos no TELEGRAM, faremos o Led azul acender e apagar.

<u>Sketch exemplo – Flash Led</u>

Programa de teste do NodeMCU-ESP12 com o TELEGRAM:

Sketch Flash Led Telegram.ino

IMPORTANTE: No sketch abaixo, você deverá alterar o nome do seu roteador WIFI (**ssid**) e a senha do roteador (**password**) também. Digite entre as aspas, exemplo = "eletrogate".

Na linha do programa **#define BOTtoken,** insira a **chave Token** (entre aspas) que foi copiada quando gerou o seu usuário **BOT** através do **BotFather.** Exemplo:

```
"123456789:ABCDEFGHIJKLMOPQRST-ABCDEFGHIJKLMNO"
/* ESP822 - Flash LED com Telegram
   Arduino IDE 1.8.5 - ESP8266
    Gustavo Murta 13/mar/2018
Baseado em:
https://github.com/witnessmenow/Universal-Arduino-Telegram-
Bot/blob/master/examples/ESP8266/FlashLED/FlashLED.ino
Blog Eletrogate:
http://blog.eletrogate.com/nodemcu-esp12-alarme-residencial-iot-3/
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>
// Inicializando a conexao WIFI com o Roteador - digite entre aspas
// Inicializa o BOT Telegram - copie aqui a chave Token quando configurou o seu
BOT - entre aspas
#define BOTtoken "123456789:ABCDEFGHIJKLMOPQRST-ABCDEFGHIJKLMNO" // sua chave
Token Bot
WiFiClientSecure client;
UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client);
int Bot_mtbs = 1000;  // tempo entre a leitura das mensagens
long Bot lasttime:  // ultima mensagem lida
long Bot_lasttime;
                        // ultima mensagem lida
bool Start = false;
const int ledPin = 16; // GPIO_16 do LED azul
int ledStatus = 0;
void handleNewMessages(int numNewMessages)
{
 Serial.print("Mensagem recebida = ");
 Serial.println(String(numNewMessages));
 for (int i = 0; i < numNewMessages; i++)</pre>
    String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id);
   String text = bot.messages[i].text;
   String from_name = bot.messages[i].from_name;
   if (from name == "") from name = "Guest";
   if (text == "/ledon")
                                                      // comando Ledon
     digitalWrite(ledPin, LOW);
                                                      // acende LED azul
     ledStatus = 1;
     bot.sendMessage(chat_id, "LED esta aceso", ""); // envia mensagem
    }
```

// comando Ledoff

if (text == "/ledoff")

```
{
      ledStatus = 0:
                                                         // apaga LED azul
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      bot.sendMessage(chat_id, "LED esta apagado", ""); // envia mensagem
    if (text == "/status")
                                                          // comando estado do
LED
    {
      if (ledStatus) {
        bot.sendMessage(chat_id, "LED esta aceso", "");
      } else {
        bot.sendMessage(chat_id, "LED esta apagado", "");
    }
    if (text == "/start")
                                                           // comando comeca
    {
      String welcome = "Bem-vindo a Biblioteca Universal Arduino Telegram Bot, "
+ from_name + ".\n";
      welcome += "Esse é um exemplo de controle do Led.\n\n";
      welcome += "/ledon : para acender o LED\n";
      welcome += "/ledoff : para apagar o LED\n";
      welcome += "/status : mostra o estado do LED\n";
      bot.sendMessage(chat_id, welcome, "Markdown");
    }
  }
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
                               // Configura o WIFI do NodeMCU para modo estação
                                // desconecta o WIFI
  WiFi.disconnect();
                                // atraso de 100 milisegundos
  delay(100);
  Serial.print("Conectando Wifi: ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) // aguardando a conexão WEB
    Serial.print(".");
    delay(500);
                                          // atraso de 0,5 segundos
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi conectado");
                                         // WIFI conectado
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
                                         // configura o pino do LED como saida
  delay(10);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
                                         // inicializa o LED como apagado
}
void loop()
  if (millis() > Bot_lasttime + Bot_mtbs) // controlando as mensagens
  {
    int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
    while (numNewMessages)
                                            // numero de novas mensagens
      Serial.println("Resposta recebida do Telegram");
```

```
handleNewMessages(numNewMessages);
   numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
}


Bot_lasttime = millis();
}
```

Copie o Sketch acima na **Arduino IDE**. Conecte a placa NodeMCU no seu PC. Certifique-se que ela foi reconhecida. Após compilar e carregar o programa no **NodeMCU-ESP12** (clique no botão **Carregar**), abra a janela da console (Serial Monitor) da IDE. Clique no botão **Monitor serial** e altere a velocidade para **115200 Bps** na barra inferior da janela.

No aplicativo TELEGRAM (poderá testar no seu PC ou no seu Smartphone), procure pelo nome do seu usuário BOT. No meu caso **GustESP8266**. Clique no nome para abrir a janela de comunicação. Clique em **Começar** para iniciar os testes. Sempre que executar algum comando, aguarde alguns segundos para obter a resposta!

Comandos para teste (pode clicar em cima dos comandos já digitados):

- /ledon para acender o LED
- /ledoff para apagar o LED
- /status para mostrar o estado do LED
- /start para inciar a comunicação



Projeto NodeMCU ESP-12 – Alarme Residencial IOT:

Esse projeto de Alarme Residencial IOT é experimental. Verifique questões de segurança, e crie soluções se houver necessidade.

Nesse projeto, a placa NodeMCU ESP-12 será transformada em um Alarme Residencial IOT. Será usado somente um sensor de disparo, no caso um botão (conectado no pino D5 / GPIO_14). Mas esse botão poderá ser substituído por um outro tipo de sensor, como um sensor Infra-vermelho de movimento ou um sensor com contato magnético, etc. É possível acrescentar um número maior de sensores, para isso deverá fazer a implementação dos mesmos no programa. O LED Azul da placa NodeMCU será usado para visualização do alarme disparado. Quando o alarme for disparado, o LED azul acenderá. O projeto é o mais básico possível para facilitar o entendimento do mesmo. Mas à partir dele, poderá incluir um buzzer sonoro e muito mais outros recursos! Use sua criatividade.

Esse Alarme NodeMCU poderá ser controlado remotamente através do aplicativo TELEGRAM, tanto pelo smartphone como pelo seu PC. Você receberá uma mensagem, quando o Alarme for disparado. Poderá desativá-lo ou ativá-lo também através de comandos no TELEGRAM. É claro, para que ele possa enviar as mensagens, deverá ter acesso à internet (NodeMCU deverá estar conectado através do roteador WIFI).

Veja a foto do NodeMCU-ESP12 montado em Protoboard:

- Alimentação 3,3V fio amarelo => fileira superior do Protoboard
- Terra(GND) fio preto => fileira inferior do Protoboard
- Botão (sensor) fio preto => fileira inferior do Protoboard
- Botão (sensor) fio azul => pino D5 do NodeMCU
- Resistor 10K ohms fileira superior do Protoboard => botão




Foto: Gustavo Murta

Esse é o Sketch de exemplo que eu me baseei para fazer uma parte do programa que eu desenvolvi para o Alarme. A outra parte eu me baseei no exemplo anterior – Flash Led.

<u>Sketch exemplo – Push-notifications-Arduino-ESP8266</u>

Programa Alarme Residencial IOT - NodeMCU-ESP12 / TELEGRAM:


ESP8266AlarmeIOT.INO

IMPORTANTE: No sketch abaixo, você deverá também alterar o nome do seu roteador WIFI (**ssid**) e a senha do roteador (**password**). Digite entre as aspas, exemplo = "eletrogate".

Na linha do programa **#define BOTtoken,** insira a **chave Token** (entre aspas) que foi copiada quando gerou o seu usuário **BOT** através do **BotFather.** Exemplo:

"123456789:ABCDEFGHIJKLMOPQRST-ABCDEFGHIJKLMNO"

Você deverá preencher o **CHAT ID** na linha de programa **#define CHAT_ID** "123456789". Insira o número entre as aspas. Para obter o CHAT ID, acesse o usuário **IDBot** no Telegram e digite /getid.



/* ESP822 - NodeMCU Alarme Residencial IOT
Arduino IDE 1.8.5 - ESP8266
Gustavo Murta 14/mar/2018
Baseado em:

https://github.com/witnessmenow/push-notifications-arduino-

<u>esp8266/blob/master/PushNotificaitonDemo.ino</u>

https://github.com/witnessmenow/Universal-Arduino-Telegram-Bot/blob/master/examples/ESP8266/FlashLED/FlashLED.ino

Blog Eletrogate:

http://blog.eletrogate.com/nodemcu-esp12-alarme-residencial-iot-3/

Você pode copiar, distribuir e modificar o software desde que as modificações sejam descritas e licenciadas gratuitamente em LGPL-3.

As obras derivadas (incluindo modificações ou qualquer coisa vinculada estaticamente à biblioteca) só podem ser redistribuídas no LGPL-3, mas as aplicações que utilizam a biblioteca não precisam ser.

* /

```
#include <UniversalTelegramBot.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
// Configurando a conexao WIFI com o Roteador
#define TELEGRAM_SENSOR_PIN D5
                                // Sensor de disparo do alarme => D5 =
GPIO 14
// Inicializa o BOT Telegram - copie aqui a chave Token quando configurou o seu
BOT - entre aspas
#define BOT_TOKEN "123456789:ABCDEFGHIJKLMOPQRST-ABCDEFGHIJKLMNO"
                                                                  //
sua chave Token Bot
#define CHAT_ID "123456789" // Para obter o Chat ID, acesse Telegram => usuario
IDBot => comando /getid
// cliente SSL necessario para a Biblioteca
WiFiClientSecure client;
```

```
UniversalTelegramBot bot(BOT_TOKEN, client);
String ipAddress = "";
volatile bool telegramSensorPressedFlag = false;
                       // GPIO_16 do LED azul
const int ledPin = 16;
int alarmeAtive = 0; // Alarme Ativado
int alarmeTriggered = 0; // Alarme disparado
int Bot_mtbs = 1000;  // tempo entre a leitura das mensagens
long Bot_lasttime;
                         // ultima mensagem lida
//bool Start = false;
void setup()
  Serial.begin(115200);
  // Inicializa o botao e o LED
  pinMode(TELEGRAM_SENSOR_PIN, INPUT);
                                            // define o Sensor de disparo como
entrada
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
                                            // configura o pino do LED como
saida
  delay(10);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
                                            // inicializa o LED como apagado
  // interrupcao no Sensor pino D5 dispara Alarme
  attachInterrupt(TELEGRAM_SENSOR_PIN, telegramSensorPressed, RISING);
                            // Configura o WIFI do NodeMCU para modo estação
  WiFi.mode(WIFI STA);
  WiFi.disconnect();
                            // desconecta o WIFI
                            // atraso de 100 milisegundos
  delay(100);
  Serial.print("Conectando no Wifi: ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) // aguardando a conexão WEB
    Serial.print(".");
    delay(500);
                                           // atraso de 0,5 segundos
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi conectado !");
                                            // WIFI conectado
  Serial.print("IP address: ");
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
                                           // imprime Endereco IP
  Serial.println(ip);
  ipAddress = ip.toString();
}
void telegramSensorPressed()
{
                             // Se o alarme estiver ativado
  if
     (alarmeAtive)
  {
    Serial.println("Alarme disparado!");
    int sensor = digitalRead(TELEGRAM_SENSOR_PIN); // verifica estado do sensor
    if (sensor == HIGH)
                                            // Sensor do Alarme foi acionado
      telegramSensorPressedFlag = true;
      digitalWrite(ledPin, LOW);
                                            // acende LED azul do Alarme
      alarmeTriggered = 1;
                                            // Alarme disparado
    }
  return;
void sendTelegramMessage() {
```

```
String message = "Alarme Residencial disparado!";
  message.concat("\n");
  message.concat("Zona 1 - portão da garagem");
message.concat("\n");
  message.concat("SSID: ");
  message.concat(ssid);
message.concat(" IP: ");
  message.concat(ipAddress);
  message.concat("\n");
  if (bot.sendMessage(CHAT_ID, message, "Markdown"))
  {
    Serial.println("Mensagem Telegram enviada com sucesso");
  telegramSensorPressedFlag = false;
void handleNewMessages(int numNewMessages)
  Serial.print("Mensagem recebida = ");
  Serial.println(String(numNewMessages));
  for (int i = 0; i < numNewMessages; <math>i++)
    String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id);
    String text = bot.messages[i].text;
    String from_name = bot.messages[i].from_name;
    if (from_name == "") from_name = "Guest";
    if (text == "/alarmeon")
                                                               // comando Ativa
Alarme
                                                               // ativa alarme
      alarmeAtive = 1;
                                                               // desliga disparo
      alarmeTriggered = 0;
do Alarme
      bot.sendMessage(chat_id, "Alarme foi Ativado !", "");
                                                                  // envia
mensagem
    if (text == "/alarmeoff")
                                                               // comando Desativa
Alarme
    {
      alarmeAtive = 0;
                                                               // desativa alarme
      alarmeTriggered = 0;
                                                               // desliga disparo
do Alarme
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
                                                               // apaga LED azul
      bot.sendMessage(chat_id, "Alarme foi Desativado !", ""); // envia
mensagem
    }
    if (text == "/status")
                                                               // comando estado do
Alarme
      if (alarmeAtive)
                                                               // Se o alarme
estiver ativado
      {
        bot.sendMessage(chat_id, "Alarme está Ativado", "");
      }
      else
      {
        bot.sendMessage(chat_id, "Alarme está Desativado", "");
```

```
if (alarmeTriggered) bot.sendMessage(chat_id, "Alarme está Disparado !",
"");
    if (text == "/start")
                                                            // comando comeca
      alarmeAtive = 1;
                                                             // ativa alarme
      String welcome = "Alarme Residencial IOT operacional, " + from_name +
      welcome += "Alarme foi Ativado!\n\n";
     welcome += "/alarmeon : para ativar Alarme\n";
     welcome += "/alarmeoff : para desativar Alarme\n";
     welcome += "/status : mostra o estado do Alarme\n";
      bot.sendMessage(chat_id, welcome, "Markdown");
    }
 }
}
void loop()
  if ( telegramSensorPressedFlag )
    sendTelegramMessage();
 if (millis() > Bot_lasttime + Bot_mtbs) // controlando as mensagens
    int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
   while (numNewMessages)
                                            // numero de novas mensagens
     Serial.println("Mensagem recebida do Telegram");
     handleNewMessages(numNewMessages);
      numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
    Bot_lasttime = millis();
}
```

Copie o Sketch acima na **Arduino IDE**. Conecte a placa NodeMCU no seu PC. Certifique-se que ela foi reconhecida. Após compilar e carregar o programa no **NodeMCU-ESP12** (clique no botão **Carregar**), abra a janela da console (Serial Monitor) da IDE. Clique no botão **Monitor serial** e altere a velocidade para **115200 Bps** na barra inferior da janela.


No aplicativo **TELEGRAM**, procure pelo nome do seu usuário BOT . No meu caso **GustESP8266**. Clique no nome para abrir a janela de comunicação. Clique em **Começar** para inicializar o Alarme. Sempre que executar algum comando, aguarde alguns segundos para obter a resposta!

Comandos do Alarme Residencial IOT (pode clicar em cima dos comandos já digitados):


/alarmeon : para ativar Alarme /alarmeoff : para desativar Alarme /status : mostra o estado do Alarme /start : para reiniciar o Alarme

Essa é uma tela do TELEGRAM para exemplificar o uso do Alarme. Ativei o Alarme clicando em **Começar**. Apertei o botão do sensor — **Alarme foi disparado** e o LED azul acendeu. Dei o comando de /**status** e apareceu as mensagens : **Alarme Ativado e Alarme Disparado!** Dei o

comando /alarmeoff para desativar o alarme. Para ativar novamente o alarme, dê o comando /alarmeon.



Através da Console da **Arduino IDE (Monitor Serial),** poderá monitorar todas as atividades do Alarme Residencial IOT (fase de testes).



Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário!

Tutoriais sobre NodeMCU - ESP12:

NodeMCU – ESP12 – Introdução (1)

<u>NodeMCU – ESP12 – Usando Arduino IDE (2)</u>

Avaliações: 5.0. de 1 voto.