


Frequentieregelaar smd

Deze handleiding

- bevat de belangrijkste technische gegevens en beschrijft de installatie, het gebruik en de inbedrijfname van de frequentieregelaar smd.
- geldt uitsluitend voor de frequentieregelaar smd met softwareversie 14 en 15 (zie typeplaat).
- · Lees deze handleiding voor inbedrijfname goed door.



Inbe	drijfname met Lenze-instelling	Zie
1.	Lezen van veiligheidsvoorschriften	<u> </u>
2.	Monteren	
3.	Verbinden van vermogens- en stuuraansluitingen Belangrijk: Let op de minimale bedrading!	□ 4
4.	Netspanning inschakelen Display: <i>DFF</i>	
5.	Gewenste waarde invoeren via potentiometer	
6.	Klem 28 op HIGH aansluiten en klem E2 op LOW aansluiten. Reactie: de motor accelereert rechtsdraaiend naar ingestelde gewenste waarde Display toont uitgangsfrequentie in Hz, bijv. 50.0	
7.	Indien nodig de instellingen optimaliseren	□ 5
	Storingen tijdens de inbedrijfname / tijdens het gebruik	□ 8



Type ESMD		a [mm]	a1 [mm]	b [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	c [mm]	s1 [mm]	s2 [mm]	m [kg]
371L4TXA		93	84	146	128	17	100	15	50	0.6
751L4TXA	Α	93	84	146	128	17	120	15	50	0.8
112L4TXA		93	84	146	128	17	146	15	50	1.0
152L4TXA222L4TXA		114	105	146	128	17	133	15	50	1.4
302L4TXA	B	114	105	146	128	17	171	15	50	1.7
402L4TXA552L4TXA		114	105	146	95	17	171	15	50	1.8
552L2TXA752L2TXA 752L4TXA113L4TXA	0	146	137	197	140	17	182	30	100	3.2
113L2TXA153L2TXA 153L4TXA223L4TXA	0	195	183	248	183	23	203	30	100	6.4



Veiligheidsvoorschriften

Algemeen

Lenze-regelaars (frequentieregelaars, servoregelaars, stroomregelaars) kunnen spanningsvoerende, bewegende en roterende delen bevatten. Sommige oppervlakken kunnen heet zijn.

Er bestaat kans op zware persoonlijke en materiële schade wanneer de verplichte afdekking wordt verwijderd, de vermogensomvormer ondeskundig wordt gebruikt, geïnstalleerd of bediend.

Alle werkzaamheden met betrekking tot transport, installatie, inbedrijfname en onderhoud dienen door geschoold vakpersoneel te worden uitgevoerd (conform IEC 364 resp. CENELEC HD 384 of DIN VDE 0100 en IEC-report 664 of DIN VDE 0110 en nationale veiligheidsvoorschriften).

Geschoold vakpersoneel in de zin van deze veiligheidsvoorschriften zijn personen die vertrouwd zijn met de plaatsing, montage, inbedrijfname en bediening van het product en over de daartoe benodigde kwalificaties beschikken.

Correct gebruik

Regelaars zijn componenten die zijn bedoeld voor inbouw in elektrische installaties of machines. Het zijn geen huishoudelijke apparaten, maar bedoeld als componenten uitsluitend voor toepassing in het bedrijfsleven of voor professioneel gebruik in de zin van EN 61000-3-2. De documentatie bevat voorschriften voor de grenswaarden conform EN 61000-3-2.

De inbedrijfname (d.w.z. de aanvang van het gebruik) is tijdens de inbouw van de regelaar in machines niet toegestaan totdat is vastgesteld dat de machine voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijn 98/37/EC (Machinerichtlijn); conform EN 60204.

De inbedrijfname (d.w.z. de aanvang van het gebruik) is uitsluitend toegestaan conform de EMC-richtlijn (89/336/EEC).

De regelaars voldoen aan de eisen van de Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC. De geharmoniseerde normen van EN 50178/DIN VDE 0160 worden toegepast op de regelaars.

Waarschuwing: Regelaars zijn producten met beperkte verkrijgbaarheid conform EN 61800-3. Deze producten kunnen in woongebieden leiden tot radiostoringen. In dat geval zal de gebruiker maatregelen moeten treffen.

Plaatsing

Zorg voor een zorgvuldige plaatsing en voorkom mechanische overbelasting. Verbuig tijdens het transport en de plaatsing geen onderdelen en verander geen isolatieafstanden. Raak de elektronische onderdelen en contacten niet aan.

Regelaars bevatten elektrostatisch geladen onderdelen die u door ondeskundig gebruik snel zou kunnen beschadigen. Beschadig elektrische onderdelen niet en maak geen onderdelen defect aangezien u daardoor uw gezondheid in gevaar brengt!

Elektrische aansluiting

Tijdens werkzaamheden aan spanningsvoerende regelaars gelden de nationale veiligheidsvoorschriften (bijv. VBG 4).

Voer de elektrische installatie volgens de geldende voorschriften uit (bijv. voor kabeldiameter, beveiligingen, aarden). Raadpleeg de documentatie voor verdere aanwijzingen.

Aanwijzingen voor de installatie conform EMC (zoals afscherming, aarden, plaatsing van filters en bedrading) vindt u in de documentatie voor de regelaars. Volg deze aanwijzingen ook voor CE-gekeurde vermogensomvormers altijd op. Het is de verantwoording van de fabrikant van de installatie of machine om aan de EMC-grenswaarde te voldoen.

Gebruik

Installaties waarin regelaars zijn ingebouwd, dienen eventueel van aanvullende bewakings- en beveiliginginrichtingen te worden voorzien conform de geldende veiligheidsbepalingen, bijv. Wet op technische werkmiddelen, veiligheidsvoorschriften, enz. U mag de regelaar aanpassen aan uw toepassing. Neem hierbij de voorschriften in de documentatie in acht.

Na het loskoppelen van de regelaar van de voedingsspanning mogen spanningsvoerende onderdelen en aansluitingen niet meteen worden aangeraakt aangezien condensators eventueel geladen kunnen zijn. Let op de betreffende waarschuwingen op de regelaar. Wacht tussen twee inschakelingen bij cyclische netschakelingen minimaal drie minuten.

Tijdens het gebruik dienen alle afdekkingen en deuren gesloten te blijven.

Richtlijn voor UL-goedgekeurde installatie met ingebouwde regelaars

UL warnings zijn richtlijnen die alleen gelden voor UL-installaties. De documentatie bevat speciale richtlijnen voor UL.



- Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 240 V maximum (240 V devices) or 500 V maximum (400/500 V devices) resp.
- Use 60/75 °C or 75 °C copper wire only.
- · Shall be installed in a pollution degree 2 macro-environment.



- 2 - **smd** series

Technische gegevens

Туре	Vermogen	Net		Uitgangsstroom (3)								
		Spanning, frequentie	Stro		I _r				I _{max} voor 60 s			
	[kW]		[A]	l ⁽³⁾	[A](1)	[A](2)	[A](1)	[A](2)
ESMD552L2TXA	5.5	3/PE 230/240 V	2	5	2	2	2	0	3	3	3	0
ESMD752L2TXA	7.5	(180 V -0%264 V +0%)	3	2	2	8	2	6	4	2	3	9
ESMD113L2TXA	11	50/60 Hz	4	8	4	2	3	9	6	3	5	8
ESMD153L2TXA	15	(48 Hz -0%62 Hz +0%)	5	9	5	4	5	0	8	1	7	5
			400 V	480 V	400 V	480 V	400 V	480 V	400 V	480 V	400 V	480 V
ESMD371L4TXA	0.37		1.6	1.4	1.3	1.1	1.2	1.0	2.0	1.7	1.8	1.5
ESMD751L4TXA	0.75		3.0	2.5	2.5	2.1	2.3	1.9	3.8	3.2	3.5	2.9
ESMD112L4TXA	1.1		4.3	3.6	3.6	3.0	3.3	2.8	5.4	4.5	5.0	4.2
ESMD152L4TXA	1.5		4.8	4.0	4.1	3.4	3.8	3.1	6.2	5.1	5.7	4.7
ESMD222L4TXA	2.2	3/PE 400/480 V	6.4	5.4	5.8	4.8	5.3	4.4	8.7	7.2	8.0	6.6
ESMD302L4TXA	3.0	(320 V -0%528 V +0%)	8.3	7.0	7.6	6.3	7.0	5.8	11.4	9.5	10.5	8.7
ESMD402L4TXA	4.0	50/60 Hz	10.6	8.8	9.4	7.8	8.6	7.2	14.1	11.7	12.9	10.8
ESMD552L4TXA	5.5	(48 Hz -0%62 Hz +0%)	14.2	12.4	12.6	11.0	11.6	10.1	18.9	16.5	17.4	15.2
ESMD752L4TXA	7.5		18.1	15.8	16.1	14.0	14.8	12.9	24	21	22	19.4
ESMD113L4TXA	11		27	24	24	21	22	19.3	36	32	34	29
ESMD153L4TXA	15		35	31	31	27	29	25	47	41	43	37
ESMD183L4TXA	18.5		44	38	39	34	36	31	59	51	54	47
ESMD223L4TXA	22		52	45	46	40	42	37	69	60	64	55

- (1) Bij vastgestelde netspanning en schakelfrequentie 4, 6, 8 kHz
- (2) Bij vastgestelde netspanning en schakelfrequentie 10 kHz
- Maximale stroom is afhankelijk van instelling C90 (instelling van ingangsspanning)

Conformiteit	CE	Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEC)		
Officiële goedkeuringen	UL 508C	Underwriters Laboratories - Power Conversion Equipment		
Max. toegestane lengte motorleiding(1)	afgeschermd:	50 m (vermogensarm)		
	niet afgescherm	nd: 100 m		
Klimatologische voorwaarden	Klasse 3K3 conform EN 50178			
Temperatuurbereik	Transport -25 +70 °C			
	Opslag	-20 +70 °C		
	Gebruik	0 +55 °C (boven +40C met 2,5%/C stroomvermindering)		
Montagepositie	0 4000 m boven NAP (boven 1000 m boven NAP met 5%/1000 m stroomvermindering)			
Trilbestendigheid	versnellingsvas	t tot 0,7 g		
Aardlekstroom (EN 50178)	> 3,5 mA tegen	PE		
Bescherming (EN 60529)	IP 20			
Beveiliging tegen	Kortsluiting, aar	dsluiting, overspanning, kippen van de motor, motoroverbelasting		
Gebruik op openbaar net (begrenzing	Totaal	Opvolging van de bepalingen ⁽²⁾		
van pulsstromen conform	vermogen op			
EN 61000-3-2)	net			
	< 0.5 kW	met smoorspoel		
	0.5 1 kW	met actieve filter (in voorbereiding)		
	> 1 kW	zonder aanvullende maatregelen		

- (1) Indien de EMC-voorwaarden moeten worden opgevolgd, kunnen de toegestane lengten van de leidingen wijzigen.
- (2) De genoemde aanvullende maatregelen hebben als gevolg dat alleen de regelaar voldoet aan de bepalingen van EN 61000-3-2. De opvolging van de bepalingen voor de machine / installatie is de verantwoordelijkheid van de machine- / installatiefabrikant!

EMC


Opvolging van de bepalingen conform EN 61800-3/A11

Ruis

Modellen eindigend op "SFA" voldoen aan de grenswaardeklasse A conform EN 55011 bij inbouw in een schakelkast en met max. 10 m motorleiding. Modellen eindigend op "TXA" hebben een aanvullende smd printfilter nodig.

- A Afschermingsklemmen
- B Regelleiding
- Motorleiding vermogensarm (ader / ader < 75 pF/m, ader / afscherming < 150 pF/m)
- D Elektrisch geleidende montageplaat






Lonzo

enze - 3 - **smd** series

Installatie

Aansluitschema



Klem	Functies van de aansluitklemmen (vet gedrukt = Lenze-instel	ling)					
71	RS-485 ingang seriële communicatie						
72	RS-485 ingang seriële communicatie						
7	Referentiepotentiaal						
8	Analoge ingang 010 V (bereik te wijzigen met C34)	Ingangsweerstand: > 50 k Ω (bij stroomsignaal: 250 Ω)					
9	Interne DC-voeding voor potentiometer gewenste waarde +10 V, max. 10 mA						
20	Interne DC-voeding voor digitale ingangen	+12 V, max. 20 mA					
28	Digitale ingang Start/Stop	LOW = Stop HIGH = Start					
E1	Met CE1 te configureren digitale ingang Vaste gewenste waarde 1 (JOG1) activeren	HIGH = JOG1 actief	3 KD				
E2	Met CE2 te configureren digitale ingang Draairichting	LOW = Rechts HIGH = Links	3.3				
E3	Met CE3 te configureren digitale ingang Gelijkstroomrem (DCB) activeren	HIGH = DCB actief	~				
A1	Met c17 te configureren digitale uitgang						
62	Met c08 en c11 te configureren analoge uitgang						
K14	Relaisuitgang (sluiter)	AC 250 V / 3 A					
K12	Storing (TRIP)	DC 24 V / 2 A 240 V / 0,22 A					

Beveiliging

LOW = 0 ... +3 V, HIGH = +12 ... +30 V

- Alle ingangsklemmen zijn standaard geïsoleerd (enkelvoudige isolatie)
- Beveiliging tegen aanraken wordt alleen gegarandeerd door externe maatregelen, bijv. dubbele isolatie

Zekeringen / kabeldiameter(1)

Zekeringen / kabeldian	neter					
Туре	Installa	atie conform EN 6	0204-1	Installatie o	Aardlek-	
ESMD	Smeltzekering	Zekerings- automaat	L1, L2, L3, PE [mm²]	Smeltzekering (3)	L1, L2, L3, PE [AWG]	schakelaar ⁽²⁾
371L4TXA222L4TXA	M10 A	C10 A	1.5	10 A	14	
302L4TXA	M12 A	C12 A	1.5	12 A	14]
402L4TXA	M16 A	C16 A	2.5	15 A	14	1
552L4TXA	M20 A	C20 A	2.5	20 A	12	1
752L4TXA	M25 A	C25 A	4	25 A	10	> 30 mA
552L2TXA, 113L4TXA	M35 A	C35 A	6	35 A	8	- 30 IIIA
752L2TXA, 153L4TXA	M45 A	C45 A	10	45 A	8	1
183L4TXA	M60 A	C60 A	16	60 A	6	1
113L2TXA, 223L4TXA	M70 A	C70 A	16	70 A	6	1
153L2TXA	M90 A	C90 A	16	90 A	4	1

- (1) Neem de geldende bepalingen voor de plaats van toepassing in acht
- (2) Pulsstroomgevoelige of universele stroomgevoelige aardlekschakelaar
 (3) Stroombegrenzende zekeringen conform UL Klasse CC, 200.000 AlC noodzakelijk. Bussman KTK-R of vergelijkbaar


Let op bij het gebruik van aardlekschakelaars:

- Breng de aardlekschakelaar uitsluitend aan tussen de voedingsspanning en de regelaar.
- De aardlekschakelaar kan onjuist worden geactiveerd door:
 - capacitieve compensatiestromen van de afschermingen tijdens het gebruik (met name bij lange, afgeschermde motorleidingen)
 - gelijktijdig aansluiten van meerdere regelaars op het net
 - gebruik van extra ontstoringsfilters



- 4 - smd series

Parameterinstelling



Cod	Code		nogelijkheden	BELANGRIJK		
Nr.	Omschrijving	Lenze	Selectie			
<i>C00</i>	Invoer van wachtwoord	0	0 999	Alleen zichtbaar als wachtwoord actief is (zie C94)		
<i>[01</i>	Bron gewenste waarde	0	0 Analoge ingang (klem 8)	Besturing = klemmen		
			1 Code c40	Programmering = toetsenbord		
			2 Analoge ingang (klem 8)	Besturing = klemmen, prog= LECOM / toetsenbord		
			3 LECOM	Besturing = LECOM, prog = LECOM / toetsenbord		
			4 Analoge ingang (klem 8)	Besturing = klemmen		
			5 Code c40	Programmering = extern toetsenbord		
			6 Analoge ingang (klem 8)	Besturing en programmering = extern toetsenbord		
			7 Code c40	besturing en programmening – extern toetsenbord		
			8 Analoge ingang (klem 8)	Besturing = klemmen		
			9 Code c40	Programmering = Modbus / toetsenbord		
			10 Analoge ingang (klem 8)	Besturing = Modbus		
			11 Code c40	Programmering = Modbus / toetsenbord		
<i>CO2</i>	Lenze-instelling laden		0 Geen actie / laden compleet			
			 Laden (alleen in toestand <i>QFF</i> of <i>I nh</i> mogelijk) 	Let op: C02 = 1 overschrijft alle instellingen		
[E I	Configuratie digitale	1	1 Vaste gewenste waarde 1 (JOG1)	JOG3 activeren: beide klemmen = HIGH		
	ingang E1		2 Vaste gewenste waarde 2 (JOG2)	1003 activeren, beide klemmen – nigh		
			3 Gelijkstroomrem (DCB)			
			4 Draairichting	LOW = rechtsdraaiend HIGH = linksdraaiend		
[E2	Configuratie digitale	4	5 Quickstop	Besturing tot stilstand, LOW actief		
	ingang E2		6 Rechtsdraaiend (kabelbreukbewaking)	Rechtsdraaiend = LOW en linksdraaiend = LOW:		
			7 Linksdraaiend (kabelbreukbewaking)	quickstop		
			8 UP (accelereren)	UP = LOW en DOWN = LOW: quickstop; verbreker		
ΣЕЭ	Configuratie digitale	3	9 DOWN (decelereren)	gebruiken		
	ingang E3		10 TRIP-set	LOW actief, activeert <i>EEr</i>		
				Tip: Thermocontactverbreker van de motor kan met		
			11 TRIP	dit signaal worden uitgelezen		
500	0 5 11 1 11	_	11 TRIP-reset	Zie ook c70		
LUB	Configuratie relaisuitgang	1	Relais wordt geactiveerd in geval van: 0 Gereed voor gebruik			
			1 Storing			
			2 Motor draait			
			3 Motor draait - rechtsom			
			4 Motor draait - linksom			
			5 Uitgangsfrequentie = 0 Hz			
			6 Gewenste frequentiewaarde bereikt 7 Drempelwaarde (C17) overschreden			
			7 Drempelwaarde (C17) overschreden 8 Stroomgrens (motorisch of			
			generatorisch) bereikt			
<i>C09</i>	Netwerkadres	1	1 247			
		<u> </u>	. 271			



- 5 - **smd** series

Parameterinstelling

Code	9	Instelr	nogelijkheden			BELANGRIJK
Nr.	Omschrijving	Lenze	Selectie			
C 10	Minimale uitgangsfrequentie	0.0	0.0	{Hz}	240	 Uitgangsfrequentie bij 0% analoge gewenste waarde C10 werkt niet bij vaste gewenste waarden en invoer van gewenste waarde via c40
ΕΙΙ	Maximale uitgangsfrequentie	50.0	7.5	{Hz}	240	Uitgangsfrequentie bij 100% analoge gewenste waarde C11 wordt nooit overschreden
C 15	Acceleratietijd	5.0	0.0	{s}	999	Frequentiewijziging 0 HzC11
[13	Deceleratietijd	5.0	0.0	{s}	999	Frequentiewijziging C110 Hz
<i>E 14</i>	U/f karakteristiek	2	Kwadratisc Boost Lineaire ka U _{min} -verho Kwadratisc	arakteristiek met / che karakteristiek arakteristiek met d oging che karakteristiek U _{min} -verhoging	met Auto- constante met	Lineaire karakteristiek: voor standaardtoepassingen Kwadratische karakteristiek: voor koeler en pompen met kwadratische karakteristiek Auto-Boost: belastingsafhankelijke uitgangsspanning voor verliesarm bedrijf
	U/f nominale frequentie	50.0	25.0 Bij standaardto motorfrequenti	{Hz} pepassingen vast e instellen (zie ty	peplaat)	100%
	U _{min} -verhoging (koppelgedrag optimaliseren)	4.0	nullast ongeve houden; C16 v (C54) = 0,8 x v	{%} edrijfname instelle er op slipfrequent erhogen, tot moto vastgestelde moto	rie (ca. 5 Hz) orstroom orstroom	C16 C15 T
L"	Frequentiedrempelwaarde (Q_{\min})	0.0	0.0	{Hz}	240	Zie C08, selectie 7 Referentie: gewenste waarde
E IB	Schakelfrequentie	2		Let op stroomveri		Automatische daling naar 4 kHz bij 1,2 x Ir
[2]	Slipcompensatie	0.0	0.0	{%}	40.0	C21 wijzigen tot het toerental tussen nullast en max. belasting niet meer daalt
C 22	Motorische stroomgrens	150		{%} stgestelde uitgang e stroomgrens: 15		Bij het bereiken van de grenswaarde vergroot de acceleratietijd resp. verkleint de uitgangsfrequentie Als C90 = 2, max = 180%
<i>[24</i>	Acceleratieverhoging	0.0	0.0	{%}	20.0	Acceleratieverhoging is alleen actief tijdens acceleratie
	Configuratie analoge ingang	0	0 010 V 1 05 V 2 020 mA 3 420 mA			
<i>C36</i>	Spanning gelijkstroomrem (DCB)	4.0	0.0	{%}	50.0	
<i>[37</i>	Vaste gewenste waarde 1 (JOG1)	20.0	0.0	{Hz}	240	Lenze-instelling: actief bij E1 = HIGH
	Vaste gewenste waarde 2 (JOG2)		0.0	{Hz}	240	
	Vaste gewenste waarde 3 (JOG3)	40.0	0.0	{Hz}	240	
<u> </u>	Gewenste frequentiewaarde		0.0	{Hz}	240	Display: gewenste waarde op analoge ingang of bij functie UP/DOWN
<i>C50</i>	Uitgangsfrequentie		0.0	{Hz}	240	Display
<u> [53</u>	Tussenkringspanning		0	{%}		Display
<i>E54</i>	Motorstroom		0	{%}	255	Display
<i>C90</i>	Invoer ingangsspanning	0	0 Auto 1 Low 2 High			Voor 200 V of 400 V ingangsspanning Voor 240 V of 480 V ingangsspanning



- 6 - **smd** series

Parameterinstelling

Nr. Omschrijving	Code Instelmogelijkheden			BELANGRIJK
7.97 Gebruikerswachtwoord 0 0 999 Abs een andere waarde dan 0 is ingreathwoord, beginwaarde is 763 waarde 70° = geen wachtwoord, beginwaarde is 763 Display, formaat xyz 7.99 Softwareversie 0 0.0 (s) 999 Authomatische de gielijkertoomrem (Aulo-DCB) 0.0 0.0 999 Authomatische de gielijkertoomrem (Aulo-DCB) 0.0 0.0 999 De uitgand van 10 V DC op kiem 62 deze waarde (2e c11) 2.09 Schalen van analoge uitgang (62) 0 0.0 999 De uitgang van 10 V DC op kiem 62 deze waarde (2e c11) 0.0 999 De uitgang van 10 V DC op kiem 62 deze waarde (2e c11) 0.0 0.0 999 De uitgang van 10 V DC op kiem 62 deze waarde (2e c11) 0.0				
z0B Wachttijd automatische gelijkstroomrem (Auto-DCB) 0.0 = niet actief 999 = continu remmen 999 Automatische affernmen van de mot via DC van motor voor de duur van danstulfend 1, V, W gebiokkeerd) z0B Schalen van analoge uitgaang (82) 100.0 0.0	, ,		0 999 Waarde "0" = geen wachtwoord,	Als een andere waarde dan 0 is ingesteld, dan wachtwoordinvoer bij C00 om toegang te krijgen tot parameters
Schalen van analoge 100.0 0.0 = niet actief 999 = continu remmen 999 0 = continu commen 999 0 = continu comment 99	Softwareversie			Display, formaat x.yz
uilgang (2) I Configuratie analoge uilgang (62) I Uitgangsfrequentie 0-10 V DC 2 Uitgangsfrequentie 0-10 V DC 3 Belasting 0-10 V DC 4 Belasting 0-10 V DC 4 Belasting 0-10 V DC 5 Synamisch remmen C C T Configuratie digitale uilgang (A1) I Vitgangsfrequentie 2-10 V DC 5 Synamisch remmen C C T Configuratie digitale uilgang (A1) I Storing 2 Motor draait - inksom 4 Motor draait - rechtsom 4 Motor draait - inksom 5 Uitgangsfrequentie = 0 Hz 6 Gewenste frequentiewaarde bereikt 7 Drempelwaarde (C17) overschrieden 8 Stroomgrens (motorisch of 7 Drempelwaarde (C17) overschrieden 8 Stroomgrens (motorisch of 1 Generatorisch) bereikt 7 Drempelwaarde (C17) overschrieden 8 Stroomgrens (motorisch of 1 1 4800 bps (of 9800, N.2) at SC01= 811) Als C01 = 811, dan is de senelle of 1 4 4800 bps (of 9800, N.2) at SC01= 811) and SC01 = 811 and Modbus actief 2 2400 bps (of 9800, N.2) at SC01= 811) and Modbus actief 2 2400 bps (of 9800, N.2) at SC01= 811) and Modbus actief 2 2400 bps (of 9800, N.2) at SC01= 811) and Modbus actief 2 2400 bps (of 9800, N.2) at SC01= 811) and Modbus actief 2 2400 bps (of 9800, N.2) at SC01= 811) and Modbus actief 2 2400 bps (of 9800, N.2) at SC01= 811) and Modbus actief 2 2400 bps (of 9800, N.2) at SC01= 811) and Modbus actief 2 2400 bps (of 9800, N.2) at SC01= 811) and Modbus actief 2 2400 bps (of 9800, N.2) at SC01= 811) and Modbus actief 2 2400 bps (of 9800, N.2) at SC01= 811) and Modbus actief 2 2400 bps (of 9800, N.2) at SC01= 811) and Modbus actief 2 2400 bps (of 9800, N.2) at SC01= 811) and Modbus actief 2 240 Alleen actief wanneer C01 goed is in frequentiewaarde via totetsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	gelijkstroomrem		0,0 = niet actief	Automatische afremmen van de motor onder 0,1 Hz via DC van motor voor de duur van de wachttijd (aansluitend: U, V, W geblokkeerd)
uitgang (62) 1 Uitgangsfrequentie 0-10 V DC 2 Uitgangsfrequentie 2-10 V DC 3 Belasting 0-10 V DC 4 Belasting 2-10 V DC 5 Dynamisch remmen c 77 Configuratie digitale uitgang (A1) 2 Motor draait 3 Motor draait - Inksom 4 Motor draait - rechtsom 4 Motor draait - rechtsom 5 Uitgangsfrequentie 0 Hz 6 Gewenste frequentiewaarde brenkt 7 Drempelwaarde (C17) overschreden 8 Stroomgrens (motorisch of generatorisch) brenkt 1 1 4800 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 2 2 400 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 3 1200 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 3 1200 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 3 1200 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 4 1 4800 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 3 1 200 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811)		aloge 100.0	0.0	De uitgang van 10 V DC op klem 62 is gelijk aan deze waarde (zie c11)
uitgang (A1) 0 Gereed voor gebruik 1 Storing 2 Motor draait 3 Motor draait 3 Motor draait 4 Motor draait - Inksom 4 Motor draait - Inksom 5 Uitgangsfrequentie = 0 Hz 6 Gewenste frequentiewaarde bereikt 7 Drempelwaarde (C17) overschreden 8 Stroomgrens (motorisch of generatorisch) bereikt (2ie typeplaat) Geen volledige bescherming van me (25 LECOM-baudrate 0 0 9600 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 1 4800 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 2 2400 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 3 1200 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 3 1200 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 3 1200 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 4 2 4400 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 5 2 3400 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 6 2 440 Berschaelde 1 2 3 1200 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 7 3 1200 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 8 2 440 Berschaelde 1 3 1200 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 9 3 1200 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 1 4 4 8 00 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 2 4 1 4 8 00 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 2 5 2 4 0 Dps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 3 1200 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 4 2 3 1200 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 5 2 4 0 Dps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 7 3 1200 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 8 2 2 4 0 Dps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 9 2 3 1 2 2 4 0 Dps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 9 3 1 2 2 4 0 Dps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 9 2 4 3 1 2 2 4 0 Dps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 9 3 1 2 2 4 0 Dps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 9 3 1 2 2 4 0 Dps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 9 4 2 2 4 0 Dps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 9 4 2 2 4 0 Dps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 9 4 2 2 4 0 Dps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 9 4 2 2 4 0 Dps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 9 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		olloge 0	1 Uitgangsfrequentie 0-10 V DC 2 Uitgangsfrequentie 2-10 V DC 3 Belasting 0-10 V DC 4 Belasting 2-10 V DC	c08 gebruiken om signaal te schalen
thermische controle van de motor) Composition Composi	uitgang (A1)	tale 0	0 Gereed voor gebruik 1 Storing 2 Motor draait 3 Motor draait - rechtsom 4 Motor draait - linksom 5 Uitgangsfrequentie = 0 Hz 6 Gewenste frequentiewaarde bereikt 7 Drempelwaarde (C17) overschreden 8 Stroomgrens (motorisch of generatorisch) bereikt	
1 4800 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) van Modbus actief	(thermische cont			Let op: Max. instelling is vastgestelde motorstroom (zie typeplaat) Geen volledige bescherming van motor!
c+40 Gewenste frequentiewaarde via toetsen ♠ of Modbus toetsen ♠ of Modbus 0.0 {Hz} 240 Alleen actief wanneer C01 goed is in frequentiewaarde via toetsen ♠ of Modbus toetsen ♠ of Modbus c+42 Startvoorwaarde (gedrag bij jingeschakelde netspanning) 1 0 Start na LOW-HIGH wijziging op klem 28 c+51 Actueel Status / storingsmelding Display c-62 Laatste Storingsmelding Display c-63 Een na laatste 0 0 TRIP reset bij LOW - signaal op klem E3 of E4 (met Lenze 501 instellingen) of netschakeling of HIGH signaal bij digitale ingang "TRIP reset" Automatische TRIP-reset na ingestel ingang "TRIP reset" c-71 Vertraging Auto-TRIP- reset 0.0 0.0 {s} 60.0 c-78 Teller bedrijfsuren Display Totale tijd in toestand "Start" 0999 u: formaat xxx (x1000) 100009999 u: formaat xxx (x1000) 100009999 u: formaat xxx (x1000) 1000099999 u: f	LECOM-baudrate	е 0	1 4800 bps (of 9600,8,N,2 als C01= 811) 2 2400 bps (of 9600,8,E,1 als C01= 811)	van Modbus actief
bij ingeschakelde netspanning) 28 1 Auto start wanneer klem 28 = HIGH 26	frequentiewaarde	e via		Alleen actief wanneer C01 goed is ingesteld
Storingsmelding Storingsmelding Display	bij ingeschakelde		28	
Storingsmelding Storingsme	/ Actueel		Status / storingsmelding	
of E4 (met Lenze 501 instellingen) of netschakeling of HIGH signaal bij digitale ingang "TRIP reset" 1 Auto-TRIP-reset 2 Automatische TRIP-reset na ingestel			Storingsmelding	Display
c 71 / vertraging Auto-TRIP- reset 0.0 0.0 {s} 60.0 c 78 / Teller bedrijfsuren Display Totale tijd in toestand "Start" 0999 u: formaat xxx (x1000) 100009999 u: formaat xxx (x1000) 100009999 u: formaat xxx (x1000) 100009999 u: formaat xxx (x1000) 1000099999 u: formaat xxx (x1000)			of E4 (met Lenze 501 instellingen) of netschakeling of HIGH signaal bij digitale ingang "TRIP reset"	
Totale tijd in toestand "Start" Display Totale duur netspanning = ingeschakeld n20 Toestand LECOM inschakeling n22 Actie bij overschrijden van seriële bewakingstijd 1 Blokkering regelaar 2 Quickstop 1 Toestand LECOM inschakeling n22 Actie bij overschrijden van seriële bewakingstijd 1 Blokkering regelaar 2 Quickstop 3 Trip storing "FC3"	reset		0.0 {s} 60.0	
Display Totale duur netspanning = ingeschakeld 1000099999 u: formaat xx.x (x100 n20 Totale duur netspanning = ingeschakeld 1000099999 u: formaat xx.x (x100 n20 n30			Totale tijd in toestand "Start"	
inschakeling Actie bij overschrijden van seriële bewakingstijd Blokkering O Niet actief Instelling van reactie bij overschrijde bewakingstijd D Niet actief D Blokkering regelaar Q Quickstop Trip storing "FC3"			Totale duur netspanning = ingeschakeld 1000099999 u: formaat xx.x (x1000)	
van seriële bewakingstijd 1 Blokkering regelaar 2 Quickstop 3 Trip storing "FC3" bewakingstijd	inschakeling		1 Blokkering	
77 0 111 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1			Blokkering regelaar Quickstop	Instelling van reactie bij overschrijden van seriële bewakingstijd
Seriele bewakingstijd 50 50 50 50535 Instelling van seriele bewakingstijd	Seriële bewaking	gstijd 50	50 {ms} 65535	Instelling van seriële bewakingstijd



- 7 - smd series

Storingen opsporen en verhelpen

Status	3	Oorzaak	Maatregel
bijv. 50_0	Actuele uitgangsfrequentie	Regelaar loopt zonder storingen	
OFF	Stop (uitgangen U, V, W geblokkeerd)	LOW signaal op klem 28	Klem 28 op HIGH instellen
l nh	Regelaarblokkering (uitgangen U, V, W geblokkeerd)	Regelaar is ingesteld voor seriële communicatie (zie C01)	Start de regelaar via de seriële aansluiting
5LP	Uitgangsfrequentie = 0 Hz	Gewenste waarde = 0 Hz	Setpoint selection
	(uitgangen U, V, W, geblokkeerd)	Quickstop geactiveerd via digitale ingang of seriële aansluiting	Quickstop deactiveren
LC	Automatische start geblokkeerd	c42 = 0	LOW-HIGH wijziging op klem 28
br	Gelijkstroomrem actief	Gelijkstroomrem geactiveerd via digitale ingang automatisch	Gelijkstroomrem deactiveren Digitale ingang = HIGH Automatisch, wanneer wachttijd c06 is gestopt
ĽL	Stroomgrens bereikt	Regelbare overbelasting	Automatisch (zie C22)
LU	Onderspanning in tussenkring	Netspanning te laag	Netspanning controleren
dEC	Overspanning in tussenkring tijdens decelaratie (waarschuwing)	Te korte deceleratietijd	Automatisch, wanneer overspanning < 1 s, <i>BU</i> , wanneer overspanning > 1 s
nEd	Geen toegang tot code	Wijzigen alleen mogelijk bij geblokkeerde regelaar	Klem 28 op LOW instellen of blokkeren via seriële aansluiting
rΣ	Extern toetsenbord is actief	Poging tot gebruik van knoppen aan de voorzijde van de regelaar	Knoppen aan de voorzijde van de regelaar zijn uitgeschakeld als extern toetsenbord actief is

Storin	g	Oorzaak	Maatregel (1)
сF	Gegevens op EPM ongeldig	Gegevens ongeldig voor regelaar	EPM gebruiken met geldige gegevens
[F	Gegevens op EPM ongeldig	Gegevensstoring	Lenze-instelling laden
F I	EPM-storing	EPM ontbreekt	Regelaar spanningsloos maken en EPM vervangen
[F[Digitale ingangen niet	E1E3 van hetzelfde digitale signaal voorzien	leder digitaal signaal slechts een maal gebruiken
	eenduidig aangestuurd	Alleen "UP" of alleen "DOWN" gebruikt	Tweede klem van ontbrekend signaal voorzien
dF	Dynamische remstoring	Dynamische remweerstanden zijn oververhit	Deceleratietijd vergroten
EEr	Externe storing	Digitale ingang "TRIP set" is geactiveerd	Externe storing verhelpen
F2F0	Interne storing		Contact opnemen met Lenze
FC3	Communicatiestoring	Bewakingstijd van seriële interface is afgelopen	Seriële interface controleren
FE5	Communicatiestoring	Seriële communicatiestoring	Contact opnemen met Lenze
JF	Extern toetsenbord defect	Extern toetsenbord niet aangesloten	Verbindingen van extern toetsenbord controleren
OC 1	Kortsluiting of overbelasting	Kortsluiting	Oorzaak kortsluiting zoeken; motorleiding controleren
		Capacitieve laadstroom van motorleiding te hoog	Kortere / vermogensarmere motorleidingen gebruiken
		Acceleratietijd (C12) te kort	Acceleratietijd verlengen Dimensionering regelaar controleren
		Defecte motorleiding	Bedrading controleren
		Wikkelstoring in motor	Motor controleren
		Regelmatige en / of lange overbelasting	Dimensionering regelaar controleren
002	Aardsluiting	Een motorfase heeft contact met aarde	Motor / motorleiding controleren
		Capacitieve laadstroom van motorleiding te hoog	Kortere / vermogensarmere motorleidingen gebruiken
006	Overbelasting motor (I²t overbelasting)	Motor thermisch overbelast door bijv. ontoelaatbare stroom regelmatige of te lange versnellingen	Dimensionering regelaar controleren Instelling van c20 controleren
DH	Overtemperatuur regelaar	Binnenruimte van regelaar te warm	Belasting van de regelaar omlaag brengen Koeling verbeteren
OU	Overspanning in tussenkring	Netspanning te hoog	Netspanning controleren
		Te korte deceleratietijd of motor in generatorische modus	Vergroot de deceleratietijd of gebruik de optie dynamisch remmen
		Aardsluiting aan motorzijde	Motor / motorleiding controleren (motor ontkoppeler van regelaar)
r5Ł	Storing bij Auto-TRIP reset	Meer dan 8 storingsmeldingen in 10 minuten	Afhankelijk van de storingsmelding
5F	Storing enkele fase	Een fase van de netspanning is niet aanwezig	Netspanning controleren

⁽¹⁾ De regelaar kan opnieuw worden gestart als de storingsmelding is gereset; zie c70



- 8 - smd series