Lenze


Frequentieregelaar 8200 smd

Deze handleiding

- bevat de belangrijkste technische gegevens en beschrijft de installatie, het gebruik en de inbedrijfname van de frequentieregelaar 8200 smd.
- geldt uitsluitend voor de frequentieregelaar 8200 smd vanaf type E82EBxxxX2BxxxXX1A10.
- · Lees deze handleiding voor inbedrijfname goed door.



Inb	edrijfname met Lenze-instelling	Zie
1.	Lezen van veiligheidsvoorschriften	□ 2
2.	Monteren	
3.	Verbinden van vermogens- en stuuraansluitingen	□ 4
	Belangrijk: Let op de minimale bedrading!	
4.	Netspanning inschakelen	
	Display: QFF	
5.	Gewenste waarde invoeren via potentiometer	
6.	Klem 28 op HIGH aansluiten, klem E2 op LOW	
	Reactie: de motor accelereert rechtsdraaiend naar ingestelde gewenste waarde	
	Display toont uitgangsfrequentie in Hz, bijv. 50.0	
7.	Indien nodig de instellingen optimaliseren	□ 5
	Storingen tijdens de inbedrijfname / tijdens het gebruik	□ 8



Veiligheidsvoorschriften

Algemeen

Lenze-regelaars (frequentieregelaars, servoregelaars, stroomregelaars) kunnen tijdens het gebruik afhankelijk van de bescherming - spanningsvoerende, bewegende of roterende delen bevatten alsook hete oppervlakken hebben.

Er bestaat gevaar op zware persoonlijke en materiële schade wanneer de verplichte afdekking wordt verwijderd, de vermogensomvormer ondeskundig wordt gebruikt, geïnstalleerd of bediend.

Alle werkzaamheden met betrekking tot transport, installatie, inbedrijfname en onderhoud dienen door geschoold vakpersoneel te worden uitgevoerd (conform IEC 364 resp. CENELEC HD 384 of DIN VDE 0100 en IEC-Report 664 of DIN VDE 0110 en nationale veiligheidsvoorschriften).

Geschoold vakpersoneel in de zin van deze veiligheidsvoorschriften zijn personen die vertrouwd zijn met de plaatsing, montage, inbedrijfstelling en bediening van het product en over de daartoe benodigde kwalificaties beschikken.

Correct gebruik

Regelaars zijn componenten die zijn bedoeld voor inbouw in elektrische installaties of machines. Het zijn geen huishoudelijke apparaten, maar bedoeld als componenten uitsluitend voor toepassing in het bedrijfsleven of voor professioneel gebruik in de zin van EN 61000-3-2. De documentatie bevat voorschriften voor de grenswaarden conform EN 61000-3-2.

De inbedrijfname (d.w.z. de aanvang van het gebruik) is tijdens de inbouw van de aandrijfregelaar in machines niet toegestaan totdat is vastgesteld dat de machine voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijn 98/37/EG (machinerichtlijn); conform EN 60204.

De inbedrijfname (d.w.z. de aanvang van het gebruik) is uitsluitend toegestaan conform de EMC-richtlijn (89/336/EWG).

De regelaars voldoen aan de eisen van de Laagspanningsrichtlijn 73/23/EWG. De geharmoniseerde normen van EN 50178/DIN VDE 0160 worden toegepast op de regelaars.

Waarschuwing: Regelaars zijn producten met beperkte verkrijgbaarheid conform EN 61800-3. Deze producten kunnen in woongebieden leiden tot radiostoringen. In dat geval zal de gebruiker maatregelen moeten treffen.

Plaatsing

Zorg voor een zorgvuldige plaatsing en voorkom mechanische overbelasting. Verbuig tijdens het transport en de plaatsing geen onderdelen en verander geen isolatieafstanden. Raak de elektronische onderdelen en contacten niet aan.

Regelaars bevatten elektrostatisch geladen onderdelen die u door ondeskundig gebruik snel zou kunnen beschadigen. Beschadig elektrische onderdelen niet en maak geen onderdelen defect aangezien u daardoor uw gezondheid in gevaar brengt!

Elektrische aansluiting

Tijdens werkzaamheden aan spanningvoerende regelaars gelden de nationale veiligheidsvoorschriften (bijv. VBG 4).

Voer de elektrische installatie volgens de geldende voorschriften uit (bijv. voor kabeldiameter, beveiligingen, aarden). Raadpleeg de documentatie voor verdere aanwijzingen.

Aanwijzingen voor de installatie (zoals afscherming, aarden, plaatsing van filters en bedrading) vindt u in de documentatie voor de regelaars. Volg deze aanwijzingen ook voor CE-gekeurde vermogensomvormers altijd op. Het is de verantwoording van de fabrikant van de installatie of machine om aan de EMC-grenswaarde te voldoen.

Gebruik

Installaties waarin regelaars zijn ingebouwd, dienen eventueel van aanvullende bewakings- en beveiligingsinrichtingen te worden voorzien conform de geldende veiligheidsbepalingen, bijv. Wet op technische werkmiddelen, veiligheidsvoorschriften, enz. U mag de aandrijfregelaar aanpassen aan uw toepassing. Neem hierbij de voorschriften in de documentatie in acht.

Na het loskoppelen van de regelaars van de voedingsspanning mogen spanningvoerende onderdelen en aansluitingen niet meteen worden aangeraakt aangezien condensators eventueel geladen kunnen zijn. Let op de betreffende waarschuwingen op de aandrijfregelaar.

Wacht tussen twee inschakelingen bij cyclische netschakelingen minimal drie minuten!

Tijdens het gebruik werking dienen alle afdekkingen en deuren gesloten te blijven.

Richtlijn voor UL-goedgekeurde installaties met ingebouwde regelaars

UL warnings zijn richtlijnen die alleen gelden voor UL-installaties. De documentatie bevat speciale richtlijnen voor UL.



- Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 240 V maximum (240 V devices) or 500 V maximum (400/500 V devices) resp.
- Use 60/75 °C or 75 °C copper wire only.
- · Shall be installed in a pollution degree 2 macro-environment.



Technische gegevens

Туре	Vermogen	Net	Uitgangsstroom				
		Spanning, frequentie	Stroom	I _I	N	I _{max} vo	or 60 s
	[kW]		[A]	[A] ¹⁾	[A] ²⁾	[A] ¹⁾	[A] ²⁾
E82EB251X2B	0,25	1/N/PE 230/240 V	3,4	1,7	1,6	2,6	2,4
E82EB371X2B	0,37	2/PE 230/240 V	5,0	2,4	2,2	3,6	3,3
E82EB551X2B	0,55	(180 V - 0 % 264 V + 0 %)	6,0	3,0	2,8	4,5	4,2
E82EB751X2B	0,75	50/60 Hz	9,0	4,0	3,7	6,0	5,5
E82EB152X2B	1,5	(48 Hz - 0 % 62 Hz + 0 %)	18,0	7,0	6,4	10,5	9,6
E82EB222X2B	2,2 3)	(46 HZ - U % 62 HZ + U %)	18,0	9,5	8,7	14,3	13,1

¹⁾ Bij vastgestelde netspanning en schakelfrequentie 4, 6, 8 kHz

Gebruik alleen toegestaan met smoorspoel type ELN1_0250H018

Conformiteit	CE Laagspanningsrichtlijn (73/23/EWG)				
Officiële goedkeuringen	UL 508C Underwriters Laboratories				
		Power Conversion Equipment			
Max. toegestane lengte	afgeschermd:	50 m (vermogensarm)			
motorleiding ¹⁾	niet afge-	100 m			
	schermd:				
Klimatologische voorwaarden	Klasse 3K3 confo	rm EN 50178			
Temperatuurbereiken	Transport	-25 +70 °C			
	Opslag	-20 +70 °C			
	Gebruik	0 +55 °C			
		boven +40 °C met 2,5 %/°C stroomverminde-			
		ring			
Montagepositie	0 4000 m üNN				
	boven 1000 m üNN met 5 %/1000 m stroomvermindering				
Trilbestendigheid / vibratie	versnellingsvast t	ot 0,7 g			
Aardlekstroom (EN 50178)	> 3,5 mA tegen F	PE			
Bescherming (EN 60529)	IP 20				
Beveiliging tegen	Kortsluiting, aard: motoroverbelastir	sluiting, overspanning, kippen van de motor, ng			
Gebruik op openbaar net	Totaal vermogen	Opvolging van de bepalingen ²⁾			
(begrenzing van pulsstromen	op net				
conform EN 61000-3-2)	< 0.5 kW met smoorspoel				
	0.5 kW 1 kW met actieve filter (in voorbereiding)				
	> 1 kW zonder aanvullende maatregelen				
I) Indian de FMC-voorwaarden moeten worden ongevolgd, kunnen de toegestane lengten van de leidingen wijzigen					

Indien de EMC-voorwaarden moeten worden opgevolgd, kunnen de toegestane lengten van de leidingen wijzigen.

EMC


Opvolging van de bepalingen conform EN 61800-3/A11

Ruis

Opvolging van de grenswaardeklasse A conform EN 55011 bij de inbouw in een schakelkast en max. 10 m motorleiding

- Afschermingsklemmen
- B Regelleiding
- Motorleiding vermogensarm (ader / ader ≤ 75 pF/m, ader / afscherming ≤ 150 pF/m)
- elektrisch geleidende montageplaat








²⁾ Bij vastgestelde netspanning en schakelfrequentie 10 kHz

²⁾ De genoemde aanvullende maatregelen hebben als gevolg dat alleen de regelaar voldoet aan de bepalingen van EN 61000-3-2. De opvolging van de bepalingen voor de machine / installatie is de verantwoordelijkheid van de machine-/ installatiefabrikant!

Installatie

Aansluitschema



Klem	Functies van de aansluitklemmen (vet gedrukt = L	.enze-instelling)			
7	Referentiepotentiaal				
8	Analoge ingang	Ingangsweerstand: $> 50 \text{ k}\Omega$ (bij			
	0 +10 V (bereik te wijzigen met C34)	stroomsignaal: 250 Ω)			
9	DC-voorziening intern voor potentiometer gewenste	te +10 V, max. 10 mA			
	waarde				
20	DC-voeding intern voor digitale ingangen	+12 V, max. 20 mA			
28	Digitale ingang Start/Stop	LOW = Stop			
		HIGH = Start			
E1	met CE1 te configureren digitale ingang	HIGH = JOG1 actief 9			
	Vaste gewenste waarde 1 (JOG1) activeren	HIGH = JOG1 actief			
E2	met CE2 te configureren digitale ingang	LOW = Rechts II			
	Draairichting	HIGH = Links			
E3	met CE3 te configureren digitale ingang	HIGH = DCB actief			
	Gelijkstroomrem (DCB) activeren				
K12	Relaisuitgang (sluiter)	AC 250 V / 3 A			
K14	Storing (TRIP)	DC 24 V / 2 A 240 V / 0,22 A			

LOW = 0 ... +3 V, HIGH = +12 ... +30 V

Reveiliging

- Alle ingangsklemmen zijn standaard geïsoleerd (enkelvoudige isolatie).
- Beveiliging tegen aanraken wordt alleen gegarandeerd door externe maatregelen, bijv. dubbele isolatie.

Zekeringen / kabeldiameter 1)

Zekeringen /	Kapciulallic	ici '				
Туре	Installati	ie conform EN 6	0204-1	Installatie c	onform UL	FI 2)
	Smeltzeke-	Zekeringsau-	L1, L2/N, PE	Smeltzeke-	L1, L2/N, PE	
	ring	tomaat	[mm ²]	ring	[AWG]	
E82EB251X2B	M10 A	C10 A	1,5	10 A	14	
E82EB371X2B	M10 A	C10 A	1,5	10 A	14	
E82EB551X2B	M10 A	C10 A	1,5	10 A	14	> 30 mA
E82EB751X2B	M16 A	C16 A	2,5	15 A	14	≥ 30 IIIA
E82EB152X2B	M25 A	C25 A	4 3)	25 A	10	
E82EB222X2B	M25 A	C25 A	₄ 3)	25 A	10	


- Neem de geldende bepalingen voor de plaats van toepassing in acht
- 2) Pulsstroomgevoelige of universele stroomgevoelige aardlekschakelaar
- Aansluiting zonder aderhuls of met bijgeleverde kabelschoenen

Let op bij het gebruik van veiligheidsschakelaars voor lekstroom:

- Breng de aardlekschakelaar uitsluitend aan tussen het voedingsspanning en de regelaar.
- De aardlekschakelaar kan onjuist worden geactiveerd door
 - capacitieve compensatiestromen van de afschermingen tijdens het gebruik (met name bij lange, afgeschermde motorleidingen).
 - gelijktijdig aansluiten van meerdere regelaars op het net,
 - gebruik van extra ontstoringsfilters.



Parameterinstelling



BELANGRIJK

Instelmogelijkheden

	oue		instelliogenjkneden		DELANUNIJK
Nr.	Omschrijving	Lenze			
COI	Bron gewenste	0	0	Analoge ingang (klem 8)	
	waarde		1	Code c40	Lees de opmerkingen bij
					c40
CO2	Lenze-instelling		0	geen actie / laden afgesloten	Let op:
	laden		1	laden	C02 = 1 overschrijft alle
				(alleen in toestand OFF mogelijk)	instellingen
CEI	Configuratie digitale	1	1	Vaste gewenste waarde 1 (JOG1)	
	ingang E1			activeren	JOG3 activeren:
			2	Vaste gewenste waarde 2 (J0G2)	beide klemmen = HIGH
				activeren	
			3	Gelijkstroomrem (DCB)	
			4	Draairichting	LOW = rechts
			-	g	HIGH = links
CE2	Configuratie digitale	4	5	Quickstop	besturing tot stilstand,
	ingang E2				LOW-actief
			6	Rechtsdraaiend	
				(kabelbreukbewaking)	rechtsdraaiend = LOW en
			7	Linksdraaiend	linksdraaiend = LOW:
				(kabelbreukbewaking)	Quickstop
			8	UP (accelereren)	UP = LOW en DOWN =
CC3	Configuratie digitale	3	١,	DOWN (decelerance)	LOW: Quickstop; ingang
CE3	ingang E3	3	9	DOWN (decelereren)	open gebruiken
	lingang Es		10	TRIP-Set	LOW-actief, activeert EE-
					Tip:
					Thermocontact-verbreker
					van de motor kan met dit
					signaal worden
					uitgelezen
			11	TRIP-Reset	Zie ook code c70
CO8	Configuratie	1	Rela	ais wordt geactiveerd in geval van:	
	relaisuitgang		0	Gereed voor gebruik	
			1	Storing	
			2	Motor draait	
			3	Motor draait / rechtsom	
			4	Motor draait / linksom	
			5	Uitgangsfrequentie = 0 Hz	
			6	Gewenste frequentiewaarde	
			Ī	bereikt	
			7	Drempelwaarde (C17)	
			ľ	overschreden	
			8	Stroomgrens (motorisch of	
			Ĭ	generatorisch) bereikt	
ь	l	L	<u> </u>	gonoratoriouri boroint	L



Code

Parameterinstelling

Code		Insteln	nogelijkheden	BELANGRIJK
Nr.	Omschrijving	Lenze		
CIO	Minimale uitgangsfrequentie	0.0	0.0 {Hz} 240	Uitgangsfrequentie bij 0 % analoge gewenste waarde C10 werkt niet bij vaste gewenste waarden en invoer van gewenste waarde via c40
CII	Maximale uitgangsfrequentie	50.0	7,5 {Hz} 240	
CI2	Acceleratietijd	5.0	0.0 {s} 999	Frequentiewijziging 0 HzC11
CI3	Deceleratietijd	5.0	0.0 {s} 999	Frequentiewijziging C110 Hz
CIY	U/f karakteristiek	2	Lineaire karakteristiek met Auto-Boost	Lineaire karakteri- stiek: voor standaard- toepassingen
			Kwadratische karakteristiek met Auto-Boost Lineaire karakteristiek met	Kwadratische karak- teristiek: voor koeler en pompen met kwa- dratische lastkarakte-
			constante U _{min} -verhoging 3 Kwadratische karakteristiek met constante U _{min} -verhoging	ristiek • Auto-Boost: belastingsafhankelijke uitgangsspanning voor verliesarme bedrijf
CI5	U/f- nominale frequentie	50.0	25.0 {Hz} 999 Bij standaardtoepassingen vastgestelde motorfrequentie instellen (zie typeplaat)	100%
CI6	U _{min} -verhoging (koppelgedrag opti- maliseren)	6.0	0 {%} 40 Pas na de inbedrijfname instellen: motor bij nullast ongeveer op slipfrequentie (ca. 5 Hz) houden; C16 verhogen, tot motorstroom (C54) = 0,8 x vastgestelde motorstroom	C16 0 C15 f
מז	Frequentiedrempel waarde (Q _{min})	0.0		Zie C08, selectie 7 Ref.: gewenste waarde
CIB	Schakelfrequentie	2	0 4 kHz 1 6 kHz 2 8 kHz 3 10 kHz (Let op stroomvermindering, zie technische gegevens)	Automatische daling naar 4 kHz bij 1,2 x I _N
C21	Slipcompensatie	0.0		C21 wijzigen tot in het gewenste toerentalbereik het toerental tussen nullast en max. belasting niet meer daalt
	Motorische stroomgrens		Ref: Vastgestelde uitgangs- stroom 8200 smd Generatorische stroomgrens: 150 % (vast)	Bij het bereiken van de grenswaarde vergroot de acceleratietijd resp. ver- kleint de uitgangsfre- quentie
C34	Configuratie analoge ingang	0	0 0 10 V 1 0 5 V 2 0 20 mA 3 4 20 mA	met weerstand 250 Ω tussen klem 7 en 8



Parameterinstelling

Code)	Insteln	nogelijkheden	BELANGRIJK
Nr.	Omschrijving	Lenze	Selectie	
	Spanning gelijk-	4.0	0.0 {%} 50.0	
	stroomrem (DCB)		. ,	
C37	Vaste gewenste waarde 1 (JOG1)	20.0	0.0 {Hz} 240	Lenze-instelling: actief bij E1 = HIGH
C38	Vaste gewenste waarde 2 (JOG2)	30.0	0.0 {Hz} 240	
<i>C39</i>	Vaste gewenste waarde 3 (JOG3)	40.0	0.0 {Hz} 240	
C46	Gewenste frequentiewaarde		0.0 {Hz} 240	Indicatie: gewenste waarde op analoge ingang of bij functie UP/DOWN
C50	Uitgangsfrequentie		0.0 {Hz} 240	Indicatie
	Motorstroom		0 {%} 255	Indicatie
<i>C</i> 99	Softwareversie			Indicatie, formaat x.y
c06	Wachttijd automati- sche gelijkstroom- rem (Auto-DCB)	0.0	0.0 {s} 999 0.0 = niet actief 999 = continu remmen	Automatisch afremmen van de motor onder 0,1 Hz via DC-motorstroom voor de duur van de wachttijd (aansluitend: U, V, W geblokkeerd)
c20	I ² t-uitschakeling (thermische controle van de motor)	100	30 {%} 100 100 % = vastgestelde uitgangsstroom 8200 smd	Let op: Max. instelling is vastge- stelde motorstroom (zie typeplaat) Geen volledige bescher- ming van motor!
c40	Gewenste frequentiewaarde via toetsen 👀	0.0	0.0 {Hz} 240	Alleen mogelijk, wanneer CO1 = 1
c42	Startvoorwaarde (gedrag bij ingeschakelde netspanning)	1	Start na LOW-HIGH-wijziging op klem 28 Automatische start, wanneer klem 28 = HIGH	
c61	Actueel		Status- / storingsmelding	
c62	Laatste		Storingsmelding	Indicatie
c63	Een na laatste		0	
c 70	Configuratie TRIP-reset (storing herstellen)	0	TRIP-reset door LOW-flank aan klem 28 of netschakelen of door HIGH-flank op digitale ingang "TRIP-reset" Auto-TRIP-reset	Herstelt automatisch alle storingen na afloop van de tijd in c71
cΊ	Vertraging Auto-TRIP-reset	0.0	0.0 {s} 60.0	
c 78	Teller bedrijfsuren		Indicatie Totale duur in toestand "Start"	0 999 h: formaat xxx 1000 9999 h: formaat x.xx (·1000)
c 79	Teller neturen		Indicatie Totale duur netspanning = ingeschakeld	10000 99999 h: formaat xx.x (-1000)



Storingen opsporen en verhelpen

Status	;	Oorzaak	Maatregel
bijv. 50.0	Actuele uitgangsfrequentie	Aandrijfregelaar loopt zonder storingen	
OFF	Stop (uitgangen U, V, W geblokkeerd)	LOW-zijde op klem 28	Klem 28 op HIGH aansluiten
SEP	Uitgangsfrequentie =	Gewenste waarde = 0 Hz	Gewenste waarde invoeren
	0 Hz (uitgangen U, V, W geblokkeerd)	Quickstop geactiveerd via digitale ingang	Quickstop deactiveren
LC	Automatische start geblokkeerd	c42 = 0	LOW-HIGH wijziging op klem 28
br	Gelijkstroomrem actief	Gelijkstroomrem geactiveerd • via digitale ingang • automatisch	Gelijkstroomrem deactiveren Digitale ingang = HIGH automatisch, wanneer wachttijd c06 is gestopt
CL.	Stroomgrens bereikt	Regelbare overbelasting	Automatisch (zie C22)
LU	Onderspanning in tussenkring	Netspanning te laag	Netspanning controleren
dEC	Overspanning in tussenkring bij gebruik (voorwaarschuwing)	Te korte tijd	Automatisch, wanneer overspanning < 1 s, DU , wanneer overspanning > 1 s
nEd	Geen toegang tot code	Wijzigen alleen mogelijk bij geblokkeerde aandrijfregelaar	Klem 28 = LOW

Storing	I	Oorzaak	Maatregel 1)
cF	Gegevens op EPM ongeldig	Gegevens ongeldig voor regelaar	EPM met geldige gegevens gebruiken
CF .		Gegevensstoring	Lenze-instelling laden
FI	EPM-storing	EPM ontbreekt	Regelaar spanningsloos maken en EPM vervangen
CFG	Digitale ingangen niet eenduidig aangestuurd	E1 E3 van het zelfde digitale signaal voorzien Alleen "UP" of alleen "DOWN" gebruikt	leder digital signaal slechts een maal gebruiken Tweede klem van ontbrekend signaal voorzien bezetten
EEr	Externe storing	Digitale ingang "TRIP-Set" is geactiveerd	Externe storing verhelpen
F2 F0, JF	Interne storing		Contact opnemen met Lenze
OCI	Kortsluiting of overbelasting	Kortsluiting	Oorzaak kortsluiting zoeken; motorleiding controleren
		Capacitieve laadstroom van motorleiding te hoog	Kortere / vermogensarmere motorleiding gebruiken
		Acceleratietijd (C12) te kort ingesteld	Acceleratietijd verlengen Dimensionering regelaar controleren
		Defecte motorleiding	Bedrading controleren
		Wikkelsluiting in motor	Motor controleren
		Regelmatige en/of te lange overbelasting	Dimensionering regelaar controleren
0C2	Aardsluiting	Een motorfase heeft contact met aarde Capacitieve laadstroom van de	Motor / motorleiding controleren Kortere / vermogensarmere
		motorleiding te hoog	motorleiding gebruiken
OC6	Overbelasting motor (I ² x t -	Motor thermisch overbelast door bijv.	
	overbelasting)	ontoelaatbare stroom	Dimensionering regelaar controleren
		regelmatige of te lange versnellingen	Instelling van c20 controleren
OH	Overtemperatuur regelaar	Binnenruimte van regelaar te warm	Belasting van de regelaar omlaag brengen Koeling verbeteren
OU	Overspanning in	Netspanning te hoog	Netspanning controleren
	tussenkring	Remmen	Deceleratietijd verlengen
		Aardsluiting aan motorzijde	Motor / motorleiding controleren (motor ontkoppelen van regelaar)
rSt	Storing bij Auto-TRIP-reset	Meer dan 8 storingsmeldingen in 10 minuten	Afhankelijk van de storingsmelding

¹⁾ De regelaar kan opnieuw worden gestart, wanneer de storingsmelding is gereset: zie c70!

