Autonics

앰프 내장형 포토 마이크로 센서 BS5-□2M SERIES

취 서













저희 (주)오토닉스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 사용하여 주십시오.

■ 안전을 위한 주의사항

※'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오

※주의사항은 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.

▲ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

▲ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

※제품과 사용설명서에 표시된 그림기호의 의미는 다음과 같습니다

▲는 특정조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다

⚠경고

●인명이나 재산상에 영향이 큰 기기(예:원자력 제어, 의료기기, 차량, 철도, 항공, 연소장치, 오락기기 등 또는 안전장치)에 사용할 경우 반드시 2중으로 안전장치를 부착한 후 사용하여 주십시오. 화재, 인명사고, 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.

⚠ 주 의


●올바른 배선연결을 하십시오.

전원 역접속 보호회로가 없습니다. 결선이 잘못되었을시에는 파손될 수 있으므로, 단자배치와 전원전압 범위를 확인하시고 전원을 끊은 상태에서 배선연결을 하십시오

▣ 모델구성




■ 제어출력 회로도





- **(주1)출력회로는 서어지 흡수용 ZD 다이오드가 장착되어 있으나, 큰 유도성 부하를 접속할 경우에는 더 높은 안정성 을 얻기 위해 부하의 양단에 서어지 흡수용 다이오드의 추가를 권장합니다. **(주2)전원라인에 서어지가 포함되어 있을 경우, 제너 다이오드(30~35V)나 콘덴서(0.1~1 #F/400~600V)를 접속하면
- 서어지를 줄일수 있습니다. ※(주3)동작 모드 선택 : Control(C) 단자를 +V단자(+)에 접속하면 입광시 ON(Light ON), 비접속 상태로 사용하면
 - 차광시 ON(Dark ON)동작을 합니다. 단, 입광시 ON(Light ON) 모드로 사용시에는 안정적인 동작을 위해 +V 단자(+)와 0V 단자(-) 사이에 콘텐서(0.1~1#F/50V 이상)를 접속하여 주십시오
- ※본 취급설명서에 기재된 사양, 외형치수 등은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

■ 외형치수도



●BS5-L2M 동작 표시등 2 54 13.4 (P) = ++++ (P) M3 BOLT/ 19





■ 정격/성능

8	뉴		₩	포토 마이크로 센서				
모	-	델	명	BS5-K2M	BS5-T2M	BS5-L2M	BS5-Y2M	BS5-V2M
검	출	거	리			5mm 고정		
최	소 검	출 물	체	ø 0.8×1mm 불투명체				
응	차	거	리	0.05mm				
전	원	전	압	5-24VDC ±10%(리플P-P:10% 이하)				
소	비	전	류	30mA 이하(26.4VDC 인가 시)				
제	어	출	력	NPN 오픈 콜렉터 출력 ☞ 부하전압:30VDC 이하, 부하전류:100mA 이하, 잔류전압:1.2V 이하				
동	작	모	드		컨트롤 단자에 의	한 Light ON/Da	rk ON 모드 선택	
동	_ ' '	표 시	등	적색 LED				
응	답	시	간	입광시 20μs 이하, 차광시 100μs 이하				
응	답 .	주 파	수	2kHz (주1)				
투	광	소	자	적외선 발광 다이오드				
수	광	소	자			포토 트랜지스터		
내		진	동	10~55Hz(주	기 1분간) 복진폭	1.5mm 또는 30	00m/s² X, Y, Z ^고	t 방향 2시간
내		충	격		500m/s ² ((50G) X, Y, Z 각	방향 3회	
내	노	0	즈	노이크	즈 시뮬레이터에 의	의한 방형파 노이	즈(펄스폭 1μs) ±	240V
내		전	압			0VAC 50/60Hz 1		
절	연	저	항			이상(250VDC 메		
		위 조)00 <i>l</i> x 이하(수광민		
		위 온					·태), 보존 시:-25	
_	용 주			동	작 시 및 보존 시::	35~85%RH(단,	결로되지 않은 상	태)
보	호	구	조			IP50(IEC 규격)		
재			질			PBT		
획	득	₩	격			C€		
중			량			약 30g		


포트 마이크로 세서

※단, 중량은 포장박스를 제외한 무게임.

※(주1)응답주파수는 아래 그림의 원판을 회전시킨 경우의 값입니다.



■ 접속도



※ 반드시 소켓을 이용하여 결선하여 주십시오. 소켓 을 이용하지 않고 단자핀 에 바로 납땜을 하여 결선 할 경우 제품이 파손될 수 있습니다.

■ 동작모드

동작모드	Light ON	Dark ON		
수광부 상태	입 광 차 광	입 광 차 광		
동작표시등 (적색 LED)	점 등 소 등	점 등 소 등		
TR 출력	ON OFF	ON OFF		

■ 취급시 주의사항

1. Surge에 대한 주의 사항

BS5 시리즈는 Surge 노이즈 내성을 만족하지 못합니다. EN 규격에 만족한 설치를 위해서 Surge 대책이 세워진 전원을 사용하여 주십시오.

2. 외란광에 대한 주의사항 기기 내장형이므로 특별한 내외란광 대책이 없습니다. 수광부에 직접 외란광이 닿지 않도록 주의하여 주십시오.

3. 배선에 대한 주의점

통력선, 고압선과 통일배선, 동일배관하면 유도 전류에 의해 오동작하거나, 파손의 원인이 되는 경우가 있으므로 별도의 배선이나 단독배관으로 해 주십시오. 4. 노이즈 발생기에 대한 주의점

포토 마이크로 센서 설치부 주변에 노이즈 발생 원인이 되는 기기(스위칭 레귤레이터, 인버터 모터 등)를 사용하는 경우는 기기의 프레임 그라운드(F.G.)를 반드시 접지하여 주십시오. 5. 납땜에 대한 주의 사항(제품 단자에 직접 납땜을 하는 경우)

납땜 시 온도는 260°C 이하로 하시고, 3초 이상 열을 가하지 마십시오. 납땜 위치는 단자 근원부와 .5mm이상 떨어진 위치에서 실시하십시오.

6. 설치 고정

제품의 취부는 M3나사를 사용하며 조임 토크는 0.49N·m(5.0kgf·cm) 이하로 하십시오. 나사의 체결 지 반드시 평와셔(ø6)를 사용하십시오. 센서의 검출부에 물건이 부딪히지 않도록 해 주십시오. 검출부에 흠집이 나면 오동작을 하거나 특성이 떨어집니다

7. 정기보수

8~1~ 1 먼지나 습기가 많은 현장에서 사용할 경우, 정기적으로 마른 천으로 투광부와 수광부의 오염된 부분을 닦아주십시오. 투·수광부의 오염은 오동작의 원인이 됩니다.

8. 기타

다음과 같은 설치 장소에서는 오동작과 고장의 원인이 되므로 피하여 주십시오. ①증기, 먼지 등이 많은 장소

■ 에리어센서

②물, 기름, 약품(유기용제, 산 알카리, 방향성 탄화 수소, 염화 지방산 탄화수소 등)등이 직접 닿는 장소 ③옥외나 태양광 등의 강한 빛이 직접 닿는 장소

※상기 취급시 주의사항에 명기된 내용은 제품고장을 유발할 수 있으므로 반드시 지켜 주십시오.

주요생산품목

- 근접센서 ■ 광화이버센서 ■ 도어센서 ■ 압력센서 ■ 타이머
 - 도어사이드센서 ■ 로터리 엔코더 ■ 카운터 ■ 온도조절기 ■ 온/습도 센서 ■ 판넬메타
- 전력조정기 ■ 타코/스피드/펄스메타 ■ 센서 컨트롤러
 - 디스플레이 유니트 ■ 스위칭 파워 서플라이 ■ 필드 네트워크 기기
- 그래픽/로직 패널
- 스테핑 모터&드라이버&컨트롤러 ■ 레이저 마킹 시스템(CO₂, Nd:YAG)
- 레이저 웰딩/솔더링 시스템

Autonics Corporation http://www.autonics.co.kr 산 업 자 동 화 의 만 족 스 런 파 트 너

A/S 080 수신자 부담 서비스 안내 080-519-3333(서비스지역:부산, 음산, 경남, 대구, 경복, 광주, 전남, 전복, 제주) 080-529-3333(서비스지역:사율, 인찬, 경기, 대전, 송남, 송복, 강원도)

제품 개선/개발 제안 : Product@autonics.com

EP-KE-08-0320A