1. 初次使用SERVO DRIVER WITH ESP32

- 1.1 安装Arduino IDE
- 1.2 安装Arduino core for the ESP32
- 1.3 下载产品程序并安装依赖库
- 1.4 上传程序到机器人

2. 使用驱动板

3. 进阶功能

- 3.1 更改最大舵机ID
- 3.2 设置MAC地址

ESP-NOW的相关链接

- 3.3 舵机类型选择
- 3.4 WIFI: AP与STA模式
- 3.5 扩展更多的RGB-LED
- 3.6 ESP32引脚功能定义


4. 二次开发

- 4.1 使用Arduino IDE例程
- 4.2 Raspberry Pi/Jetson/PC等上位机例程 (Python)
- 5. 功能测试


1. 初次使用SERVO DRIVER WITH ESP32

1.1 安装Arduino IDE


- 你可以直接点击这个连接从Arduino.cc下载Arduino IDE。
- 运行安装包。
- 点击 I Agree。




• 勾选 Install USB driver和 Associate.ino files, 然后点击 Next。




• 选择 Arduino IDE 的安装路径,然后点击 Install。




• 等待安装完成。



• 安装需要的驱动。



• Arduino IDE 安装完成。




1.2 安装Arduino core for the ESP32

- 运行 Arduino IDE , 点击 File。
- osketch_nov30a | Arduino 1.8.16


File Edit Sketch Tools Help

• 点击 Preferences。

sketch nov30a | Arduino 1.8.16




• 在 Additional Boards Manager URLs 内填写 https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json。然后点击 OK。




• 重启IDE, 点击 Tools > Board > Boards Manager, 打开 Boards Manager。

• 填写 ESP32 , 点击 Install 。



• 等待安装完成。



1.3 下载产品程序并安装依赖库

通过库管理器安装的库有:

Adafruit SSD1306


Adafruit_NeoPixel

通过复制文件夹安装的库有:

SCServo

• 点击 Tools > Manage Libraries , 打开库管理器。





• 依次在搜索框中输入需要通过库管理器安装的库的名称,并安装这些库。

Adafruit SSD1306

Adafruit_NeoPixel

鼠标放上去有 Update 的点 Update ,没有 Update 的选择最新的版本后点击 Install 。

- 点击此Github链接,下载产品程序到本地,或者可以在微雪官网下载产品程序。
- 复制 SCServo 到 \Documents\Arduino\libraries。

Adafruit_BusIO	2021/8/31 15:16
Adafruit_GFX_Library	2021/8/31 15:16
Adafruit_NeoPixel	2021/8/17 9:04
Adafruit_PWM_Servo_Driver_Library	2021/8/16 18:14
Adafruit_SSD1306	2021/11/30 13:50
ArduinoJson	2021/11/30 13:49
AsyncTCP	2021/8/18 17:13
ESP8266_and_ESP32_OLED_driver_for	2021/8/31 15:16
ESPAsyncWebServer	2021/8/18 17:14
☐ FabGL	2021/10/14 14:01
ICM20948_WE	2021/11/30 13:52
INA219_WE	2021/11/30 13:55
PCA9685	2021/8/16 9:06
SCServo	2021/9/13 9:46


1.4 上传程序到机器人

• 双击运行 ServoDriver.ino 。




• 点击 Tools > Port 记住已有的COM Port, 不用点击它。

不同电脑这里显示的COM是不一样的,记住现在已有COM。




- 连接驱动板和电脑。
- 点击 Tools > Port , 点击这个新的COM。

不同电脑这里新出现的COM是不一样的,点击新出现的COM。 如果没有新的COM出现,参考Q&A的USB驱动章节。 File Edit Sketch Tools Help



• 点击 Tools > Boards: > ESP32 Arduino > ESP32 Dev Module,选择ESP32 Dev Module。



• 其它设置如下:

Upload Speed: "921600"

CPU Frequency: "240MHz(WiFi/BT)"


Flash Frequency: "80MHz"

Flash Mode: "QIO"

Flash Size: "4MB(32Mb)"

Partition Scheme: "Huge APP(3MB No OTA/1MB SPIFFS)"

PSRAM: "Enabled"



- 点击左上角的 Upload 上传程序。
- WAVEGO | Arduino 1.8.16

File Edit Sketch Tools Help



• 等待程序上传完成。

• 显示 Leaving... Hard resetting via RTS pin... 后表示已经上传成功。

```
WAVEGO | Arduino 1.8.16
File Edit Sketch Tools Help
Ø
    // WIFI settings in app_httpd.cpp
    // OLED screen display.
 4 // === PAGE 1 =
    // Row1: [WIFI_MODE]:IP ADDRESS
              [WIFI_MODE]: 1 as [AP] mode, it will not connect other wifi.
                            2 as [STA] mode, it will connect to known wifi.
 8 // Row2: [RSSI]
  9 // Row3: [STATUS] [A] [B] [C] [D]
              [A]: 1 as forward. -1 as backward.
[B]: 1 as turn right. -1 as turn left.
10 //
11 //
             [C]: 0 as not in the debugMode. Robot can be controled.
                   1 as in the debugMode. You can debug the servos.
            [D]: 0 as not in any function mode. Robot can be controled to move around.
 15 //
                1 as in steady mode. keep balancing.
2 as stayLow action.
 16
                   3 as handshake action.
                   4 as jump action.
5, 6 and 7 as ActionA, ActionB and ActionC.
 18
 19
                   8 as servos moving to initPos, initPos is the middle angle for servos.
```

2. 使用驱动板

- 连接 SC15 Servo 舵机到驱动板,驱动板上有两个3pin的舵机接口,这两个接口是连通的,所以连接任意一个即可。
- 使用6-8.4V的DC电源供电,插上电源后驱动板会自动开机。



开机时,RGB蓝光说明驱动板开始初始化WIFI并建立WebServer,完成后驱动板会自动扫描已经连接的舵机,扫描时RGB灯为浅绿色,扫描完毕后RGB会熄灭。

开机后, OLED的第一行内容为本设备的MAC地址, 该地址是独一无二的, 用于 ESP-NOW 通信。

第二行 V: 是测得的电压。 电压后面的是设备IP地址。

第三行 MODE: 是设备的角色,N是 Normal ,ESP-NOW相关功能关闭;L是 Leader ,ESP-NOW 会发送当前 Active Servo 的ID和位置信息给 Follower ,控制与 Follower 相连接的相同ID的舵机;F是 Follower ,设备会通过ESP-NOW来接收从 Leader 发来的指令。


设备的角色后面为 AP 或 STA , AP 模式下,设备会建立一个WIFI热点; STA 模式下,设备会连接已知的WIFI。

AP模式下, AP后面是设备的 SSID; STA模式下, STA后面是信号强度 RSSI。

第一行 N: 是 Number ,显示上次扫描时所连接的舵机数; ID: 是当前所选的舵机(Active Servo),舵机后面 -0 说明该舵机处于舵机模式下; -3 说明该舵机处于电机模式下。 Pos: 是舵机当前所处的位置。

- 手机上下载并安装 Chrome 浏览器,或者其它相同内核的浏览器。
- 默认程序中,驱动板开机后会自动建立一个WIFI热点,使用手机搜索WIFI热点。
- 默认程序中, WIFI名称为 ESP32_DEV, WIFI密码为 12345678。
- 连接成功后打开浏览器,地址栏输入192.168.4.1,打开ESP32的WEB界面。


一般情况下,如果先连接舵机后上电,驱动板在开机时会扫描已经连接的舵机。如果先开机后连接舵机,则需要手动点一下手机WEB界面上的 Start Searching,然后等待一会舵机会扫描完成,包括重新设置舵机ID后也需要重新扫描舵机。



• 如果你只连接了一个舵机 ID Select+和 ID Select-按键是没有作用的;如果你连接了多个不同 ID的舵机,可以用这两个按键来选择舵机,当前所选择的舵机ID显示在 ID: 后面;如果你连接了多

个相同ID的舵机,很可能会ping不通导致驱动板没有舵机ID可以选择,此时需要断开多余的连接,只连接一个舵机,更改ID后在将它和其它ID的舵机串联起来。

- Middle 按键,按下后舵机会转动到舵机摆动范围的中间位置。
- Stop 按键,按下后舵机会停止转动。
- Release 按键,按下后舵机关闭扭矩锁,人可以用手转动舵机(由于内部存在多级减速齿轮,所以 之间转动舵盘可能会很吃力,要有一个力臂才能转动)。
- Torque 按键,按下后打开扭矩锁,当收到外力时,舵机会尽力保持在一个位置不动。
- Position+,按下后舵机位置数值增加,舵机开始顺时针转动,松开后转动停止。
- Position-,按下后舵机位置数值减小,舵机开始逆时针转动,松开后转动停止。
- Speed+ Speed-,按下后会增加/减小舵机速度,更改后的速度显示在 Speed Set:后面,舵机的运动速度将采用这一速度。



- ID to Set+ ID to Set- Set New ID ,用来选取需要改为的舵机ID,显示在 ID to Set: 后面。例如,当你需要将ID为3的舵机改为ID为9的舵机,你需要先点击 ID Select 将显示区域 ID: 改为3(前提是此时被扫描的舵机里面有ID为3的舵机),然后使用 ID to Set 按键将 ID to Set: 后面的数字改为9,然后点击 Set New ID ,在弹出的对话框点击OK或确定,这样ID3的舵机就被设置为ID9的了,此时你需要重新点击 Start Searching来搜索舵机。
- Set Middle Position, ST系列专用, SC系列舵机没有该功能, 该按键用于将当前所选的舵机位置设置为舵机的中间位置。
- Set Servo Mode,将当前的舵机设置为舵机模式,舵机模式也是舵机的初始默认模式,可以转动到某一个绝对位置。
- Set Motor Mode,将当前的舵机设置为电机模式,该模式下舵机可以连续转动,可以控制每次转动的相对位置,可用作减速电机(SC系列舵机)或步进电机(ST系列舵机)。
- Start Serial Forwarding,开启后舵机会开机串口转发,转发Type-C的UART0与用来控制舵机的UART1的数据,这样可以使用电脑上面的FD工具来对舵机进行调试,UART0的默认波特率为115200。
- Normal,将当前设备设置为Normal,该模式下不会启用ESP-NOW的相关功能。
- Leader,将当前设备设置为 Leader,该模式下设备会通过ESP-NOW发送当前 Active Servo 的 ID和 Position给 Follower。
- Follower,将当前设备设置为 Leader,该模式下设备会通过ESP-NOW接收来自 Leader 的指令。
- Rainbowon Rainbowoff,用于开启和关闭RGB彩虹灯,你可以在RGB灯接口上扩展更多WS2812 RGB LED。

3. 进阶功能

3.1 更改最大舵机ID

每次扫描当前连接舵机的方法是Ping每一个ID, Ping通了某一个ID则说明有这个ID的舵机与驱动板连接,所以如果要PIng的ID数量过多会占用很长的时间,在 ServoDriver.ino 中定义了扫描舵机的最大ID, MAX_ID, 如果你控制的舵机较多或舵机ID数值比较大,可以通过更改这个数值来调整每次扫描要Ping的ID数。最大为253, 默认为20。

```
// set the max ID.
int MAX_ID = 20;
```

3.2 设置MAC地址

驱动板之间使用ESP-NOW进行通信,默认程序中支持一对一的控制,你可以根据本节后面的教程来进行一对多或多对一的通信。

ESP-NOW通信的前提是需要知道接收端的MAC地址,驱动板上电后会自动获取设备的MAC地址并显示在OLED屏幕的第一行。

驱动板的工作模式可以设置为 Normal Leader Follower, 当你使用一块驱动板控制另一块时,控制端的驱动板为 Leader, 另一块被控制的驱动板为 Follower, 具体的操作步骤如下:

- 连接 Follower 到电脑, 记下 Follower 的MAC地址。
- 打开 ServoDriver.ino,将 DEFAULT_ROLE 改为 2,上传到 Follower 驱动板。

```
// set the default role here.
// 0 as normal mode.
// 1 as leader, ctrl other device via ESP-NOW.
// 2 as follower, can be controlled via ESP-NOW.
#define DEFAULT_ROLE 2
```

更改DEFAULT_ROLE这一步并不是必须的,更改这个后驱动板开机后会自动处于对应的工作模式,如果不更改这里,你需要在WEB页面手动设置。相同SSID的驱动板同时以AP模式运行时,你可能会分不清哪个名称对应哪个驱动板,关于WIFI的设置可以参考WIFI: AP与STA模式 章节。

• 连接 Leader 驱动板到电脑,打开 ServoDriver.ino ,将 broadcastAddress[] 改为 Follower 的MAC地址,记得在每个数值前加上 0x 。

```
// the MAC address of the device you want to ctrl.
uint8_t broadcastAddress[] = {0x08, 0x3A, 0xF2, 0x93, 0x5F, 0xA8};
```

以上是示例,实际中每个设备的MAC地址都是不同的。

● 将 DEFAULT_ROLE 改为 1 , 上传到 Follower 驱动板。

```
// set the default role here.
// 0 as normal mode.
// 1 as leader, ctrl other device via ESP-NOW.
// 2 as follower, can be controlled via ESP-NOW.
#define DEFAULT_ROLE 1
```

• 两个设备连接了相同ID的舵机后,Leader 的 Active Servo 的 ID 和 Position 会被发送给 Follower, 控制与其相连接的舵机转动。

例程中仅适用于舵机工作在舵机模式才可以,如果工作在电机模式则不行,SC系列舵机在连续转动模式下不能控制角度。

手机连接驱动板时要注意,两个驱动板的SSID是否为相同的名称,如果为相同的名称可能会导致 连接到错误的驱动板上。

你可以参考 WIFI: AP与STA模式 章节更改SSID。

ESP-NOW的相关链接

ESP-NOW Two-Way Communication Between ESP32 Boards

ESP-NOW with ESP32: Send Data to Multiple Boards (one-to-many)

ESP-NOW with ESP32: Receive Data from Multiple Boards (many-to-one)

3.3 舵机类型选择

该驱动板可以控制SC系列与ST系列舵机,两个系列的舵机参数主要区别如下:

	SC系列	ST系列
数字信号范围	0-1023	0-4095
舵机转动角度	200°	360°
电压范围	6-8.4V	6-12V

其它区别可参考舵机销售页面的Datasheet, 电压由DC接口的供电电压决定, DC口直接向舵机供电。

在程序上,你需要根据自己的舵机类型来调整程序,原版程序适用于SC系列舵机,如果你使用的是SC系列舵机则不需要更改,相关代码在 STSCTRL.h 中,默认支持SC系列舵机的程序如下:

```
// === SC Servo ===
#define CTRL_SC_SERVO
SCSCL st;
float ServoDigitalRange = 1023.0;
float ServoAngleRange = 210.0;
float ServoDigitalMiddle= 511.0;
#define ServoInitACC
#define ServoMaxSpeed
                        1500
#define MaxSpeed_X
                        1500
#define ServoInitSpeed 1500
int SERVO_TYPE_SELECT = 2;
int MAX_MIN_OFFSET = 30;
// === ST Servo ===
// #define CTRL_ST_SERVO
// SMS_STS st;
// float ServoDigitalRange = 4095.0;
// float ServoAngleRange = 360.0;
// float ServoDigitalMiddle= 2047.0;
// #define ServoInitACC
// #define ServoMaxSpeed
                           4000
                           4000
// #define MaxSpeed_X
// #define ServoInitSpeed 2000
// int SERVO_TYPE_SELECT = 1
```

如果你需要控制ST系列舵机,需要注释掉SC舵机的部分,并将ST系列舵机的部分取消注释,更改后的代码如下:

3.4 WIFI: AP与STA模式

AP模式下,设备会建立一个WIFI热点,可以通过手机连接这个热点来控制/调试舵机。

STA模式下,设备会连接一个已知的WIFI热点。

你可通过更改 ServoDriver.ino 内的代码来自定义AP模式下驱动板建立的WIFI热点的SSID和密码:

```
// WIFI_AP settings.
const char* AP_SSID = "ESP32_DEV";
const char* AP_PWD = "12345678";
```

你可通过更改 ServoDriver.ino 内的代码来自定义STA模式下驱动板要连接的WIFI的SSID和密码:

```
// WIFI_STA settings.
const char* STA_SSID = "OnePlus 8";
const char* STA_PWD = "40963840";
```

• 设置AP模式,设备代码中默认为AP模式,更改 ServoDriver.ino 内的 DEFAULT_WIFI_ROLE 为 1。

```
// set the default wifi mode here.
// 1 as [AP] mode, it will not connect other wifi.
// 2 as [STA] mode, it will connect to know wifi.
#define DEFAULT_WIFI_MODE 1
```

● 设置STA模式,更改 ServoDriver.ino 内的 DEFAULT_WIFI_ROLE 为 2 。

```
// set the default wifi mode here.
// 1 as [AP] mode, it will not connect other wifi.
// 2 as [STA] mode, it will connect to know wifi.
#define DEFAULT_WIFI_MODE 2
```

3.5 扩展更多的RGB-LED

驱动板背面有一个 PH1.25-3P母座 ,三个针脚的旁边有丝印标注每个针脚的功能,分别为 5V GND OUT ,OUT 与其它 WS2812 5V 的 IN 连接,用来扩展更多的RGB-LED灯珠。

驱动板上有两颗板载RGB LED,控制它们的代码在 RGB_CTRL.h 中,编号分别为 0、1 ,如果你扩展了更多的灯珠,则需要修改 ServoDriver.h 中的 NUMPIXELS 的数值。

```
#define NUMPIXELS 10
```

3.6 ESP32引脚功能定义

• GPIO 23 用于控制 RGB LED。

```
// the GPIO used to control RGB LEDs.
// GPIO 23, as default.
#define RGB_LED 23
```

• GPIO 18作为 RX , GPIO 19作为 TX , 与舵机控制电路进行通信。

```
// the uart used to control servos.
// GPIO 18 - S_RXD, GPIO 19 - S_TXD, as default.
#define S_RXD 18
#define S_TXD 19
```

• 用于舵机控制的 UART 的波特率为 1000000 。

```
void servoInit(){
   Serial1.begin(1000000, SERIAL_8N1, S_RXD, S_TXD);
   st.pSerial = &Serial1;
   while(!Serial1) {}
   ...
```

• 用于下载电路和上位机通信的 UART 的波特率为 115200。

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}
  ...
```

• GPIO 21作为 SDA, GPIO 22作为 SCL, 用于控制OLED屏幕。

```
// the IIC used to control OLED screen.
// GPIO 21 - S_SDA, GPIO 22 - S_SCL, as default.
#define S_SCL 22
#define S_SDA 21
```

4. 二次开发

- Example 文件夹内包含了Arduino IDE、Jetson(Python语言)、Raspberry Pi(Python语言)的使用例程。
- 你可以直接在该驱动板上面使用Arduino IDE的例程做二次开发。
- 如果你想使用Jetson或Raspberry Pi来控制该驱动板,你有两种方式可以选择:
 - o 使用Jetson或Raspberry Pi直接控制驱动板,我们所提供的例程适用于该方法。

将驱动板当作下位机来使用,其中进行连杆逆解等执行类运算,上位机负责决策类运算,我们后续会在具体的产品中提供相关例程。

4.1 使用Arduino IDE例程

Arduino IDE的例程位于 examples\arduinoIDE\ , 全部在 SERVO DRIVER with ESP32 上面测试通过,不需要更改任何代码。

舵机的供电来自于DC接口,所以测试时DC接口要与电源连接。

SC系列舵机的例程在 SCSCL 文件夹内。

ST系列舵机的例程在 STSCL 文件夹内。

- SCSCL\Broadcast: 广播控制所有舵机,测试时舵机会以最大的速度大范围摆动,不要将舵机与其它结构连接。
- SCSCL\Ping: 用来测试舵机是否准备就绪,通过更改 TEST_ID 来设置需要查看的舵机ID,测试时打开串口监视器查看舵机状态。

```
int TEST_ID = 3;
```

• SCSCL\ProgramEprom: 用于更改舵机的ID,将ID为ID_ChangeFrom的舵机ID改为ID_Changeto。

```
ID_ChangeFrom = 1;
ID_Changeto = 2;
```

• SCSCL\RegWritePos: 用于异步写的例程,先分别设置每个舵机的目标位置、速度,然后调用以下函数统一开始运动。

RegWriteAction();

- SCSCL\SyncWritePos:用于同步写的例程,控制多个舵机一起运动。
- SCSCL\WritePos:用于控制单独某一个舵机运动。
- SCSCL\FeedBack: 用于获取舵机的位置、速度、负载、电压、温度、移动状态。
- STSCL\CalibrationOfs:用于设置舵机中位的例程,调用以下函数后,舵机当前的位置会作为舵机的中间位置。

st.CalibrationOfs(ID);

- STSCL\FeedBack: 用于获取舵机的位置、速度、负载、电压、温度、移动状态。
- STSCL\Ping: 用来测试舵机是否准备就绪,通过更改 TEST_ID 来设置需要查看的舵机ID,测试时打开串口监视器查看舵机状态。

```
int TEST_ID = 3;
```

• STSCL\ProgramEprom:用于更改舵机的ID,将ID为ID_ChangeFrom的舵机ID改为ID_Changeto。

```
ID_ChangeFrom = 1;
ID_Changeto = 2;
```

• STSCL\RegWritePos: 用于异步写的例程,先分别设置每个舵机的目标位置、速度,然后调用以下函数统一开始运动。

RegWriteAction();

- STSCL\SyncWritePos:用于同步写的例程,控制多个舵机一起运动。
- STSCL\WritePos: 用于控制单独某一个舵机运动。

4.2 Raspberry Pi/Jetson/PC等上位机例程 (Python)

Python语言的舵机控制例程位于 examples\python\中。

当你使用这个例程来直接控制舵机时,需要开启驱动板的串口透传模式,可以通过WEB端操作,点击 Start Serial Forwarding 按键开启串口透传,为了方便,你也可以更改 ServoDriver.ino 中的 SERIAL_FORWARDING 为 true ,这样驱动板开机后会自动进入到串口透传模式。

当驱动板处于串口透传模式时,使用波特率115200与驱动板通信。

• ping.py: ping命令例子

read_write.py: 普通读写例子sync write.py: 同步写例子

• sync_read_write.py: 同步写与同步读例子

当使用例程时,需要根据自己的实际情况改写一些代码,比如USB设备名称。例如Windows: "COM1", Linux: "/dev/ttyUSB0"。

```
DEVICENAME = '/dev/ttyUSB0' # Check which port is being used on your controller
```

protocol_end 用于选择舵机类型,ST系列舵机为 0 ,SC系列舵机为 1。

```
protocol_end = 1 # SCServo bit end(STS/SMS=0, SCS=1)
```

5. 功能测试

- 双击运行 ServoDriver.ino 。
- 连接驱动板,点击Arduino IDE左上角的箭头来上传程序到驱动板。
- 上传成功后断开驱动板,连接一个舵机,使用DC口供电(6-8.4V范围内的电源都可以),上电后屏幕亮起,扫描舵机的同时RGB灯发出浅绿色光。
- 使用手机搜索WIFI, 名称 ESP32_DEV, 密码 12345678。
- 打开手机上的Chrome浏览器 (或其它Chrome内核的浏览器) ,访问 192.168.4.1。
- 按 Position+ 或 Position-来转动舵机,如果舵机转动说明测试成功。

以上测试步骤所测试的内容包括:供电、通信、舵机控制、OLED、RGB LED、自动下载电路 手机附近需要保证只有一个驱动板处于开机状态,否则相同的WIFI名称不容易判断所连接的 是哪个驱动板。