

## PLAN D'ENTRETIEN DE VOTRE BALENO 1.2 L

Le plan d'entretien Suzuki est conçu pour vous assurer que votre véhicule est maintenu dans le meilleur état mécanique possible grâce à un entretien régulier aux périodicités recommandées.

Ces opérations sont à effectuer au premier des deux termes échus

	20 000 km	40 000 km	60000 km	80 000 km	100 000 km	120 000 km	140 000 km	160 000 km	180 000 km	200 000 km	220 000 km	240 000 km
	ou 1 AN	ou 2 ANS	ou 3 ANS	ou 4 ANS	ou 5 ANS	ou 6 ANS	ou 7 ANS	ou 8 ANS	ou 9 ANS	ou 10 ANS	ou 11 ANS	ou 12 ANS
MOTEUR												
Courroie d'entrainement (avec SHVS) accessoire du moteur		•		R		•		R		•		R
(sans SHVS)		•		•		R		•		•		R
Huile moteur et filtre à huile moteur	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Liquide de refroidissement du moteur (standard)			R			R			R			R
Système d'échappement (sauf convertisseur catalytique)		•		•		•		•		•		•
ALLUMAGE												
Bougies					R					R		
CARBURANT												
Élément de filtre à air	•	R	•	R	•	R	•	R	•	R	•	R
Canalisations de carburant		•		•		•		•		•		•
Réservoir de carburant		•		•		•		•		•		•
SYSTÈME ANTIPOLLUTION												
Soupape de PCV						•						•
Système de recyclage des vapeurs de carburant						•						•
FREINS												
Disques et plaquettes de frein (avant)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tambours et mâchoires de frein (arrière)		•		•		•		•		•		•
Flexibles et canalisations de frein		•		•		•		•		•		•
Liquide de frein		R		R		R		R		R		R
Levier et câble de frein	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CHÂSSIS ET CARROSSERIE												
Pédale d'embrayage (type commande par câble)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pneus/roues	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cache-poussière de l'essieu moteur			•			•			•			•
Système de suspension	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de direction	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Huile boîte-pont manuelle												
Huile «SUZUKI GEAR OIL 75W80» d'origine				Vérifier	tous les 40 000	km ou 2 ANS, r	emplacer tous le	es 160 000 km c	u 8 ANS			
Huile autre que «Suzuki GEAR OIL 75W80»		R		R		R		R		R		R
Toutes les serrures, charnières et verrous	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Élément filtrant du climatiseur		•	R		•	R		•	R		•	R

**R** : remplacer ou changer • : vérifier, nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

## Le plan d'entretien diffère lorsque le véhicule est utilisé dans l'une ou plusieurs des conditions suivantes :

- Courtes distances répétées
- Les trajets effectués de moins de 16 km avec une température atmosphérique en dessous du point de gel
- Fonctionne au ralenti et/ou trafic discontinu avec arrêts et démarrages fréquents
- Fonctionnement par temps extrêmement froid et/ou sur route avec salage
- Fonctionnement sur revêtement irrégulier et/ou boueux
   Utilisation en zones poussiéreuses
- Véhicule roulant fréquemment à grande vitesse ou à régime moteur élevé
- Attelage à une remorque
- Si le véhicule est utilisé pour faire des livraisons, comme taxi ou pour un usage commercial similaire

Pour plus de détails se référer à votre concessionnaire

Conseils concernant le carburant : Utilisation du sans plomb 95

Conseils concernant l'huile moteur : Viscosité : SAE 0W16, 0W20, 5W30, 10W30, 10W40. Il est recommandé d'utiliser de l'huile moteur de grade SL, SM ou GF-4

Liquide de frein: DOT4 ou SAE J1704

Note : ce tableau indique le programme d'entretien jusqu'à 240 000km, au-delà, effectuez les mêmes entretiens aux mêmes intervalles que ceux indiqués dans le tableau



## PLAN D'ENTRETIEN DE VOTRE BALENO 1.0 L

Le plan d'entretien Suzuki est conçu pour vous assurer que votre véhicule est maintenu dans le meilleur état mécanique possible grâce à un entretien régulier aux périodicités recommandées.

Ces opérations sont à effectuer au premier des deux termes échus

	15 000 km ou 1 AN	30 000 km ou 2 ANS	45 000 km ou 3 ANS	60 000 km ou 4 ANS	75 000 km ou 5 ANS	90 000 km ou 6 ANS	105 000 km ou 7 ANS	120 000 km ou 8 ANS	135 000 km ou 9 ANS	150 000 km ou 10 ANS	165 000 km ou 11 ANS	180 000 km ou 12 ANS
MOTEUR	00 2711	00 2 71110	00 071110	00 471110	00 0 7 1110	00 0 71110	ou / /iito	00 0 71110	00 0 71110	00 10 /110	04 22 71110	00 12 7m0
Courroie d'entrainement accessoire du moteur			•			R			•			R
Jeu de soupape												
Huile moteur et filtre à huile moteur	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Liquide de refroidissement du moteur (standard)			R			R			R			R
Système d'échappement (sauf convertisseur catalytique)		•		•		•		•		•		•
ALLUMAGE												
Bougies				R				R				R
CARBURANT												
Élément de filtre à air	•	•	R	•	•	R	•	•	R	•	•	R
Canalisations de carburant		•		•		•		•		•		•
Réservoir de carburant			•			•			•			•
SYSTÈME ANTIPOLLUTION												
Soupape de PCV						•						•
Système de recyclage des vapeurs de carburant						•						•
FREINS												
Disques et plaquettes de frein (avant)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tambours et mâchoires de frein (arrière)		•		•		•		•		•		•
Flexibles et canalisations de frein		•		•		•		•		•		•
Liquide de frein		R		R		R		R		R		R
Levier et câble de frein	•											
CHÂSSIS ET CARROSSERIE												
Pédale d'embrayage (type commande par câble)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pneus/roues	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cache-poussière de l'essieu moteur			•			•			•			•
Système de suspension	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de direction	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Huile boîte-pont manuelle												
Huile «SUZUKI GEAR OIL 75W80» d'origin	e			Vérifier	tous les 30 000	km ou 2 ANS, re	emplacer tous le	s 150 000 km o	u 10 ANS			
Huile autre que «Suzuki GEAR OIL 75W80	» •		R			R			R			R
Toutes les serrures, charnières et verrous	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Élément filtrant du climatiseur		•	R		•	R		•	R		•	R

**R** : remplacer ou changer • : vérifier, nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

## Le plan d'entretien diffère lorsque le véhicule est utilisé dans l'une ou plusieurs des conditions suivantes :

- Courtes distances répétées
- Les trajets effectués de moins de 16 km avec une température atmosphérique en dessous du point de gel
- Fonctionne au ralenti et/ou trafic discontinu avec arrêts et démarrages fréquents
- Fonctionnement par temps extrêmement froid et/ou sur route avec salage
- Fonctionnement sur revêtement irrégulier et/ou boueux
   Utilisation en zones poussiéreuses
- Véhicule roulant fréquemment à grande vitesse ou à régime moteur élevé
- Attelage à une remorque
- Si le véhicule est utilisé pour faire des livraisons, comme taxi ou pour un usage commercial similaire

Pour plus de détails se référer à votre concessionnaire

Conseils concernant le carburant : Utilisation du sans plomb 95

Conseils concernant l'huile moteur : Viscosité : SAE 5W30, 10W30 ou 10W40. Il est recommandé d'utiliser de l'huile moteur de grade SL, SM ou SN

Liquide de frein: DOT4 ou SAE J1704

Note : ce tableau indique le programme d'entretien jusqu'à 180 000km, au-delà, effectuez les mêmes entretiens aux mêmes intervalles que ceux indiqués dans le tableau