



Documentation XiVO Communautaire:

Première configuration d'une borne Snom M700 + Poste DECT M65

Table des matières

I. Configuration dans XiVO	2 - 3
II. Configuration de la Borne	4 - 8
a) Configuration Réseau	4
b) Configuration du serveur TFTP & Mise à jour du Firmware de la borne	5
c) Déclaration du serveur XiVO sur la borne	6
d) Configuration du Serveur NTP	7
e) Configuration du pays	7
f) Configuration des Extensions	8
III. Configuration des Postes DECT M65	9 - 11
a) Configuration d'une Extension	9 - 10
b) Mise à jour du Firmware sur le DECT	11
IV. Divers	12 - 13
a) L'alimentation de la Borne	12
b) Codec G722	12
c) Réinitialiser la Borne	12
d) Mesurer la puissance entre le DECT et la Borne	13
e) Annuaire téléphonique via LDAP	14






I. Configuration dans XiVO

Cette partie implique que vous ayez déjà un XiVO en état de fonctionnement et configuré.

Dans le menu Configuration -> Greffons, installer le greffon <u>zero</u> :



- Ensuite, se connecter en WinSCP sur l'adresse IP du XiVO et aller dans :
 - /var/lib/xivo-provd/plugins/zero/var/tftpboot/
 - o Créer un répertoire M700/ et un répertoire M65/



Si vous avez des modèles de bornes ou de combinés différents, il faudra créer un dossier pour chaque modèle.

- Télécharger les firmware sur le site de Snom :
 - o Pour les M700, M85 et M65 : http://wiki.snom.com/Snom_M700/Firmware
 - Pour les M300 et M25 : http://wiki.snom.com/Snom_M325/Firmware

Une fois les firmware téléchargés, il faut les uploader dans les répertoires correspondant via WinSCP.





Affecter le greffon zero aux terminaisons : Menu Services -> IPBX -> Terminaisons

Une fois la borne branchée sur le LAN, le DHCP va lui affecter une adresse IP. Pour que celle-ci apparaisse dans la liste des terminaisons, il faut qu'elle communique un minimum avec notre XiVO.

Pour cela nous allons simuler une mise à jour de firmware, qui échouera bien évidemment, car la borne a besoin du greffon zero pour récupérer son firmware quand c'est le XiVO qui est chargé de lui envoyer.

Allez dans le menu « Firmware Update » de la borne et spécifiez les champs suivants :

	_
Firmware update server address: Firmware path:	10.250.250.1
Туре	Required Version
Save/Start Update	
Update Base Stations	
Update this Base Station only	
Update all Base Stations	
Required Version	324
Start Update	

Firmware Update Settings


Cliquez sur « Start Update ». La borne devrait apparaître en rouge dans la liste des terminaisons :



Il faut alors cliquer sur le bouton d'édition :



Affectez le greffon zero (il faut l'installer avant) à la terminaison et cliquez sur Sauvegarder. A partir de la, la terminaison doit passer en état jaune (configuré en mode).







II. Configuration de la Borne

Notre borne a normalement son adresse IP, nous pouvons donc accéder à son interface Web. Pour ce faire : http://<@IP_Borne_Snom>.

Identifiant par Défaut (que je vous conseille de changer) :

- Login: admin

- Mot de passe : admin

a) Configuration réseau

Allez dans le menu « Network »:

Network Settings

IP settings		NAT Settings	
DHCP/Static IP:	DHCP ▼	Enable STUN:	Disabled ▼
IP Address:	10.250.250.12	STUN Server:	
Subnet Mask:	255.255.255.0	STUN Bindtime Determine:	Enabled ▼
Default Gateway:	10.250.250.1	STUN Bindtime Guard:	80
DNS (Primary):		Enable RPORT:	Enabled ▼
DNS (Secondary):		Keep alive time:	90
VLAN Settings		SIP/RTP Settings	
ID:	0	Use Different SIP Ports:	Disabled ▼
User Priority:	0	RTP Collision Detection:	Disabled ▼
Synchronization:	Enabled ▼	Always reboot on check- sync:	Disabled ▼
		Local SIP port:	5060
DHCP Options		SIP ToS/QoS:	0xA0
Plug-n-Play:	Enabled ▼	RTP port:	50004
		RTP port range:	40
		RTP ToS/QoS:	0xA0
		SIP registration mode:	Plug-n-Play ▼
Save and Reboo	t Save	Cancel	

Si vous souhaitez passer votre borne en adressage statique, c'est ici que ça se passe. Le réglage des VLAN est également de la partie si vous utilisez des VLAN pour séparer votre trafic. Le reste des paramètres reste par défaut.





b) Configuration du serveur TFTP & Mise à jour du Firmware de la borne

Allez dans le menu « Firmware Update » :

<u>TFTP</u>		HTTP				
Firmware Update Settings		Firmware Update Se	Firmware Update Settings			
Firmware update server address: Firmware path:	10.250.250.1	Firmware update server address:	http://10.250.250.1:8667			
Туре	Required Version	Туре	Required Version			
Save/Start Update		M65	324			
Update Base Stations		Save/Start Update				
Update this Base Station only Update all Base Stations		Update Base Stations				
Required Version	324	Update all Base Stations				
Start Update		Required Version	324			
		Start Update				

Deux protocoles peuvent être utilisés pour la mise à jour des firmware : TFTP et HTTP.

Temps de mise à jour en HTTP sur réseau 100 Méga :

Borne M700	4 minutes
DECT M65 (maj d'un combiné)	21 minutes

Temps de mise à jour en TFTP sur réseau 100 Méga :

Borne M700	3 minutes
DECT M65 (maj d'un combiné)	19 minutes

Si vous êtes dans une configuration ou votre XiVO et vos téléphones sont sur le même site physique et donc sur même réseau, préférez le TFTP.

Si vous êtes dans une configuration multi sites et que votre XiVO n'est pas physiquement sur le même site que vos téléphones, préférez le HTTP.

Si vous souhaitez quand même utiliser le TFTP sur une architecture multi sites, il faudra jouer un peu avec la configuration d'IPtables pour activer les modules nf_conntrack_tftp et nf_nat_tftp (recommandation de Sylvain Boily, de l'équipe XiVO. Merci encore.)

Dans « Firmware update server address » : spécifier l'adresse IP du XiVO côté voix. Cliquer sur « Save/Start Update » pour sauvegarder l'ajout du serveur.

Ensuite, sous « Update Base Stations », remplir le champ « Required Version » avec le nombre correspondant à la version. Au moment d'écrire cette documentation, le fichier du firmware portait ce nom : M700 v0324.fwu

Le numéro de version à spécifier est surligné en vert.

Une fois cette étape réalisée, cliquer sur le bouton « Start Update » pour lancer la mise à jour de la borne.





c) <u>Déclaration du serveur XiVO sur la borne</u>

Allez dans le menu Servers :

Servers



XiVO-Test: Server Alias: XiVO-Test NAT Adaption: Enabled Registrar: 10.250.250.1 10.250.250.1 Outbound Proxy: Conference Server: Reregistration time (s): 3600 SIP Session Timers: Enabled 3600 Session Timer Value (s): SIP Transport: UDP • • Signal TCP Source Port: Enabled ٠ Use One TCP Connection per SIP Extension: Disabled RTP from own base station: Disabled • • Enabled Keep Alive: • Show Extension on Handset Idle Screen: Enabled Hold Behaviour: RFC 3264 • Attended Transfer Behaviour: Hold 2nd Call ٠ Use Own Codec Priority: Disabled SIP INFO Ŧ DTMF Signalling: DTMF Payload Type: 101 • Remote Caller ID Source Priority: PAI - FROM Enable Blind Transfer: Enabled • G722 G711A G711U Codec Priority: G726 Down Up 20 ms RTP Packet Size: • Secure RTP: Disabled Secure RTP Auth: Disabled AES_CM_128_HMAC_SHA1_32 SRTP Crypto Suites:

Up

Down

Les paramètres encadrés sont ceux qu'il faut modifier ou remplir pour avoir quelque chose de fonctionnel, libre à vous d'expérimenter avec les autres paramètres.

Attention à la priorité des codecs. L'ordre doit être similaire à celui configuré dans XiVO (Protocole SIP -> Signalisation). Une non concordance au niveau des codecs peut faire échouer les appels.

Cliquer sur Save pour sauvegarder votre configuration.





d) Configuration du serveur NTP

Allez dans le menu « Time »:

Time Settings

	Time PC
Time Server:	10.250.250.1
Allow broadcast NTP:	•
Refresh time (h):	1
Set timezone by country/region:	
Timezone:	+1:00 ▼
Set DST by country/region:	€

Rien de particulier ici, on spécifie l'adresse IP du XiVO côté voix et la Timezone. Le changement d'heure été/hiver est configuré en fonction du pays configuré.

e) Configuration du pays

Allez dans le menu « Country »:



On sélectionne le pays voulu et on clique Save. On peut aussi changer la langue de la borne pour avoir les menus de configuration en français.






f) Configuration des extensions

Allez dans le menu « Extensions » :

Extensions



Add extension



Reprenez les informations des lignes SIP (User Name et Password) que vous obtenez après avoir créer les utilisateurs dans XiVO.


Line Name, Extension et Authentification User Name: login SIP sur le XiVO

Authentification password : mot de passe SIP sur le XiVO

Répétez cette étape autant de fois que d'extensions à configurer.

Voici le résultat :

Extensions



Le champ IPEI risque de nous servir donc ne l'oubliez pas.





III. Configuration des postes DECT M65

a) Configuration d'une extension

<u>Méthode 1 :</u> Automatique

Démarrez le DECT, il sera dans un état non enregistré (Deregistered). Suivez les images :













Au point 8, spécifiez le code pin par défaut : 0000. Au point 10, le téléphone s'enregistre automatiquement avec la première extension définie sur la borne. Ca peut être gênant dans la mesure ou rien n'est contrôlé. Heureusement il y a la deuxième méthode.





Méthode 2 : Définition de l'IPEI sur une extension.

L'IPEI est une sorte d'adresse MAC identifiant le téléphone. On peut le récupérer en allant :










Retour sur l'interface Web de la borne pour associer un combiné avec une extension. Allez dans le menu Extensions.

Extensions



Chaque ligne d'extension comprend un identifiant « ldx ». Cliquez sur le numéro IPEI de l'extension à enregistrer (par défaut FFFFFFFFF).

Handset



Mettre l'IPEI du téléphone à la place de FFFFFFFF, puis cliquer sur Save en bas de page. Une fois cette étape réalisée, relancez l'enregistrement de la même manière que la méthode 1.

La méthode 2 permet de choisir sur quel combiné sera affectée l'extension.





b) Mise à jour du Firmware sur le DECT

Snom recommande d'avoir les mêmes version de firmware sur les bornes et sur les combinés DECT. Comme la borne a été mise à jour, nous allons donc aussi mettre à jour les combinés.

Allez dans le menu « Firmware Update » :

TFTP		HTTP	HTTP		
Firmware Update Settings		Firmware Update Se	Firmware Update Settings		
Firmware update server address: [10.250.250.1		Firmware update server address: Firmware path:	http://10.250.250.1:8667		
Type M65 Save/Start Update	Required Version 324	Type M65 Save/Start Update	Required Version 324		

Quand vous cliquez sur Start/Save Update, la mise à jour commence. Si il y a plusieurs DECT enregistrés, ils se mettrons tous à jour s'ils ne le sont pas déjà.

Pour voir si le chargement commençait, j'ai utilisé Wireshark, ici on peut voir les trames TFTP défilées, donc on est bon :

10.250.250.13	10.250.250.1	TFTP	69 Read Request, File: /M65/M65_v0324.fwu, Transfer type: octet
10.250.250.1	10.250.250.13	TFTP	558 Data Packet, Block: 1
10.250.250.13	10.250.250.1	TFTP	60 Acknowledgement, Block: 1
10.250.250.1	10.250.250.13	TFTP	558 Data Packet, Block: 2

Vous pouvez suivre l'avancement du chargement du firmware depuis le menu extensions :

Extensions

A	Add extension								
ı		<u>Idx</u>	<u>IPEI</u>	<u>Handset</u> <u>State</u>	<u>Handset Type</u> <u>FW Info</u>	FWU Progress		VoIP Idx	<u>Extension</u>
		1	02769C9F1B	Enabled	M65 323.11	12%		1	<u>vta462</u>
(2	02769C9F83	Enabled	M65 323.11	13%		2	s3szrc

Il faut aussi savoir que le DECT n'installera la mise à jour du firmware qu'au moment où il sera remis sur sa base de chargement.

Si l'état passe en Off d'un seul coup, redémarrez le DECT. Une fois rallumé, le DECT reprendra le téléchargement du Firmware.

La borne M700 est capable de mettre à jour 10 combinés DECT en même temps.

Une fois le chargement du firmware terminé, le combiné clignote de différentes couleurs et reboot. Le processus prend environ 2 minutes.





IV. Divers

a) L'alimentation de la borne

L'alimentation de la borne Snom M700 peut se faire de deux façons :

- Alimentation via un switch PoE
- Alimentation via un injecteur PoE

Pour la seconde option, Snom donne un modèle certifié d'injecteur PoE: Phihong POE16R-1AF

Pour les français, on peut le trouver sur le site suivant : http://fr.rs-online.com/web/p/injecteur-poe/7653345/

Snom recommande aussi l'injecteur PoE a5 de la marque Snom.

b) Codec G722

Par défaut, le codec G722 n'apparait pas dans la liste des codecs. Il faut cliquer sur le bouton « Reset Codecs ». Après ça, le G722 devrait apparaitre. Attention cependant, si vous utilisez le G722, il faut savoir que le nombre de canaux gérés par la borne tombe à 5 au lieu de 10 (mode unicellulaire).

D'après la documentation et la fiche produit, le nombre de canaux pour les autres codecs serait de 10 en mode unicellulaire et 8 en mode multicellulaire. A vérifier.

c) Réinitialiser la borne

Pour réinitialiser la borne, Il faut rester appuyé sur le petit bouton en plastique pendant une vingtaine de secondes quand celle-ci est alimentée.



Un stylo ou un trombone doit faire l'affaire.





d) Mesurer la puissance entre le combiné et la borne

Cela peut s'avérer utile pour placer la borne et s'assurer que celle-ci couvre bien la zone que l'on désire couvrir.

Pour accéder au menu, il faut :







Une fois que vous êtes sur le menu, effectuer la combinaison de touche suivante : *47*

Si vous avez plusieurs bornes, sélectionner la borne voulue dans le menu qui apparait. Snom recommande de ne pas dépasser un niveau de 075 dBm, maximum de 090 dBm. (Le DECT n'affiche pas le « - », normalement c'est -075 dBm et -090 dBm).

Les dBm mesurent l'intensité du signal entre le DECT et la borne. Plus la valeur est petite, plus le signal est fort. Inversement, plus la valeur est grande moins le signal sera fort.





e) Annuaire téléphonique via LDAP

Si vous stockez votre annuaire dans un LDAP, cette partie de la documentation va pouvoir s'avérer utile pour vous. Allez dans le menu « Central Directory » :

LDAP Central Directory Central Directory Location: LDAP Server <IP_de_votre_LDAP> Server: Port: 389 Sbase: OU=Contact_XiVO,OU=Bourg,OU=Sites,DC=test, LDAP Filter: Bind: <user>@<votre_domaine>.<extension_domaine> Password: Enabled Virtuel Lists: Handset Identity: Name: sn+givenName Work: telephoneNumber Home: homePhone Mobile: mobile Save Cancel

Central Directory Location : Sélectionnez LDAP

Serveur : Votre serveur LDAP/AD

- Port: 389

- Sbase: L'OU à indiquer pour la recherche des contacts

- Bind : Votre utilisateur utilisé pour effectuer les requêtes sur votre LDAP (par exemple : toto@domaine.dom)

- Password : Mot de passe de l'utilisateur utilisé pour effectuer les requêtes.

Laissez le reste des options par défaut. En cliquant sur le bouton d'annuaire de votre DECT vous devriez avoir ça :

