



# Fermeture SDA ou utilisateur avec BLF.

Ajouter une sous routine : "renvoigeneral.conf"

Dans -> Configuration IPBX -> Fichiers de configuration.

### Et ajouter ce dial-plan:

```
[renvoigeneral]
exten => 1244, hint, Custom: 1244
:Activation/Desactivation BLF Renvoi General
exten => 1244,1,Answer()
exten => 1244,n,GotoIf($[${DB(Renvoi/General)}=1]?Actif:PasActif)
exten => 1244,n,Hangup()
exten => 1244,n(Actif),Set(DB(Renvoi/General)=0)
exten => 1244,n,Set(DEVICE_STATE(Custom:1244)=NOT_INUSE)
exten => 1244,n,Playback(off)
exten => 1244,n,Hangup()
exten => 1244,n(PasActif),Set(DB(Renvoi/General)=1)
exten => 1244,n,Set(DEVICE_STATE(Custom:1244)=INUSE)
exten => 1244,n,Playback(on)
exten => 1244,n,Hangup()
[checkrenv]
exten = s,1,NoOp(######### Controle Renvoi General #########)
exten = s,n,GotoIf($[${DB(Renvoi/General)} = 1]?Actif:PasActif)
exten = s, n, Playback (/var/lib/xivo/sounds/playback/fermeture-general) ; fermeture-general -> fichier son \ luminosity (linear extension of the property o
exten = s,n,Return()
```

## Ajouter dans -> Configuration IPBX -> Fichiers de configuration -> xivo-extrafeatures.conf

; put extra extensions here [xivo-extrafeatures] include => renvoigeneral include => checkrenv

## Créer une touche sur l'utilisateur :

type : "Personnalisé" Avec Destination "1244 " Supervision "Activée "

### Appliquer cette configuration sur les SDA à renvoyer :

Sur chacune des SDA, champ "Sous-routine de prétraitement "Ajouter ceci : "checkrenv "



