
-컴퓨터 네트워크-Protocol Design 실습준비

2021 Spring Kyungseop Shin

실습 환경


• 전체 임베디드 시스템 구조



실습 환경 (H/W)

- ARM 보드 : Nucleo-F446RE
 - Protocol SW 구동
 - 통신 모듈 제어
- 통신 모듈 : SX1272MB2DAS
 - Protocol 제어 하에서 통신 신호 처리 역할









실습 환경 (S/W)


- Cygwin
 - Window에서 리눅스 환경 조성
- GNU ARM cross-compiler
 - PC에서 소스코드를 ARM용 프로그램으로 만들어주는 컴파일러
- 터미널: tera term 혹은 putty
 - ARM 보드의 출력을 PC로 받아주는 윈도우 프로그램


H/W 연결

- ARM 보드 PC 연결
 - Nucleo-F446RE를 PC에 연결
 - USB mini B 케이블로 연결
 - 윈도우에서 보드 인식 여부 확인
 - 파일 탐색기에서 내 PC 안에 별도
 의 디스크 드라이브
 (NODE_F446RE)가 뜸
 - 장치관리자에서 포트 -> USB 직렬 포트가 존재











S/W 설치

- GNU ARM cross- compiler 설치
 - gcc-arm-none-eabi-8-2019-q3update-win32-sha1.exe 실행
 - 설치 말미에 환경변수 등록 옵션을 반드 시 체크
 - Add path to environment variable 체크





S/W 설치

파일 홈 공유 보기

바탕화면

Data (D:)


12개 항목 1개 항목 선택함 88바이트

1 음악


← → ▼ ↑ B > 내 PC > 토컬 디스크 (C) > cygwin64


Cygwin.bat

- Cygwin 설치
 - cygwin64.zip 압축을 C:\에 해제



- 실행 후 make를 쳤을 때 아래와 같은 오류메시지가 떠야 정상 설치가 됨
- arm-none-eabi-gcc 명령어를 쳤을 때 no input file 오류메시지가 보이면 cross compiler는 정상 설치가 됨





수정한 날짜

2020-04-06 오후 파일 폴더

2019-08-13 오프 아이프

2019-08-13 으후... 아이콘


2019-08-13 오후 _ Windows 배치 파일


✓ 장 cygwin64 검색

53KB

S/W 설치

- 소스코드 설치
 - cygwin실행을 한번 하면 파일탐색기에서 보면 C:\cygwin64\home 폴더에 내 PC 계정이름으로 폴더가 자동으로 생성이 됨 (아래의 경우 SM-PC)
 - 계정이름 폴더 (SM-PC) 아래에 소스코드(sourceCode.zip) 압축 해제
 - cygwin 창에서 cd ARQentity 명령을 치고 Is 명령을 치면 아까 압축해제한 소 스코드 파일들이 보임






빌드


- cygwin으로 소스코드가 있는 경로에서 make 명령어를 침
 - 빌드 과정이 보임

```
~/ARQentity
                                                                                                                    make: *** 타겟이 지정되지 않았고 메이크파일이 없습니다. 멈춤.
Sarm-none-eabi-gcc
arm-none-eabi-gcc.exe: fatal error: no input files
compilation terminated.
$ cd ARQentity/
 M-PC@jykimPC ~/ARQentity
ARQ_FSMevent.cpp ARQ_LLinterface.cpp ARQ_msg.cpp ARQ_parameters.h ARQ_timer.h main.cpp mbed
                                                                                                        mbed_config.h
ARQ_FSMevent.h ARQ_LLinterface.h ARQ_msg.h ARQ_timer.cpp lib
                                                                                     Makefile mbed.h PHYMAC_laver.h
 M-PC@jykimPC ~/ARQentity
 make
.
Compile: main.cpp
Compile: ARQ_msg.cpp
Compile: ARQ_FSMevent.cpp
Compile: ARQ_LLinterface.cpp
Compile: ARQ_timer.cpp
link: ARQEntity.elf
arm-none-eabi-objcopy -O binary ARQEntity.elf ARQEntity.bin ===== bin file ready to flash: BUILD/ARQEntity.bin =====
arm-none-eabi-objcopy -O ihex ARQEntity.elf ARQEntity.hex
```

터미널 설치


- PUTTY Terminal 설치: 보드와 인터페이스를 하기 위한 프로그램
 - PUTTY 설치 파일을 받고 설치
 - 보드 연결 후 장치관리자에서 보이는 USB 직렬포트번호를 확인해서
 - connection type을 Serial로 설정하고 serial line 칸에 COMx라고 씀 (x는 직렬포트번호)
 - 왼쪽의 Terminal을 클릭해서 두가지 옵션을 체크하면 좀더 보기좋게 나옴





프로토콜 올려서 실행해보기

- 바이너리 파일을 복사
 - 생성된 .bin 파일을 윈도우 탐색기 창을 통해 NODE_F446RE 드라 이브로 복사



프로토콜 올려서 실행해보기

- ARM보드 동작 확인
 - putty 화면 상에서의 메시지 확인

