



# Precauciones generales

## Precauciones generales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- Respetar los pares de apriete.
- Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
- NO girar el cigüeñal a través del árbol de levas ni de otros piñones.
- NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontada la cadena de distribución.

# Procedimientos de reglaje de válvulas

## Procedimientos de reglaje de válvulas

- Marca de reglaje del piñón del cigüeñal en la posición de las 11 en punto [1].
- Marca de reglaje del piñón del árbol de levas en la posición de las 5 en punto [2].
- Asegurarse de que las marcas de reglaje estén enfrentadas en la línea central entre el cigüeñal y el árbol de levas [1] y [2]
- → 1997: Montar la cadena autotensante.
- 1998 → : Montar la cadena y el tensor [3].

**NOTA: NO sustituir la cadena de distribución y los piñones por separado.**