K7 系列网络通信配置指南

适用于支持网络功能的 K7 系列板卡

1. 网络功能开启/关闭

因为网络芯片有一定的功耗,所以,在默认状态下,网络芯片处于关闭状态,如果需要 使用网络空能,需要发命令开启。

1) 配置命令:

set emac on/off

on:开启网络功能;

off:关闭网络功能。

如需保存这个配置,需要发送命令: saveconfig, 对状态进行保存。可以使用 log sysconfig 命令查询。

2) 命令示例:

set emac on

set emac off

2. IP 地址查询

1) 配置命令:

log ipconfig

2) 回复内容:

IP Address: 192,168, 3, 84; Sub Net Mask: 255,255,255, 0; Net Gate Way: 192,168, 3, 1; Mac Address: 4E-B6-57-C0-65-63;

3. IP 地址配置

1) 配置命令:

set ipconfig xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy zzz.zzz.zzz.zzz

xxx.xxx.xxx.xxx: IP 地址;

yyy.yyy.yyy: 子网掩码;

zzz.zzz.zzz: 网关。

2) 命令示例:

set ipconfig 192.168.3.84 255.255.255.0 192.168.3.1

4. 端口号配置

1) 配置命令:

tst tcp server start/stop port_id

start:启用端口;

stop:关闭端口。

port_id.端口号; (9000~9004)

2) 命令示例:

tst tcp server start 9001

5. 网口配置输出报文命令

1) 配置命令:

log tcp/udp:port_id msg_name on_mode period time_offset

port_id:端口号; (9000~9004)

msg_name:报文名称;

on_mode: 输出方式;

period: 时间周期;

time_offset: 延迟发送时间;

2) 命令示例

log tcp:9001 gpgga ontime 1 0

log tcp:9001 rangecmpb ontime 1 0

log tcp:9001 rtcm1033b ontime 1 0

6. 网口配置取消报文命令

1) 配置命令:

unlog tcp/udp:port_id msg_name

port_id:端口号; (9000~9004)

msg_name.报文名称;

2) 命令示例:

unlog tcp:9001 gpgga