

하부주행체 육안 검사 가이드

항목	내용
문서번호	R-SOP-UC-002
제정	2025-12 (v1)
작성	정비팀 한 기사
승인	정비팀장 윤 팀장
보존	3년

1. 목적

트랙·롤러·아이들러·스프로킷 등 하부주행체의 마모·손상을 육안으로 판정하고, 교체 시기를 놓치지 않기 위한 3등급 판정 기준을 정한다.

2. 적용 범위

전 굴착기의 정기 점검 및 하부 이상(편행·소음·누유) 발견 시.

3. 3등급 판정 기준

등급	상태	조치
계속 사용	마모·균열이 경미. 철심·베어링 노출 없음	계속 사용, 다음 정기 점검 시 재확인
주시	표면 균열, 러그 마모가 진행 중이나 한계 미도달	사진 기록 후 2주 뒤 재점검, 진행 시 교체
즉시 교체	철심 노출, 러그 마모 한계 도달, 베어링 고착·누유	좌·우 동시 교체

4. 검사 항목별 착안점

4.1 고무 트랙

- 러그(돌기) 잔여 높이를 자로 측정하고 신품 대비 마모량을 기록한다.
- 표면 균열의 길이·깊이를 측정한다. **철심이 보이면 즉시 교체 등급**이다.
- 자갈·아스팔트 주행이 잦은 현장은 마모가 빠르므로 주기보다 자주 본다.

4.2 트랙 롤러

- 각 롤러를 손으로 돌려 회전·유격·소음을 확인한다. 돌아가지 않는 롤러는 고착이다.
- 롤러 아래로 검은 띠(기름 섞인 흙)가 보이면 **오일 실 손상**이다. 방치하면 베어링이 눌어붙어 롤러값의 몇 배가 든다 — 주시 이상 등급으로 기록한다.

4.3 아이들러 · 스프로킷

- 아이들러의 좌우 유격과 플랜지 편마모를 확인한다.
- 스프로킷 이(齒)가 갈고리(낚싯바늘) 모양으로 마모됐으면 즉시 교체다. 그 상태로 새 트랙을 끼우면 새것도 빨리 망가진다.

5. 기록 방법

- 판정 등급, 측정값(러그 높이·균열 길이 mm), 사진을 함께 기록한다.
- "많이 닳았다" 같은 서술 대신 반드시 숫자로 남긴다. 다음 점검자가 진행 정도를 비교할 수 있어야 한다.

6. 근거

- 사내 숙련 기술 기록 인터뷰(하부주행체 판별 노하우, 3등급 기준).
- 각 기종 매뉴얼의 트랙 장력·주행 계통 정비 절차.

김 반장 노트: "철심이 보이면 그날로 끝입니다. 고무만 갈라진 건 사진 찍어 두고 두 주 뒤 다시 보십시오. 러그 높이는 자로 재서 숫자로 남기십시오."