

밥캣 E32 취급설명서 (발체)

문서번호 B32-OM-KR-2024 / 발행 2024-06 / 두산밥캣 (교육용 발체)

정기 점검 주기

점검 주기는 계기판의 가동 시간을 기준으로 센다. 달력 날짜가 아니라 실제로 돌아간 시간이다.

50시간마다 각 회전부에 그리스를 주입하고 트랙 장력을 확인한다. 연료 필터의 수분 분리기를 배출한다.

200시간마다 엔진오일과 엔진오일 필터를 교환하고, 팬 벨트 장력과 냉각수 상태를 함께 확인한다.

500시간마다 유압 리턴 필터와 연료 필터 엘리먼트를 교환하고 주행모터의 누유를 점검한다.

1000시간마다 에어클리너 엘리먼트를 교환하고 필터류를 일괄 교체한다. 트랙을 조정하고 아이들러와 롤러의 마모를 확인한다.

안전 장치

안전 레버가 잠김 위치에 있어야 시동이 걸린다. 레버가 풀려 있으면 크랭킹이 되지 않는다.

이는 고장이 아니라 설계된 안전 장치다. 어떤 경우에도 이 장치를 우회하지 않는다.

레버를 잠근 상태에서도 크랭킹이 되지 않으면 배터리 단자와 시동 릴레이를 먼저 확인한다.

저온 시 취급

외기 온도가 낮으면 유압유의 점도가 올라가 조작 반응이 느려진다.

영하에서는 예열 시간을 평소보다 길게 주고, 무부하로 3분 이상 돌린 뒤 작업을 시작한다.

정비 기록

정비를 마칠 때마다 가동 시간, 날짜, 교체한 부품, 작업자 이름을 기록에 남긴다.