

볼보 EC55 정비 지침 (발체)

문서번호 EC55-SM-KR-2025 / 발행 2025-02 / 볼보건설기계 (교육용 발체)

유압 계통

유압유는 2000시간 또는 2년 중 빠른 쪽에 교환한다. 사용 환경이 험하면 주기를 앞당긴다.
누유가 확인되면 압력을 측정하고 규정값과 대조한다. 압력이 규정값 안이어도 누유는 별개로 조치한다.
유압호스는 이음부의 조임 상태와 꺾임부의 균열을 함께 본다. 표면이 부풀어 오른 호스는 교체 대상이다.

전기 계통

배터리는 3년마다 교체를 검토한다. 저온기에는 시동 전 전압을 확인한다.
발전기 출력 전압이 규정값에 못 미치면 주행 중 정지로 이어질 수 있으므로 즉시 조치한다.
배선 커넥터의 접점 부식은 작업등 미점등과 계기판 오작동의 흔한 원인이다.

하부 주행체

트랙 처짐량은 캐리어 롤러와 아이들러의 중간에서 잴다. 규정값은 10~15mm 다.
과도하게 당기면 롤러와 아이들러가 빨리 닳는다. 느슨하면 트랙이 이탈한다.