

겨울철 저온 시동 점검 지침

문서번호 SOP-MNT-014 / 작성일 2024-11-20 / 작성 정비1팀

1. 적용

외기 온도 영하 5도 이하인 날의 시동 전 점검에 적용한다.

2. 시동 전 확인

배터리 단자의 부식과 조임 상태를 확인한다. 저온에서는 배터리 용량이 크게 줄어든다.

연료 필터의 수분 분리기를 배출한다. 수분이 얼면 연료 공급이 끊긴다.

유압유 온도가 낮으면 조작 반응이 느려진다. 무부하로 3분 이상 예열한 뒤 작업한다.

3. 시동이 걸리지 않을 때

예열 플러그 작동을 확인하고, 예열 시간을 평소보다 길게 준다.

크랭킹은 10초를 넘기지 않고 30초 쉬었다가 다시 시도한다.

세 번 시도해도 걸리지 않으면 중단하고 정비 담당자에게 알린다.

4. 자주 나오는 원인

저온기 시동 불량률의 상당수는 배터리 방전과 연료 계통 수분이다. 다만 안전 레버가 해제되어 있으면 크랭킹 자체가 되지 않으므로 이것부터 확인한다.