اختيار جهاز الحاسوب وإصلاح الأنظمة

الدرس ٣-٢
صفحات الكتاب ١٣٤-١٤٢

💡 **فكرة الدرس:** نختار جهاز الحاسوب حسب **الغرض والميزانية**: مكتبي للألعاب والتصميم، محمول للتعلّم، لوحي للسفر. ونتعلم **استكشاف المشكلات الشائعة وإصلاحها**: توقف الجهاز، الفأرة، الإنترنت، الشحن، ويمكن الاستعانة بـ**الذكاء الاصطناعي التوليدي**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أختار جهاز الحاسوب المناسب لاحتياجات مختلفة
- أحل مشكلة توقف التطبيق أو الجهاز عن الاستجابة
- أستكشف مشكلات الفأرة والإنترنت والشحن
- أستخدم الذكاء الاصطناعي لاقتراح حلول للمشكلات

📖 مفردات الدرس

وحدة المعالجة المركزية (CPU)
عقل الحاسوب، تنفذ الأوامر وتشغّل البرامج

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
ذاكرة مؤقتة لتخزين البيانات أثناء تشغيل البرامج

وحدة التخزين الداخلية
تخزن الملفات، ومنها HDD وSSD

مدير المهام (Task Manager)
نافذة لإنهاء التطبيقات التي لا تستجيب

End task
إنهاء المهمة

وضع الطيران (Airplane Mode)
إيقاف الاتصالات اللاسلكية في الجهاز

الموجّه (Router)
جهاز يوصل الشبكة بالإنترنت

اختيار الجهاز المناسب

- **الألعاب**: الحاسوب المكتبي، معالج قوي وذاكرة RAM كبيرة وقدرات رسومية عالية وسهل التحديث
- **التعلّم**: الحاسوب المحمول، سهل الحمل وفيه كاميرا وواي فاي
- **السفر**: الجهاز اللوحي، خفيف وبطاريته طويلة
- **التصميم والإنتاج**: المكتبي والمحمول لتحرير الفيديو، واللوحي للرسم البسيط
- بعض الأجهزة فيها ميزات إمكانية الوصول لذوي الإعاقة البصرية مثل المكبّر وقارئ الشاشة والتباين العالي

توقف الحاسوب عن الاستجابة

- **تطبيق واحد لا يستجيب**: افتح Task Manager (زر الفأرة الأيمن على شريط المهام أو Ctrl + Alt + Delete) ثم اختر التطبيق ثم End task
- **الجهاز كله متوقف**: اضغط باستمرار على زر التشغيل حتى ينطفئ ثم انتظر وأعد التشغيل
- **بطء مؤقت**: أعد تشغيل الحاسوب لأنه يمسح ذاكرة RAM
- كن حذرًا: لا تغلق عمليات النظام غير المعروفة في مدير المهام

مشكلات الفأرة والإنترنت

- الفأرة: تأكد من التوصيل أو جرّب منفذ USB آخر، واستخدم سطحًا مناسبًا، وتحقق من البطاريات
- إذا لم تعمل الفأرة: Ctrl + S للحفظ وAlt + F4 لإغلاق التطبيق
- الإنترنت: تأكد من الاتصال بالواي فاي، ومن أن الأجهزة الأخرى متصلة، ومن عدم تفعيل وضع الطيران، وأعد تشغيل الجهاز أو الموجّه

مشكلات الشحن

- استخدم الشاحن الأصلي أو بديلًا موثوقًا
- افحص الشاحن والسلك وجرّب غيرهما
- نظّف منفذ الشحن بعد إيقاف الجهاز، ولا تُدخل فيه أجسامًا معدنية
- إذا سخن الجهاز كثيرًا افصله واتركه يبرد
- كن حذرًا: لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن لخطر الصعق والحرائق
- يمكنك أن تطلب من Gemini خطوات بسيطة لحل مشكلة، مع التحقق من الحل



أي جهاز يناسب الألعاب والتعلّم؟ (ص١٣٤)



إغلاق تطبيق لا يستجيب باستخدام مدير المهام (ص١٣٦)

✏️ أمثلة محلولة

طالب يريد جهازًا لحضور الدروس عبر الإنترنت وكتابة الواجبات، سهل الحمل وبطاريته طويلة.

الحل: الحاسوب المحمول، لأنه سهل الحمل وفيه كاميرا وواي فاي

برنامج Word توقف ولا يستجيب لكن الفأرة تتحرك.

الحل: أفتح Task Manager وأختار Word ثم End task

⭐ تذكّر

- اختصار مدير المهام: Ctrl + Alt + Delete
- عند طلب المساعدة من الذكاء الاصطناعي اذكر نوع الجهاز والطراز وما جرّبته

⚠️ انتبه من الخطأ

- ✗ تفعيل وضع الطيران يحسّن الواي فاي ✓ وضع الطيران يقطع الاتصال اللاسلكي
- ✗ من الآمن إدخال جسم معدني لتنظيف منفذ الشحن ✓ هذا خطر

🧩 **نشاط:** اختر الجهاز المناسب لطالب يحضر الدروس عبر الإنترنت وفسّر اختيارك

✅ أختبر نفسي

١. ما الجهاز الأنسب للسفر؟
٢. كيف تغلق تطبيقًا لا يستجيب؟
٣. لماذا تفيد إعادة التشغيل عند البطء؟
٤. ماذا تفعل إذا سخن الجهاز كثيرًا أثناء الشحن؟

الإجابات: (١) الجهاز اللوحي ، (٢) Task Manager ثم End task ، (٣) لأنها تمسح ذاكرة RAM ، (٤) أفصله عن الكهرباء وأتركه يبرد