

Conjunto de instruções do CESAR16 e CESAR16i

Instruções de uso geral							
H Código Instrução Operação							
0x	0000 xxxx	00 xxxx NOP Nenhuma operação					
Fx							

Instruções sobre os códigos de condição (flags)							
H Código Instrução Operação							
1?	0001 nzvc	CCC NZVC	Clear Condition Code				
2?	0010 nzvc	SCC NZVC	Set Condition Code				

Instr	Instruções de controle de fluxo							
Н	Código	Destino	Instrução	Operação	Condição			
30	0011 0000	dd8	BR dd8	R7 ← R7 + dd8	sempre			
31	0011 0001	dd8	BNE dd8	if (NotEqual) then R7 ← R7 + dd8	z = 0			
32	0011 0010	dd8	BEQ dd8	if (Equal) then R7 ← R7 + dd8	z = 1			
33	0011 0011	dd8	BPL dd8	if (Plus) then R7 ← R7 + dd8	n = 0			
34	0011 0100	dd8	BMI dd8	if (Minus) then R7 ← R7 + dd8	n = 1			
35	0011 0101	dd8	BVC dd8	if (Overflow Clear) then R7 ← R7 + dd8	v = 0			
36	0011 0110	dd8	BVS dd8	if (Overflow Set) then R7 ← R7 + dd8	v = 1			
37	0011 0111	dd8	BCC dd8	if (Carry Clear) then R7 ← R7 + dd8	c = 0			
38	0011 1000	dd8	BCS dd8	if (Carry Set) then R7 ← R7 + dd8	c = 1			
39	0011 1001	dd8	BGE dd8	(≥) if (Greater or Equal) then R7 ← R7 + dd8	n = v			
3A	0011 1010	dd8	BLT dd8	(<) if (Less Than) then R7 ← R7 + dd8	n <> v			
3B	0011 1011	dd8	BGT dd8	(>) if (Greater Than) then R7 ← R7 + dd8	n = v and z = 0			
3C	0011 1100	dd8	BLE dd8	(≤) if (Less or Equal) then R7 ← R7 + dd8	n <> v or z = 1			
3D	0011 1101	dd8	BHI dd8	(x >) if (Higher) then R7 ← R7 + dd8	c = 0 and z = 0			
3E	0011 1110	dd8	BLS dd8	(x ≤) if (Lower or Same) then R7 ← R7 + dd8	c = 1 or z = 1			
4x	0100 xxxx	xxmmmrrr	JMP end	R7 ← end	sempre			
5?	0101 xrrr	dd8	SOB reg,dd8	reg ← reg - 1; if (reg<>0) then R7 ← R7-dd8	Ri - 1 <> 0			
6?	0110 xrrr	xxmmmrrr	JSR reg,end	Pilha ← reg; reg ← R7; R7 ← end	sempre			
7?	0111 xrrr	-	RTS reg	R7 ← reg; reg ← Pilha	sempre			

Instruções com 2 operandos							Flags			
Н	Código	Operandos	N	Z	V	С				
9?	1001 mmmr	rrmmmrrr	MOV src_end, dst_end	dst ← src	t	t	0	-		
A?	1010 mmmr	rrmmmrrr	ADD src_end, dst_end	dst ← dst + src	t	t	t	t		
B?	1011 mmmr	rrmmmrrr	SUB src_end, dst_end	dst ← dst - src	t	t	t	not(t)		
C?	1100 mmmr	rrmmmrrr	CMP src_end, dst_end	src - dst	t	t	t	not(t)		
D?	1101 mmmr	rrmmmrrr	AND src_end, dst_end	dst ← dst AND src	t	t	0	-		
E?	1110 mmmr	rrmmmrrr	OR src_end, dst_end	dst ← dst OR src	t	t	0	-		

Instr	Instruções com 1 operando					Flags			
Н	Código	Operando	Instrução	Operação	N	Z	V	С	
80	1000 0000	xxmmmrrr	CLR op	op ← 0	0	1	0	0	
81	1000 0001	xxmmmrrr	NOT op	op ← NOT op	t	t	0	1	
82	1000 0010	xxmmmrrr	INC op	op ← op + 1	t	t	t	t	
83	1000 0011	xxmmmrrr	DEC op	op ← op - 1	t	t	t	not(t)	
84	1000 0100	xxmmmrrr	NEG op	op ← - op	t	t	t	not(t)	
85	1000 0101	xxmmmrrr	TST op	op ← op	t	t	0	0	
86	1000 0110	xxmmmrrr	ROR op	Rotate "op" one bit right through carry	t	t	xor	lsb	
87	1000 0111	xxmmmrrr	ROL op	Rotate "op" one bit left through carry	t	t	xor	msb	
88	1000 1000	xxmmmrrr	ASR op	Shift "op" one bit right	t	t	xor	lsb	
89	1000 1001	xxmmmrrr	ASL op	Shift "op" one bit left	t	t	xor	msb	
8A	1000 1010	xxmmmrrr	ADC op	op ← op + c (carry)	t	t	t	t	
8B	1000 1011	xxmmmrrr	SBC op	op ← op -c (carry)	t	t	t	t	

rrr ou reg - indica um dos 8 registradores (R0 a R7);

mmm - indica um dos 8 modos de endereçamento;

x - indica que o bit não importa para a execução da instrução;

dd8 - representa um endereço de 8 bits;


t - indica que o código de condição é testado pela unidade de controle e ajustado de acordo;

not(t) - para o carry indica que o valor carregado é o borrow-out;

xor - para o overflow indica que este é carregado com o "ou exclusivo" entre os bits N e C após a execução da instrução;

lsb - é o bit menos significativo do operando (antes da execução);

msb - é o bit mais significativo do operando (antes da execução);



Modos de endereçamento (mmm)								
Código	Nome	Símbolo	Operação					
000	Registrador	Ri	Ri					
001	Reg. Pós-incrementado	(Ri)+	MEM(Ri); Ri + = 2					
010	Reg. Pré-decrementado	-(Ri)	Ri - = 2; MEM(Ri)					
011	Indexado	dd16(Ri)	MEM(dd16+Ri)					
100	Reg. Indireto	(Ri)	MEM(Ri)					
101	Pós-incrementado Indireto	((Ri)+)	MEM(MEM(Ri)); Ri + = 2					
110	Pré-decrementado Indireto	(-(Ri))	Ri - = 2; MEM(MEM(Ri))					
111	Indexado Indireto	(dd16(Ri))	MEM(MEM(dd16+Ri))					

Registradores (rrr)					
Código	Reg.				
000	R0				
001	R1				
010	R2				
011	R3				
100	R4				
101	R5				
110	R6 (SP)				
111	R7 (PC)				

Modos de endereçamento derivados utilizando o R7 (PC)									
Código	Nome	Instrução	Simbolo	Operação					
xx001 111	Imediato	#dd16	(R7) + dd16	MEM(R7); R7 + = 2					
xx101 111	Absoluto	dd16	((R7)+)dd16	MEM(MEM(R7)); R7 + = 2					
xx011 111	Relativo	-	dd8(R7)	MEM(dd8 + R7)					
xx111 111	Relativo Indireto	-	(dd8(R7))	MEM(MEM(dd8 + R7))					

Dec.	Hex.	Endereços Especiais
65408	FF80	Endereço sugerido para o fundo da stack
65469	FFBD	31 palavras reservadas para uso futuro
65470	FFBE	IVET - Primeiro byte do "vetor de interrupção" - endereço da ISR (Interrupt Service Routine)
65471	FFBF	IVET - Segundo byte do "vetor de interrupção" - endereço da ISR
65472	FFC0	Início da área de acesso em 8 bits
65473	FFC1	23 bytes reservados para uso futuro
65495	FFD7	TIMDT - Timer base time
65496	FFD8	INTS - Interrupt Status - Monitoramento do estado das interrupções Bit 7: IP - Interrupt Pending - em geral só deve estar ligado quando executando a ISR Bit 1: IPStec - Interrupt Pending Source 1: Teclado Bit 0: IPStim - Interrupt Pending Source 0: Timer
65497	FFD9	INTE - Interrupt Enable - Controle de habilitação das interrupções Bit 7: IE - Interrupt Enable Bit 1: IEStec - Interrupt Enable Source 1: Teclado Bit 0: IEStim - Interrupt Enable Source 0: Timer
65498	FFDA	TECST - Se o conteúdo deste endereço de memória for H80 então existe tecla disponível
65499	FFDB	TECDT - Dado do Teclado - Endereço a ser lido caso exista uma tecla disponível
65500	FFDC	Início do endereçamento dos 36 bytes do visor
65535	FFFF	Fim do endereçamento do visor e fim da memória

	Tabela ASCII									
		H0?	H1?	H2?	H3?	H4?	H5?	H6?	H7?	
		x000	x001	x010	x011	x100	x101	x110	x111	
H?0	0000	null	dle		0	@	Р	`	р	
H?1	0001	soh	dc1	!	1	Α	Q	а	q	
H?2	0010	stx	dc2	66	2	В	R	b	r	
H?3	0011	etx	dc3	#	3	С	S	С	s	
H?4	0100	eot	dc4	\$	4	D	Т	d	t	
H?5	0101	enq	nak	%	5	Е	U	е	u	
H?6	0110	ack	syn	&	6	F	V	f	٧	
H?7	0111	bell	etb	"	7	G	W	g	W	
H?8	1000	bsp	can	(8	Н	Χ	h	Х	
H?9	1001	ht	em)	9		Υ	i	у	
H?A	1010	lf	sub	*	:	J	Z	j	Z	
H?B	1011	vt	esc	+	;	K]	k	{	
H?C	1100	ff	fs	,	'	L	\	I		
H?D	1101	cr	gs	-	=	М]	m	}	
H?E	1110	so	rs		>	N	۸	n	~	
H?F	1111	si	us	1	?	0		0	del	

inscesar.txt · Last modified: 2023/03/20 02:20 (Aluno Paulo Cauê Krüger Costa - external edit)