CYBERKIT — MANUAL 4: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Diagnóstico de fallas, procedimientos de ajuste y canales de soporte.

Problemas Comunes y Soluciones

Problema Observado	Causa Probable	Solución Sugerida
LED de encendido apagado	Falta de alimentación AC o fusible dañado.	Compruebe el cable de red. Sustituya el fusible de entrada si está interrumpido.
Falla de enlace USB	Driver ausente o puerto inestable.	Reinstale los controladores. Pruebe un puerto USB directo del equipo.
Reinicio inesperado	Sobrecarga en la línea de +12V.	Verifique que el consumo total de periféricos no supere la especificación de la fuente.
Lecturas erráticas	Falta de masa común o interferencias.	Asegure la conexión a GND y separe los cables de datos de las líneas de potencia.

Ajustes Generales del Sistema

- **Restablecimiento de fábrica:** Presione y mantenga presionado el botón *Reset* de la placa central durante 10 segundos al conectar el equipo.
- **Calibración de Sensores:** Ingrese al panel del software en `Ajustes > Calibración` y siga la secuencia en pantalla para el ajuste de cero.

Contacto y Soporte Técnico

Si requiere soporte adicional o repuestos oficiales, comuníquese con nuestro equipo:

- **Correo Electrónico:** soporte@cyberkit-system.com
- **Portal de Ayuda:** www.cyberkit-system.com/soporte
- **Atención Telefónica:** +1 (800) 555-CYBER