
INTRODUCCIÓN A PRINTBOT EVOLUTION

Por Aurelio Gallardo Rodríguez

PRECEDENTES Y EXPERIENCIA







¿QUÉ TIENE Y QUÉ NO TIENE PRINTBOT DE LEGO?

Componentes electrónicos más asequibles

En principio se usan pilas y no venden una batería

Más barato



V5

Versatilidad a la hora de construir



Software (¿y Hardware?) libre


Los servos algo menos potentes

Más capacidad programación y aceptar actuadores/sensores

Trae sensor de luz e infrarrojos pero no micrófono




¿QUE TENGO UNA PLACA ARDUINO? ¿SÍ? ZUM BT-328



- 100% compatible ARDUINO. Construida por BQ.
- Características en: http://3d.bq.com/zum.html
 - Tiene un módulo bluetooth incorporado
 - Sets de conexión a 3 pines
 - Botón encendido / apagado: puedo cargar programas pero no los ejecuto hasta no encenderlo.
 - A 5V entrega hasta 3.2A lo que le permite controlar algunos elementos con más potencia.



OPCIONES DE PROGRAMACIÓN. iiTODAS LIBRES!!



BITBLOQ Y BITBLOQ1



HTTP://BITBLOQ.BQ.COM

Más difícil instalar (Ubuntu) Web2Board

Recomendado para PRINTBOT **EVOLUTION** pero con fallos

Parece que ha mejorado y en todo caso hay que ir probando Necesito una cuenta de Google



Tutoriales en APRENDE y proyectos en **EXPLORA**






HTTP://BITBLOQ1.BQ.COM

Con la que estoy programando con mis alumnos. Por ahora más fiable.

Puede que BQ abandone este proyecto.



VISUALINO



- http://visualino.net/
- Un programa con ciertos fallos pero en constante evolución y mejora (Víctor R. Ruiz)
- Casi idéntico al bitbloq1.
- OFFLINE. Preferencias hay que decir dónde está el IDE Arduino.
- La instalación necesita de la instalación previa de la última versión de ARDUINO IDE 1.6.7
- Uno de los fallos no permite la programación del ARDUINO MEGA bajo UBUNTU




IDE ARDUINO




- Se puede programar la ZUM-BT 328 directamente. Elegir placa (ARDUINO BT), procesador (ATMEGA328) y puerto.
- En el fondo las opciones anteriores lo que hacen es traducir un código de bloques a la programación del IDE de ARDUINO. De hecho, si queremos usar las opciones anteriores y por lo que sea no podemos cargar los programas en placa desde ellos, todavía podemos exportarlos al formato . ino, abrirlos desde el IDE Arduino y cargarlo desde allí.

ELECTRÓNICA RECREATIVA



¿Tengo una placa 100% compatible con ARDUINO? ¡Podemos hacer algo más con ella!



PIELES E INSTRUCCIONES DE MONTAJE. PIEZAS.

Página general DIWO: http://diwo.bq.com

Instrucciones de montaje: http://diwo.bq.com/montaje-del-printbot-evolution/

Plantillas e instrucciones del dragón: http://diwo.bq.com/printbot-evolution-skins/


Piel alacrán: http://diwo.bq.com/builds/printbot-evolution-piel-alacrank/

Piel elefante: http://diwo.bq.com/printbot-evolution-phant/

Piezas del PrintBot: http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2015/03/PrintBot_EVOLUTION_STL.

<u>zip</u>

http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2015/03/PrintBot_EvolutionV1.0.fcstd



ARRANCANDO

PRIMEROS PASOS.

- 1. Comprobar que la placa funciona: hacer un pequeño programa que haga parpadear el LED en el pin 13. Acceder a Google Chrome, entrar en bitbloq1.
- 2. Probar los servos de rotación continua y calibrarlos si hace falta. Ponerlos en marcha y detenerlos mediante programación; les hace falta calibración si no se detienen al darles la orden.
- 3. Montarlo. <u>http://diwo.bq.com/montaje-del-printbot-evolution/</u>



PROBLEMAS, SOLUCIONES, TABLAS COMPARATIVAS

		IDE Arduino				(*) Comprobar permisos /dev/ttyUSB[n]	
	32 ó 64 bits	Arduino UNO	Arduino MEGA	ZUM BT	Copia Arduin o UNO	VISUALINO	BITBLOQ - 1
Windows XP	32 bits	OK (Puede ser necesario la primera vez cargar el driver desde la carpeta drivers de Arduino)			No	UNO -> SI MEGA -> SI Copia -> NO ZUM BT -> OK	Arduino -> ¿A veces sí, no? ZUM BT -> OK
W 7	32 bits	ОК	ОК	ОК	No	UNO -> SI MEGA -> SI, ¿? Copia -> NO ZUM BT -> OK	UNO -> SI MEGA -> NO Copia -> NO ZUM BT -> OK
Ubuntu 15.04 (vivid)	64 bits	ОК	?خ	OK*	;?	UNO -> Ok ZUM BT -> Ok, si antes IDE MEGA, Copia -> ¿?	ZUM BT -> Ok UNO -> Ok MEGA -> ¿? Copia -> ¿?
Ubuntu 15.10	32 bit	OK	OK	OK*	OK	UNO -> SI MEGA -> NO (error) Copia -> SI ZUM BT -> OK	UNO -> OK MEGA -> NO Copia -> NO ZUM BT -> SI

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

- UBUNTU: can't open device "/dev/ttyUSB1": Permission denied ioctl("TIOCMGET"): Inappropriate ioctl for device
 Solución: como root, chmod 666 /dev/ttyUSB1
- UBUNTU: agregar usuarios al grupo dialout
 - Solución: como root, adduser [usuario] dialout
- WINDOWS XP: la primera vez que cargo una placa de un modelo, hay que localizar el controlador en la carpeta drivers de ARduino y cargarlo "a mano".
- VISUALINO: si parece no funcionar, intentar una carga simple desde el IDE de Arduino y volver a usarlo.

