

## **Ecoline zuurkast**



## **Ecoline zuurkast**






Wat maakt dat een zuurkast goed tot een goed functionerende zuurkast?


- Het ontwerp van de zuurkast
- Ontwerp van het laboratorium
- Ontwerp van de afzuiging en luchttoevoer
- Het dagelijks gebruik en periodiek onderhoud






- Veel zuurkast ontwerpen zijn gebaseerd op een concepten uit de begin jaren 60 in de vorige eeuw.
- Foto: werking zuurkast zichtbaar gemaakt in een waterbad.
  - Zichtbaar wordt de turbulente stroming
- De luchtstroom door een zuurkast is per definitie turbulent.





- In een zuurkast ontstaat een ronddraaiende luchtstroom "Vortex"
- Een stabiele vortex maakt de zuurkast efficiënter
- Een vortex wordt stabieler als deze voldoende ondersteuning krijgt aan de buitenzijde






#### Zuurkasten met een bypass:

- Doel: intredesnelheden niet te veel te laten oplopen bij gesloten schuifraam.
- Links: zuurkast ontwerp waarbij bij een raamstand van 500mm de bypass al open gaat.
- Rechts: bij een raamstand van
   500mm is de bypass gesloten en gaat alle lucht door de raamopening





## Normering zuurkasten:



#### De belangrijkste normen zijn in onze regio:

- EN-14175 vanaf 2003
  - Voorheen:
    - DIN 12924
    - BS 7258
    - AFNOR
  - NPR-4500 Nederlandse toelichting op de norm
- ASHREAE 110 vanaf 1995
- Kenmerkend voor beide is het testen van zuurkasten m.b.v. een testgas
- Een goed ontworpen zuurkast zal bij beide normen een goed resultaat halen



### Constructie

#### Gebruikte materialen:

- Romp: water vast verlijmd gemelamineerd spaanplaat
- Werkblad: steinzeug met afvoertrechter in verhoogde zone of Trespa TopLab+
- zijstijlen: aluminium, geëpoxeerd metaal
- Achterstromingspaneel: volkern
- Lucht verdeel paneel: gehard glas
- Schuifraam: gehard glas
- Werkblad- en stijlspoilers: geëpoxeerd metaal
- Transparante voorpaneel: gehard glas
- Bedieningspaneel elektra en appendages: geëpoxeerd aluminium



# **Appendages**




#### wanduitlopen: (fabr. Broen)

- Water met slangpilaar
- Aardgas met vast slangtule
- 2.0 gassen met afschroefbare slangtule
- 5.0 gassen met Swagelok koppeling



#### <u>Paneelkranen</u> (fabr Broen)

- Water
- aardgas
- Vacuüm
- Ongeregelde gassen



Proces koelwater toe- en afvoer (fabr. Broen)



#### Drukregelaars (fabr. Lüdi)

- Zuiverheid 5.0 (0-2 bar)
- Zuiverheid 5.0 (0-5 bar)
- Zuiverheid 5.0 (0-8 bar)




<u>Drukregelaars</u>: (Broen)

Zuiverheid 5.0 (0-20 bar)

Creating your future (science)lab



## Elektra



#### <u>bedieningspaneel</u>

- 230Volt wandcontactdozen
- Schakelaars voor bediening wcd's in de zuurkast



Optie: wandcontactdozen gemonteerd op de achterwand in de zuurkast



FM500

Fume hood monitoring system to EN 14175

Functional description • Performance features




	Intrede snelheden								
Meetpunten	0,18	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5		
1	0,18	0,23	0,25	0,32	0,37	0,43	0,54		
2	0,18	0,19	0,23	0,28	0,32	0,38	0,49		
3	0,17	0,18	0,24	0,30	0,34	0,40	0,54		
4	0,19	0,22	0,25	0,30	0,35	0,41	0,49		
5	0,17	0,18	0,21	0,26	0,32	0,35	0,46		
6	0,16	0,19	0,22	0,31	0,33	0,38	0,50		
7	0,18	0,23	0,26	0,30	0,32	0,40	0,47		
8	0,16	0,19	0,23	0,27	0,31	0,35	0,43		
9	0,17	0,23	0,23	0,32	0,33	0,39	0,54		
10	0,22	0,26	0,29	0,36	0,41	0,45	0,53		
11	0,21	0,20	0,26	0,27	0,37	0,42	0,47		
12	0,20	0,21	0,28	0,33	0,38	0,44	0,52		
- v	0,18	0,21	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50		
raamopening	500x1444	500x1444	500x1444	500x1444	500x1444	500x1444	500x1444		
Q	473	544	640	785	900	1.040	1.296		
ΔP	19	25	40	73	60*	50*	70*		

#### Verklaring coderingen:

- v = gemiddelde lucht intredesnelheid in de raamopening gemeten over een meetduur van 60 seconde.
- Q = de afzuigcapaciteit van de zuurkast in m3/h
- ΔP = drukverschil over de zuurkast, gemeten direct boven de zuurkast, bij 0,35 0.4 en 0.5 m/s intredesnelheid , kanaaldiameter 250mm

#### **Toelichting**


- Standaard wordt de FM500 van Schneider Elektronik toegepast
- Meet onderdruk (statische druk) in het afzuigkanaal direct boven de zuurkast
- Deze onderdruk is direct gekoppeld aan het afzuigvolume, een verandering is verandering in volume
- Display met geel /groen/rood led:
  - Geel => afzuigcapaciteit > 120%
  - Groen => afzuigcapaciteit 100%
  - Rood => afzuigcapaciteit < 90% zuurkast gaat in alarm</li>



Creating your future (science)lab




Terminal diagram: Fume hood monitoring system FM500



#### **Toelichting**

- 230V voeding wordt meestal gekoppeld met voeding verlichting, maar kan ook een gescheiden zijn
- K1: relais schakelt verlichting
- K2: relais kan ventilator sturen, alleen 230V bij 400V is een hulp relais nodig
- K3: relais kan gebruikt worden voor "dag/laag" regeling
- K4: relais voor doormelding van een fout naar GBS





#### 3.0 BEKNOPTE HANDLEIDING SCHNEIDER LUCHTROOMBEWAKER

De Schneider luchtstroombewaker. (vlgs. EN14175)



De zuurkast zal na installatie worden ingeregeld door S+B op basis van de geadviseerde luchthoeveelheid die middels een ventilatiesysteem of separate ventilator door de zuurkast wordt afgezogen.



Degene die het ventilatiesysteem installeert is er verantwoordelijk voor, dat het afzuigsysteem zodanig is aangelegd en afgesteld dat deze luchthoeveelheid ook daadwerkelijk wordt afgezogen.



S+B meet en controleert de luchthoeveelheid en stelt de Schneider luchtstroombewaker. zodanig in, dat bij een te lage of een te hoge luchthoeveelheid, de luchtstroombewaker alarm geeft.




Als de afgezogen luchthoeveelheid correct is zal het groene lampie ( OK ) continue branden.



#### ALARM



Bij een te lage luchthoeveelheid: (10% onder advieshoeveelheid)





Bij een te hoge luchthoeveelheid: (20% boven advieshoeveelheid)

controlelamp geel ( HIGH )




Het optisch alarm gaat bij de correcte luchthoeveelheid zonder te resetten terug naar (OK) Het akoestisch alarm duurt 60 seconden en kan indien gewenst eerder worden uitgezet.



#### OVERIGE BEDIENINGSKNOPPEN EN SIGNALERING:

Vmax - t.b.v. instellingen alarm (high) door Servicemonteur.



 controlelamp geel voor optionele raamstand melder knipperend – als een raamopening groter is dan 50 cm. Als deze optie niet aanwezig is zal het lampje continue branden – dit kan worden uitgeschakeld door de contacten 27 en 28 in de FM 500 schakelkast op het dek van de zuurkast door te lussen.

Vmin - t.b.v. instellingen alarm (low) door service monteur,

indien geactiveerd t.b.v. omschakeling dag / nacht stand ( zie ook \* )

lamp symbool - aan / uit verlichting

knopje I/O - aan / uit luchtstroombewaker en ventilator (indien aangesloten)

de DIN steker - t.b.v. service en inregelen


#### STROOMUITVAL.

Bij stroomuitval gaat het rode lampje 2 maal kort aan en uit en zal het akoestisch alarm afgaan



## Automatisch schuifraam sluitsysteem

Fabricaat Schneider Elektronik Type SC500



- 1. = besturingsunit
- 2. = aandrijfmotor waarover de staalkabels lopen
- 3. = verbindingskabel tussen motor en besturingsunit
- 4. = passieve infra rood sensor / bewegingsmelder voor de zuurkast
- 5. = infra rood lichtbundel onder raamgreep, beveiliging tegen ongewenst sluiten van het schuifraam
- 6. = bedieningsschakelaar OPEN/SLUITEN schuifraam
- 7. = optioneel; voetbediening OPEN/SLUITEN schuifraam



## Automatisch schuifraam sluitsysteem

Fabricaat Schneider Elektronik Type SC500



passieve infra rood sensor / bewegingsmelder voor de zuurkast






infra rood lichtbundel onder raamgreep, beveiliging tegen ongewenst sluiten van het schuifraam



bedieningsschakelaar OPEN/SLUITEN schuifraam




Fabricaat Schneider Elektronik Type FC700



Creating your future (science)lab




Fabricaat Schneider Elektronik Type FC700



Principe regeling




Fabricaat Schneider Elektronik Type FC700



Besturingsprotocol met GBS conform BACnet IP



#### Fabricaat Schneider Elektronik Type FC500




Koppeling luchttoe- en afvoer via analoog network






Fabricaat Schneider Elektronik Type FC500





## Variabel lucht volume systeem


Fabr. Schneider Elektronik Type FC500



Koppeling luchttoe- en afvoer via LON network




Make Schneider Elektronik Type FC500



Interconnection supply and extract via BACnet MS-TP or IP




Make Schneider Elektronik Type FC500



Onderkast afzuiging bij VAV-systemen aansluiten boven VAV-klep



Make Schneider Elektronik Type FC500



- Regelmatig leveren wij de zuurkast VAV's maar niet de regeling van de lucht toevoer.
- De zuurkast VAV's geven een signaal af van de actuele afzuigcapaciteit en deze kan als een 0-10Volt signaal door gegeven worden aan het GBS



#### Make Schneider Elektronik Type FC500

Voor de uitgangssignalen van VAV's t.b.v. de luchttoevoer, moeten er bij het inbedrijfstellen een aantal waarden ingesteld worden. Dit moet gedaan worden in het tabblad "Analoge Ausgange" en volgens onderstaand principe

De waarden verschillen per type zuurkast, zie onderstaande tabel voor deze info

#### Gelijk voor alle kasten is

Kanal 4 Ausgangsspannung von: 2 = V-off
Kanal 4 Ausgangsspannung bis: 10 = V-nenn
Ausgang Kanal 4 Volumestrom von: 0 = V-off

#### Wisselend per zuurkast is:

Ausgang Kanal 4 Volumestrom bis: 750 of 1000 of 1400 = V-nenn

☑ Analoge Ausgänge	
✓ Kanalbezeichnung	
✓ Kanal 4 Ausgangsspannung von	Volt
✓ Kanal 4 Ausgangsspannung bis	Volt
☑ Ausgang Kanal 4 Volumenstrom von	cbm/h
Ausgang Kanal 4 Volumenstrom bis	cbm/h
☑ Ausgang Kanal 4 Gewichtung	7,
☑ Ausgang Kanal 4 Fixwert	cbm/h
<ul> <li>Ausgang Kanal 4 Fixwert Nachtabsenkung</li> </ul>	74
✓ Ausgang Kanal 4 Raumwert	cbm/h
<ul> <li>Ausgang Kanal 4 Raumwert Nachtabsenkung</li> </ul>	74

 $\label{lem:prop} \mbox{De V-Min\,en\,V-max\,afzuig capacite iten\,moeten\,als\,gewoonlijk\,ingevoerd\,worden\,in\,het\,tab\,blad\,"Sollwerte"}$ 

ruimte	code	positie	omschrijving	afzuigcapaciteit in m3/h				uitgangsspanning in Volt			
				V-max.	V-min.	V-off	V-nenn	V-max.	V-min.	V-off	V-nenn
Chemical lab A-5 A-12		005	Standaard Ecoline zuurkast 1200mm breed	525	200	0	750	7,6	4,13	2	10
		012	Standaard Ecoline zuurkast 1800mm breed	780	300	0	1000	8,24	4,4	2	10
A-13 A-14	A-13	013	Standaard Ecoline zuurkast 1800mm breed	780	300	0	1000	8,24	4,4	2	10
	A-14	014	Standaard Ecoline zuurkast 1800mm breed	780	300	0	1000	8,24	4,4	2	10
	A-15	015	Standaard Ecoline zuurkast 1800mm breed	780	300	0	1000	8,24	4,4	2	10
A-	A-19	019	Drive-in Ecoline zuurkast 1950mm breed	825	300	0	1000	8,6	4,4	2	10
K-	K-07	052	Destructie zuurkast Ecoline 1800mm breed	1260	450	0	1400	9,2	4,57	2	10
	K-08	053	Destructie zuurkast Ecoline 1800mm breed	1260	450	0	1400	9,2	4,57	2	10
	K-09	054	Standaard Ecoline zuurkast 1800mm breed	780	300	0	1000	8,24	4,4	2	10
Ceramics	K-14	059	Standaard Ecoline zuurkast 1200mm breed	525	200	0	750	7,6	4,13	2	10
Trio lab 1	D-3	~036	Köttermann zuurkast 2100 mm breed	900		= CAV					
Corrosion laboratory 2G.15			Köttermann zuurkast 2100 mm breed	900		= CAV					

Creating your future (science)lab








#### **Toelichting**

- Bij voorkeur kunststof centrifugaal ventilatoren
- Motor buiten de luchtstroom
- Voeding meestal 400V
- Ventilator buiten het gebouw plaatsen bij voorkeur op het dak
- Plaatsing tegen de gevel is ook mogelijk, maar dan wel met uitblaas tot boven het dak
- Aandacht voor positionering t.o.v. luchttoevoersystemen, deze staan veelal ook op het dak.
- In het verleden installeerde S+B zelf afzuigsystemen, behoorde vaak tot de levering van de zuurkast leverancier.
- Markt is gewijzigd bij grote projecten wordt veelal met gecombineerde systemen toegepast die alle zuurkasten in een gebouw afzuigen. Levering door W-installateur.
- Bij kleinere projecten komt nog wel eens de vraag de afzuiging mee te leveren.
- Wij laten dit dan doen door:
  - De Boerplastiks in Heemskerk
  - Makronyl in Nijkerk
  - Colasit in 's-Hertogenbosch






#### **Toelichting**

- Bij voorkeur kunststof kanalen PVC of PP
- Centrifugaal ventilator op het dak
- Kanaalverbindingen:
  - Gelijmd bij PVC
  - Gelast bij PP
  - Gelast bij destructie zuurkasten
- Regelklep per zuurkast
- Optioneel geluidsdemper op dak tussen dak doorvoer en ventilator

#### Demarcatie:

 Exclusief dak doorvoer, inplakken doorvoer plaat, elektrische bekabeling.






#### **Toelichting**

- Bij het bepalen van het type ventilator moet naar de volgende punten gekeken worden:
  - Totale afzuigcapaciteit
  - Kanaal diameters, deze zo selecteren dat luchtsnelheid < 7 m/s is</li>
  - Totale weerstand van een systeem.
  - De lucht uitblaas snelheid uit ventilator > 10 m/s
  - Weerstandsberekening aan de hand van tabel links.









#### **Toelichting**

- Ventilatoren hebben een functie diagram waarop zichtbaar is welke hoeveelheid lucht afgezogen kan worden bij welke druk.
- Ventilatoren worden geleverd met:
  - Vaste toerentallen
  - Frequentie regeling
  - 2-toeren regeling





drive-in zuurkast





Speciale opslagkasten voor brandbare stoffen en zuren/logen





Open onderkasten



# **Options**



Fume cupboard with PP worktop and inner lining, specially adapted for work with concentrated acids and high heath load



# **Options**






Service display near fume cupboard with information on scrubber and neutralisation unit status.

Fume cupboard with PP worktop and inner lining, specially adapted for work with concentrated acids and high heath load








Open tussen wand in gekoppelde zuurkasten met schuifraam







Zuurkast met een combinatie van verticale en horizontale schuiframen



### Getest conform NEN-EN 14175





Outer measurement grid

S+B participeerd in de werkgroep TC 332/WG4 die deze norm heeft geschreven





Universiteit van Amsterdam (ca. 130 zuurkasten met VAV-systeem en automatisch schuifraam)

Creating your future (science)lab





Aqualab Zuid Werkendam





ATM Moerdijk






Drive-in zuurkast met verticale en horizontale schuiframen, 2500mm breed





Speciale drive-in zuurkast





Hepa filtersysteem in afzuiging