# Kurzinformation zum Wärmemengenzähler von Sontex



## **Displayanzeige**

## **Bedeutung**

| <i>០០123។</i> . <u>ទី</u> ស្វី MWh         | Kumulierte Wärmemenge seit<br>Inbetriebnahme |
|--|--|
| <i>อก</i><br><i>อดา234.<u>ร</u>ีอี</i> MWh | Letzter Monatswert Energie                   |
| 5d<br>29.05                                | Datum Stichtag                               |
| 5d<br>001234. <u>5</u> <u>8</u> MWh        | Energie Stichtag                             |



# Kurzinformation zum Wärmemengenzähler von Engelmann



#### **Displayanzeige**

## **Bedeutung**

| 1-01  | Kumulierte Wärmemenge seit                         |
|---|--|
| 1-01  | Inbetriebnahme                                     |
| 888888888888 GUZINI MMSTU                       | Segmenttest an / aus                               |
| WWN :=  | (alle Anzeigefelder werden                         |
| ▼♥18-88-8 ♣ ♣ ♠ ♦ K C ≈ ♠                       | gleichzeitig angesteuert)                          |
| 3 ( 12.15 ==<br>1-03-1<br>0895) NW ==<br>1-03-2 | Letzter Stichtag<br>im Wechsel mit Wärme-<br>menge |