تشخيص أعطال الصور – Iveco (VIN WJMM1VTH40C279138 · 3908 لوحة HXA · 2014)

Dashboard Fault Diagnosis – Iveco truck

ملاحظة صدق / Honesty note: الموديل (غالباً Stralis لأن بادئة VIN WJM = مصنع Iveco Magirus في Ulm) **غير مؤكد**. معنى EM وAHT_a وكود DTC 0B **لا أعرفه بيقين**. الحلول أدناه خطوات فحص عامة مرتّبة من الأرجح؛ التأكيد النهائي بجهاز تشخيص Iveco (EASY / Modus).
Exact model unconfirmed (WJM = Iveco Magirus Ulm, likely Stralis). Meaning of EM, AHT_a and DTC 0B is NOT verified. Steps below are generic checks; final confirmation needs an Iveco diagnostic tool.

1) ما تعرضه الشاشة / What the cluster shows

الرمز Code	القراءة Reading	المعنى Meaning
ERROR DIAGNOSTICA	شاشة أخطاء التشخيص	شاشة تشخيص العداد (إسبانية). Cluster diagnostic screen (Spanish).
EM	ECU falta comunicación	وحدة «EM» فقدت الاتصال مع الشبكة (CAN). غالباً وحدة إدارة المحرك – غير مؤكد. Module "EM" lost communication (CAN). Probably engine management – unverified.
AHT_a	ECU falta comunicación	وحدة «AHT_a» فقدت الاتصال. لا أعرف وظيفتها بدقة. Module "AHT_a" lost communication. Function unknown to me.
DDM	DTC 0B · FMI 06 · OC 001 · ACT Y · SL 130 · CC 00	DDM = وحدة باب السائق (حسب repturn.com لـ Stralis II). FMI 06 = تيار زائد/ماس أرضي في الدائرة (معيار J1939). OC 001 = حدث مرة واحدة. ACT Y = العطل نشط حالياً. DTC 0B خاص بـ Iveco – لا أعرفه. DDM = Driver Door Module. FMI 06 = current above normal / grounded circuit (J1939). OC 001 = occurred once. ACT Y = active now. DTC 0B Iveco-specific – unknown.

2) التحليل / Analysis

فقدان اتصال عدة وحدات في وقت واحد (EM وAHT_a) يشير عادةً إلى مشكلة مشتركة وليس عطل كل وحدة: **جهد البطارية/التأريض، فيوزات، أو خط CAN**. عطل DDM (ماس/زيادة تيار) نشط قد يكون سبباً أو نتيجة (قصر في كابلات الباب يسحب الجهد أو يشوّش الشبكة).
Several modules losing communication at once usually means a common cause: battery voltage/grounds, fuses, or the CAN bus. An active DDM short could be cause or effect.

3) خطوات الفحص والحل / Checks & fixes (by likelihood)

#	الفحص Check	القيمة/الحل Expected / Fix
1	جهد البطارية ومحطات الأقطاب والتأريض (الشاسيه والكابينة) Battery, terminals, chassis/cab grounds	12.4V إيقاف / 13.8–14.4V تشغيل؛ نظّف وشدّ الأقطاب. 12.4 V off / 13.8–14.4 V running; clean & tighten.
2	فيوزات وريليهات الوحدات (علبة الكابينة + علبة المحرك) Fuses/relays for modules	استبدل المحترق؛ إن احترق ثانيةً ابحث عن قصر. Replace blown; if repeats find short.
3	كابلات باب السائق (الانحناء بين الباب والعمود) ووصلات DDM وقفل الباب والمرايا والزجاج الكهربائي Driver-door harness (hinge area), DDM connectors, lock, mirror, window motor	ابحث عن عزل متآكل/ماس (FMI 06)؛ افصل الأحمال واحداً واحداً لمعرفة المسبب. Look for chafed insulation; unplug loads one by one.
4	خط CAN (H–L) بدون كهرباء CAN H–L with power off	≈60 Ω طبيعي؛ 120 Ω = مقاومة نهاية مفقودة/سلك مقطوع؛ ≈0 = قصر. ≈60 Ω normal; 120 Ω open; ≈0 short.
5	فصل الوحدات المشتبه بها واحدة واحدة ومراقبة عودة الاتصال Unplug suspect modules one at a time	وحدة تعيد الاتصال بعد فصلها = معيبة أو سلكها به قصر. If bus recovers = that unit/wire is faulty.
6	قراءة الأعطال بجهاز Iveco (EASY/Modus) ثم مسحها وإعادة التشغيل Read DTCs with Iveco tool, clear, restart	لتحديد EM وAHT_a وDTC 0B فعلياً. Identifies EM, AHT_a and DTC 0B.

سلامة / Safety: افصل البطارية قبل فك الوحدات. إن ظهرت لمبة حمراء أو ضعفت القدرة أو تعطل الفرامل لا تقد الشاحنة.
Disconnect battery before unplugging modules. Do not drive with red warnings, power loss or brake issues.

Sources: Eurocargo Tector electronic system (cluster shows, does not store faults) · repturn.com (DDM) · SAE J1939 FMI definitions. Previously gathered in this session.