

30. Excel'e aktarma

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 5. Metraj ve Tablolar · 12 dakika

Bağlantılı modeller (Linked Models)

Başka bir Revit, CAD veya IFC dosyasını kendi modeline bağlarsın. Kaynak değişince senin modelin de güncellenir. Disiplinler arası koordinasyonun temelidir.

	Bağlantı (Link)	İçe Aktarma (Import)
Veri	Dışarıda kalır	Modele kopyalanır
Güncelleme	Otomatik	Yok
Dosya boyutu	Artmaz	Artar
Önerilen	Evet	Hayır

DIKKAT

Her zaman Bağlantı kullan, İçe Aktarma değil. İçe aktarma modeli şişirir ve güncellenmez. Özellikle CAD dosyalarını içe aktarmak Revit modelini bozabilir.

Revit modeli bağlama

Ekle sekmesi -> Bağlantı paneli -> Revit Bağla

Dosyayı seç

Konumlandırma:

- (-) Otomatik - İç Kaynaklardan İçe <- en güvenli
- () Otomatik - Merkezden Merkeze
- () Otomatik - Paylaşılan Koordinatlarla
- () Elle - Kaynak

-> Aç

IPUCU

"İç Kaynaklardan İçe" seçeneği, iki modelin de 0,0,0 noktasını hizalar. İki model aynı koordinat sisteminde çizildiyse doğru oturur.

CAD dosyası bağlama (altlık olarak)

Ekle -> CAD Bağla

[x] Yalnızca geçerli görünüm <- önemli
Renkler: Siyah beyaz / Kuru
Katmanlar: Tümü / Görünür
İçe aktarma birimleri: Otomatik Algıla (veya Milimetre)
Konumlandırma: Otomatik - Merkezden Merkeze
Yerleştir: Zemin Kat

-> Aç

DIKKAT

"Yalnızca geçerli görünüm" kutusunu işaretle. Yoksa CAD dosyası tüm görünümelerde görünür ve modeli yavaşlatır.

Bağlantı yönetimi

Yönet -> Bağlantıları Yönet

Sekmeler: Revit / CAD Formatları / IFC / Nokta Bulutları

Yeniden Yükle -> güncel sürümü getir
Kaldır -> bağlantıyı kes
Boşalt -> geçici gizle (bağlantı kalır)
Yolu Değiştir -> dosya taşındıysa

Yol Türü:

Görelî -> proje klasörü taşınırsa bozulmaz +
Mutlak -> tam yol

Kopyala/İzle (Copy/Monitor) — koordinasyonun kalbi

Mimarın seviyelerini ve akslarını kendi modeline kopyalar ve izlersin. Mimar bir aksı kaydırırsa sana uyarı gelir.

1. Mimari modeli bağla
2. İşbirliği -> Koordinat paneli -> Kopyala/İzle -> Bağlantı Seç
-> bağlı modele tıkla
3. Kopyala düğmesi
[x] Çoklu
-> aksları/seviyeleri seç -> Bitir
4. İzleme başlar
5. Mimari değişince:
İşbirliği -> Koordinasyon İncelemesi
-> değişiklikleri listeler
-> Kabul Et / Değişikliği İptal Et / Yeniden Konumlandır

Çakışma denetimi (Interference Check)

İki elemanın fiziksel olarak çakışıp çakışmadığını bulur. Sahada sorun çıkmadan önce tespit edilir.

İşbirliği -> Koordinat -> Çakışma Kontrolü -> Çakışmaları Çalıştır

Kategoriler (Sol)	Kategoriler (Sağ)
[x] Duvarlar	[x] Yapısal Kolonlar
[x] Döşemeler	[x] Yapısal Çerçeve
	[x] Borular / Kanallar

-> Tamam -> çakışma raporu listelenir
-> satıra tıkla -> Göster düğmesi -> modelde bulur
-> Rapor Dışa Aktar (HTML)

Tipik çakışma	Sebebi
Kiriş - kanal	Tesisat girişin içinden geçiyor
Kolon - duvar	Kolon duvar hattına oturmamış
Boru - giriş	Delik bırakılmamış
Kapı - kolon	Kapı kolona denk gelmiş
Merdiven - giriş	Baş kurtarma yetersiz

IPUCU

Çakışma denetimini her hafta çalıştır. Erken bulunan çakışma masada 5 dakikada, sahada 5 günde çözülür.