GRKit

RICOH GR IV および GR IV HDF ファームウェア 1.11 または 1.20 専用です。1 つのパッケージを、対応するどのファームウェアのバージョンにも使えます。GRKit は起動のたびにカメラのファームウェアを識別します。ファームウェア 1.20（GR IV Monochrome では 1.10）への更新は元に戻せません。更新後も同じパッケージを使えます。GR IV Monochrome は GR IV のファームウェアで動作し、独自のバージョンを表示します。ファームウェア 1.11 は 1.00、ファームウェア 1.20 は 1.10 と表示されます。GR IV Monochrome 用のパッケージにはフィルムルックがありません。GR IV Monochrome は GR IV のランタイムを使いますが、GR IV Monochrome 自体は実機でテストしていません。

インストール

1. カメラの電源を切ります。
2. SD_ROOT の中身を メモリーカードのルートにコピーします。
3. カードを入れます。MENU ボタンを押したまま電源を入れます。カメラの電源が自動で切れるまで待ちます。
4. 通常どおり電源を入れます。

手順 3 で、カメラの SD スクリプトがオンになります。カメラに Mode Set Command、続いて Complete が表示され、その後電源が自動で切れます。



SD スクリプトがすでにオンの場合は、手順 3 を省略します。インストール後は、カードのルートから 00078560.636 と DEVELOP.MOD を削除できます。この手順は任意です。

アップデート

1. カメラの電源を切ります。
2. カードから SCRIPT フォルダーを削除します。
3. 新しいパッケージの SD_ROOT にある SCRIPT フォルダーを SD カードのルートにコピーします。
4. カメラを通常どおり起動します。MENU を押す必要はありません。

GRKit は設定、エフェクト、追加したモジュールを GRKIT フォルダーに保存するので、アップデート後も残ります。

SCRIPT を削除すると、GRKit 1.2 の設定とエフェクトも削除されます。引き継ぐには、パソコンの Chrome か Edge で grkit.app を開き、カードリーダーでカードを接続してアップデートしてください。

使い方

撮影モードで ADJ レバーを押し込んで ADJ モードにし、6 番目の項目 GRK を選びます。GRKit は電源を入れてから数秒後に読み込まれるため、この項目の

表示が遅れることがあります。読み込みが終わると、撮影画面の上部に **GRKit** が数秒間表示されます。この表示にはフレーミングまたは構図ガイドのモジュールが必要です。

- **フィルムルック（Film Look）：** エフェクトにカーソルを合わせると、プレビューが表示されます。OK ボタンで確定します。Fn ボタンを押すと、そのエフェクトの［スタンダード］のパラメーターを調整できます。GRK メニューのフィルムルックの行で Fn ボタンを押すと、選択中のエフェクトを調整できます。調整内容はエフェクトごとに保存され、カメラのイメージコントロールの設定は変わりません。エフェクトは GR III 向けに作られているため、GR IV では色が異なることがあります。
- **フレーミング（Framing）：** XPan、2.35:1、16:9、4:3、5:4、1:1 から選びます。どの比率も［アスペクト比］を 3:2 にし、撮影画面は 3:2 のままで写真の範囲外が暗く表示されます。XPan と 2.35:1 は［アスペクト比］が 16:9 のときも機能します。カメラのメニューで［アスペクト比］をほかの値にすると、フレーミングは一時的に無効になります。DNG ファイルにはセンサー全体の画像が残り、切り抜き範囲が記録されます。記録された切り抜き範囲を適用する RAW 現像ソフトでは、写真の範囲だけが表示されます。
- **構図ガイド（Guides）：** ガイドの種類を選びます。Fn ボタンを押すと、線の色、不透明度、DISP で撮影情報を消したときにも表示するかを設定できます。線は撮影画面にだけ表示されます。
- **日付入れ撮影（Date Imprint）：** 日付のスタイルを選びます。Fn ボタンを押すと、**日付のスタイル（Date Style）** と数字の **日付の書体（Date Font）** を設定できます：クラシック、GR1s、GR II。写真の右下に日付が入ります。
- **粒状感（Grain）：** 弱、中、強から選びます。Fn で **サイズ**（オート〔ISO に連動〕、小、中、大）を選べます。粒状感が加わるのは写真だけです。

MENU ボタンを押すと、1 つ前の階層に戻ります。GRKit の設定は電源を切っても保持されます。

GRKit のすべての設定は、MENU のカスタマイズタブ（C）の最後にある **GRKit** にもあります。

- 各モジュールの行の最初の設定は**有効**です。モジュールをすぐにオンまたはオフにします。オフのモジュールは ADJ に表示されません。モジュール自体のオフ（フレーミングのオフなど）では、モジュールは ADJ に残ります。

その後にほかの設定が続きます。フィルムルックには、エフェクトを選ぶ**フィルム銘柄**と、選択中のエフェクトの**パラメーター**があります。
- フィルムルック、フレーミング、構図ガイド、日付入れ撮影の設定には、**有効**の次に**オプション**があります。エフェクト、比率、ガイドのスタイル、日付のスタイルの一覧で、各項目にはチェックボックスがあり、OK ボタンを押すとチェックが切り替わります。ADJ にはオンのものだけが表示されます。
- **ADJ メニューの順番**：GRK でのモジュールの順番を設定します。モジュールを選び、新しい位置を選びます。新しい順番はすぐに反映されます。
- **GRKit について**：GRKit のバージョンとプロジェクトのアドレスを表示します。

GRKIT/REPORT.TXT に GRKit のバージョンが載ります。

GRKit はエフェクトを GRKIT/EFFECTS フォルダーに保存します。新しいパッケージは、そのエフェクトを追加し、以前のバージョンを置き換えます。ほかのエフェクトは削除しません。エフェクトを追加するには、そのファイルを GRKIT/EFFECTS にコピーします。削除するには、カメラの電源を切り、そのファイルを削除します。後のパッケージでそのファイルが変わったときだけ、再び追加されます。モジュールを追加するには、そのファイルを GRKIT/MODULES にコピーします。MENU の GRKit にあるフィルムルックの**オプション**には各エフェクトファイルが表示され、フィルムルックでの表示をすぐにオンまたはオフにできます。GRKit は最大 20 個のエフェクトを、オンのものから順にインストールします。インストールされていないエフェクトをオンにすると、次に電源を入れたときに表示されます。GRKIT/REPORT.TXT には、前回の起動時のモジュールとエフェクト、およびモジュールが読み込まれなかった理由が載っています。

トラブルシューティング

MENU ボタンを押したまま電源を入れると、ファームウェアの更新が始まる
カードのルートにファームウェアの更新ファイルがあります。カメラの電源を切ります。カードのルートから .bin ファイルをすべて削除します。その後、手順 3 をやり直します。

Mode Set Command が表示されない
- MENU ボタンを押したまま電源を入れます。電源を入れた後に MENU ボタンを押しても、SD スクリプトはオンになりません。

- SD_ROOT の中身は、DCIM などのフォルダーではなく、カードのルートにコピーします。

ADJ モードに GRK が表示されない

1. 電源を入れてから数秒待ちます。GRKit はカメラの起動後に読み込まれます。読み込みが終わると、撮影画面の上部に **GRKit** が数秒間表示されます。
2. GRK は ADJ モードにあります。GRKit の設定は MENU のカスタマイズタブの GRKit にもあります。
3. 手順 3 で Mode Set Command が表示されなかった場合は、手順 3 をやり直します。
4. カードのルートに SCRIPT フォルダーがあることを確認します。SCRIPT を含めて、SD_ROOT の中身をすべてコピーします。
5. カードに SCRIPT/GRKIT/INSTALL.ERR がある場合、GRKit はインストールされていません。カメラに対応するファームウェアのバージョンが表示されていることを確認します。ファームウェアのバージョンは、カメラのメニューで確認できます。バージョンが対応している場合は、INSTALL.ERR と GRKIT/REPORT.TXT の内容をすべて添えてデバイスレポートを送ってください。
6. GRKit は Ricoh の公式ファームウェアでのみ動作します。改造されたファームウェアでは動作しません。

カードをフォーマットした後、GRKit が動かない

カードをフォーマットすると、カメラでもパソコンでも、SCRIPT フォルダーと GRKIT フォルダーが削除されます。GRKit、GRKit の設定、エフェクトがなくなります。

1. フォーマットする前に、GRKIT フォルダーをパソコンにコピーします。
2. フォーマットした後、SD_ROOT の中身をもう一度カードのルートにコピーします。
3. コピーしておいた GRKIT フォルダーをカードのルートに戻します。

GRKit がセーフモードで起動する

セーフモードでは、GRKit はモジュールを読み込みません。GRKIT/REPORT.TXT に理由が載ります。GRKIT フォルダーに SAFE または SAFE.TXT という名前のファイルがあると、セーフモードになります。モジュールを再び読み込むには、このファイルを削除します。

モジュールを追加した後にカメラが止まった場合は、MENU のカスタマイズタブの GRKit でそのモジュールの**有効**をオフにします。MENU を開く前にカメラが止まる場合は、カードを取り出し、パソコンで GRKIT/MODULES からそのモジュールを削除するか、GRKIT フォルダーに SAFE または SAFE.TXT という名前の空のファイルを置きます。

削除と復旧

GRKit を削除するには、カメラの電源を切ります。次に、カードから SCRIPT フォルダーと GRKIT フォルダーを削除します。GRKIT には GRKit の設定が入っています。

SD スクリプトの設定はオンのままです。オフにするには：

1. https://grkit.app で、お使いのカメラの SD スクリプトをオフにするファイルをダウンロードします。ボタンはインストール手順の下にあります。
2. SD_ROOT の中身をカードのルートにコピーします。
3. カードを入れます。MENU ボタンを押したまま電源を入れ、電源が自動で切れるまで待ちます。
4. カードのルートから 00078560.636 と DEVELOP.MOD を削除します。

起動の途中でカメラが止まった場合は、バッテリーとカードを取り出します。次に、カードを入れずにカメラを起動します。それでも起動しない場合は、復旧ガイドを参照してください。

GRKit は Ricoh と提携していません。ソースコードとライセンス：https://github.com/ahonn/grkit

復旧

GRKit がカメラを変更するのは、電源を切るまでの間だけです。ファームウェアには書き込みません。

起動の途中でカメラが止まる

1. カメラの電源を切ってみます。
2. カメラが反応しない場合は、バッテリーを取り出します。
3. メモリーカードを取り出します。
4. 充電済みのバッテリーを入れます。カードを入れずに電源を入れます。

レンズ鏡筒を押したり引いたりしないでください。公式のファームウェアアップデート中は電源を切らないでください。

それでもカメラが起動しない

1. カードを入れずに再生ボタンを長押しし、カメラを再生モードで起動します。
2. メニューが開いた場合は、［リセット］でカメラの設定を初期状態に戻します。この操作で個人の設定は削除されます。
3. カードを入れずに、もう一度電源を入れます。

それでも起動しない場合は、GRKit の使用を中止し、カメラの修理窓口に連絡してください。