# GRKit

仅适用于 RICOH GR IV 和 GR IV HDF 固件 1.11 或 1.20。一个包适用于每个受支持的固件版本。每次开机时，GRKit 会识别相机的固件。固件 1.20（GR IV Monochrome 上为 1.10）的更新无法撤销。更新后，同一个包仍然可以使用。GR IV Monochrome 运行 GR IV 的固件，但显示自己的版本号：固件 1.11 显示为 1.00，固件 1.20 显示为 1.10。它的包不含胶片风格。GR IV Monochrome 使用 GR IV 的运行时，但本身未经真机测试。

## 安装

1. 关闭相机。
2. 把 SD_ROOT 中的内容复制到存储卡根目录。
3. 插入存储卡。按住 MENU 按钮开机。等待相机自动关机。
4. 正常开机。

第 3 步会打开相机的 SD 脚本功能。相机先显示 Mode Set Command，然后显示 Complete，之后自动关机。




如果 SD 脚本功能已经打开，跳过第 3 步。安装完成后，你可以从存储卡根目录删除 `00078560.636` 和 `DEVELOP.MOD`。这一步是可选的。

## 更新

1. 关闭相机。
2. 从存储卡删除 SCRIPT 文件夹。
3. 把新安装包 SD_ROOT 中的 SCRIPT 文件夹复制到存储卡根目录。
4. 正常开机，不需要按住 MENU。

GRKit 把设置、效果和你加入的模块保存在 GRKIT 文件夹中，所以更新后它们仍在。

删除 SCRIPT 也会删除 GRKit 1.2 的设置和效果。要保留它们，请在电脑上的 Chrome 或 Edge 中打开 grkit.app，通过读卡器连接存储卡后更新。

## 使用

在拍摄模式下按下 ADJ 杆进入 ADJ 模式，然后选择第 6 个功能 GRK。GRKit 在开机几秒后才加载，所以 GRK 可能稍后才出现。加载完成后，拍摄画面顶部会显示 **GRKit** 几秒。这个提示需要画幅或辅助线模块。

- **胶片风格（Film Look）：** 高亮一个效果，即可在实时显示中预览。按 OK 按钮保留这个效果。按 Fn 按钮调整这个效果的 [标准] 参数。在 GRK 菜单的胶片风格一行按 Fn 按钮，可以调整当前选择的效果。每个效果单独保存自己的调整，不会改变相机的影像控制设置。这些效果是为 GR III 制作的，所以在 GR IV 上颜色可能不同。
- **画幅（Framing）：** 选择 XPan、2.35:1、16:9、4:3、5:4、7:6 或 1:1。选择任何画幅时，相机的 [长宽比] 都会设为 3:2，显示屏仍按 3:2 显示，照片以外的区域会变暗。相机的 [长宽比] 设为 16:9 时也可以使用 XPan 和 2.35:1。在相机菜单中把 [长宽比] 设为其他值时，画幅暂时不起作用。DNG 文件保留完整的传感器图像，并记录裁切范围。应用这个裁切范围的 RAW 软件只显示照片区域。
- **辅助线（Guides）：** 选择一种辅助线样式。按 Fn 按钮设置线条颜色、不透明度，以及 DISP 隐藏拍摄信息时是否显示辅助线。辅助线只显示在显示屏上，不会出现在照片中。
- **加印日期（Date Imprint）：** 选择一种日期样式。按 Fn 按钮设置 **日期样式（Date Style）** 和数字的 **日期字体（Date Font）**：经典、GR1s 或 GR II。照片右下角会加印日期。开启期间，显示全部拍摄信息时显示屏上会显示 DATE。
- **颗粒感（Grain）：** 选择弱、中、强或特强。按 Fn 设置 **大小**：自动（跟随 ISO）、小、中或大。颗粒感只加在照片上，不影响影片。

按 MENU 按钮返回上一级。关机后 GRKit 会保留你的设定。

GRKit 的全部设置也在 MENU 自定义页（C）最后的 **GRKit** 小节中：

- 每个模块一行。第一项设置**启用**立即开启或关闭这个模块。关闭的模块不在 ADJ 中显示；而模块自己的“关闭”值（例如画幅中的“关闭”）只关闭效果，模块仍在 ADJ 中。后面是它的其他设置。胶片风格中有**胶卷**，用来选择效果，还有当前效果的**效果参数**。
- 胶片风格、画幅、辅助线和加印日期的设置中，**启用**之后有**可选项**一行，列出效果、比例、辅助线样式或日期样式。每一项前有一个复选框，在一项上按 OK 勾选或取消勾选。ADJ 只显示开启的项。
- **ADJ 菜单顺序**：设置模块在 GRK 中的顺序。选择一个模块，再选择它的新位置。新的顺序立即生效。
- **关于 GRKit**：显示 GRKit 的版本和项目地址。

GRKIT/REPORT.TXT 中有 GRKit 的版本号。

GRKit 把效果保存在 GRKIT/EFFECTS 文件夹中。新的安装包会加入它的效果，并替换这些效果的旧版本，但不会移除其他效果。要加入效果，把它的文件复制到 GRKIT/EFFECTS。要加入另一个安装包的效果，把那个安装包 SD_ROOT/SCRIPT/GRKIT/EFFECTS 中的文件复制到 GRKIT/EFFECTS。不要把效果复制到 SCRIPT/GRKIT/EFFECTS：GRKit 只在安装或更新后第一次开机时读取这个文件夹。要移除一个效果，先关闭相机，再删除它的文件。只有当之后的安装包中这个效果的文件有变化时，它才会被重新加入。要加入模块，把它的文件复制到 GRKIT/MODULES。MENU GRKit 小节中胶片风格的**可选项**列出每个效果文件，并立即开启或关闭它在胶片风格中的显示。GRKit 最多安装 40 个效果，优先安装开启的效果。如果开启一个没有安装的效果，它在下次开机后出现。GRKIT/REPORT.TXT 列出上次开机时的模块和效果，以及模块没有加载的原因。

## 故障排除

**按住 MENU 按钮开机时，相机开始更新固件**

存储卡根目录中有固件更新文件。关闭相机。从存储卡根目录删除所有 .bin 文件。然后重新执行第 3 步。

**相机没有显示 Mode Set Command**

- 先按住 MENU 按钮，再开机。如果开机后才按 MENU 按钮，SD 脚本功能不会打开。
- 把 SD_ROOT 中的内容复制到存储卡根目录，不要复制到 DCIM 或其他文件夹中。

**ADJ 模式中没有 GRK**

1. 开机后等待几秒。GRKit 在相机启动后才加载。加载完成后，拍摄画面顶部会显示 **GRKit** 几秒。
2. 在 ADJ 模式中找 GRK。GRKit 的设置也在 MENU 自定义页的 GRKit 小节中。
3. 如果第 3 步中相机没有显示 Mode Set Command，重新执行第 3 步。
4. 确认存储卡根目录中有 SCRIPT 文件夹。复制 SD_ROOT 中的全部内容，包括 SCRIPT。
5. 如果存储卡中有 SCRIPT/GRKIT/INSTALL.ERR，表示 GRKit 没有安装成功。确认相机显示的是受支持的固件版本。在相机菜单中可以查看固件版本。如果版本受支持，请提交设备报告，并附上 INSTALL.ERR、GRKIT/REPORT.TXT 和 GRKIT/BOOT.TXT 中的全部内容。
6. GRKit 只能在 Ricoh 官方固件上运行，不能在修改过的固件上运行。

**格式化存储卡后 GRKit 不工作**

格式化存储卡会删除 SCRIPT 和 GRKIT 文件夹，无论在相机上还是在电脑上格式化。GRKit、GRKit 的设置和效果都会被删除。

1. 格式化之前，把 GRKIT 文件夹复制到电脑。
2. 格式化之后，再次把 SD_ROOT 中的内容复制到存储卡根目录。
3. 把备份的 GRKIT 文件夹复制回存储卡根目录。

**GRKit 以安全模式启动**

在安全模式下，GRKit 不加载任何模块，GRKIT/REPORT.TXT 会说明原因。GRKIT 文件夹中有名为 SAFE 或 SAFE.TXT 的文件时，GRKit 进入安全模式。删除这个文件，即可重新加载模块。

如果加入一个模块后相机停止响应，在 MENU 自定义页的 GRKit 小节中把这个模块的**启用**设为关闭。如果相机在打开 MENU 之前就停止响应，取出存储卡，在电脑上从 GRKIT/MODULES 删除这个模块，或在 GRKIT 文件夹中放一个名为 SAFE 或 SAFE.TXT 的空文件。

## 移除或恢复

要移除 GRKit，先关闭相机。然后从存储卡删除 SCRIPT 和 GRKIT 文件夹。GRKIT 保存 GRKit 的设置。

SD 脚本设置会保持打开。要关闭它：

1. 在 https://grkit.app 下载你的相机对应的关闭 SD 脚本的文件。按钮在安装步骤下方。
2. 把 SD_ROOT 中的内容复制到存储卡根目录。

3. 插入存储卡。按住 MENU 按钮开机，等待相机自动关机。
4. 从存储卡根目录删除 `00078560.636` 和 `DEVELOP.MOD`。

如果相机在启动时停止响应，取出电池和存储卡。然后不插存储卡开机。如果仍然无法启动，请参阅恢复指南。

GRKit 与 Ricoh 无关。源代码和许可：https://github.com/ahonn/grkit

# 恢复

GRKit 只在相机开机期间修改相机，关机后修改即失效。它不改写固件。

## 相机在启动时停止响应

1. 尝试关闭相机。
2. 如果相机没有反应，取出电池。
3. 取出存储卡。
4. 装入充好电的电池。不插存储卡开机。

不要推或拉镜头筒。官方固件更新期间不要断电。

## 相机仍然无法启动

1. 不插存储卡。在相机关闭时长按重播按钮，相机会在重播模式下开启。
2. 如果能打开菜单，执行 [重设]，把相机设定恢复为初始值。这会删除你的个人设定。
3. 不插存储卡，再次开机。

如果相机仍然无法启动，停止使用 GRKit，并联系相机维修中心。