GRKit

僅適用於 RICOH GR IV 與 GR IV HDF 韌體 1.11 或 1.20。一個套件適用於每個支援的韌體版本。每次開機時，GRKit 會識別相機的韌體。韌體 1.20（GR IV Monochrome 上為 1.10）的更新無法復原。更新後，同一個套件仍然可以使用。GR IV Monochrome 執行 GR IV 的韌體，但顯示自己的版本號：韌體 1.11 顯示為 1.00，韌體 1.20 顯示為 1.10。它的套件不含底片風格。GR IV Monochrome 使用 GR IV 的執行環境。輔助線已在黑白機設定的韌體模擬器中檢查，尚未經黑白機實機驗證。

GRKit 是實驗性軟體，不提供任何擔保。如果 GRKit 出錯，相機可能在啟動時停止回應。請在安裝前閱讀復原指南。安裝 GRKit 即表示你接受使用條款。

安裝

1. 關閉相機。
2. 把 SD_R00T 中的內容複製到記憶卡根目錄。
3. 插入記憶卡。按住 MENU 按鈕開機。等待相機自動關機。
4. 正常開機。

第 3 步會開啟相機的 SD 腳本功能。相機先顯示 Mode Set Command，接著顯示 Complete，之後自動關機。



如果 SD 腳本功能已經開啟，跳過第 3 步。安裝完成後，你可以從記憶卡根目錄刪除 `00078560.636` 與 `DEVELOP.MOD`。這一步是選用的。

更新

1. 關閉相機。
2. 從記憶卡刪除 `SCRIPT` 資料夾。
3. 把新安裝包 `SD_ROOT` 中的 `SCRIPT` 資料夾複製到記憶卡根目錄。
4. 正常開機，不需要按住 MENU。

GRKit 把設定、效果和你加入的模組保存在 `GRKIT` 資料夾中，所以更新後它們仍在。

刪除 `SCRIPT` 也會刪除 GRKit 1.2 的設定和效果。要保留它們，請在電腦上的 Chrome 或 Edge 中開啟 grkit.app，透過讀卡機連接記憶卡後更新。

使用

在拍攝模式下按下 ADJ 桿進入 ADJ 模式，然後選擇第 6 個功能 GRK。GRKit 在開機幾秒後才載入，所以 GRK 可能稍後才出現。載入完成後，拍攝畫面頂部會顯示 **GRKit** 幾秒。

- **底片風格（Film Look）：** 反白一個效果，即可在實時顯示中預覽。按 OK 按鈕保留這個效果。按 Fn 按鈕調整這個效果的 [標準] 參數。在 GRK 選單的底片風格一列按 Fn 按鈕，可以調整目前選擇的效果。每個效果單獨保存自己的調整，不會改變相機的影像控制設定。這些效果是為 GR III 製作的，所以在 GR IV 上顏色可能不同。
- **構圖比例（Framing）：** 選擇 XPan、2.35:1、16:9、4:3、5:4、7:6 或 1:1。按 Fn 按鈕，將**模式**設為**裁切拍攝**或**僅輔助構圖**。

兩種模式下，選擇任意構圖比例都會把相機的 [長寬比] 設為 3:2。選擇**關閉**或僅切換**模式**時，相機目前的比例保持不變。

預設的**裁切拍攝**模式按所選比例裁切 JPEG 照片。DNG 的預設裁切範圍保持原生 3:2，並保留相機的數位裁切設定。遵循該設定的 RAW 編輯軟體會顯示 3:2 區域。內嵌預覽仍可能顯示所選構圖。相機原生比例為 16:9 時，XPan 和 2.35:1 仍可裁切。其他原生比例會暫停構圖比例裁切。

使用**僅輔助構圖**模式時，取景畫面會顯示所選比例。切到 3:2 後，構圖框不再改變 JPEG 尺寸或 RAW 裁切設定。如果隨後在相機中選擇其他比例，構圖框會隱藏。再次選擇 GRKit 構圖比例，即可回到 3:2 並顯示構圖框。

兩種模式都可以設定**遮罩**，可選暗色、黑色或邊框線。單獨選擇邊框線不會關閉裁切。切換模式會保留遮罩設定。

- **輔助線（Guides）：** 選擇一種輔助線樣式。按 Fn 按鈕設定線條顏色、不透明度，以及 DISP 隱藏拍攝資訊時是否顯示輔助線。輔助線只顯示在顯示屏上，不會出現在照片中。輔助線按實際拍攝區域排列，也支援相機的原生長寬比。僅輔助構圖模式下，輔助線仍按原生拍攝區域排列。
- **加印日期（Date Imprint）：** 選擇一種日期樣式。按 Fn 按鈕設定 **日期樣式（Date Style）** 和數字的 **日期字體（Date Font）**：經典、GR1s 或 GR II。照片右下角會加印日期。
- **光暈（Glow）：** 柔光擴散高光，底片光暈模擬底片的橙紅色光暈。在 ADJ 中進入光暈，選取柔光或底片光暈。按 OK 切換開啟／關閉，按 Fn 開啟對應的「啟用／強度」設定頁。MENU 中也能開啟同一設定頁。兩項預設關閉，強度可選弱、中、強，預設為中。關閉效果會保留強度。僅套用於 JPEG 照片，拍攝畫面不預覽效果。
- **粒紋感（Grain）：** 選擇弱、中、強或特強。按 Fn 設定 **大小**：自動（跟隨 ISO）、小、中或大。粒紋感只加在照片上，不影響影片。

顯示全部拍攝資訊時，取景器會顯示已啟用功能的圖示。包括構圖比例、加印日期、顆粒感、柔光和底片光暈。關閉功能後，圖示隱藏。底片風格使用相機原有的影像控制圖示位置。

ADJ 和取景器中的柔光、底片光暈圖示透過線條粗細和明暗表示強度。構圖比例的**圖示顯示**設定可單獨隱藏圖示，不影響裁切。

按 MENU 按鈕返回上一層。關機後 GRKit 會保留你的設定。

GRKit 的全部設定也在 MENU 自訂頁（C）最後的 **GRKit** 小節中：

- 每個模組一列。第一項設定**啟用**立即開啟或關閉這個模組。關閉的模組不在 ADJ 中顯示；而模組自己的「關閉」值（例如構圖比例中的「關閉」）只關閉效果，模組仍在 ADJ 中。後面是它的其他設定。底片風格中有**膠卷**，用來選擇效果，還有目前效果的**效果參數**。
- 底片風格、構圖比例、輔助線和加印日期的設定中，**啟用**之後有**可選項**一列，列出效果、比例、輔助線樣式或日期樣式。每一項前有一個核取方塊，在一項上按 OK 勾選或取消勾選。ADJ 只顯示開啟的項。
- **ADJ 選單順序**：設定模組在 GRK 中的順序。選擇一個模組，再選擇它的新位置。新的順序立即生效。
- **關於 GRKit**：顯示 GRKit 的版本和專案網址。

`GRKIT/REPORT.TXT` 中有 GRKit 的版本號。

GRKit 把效果保存在 GRKIT/EFFECTS 資料夾中。新的安裝包會加入它的效果，並取代這些效果的舊版本，但不會移除其他效果。要加入效果，把它的檔案複製到 GRKIT/EFFECTS。要加入另一個安裝包的效果，把那個安裝包 SD_ROOT/SCRIPT/GRKIT/EFFECTS 中的檔案複製到 GRKIT/EFFECTS。不要把效果複製到 SCRIPT/GRKIT/EFFECTS：GRKit 只在安裝或更新後第一次開機時讀取這個資料夾。要移除一個效果，先關閉相機，再刪除它的檔案。只有當之後的安裝包中這個效果的檔案有變化時，它才會被重新加入。要加入模組，把它的檔案複製到 GRKIT/MODULES。MENU GRKit 小節中底片風格的**可選項**列出每個效果檔案，並立即開啟或關閉它在底片風格中的顯示。GRKit 最多安裝 40 個效果，優先安裝開啟的效果。如果開啟一個沒有安裝的效果，它在下次開機後出現。GRKIT/REPORT.TXT 列出上次開機時的模組和效果，以及模組沒有載入的原因。

疑難排解

按住 MENU 按鈕開機時，相機開始更新韌體

記憶卡根目錄中有韌體更新檔案。關閉相機。從記憶卡根目錄刪除所有 .bin 檔案。然後重新執行第 3 步。

相機沒有顯示 Mode Set Command

- 先按住 MENU 按鈕，再開機。如果開機後才按 MENU 按鈕，SD 腳本功能不會開啟。
- 把 SD_ROOT 中的內容複製到記憶卡根目錄，不要複製到 DCIM 或其他資料夾中。

ADJ 模式中沒有 GRK

1. 開機後等待幾秒。GRKit 在相機啟動後才載入。載入完成後，拍攝畫面頂部會顯示 **GRKit** 幾秒。
2. 在 ADJ 模式中找 GRK。GRKit 的設定也在 MENU 自訂頁的 GRKit 小節中。
3. 如果第 3 步中相機沒有顯示 Mode Set Command，重新執行第 3 步。
4. 確認記憶卡根目錄中有 SCRIPT 資料夾。複製 SD_ROOT 中的全部內容，包括 SCRIPT。
5. 如果記憶卡中有 SCRIPT/GRKIT/INSTALL.ERR，表示 GRKit 沒有安裝成功。確認相機顯示的是支援的韌體版本。在相機選單中可以查看韌體版本。如果版本受支援，請提交裝置報告，並附上 INSTALL.ERR、GRKIT/REPORT.TXT 和 GRKIT/BOOT.TXT 中的全部內容。
6. GRKit 只能在 Ricoh 官方韌體上執行，不能在修改過的韌體上執行。

格式化記憶卡後 GRKit 不運作

格式化記憶卡會刪除 SCRIPT 和 GRKIT 資料夾，無論在相機上還是在電腦上格式化。GRKit、GRKit 的設定和效果都會被刪除。

1. 格式化之前，把 GRKIT 資料夾複製到電腦。
2. 格式化之後，再次把 SD_ROOT 中的內容複製到記憶卡根目錄。
3. 把備份的 GRKIT 資料夾複製回記憶卡根目錄。

GRKit 以安全模式啟動

在安全模式下，GRKit 不載入任何模組，GRKIT/REPORT.TXT 會說明原因。GRKIT 資料夾中有名為 SAFE 或 SAFE.TXT 的檔案時，GRKit 進入安全模式。刪除這個檔案，即可重新載入模組。

如果加入一個模組後相機停止回應，在 MENU 自訂頁的 GRKit 小節中把這個模組的**啟用**設為關閉。如果相機在開啟 MENU 之前就停止回應，取出記憶卡，在電腦上從 GRKIT/MODULES 刪除這個模組，或在 GRKIT 資料夾中放一個名為 SAFE 或 SAFE.TXT 的空檔案。

移除或復原

要移除 GRKit，先關閉相機。然後從記憶卡刪除 SCRIPT 和 GRKIT 資料夾。GRKIT 保存 GRKit 的設定。

SD 腳本設定會保持開啟。要關閉它：

1. 在 https://grkit.app 下載你的相機對應的關閉 SD 腳本的檔案。按鈕在安裝步驟下方。
2. 把 SD_ROOT 中的內容複製到記憶卡根目錄。
3. 插入記憶卡。按住 MENU 按鈕開機，等待相機自動關機。
4. 從記憶卡根目錄刪除 00078560.636 和 DEVELOP.MOD。

如果相機在啟動時停止回應，取出電池與記憶卡。然後不插記憶卡開機。如果仍然無法啟動，請參閱復原指南。

GRKit 與 Ricoh 無關。原始碼與授權：https://github.com/ahonn/grkit

復原

GRKit 只在相機開機期間修改相機，關機後修改即失效。它不會改寫韌體。

相機在啟動時停止回應

1. 嘗試關閉相機。
2. 如果相機沒有反應，取出電池。
3. 取出記憶卡。
4. 裝入充飽電的電池。不插記憶卡開機。

不要推或拉鏡頭筒。官方韌體更新期間不要斷電。

相機仍然無法啟動

1. 不插記憶卡。在相機關閉時長按重播按鈕，相機會在重播模式下開啟。
2. 如果能開啟功能表，執行 [重設]，把相機設定恢復為初始值。這會刪除你的個人設定。
3. 不插記憶卡，再次開機。

如果相機仍然無法啟動，停止使用 GRKit，並聯絡相機維修中心。