GRKit

仅适用于 RICOH GR IV 和 GR IV HDF 固件 1.11 或 1.20。一个包适用于每个受支持的固件版本。每次开机时，GRKit 会识别相机的固件。固件 1.20（GR IV Monochrome 上为 1.10）的更新无法撤销。更新后，同一个包仍然可以使用。GR IV Monochrome 运行 GR IV 的固件，但显示自己的版本号：固件 1.11 显示为 1.00，固件 1.20 显示为 1.10。它的包不含胶片风格。GR IV Monochrome 使用 GR IV 的运行时。辅助线已在黑白机配置的固件模拟器中检查，尚未经黑白机真机验证。

GRKit 是实验性软件，不提供任何担保。如果 GRKit 出错，相机可能在启动时停止响应。请在安装前阅读恢复指南。安装 GRKit 即表示你接受使用条款。

安装

1. 关闭相机。
2. 把 SD_R00T 中的内容复制到存储卡根目录。
3. 插入存储卡。按住 MENU 按钮开机。等待相机自动关机。
4. 正常开机。

第 3 步会打开相机的 SD 脚本功能。相机先显示 Mode Set Command，然后显示 Complete，之后自动关机。



如果 SD 脚本功能已经打开，跳过第 3 步。安装完成后，你可以从存储卡根目录删除 `00078560.636` 和 `DEVELOP.MOD`。这一步是可选的。

更新

1. 关闭相机。
2. 从存储卡删除 `SCRIPT` 文件夹。
3. 把新安装包 `SD_ROOT` 中的 `SCRIPT` 文件夹复制到存储卡根目录。
4. 正常开机，不需要按住 MENU。

GRKit 把设置、效果和你加入的模块保存在 `GRKIT` 文件夹中，所以更新后它们仍在。

删除 `SCRIPT` 也会删除 GRKit 1.2 的设置和效果。要保留它们，请在电脑上的 Chrome 或 Edge 中打开 grkit.app，通过读卡器连接存储卡后更新。

使用

在拍摄模式下按下 ADJ 杆进入 ADJ 模式，然后选择第 6 个功能 GRK。GRKit 在开机几秒后才加载，所以 GRK 可能稍后才出现。加载完成后，拍摄画面顶部会显示 **GRKit** 几秒。

- **胶片风格（Film Look）：** 高亮一个效果，即可在实时显示中预览。按 OK 按钮保留这个效果。按 Fn 按钮调整这个效果的 [标准] 参数。在 GRK 菜单的胶片风格一行按 Fn 按钮，可以调整当前选择的效果。每个效果单独保存自己的调整，不会改变相机的影像控制设置。这些效果是为 GR III 制作的，所以在 GR IV 上颜色可能不同。
- **画幅（Framing）：** 选择 XPan、2.35:1、16:9、4:3、5:4、7:6 或 1:1。按 Fn 按钮，将**模式**设为**裁切拍摄**或**仅辅助构图**。

两种模式下，选择任意画幅比例都会把相机的 [长宽比] 设为 3:2。选择**关闭**或仅切换**模式**时，相机当前比例保持不变。

默认的**裁切拍摄**模式按所选比例裁切 JPEG 照片。DNG 的默认裁切范围保持原生 3:2，并保留相机的数字裁切设置。遵循该设置的 RAW 编辑软件会显示 3:2 区域。内嵌预览仍可能显示所选构图。相机原生比例为 16:9 时，XPan 和 2.35:1 仍可裁切。其他原生比例会暂停画幅裁切。

使用**仅辅助构图**模式时，取景画面会显示所选比例。切到 3:2 后，构图框不再改变 JPEG 尺寸或 RAW 裁切设置。如果随后在相机中选择其他比例，构图框会隐藏。再次选择 GRKit 画幅比例，即可回到 3:2 并显示构图框。

两种模式都可以设置**遮罩**，可选暗色、黑色或边框线。单独选择边框线不会关闭裁切。切换模式会保留遮罩设置。

- **辅助线（Guides）：** 选择一种辅助线样式。按 Fn 按钮设置线条颜色、不透明度，以及 DISP 隐藏拍摄信息时是否显示辅助线。辅助线只显示在显示屏上，不会出现在照片中。辅助线按实际拍摄区域排列，也支持相机的原生画幅。仅辅助构图模式下，辅助线按构图框排列。
- **加印日期（Date Imprint）：** 选择一种日期样式。按 Fn 按钮设置 **日期样式（Date Style）** 和数字的 **日期字体（Date Font）**：经典、GR1s 或 GR II。照片右下角会加印日期。
- **光晕（Glow）：** 柔光扩散高光，胶片光晕模拟胶片的橙红色光晕。在 ADJ 中进入光晕，选择柔光或胶片光晕。按 OK 切换开启／关闭，按 Fn 打开对应的“启用／强度”设置页。MENU 中也能打开同一设置页。两项默认关闭，强度可选弱、中、强，默认为中。关闭效果会保留强度。仅作用于 JPEG 照片，拍摄画面不预览效果。
- **颗粒感（Grain）：** 选择弱、中、强或特强。按 Fn 设置 **大小**：自动（跟随 ISO）、小、中或大。颗粒感只加在照片上，不影响影片。

显示全部拍摄信息时，取景器会显示已启用功能的图标。包括画幅、加印日期、颗粒感、柔光和胶片光晕。关闭功能后，图标隐藏。胶片风格使用相机原有的影像控制图标位置。

ADJ 和取景器中的柔光、胶片光晕图标通过线条粗细和明暗表示强度。画幅的**图标显示**设置可单独隐藏图标，不影响裁切。

按 MENU 按钮返回上一级。关机后 GRKit 会保留你的设定。

GRKit 的全部设置也在 MENU 自定义页（C）最后的 **GRKit** 小节中：

- 每个模块一行。第一项设置**启用**立即开启或关闭这个模块。关闭的模块不在 ADJ 中显示；而模块自己的“关闭”值（例如画幅中的“关闭”）只关闭效果，模块仍在 ADJ 中。后面是它的其他设置。胶片风格中有**胶卷**，用来选择效果，还有当前效果的**效果参数**。
- 胶片风格、画幅、辅助线和加印日期的设置中，**启用**之后有**可选项**一行，列出效果、比例、辅助线样式或日期样式。每一项前有一个复选框，在一项上按 OK 勾选或取消勾选。ADJ 只显示开启的项。
- **ADJ 菜单顺序**：设置模块在 GRK 中的顺序。选择一个模块，再选择它的新位置。新的顺序立即生效。
- **关于 GRKit**：显示 GRKit 的版本和项目地址。

`GRKIT/REPORT.TXT` 中有 GRKit 的版本号。

GRKit 把效果保存在 GRKIT/EFFECTS 文件夹中。新的安装包会加入它的效果，并替换这些效果的旧版本，但不会移除其他效果。要加入效果，把它的文件复制到 GRKIT/EFFECTS。要加入另一个安装包的效果，把那个安装包 SD_ROOT/SCRIPT/GRKIT/EFFECTS 中的文件复制到 GRKIT/EFFECTS。不要把效果复制到 SCRIPT/GRKIT/EFFECTS：GRKit 只在安装或更新后第一次开机时读取这个文件夹。要移除一个效果，先关闭相机，再删除它的文件。只有当之后的安装包中这个效果的文件有变化时，它才会被重新加入。要加入模块，把它的文件复制到 GRKIT/MODULES。MENU GRKit 小节中胶片风格的**可选项**列出每个效果文件，并立即开启或关闭它在胶片风格中的显示。GRKit 最多安装 40 个效果，优先安装开启的效果。如果开启一个没有安装的效果，它在下次开机后出现。GRKIT/REPORT.TXT 列出上次开机时的模块和效果，以及模块没有加载的原因。

故障排除

按住 MENU 按钮开机时，相机开始更新固件

存储卡根目录中有固件更新文件。关闭相机。从存储卡根目录删除所有 .bin 文件。然后重新执行第 3 步。

相机没有显示 Mode Set Command

- 先按住 MENU 按钮，再开机。如果开机后才按 MENU 按钮，SD 脚本功能不会打开。
- 把 SD_ROOT 中的内容复制到存储卡根目录，不要复制到 DCIM 或其他文件夹中。

ADJ 模式中没有 GRK

1. 开机后等待几秒。GRKit 在相机启动后才加载。加载完成后，拍摄画面顶部会显示 **GRKit** 几秒。
2. 在 ADJ 模式中找 GRK。GRKit 的设置也在 MENU 自定义页的 GRKit 小节中。
3. 如果第 3 步中相机没有显示 Mode Set Command，重新执行第 3 步。
4. 确认存储卡根目录中有 SCRIPT 文件夹。复制 SD_ROOT 中的全部内容，包括 SCRIPT。
5. 如果存储卡中有 SCRIPT/GRKIT/INSTALL.ERR，表示 GRKit 没有安装成功。确认相机显示的是受支持的固件版本。在相机菜单中可以查看固件版本。如果版本受支持，请提交设备报告，并附上 INSTALL.ERR、GRKIT/REPORT.TXT 和 GRKIT/BOOT.TXT 中的全部内容。
6. GRKit 只能在 Ricoh 官方固件上运行，不能在修改过的固件上运行。

格式化存储卡后 GRKit 不工作

格式化存储卡会删除 SCRIPT 和 GRKIT 文件夹，无论在相机上还是在电脑上格式化。GRKit、GRKit 的设置和效果都会被删除。

1. 格式化之前，把 GRKIT 文件夹复制到电脑。
2. 格式化之后，再次把 SD_ROOT 中的内容复制到存储卡根目录。
3. 把备份的 GRKIT 文件夹复制回存储卡根目录。

GRKit 以安全模式启动

在安全模式下，GRKit 不加载任何模块，GRKIT/REPORT.TXT 会说明原因。GRKIT 文件夹中有名为 SAFE 或 SAFE.TXT 的文件时，GRKit 进入安全模式。删除这个文件，即可重新加载模块。

如果加入一个模块后相机停止响应，在 MENU 自定义页的 GRKit 小节中把这个模块的**启用**设为关闭。如果相机在打开 MENU 之前就停止响应，取出存储卡，在电脑上从 GRKIT/MODULES 删除这个模块，或在 GRKIT 文件夹中放一个名为 SAFE 或 SAFE.TXT 的空文件。

移除或恢复

要移除 GRKit，先关闭相机。然后从存储卡删除 SCRIPT 和 GRKIT 文件夹。GRKIT 保存 GRKit 的设置。

SD 脚本设置会保持打开。要关闭它：

1. 在 https://grkit.app 下载你的相机对应的关闭 SD 脚本的文件。按钮在安装步骤下方。
2. 把 SD_ROOT 中的内容复制到存储卡根目录。
3. 插入存储卡。按住 MENU 按钮开机，等待相机自动关机。
4. 从存储卡根目录删除 00078560.636 和 DEVELOP.MOD。

如果相机在启动时停止响应，取出电池和存储卡。然后不插存储卡开机。如果仍然无法启动，请参阅恢复指南。

GRKit 与 Ricoh 无关。源代码和许可：https://github.com/ahonn/grkit

恢复

GRKit 只在相机开机期间修改相机，关机后修改即失效。它不改写固件。

相机在启动时停止响应

1. 尝试关闭相机。
2. 如果相机没有反应，取出电池。
3. 取出存储卡。
4. 装入充好电的电池。不插存储卡开机。

不要推或拉镜头筒。官方固件更新期间不要断电。

相机仍然无法启动

1. 不插存储卡。在相机关闭时长按重播按钮，相机会在重播模式下开启。
2. 如果能打开菜单，执行 [重设]，把相机设定恢复为初始值。这会删除你的个人设定。
3. 不插存储卡，再次开机。

如果相机仍然无法启动，停止使用 GRKit，并联系相机维修中心。