维护分公司钳工专业

螺杆泵维护检修 作业指导书

武汉检安石化工程有限公司 二 **OO** 九年十月

目 录

- 1、总则
- 2. 检修周期与内容
- 3. 检修与质量标准
- 4. 试车与验收
- 5、维护与故障处理
- 6、附件

1. 总则

1.1 概述

我公司对螺杆泵的维护检修有着多年的经验,可承担石油化工单螺杆、双螺杆、三螺杆 泵的维护检修工作。本程序对螺杆泵的检修周期与内容、检修与质量标准、试车与验收、维 护与故障处理等进行详细说明。

1.2 编写修订依据

SHS01016-2004 螺杆泵维护检修规程

HGJ 1039-79 化工厂螺杆泵维护检修规程

GB 10885-89 单螺杆泵技术条件

GB 10887-89 三螺杆泵技术条件

GB 11035-89 船用电动双螺杆泵技术条件

GB 3852-83 联轴器轴孔和键槽型式及尺寸

ISO 3945 泵振动评价标准

《化工厂机械手册》 化学工业出版社 1989

《工业泵选用手册》 化学工业出版社 1998

国际标准化组织推荐使用的日本川铁公司企业标准

2. 检修周期与内容

2.1 检修周期(见表1)

根据状态检测及机组运行的实际情况,可适当调整检修周期。

表	1	检修	圕	魽
1X	- 1	100 11/2	<i>/</i> 🖂 I	ガカ

月

		` •
检修类型	小修	大修
检修周期	3~6	12~24

2.2 检修内容与程序

- 2.2.1 小修项目
- 2.2.1.1 检查轴封情况,调整压盖与轴的间隙,更换填料或修理机械密封。
- 2.2.1.2 检查轴承。
- 2.2.1.3 检查各部位螺栓紧固情况。
- 2.2.1.4 消除冷却水、封油和润滑系统在运行中出现的跑、冒、滴、漏等缺陷。
- 2.2.1.5 检查联轴器及对中情况。
- 2.2.2 大修项目
- 2.2.2.1 包括小修项目内容。
- 2.2.2.2 解体检查各部件磨损情况,测量并调整各部件配合间隙。
- 2.2.2.3 检查齿轮磨损情况,调整同步齿轮间隙。
- 2.2.2.4 检查螺杆直线度及磨损情况。
- 2.2.2.5 检查泵体内表面磨损情况。
- 2.2.2.6 校验压力表、安全阀。

3. 检修与质量标准

- 3.1 检修前准备
- 3.1.1 掌握运行情况,备齐必要的图纸资料。
- 3.1.2 备齐检修工具、量具、配件及材料。
- 3.1.3 切断电源及设备与系统联系,内部介质冷却、吹扫、置换干净,符合安全检修条件。
- 3.2 拆修与检查
- 3.2.1 拆卸联轴器。
- 3.2.2 拆卸检查同步齿轮。
- 3.2.2.1 拆卸泵后端盖,检查垫片、止推垫片、轴承、轴向定位塞(单或三螺杆泵)。
- 3.2.2.2 拆卸泵后端盖,拆卸检查轴承及密封(双螺杆泵)。
- 3.2.3 拆卸前端盖,拆卸检查主、从动螺杆及密封。
- 3.2.4 必要时更换端盖与泵体之间垫片。

- 3.2.5 联轴器对中。
- 3.3 检修与质量标准
- 3.3.1 螺杆
- 3.3.1.1 螺杆表面要求不得有伤痕,螺旋型面粗糙度为 $R_a1.6$,齿顶表面粗糙度为 $R_a1.6$,螺旋外圆表面粗糙度为 $R_a1.6$ 。
- 3.3.1.2 螺杆轴颈圆柱度为直线的 0.025%。
- 3.3.1.3 螺杆轴线直线度为 0.05mm。
- 3.3.1.4 螺杆齿顶与泵体间隙冷态为 0.11~0.48mm。
- 3.3.1.5 螺杆啮合时齿顶与齿根间隙冷态为 0.11~0.48mm, 法向间隙为 0.10~0.29mm, 且处于相邻两齿中间位置。
- 3.3.2 泵体
- 3.3.2.1 泵体内表面粗糙度为 R_a3.2。
- 3.3.2.2 泵体、端盖和轴承座的配合面及密封面应无明显伤痕,粗糙度为 R₄3.2。
- 3.3.3 轴承
- 3.3.3.1 滚动轴承与轴的配合采用 H7/k6。
- 3.3.3.2 滚动轴承与轴承箱配合采用 H7/h6。
- 3.3.3.3 滚动轴承外圈与轴承压盖的轴向间隙为 0.02~0.06mm。
- 3.3.3.4 滚动轴承采用热装时,加热温度不得超过 100℃,严禁用火焰直接加热,推荐采用高频感应加热。
- 3.3.3.5 滚动轴承的滚子和内外滚道表面不得有腐蚀、坑疤、斑点等缺陷,保持架无变形、损伤。
- 3.3.3.6 滑动轴承衬套与轴的配合间隙(检验值)如表 2 所示。

表 2 轴颈与滑动轴承配合间隙

转速/(r/min)	1500 以下	1500~3000	3000 以上
间隙/(mm)	1.2/1000D	1.5/1000D	2/1000D

- 注: D 为轴颈直径, mm。
- 3.3.3.7 滑动轴承衬套与轴承座孔的配合为 R7/h6。

3.3.4 密封

3.3.4.1 填料密封

- a. 填料压盖与填料箱的直径间隙一般为 0.1~0.3mm。
- b. 填料压盖与轴套的直径间隙为 0.75~1.0mm, 周向间隙均匀, 相差不大于 0.1mm。
- c. 填料尺寸正确,切口平行、整齐、无松动,借口与轴心线成45°夹角。
- d. 压装填料时,填料的接头必须错开,一般接口交错 90°,填料不宜压装过紧。
- e. 安装填料密封应符合技术要求。

液封环与填料箱的直径间隙一般为 0.15~0.20mm。

液封环与轴套的直径间隙一般为 1.0~1.5mm。

填料均匀压入,不宜压得过紧,压入深度一般为一圈盘根高度,但不得小于5mm。

3.3.4.2 机械密封

- a. 压盖与垫片接触面对轴中心线的垂直度为 0.02mm。
- b. 安装机械密封应符合技术要求。
- 3.3.5 联轴器

联轴器与轴的配合根据轴径不同,采用 H7/js6、H7/k6 或 H7/m6。

联轴器对中偏差和端面间隙如表 3 所示。

表 3 联轴器对中偏差和端面间隙

mm

联轴器型式	联轴器外径	对中偏差		端面间隙
		径向位移	轴向倾斜	
滑块联轴器	《300	< 0.05	< 0.4/1000	
	300~600	< 0.10	< 0.6/1000	
	170~185	< 0.05	< 0.3.1000	2.5
齿式联轴器	220~250	< 0.08		2.5
	290~430	< 0.10	< 0.5/1000	5.0

	71~106	< 0.04		3
弹性套柱 销联轴器	130~190	< 0.05		4
	220~250 <0.05			5
	315~400	< 0.08		
	475	< 0.08		6
	600	< 0.10	<0.2/1000	
	90~160	< 0.05	~0.2/1000	2.5
弹性柱销联轴器	195~220			3
洋洋性特殊神倫	280~320	< 0.08		4
	360~410			5
	480			6
	540	< 0.10		7
	630			

3.3.6 同步齿轮

- 3.3.6.1 主动齿轮与轴的配合为 H7/h6,从动齿轮与锥行轮毂的配合为 H7/h6,锥行轮毂与轴的配合为 H7/h6。
- 3.3.6.2 锥行轮毂质量应符合技术要求,内表面粗糙度为 $R_a0.8$,如有裂纹或一组锥行轮毂严重磨损,f值小于0.5mm时应更换(见图 1)




图 1

3.3.6.3 齿轮不得有毛刺、裂纹、断裂等缺陷。齿轮的接触面积,沿齿高不小于 40%,沿齿宽不小于 55%,并均匀地分布在节圆线周围,齿轮啮合侧间隙为 0.08~0.10mm。

4. 试车与验收

- 4.1 试车前准备
- 4.1.1 检查检修记录,确认符合质量要求。
- 4.1.2 轴承箱内润滑油油质及油量符合要求。
- 4.1.3 封油、冷却水管不堵、不漏。
- 4.1.4 检查电机旋转方向。
- 4.1.5 盘车无卡涩, 无异常响声。
- 4.1.6 必须向泵内注入输送液体。
- 4.1.7 出入口阀门打开,至少应有30%。
- 4.2 试车
- 4.2.1 螺杆泵不允许空负荷试车。
- 4.2.2 运行良好,应符合下列机械性能及工艺指标要求:
 - a. 运转平稳, 无杂音。
 - b. 振动烈度应符合 SHS 01003-2004《石油化工旋转机械振动标准》相关规定。
 - c. 冷却水和油系统工作正常, 无泄漏。
 - d. 流量、压力平稳。
 - e. 轴承温升符合有关标准。
 - f. 电流不超过额定值。

g. 密封泄漏不超过下列要求:

机械密封 重质油不超过 5 滴/min; 轻质油不超过 10 滴/min。 填料密封 重质油不超过 10 滴/min; 轻质油不超过 20 滴/min。

- 4.2.3 安全阀回流不超过 3min。
- 4.2.4 试车 24h 合格后,按规定办理验收手续,移交生产。
- 4.2.5 试车期间维修人员和检修人员加强巡检次数。
- 4.2.6 停车时不得先关闭出口阀。
- 4.3 验收
- 4.3.1 检修质量负荷 SHS 01001-2004《石油化工设备完好标准》项目内容的要求和规定,检修记录齐全、准确,并符合本规程要求。
- 4.3.2 设备技术指标达到设计要求或能满足生产需要。
- 4.2.3 设备状况达到完好标准。


5. 维护与故障处理


- 5.1 日常维护
- 5.1.1 定时检查泵出口压力。
- 5.1.2 定时检查泵轴承温度及振动情况。
- 5.1.3 检查密封泄漏及螺栓紧固情况。
- 5.1.4 封油压力应比密封腔压力高 0.05~0.1Mpa。
- 5.1.5 泵油不正常响声或过热时,应停泵检查。
- 5.2 常见故障与处理(见表 4)

表 4 常见故障与处理


序号	故障现象	故障原因	处理方法
		吸入管路堵塞或漏气	检修吸入管路
1	泵不吸油	吸入高度超过允许吸入真空高度	降低吸入高度
		电动机反转	改变电动机转向
		介质黏度过大	将介质加温
		吸入管漏漏气	检查吸入管路
2	压力表指针波动大	安全阀没有调好或工作压力过大,使	调整安全阀或降低工作压
		安全阀时开始闭	力
		吸入管路堵塞或漏气	检查吸入管路
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	螺杆与衬套内严重磨损	磨损严重时应更换零件
3	流量下降	电动机转速不够	修理或更换电动机
		安全阀弹簧太松或阀瓣与阀座接触不	调整弹簧,研磨阀瓣与阀座
		严	
		排出管路堵塞	停泵清洗管路
4	轴功率急剧增大	螺杆与衬套内严重磨擦	检修或更换有关零件
		介质黏度太大	将介质升温
		泵与电机不同心	调整同心度
_	₹ ₩-₩-	螺杆与衬套不同心或间隙大、偏磨	检修调整
5	泵振动大	泵内有气	检修吸入管路,排除漏气部
		安装高度过大,泵内产生气蚀	位
			降低安装高度或降低转速
	= 10.44	泵内严重摩擦	检查调整螺杆和衬套间隙
6	泵发热	机械密封回油孔堵塞	疏通回油孔
		油温过高	适当降低油温
_		装配位置不对	重新按要求安装
7	机械密封大量漏油	密封压盖未压平	调整密封压盖
		动环和静环接触面碰伤	研磨密封面或更换新件
		动环和静环密封圈损坏	更换密封圈


6. 附件





名称	从动螺杆弯曲度		椭圆度			锥度							
部位	1	2	3	4	5	1	2	4	5	1	2	4	5
类别													
拆检值													
组装值													
质量标准													





序号	零件名称	材质	数量	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				