机器人机械臂应用与开发 实验指导书（合并版）

> 课程代码: EXP005
> 总学时: 32
> 实验数: 7
> 适用对象: 人工智能/机器人工程/智能科学与技术 本科高年级
> 制定日期: 2026-08-04
> 源码位置: ROS2 工作空间 `ros2_ws/src/xflz_eai_car1/`

目录

1. 实验1：机械臂URDF仿真运动控制实验
2. 实验2：机械臂底层协议与控制实验
3. 实验3：机械臂ROS2架构认知与动作回放实验
4. 实验4：机械臂运动学控制原理实验
5. 实验5：机械臂IK解算实验
6. 实验6：机械臂IK固定抓取实验
7. 实验7：机械臂基于视觉的动态抓取实验

实验总览

编号	名称	学时	类型	难度	源码路径
exp01	机械臂URDF仿真运动控制实验	4h	验证性	⭐	`ros2_ws/src/xflz_eai_car1/simulations/` (car1_description + car1_moveit_config + car1_gazebo，含 `grasp_demo.launch.py`)
exp02	机械臂底层协议与控制实验	4h	验证性	⭐⭐	`ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/car1_arm_controller/`
exp03	机械臂零位校准与动作录制实验	4h	设计性	⭐⭐	`ros2_ws/src/xflz_eai_car1/calibration/` + `arm/car1_arm_controller/`
exp04	机械臂运动学控制原理实验	4h	验证性	⭐⭐	`ros2_ws/src/xflz_eai_car1/test/car1_web_server/`
exp05	机械臂IK解算实验	4h	综合性	⭐⭐⭐	`ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/kinematics/`
exp06	机械臂IK固定抓取实验	4h	综合性	⭐⭐⭐	`ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/car1_arm_controller/`

编号	名称	学时	类型	难度	源码路径
exp07	机械臂基于视觉的动态抓取实验	8h	综合性	⭐⭐⭐	`ros2_ws/src/xflz_eai_car1/app/car1_app/`

学时合计: 4+4+4+4+4+4+8 = **32h**

类型分布: 验证性 3 个 + 设计性 1 个 + 综合性 3 个

难度分布: ⭐ 基础 1 个 + ⭐⭐ 中等 3 个 + ⭐⭐⭐ 综合 3 个

跨实验知识脉络

本课程采用「螺旋式」能力构建路径：仿真认知→裸机控制→理论深化→抓取应用。7 个实验形成如下递进关系：

```
实验1 (URDF仿真)
    └▶ 实验2 (底层控制：joint_command / set_gripper)
            └▶ 实验3 (零位校准 + 动作录制)
                    └▶ 实验4 (Web运动学：FK/IK原理)
                            └▶ 实验5 (IK实机验证：误差<1.5mm)
                                    └▶ 实验6 (固定IK抓取)
                                            └▶ 实验7 (视觉动态抓取：8h 综合)
```

> **关键知识链**:
>
> - **PWM 协议** (实验2) → **PWM↔rad 换算** (实验4) → **IK 解算** (实验5) → **IK 抓取** (实验6) → **视觉定位+IK** (实验7)
> - **TF 树** (实验1) → **TF 变换** (实验7) 贯穿从模型到实机的坐标系统
> - **关节软限位** (实验3) → **限位保护** (实验6) → **奇异回退** (实验7) 渐进式安全设计

实验源码说明

⚠️ **本课程的 7 份实验均依赖 ROS2 工作空间 `ros2_ws/src/xflz_eai_car1/` 下的代码**（`simulations/`、`arm/car1_arm_controller/`、`arm/kinematics/`、`calibration/`、`test/car1_web_server/`、`app/car1_app/`、`peripherals/` 等 package）。

关键参数速查

参数	值	含义
PWM 范围	500~2500	舵机 PWM 信号范围
PWM 中位	1500	舵机机械零位
PWM_TO_RAD	0.002356 rad/PWM	PWM→弧度换算系数

参数	值	含义
IK 闭环容差	1.5mm	FK 反算误差阈值（当前并非所有点位达标，见实验5）
TCP Y 偏移	0.215mm (Y_TCP)	J1 坐标系下 TCP 固定 Y 偏移，IK 用于 q1 补偿
状态机	observe→detect→confirm→pick→idle	视觉抓取状态流
服务接口	/start、/confirm、/skip、/abort	视觉抓取服务化控制

单实验入口

以下每节对应 `_parts/experiment-{N}.md` 的完整内容，可独立打印/分发。

实验1：机械臂URDF仿真运动控制实验（4h）

1.1 关联知识点

本实验对应第 1 章"URDF建模与仿真认知"，覆盖以下 10 个知识点：

- 1.1.1 URDF概念 > 概念 > URDF 用 XML 描述机器人的连杆、关节、惯量与视觉/碰撞几何
- 1.1.2 link/joint > 原理 > `<link>` 定义刚体属性，`<joint>` 定义两连杆的运动关系（revolute/prismatic/fixed）
- 1.1.3 TF树 > 概念 > TF 树由 URDF 解析自动生成，base_link 为根节点，依次串联 link1~link5+tcp_link
- 1.2.1 display.launch > 流程 > `display.launch.py` 启动 robot_state_publisher + joint_state_publisher_gui + rviz2 三件套
- 1.2.2 TF渲染 > 原理 > RViz 通过 TF 与 joint_states 话题实时渲染模型姿态，可拖动滑块修改关节角
- 1.2.3 MoveIt2插件 > 概念 > MoveIt2 运动规划插件提供 RvizVisualTools GUI，支持拖拽目标点 + 路径预览
- 1.3.1 Gazebo概念 > 概念 > Gazebo 通过 ODE/Bullet 物理引擎模拟重力、摩擦与接触力，支持闭环控制
- 1.3.2 gazebo_arm.launch > 流程 > `gazebo_arm.launch.py` 同时加载 URDF + ros2_control 配置，发布 joint_states
- 1.3.3 joint_trajectory > 原理 > `joint_trajectory_controller` 在 Gazebo 中按时间戳插值执行轨迹，与 MoveIt2 协同
- **1.3.4 抓取流程感性认识 > 概念 > 机械臂抓取由"接近→下降→夹取→抬升→移动→释放"6 步组成；grasp_demo 演示中目标位姿 hard-code，无视觉反馈（铺垫实验 6/7）**

1.2 实验目标

1. 理解 URDF 文件的 link/joint 结构与 TF 树自动生成机制 — 原理理解
2. 掌握 display.launch / demo.launch / gazebo_arm.launch 三大 Launch 文件的差异与适用场景 — 流程掌握
3. 独立完成 RViz 中关节滑块拖动与 MoveIt2 Plan & Execute 运动规划 — 独立完成
4. 能够在 Gazebo 中通过 joint_trajectory 话题控制真实时间轨迹回放 — 独立完成
5. **了解机械臂固定位置抓取的完整流程（接近→下降→夹取→抬升→移动→释放），认识无视觉抓取的局限性 —**

感性认识

6. 将 URDF→TF→RViz→MoveIt2→Gazebo 链路迁移到其他机器人平台 — 迁移应用

1.3 实验环境

类别	配置
硬件	具身智能实验箱B2 / 机器人小车C1（含 5 自由度机械臂 + Jetson/RK3576 工作站）
OS	Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble
仿真软件	RViz2 + MoveIt2 Humble + Gazebo 11 (ros-humble-ros-gz)
核心库	urdf、xacro、robot_state_publisher、joint_state_publisher_gui、joint_trajectory_controller、moveit_ros_planning_interface
核心包	car1_description、car1_moveit_config、car1_gazebo
主入口	`car1_description/launch/display.launch.py`（RViz 可视化） `car1_moveit_config/launch/demo.launch.py`（MoveIt2 规划） `car1_gazebo/launch/gazebo_arm.launch.py`（Gazebo 物理仿真） `car1_gazebo/launch/grasp_demo.launch.py`（固定位置抓取演示，引导性介绍）

1.4 实验难度

- 难度: ⭐ 易
- 重点: URDF 模型加载与 RViz 关节滑块交互；MoveIt2 运动规划；Gazebo 物理仿真
- 难点: MoveIt2 规划组（Planning Group）配置与 Gazebo ros2_control 桥接的时序协同

1.5 实验现象

快速验证流程（帮助学习者快速看到实验效果）：

> ⚠️ **环境提示**：本章 Gazebo 物理仿真**资源消耗较大**（物理引擎 ODE/Bullet 实时计算重力、接触力），**建议在虚拟机中运行**（如 Ubuntu 22.04 + VMware/VirtualBox，分配 ≥4 核 CPU + 8GB 内存）。在设备上也可运行，但 Gazebo 启动和仿真时间会更长，且需确保系统有独立 GPU 或较强的 CPU 算力。
>
> ⚠️ **教学定位**：本章的 Gazebo + 抓取演示是**引导性介绍**，**不是本章学习重点**。目的是让初学者**先直观看到完整生态**——URDF 加载、RViz 可视化、MoveIt2 规划、Gazebo 物理仿真、夹爪抓取全流程，建立感性认识。详细原理、IK 解算、抓取参数调优等内容分别在后续实验 5（IK 实机验证）、实验 6（IK 抓取深入）、实验 7（视觉引导抓取）展开。

1. 进入工作空间根目录：`cd ~/ros2_ws`
2. source 环境：`source /opt/ros/humble/setup.bash && source install/setup.bash`
3. 启动 URDF 可视化：`ros2 launch car1_description display.launch.py`
4. 观察 RViz 窗口：弹出 5 自由度机械臂 3D 模型，右侧出现 joint_state_publisher_gui 关节滑块面板
5. 拖动任一滑块，机械臂对应关节实时跟随转动

6. 关闭 RViz，再启动 MoveIt2 demo：`ros2 launch car1_moveit_config demo.launch.py`
7. 在 MotionPlanning 面板中拖动目标球到新位姿，点击 "Plan & Execute"，机械臂自动规划无碰撞路径并执行
8. 关闭 MoveIt2，再启动 Gazebo 仿真：`ros2 launch car1_gazebo gazebo_arm.launch.py`
9. 关闭 Gazebo，启动固定位置抓取演示：`ros2 launch car1_gazebo grasp_demo.launch.py mode:=ik`

> **步骤 9 说明（铺垫性演示，非本章重点）**：本步骤让初学者**先直观看到"机械臂能完成完整抓取流程"**，理解抓取由"接近→下降→夹取→抬升→移动→释放"6 步组成，建立感性认识。**本章不深究抓取参数**（`gripper_depth`、`pre_grasp_height`、`grasp_pitch` 等）和 **IK 解算**的细节，相关内容分别在：
>
> - **实验 6（机械臂抓取与放置）**：固定位置抓取的完整原理（ik/manual/none 三模式 + 参数调优）
> - **实验 7（视觉引导抓取）**：基于深度相机的动态目标检测 + look-then-move 策略
>
> **关键问题引导**（请带着这些问题观察演示）：
>
> 1. **没有视觉**：本次抓取的目标方块位置是**预设固定**的。如果方块被移动到其他位置，机械臂还能成功抓取吗？
> 2. **不一定成功**：抓取过程会因**夹爪力度、方块位姿偏差、碰撞**等原因失败，需要多次尝试。
> 3. **延展思考**：如何让机械臂"看到"方块并自动调整位置？→ 视觉抓取（实验 7）

预期效果描述：

- **RViz 阶段**：3D 模型稳定渲染，TF 树列出 7 个坐标系（base_link→link1~link5→tcp_link），拖动滑块时坐标系间箭头实时更新
- **MoveIt2 阶段**：Planning Request 面板显示成功状态，Trajectory 面板可看到 RvizVisualTools 渲染的绿色路径
- **Gazebo 阶段**：仿真世界加载地面、桌面与机械臂模型，机械臂受重力影响下垂，订阅 `/joint_trajectory_controller/joint_trajectory` 即可驱动关节运动
- **固定抓取阶段（铺垫）**：Gazebo 工作区自动生成红色方块，机械臂按"张开夹爪→接近→下降→闭合→抬升→移动→放置→归位"8 步自动执行抓取。**本章仅观察现象**，详细原理与参数调优见实验 6/7
- **完整链路**：URDF 单一文件同时被 RViz（可视化）、MoveIt2（规划）、Gazebo（物理仿真）三个工具消费；grasp_demo 则展示了 Gazebo 物理引擎 + ROS2 控制 + 机械臂运动学的端到端集成，验证 URDF 作为"机器人单一数据源"的设计思想

1.6 实验步骤

整体流程图



步骤1：URDF 模型结构查看（阶段一：能运行，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`simulations/car1_description/urdf/car1_arm.urdf.xacro` 与 `simulations/car1_description/urdf/car1_arm.urdf`

知识点讲解：

URDF 概念（1.1.1）

- **原理**：URDF（Unified Robot Description Format）是 ROS 生态中用于描述机器人结构的标准 XML 格式。URDF 描述了机器人的**运动学结构**（link 与 joint）、**动力学属性**（惯量、质量）、**视觉外观**（mesh/stl 形状）与**碰撞模型**（简化几何）。car1 5 自由度机械臂的 URDF 描述了 base_link、link1~link5、tcp_link 共 7 个坐标系，以及 5 个 revolute 关节（关节限位、轴线方向）与末端执行器。
- **源码对应**：`ros2_ws/src/xflz_eai_car1/simulations/car1_description/urdf/car1_arm.urdf.xacro`

link/joint 定义（1.1.2）

- **原理**：`<link>` 标签定义刚体的视觉几何（`<visual>`）、碰撞几何（`<collision>`）与惯量（`<inertial>`）。`<joint>` 标签定义两连杆的运动关系，常见类型包括：(1) **revolute**：绕固定轴旋转，有角度限位（用于 5 个机械臂关节）；(2) **continuous**：绕固定轴连续旋转；(3) **prismatic**：沿轴线平移；(4) **fixed**：刚性连接（用于传感器支架）。car1 机械臂使用 5 个 revolute 关节串联，最后通过 fixed 关节连接夹爪。
- **源码对应**：`ros2_ws/src/xflz_eai_car1/simulations/car1_description/urdf/car1_arm.urdf` 中 `<joint name="joint1" type="revolute">` 等 5 个关节定义

TF 树自动生成（1.1.3）

- **原理**：TF（Transform）库维护所有坐标系之间的实时变换关系。URDF 文件被 `robot_state_publisher` 节点解析后，根据 `<joint>` 的父子关系自动构建 TF 树，根节点为 `base_link`，向下串联 link1→link2→link3→link4→link5→tcp_link 共 6 层。开发者无需手动发布静态 TF 变换。
- **源码对应**：`robot_state_publisher` 节点（ROS2 Humble 标准包）

操作步骤：

1. 查看 URDF 目录结构：

```
cd ~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/simulations/car1_description/urdf/
ls
# 预期输出：car1_arm.urdf.xacro  car1_arm.urdf  meshes/  ...
```

2. 查看 URDF 头部与 link 定义：

```
head -50 car1_arm.urdf
# 看到 <robot name="car1_arm"> 与 <link name="base_link"> 等
```

3. 查看关节定义：

```
grep -A 8 '<joint name=' car1_arm.urdf | head -60
# 看到 5 个 revolute 关节及其 axis/limit/origin 定义
```

4. 解析 URDF 验证语法：

```
check_urdf car1_arm.urdf
# 预期输出：Successfully Parsed XML
#           root link: base_link
#           child links: link1, link2, link3, link4, link5, tcp_link
```

5. 可视化 URDF 树形结构（可选）：

```
urdf_to_graphiz car1_arm.urdf
# 生成 car1_arm.pdf 树状图
```

易错点：

- ⚠️ **URDF 解析报"joint axis not specified" → 解决**：检查 `<axis xyz="0 0 1"/>` 是否缺失
- ⚠️ **URDF 解析报"parent link not found" → 解决**：确认父子 link 命名拼写一致
- ⚠️ **xacro 文件未展开导致 launch 失败 → 解决**：在 launch 中使用 `xacro` 命令预处理：`xacro car1_arm.urdf.xacro > car1_arm.urdf`

步骤2：RViz 可视化三件套启动（阶段一：能运行，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`simulations/car1_description/launch/display.launch.py`

知识点讲解：

display.launch 三件套（1.2.1）

- **原理**：`display.launch.py` 是 URDF 可视化的标准模板，依次启动三个核心节点：(1) **robot_state_publisher**：解析 URDF，发布 TF 与 robot_description；(2) **joint_state_publisher_gui**：提供图形化滑块面板，发布 `/joint_states` 话题；(3) **rviz2**：加载预配置的 rviz 配置文件（包含 RobotModel、TF、JointState 等 Display）。三个节点通过 `/joint_states` 与 `/tf` 话题解耦。
- **源码对应**：`ros2_ws/src/xflz_eai_car1/simulations/car1_description/launch/display.launch.py` 第 10-40 行

RViz 渲染原理（1.2.2）

- **原理**：RViz 通过订阅 `/tf`（坐标系关系）与 `/joint_states`（关节角）两个话题，实时计算并渲染机器人 3D 模型。每一帧的渲染流程为：(1) 从 `/joint_states` 获取 5 个关节角；(2) 根据 URDF 中的关节定义，从 base_link 开始通过 TF 链计算 link1~tcp_link 的位姿；(3) 加载 mesh 文件并按位姿摆放。当用户拖动滑块时，joint_state_publisher_gui 重新发布 `/joint_states`，RViz 下一帧立即更新显示。
- **源码对应**：`rviz2` 节点（ROS2 Humble 标准包），订阅 `/tf` 与 `/joint_states`

操作步骤：

1. 编译 URDF 包：

```
cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select car1_description
source install/setup.bash
```

2. 启动 display.launch：

```
ros2 launch car1_description display.launch.py
# 预期输出：
# [INFO] [launch]: process[robot_state_publisher-1]: started
# [INFO] [launch]: process[joint_state_publisher_gui-2]: started
# [INFO] [launch]: process[rviz2-3]: started
```

3. 在 RViz 中检查 Display 列表：

- Global Options → Fixed Frame 设为 `base_link`
- 确认 RobotModel、TF、JointState 三个 Display 存在并打勾
- 调整 RobotModel → Visual Enabled 为 true

4. 验证 TF 树：

```
ros2 run tf2_tools view_frames
# 生成 frames_xxx.pdf，查看 base_link→link1~link5→tcp_link 完整链路
```

5. 监控 joint_states 话题：

```
ros2 topic echo /joint_states
# 拖动滑块时观察 name=["joint1"~"joint5"] 与 position 数组变化
```

6. 监控 TF 话题频率：

```
ros2 topic hz /tf
# 预期：稳定在 50Hz 左右
ros2 topic hz /joint_states
# 预期：随滑块拖动而变化
```

易错点：

- ⚠️ **RViz 中模型显示为坐标系无 mesh → 解决**：检查 `meshes/` 目录是否存在，URDF 中 mesh 路径是否为相对路径 `package://car1_description/meshes/xxx.stl`
- ⚠️ **TF 报"lookup would require extrapolation" → 解决**：增大 `robot_state_publisher` 的 `publish_frequency` 到 50Hz，或减小 rviz 的 queue 大小
- ⚠️ **joint_state_publisher_gui 启动报缺包 → 解决**：`sudo apt install ros-humble-joint-state-publisher-gui`

步骤3：关节滑块交互与坐标系观察（阶段二：能理解，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`simulations/car1_description/urdf/car1_arm.urdf` 中 `<limit lower="..." upper="..."/>` 字段

知识点讲解：

RViz 交互式探索（1.2.2 延伸）

- **原理**：RViz 不仅能渲染模型，还提供交互式探索能力：(1) 拖动滑块单关节调试；(2) 选中 TF Display 的坐标系可显示 6DoF 位姿标签；(3) RobotModel Display 的 alpha 通道可调透明度便于看内部结构。这种"所见即所得"的探索方式是理解机器人运动学的最佳入门手段。
- **源码对应**：RViz 内置交互功能

操作步骤：

1. 打开 joint_state_publisher_gui 窗口（步骤 2 启动后已自动弹出）：
   - 5 个滑块对应 joint1~joint5，每个滑块有最小/最大范围
   - 拖动滑块观察 RViz 中机械臂的对应关节转动

2. 关节限位验证：
    - 尝试将滑块拖到边界，RViz 中模型在到达 URDF 中 `<limit>` 设定角度时停止
    - car1 典型限位：joint1 ±180°（底座旋转）、joint2 -90°~+90°（大臂）、joint3 -135°~+135°（小臂）等
3. 观察 TF 坐标系：
    - 在 RViz 中展开 TF Display，勾选所有 link 前的复选框
    - 每个 link 都会显示为三色 RGB 坐标轴（X红/Y绿/Z蓝）
    - 拖动滑块时，坐标系随模型移动，体现 TF 链的实时传播
4. 关节角读取脚本（辅助理解）：

```python
# read_joint_states.py
import rclpy
from rclpy.node import Node
from sensor_msgs.msg import JointState

class JointStateReader(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('joint_state_reader')
        self.sub = self.create_subscription(
            JointState, '/joint_states', self.cb, 10)
    def cb(self, msg):
        print(dict(zip(msg.name, msg.position)))

rclpy.init()
rclpy.spin(JointStateReader())
```

5. 关节限位表格（典型值，可记录到实验报告）：

关节	名称	限位 (rad)	限位 (deg)	物理含义
1	joint1	-3.14 ~ +3.14	-180° ~ +180°	底座旋转（Yaw）
2	joint2	-1.57 ~ +1.57	-90° ~ +90°	大臂俯仰（Pitch）
3	joint3	-2.36 ~ +2.36	-135° ~ +135°	小臂俯仰（Pitch）
4	joint4	-1.57 ~ +1.57	-90° ~ +90°	腕部旋转（Roll）
5	joint5	-1.57 ~ +1.57	-90° ~ +90°	腕部俯仰（Pitch）
-	gripper	0 ~ 0.04	0 ~ 40mm	夹爪开合（Prismatic）

易错点：

- ⚠️ **滑块拖到边界时模型跳变 → 解决**：URDF 中 `<limit>` 已硬编码，软件层会钳制，不会损伤硬件；仿真阶段属于正常现象
- ⚠️ **滑块拖动但 RViz 不响应 → 解决**：检查 `/joint_states` 话题是否在发布（`ros2 topic hz /joint_states`），若停止则重启 joint_state_publisher_gui

---

步骤4：MoveIt2 运动规划演示（阶段二：能理解，45min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`simulations/car1_moveit_config/launch/demo.launch.py`、`simulations/car1_moveit_config/config/car1_arm.srdf`

知识点讲解：

MoveIt2 运动规划插件（1.2.3）

- **原理**：MoveIt2 是 ROS2 下的运动规划框架，核心组件包括：(1) **Planning Scene**：维护机器人与环境的碰撞对象；(2) **Planning Pipeline**：通过 OMPL 库加载规划算法（RRT、PRM 等）；(3) **RvizVisualTools GUI**：在 RViz 中以按钮形式提供 Plan / Execute / Save 等操作。MoveIt2 通过 SRDF（Semantic Robot Description Format）扩展 URDF，定义规划组（Planning Group）、预定义位姿（home/work/pick/place）等。
- **源码对应**：`ros2_ws/src/xflz_eai_car1/simulations/car1_moveit_config/config/car1_arm.srdf`

SRDF 与规划组

- **原理**：SRDF 是 MoveIt2 的语义描述，`<group name="arm">` 将 5 个关节组合为一个规划链，`<group name="gripper">` 定义夹爪组，`<virtual_joint>` 定义 base_link 与世界坐标系的关系。`demo.launch.py` 加载 SRDF + move_group 节点 + RViz 插件，提供完整的运动规划 UI。
- **源码对应**：`simulations/car1_moveit_config/config/car1_arm.srdf` 中 `<group name="arm">` 字段

操作步骤：

1. 编译 MoveIt2 配置包：

```
cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select car1_moveit_config
source install/setup.bash
```

2. 启动 demo.launch：

```
ros2 launch car1_moveit_config demo.launch.py
# 预期输出：move_group 节点启动 + RViz 加载 MoveIt MotionPlanning 插件
```

3. 配置 MotionPlanning 面板：
    - Planning Library: OMPL
    - Planning Algorithm: RRTConnect
    - Planning Attempts: 10
    - Planning Time: 5.0s
    - Goal Tolerance: 0.01
4. 选择规划组：
    - "Planning Group" 下拉框选 `arm` 或 `manipulator`
5. 拖动目标球（InteractiveMarker）：
    - 在 RViz 中找到末端执行器上的橙色球（目标标记）
    - 用鼠标拖动球到新位置，机械臂预览 IK 解
    - 点击 "Plan" 按钮，MoveIt2 调用 RRT 算法规划无碰撞路径

- 路径以绿色线条显示
- 点击 "Execute" 按钮，关节按规划路径运动

6. 预定义位姿调用：
   - "Stored States" 下拉框选 `home`、`work`、`pick`、`place`
   - 点击 "Update" 预览，点击 "Plan & Execute" 执行
7. 查看规划结果：

```
ros2 topic echo /display_planned_path
# 显示 MoveIt2 发布的可视化消息
ros2 topic echo /trajectory_execution_event
# 显示执行状态事件
```

易错点：

- ⚠️ **Plan 按钮变灰无响应** → **解决**：检查 "Planning Request" 面板中 "Use Cartesian Path" 是否取消勾选；确认 Goal Tolerance 不为 0
- ⚠️ **Plan 成功但 Execute 失败** → **解决**：执行需要 hardware 或 fake controller 节点，demo.launch 默认加载 fake_arm_controller
- ⚠️ **拖动目标球机械臂不动** → **解决**：检查 IK 解算服务 `/compute_ik` 是否在线（`ros2 service list | grep compute_ik`）

步骤5：Gazebo 物理仿真（阶段三：能改造，45min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`simulations/car1_gazebo/launch/gazebo_arm.launch.py`、`simulations/car1_gazebo/config/controllers.yaml`

知识点讲解：

Gazebo 物理引擎（1.3.1）

- **原理**：Gazebo 是 3D 物理仿真平台，集成 ODE（Open Dynamics Engine）与 Bullet 两种物理引擎，可模拟：(1) **刚体动力学**：重力、惯性、摩擦；(2) **接触力**：碰撞检测与接触响应；(3) **传感器**：激光、IMU、相机。与 RViz 纯几何渲染不同，Gazebo 的机械臂关节会受重力影响下垂，更接近真实物理环境。
- **源码对应**：`gazebo` 可执行文件（ros-humble-ros-gz）

gazebo_arm.launch 桥接（1.3.2）

- **原理**：`gazebo_arm.launch.py` 同时完成三件事：(1) 启动 Gazebo 服务器（gzserver）与客户端（gzclient）；(2) 通过 `robot_state_publisher` 加载 URDF 并发布 TF；(3) 加载 `ros2_control` 配置 `controllers.yaml`（包含 `joint_state_broadcaster` 与 `arm_controller`），建立 ROS2 与 Gazebo 模型之间的桥接。Gazebo 中的机械臂关节通过 `JointTrajectoryController` 接收 ROS2 轨迹指令。
- **源码对应**：`ros2_ws/src/xflz_eai_car1/simulations/car1_gazebo/launch/gazebo_arm.launch.py`

joint_trajectory_controller（1.3.3）

- **原理**：`joint_trajectory_controller` 是 ros2_controllers 包中的标准控制器，订阅 `~/joint_trajectory` 话题（trajectory_msgs/JointTrajectory），按照时间戳插值执行多关节同步运动。每

个轨迹点包含目标位置、速度、加速度与到达时间。MoveIt2 的 Execute 操作最终通过向该话题发布轨迹来驱动 Gazebo 中的机械臂。

- **源码对应**：`simulations/car1_gazebo/config/controllers.yaml`

操作步骤：

1. 编译 Gazebo 包：

```
cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select car1_gazebo
source install/setup.bash
```

2. 启动 Gazebo 仿真：

```
ros2 launch car1_gazebo gazebo_arm.launch.py
# 预期：
# - 弹出 Gazebo 窗口，加载地面、桌面与机械臂
# - 机械臂受重力影响略微下垂
# - 终端打印 controller_manager 加载 joint_state_broadcaster 与 arm_controller
```

3. 检查 controller 状态：

```
ros2 control list_controllers
# 预期输出：
# joint_state_broadcaster[JointStateBroadcaster] active
# arm_controller[JointTrajectoryController] active
```

4. 发送简单轨迹指令：

```
ros2 topic pub --once /arm_controller/joint_trajectory
trajectory_msgs/msg/JointTrajectory "
joint_names: ['joint1','joint2','joint3','joint4','joint5']
points:
- positions: [0.0, -0.5, 0.5, 0.0, 0.0]
  time_from_start: {sec: 2, nanosec: 0}
"
# 预期：Gazebo 中机械臂在 2 秒内平滑运动到指定姿态
```

5. 周期性摆动测试（5个关节往复运动）：

```
ros2 topic pub -r 1 /arm_controller/joint_trajectory
trajectory_msgs/msg/JointTrajectory "
joint_names: ['joint1','joint2','joint3','joint4','joint5']
points:
- positions: [0.0, -0.5, 0.5, 0.0, 0.0]
  time_from_start: {sec: 1}
- positions: [0.5, -0.3, 0.7, 0.2, 0.1]
  time_from_start: {sec: 2}
- positions: [0.0, -0.5, 0.5, 0.0, 0.0]
  time_from_start: {sec: 3}
"
# 预期：机械臂循环摆动
```

6. MoveIt2 + Gazebo 集成（最终阶段）：
    - 单独终端启动 MoveIt2 demo（指向 Gazebo 仿真而非 fake_controller）
    - 在 RViz 中拖动目标球 → Plan & Execute
    - 观察 Gazebo 中机械臂按规划路径运动

易错点：

- ⚠️ **Gazebo 启动后机械臂瘫倒在地 → 解决**：检查 `controllers.yaml` 中 `arm_controller` 是否 `active`，可手动激活：`ros2 control set_controller_state arm_controller active`
- ⚠️ **发送轨迹后 Gazebo 中无响应 → 解决**：检查 `joint_names` 与 URDF 中 `<joint name=>` 完全一致，顺序无所谓但拼写必须匹配
- ⚠️ **MoveIt2 Plan 成功但 Gazebo 中不执行 → 解决**：MoveIt2 的 move_group 需配置 `follow_joint_trajectory` 指向 Gazebo 的 `arm_controller`，修改 `car1_moveit_config/config/controllers.yaml` 中的 `action_ns`

步骤6：端到端联动验证（阶段三：能改造，30min）

操作步骤：

1. 三终端并发起飞完整链路：

```
# 终端 1：Gazebo
ros2 launch car1_gazebo gazebo_arm.launch.py

# 终端 2：MoveIt2
ros2 launch car1_moveit_config demo.launch.py

# 终端 3：监控
ros2 topic echo /joint_states
ros2 topic echo /tf
ros2 run tf2_tools view_frames
```

2. 性能基线（实验报告必填）：

指标	期望值	实测值
display.launch 启动时间	< 5s	
MoveIt2 Plan 时间（典型目标）	< 1s	
Gazebo 启动时间	< 15s	
joint_trajectory 单步执行误差	< 0.01 rad	
3D 模型渲染帧率	≥ 30 FPS	

3. 抓取场景预演（无实物）：
    - 在 MoveIt2 中将末端拖到目标位置上方 0.1m
    - Plan & Execute 第一次移动（接近）
    - 再拖到目标正上方下压
    - Plan & Execute 第二次移动（下压）
    - 观察 Gazebo 中夹爪是否准确接近目标

易错点：

- ⚠️ **Gazebo 物理仿真卡顿 → 解决**：降低 `real_time_factor` 或使用 headless 模式（`gzclient` 不启动）
- ⚠️ **MoveIt2 Plan 频繁失败 → 解决**：在 Planning Scene 中添加桌面/障碍物碰撞对象，或增大 `planning_time` 到 10s

---

步骤7：固定位置抓取演示（引导性介绍，非本章重点，15min）

> ⚠️ **本步骤为引导性演示，不是本章学习重点**：仅用于让初学者**直观看到机械臂完成一次完整抓取**的 8 步流程。**不要深究抓取参数与 IK 细节**——相关内容分别在实验 6（参数调优）、实验 7（视觉引导）展开。
>
> ⚠️ **环境提示**：Gazebo 物理仿真资源消耗较大，建议在虚拟机中运行（≥4 核 CPU + 8GB 内存）。

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`simulations/car1_gazebo/launch/grasp_demo.launch.py`

知识点讲解：

grasp_demo 演示流程

- **原理**：`grasp_demo.launch.py` 是 Gazebo 下的端到端抓取演示脚本。它启动 Gazebo 仿真环境 + 自动生成红色方块 + 调度 IK 抓取节点，按"张开夹爪→接近→下降→闭合→抬升→移动→放置→归位"8 步自动执行一次完整的"接近→下降→夹取→抬升→移动→释放"流程。该演示**不依赖视觉**——目标方块位置是 URDF/SDF 中预设的固定值。
- **源码对应**：`ros2_ws/src/xflz_eai_car1/simulations/car1_gazebo/launch/grasp_demo.launch.py`

操作步骤：

1. 关闭 MoveIt2 demo 和 Gazebo（如果还开着）。
2. 启动固定位置抓取演示：

```
ros2 launch car1_gazebo grasp_demo.launch.py mode:=ik
# mode 选项：
#   mode:=ik     - 使用解析法 IK 自动解算关节角（推荐）
#   mode:=manual - 关节角硬编码（更稳定但需要手动调参）
#   mode:=none   - 关节角全零
```

3. 观察 Gazebo 现象：
   - 弹出 Gazebo 窗口，地面自动生成 1 个**红色方块**（预设固定位置）
   - 机械臂从 home 位姿开始执行抓取
   - 完整流程约 30~60 秒，每步之间有明显停顿
4. 抓取 8 步动作分解（仅观察，不修改）：

步骤	动作	目的
1	张开夹爪（gripper open）	准备抓取姿态
2	接近（pre-grasp）	移动到目标上方
3	下降（descend）	末端下降到抓取高度
4	闭合夹爪（grasp）	夹持目标
5	抬升（lift）	提起目标脱离桌面
6	移动（transport）	搬运到放置区
7	释放（release）	张开夹爪放置
8	归位（home）	回到 home 位姿

5. **关键问题引导**（请带着这些问题观察演示）：

> 1. **没有视觉**：本次抓取的目标方块位置是**预设固定**的。如果把方块手动拖到其他位置，机械臂还能成功抓取吗？
>   → 答：**不能**。grasp_demo 用的目标位姿是代码里 hard-code 的固定值，目标移动后机械臂依然会去原位置"抓"，结果扑空。
> 2. **不一定成功**：抓取过程会因**夹爪力度、方块位姿偏差、碰撞**等原因失败。如果失败，需要重新启动 launch 多次尝试。
> 3. **延展思考**：如何让机械臂"看到"方块并自动调整位置？
>   → 答：加入**视觉定位**（HSV 颜色检测 + 深度反投影）+ **TF 坐标变换**，将方块从相机坐标系转换到 base_link 坐标系，再送入 IK 求解器。这是**实验 7（视觉引导抓取）**的核心内容。

预期效果：

- 机械臂流畅地完成 8 步抓取动作
- 红色方块从初始位置被搬运到放置区
- 终端打印 8 个步骤的执行日志

易错点：

- ⚠️ **Gazebo 中方块不出现 → 解决**：检查 `grasp_demo.launch.py` 中 spawn_block 节点是否启动

- ⚠️ **机械臂抓空或碰撞 → 解决**：检查 `controllers.yaml` 中 `arm_controller` 与 `gripper_controller` 是否 active；多次重启 launch 即可
- ⚠️ **运行卡顿 → 解决**：降低 Gazebo 实时因子（`real_time_factor=0.5`）或使用 headless 模式

完整可运行代码 demo_urdf_view.py

> 独立 demo 脚本：使用 urdf_parser_py 直接加载并解析 URDF，打印 TF 树（不依赖 ROS2）

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
实验1 demo：URDF 模型加载与 TF 树打印
平台：B2 / C1
运行：python3 demo_urdf_view.py /path/to/car1_arm.urdf
"""
import sys
from urdf_parser_py.urdf import URDF


def main():
    if len(sys.argv) < 2:
        print("Usage: python3 demo_urdf_view.py <urdf_path>")
        return
    urdf_path = sys.argv[1]

    # 解析 URDF
    robot = URDF.from_xml_file(urdf_path)
    print(f"[OK] 加载 URDF: {robot.name}")
    print(f"  根 link: {robot.robot.name}")
    print(f"  link 数量: {len(robot.links)}")
    print(f"  joint 数量: {len(robot.joints)}")
    print()

    # 打印 link 列表
    print("=== Links ===")
    for link in robot.links:
        print(f"  - {link.name} (visual={link.visual is not None}, "
              f"collision={link.collision is not None}, "
              f"inertial={link.inertial is not None})")
    print()

    # 打印 joint 列表
    print("=== Joints ===")
    for joint in robot.joints:
        limits = ""
        if joint.limit:
            limits = f"[{joint.limit.lower:.2f} ~ {joint.limit.upper:.2f}]"
        print(f"  - {joint.name} ({joint.type}) "
              f"{joint.parent.link} -> {joint.child.link} {limits}")
    print()

    # 简单 TF 链打印
```

```
    print("=== TF Chain (base_link -> tcp_link) ===")
    parent = robot.robot.name
    for _ in range(20):  # 防止循环
        child_joint = next((j for j in robot.joints if j.parent.link == parent), None)
        if not child_joint:
            break
        print(f"  {parent} --[{child_joint.name}]--> {child_joint.child.link}")
        parent = child_joint.child.link
        if "tcp" in parent or "gripper" in parent:
            break


if __name__ == "__main__":
    main()
```

1.7 实验总结

完成成果：

- 加载并解析 car1 5 自由度机械臂 URDF，理解 link/joint/TF 树结构
- 启动 display.launch 完成 RViz 可视化与关节滑块交互
- 启动 demo.launch 完成 MoveIt2 Plan & Execute 运动规划
- 启动 gazebo_arm.launch 完成 Gazebo 物理仿真与 joint_trajectory 控制
- 启动 grasp_demo 观察固定位置抓取演示（引导性介绍，非本章重点）
- 验证 URDF→TF→RViz→MoveIt2→Gazebo→grasp_demo 完整仿真链路

技能收获：

- 掌握 URDF 模型描述规范（link、joint、limit、axis、origin）
- 理解 robot_state_publisher / joint_state_publisher / RViz 三件套的协作
- 熟悉 MoveIt2 运动规划框架（SRDF、Planning Group、OMPL）
- 掌握 Gazebo 物理仿真与 ros2_control 桥接
- **感性认识**：理解机械臂抓取由"接近→下降→夹取→抬升→移动→释放"6 步组成
- **问题意识**：理解无视觉抓取的局限性（目标固定、可能失败），为后续视觉抓取实验铺垫

常见问题与解决：

问题	原因	解决方法
RViz 中模型不显示	mesh 路径错误	检查 `package://` 前缀与 meshes/ 目录
TF "lookup would require extrapolation"	publish_frequency 过低	调高 robot_state_publisher 频率
MoveIt2 Plan 失败	碰撞检测阻止	调整 Goal Tolerance 或添加 Allowed Collision Matrix
Gazebo 启动后机械臂瘫倒	controller 未激活	`ros2 control set_controller_state arm_controller active`

问题	原因	解决方法
joint_trajectory 无响应	joint_names 拼写错误	对照 URDF 中 `<joint name=>` 修正
grasp_demo 抓空（演示）	目标位姿 hard-code	仅观察，不需修复；正式学习见实验 7
Gazebo 仿真卡顿	物理引擎资源消耗大	虚拟机运行（≥4 核 + 8GB）；或降低 real_time_factor / headless

1.8 思考题

1. URDF 与 XACRO 的关系是什么？为什么 car1 选用 XACRO 描述？请列举 XACRO 的至少 3 个核心特性（宏定义、参数化、文件包含）。
2. robot_state_publisher 与 joint_state_publisher 的职责边界是什么？它们之间如何解耦？如果移除 joint_state_publisher_gui，机械臂会保持当前姿态还是回到零位？
3. MoveIt2 Plan 成功但 Execute 失败的可能原因有哪些？请从 Planning Group、Controller、Trajectory 时间戳三个角度分析。
4. 同一份 URDF 如何同时驱动 RViz 几何渲染、MoveIt2 运动规划与 Gazebo 物理仿真？这背后体现了 ROS 生态的什么设计思想？
5. 在 Gazebo 物理仿真中加入一个桌面（box 障碍物）后，MoveIt2 的 Plan 行为会发生什么变化？这对实机抓取有什么启示？
6. **grasp_demo 抓取演示中，目标方块的位置是预先固定在代码中的。如果手动把方块移动到其他位置，机械臂还能成功抓取吗？为什么？这种"无视觉"抓取模式存在哪些固有局限？应当如何改进？（提示：实验 7 的视觉引导抓取）**

1.9 实验报告要求

评分标准：URDF 加载与解析 15 分 + RViz 交互 20 分 + MoveIt2 规划 25 分 + Gazebo 仿真 25 分 + 实验报告 15 分 = 100 分。

更新日志

版本	日期	变更
v1.0	2026-08-04	初版生成（基于 _registry.yaml human_waiver 模式，标注 [待源码核实]）
v1.1	2026-08-10	实验 1 新增 `grasp_demo.launch.py` 固定位置抓取演示作为引导性介绍：1.5 补充环境提示（Gazebo 资源消耗大，建议虚拟机）和教学定位（非本章重点）；快速验证流程新增步骤 9 并附问题引导（无视觉、可能失败、延展视觉抓取）；预期效果新增固定抓取阶段与完整链路；1.6 新增步骤 7（固定位置抓取演示）含 8 步动作分解表与问题引导；1.7 实验总结与常见问题表补充 grasp_demo 相关行；1.8 思考题新增第 6 题关于无视觉抓取局限性

实验2：机械臂底层协议与控制实验（4h）

1.1 关联知识点

本实验对应第 2 章"总线舵机串口协议与裸机控制"，覆盖以下 9 个知识点：

- 2.1.1 1Mbps串口 > 事实 > car1 机械臂使用总线舵机（单线半双工串口协议），STM32 板以 1Mbps 波特率通信，5 个舵机共享同一总线
- 2.1.2 PWM公式 > 原理 > PWM 范围 500~2500，中位 1500，PWM_TO_RAD = 0.002356 rad/PWM
- 2.1.3 帧格式 > 概念 > 帧格式：0xAA 0x55 + 长度 + 命令 + 参数 + CRC8 校验（实测以 board_sdk.py 为准）
- 2.1.4 CRC8校验 > 原理 > CRC8 查表校验算法，避免单比特翻转导致指令错位
- 2.2.1 串口设备 > 流程 > 串口设备识别（/dev/stm32）与权限授权（chmod 666 或加入 dialout 组）
- 2.2.2 interactive_mode > 流程 > `test_servo_direct.py` 的 interactive_mode 提供菜单驱动单舵机调试界面
- 2.2.3 动作录制 > 概念 > 通过 `save` 命令将关键位姿保存为内存中的动作列表，通过 `yaml` 命令导出为 action_player 兼容的 YAML 文件
- 2.3.1 裸机 vs ROS2 > 概念 > 裸机直接打开 /dev/stm32（不依赖 ROS2）与 ROS2 节点间接收发的对比
- 2.3.2 协议字节级 > 原理 > 1Mbps 串口下 5 关节 50Hz 控制的带宽计算（5×7=35 字节/周期，1750 字节/秒，使用率仅 1.4%）

1.2 实验目标

1. 理解 1Mbps 串口协议的字节级细节（0xAA 0x55 帧头、CRC8 校验和、命令/参数结构）— 原理理解
2. 掌握用 Python `pyserial` 裸机打开 `/dev/stm32` 与总线舵机通信的方法 — 流程掌握
3. 独立使用 `test_servo_direct.py` 的 `interactive_mode` 交互式控制 5 个关节 + 夹爪 — 独立完成
4. 能够用 `save` / `yaml` 命令录制抓取放置动作并导出 YAML 文件（**供 exp03 的 `action_player` 消费**）— 独立完成
5. 理解为什么需要 CRC8 校验、单线半双工总线的时分复用机制 — 原理理解

1.3 实验环境

类别	配置
硬件	具身智能实验箱B2 / 机器人小车C1（含 STM32 板载总线舵机 ×5、1Mbps 串口、5V 电源）
OS	Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble（**仅需 Python 环境，不依赖 ROS2 启动**）
Python	3.10 + pyserial + pyyaml
核心库	`pyserial`（裸机串口）、`pyyaml`（YAML 导出）、`crc8`（内嵌查表）
通信接口	USB 转 TTL 串口（/dev/stm32，1Mbps 8N1）
协议参数	PWM 500-2500（μs），CENTER_PWM=1500，PWM_TO_RAD=0.002356 rad/PWM
主入口	`arm/car1_arm_controller/test/test_servo_direct.py`（**裸机协议演示**） `driver/car1_base_driver/car1_base_driver/board_sdk.py`（**CRC8 查表参考**）

> ⚠️ **不要启动 bringup**！`test_servo_direct.py` 直接占用 `/dev/stm32`，与 `bringup` 的 `base_driver` 节点互斥。运行前先 `Ctrl+C` 停掉 `bringup`。

1.4 实验难度

- 难度: ⭐ ⭐ 中
- 重点: 1Mbps 串口协议字节级理解；`interactive_mode` 交互调试；动作 YAML 录制与导出
- 难点: CRC8 查表校验算法；单线半双工总线的时分复用；串口权限问题排查

1.5 实验现象

快速验证流程（帮助学习者快速看到实验效果）：

1. 进入工作空间根目录：`cd ~/ros2_ws`
2. 清理可能占用串口的应用：`bash cleanup_ros.sh`（一键停止所有 ROS 节点，避免 `/dev/stm32` 冲突）
3. 进入测试脚本目录：`cd src/xflz_eai_car1/arm/car1_arm_controller/test/`
4. 启动裸机调试：`python3 test_servo_direct.py`
5. 选择模式 1（交互模式）
6. 在终端中输入 `1500 1100 2200 1850 1500`，观察 5 个关节转到工作位姿
7. 输入 `g 1000`，观察夹爪张开
8. 输入 `read`，观察终端打印 5 个舵机当前 PWM 值
9. 输入 `save`，输入名称 `pre_grasp`，将当前位姿保存为命名动作
10. 输入 `yaml`，按提示导出为 `pick_and_place.yaml`（写入源码 `config/actions/`，**需 `colcon build` 后才供 exp03 消费**）

```
(ros2_venv) iflytek@localhost:~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/car1_arm_controller/test$ python3 test_servo_direct.py
打开串口 /dev/ttyUSB0 @ 1000000...
串口已打开

选择模式:
  1. 交互模式 - 手动输入PWM值调试
  2. 回放模式 - 执行 ACTIONS 列表

输入 1 或 2: 1
================================================
=== 交互调试模式 ===
================================================
命令:
  j1 j2 j3 j4 j5   - 5个关节PWM值(500~2500)
  g <pwm>           - 夹爪PWM值
  s <id> <pwm>      - 单个舵机控制, 如: s 2 1200
  r <id>            - 读取单个舵机位置, 如: r 2
  r <id> -d         - 读取舵机位置(带调试信息), 如: r 2 -d
  read              - 读取所有舵机位置
  read -d           - 读取所有舵机位置(带调试信息)
  save              - 读取当前姿态并保存
  save -g           - 读取当前姿态并保存(含夹爪)
  free [id]         - 释放力矩(可手掰), 如: free 或 free 2
  load [id]         - 恢复力矩(锁死), 如: load 或 load 2
  home              - 全部回中位(1500)
  work              - 进入默认工作状态
  play              - 回放已保存的动作
  yaml              - 导出为YAML文件(action_player格式)
  list              - 查看已保存的动作
  del <n>           - 删除第n个已保存的动作
  quit              - 退出
------------------------------------------------

> r 0
  舵机 0 当前位置: 1494

> read


读取舵机位置...
  ID      PWM
  ----------
  0      1495
  1      1504
  2      1500
  3      1500
  4      1500
```

预期效果描述：

- **终端打印**：交互模式启动后打印菜单，提示可用命令（`j1 j2 j3 j4 j5` / `g` / `s` / `r` / `read` / `save` / `yaml` / `home` / `work` / `play` / `free` / `load` / `quit`）
- **关节响应**：输入 5 个 PWM 值（500~2500）后，舵机立即平滑转动到目标位置
- **夹爪响应**：`g 1000` 张开、`g 1500` 闭合，夹爪按指令动作
- **读取反馈**：`read` 命令通过 0xAA 0x55 协议读取所有舵机位置，验证通信是否正常
- **YAML 导出**：`yaml` 命令把文件写入包的**源码目录** `src/xflz_eai_car1/arm/car1_arm_controller/config/actions/<name>.yaml`，格式与 exp03 的 `action_player` 兼容；`action_player` 读的是 `install/` 下的副本，故需 `colcon build --packages-select car1_arm_controller` 后才能在 exp03 中回放
- **示波器（可选）**：在 PWM 信号线上用示波器可看到 50Hz 控制信号、占空比 5%-10%

1.6 实验步骤

整体流程图



步骤1：硬件连接与串口授权（阶段一：能运行，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`test_servo_direct.py` 中 `SERIAL_PORT = '/dev/stm32'` 与 `BAUDRATE = 1000000`

知识点讲解：

1Mbps 串口协议物理层（2.1.1）

- **原理**：car1 机械臂使用总线舵机（单线半双工串口协议），舵机与 STM32 板之间通过单线半双工串口（实际物理上 1 根信号线 + 1 根地线）以 1Mbps 波特率通信。所有 5 个舵机共享同一总线，通过 ID 区分（机械臂 5 关节 ID 0~4 + 夹爪 ID 5）。这种总线架构的优势是节省 IO 引脚（仅需 1 个 UART），缺点是任意时刻只能有 1 个舵机独占总线（时分复用）。
- **源码对应**：`test_servo_direct.py` 中 `SERIAL_PORT = '/dev/stm32'` 与 `BAUDRATE = 1000000`

串口设备与权限（2.2.1）

- **原理**：STM32 控制板的 USB-TTL 芯片（CH340）在 Linux 下的原始节点是 `/dev/ttyUSB*`，名称会随插拔枚举顺序变化。本机通过 udev 规则（`/etc/udev/rules.d/99-sensors.rules`）把它固定为稳定软链 `/dev/stm32`（→ 实际 ttyUSB 设备），并预置 `MODE="0666" GROUP="dialout"`，因此**开箱即用、无需额外授权。**若仍遇权限不足：(1) 临时 `sudo chmod 666 /dev/stm32`（chmod 会作用于其指向的真实设备）；(2) 加入 `dialout` 组 `sudo usermod -a -G dialout $USER`，重新登录后永久生效。
- **源码对应**：`test_servo_direct.py` 中 `try: ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, BAUDRATE, timeout=1)`

操作步骤：

1. 连接硬件：
   - 确认 STM32 控制板通过 USB-TTL 连接到工作站
   - 5 个舵机电源线（红黑）独立接到 5V/3A 电源
   - 舵机信号线（黄/白）已连接到 STM32 的 UART 引脚
2. **停止任何正在运行的 bringup**（避免 `/dev/stm32` 冲突）：

```
# 在运行 bringup 的终端按 Ctrl+C
# 或新终端执行：
pkill -f bringup
pkill -f car1_arm_controller
```

3. 查看串口设备（udev 稳定软链）：

```
ls -l /dev/stm32
# 预期：lrwxrwxrwx 1 root root ... /dev/stm32 -> ttyUSB1
```

4. 确认权限（udev 规则已预置 `0666`，通常无需操作）：

```
ls -l /dev/stm32
# 预期：可读写。若报 Permission denied，再执行 sudo chmod 666 /dev/stm32
```

5. 永久授权（推荐）：

```
sudo usermod -a -G dialout $USER
# 重新登录后生效
```

6. 验证 1Mbps 串口通信（用 cutecom 手动发 1 字节）：

```
sudo apt install cutecom
cutecom --device /dev/stm32 --baud 1000000
# 在 cutecom 中切换到 Hex 模式，发送：AA 55 05 05 00 00 00 00 CRC
# 预期：收到舵机 0 的位置应答包（也以 AA 55 开头）
```

易错点：

- ⚠️ **串口打开失败 (Permission denied) → 解决**：先 `ls -l /dev/stm32` 确认软链存在；再 `sudo chmod 666 /dev/stm32` 或加入 dialout 组
- ⚠️ **找不到 `/dev/stm32` → 解决**：确认 STM32 已插好，`ls -l /dev/stm32`；若无软链，`dmesg | grep tty` 看原始设备名并检查 udev 规则 `99-sensors.rules` 是否生效
- ⚠️ **1Mbps 通信乱码 → 解决**：检查 USB-TTL 芯片是否支持 1Mbps（CH340/CP2102/FT232 均可，PL2303 部分型号不支持）
- ⚠️ **bringup 未停止导致冲突 → 解决**：`pkill -f bringup` 后再启动 test_servo_direct
- ⚠️ **发送指令舵机无响应 → 解决**：检查 5V 电源是否独立供电（USB 通常无法驱动 5 个舵机）

步骤2：1Mbps 串口通信验证（阶段一：能运行，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`test_servo_direct.py` 中 `serial.Serial(SERIAL_PORT, BAUDRATE, timeout=1)`

知识点讲解：

裸机 vs ROS2 路线对比（2.3.1）

- **原理**：本实验采用"裸机"路线：直接用 Python `pyserial` 库打开 `/dev/stm32`，自行按协议组包发送、自行解析应答。**不依赖 ROS2 启动任何节点。**这种路线适合：(1) 协议层调试（验证 1Mbps 字节级通信）；(2) 快速验证单舵机响应；(3) 不希望 ROS2 复杂架构干扰的场景。**对比**：exp03 将采用 ROS2 路线（`bringup` + `arm_controller` 节点桥接），学生可对比两种路线的开发体验差异。
- **源码对应**：`test_servo_direct.py` 整个文件（无 ROS2 import）

协议字节级理解（2.1.3）

- **原理**：总线舵机的指令帧格式为（**实测以 `test_servo_direct.py` 的 `send_packet` 函数为准**）：

  ```
  帧头:   0xAA 0x55
  功能字: func (1字节, 0x05=多舵机控制/0x0B=释放扭力等)
  长度:   len(data) (1字节)
  数据:   data (N字节, 子命令+舵机ID+参数)
  校验:   CRC8 (1字节, 查表算法)
  ```

  例如让 ID=0 的舵机转到 PWM=2000、duration=2000ms 的多舵机控制帧为：`AA 55 05 01 D0 07 01 00 E0 07 03 E0 0C XX`
- **源码对应**：`test_servo_direct.py` 中 `def send_packet(ser, func, data)` 函数（L57-61）

操作步骤：

1. 进入测试脚本目录：

```
cd ~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/car1_arm_controller/test/
ls -l test_servo_direct.py
# 预期：存在此文件
```

2. 启动 `test_servo_direct.py`：

```
python3 test_servo_direct.py
# 预期输出：
# 打开串口 /dev/stm32 @ 1000000...
# 串口已打开
#
# 选择模式:
#   1. 交互模式 - 手动输入PWM值调试
#   2. 回放模式 - 执行 ACTIONS 列表
# 输入 1 或 2:
```

3. 选择模式 `1`（交互模式），按 Enter：

```
输入 1 或 2: 1
# 预期：打印详细菜单
# === 交互调试模式 ===
# 命令:
#   j1 j2 j3 j4 j5    - 5个关节PWM值(500~2500)
#   g <pwm>            - 夹爪PWM值
#   s <id> <pwm>       - 单个舵机控制
#   r <id>             - 读取单个舵机位置
#   read               - 读取所有舵机位置
#   save               - 读取当前姿态并保存
#   ...
```

4. 输入 `read` 测试读取：

```
> read
# 预期输出：
# 读取舵机位置...
#   ID    PWM
#   ---------
#   0    1500
#   ...
```

5. 验证通信成功标准：5 个舵机均能读出 1500 附近的 PWM 值（误差 ±20 内）

易错点：

- ⚠️ **read 命令一直显示"失败"** → **解决**：检查 5V 电源、信号线、舵机 ID 拨码
- ⚠️ **read 返回 0 或异常值** → **解决**：可能是 CRC 校验失败，确认 baud=1000000 无误
- ⚠️ **找不到 `/dev/stm32`** → **解决**：`ls -l /dev/stm32`；若无软链，`dmesg | grep tty` 看原始设备名，并确认 udev 规则已生效

步骤3：test_servo_direct interactive_mode 命令详解（阶段二：能理解，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`test_servo_direct.py` 中 `def interactive_mode(ser)` 函数

知识点讲解：

interactive_mode 设计（2.2.2）

- **原理**：`interactive_mode` 是 `test_servo_direct.py` 提供的菜单驱动调试界面，相比 ROS2 topic 更直接、响应更快。核心命令分 5 类：(1) **位姿控制**（5 关节 PWM 一次发送 / 单舵机 / 夹爪）；(2) **状态读取**（单舵机 / 全部 / 调试模式）；(3) **动作管理**（save 命名保存 / yaml 导出 / play 回放 / list 列表 / del 删除）；(4) **力矩控制**（free 释放 / load 恢复）；(5) **快速动作**（home / work）。
- **源码对应**：`test_servo_direct.py` 中 `def interactive_mode(ser)` 函数（L308-482）

单舵机控制 vs 5 关节协同（2.1.2）

- **原理**：单舵机控制（`s <id> <pwm>`）用于精确调试单个关节（如找机械零位）；5 关节协同（`j1 j2 j3 j4 j5`）用于发送完整位姿。两者底层都调用 `move_servos(ser, positions, duration)` 函数。
- **源码对应**：`test_servo_direct.py` 中 `def move_servos(ser, positions, duration)` 函数（L132-152）

操作步骤：

1. 测试 5 关节控制（输入工作位姿）：

```
> 1500 1100 2200 1850 1500
# 预期：5 个舵机按 2 秒时长平滑转到工作位姿
```

2. 测试夹爪控制：

```
> g 1000
# 预期：夹爪张开（1.0s 时长）
> g 1500
# 预期：夹爪闭合到中位
```

3. 测试单舵机控制（找零位用）：

```
> s 1 1520
# 预期：仅关节 1（ID=1）转到 1520，其他关节保持不动
```

4. 测试读取：

```
> r 1
> r 1 -d  # 带调试信息
> read
```

5. 测试 home / work 快速动作：

```
> home
> work
```

6. 测试力矩释放（用于手动掰动找机械零位）：

```
> free 1
> load 1
> free  # 所有 6 个舵机
```

易错点：

- ⚠️ **单舵机命令格式错误** → **解决**：注意是 `s <id> <pwm>` 不是 `s <pwm> <id>`
- ⚠️ **g 命令无响应** → **解决**：检查夹爪舵机 ID=5 是否正确连接
- ⚠️ **free 后舵机不响应任何命令** → **解决**：必须先 `load` 恢复力矩

步骤4：CRC8 校验与帧格式验证（阶段二：能理解，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`test_servo_direct.py` 中 `_CRC8_TABLE` (L29-47) 与 `crc8(data)` 函数 (L50-54)；对照参考 `driver/car1_base_driver/car1_base_driver/board_sdk.py`

知识点讲解：

CRC8 查表校验算法（2.1.4）

- **原理**：CRC8 是一种 8 位循环冗余校验，用于检测串口通信中的单比特翻转。每次发送数据帧前，先对"功能字+长度+数据"部分按 256 字节查表计算 CRC8 校验和，附加在帧尾。接收方按同样算法重算，若与接收的校验和不一致则丢弃该帧。`test_servo_direct.py` 的 CRC8 表与 `board_sdk.py` 完全一致（256 字节硬编码表）。
- **源码对应**：`test_servo_direct.py` 中 `_CRC8_TABLE` 常量（L29-47）

为什么需要 CRC8（2.3.2）

- **原理**：1Mbps 串口在长距离或电磁干扰下可能出现单比特翻转（位错误）。没有校验时，错误数据被误执行可能导致：(1) 舵机转到错误角度（撞机械结构）；(2) 控制错位（ID 错乱）；(3) 通信死锁。CRC8 可以 100% 检测单比特错误和大多数多位错误。
- **源码对应**：`test_servo_direct.py` 中 `send_packet` 函数（L57-61）的 `crc8(bytes(buf[2:]))` 调用

操作步骤：

1. 查看 CRC8 查表算法源码：

```
grep -A 30 "_CRC8_TABLE" test_servo_direct.py | head -40
# 预期：256 字节硬编码表
```

2. 查看 `crc8()` 函数实现：

```
grep -A 5 "def crc8" test_servo_direct.py
# 预期：
# def crc8(data):
#     check = 0
#     for b in data:
#         check = _CRC8_TABLE[check ^ b]
#     return check & 0xFF
```

3. 对照 board_sdk.py 验证一致性：

```
grep -A 5 "def crc8"
~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/driver/car1_base_driver/car1_base_driver/board_sdk.py
# 预期：完全相同的算法
```

4. 用 cutecom 手动发一帧并观察应答：

```
cutecom --device /dev/stm32 --baud 1000000
# Hex 发送：AA 55 05 05 00 00 00 00 CRC
# 预期：收到舵机 0 位置应答包
```

5. 故意发错 CRC，观察现象：

```
buf = [0xAA, 0x55, 0x05, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF]  # 故意写错 CRC
import serial
ser = serial.Serial('/dev/stm32', 1000000)
ser.write(bytes(buf))
# 预期：舵机无响应（CRC 错误被丢弃）
```

易错点：

- ⚠️ **手动发帧无响应 → 解决**：检查帧头是否为 0xAA 0x55（不是 0x55 0x55），检查 CRC 计算是否正确
- ⚠️ **手动发帧舵机乱动 → 解决**：检查功能字 func 是否正确（多舵机控制=0x05）

步骤5：动作录制与命名快照（阶段三：能改造，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`test_servo_direct.py` 中 `interactive_mode` 的 `save`/`list`/`del`/`play` 分支

知识点讲解：

动作列表的内存数据结构（2.2.3）

- **原理**：`interactive_mode` 用一个 Python 列表 `actions` 临时保存动作，每项是 3 元组 `(type, data, name)`：type 是 `'arm'` / `'gripper'` / `'home'`；data 是 PWM 列表或单值；name 是用户起的名字。内存中的动作仅在 `interactive_mode` 期间有效，**退出后丢失**（除非用 `yaml` 导出到文件）。
- **源码对应**：`test_servo_direct.py` 中 `actions = []` 与各种 `actions.append(...)` 调用

位姿（snapshot）vs 动作（action）的区分（2.2.3 补充）

- **原理**：**位姿（snapshot）** 是某一时刻 5 关节的 PWM 状态，是一个"点"；**动作（action）** 是一系列位姿按时间顺序排列，是一条"轨迹"。本实验的 `save` 命令保存的是**位姿列表中的离散位姿**，最终由 `yaml` 命令打包成动作文件。
- **源码对应**：`test_servo_direct.py` 中 `def save_current_pose(ser, include_gripper=False)` 函数（L251-285）

操作步骤：

1. 录制第一个动作（work 命名 pre_grasp）：

```
> work
> save
# 提示：保存? 输入名称(回车跳过): pre_grasp
```

2. 录制夹爪张开动作：

```
> g 1000
> save
# 提示：保存? 输入名称(回车跳过): gripper_open
```

3. 录制下降到位姿（命名 grasp_down）：

```
> 1500 2000 1800 2020 1500
> save
# 提示：保存? 输入名称(回车跳过): grasp_down
```

4. 录制夹爪闭合动作：

```
> g 1500
> save
# 提示：保存? 输入名称(回车跳过): gripper_close
```

5. 录制抬升位姿（命名 lift）：

```
> 2000 1800 2000 2000 1500
> save
```

6. 录制返回工作位姿：

```
> 1500 1100 2200 1850 1500
> save
# 提示：保存? 输入名称(回车跳过): back_work
```

7. 查看已保存动作：

```
> list
# 预期打印：1. [pre_grasp] 2. [gripper_open] 3. [grasp_down] ...
```

8. 试播验证：

```
> play
# 预期：依次回放 6 个动作
```

9. 删除错误动作（如果录错）：

```
> del 3
```

易错点：

- ⚠️ **保存时没等待舵机到位 → 解决**：`save` 命令会自动 `read_servo_position` 读当前位置
- ⚠️ **动作列表在 quit 后丢失 → 解决**：必须用 `yaml` 导出到文件
- ⚠️ **play 时机械臂乱动 → 解决**：检查动作顺序与命名

步骤6：YAML 文件导出（阶段三：能改造，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`test_servo_direct.py` 中 `def export_yaml(actions, output_path=None)` 函数（L504-547）

知识点讲解：

action_player 兼容的 YAML 格式（2.2.3）

- **原理**：`export_yaml` 导出的 YAML 文件格式与 `action_player.py` 严格兼容，结构为：

  ```yaml
  name: <动作组名>
  description: <描述>
  actions:
    - name: <步名>
      duration: <秒>
      servos: {<id>: <pwm>, ...}
  ```

  文件默认输出到包的**源码目录** `src/xflz_eai_car1/arm/car1_arm_controller/config/actions/<name>.yaml`；而 `action_player` 读取的是 `install/` 下的 `get_package_share_directory` 路径，因此导出后必须 `colcon build`（见下方 step 3）才会生效。
- **源码对应**：`test_servo_direct.py` 中 `def export_yaml` (L556-592) 与 `action_player.py` 中 `def _load_action` (L90-120)

colcon build 后 YAML 才生效（2.2.3 补充）

- **原理**：YAML 文件位于 ROS2 包的 `share/<pkg>/config/actions/` 目录，必须 `colcon build --packages-select car1_arm_controller` 重新安装到 `install/` 目录，exp03 的 `action_player` 节点才能通过 `get_package_share_directory` 找到。
- **源码对应**：`action_player.py` L48 `pkg_share = get_package_share_directory('car1_arm_controller')`

操作步骤：

1. 在 interactive_mode 中输入 `yaml`：

   ```
   > yaml
   # 依次询问参数组名与描述
   # 动作组名称: pick_and_place
   # 描述: pick and place demo
   ```

2. 确认导出路径：

```
# 预期打印：
#   已导出到：
~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/car1_arm_controller/config/actions/pick_and_place.yaml
#   动作步数：8
#   使用方法：
#     ros2 run car1_arm_controller action_player --ros-args -p
action_file:=pick_and_place
```

3. 重新编译 ROS2 包（让 install 目录更新）：

```
cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select car1_arm_controller
source install/setup.bash
```

4. 查看导出的 YAML 文件：

```
cat
~/ros2_ws/install/car1_arm_controller/share/car1_arm_controller/config/actions/pick_an
d_place.yaml
```

5. （**为 exp03 准备**）保持 YAML 文件存在，下一个实验（exp03）将用 `action_player` 节点回放
6. 退出 interactive_mode：

```
> quit
# 预期：串口已关闭
```

易错点：

- ⚠️ **yaml 命令后找不到文件 → 解决**：先看终端打印的"已导出到"路径（在源码 `config/actions/` 下）；`action_player` 读的是 `install/`，必须 `colcon build` 才会复制过去
- ⚠️ **YAML 字段名错误 → 解决**：必须是 `name` / `description` / `actions`（小写），与 `action_player.py` 严格匹配
- ⚠️ **duration 单位混淆 → 解决**：YAML 中 duration 单位是**秒**（不是毫秒）

步骤7：综合练习与带宽分析（阶段三：能改造，30min）

> ⚠️ 本步骤综合应用本实验全部知识点，含协议分析、带宽计算、错误排查

操作步骤：

1. **带宽计算练习**（用 2.1.2 知识点）：

```
# 5 关节 50Hz 控制，每周期发 5 舵机 × 7 字节 = 35 字节
# 每秒 50 × 35 = 1750 字节/秒 ≈ 14 kbps
# 1Mbps = 1000 kbps，使用率仅 1.4%
```

2. **多关节协同运动**（写一个 Python 脚本调用 `move_servos`）：

```python
# arm_sine_wave.py
import serial
import math
import time
from test_servo_direct import move_servos, SERIAL_PORT, BAUDRATE

ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, BAUDRATE, timeout=1)
ser.rts = False
ser.dtr = False
time.sleep(0.2)

t = 0.0
try:
    while True:
        pwms = [[i, int(1500 + 100 * math.sin(t + i * 0.5))] for i in range(5)]
        move_servos(ser, pwms, duration=0.05)
        t += 0.05
except KeyboardInterrupt:
    move_servos(ser, [[i, 1500] for i in range(5)], duration=2.0)
    break

ser.close()
```

预期：5 个关节以正弦曲线缓慢摆动

3. **软限位保护验证**（尝试超出范围）：

```python
# 在 Python REPL
move_servos(ser, [[0, 300], [1, 2700], [2, 1500], [3, 1500], [4, 1500]], duration=1.0)
# 预期：move_servos 函数内部 clamp 到 [500, 2500]
```

4. **通信稳定性测试**（连续 100 次 read）：

```python
from test_servo_direct import read_servo_position
success_count = 0
for i in range(100):
    pos = read_servo_position(ser, 0)
    if pos is not None:
        success_count += 1
print(f'成功率: {success_count}/100 = {success_count}%')
# 预期：成功率 ≥ 99%
```

5. **性能基线（实验报告必填）**：

指标	期望值	实测值
interactive_mode 启动时间	< 2s	
5 关节指令响应延迟	< 50ms	
单舵机 read 响应时间	< 20ms	

指标	期望值	实测值
CRC 校验 100 次成功率	≥ 99%	
1Mbps 串口实际带宽利用率	~1.4%	

易错点：

- ⚠️ **多关节运动不同步 → 解决**：检查 `move_servos` 是否在同一次 `send_packet` 中发送 5 舵机
- ⚠️ **Ctrl+C 后舵机停在奇怪角度 → 解决**：在 except 块中发送 home 位姿
- ⚠️ **CRC 校验失败率过高（>5%） → 解决**：检查 USB-TTL 芯片质量

完整可运行代码 demo_bare_metal_arm.py

> 独立 demo 脚本：纯 Python 裸机控制舵机做往返运动（不依赖 bringup、不依赖 ROS2）

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
实验2 demo：纯 Python 裸机控制机械臂（不通过 ROS2）
平台：B2 / C1
前置：test_servo_direct.py 可正常 import
运行：python3 demo_bare_metal_arm.py
"""
import sys
import os
import time
import math

# 把 test_servo_direct.py 所在目录加入 path
sys.path.insert(0, os.path.join(
    os.path.dirname(__file__),
    '../../ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/car1_arm_controller/test'
))

from test_servo_direct import (
    SERIAL_PORT, BAUDRATE, move_servos, read_all_servos
)
import serial


def main():
    print(f"打开串口 {SERIAL_PORT} @ {BAUDRATE}...")
    try:
        ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, BAUDRATE, timeout=1)
        ser.rts = False
        ser.dtr = False
    except Exception as e:
        print(f"串口打开失败: {e}")
        return

    print("串口已打开")
```

```
    time.sleep(0.2)

    # 1. 读取初始位置
    print("\n[1] 读取初始位置:")
    read_all_servos(ser)

    # 2. 转到工作位姿
    print("\n[2] 转到工作位姿 [1500, 1100, 2200, 1850, 1500]")
    work_pwms = [[i, pwm] for i, pwm in enumerate([1500, 1100, 2200, 1850, 1500])]
    move_servos(ser, work_pwms, duration=2.0)
    time.sleep(2.5)

    # 3. 正弦摆动 10 秒
    print("\n[3] 正弦摆动 10 秒（按 Ctrl+C 中断）")
    t = 0.0
    pwm_center = 1500
    amp = 100
    try:
        while t < 10.0:
            pwms = [[i, int(pwm_center + amp * math.sin(t + i * 0.5))] for i in range(5)]
            move_servos(ser, pwms, duration=0.05)
            t += 0.05
    except KeyboardInterrupt:
        print("中断")

    # 4. 回到 home
    print("\n[4] 回到 home [1500, 1500, 1500, 1500, 1500]")
    home_pwms = [[i, 1500] for i in range(5)]
    move_servos(ser, home_pwms, duration=2.0)
    time.sleep(2.5)

    # 5. 最终位置确认
    print("\n[5] 最终位置:")
    read_all_servos(ser)

    ser.close()
    print("\n串口已关闭")


if __name__ == '__main__':
    main()
```

1.7 实验总结

完成成果:

- 理解 1Mbps 串口协议的字节级细节（0xAA 0x55 帧头、CRC8 校验和、命令/参数结构）
- 掌握 Python `pyserial` 裸机打开 `/dev/stm32` 与总线舵机通信的方法
- 独立使用 `test_servo_direct.py` 的 `interactive_mode` 交互式控制 5 关节 + 夹爪
- 验证 `save` / `yaml` 命令录制动作并导出与 `action_player` 兼容的 YAML 文件（**供 exp03 消费**）
- 理解 CRC8 查表校验算法和单线半双工总线的时分复用机制

技能收获：

- 掌握 1Mbps 串口协议（0xAA 0x55 + 长度 + 命令 + 参数 + CRC8 校验和）
- 理解"裸机 vs ROS2"两条开发路线的对比（裸机直接 / ROS2 间接）
- 熟悉 `interactive_mode` 全部命令（位姿/读取/动作/力矩/快速动作）
- 掌握动作 YAML 录制与导出（为 exp03 的 `action_player` 做准备）

常见问题与解决：

问题	原因	解决方法
串口打开失败	权限不足	`sudo chmod 666 /dev/stm32` 或加入 dialout 组
1Mbps 通信乱码	USB-TTL 芯片不支持	改用 CH340/CP2102/FT232
CRC 校验失败率高	电磁干扰 / 串口线过长	缩短串口线、远离干扰源
bringup 串口冲突	两者都占用 /dev/stm32	`pkill -f bringup` 后再启动 test_servo_direct
找不到导出的 YAML	未 colcon build	`cd ~/ros2_ws && colcon build --packages-select car1_arm_controller`

1.8 思考题

1. 为什么 car1 选择 1Mbps 串口而不是更常见的 115200？分析 5 关节 50Hz 控制对串口带宽的最低要求。
2. PWM_TO_RAD = 0.002356 这个系数是怎么来的？如果换不同型号舵机，这个值需要重新标定吗？为什么？
3. 串口帧格式中"功能字 func"的设计有什么好处？与 ROS2 topic 消息类型相比有什么异同？
4. CRC8 校验能 100% 检测单比特错误和大多数多位错误，但是否存在 CRC8 也检测不到的错误模式？如果存在该如何增强？
5. 单线半双工总线的"时分复用"是如何保证 5 个舵机不会同时响应的？硬件层和协议层各做了什么？
6. 为什么本实验不通过 ROS2 启动 arm_controller 节点而是直接用 `test_servo_direct.py`？对比两条开发路线的优缺点。

1.9 实验报告要求

评分标准：硬件连接与串口授权 10 分 + 1Mbps 协议验证 15 分 + interactive_mode 交互调试 25 分 + CRC8 与帧格式 15 分 + 动作录制与 YAML 导出 15 分 + 实验报告 20 分 = 100 分。

实验报告必含项：

- [ ] `cutecom` 手动发送一帧并截图（验证协议）
- [ ] `interactive_mode` 5 关节 + 夹爪控制演示截图或视频
- [ ] 录制的 `pick_and_place.yaml` 文件内容（将作为 exp03 的输入）
- [ ] CRC8 校验 100 次成功率的实测数据
- [ ] 思考题 6 题全部作答

更新日志

版本	日期	变更
v1.0	2026-08-04	初版生成（基于 _registry.yaml human_waiver 模式，标注 [待源码核实]）
v1.1	2026-08-10	删除 LewanSoul/Hiwonder 品牌信息，替换为"总线舵机"
v1.2	2026-08-10	**重大重构：放弃 `bringup.launch.py` + `arm_controller` 节点路线，改为 `test_servo_direct.py` 裸机协议演示。**原因：用户反馈 exp02 主题是"底层协议"，应直接演示 1Mbps 串口与 CRC8 校验字节级细节，而非 ROS2 高级封装；新方案让 exp02 真正"裸机"（不依赖 ROS2），输出 `pick_and_place.yaml` 供 exp03 消费；1.1 知识点扩展为 9 个（新增 2.1.4 CRC8、2.2.1 串口设备、2.2.2 interactive_mode、2.2.3 动作录制、2.3.1 裸机 vs ROS2、2.3.2 协议字节级），1.6 重写为 7 步裸机协议演示流程（硬件连接→1Mbps 验证→interactive_mode 命令→CRC8 验证→动作录制→YAML 导出→综合练习）

实验3：机械臂ROS2架构认知与动作回放实验（4h）

1.1 关联知识点

本实验对应第 3 章"机械臂 ROS2 架构与动作回放"，覆盖以下 10 个知识点：

- 3.1.1 bringup拓扑 > 概念 > `bringup.launch.py` 启动 7~8 个节点的拓扑结构（base_driver / robot_state_publisher / joint_state_publisher / imu_filter / odom_publisher / ekf_filter_node / servo_controller / init_pose）
- 3.1.2 rqt_graph > 流程 > 用 rqt_graph 插件观察 topic/service 的有向图，识别节点间的发布/订阅关系
- 3.1.3 node list/topic list > 流程 > `ros2 node list` / `ros2 topic list` / `ros2 service list` 三大命令快速勘察运行时系统
- 3.2.1 joint_command话题 > 原理 > `/arm_controller/joint_command` 接收 JointState 消息，position 字段为弧度（非 PWM），通过内部 PWM_TO_RAD=0.002356 换算后下发串口
- 3.2.2 PWM↔rad换算 > 原理 > 公式 `rad = (PWM - 1500) × 0.002356`（等价 `PWM = rad / 0.002356 + 1500`），由 arm_controller 内部自动完成
- 3.3.1 action_player节点 > 概念 > `action_player` 是 **节点**（非 launch），通过 console_scripts 注册为可执行命令；接收 YAML 动作文件并按顺序回放
- 3.3.2 YAML格式兼容 > 原理 > 导出的 YAML 字段 `name` / `description` / `actions[].name` / `actions[].duration` / `actions[].servos` 与 exp02 的 `export_yaml` 严格兼容
- 3.3.3 回放模式 > 概念 > 普通（play 服务）、单步（~/next 服务）、循环（启动时 loop:=true）、急停（~/stop 服务）四种控制方式
- 3.4.1 软件offset > 原理 > 软件层 offset 补偿（写入 `servo_offsets.yaml`）相比 EEPROM 写入更安全、可热更新，舵机寿命 10 万次

- 3.4.2 servo_calib GUI > 流程 > `servo_calib.launch.py` 启动校准 GUI 逐关节拖动滑块找机械中位并写入 offset

1.2 实验目标

1. 理解 `bringup.launch.py` 启动的 7~8 个 ROS2 节点的拓扑结构与协作关系 — 原理理解
2. 掌握用 `ros2 node list` / `ros2 topic list` / `rqt_graph` 勘察运行时系统的方法 — 流程掌握
3. 掌握 `/arm_controller/joint_command` 话题发送 5 关节弧度的用法（**严禁用 target_pose 触发 IK**）— 流程掌握
4. 独立使用 `action_player` 节点回放 exp02 导出的 `pick_and_place.yaml` 动作文件 — 独立完成
5. 掌握修改 YAML 某步参数后重新 colcon build 并回放观察差异的方法 — 迁移应用
6. 理解 `servo_calib` 校准 GUI 的工作流程，能用软件 offset 补偿消除装配偏差 — 流程掌握

1.3 实验环境

类别	配置
硬件	具身智能实验箱B2 / 机器人小车C1（含 5 自由度机械臂、工作桌面、待抓取物体）
OS	Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble
Python	3.10 + rclpy
核心工具	rqt_graph、rqt_topic、ros2 cli
动作文件	`arm/car1_arm_controller/config/actions/pick_and_place.yaml`（**由 exp02 生成**）
校准文件	`calibration/config/servo_offsets.yaml`
主入口	`bringup/launch/bringup.launch.py`（启动 7~8 个节点） `arm/car1_arm_controller/launch/arm_controller.launch.py`（启动 arm_controller，**仅用 joint_command**） `arm/car1_arm_controller/car1_arm_controller/action_player.py`（**节点**而非 launch） `calibration/launch/servo_calib.launch.py`（3c 阶段校准 GUI）

> ⚠️ **严禁使用** `/arm_controller/target_pose` 话题（会自动调用 IK 解算）、`/arm_controller/pick` 与 `/arm_controller/place` 服务（会执行完整抓取 pipeline）—— 这些是 exp05/exp06 的内容。

1.4 实验难度

- 难度: ⭐ ⭐ 中
- 重点: ROS2 节点拓扑观察；`joint_command` 话题；`action_player` 节点回放；YAML 修改热更新；软件 offset 校准
- 难点: 区分 `action_player` 节点与 `action_player.launch.py`（本实验使用的是**节点**）；区分 `joint_command` 弧度与原始 PWM；rqt_graph 大量节点的可视化阅读

1.5 实验现象

快速验证流程（帮助学习者快速看到实验效果）：


1. 连接硬件：确保机械臂通电、串口连接到工作站
2. 进入工作空间根目录：`cd ~/ros2_ws`
3. source 环境：`source /opt/ros/humble/setup.bash && source install/setup.bash`
4. 启动 bringup（新终端）：`ros2 launch car1_bringup bringup.launch.py`
5. 启动 arm_controller（新终端）：`ros2 launch car1_arm_controller arm_controller.launch.py`
6. 观察节点列表（新终端）：`ros2 node list`
7. 启动 action_player（新终端）：`ros2 run car1_arm_controller action_player --ros-args -p action_file:=pick_and_place.yaml`
8. 触发普通回放（新终端）：`ros2 service call /action_player/play std_srvs/srv/Trigger`
9. 观察终端日志：依次执行 pre_grasp → gripper_open → grasp_down → gripper_close → lift → place → gripper_open → back_work（共 8 步），机械臂约 13~16 秒完成整个抓放循环
10. 修改**源码** `config/actions/pick_and_place.yaml` 中 gripper_open 的 PWM 从 1000 改为 1200，重新 `colcon build` 并重放，观察夹爪张开角度变小

预期效果描述：

- **架构阶段**：rqt_graph 弹出后显示有向图，可清晰看到 `arm_controller` → `/servo_controller` → `servo_controller` 节点 → `/car1_base_driver/bus_servo/set_position` → `base_driver` → 串口 的链路，以及 `arm_controller` 订阅 `/arm_controller/joint_command` 的输入边
- **回放阶段**：action_player 节点按 YAML 顺序执行 8 步，约 13~16 秒完成一个完整抓放循环，每步对应舵机平滑转动
- **循环模式**：加 `loop:=true` 参数后无限循环，按 Ctrl+C 停止
- **单步模式**：加 `-p step_mode:=true` 后，每调用一次 `/action_player/next` 服务才执行下一步
- **急停模式**：调用 `/action_player/stop` 服务后立即中断后续动作，机械臂停在当前位置
- **校准阶段**：servo_calib GUI 弹出后，5 个滑块分别控制 5 个关节，拖动滑块找机械中位后 Apply，offset 写入 `servo_offsets.yaml`

1.6 实验步骤

整体流程图



步骤1：启动 bringup 并观察节点拓扑（阶段 3a：能理解，20min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`ros2_ws/src/xflz_eai_car1/bringup/launch/bringup.launch.py`

知识点讲解：

bringup 启动的 7~8 个节点（3.1.1）

- **原理**：`bringup.launch.py` 是 car1 系统的"一站式启动入口"，会拉起 7~8 个 ROS2 节点构成完整的小车+机械臂系统。每个节点负责一个独立的功能模块：
  - `base_driver`：串口桥接，把 `/cmd_vel` 转成底盘串口指令并发布 `/odom`
  - `robot_state_publisher`：把 URDF 转成 TF 树
  - `joint_state_publisher`：以 20Hz 发布 `/joint_states`（`source_list=['joint_states']`，透传 `servo_controller` 的关节值并补齐 URDF 中其它关节）
  - `imu_filter`：IMU 数据滤波
  - `odom_publisher`：轮式里程计
  - `ekf_filter_node`：EKF 融合 IMU + 里程计
  - `servo_controller`：舵机桥接节点。订阅话题 `/servo_controller`（`arm_controller` 发的 `ServosPosition`）→ 转成 base_driver 指令；**并发布** `/joint_states`，关节角取自下位机 **0x08 被动上报的真实舵机位置**（~20Hz，是"实际值"而非"指令值"）
  - `init_pose`：初始化位姿
- **源码对应**：`bringup.launch.py` 中各 `<node>` 标签

用 rqt_graph 观察节点拓扑（3.1.2）

- **原理**：`rqt_graph` 是 ROS2 官方提供的可视化插件，动态显示当前所有节点、话题、服务的有向图。**节点是圆圈、话题是方框、订阅/发布关系是有向箭头。**这种可视化能帮助快速理解"谁在和谁通信"。在 rqt_graph 中可以拖动节点、过滤话题、按 namespace 折叠。
- **源码对应**：系统级工具，无需源码

操作步骤：

1. 进入工作空间并 source 环境：

```
cd ~/ros2_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/setup.bash
```

2. 启动 bringup：

```
ros2 launch car1_bringup bringup.launch.py
# 预期：终端打印 7~8 个节点的启动日志
# [INFO] [base_driver-1]: process started with pid [12345]
# [INFO] [robot_state_publisher-2]: process started
# ...
```

3. 查看所有运行中的节点（新终端）：


```
ros2 node list
# 预期输出（7~8 个）：
# /base_driver
# /robot_state_publisher
# /joint_state_publisher
# /imu_filter
# /odom_publisher
# /ekf_filter_node
# /servo_controller
# /init_pose
```

4. 查看所有话题：

```
ros2 topic list
# 预期：/cmd_vel /odom /joint_states /imu /servo_controller /tf /tf_static 等
```

5. 启动 rqt_graph：（如果没有需要提前安装）终端输入`sudo apt-get install -y ros-humble-rqt-graph`

```
rqt_graph
# 预期：弹出可视化窗口，显示节点+话题+箭头
# 关键观察：arm_controller —pub→ /servo_controller —sub→ servo_controller 节点 →
base_driver → 串口
```



6. 启动 rqt_graph 高级视图（启用 Node-Graph 选项）：
   - 在 rqt_graph 窗口菜单 `View` → 勾选 `Node-Graph (debug)`
   - 可看到节点内部的发布/订阅回调函数
7. 验证 `/joint_states` 频率：

```
ros2 topic hz /joint_states
# 预期：约 20Hz（joint_state_publisher rate=20；servo_controller 也以 20Hz 发同一话题）
```

8. （**可选**）启动 arm_controller（步骤 3b 才会用）：

```
ros2 launch car1_arm_controller arm_controller.launch.py
# 预期：arm_controller 节点启动
ros2 node list
# 预期：增加 /arm_controller 节点
```

易错点：

- ⚠️ **rqt_graph 启动后无显示 → 解决**：先 `ros2 run` 一个节点（如 `ros2 topic pub /cmd_vel ...`），节点至少有一个订阅/发布时才会显示
- ⚠️ **看不到 arm_controller → 解决**：arm_controller 由 `arm_controller.launch.py` 单独启动（不在 bringup 中），需手动 `ros2 launch car1_arm_controller arm_controller.launch.py`
- ⚠️ **节点数 < 7 → 解决**：检查 `bringup.launch.py` 是否完整 source，所有依赖包是否 `colcon build`

步骤2：用 joint_command 话题控制 5 关节（阶段 3b 准备，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：
> `ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/car1_arm_controller/car1_arm_controller/arm_controller.py`

知识点讲解：

joint_command 话题（3.2.1）

- **原理**：`/arm_controller/joint_command` 是 `arm_controller` 节点订阅的**关节角控制话题**，消息类型为 `sensor_msgs/msg/JointState`。关键字段：
  - `name`：关节名列表，必须为 `['arm_joint1', 'arm_joint2', 'arm_joint3', 'arm_joint4', 'arm_joint5']`
  - `position`：5 个关节目标**弧度**（rad），不是 PWM
  - `effort`（可选）：5 个关节的 duration 参数（秒），控制运动时间
- **源码对应**：`arm_controller.py` 中 `def joint_command_callback(self, msg)` 函数

PWM ↔ 弧度换算（3.2.2）

- **原理**：exp02 学习的 PWM 范围 500~2500、中位 1500、PWM_TO_RAD=0.002356 在本节点内**自动完成。**换算公式为：
  - `rad = (PWM - 1500) × 0.002356`
  - `PWM = rad / 0.002356 + 1500`
  - 例：PWM=1500（home）→ rad=0；PWM=1850 → rad=(1850-1500)×0.002356=0.8246 rad ≈ 47.2°
- **源码对应**：`arm_controller.py` 中 `self.PWM_TO_RAD = 0.002356` 常量

为什么不用 target_pose 话题（教学顺序隔离）

- **原理**：`/arm_controller/target_pose` 接收 `geometry_msgs/msg/PoseStamped`（末端目标位姿），由 arm_controller 内部调用 IK 解算（`solve_analytical_ik_auto_pitch`）转为 5 关节角再下发。**本实验还未学习 IK**（exp04/exp05 才会学），若用 target_pose 会导致：(1) 跳过 joint_command 的原理理解；(2) 不知道 IK 求解细节；(3) 不符合"螺旋式能力构建"教学顺序。
- **源码对应**：`arm_controller.py` 中 `def target_pose_callback(self, msg)` 函数（**本实验不调用**）

操作步骤：

1. 确认 arm_controller 已运行（步骤 1 末尾或重新启动）：需要确定 `ros2 launch car1_bringup bringup.launch.py` 已经启动

```
ros2 launch car1_arm_controller arm_controller.launch.py
# 预期：arm_controller 节点订阅 /arm_controller/joint_command
ros2 node info /arm_controller | grep -A 5 "Subscribers"
# 预期：/arm_controller/joint_command: sensor_msgs/msg/JointState
```

2. **测试 home 位姿**（5 关节全 0 rad）：

```
ros2 topic pub /arm_controller/joint_command sensor_msgs/msg/JointState \
  "{name: ['arm_joint1','arm_joint2','arm_joint3','arm_joint4','arm_joint5'],
position: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], effort: [2.0]}" --once
# 预期：机械臂回中位，duration 2 秒
```

3. **测试 work 位姿**（弧度来自 exp02 公式换算）：

```
ros2 topic pub /arm_controller/joint_command sensor_msgs/msg/JointState \
  "{name: ['arm_joint1','arm_joint2','arm_joint3','arm_joint4','arm_joint5'],
position: [0.0, -0.943, 1.65, 0.8246, 0.0], effort: [2.0]}" --once
# 预期：5 关节转到 work 位姿 [1500, 1100, 2200, 1850, 1500] PWM
# 换算：1500-1500=0, 1100-1500=-400×0.002356=-0.943, 2200-1500=700×0.002356=1.65, 1850-1500=350×0.002356=0.8246
```

4. **测试自定义位姿**:

```
# 任意目标弧度，例如 J2 抬高 30°（J2 从 0 到 0.524 rad = 30°）
ros2 topic pub /arm_controller/joint_command sensor_msgs/msg/JointState \
  "{name: ['arm_joint1','arm_joint2','arm_joint3','arm_joint4','arm_joint5'],
position: [0.0, 0.524, 0.0, 0.0, 0.0], effort: [1.5]}" --once
# 预期：J2 单独抬升 30°（PWM=1500+0.524/0.002356=1722）
```

5. **观察 5 关节同步运动**:

```
ros2 topic echo /joint_states --once
# 预期：name=['arm_joint1',...], position=[0, 0.524, 0, 0, 0]
```

6. **测试夹爪**（可选，3b 阶段详细用）：

```
# 夹爪属于 gripper_controller 节点，不是 arm_controller
# 通过 /gripper_controller/gripper_cmd 话题控制
ros2 topic pub /gripper_controller/gripper_cmd std_msgs/msg/Float64 "{data: 0.0}" --once
# 预期：夹爪张开（0.0=全开）
```

易错点:

- ⚠️ **使用 target_pose 报错"no IK solution"** → **解决**：本实验严禁用 target_pose，改用 joint_command 直接发弧度
- ⚠️ **机械臂不动** → **解决**：检查 arm_controller 是否运行；检查 `effort` 字段是否 ≥ 0.5（duration 太小舵机来不及响应）
- ⚠️ **机械臂撞限位** → **解决**：把 `position` 限制在软限位内（如 J2 范围约 -1.5~+1.5 rad）

- ⚠️ **弧度与 PWM 搞混 → 解决**：joint_command 用弧度，不是 PWM；用公式 `rad = (PWM-1500)×0.002356` 换算

步骤3a：系统架构认知（30min）

> ⚠️ 本步骤是阶段 3a 的浓缩，承接步骤 1 的 bringup 启动，重点理解节点间的消息流。


学习目标：

- 能用 `rqt_graph` 画出节点-话题-服务的有向图
- 区分"发布者"、"订阅者"、"话题"、"服务"四类对象
- 理解 `servo_controller` 在系统中的位置（串口桥接点）

操作步骤：

1. **绘制完整系统图**：

```
rqt_graph
# 预期看到：
# /base_driver —pub—> /cmd_vel —sub—> 底盘
# /arm_controller —pub—> /servo_controller —sub—> servo_controller 节点
#                   —> /car1_base_driver/bus_servo/set_position —sub—> base_driver —> 串口
# /arm_controller —sub—> /arm_controller/joint_command
# servo_controller / joint_state_publisher —pub—> /joint_states
# /ekf_filter_node —sub—> /imu/data + /odom, —pub—> /odom/filtered
```



2. **观察 topic 频率**（用 rqt_topic 或 hz 命令）：

```
ros2 topic hz /joint_states    # 预期 ~20Hz
ros2 topic hz /odom            # 预期 30~50Hz
ros2 topic hz /imu/data        # 预期 100~200Hz
```

3. **观察 topic 带宽**：

```
ros2 topic bw /joint_states
# 预期：约 2~5 KB/s
```

4. **查看节点间的 QoS 兼容性**：

```
ros2 topic info /joint_states --verbose
# 预期：Reliability: RELIABLE, Durability: VOLATILE, History: KEEP_LAST, Depth: 10
```

5. **理解 `servo_controller` 的关键地位**：
    - 它是软件与硬件的**唯一**桥接点
    - 所有上层节点（arm_controller、joint_state_publisher）都通过它间接控制串口
    - 关闭它则整个机械臂失联
    - 它还是 `/joint_states` 的**数据源**：关节角来自下位机 **0x08 被动上报**（固件在总线空闲时按 ~20Hz 主动推送全部舵机的 位置/温度/电压）。所以 `/joint_states` 反映的是**真实舵机位置**，而不是"刚下发的指令值"

易错点：

- ⚠️ **rqt_graph 看不到所有节点 → 解决**：rqt_graph 默认 1 秒刷新，可点击 🔄 强制刷新
- ⚠️ **节点连成一片糊 → 解决**：在 rqt_graph 菜单 `Nodes` → `Hide` 隐藏底盘/IMU 相关节点，只看机械臂部分

步骤3b：动作回放（2h）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：
> `ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/car1_arm_controller/car1_arm_controller/action_player.py`

知识点讲解：

action_player 节点（3.3.1）

- **原理**：`action_player` 是 `car1_arm_controller` 包中通过 `console_scripts` 注册的**可执行节点**（不是 launch 文件！）。在 `setup.py` 中注册为 `action_player = car1_arm_controller.action_player:main`，因此可以用 `ros2 run car1_arm_controller action_player` 启动。节点启动时接收 `action_file` 参数指定 YAML 路径，内部解析 YAML 并按顺序回放。
- **源码对应**：`setup.py` 中 `entry_points={'console_scripts': ['action_player = car1_arm_controller.action_player:main']}`

YAML 格式兼容（3.3.2）

- **原理**：action_player 读取的 YAML 结构由 `action_player.py` 的 `_load_action` 函数定义，**必须与 exp02 的 `export_yaml` 输出一致**：

```
name: <动作组名>
description: <描述>
actions:
  - name: <步名>
    duration: <秒>
    servos: {<id>: <pwm>, ...}
```

字段名严格区分大小写，duration 单位是**秒**（不是毫秒），servos 的键是舵机 ID 字符串（"0"~"5"）。

- **源码对应**：`action_player.py` 中 `def _load_action(yaml_path)` 函数（L90-120）

回放模式（3.3.3）

- **原理**：action_player 提供 4 种控制方式：
  - **普通（play）**：调用 `/action_player/play` 服务后按顺序执行
  - **单步（next）**：每次调用 `/action_player/next` 服务执行一步
  - **循环（loop）**：节点启动时加 `-p loop:=true` 参数
  - **急停（stop）**：调用 `/action_player/stop` 服务立即中断
- **源码对应**：`action_player.py` 中各 `srv_callback` 函数

操作步骤：

1. **确认 exp02 已生成 pick_and_place.yaml**：

```
ls -l
~/ros2_ws/install/car1_arm_controller/share/car1_arm_controller/config/actions/pick_and_place.yaml
# 预期：文件存在
# 若不存在：回到 exp02 执行 yaml 导出（写入源码 config/actions/），再 colcon build --packages-select car1_arm_controller
```

2. **启动 action_player 节点（注意是节点不是 launch）**：

```
ros2 run car1_arm_controller action_player \
  --ros-args -p action_file:=pick_and_place.yaml
```

3. **查看 action_player 提供的服务**：

```
ros2 service list | grep action_player
# 预期：
# /action_player/play
# /action_player/next
# /action_player/stop
```

4. **触发普通回放**：

```
ros2 service call /action_player/play std_srvs/srv/Trigger
# 预期：节点按 YAML 顺序执行，机械臂完成整个抓放循环
# 终端打印（action_player.py 实际输出格式）：
#   [INFO] Playing: pick_and_place
#   [INFO]   [1/8] pre_grasp (duration=2.0s)
#   [INFO]   [2/8] gripper_open (duration=1.0s)
#   ...
#   [INFO] Done: pick_and_place
# 注：auto_play 默认为 true，节点启动约 2s 后会自动播放一次；此处 play 调用是再播一次
```

5. **观察执行进度**：
   action_player **没有独立进度话题**，进度直接打印在**它自己启动的那个终端**上（每步一行 `[i/N] <步名> (duration=...)`，见上一步）。
   若想从另一终端观察每步下发的舵机指令，可订阅：

```
ros2 topic echo /car1_base_driver/bus_servo/set_position
# 预期：每步一条 ServosPosition（含各舵机 id 与 position）
```

6. **修改 YAML 某步参数（改源码，不要改 install 副本）**：

```
nano
~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/car1_arm_controller/config/actions/pick_and_place.yaml
# 把 gripper_open 的 PWM 从 1000 改为 1200
# （1000 = 张开、1500 = 闭合，故 1000→1200 是张开角度**变小**）
# 改前：   5: 1000
# 改后：   5: 1200
```

7. **重新编译安装（必须！）**：

```
cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select car1_arm_controller
source install/setup.bash
# 预期：编译成功
```

8. **重启 action_player 并重放**：

```
# Ctrl+C 停止原 action_player
ros2 run car1_arm_controller action_player --ros-args -p
action_file:=pick_and_place.yaml
ros2 service call /action_player/play std_srvs/srv/Trigger
# 预期：夹爪张开角度比之前**小**（1000=张开、1500=闭合，改为 1200 后张开量减小）
```

9. **单步模式**：

```
# 重启 action_player，加 step_mode 参数
ros2 run car1_arm_controller action_player \
  --ros-args -p action_file:=pick_and_place.yaml -p step_mode:=true
# 每次调用 next 服务执行一步
ros2 service call /action_player/next std_srvs/srv/Trigger
# 预期：执行 step 1，等待
ros2 service call /action_player/next std_srvs/srv/Trigger
# 预期：执行 step 2，等待
# ...
```

10. **循环模式**：

```
# Ctrl+C 停止，启动循环模式
ros2 run car1_arm_controller action_player \
  --ros-args -p action_file:=pick_and_place.yaml -p loop:=true
# 节点启动后自动开始循环播放
# 按 Ctrl+C 停止
```

易错点：

- ⚠️ **"找不到 action_player 命令" → 解决**：必须 `colcon build --packages-select car1_arm_controller` 后 `source install/setup.bash`
- ⚠️ **play 服务无响应 → 解决**：检查 YAML 路径是否正确（用 `ros2 pkg prefix car1_arm_controller` 获取 share 路径）
- ⚠️ **修改 YAML 后重放没变化 → 解决**：必须重新 `colcon build` 才会复制到 install 目录
- ⚠️ **循环模式停不下来 → 解决**：`ros2 service call /action_player/stop` 或 `kill -9 $(pgrep -f action_player)`
- ⚠️ **误用 target_pose 触发 IK → 解决**：本实验严禁 target_pose，仅用 joint_command 话题

步骤3c：零位校准（1.5h）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`ros2_ws/src/xflz_eai_car1/calibration/launch/servo_calib.launch.py`、`ros2_ws/src/xflz_eai_car1/calibration/config/servo_offsets.yaml`

知识点讲解：

软件 offset 方案（3.4.1）

- **原理**：car1 采用"软件层 offset"方案：(1) **不修改舵机 EEPROM**：原始中位 1500 保持不变；(2) **在 arm_controller 中应用 offset**：实际发送的 PWM = 目标 PWM + offset。例如机械中位实际在 PWM=1522，则 offset=22，所有目标 PWM 加上 22 才是"软件 0 rad"。这种方案的优势是：(1) 损坏时容易恢复（删除 offset 文件即可）；(2) 可热更新（修改 yaml 后重启节点即可）；(3) 不影响其他使用相同舵机的项目。舵机 EEPROM 寿命约 10 万次写入，软件 offset 可视为"无限寿命"。
- **源码对应**：`arm_controller.py` 中 `self.current_pwms[i] += self.offsets[i]`

servo_calib 校准 GUI（3.4.2）

- **原理**：`servo_calib.launch.py` 启动一个图形化 GUI 工具，提供 5 个关节的独立控制面板。界面包括：(1)

关节选择标签（joint1~joint5）；(2) PWM 滑块（500-2500）；(3) 实时位置显示（rad/deg）；(4) "Save" 按钮（写入 `servo_offsets.yaml`）。校准流程为：选择关节 → 缓慢移动滑块 → 找到机械中位 → 记录偏差 → 保存。

- **源码对应**：`ros2_ws/src/xflz_eai_car1/calibration/launch/servo_calib.launch.py`


操作步骤：

1. **编译校准包**：


```
cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select calibration
source install/setup.bash
```

2. **启动 servo_calib**（新终端）：

```
ros2 launch car1_description display.launch.py
# 预期：弹出 GUI 窗口，包含 5 个关节的控制面板
```



3. **校准 joint2（大臂）**：
   - 在 GUI 中选择"Joint 2"
   - 缓慢拖动 PWM 滑块从 1400 到 1600
   - 观察大臂姿态，找到"大臂水平向前"的位置
   - 读取该位置的 PWM 值（例如 1522）
   - 在 "Offset" 输入框填入 22
   - 点击 "Apply"
4. **校准 joint3（小臂）**：
   - 类似方法找到"小臂水平"的 PWM 值（例如 1513）
   - offset = 1513 - 1500 = 13
   - 填入 13 并 Apply

5. **校准剩余关节**（可选）：
    - joint1（底座）：offset 通常为 0（旋转对称）
    - joint4/5（腕部）：offset 视具体装配而定
6. **保存配置**：
    - 点击 "Save All" 按钮
    - 检查 `servo_offsets.yaml` 已更新
    - 

7. **验证 offset 已写入**：

```
cat ~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/calibration/config/servo_offsets.yaml
# 预期：joint2: 22, joint3: 13
```

8. **验证校准后归零对齐（用 joint_command 不用 target_pose）**：

```
ros2 topic pub /arm_controller/joint_command sensor_msgs/msg/JointState \
  "{name: ['arm_joint1','arm_joint2','arm_joint3','arm_joint4','arm_joint5'],
position: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], effort: [2.0]}" --once
# 预期：机械臂 5 关节全部转到"软件 0 rad"位置，视觉上对齐（水平、垂直）
# 此时 arm_controller 内部实际发送的 PWM = [1500+offset1, 1500+offset2, ...]
```

9. **备份与回滚**：

```
cp ~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/calibration/config/servo_offsets.yaml
servo_offsets.yaml.bak
# 若校准后异常，恢复：cp servo_offsets.yaml.bak servo_offsets.yaml
```

易错点：

- ⚠️ **校准后机械臂仍不齐 → 解决**：校准是渐进过程，可能需要"先粗调后精调"多轮迭代
- ⚠️ **GUI 启动报"display not found" → 解决**：在工作站本地终端运行，不要通过 SSH 远程
- ⚠️ **Apply 后无响应 → 解决**：检查 arm_controller 是否运行，servo_calib 需要订阅 `/arm_controller/joint_states`
- ⚠️ **验证用 target_pose → 解决**：本实验严禁 target_pose，验证用 joint_command 发 0 rad

---

完整可运行代码 demo_action_player_pubsub.py

> 独立 demo 脚本：用 rclpy 编写一个客户端，调用 action_player 的 play/next/stop 服务

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
实验3 demo：action_player 服务化控制 demo
平台：B2 / C1
前置：ros2 launch car1_bringup bringup.launch.py 与 ros2 launch car1_arm_controller
arm_controller.launch.py 已运行
     ros2 run car1_arm_controller action_player --ros-args -p
action_file:=pick_and_place.yaml 已运行
运行：python3 demo_action_player_pubsub.py
"""
import rclpy
from rclpy.node import Node
from std_srvs.srv import Trigger
import time


class ActionPlayerClient(Node):
    """action_player 服务客户端（普通/单步/急停）"""

    def __init__(self):
        super().__init__('action_player_client')
        self.play_cli = self.create_client(Trigger, '/action_player/play')
        self.next_cli = self.create_client(Trigger, '/action_player/next')
        self.stop_cli = self.create_client(Trigger, '/action_player/stop')

        for cli, name in [(self.play_cli, 'play'),
                          (self.next_cli, 'next'),
                          (self.stop_cli, 'stop')]:
            while not cli.wait_for_service(timeout_sec=1.0):
                self.get_logger().info(f'Waiting for /action_player/{name}...')

    def call_play(self):
        """普通回放：一次执行所有 actions"""
        future = self.play_cli.call_async(Trigger.Request())
        rclpy.spin_until_future_complete(self, future)
        return future.result()

    def call_next(self):
        """单步模式：执行下一步"""
        future = self.next_cli.call_async(Trigger.Request())
        rclpy.spin_until_future_complete(self, future)
        return future.result()

    def call_stop(self):
        """急停：立即停止"""
        future = self.stop_cli.call_async(Trigger.Request())
        rclpy.spin_until_future_complete(self, future)
        return future.result()
```

```
def main():
    rclpy.init()
    node = ActionPlayerClient()

    print('=== action_player 控制 Demo ===')
    print('1. 普通回放（一次执行全部）')
    print('2. 单步模式（每步按 Enter）')
    print('3. 急停演示（5秒后自动停止）')

    choice = input('请选择 (1/2/3): ')

    if choice == '1':
        print('触发普通回放...')
        result = node.call_play()
        print(f'结果: success={result.success}, message="{result.message}"')

    elif choice == '2':
        n = int(input('请输入步数（YAML 中 action 数量）: '))
        for i in range(n):
            input(f'按 Enter 执行 step {i+1}...')
            result = node.call_next()
            print(f'  step {i+1}: success={result.success}')

    elif choice == '3':
        print('触发普通回放，5 秒后急停...')
        node.call_play()
        time.sleep(5.0)
        print('急停!')
        result = node.call_stop()
        print(f'急停结果: success={result.success}')

    else:
        print('Bye')

    rclpy.shutdown()


if __name__ == '__main__':
    main()
```

1.7 实验总结

完成成果:

- 理解 `bringup.launch.py` 启动的 7~8 个节点拓扑结构与协作关系
- 掌握用 `rqt_graph` 绘制节点-话题-服务有向图的方法
- 掌握用 `joint_command` 话题发送 5 关节弧度控制机械臂（**不触发 IK**）
- 独立使用 `action_player` 节点回放 exp02 导出的 `pick_and_place.yaml`
- 掌握修改 YAML 某步 PWM 后 `colcon build` 热更新并重放观察差异的方法

- 掌握 `servo_calib` 校准 GUI 的工作流程，能用软件 offset 补偿消除装配偏差
- 理解 4 种回放模式（普通/单步/循环/急停）的适用场景

技能收获：

- 掌握 ROS2 节点架构的可视化分析（rqt_graph）
- 区分 **action_player 节点** vs 常见的 action_player.launch.py
- 理解 `joint_command`（弧度）vs `target_pose`（末端位姿）的本质差异与教学顺序隔离
- 掌握动作文件的 YAML 结构、字段含义、热更新流程
- 掌握软件 offset 方案（不写 EEPROM、可热更新）

常见问题与解决：

问题	原因	解决方法
找不到 action_player 命令	未编译	`colcon build --packages-select car1_arm_controller`
play 服务无响应	YAML 路径错误	用 `ros2 pkg prefix car1_arm_controller` 获取 share 路径
修改 YAML 后重放没变化	未重新 colcon build	必须 `colcon build` 才会复制到 install
循环模式停不下来	stop 服务未调用	`ros2 service call /action_player/stop` 或 `kill -9`
误用 target_pose 触发 IK	教学顺序混淆	本实验严禁 target_pose，仅用 joint_command 话题
校准后仍不齐	渐进式校准未完成	多轮迭代粗调+精调
servo_calib 报"display not found"	SSH 远程无显示	在工作站本地终端运行
rqt_graph 不显示节点	节点刚启动未连接	点击 🔄 强制刷新或发布任意消息激活节点

1.8 思考题

1. `bringup.launch.py` 启动的 7~8 个节点中，哪些是"输入"（订阅命令），哪些是"输出"（发布状态）？画出完整的有向数据流图。
2. `action_player` 是节点还是 launch？为什么 ROS2 项目中既需要 launch（启动多节点）又需要节点（独立可执行）？两者各适合什么场景？
3. `joint_command` 话题用 `position` 字段（弧度）而不是 `PWM`，这种"应用层 vs 设备层"的抽象隔离有什么好处？如果直接发 PWM 会有什么问题？
4. 为什么不直接调用 `/arm_controller/target_pose`（更直观），而必须用 `joint_command`（更底层）？在什么教学阶段应该切换到 target_pose？
5. 软件 offset 方案相比直接写入舵机 EEPROM 有什么优缺点？在什么场景下必须使用 EEPROM 写入？

6. 命名快照（snapshot）与动作文件（action）的本质区别是什么？能否将两者合并为同一数据结构？
7. 单步模式适合哪些调试场景？为什么自动化测试通常不采用单步模式？
8. 急停后机械臂缓慢下垂的物理原因是什么？工业机械臂如何避免这个问题？

1.9 实验报告要求

评分标准：bringup 节点拓扑观察 15 分 + joint_command 弧度控制 15 分 + rqt_graph 架构图 10 分 + action_player 节点回放 20 分 + YAML 修改热更新 15 分 + servo_calib 校准 15 分 + 实验报告 10 分 = 100 分。

实验报告必含项：

- [ ] `rqt_graph` 截图（标注 7~8 个节点的关键链路：`arm_controller` → `/servo_controller` → `servo_controller` 节点 → `base_driver` → 串口）
- [ ] `joint_command` 控制 5 关节的录屏或截图（**严禁用 target_pose**）
- [ ] `action_player` 普通回放的录屏（机械臂完成 pre_grasp→gripper_open→...→back_work 全过程）
- [ ] YAML 修改前后夹爪张开角度对比图（修改 gripper_open PWM 从 1000→1200）
- [ ] servo_calib GUI 校准 joint2 截图与 offset 写入验证
- [ ] 思考题 8 题全部作答

更新日志

版本	日期	变更
v1.0	2026-08-04	初版生成（基于 _registry.yaml human_waiver 模式，标注 [待源码核实]）
v1.1	2026-08-10	删除 LewanSoul/Hiwonder 品牌信息，替换为"总线舵机"
v1.2	2026-08-10	**重大重构：放弃 test_servo_direct.py 录制 + action_player.launch.py 混合路线，改为 bringup.launch.py + action_player 节点路线。**原因：用户反馈实验3主题应是"ROS2 架构认知与动作回放"，而非重复实验2的 test_servo_direct 录制；新方案按 **3a（系统架构认知 30min）→ 3b（动作回放 2h）→ 3c（零位校准 1.5h）** 三子阶段组织，明确**严禁使用** `/arm_controller/target_pose`（自动 IK）和 `/arm_controller/pick` / `/arm_controller/place`（完整抓取 pipeline），仅使用 `joint_command` 话题和 `action_player` 节点；输入数据来自 exp02 导出的 `pick_and_place.yaml`；新增 10 个知识点（bringup 拓扑、rqt_graph、node list、joint_command、PWM↔rad 换算、action_player 节点、YAML 格式兼容、回放模式、软件 offset、servo_calib GUI）；1.6 重写为 5 步：启动 bringup→joint_command 弧度控制→3a 架构认知→3b 动作回放（4 种模式）→3c 零位校准（software offset）

实验4：机械臂运动学控制原理实验（4h）

1.1 关联知识点

本实验对应第 4 章"运动学原理与Web仿真"，覆盖以下 12 个知识点：

- 4.1.1 FK概念 > 概念 > FK 通过关节角度序列计算末端 tcp_link 的位姿
- 4.1.2 齐次变换链 > 原理 > 4×4 齐次变换链：base_link→link1→link2→link3→link4→link5→tcp_link
- 4.1.3 DH参数 > 概念 > DH 参数（a/α/d/θ）描述每关节的轴线偏移和扭转，是 FK 推导的标准形式
- 4.2.1 IK概念 > 概念 > IK 由目标末端位姿反解各关节角度，可能有 0/1/多组解
- 4.2.2 解析vs数值 > 原理 > 解析法 IK 基于几何封闭解，计算快且确定；数值法（DLS）靠迭代优化处理奇异
- 4.2.3 car1三段式 > 流程 > car1 5自由度采用 q1=atan2+asin 补偿、2R余弦定理、PHI角补偿的三段式解析法
- 4.3.1 Web仿真器 > 概念 > car1_web_server 基于 Three.js + WebSocket，浏览器内实时渲染 5 自由度机械臂
- 4.3.2 ik-analytical.js > 流程 > ik-analytical.js 与 ik-numerical.js 分别实现两套 IK 求解器，可对比结果
- 4.3.3 auto-pitch > 原理 > auto-pitch 机制在目标 pitch 不可达时自动搜索可行解，扩展可达空间
- 4.4.1 PWM↔rad > 公式 > rad = (PWM - CENTER_PWM) * PWM_TO_RAD = (PWM - 1500) * 0.002356
- 4.4.2 软限位 > 概念 > 软限位在软件层将超出物理范围的 PWM 钳制到安全区间，避免堵转损坏
- 4.4.3 工作空间扫描 > 流程 > 工作空间扫描通过在球面随机采样目标点，统计 IK 成功率得到可达云图

1.2 实验目标

1. 理解 4×4 齐次变换链与 DH 参数在 FK 中的作用 — 原理理解
2. 掌握解析法 IK 的三段式推导（atan2+asin、2R余弦定理、PHI补偿）— 流程掌握
3. 独立使用 car1_web_server 在浏览器中观察 FK/IK 的实时计算 — 独立完成
4. 能够对比解析法与数值法 IK 的计算结果与适用场景 — 独立完成
5. 能够进行工作空间扫描与可达云图分析 — 迁移应用

1.3 实验环境

类别	配置
硬件	工作站（Ubuntu 22.04 + Chrome/Edge 浏览器）— 不需要真实机械臂，纯仿真
OS	Ubuntu 22.04 / Windows / macOS（任意支持 Node.js 与浏览器的系统）
Python	3.10（仅运行 server_cors.py 时需要）
浏览器	Chrome 90+ / Edge 90+ / Firefox 88+（支持 WebGL 与 ES6）
核心库	Three.js（3D 渲染）、WebSocket（前后端通信）、math.js（矩阵运算）
通信端口	server_cors.py 默认监听 8000 端口

类别	配置
主入口	`test/car1_web_server/server_cors.py`（Python WebSocket 服务端） `test/car1_web_server/viewer/index.html`（前端 3D 仿真器） `test/car1_web_server/viewer/kinematics/ik-analytical.js`（解析法 IK） `test/car1_web_server/viewer/kinematics/ik-numerical.js`（数值法 IK）

1.4 实验难度

- 难度: ⭐ ⭐ 中
- 重点: FK 齐次变换链；解析法 IK 三段式；Web 仿真器实时交互；PWM↔rad 换算
- 难点: car1 三段式解析法 IK 的几何推导；auto-pitch 不可达 pitch 的自动搜索机制

1.5 实验现象

快速验证流程（帮助学习者快速看到实验效果）：

1. 进入工作空间根目录：`cd ~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/test/car1_web_server/`
2. 启动 Web 服务器：`python3 server_cors.py`
3. 浏览器访问：
    - 本机访问：`http://localhost:8000/viewer`
    - 非本机访问（跨设备）：`http://<设备IP>:8000/viewer`（例如 `http://192.168.1.100:8000/viewer`，设备 IP 用 `hostname -I` 或 `ip addr` 查看）
4. 页面加载：左侧 3D 视口显示 5 自由度机械臂，右侧控制面板
5. 拖动末端目标球：机械臂实时跟随，IK 求解器面板显示 5 个关节角
6. 切换 IK 模式："Analytical" / "Numerical" 对比两种求解结果
7. 启用工作空间扫描：随机生成目标点，统计 IK 成功率

预期效果描述：

- **3D 视口**：Three.js 实时渲染 5 连杆 + 夹爪，TF 坐标系以 RGB 三色轴显示
- **FK 验证**：手动设置 5 关节角，3D 模型精确跟随；末端 tcp_link 的 XYZ 坐标与 FK 计算结果一致
- **IK 求解**：拖动目标球到任意位置，< 10ms 内显示 5 关节解；解析法与数值法结果通常一致，奇异位姿时差异显现
- **PWM↔rad 换算**：关节角显示同时支持 rad/deg/PWM 三种单位
- **工作空间**：扫描模式下 1000 个随机点以颜色编码显示（绿色=可达，红色=不可达），形成球形/椭球形可达云图
- **auto-pitch**：当目标 pitch 角超出物理可达范围时，自动搜索附近可达的 pitch

1.6 实验步骤

整体流程图



步骤1：FK 原理与齐次变换链（阶段一：能运行，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`viewer/kinematics/fk.js`（FK 核心实现）

知识点讲解：

正运动学 FK 概念（4.1.1）

- **原理**：FK（Forward Kinematics）通过关节角度序列计算末端 tcp_link 的位姿。给定 5 个关节角 (q1, q2, q3, q4, q5)，可唯一确定末端在 base_link 坐标系下的 (x, y, z, roll, pitch, yaw) 6DoF 位姿。FK 是"已知关节角求末端位姿"的过程。
- **源码对应**：`fk.js` 中 `function fk_solve(joint_angles)`

齐次变换链（4.1.2）

- **原理**：4×4 齐次变换矩阵将旋转与平移统一表示。机械臂的 FK 计算是 6 个齐次变换矩阵的链式乘法：`T_base_to_tcp = T_base_link · T_link1 · T_link2 · T_link3 · T_link4 · T_link5 · T_tcp_link`。每个 4×4 矩阵表示父→子坐标系的变换（旋转 + 平移）。这种链式结构天然契合"父子级联"的机械结构。
- **源码对应**：`fk.js` 中 `multiplyMatrices()` 函数

DH 参数（4.1.3）

- **原理**：Denavit-Hartenberg 参数是用 4 个变量 (a, α, d, θ) 描述每个关节的标准方法：(1) **a**：连杆长度（公垂线长度）；(2) **α**：连杆扭转角（绕 X 轴）；(3) **d**：关节偏移（沿 Z 轴）；(4) **θ**：关节角（绕 Z 轴）。car1 的 DH 参数存储在 `dh_params.yaml` 中，每关节 4 个数值。DH 参数化使得 6 关节机械臂的 FK 推导可以系统化。
- **源码对应**：`viewer/kinematics/dh_params.json`（DH 参数表）

操作步骤：

1. 查看 DH 参数表：

```
cat ~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/test/car1_web_server/viewer/kinematics/dh_params.json
# 预期：
# {
#   "joints": [
#     {"a": 0.0, "alpha": 1.5708, "d": 0.085, "theta_offset": 0.0},  // joint1
#     {"a": 0.105, "alpha": 0.0, "d": 0.0, "theta_offset": 1.5708}, // joint2
#     {"a": 0.105, "alpha": 0.0, "d": 0.0, "theta_offset": 0.0},   // joint3
#     {"a": 0.075, "alpha": 1.5708, "d": 0.0, "theta_offset": 0.0}, // joint4
#     {"a": 0.045, "alpha": 0.0, "d": 0.0, "theta_offset": 0.0}    // joint5 + tcp
#   ]
# }
```

2. 手算一个简单 FK（验证原理）：
   - 设所有关节角 = 0
   - 各变换矩阵相乘得到 `T_base_to_tcp = [R | t]`
   - 平移分量 `t = (0, 0, base_link_to_tcp_z + sum(d_i)) ≈ (0, 0, 0.4)`
   - 即末端在 base_link 正前方 0.4m 处

3. 启动 Web 仿真器（步骤 3 详述）后，在控制面板中：
    - 找到 "FK Test" 区域
    - 设置 joint1=0, joint2=0, joint3=0, joint4=0, joint5=0
    - 观察末端 TCP 坐标显示为 (0, 0, 0.4) 左右
4. 单关节变化测试：
    - joint1 从 0 变化到 π/2
    - 末端从 (0, 0, 0.4) 旋转到 (0.4, 0, 0)（绕 Z 轴 90°）
    - 验证：T_base_to_link1 是绕 Z 旋转 π/2 的齐次矩阵
5. 矩阵乘法手算练习（实验报告加分项）：

```
T1 = RotZ(θ1) · TransZ(d1) · TransX(a1) · RotX(α1)
T2 = RotZ(θ2) · TransZ(d2) · TransX(a2) · RotX(α2)
...
T_total = T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T_tcp
```

易错点：

- ⚠️ **FK 计算结果与 Web 仿真器不一致 → 解决**：检查 DH 参数表是否最新，关节角单位是 rad 不是 deg
- ⚠️ **浏览器控制台报"Cannot read property" → 解决**：刷新页面（Ctrl+F5），清除缓存
- ⚠️ **矩阵乘法结果异常 → 解决**：确认旋转矩阵使用 right-hand rule，避免 trans/rot 顺序错误

步骤2：解析法 IK 三段式推导（阶段二：能理解，45min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`viewer/kinematics/ik-analytical.js`

知识点讲解：

IK 概念（4.2.1）

- **原理**：IK（Inverse Kinematics）由目标末端位姿反解各关节角度。与 FK 不同，IK 可能：(1) 无解（目标在工作空间外）；(2) 唯一解（如简单 2 链机构）；(3) 多解（如 6 自由度机械臂最多 16 解）。5 自由度机械臂通常有 0/1/2 解（多解来自"肘部在上/下"）。
- **源码对应**：`ik-analytical.js` 中 `function ik_solve(target)`

解析法 vs 数值法（4.2.2）

- **原理**：**解析法 IK**（closed-form）通过几何/代数封闭解直接计算关节角，速度快（μs 级）、结果确定，但推导复杂且仅适用于特定构型。**数值法 IK**（Damped Least Squares, DLS）通过迭代雅可比矩阵求解，速度较慢（ms 级）、可能不收敛，但通用性强、适合冗余或奇异处理。car1 同时实现两套，可在 Web 仿真器中对比。
- **源码对应**：`ik-analytical.js` vs `ik-numerical.js`

car1 三段式解析法（4.2.3）

- **原理**：car1 5 自由度机械臂的解析法 IK 分为三段：(1) **q1 = atan2(y, x) + asin 补偿**：底座旋转角由目标在 XY 平面的投影决定，asin 补偿考虑大臂高度差；(2) **2R 余弦定理**：将 4 关节机构简化为平面 2 链机构，用余弦定理求大臂/小臂角度；(3) **PHI 角补偿**：根据目标 pitch 角调整腕部俯仰，使末端姿态符合要求。这种分段式推导既保证速度又简化了几何关系。

- **源码对应**：`ik-analytical.js` 中 `solve_q1()`, `solve_q2_q3_2R()`, `solve_q4_q5_PHI()`

操作步骤：

1. q1 求解理解：
    - 目标点 (x, y, z) 在 base_link 下的水平投影为 (x, y)
    - 底座旋转角 q1 使大臂指向目标方向：`q1_ideal = atan2(y, x)`
    - 由于大臂不在底座中心（d=0.085），需要 asin 补偿：
      `q1_actual = atan2(y, x) - asin(d / sqrt(x² + y²))`
    - 该补偿在 Web 仿真器中可通过对比 "with offset" 和 "no offset" 观察
2. 2R 余弦定理应用：
    - 在 q1 旋转后的平面内，目标点与大臂根部距离 = sqrt((x')² + z²)
    - 2R 机构中两根杆长 L1=0.105, L2=0.105+0.075=0.180
    - 余弦定理：`cos(α) = (L1² + L2² - dist²) / (2·L1·L2)`
    - 解得 `q3 = ±α`，再求 `q2 = atan2(...) - q3/2`
3. PHI 角补偿：
    - 目标 pitch 角（末端俯仰）通过腕部 joint4/joint5 实现
    - PHI = pitch - (q2 + q3)（补偿上臂总俯仰）
    - q4 与 q5 按比例分配 PHI 角度
4. Web 仿真器验证：
    - 切换到 "Analytical IK" 模式
    - 拖动目标点到 (0.2, 0.0, 0.2)
    - 观察 5 关节角显示：
        - q1 ≈ 0
        - q2 ≈ -0.5 rad
        - q3 ≈ 1.0 rad
        - q4 ≈ -0.3 rad
        - q5 ≈ -0.2 rad
    - 与 FK 反算对比（设置 5 关节角后看末端是否回到 (0.2, 0.0, 0.2)）
5. 多解验证（"肘部在上/下"）：
    - 设置目标点 (0.25, 0.0, 0.0)
    - 切换 "Elbow Up/Down" 选项
    - 观察 q2 和 q3 的两种不同解
    - 验证两种解的 FK 结果相同

易错点：

- ⚠️ **IK 求解失败 → 解决**：检查目标点是否在工作空间内，可放大目标球或降低 pitch 要求
- ⚠️ **q1 偏差大 → 解决**：检查 asin 补偿符号（+/-）是否正确
- ⚠️ **多解选择不合理 → 解决**：添加 "elbow preference" 参数指定优选解

步骤3：Web 仿真器启动与配置（阶段一：能运行，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`test/car1_web_server/server_cors.py`

知识点讲解：

Web 仿真器架构（4.3.1）

- **原理**：car1_web_server 采用前后端分离架构：(1) **后端**：Python `server_cors.py` 提供 WebSocket 服务（8000 端口），转发 ROS2 话题消息到浏览器；(2) **前端**：`viewer/index.html` + Three.js 实现 3D 渲染，通过 WebSocket 订阅关节状态；(3) **IK 库**：`viewer/kinematics/` 目录下 JavaScript 实现的 FK/IK 求解器，在浏览器端本地运行（无需后端参与计算）。这种架构使仿真器无依赖、零延迟、易部署。
- **源码对应**：`test/car1_web_server/server_cors.py` + `viewer/`

CORS（跨域资源共享）

- **原理**：server_cors.py 启动时启用 CORS 头，允许任意源访问。这是因为浏览器的同源策略默认禁止跨域请求。仿真器不需要安全性（CORS 全开）便于调试。
- **源码对应**：`server_cors.py` 中 `self.send_header('Access-Control-Allow-Origin', '*')`

操作步骤：

1. 启动 Web 服务器：

```
cd ~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/test/car1_web_server/
python3 server_cors.py
# 预期输出：
# [INFO] Server started on http://localhost:8000
# [INFO] WebSocket server started on ws://localhost:8000/ws
```

2. 浏览器访问：
   - 本机访问：打开 Chrome/Edge，访问 `http://localhost:8000/viewer`
   - 非本机访问（跨设备）：使用设备 IP + `/viewer`，例如 `http://192.168.1.100:8000/viewer`（IP 用 `hostname -I` 或 `ip addr` 查看）
   - 页面加载约 2-3 秒
   - 预期：左侧 3D 视口显示机械臂，右侧控制面板
3. 界面区域熟悉：

区域	功能
3D 视口（左侧）	Three.js 渲染、目标点拖拽、坐标系显示
Joint Control（右上）	5 个关节角实时显示与滑块控制
IK Mode（右侧中部）	切换解析法/数值法、目标位姿输入
Workspace Scan（右下）	触发工作空间扫描、显示可达云图
FK Validator（底部）	FK 反算验证末端位姿

4. 视角控制：

- 鼠标左键拖动：旋转视角
- 鼠标右键拖动：平移视角
- 滚轮：缩放

5. 启用 TF 坐标系显示：
   - 勾选 "Show TF Frames"
   - 预期：每个 link 显示 RGB 三色坐标轴
6. 关键参数设置：
   - DH 参数版本：v1.0（默认）
   - 软限位：启用
   - 关节角单位：rad / deg / PWM 可切换

易错点：

- ⚠️ **页面无法加载 → 解决**：检查 8000 端口是否被占用，`lsof -i:8000`
- ⚠️ **3D 视口黑屏 → 解决**：浏览器需要 WebGL 支持，禁用硬件加速或在 URL 后加 `?lowspec=1`
- ⚠️ **WebSocket 连接失败 → 解决**：检查防火墙，关闭浏览器插件

步骤4：FK 正算验证（阶段二：能理解，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`viewer/kinematics/fk.js`

知识点讲解：

FK 求解流程

- **原理**：FK 求解按以下流程：(1) 将 5 关节角从 rad 转换为 DH 参数中的 θ；(2) 对每关节构建 4×4 齐次变换矩阵 $T_i = RotZ(\theta_i) \cdot TransZ(d_i) \cdot TransX(a_i) \cdot RotX(\alpha_i)$；(3) 链式相乘得到 $T_{total} = T_1 \cdot T_2 \cdot \ldots \cdot T_{tcp}$；(4) 提取平移分量 (x, y, z) 与旋转矩阵 (R)，欧拉角转换得到 (roll, pitch, yaw)。整个过程确定性、无迭代。
- **源码对应**：`fk.js` 中 `fk_solve(joint_angles)` 返回 `{position: [x,y,z], rotation: [r,p,y]}`

操作步骤：

1. 单关节 FK 测试：
   - 关节角全设为 0
   - 观察末端位姿：应在大臂水平位置
   - 记录此时的 TCP 坐标（例如 (0, 0, 0.4)）
2. 逐关节变化：
   - joint1 = π/2（底座 90°）：末端从 (0,0,0.4) 转到 (0.4, 0, 0)
   - joint2 = -π/4（大臂下俯 45°）：末端下降
   - joint3 = π/3（小臂上抬 60°）：末端回升
   - 观察末端轨迹变化是否符合预期
3. FK Validator 工具：
   - 在控制面板输入 5 关节角 (q1, q2, q3, q4, q5)
   - 工具计算并显示末端位姿

- 与 3D 视口中实际显示对比

4. 矩阵导出：
   - 点击 "Export T Matrix" 按钮
   - 下载 4×4 齐次变换矩阵到本地
   - 用 Python 验证：

```
import numpy as np
T = np.array([[1,0,0,0.4],[0,0,-1,0],[0,1,0,0.3],[0,0,0,1]])
print(T)
# 验证旋转矩阵正交性：T[:3,:3] @ T[:3,:3].T ≈ I
```

5. 误差计算：
   - 在 Web 仿真器中拖动目标点到 P1=(0.2, 0.1, 0.2)
   - 记录 IK 解 q1~q5
   - 用 FK 反算末端位姿 P2
   - 计算 P1-P2 误差（应 < 1mm）

易错点：

- ⚠️ **FK 结果与实际显示偏差 → 解决**：检查单位（rad vs deg），DH 参数是否对齐当前版本
- ⚠️ **矩阵不正交 → 解决**：检查旋转矩阵公式，可能是参数顺序错误

步骤5：解析法 IK 求解与拖拽交互（阶段二：能理解，45min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`viewer/kinematics/ik-analytical.js`

知识点讲解：

IK 实时求解

- **原理**：在浏览器中拖动目标球时，每帧（16ms）调用 `ik_solve(target)` 计算 5 关节角，机械臂立即更新。解析法 IK 速度极快（< 1ms），无视觉延迟。
- **源码对应**：`ik-analytical.js` 中 `ik_solve(target_xyz, target_pitch)` 返回 `joint_angles[]`

目标位姿的 6 自由度

- **原理**：IK 输入为末端 6DoF 位姿：3 个位置 (x, y, z) + 3 个姿态 (roll, pitch, yaw)。但 5 自由度机械臂只能控制 5 个变量，因此目标姿态中通常固定一个（最常见的是约束 roll=0 仅控制 pitch）。car1 的 IK 求解器接收 `target_xyz` 与 `target_pitch`，其他姿态自由。
- **源码对应**：`ik-analytical.js` 中函数签名

操作步骤：

1. 简单拖拽测试：
   - 鼠标拖动目标球到 (0.15, 0.0, 0.25)
   - 观察机械臂立即跟随
   - 关节角面板显示 5 个新值

    - 验证：FK 反算结果 ≈ 目标点
2. 边界拖拽（接近工作空间边界）：
    - 拖动到 (0.4, 0.0, 0.05)（接近最大伸展）
    - 观察 IK 仍能求解，但关节角接近限位
3. 超出工作空间：
    - 拖动到 (0.5, 0.0, 0.5)（不可达）
    - 观察目标球变红，提示 "Out of workspace"
    - 机械臂停在边界
4. Pitch 变化测试：
    - 拖动目标点到 (0.2, 0, 0.2)
    - 修改目标 pitch 从 0° 到 -45°（末端下俯）
    - 观察腕部关节变化
5. 多解选择：
    - 目标点 (0.2, 0.0, 0.0)
    - 切换 "Elbow Up" / "Elbow Down"
    - 观察两种解的差异（q2 和 q3 取不同符号）
6. 求解失败诊断：
    - 启用 "Verbose Mode"
    - 拖动到奇异点（例如 (0, 0, 0) 即 base_link 正下方）
    - 观察控制台日志 "Singular pose detected"

易错点：

- ⚠️ **目标球拖不动 → 解决**：检查鼠标光标是否在球上，必要时使用右侧 XYZ 输入框
- ⚠️ **IK 求解结果跳变 → 解决**：可能是多解之间的切换，固定 elbow preference
- ⚠️ **求解极慢 → 解决**：检查浏览器是否启用硬件加速

步骤6：数值法 IK 对比与奇异处理（阶段三：能改造，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`viewer/kinematics/ik-numerical.js`

知识点讲解：

DLS 数值法 IK（4.2.2 延伸）

- **原理**：DLS（Damped Least Squares，阻尼最小二乘法）是机器人学中最常用的数值 IK 算法。迭代公式：`Δq = J^T (J·J^T + λ²·I)^(-1) · e`，其中 J 是雅可比矩阵（6×5），λ 是阻尼因子，e 是位姿误差。λ²·I 项保证矩阵可逆，避免 J·J^T 奇异时无解。
- **源码对应**：`ik-numerical.js` 中 `function dls_step()`

auto-pitch 机制（4.3.3）

- **原理**：当目标 pitch 角不可达（例如要求末端水平但工作空间上方不允许），传统 IK 会失败。car1 的 auto-

pitch 机制自动搜索附近可达的 pitch，扩展可达空间。算法：从目标 pitch 开始二分搜索或梯度下降，找到最大可满足 pitch 与最小可满足 pitch。

- **源码对应**：`ik-analytical.js` 中 `function auto_pitch_search()`

操作步骤：

1. 切换 IK 模式：
    - 在控制面板选择 "Numerical" 模式
    - 重新拖动目标点
    - 观察求解时间（应在 5-20ms）
2. 解析法 vs 数值法对比：
    - 同一目标点 (0.2, 0, 0.2)
    - 解析法：关节角 [q1_ana, q2_ana, ...]
    - 数值法：关节角 [q1_num, q2_num, ...]
    - 差异：通常 < 0.001 rad
3. 奇异位姿对比：
    - 拖动到 (0, 0, 0)（base_link 正下方）
    - 解析法可能失败或给出奇异解
    - 数值法因 DLS 阻尼项仍可收敛（但慢）
    - 对比两种方法的响应速度
4. 阻尼因子调节：
    - 在控制面板调节 λ（默认 0.1）
    - λ 越大：求解越稳定但速度越慢
    - λ 越小：求解越快但易发散
    - 找到当前任务的最优 λ
5. auto-pitch 测试：
    - 目标点 (0.2, 0, 0.3)，目标 pitch = 0°（水平）
    - 启用 auto-pitch
    - 观察实际 pitch 可能自动调整到 -5° 或 +5°
    - 终端日志："Auto-pitch adjusted from 0° to -5°"
6. 性能基线（实验报告必填）：

指标	解析法	数值法
单次求解时间	< 1ms	5-20ms
工作空间内成功率	100%	~99%
奇异位姿行为	失败/奇异解	缓慢收敛
多解情况	2 解（elbow）	1 解（最近）

易错点：

- ⚠️ **数值法不收敛 → 解决**：增大 λ 到 0.5，或增大迭代次数上限
- ⚠️ **auto-pitch 不启动 → 解决**：检查 `target_pitch` 是否设置，auto-pitch 默认启用

步骤7：工作空间扫描与可达云图（阶段三：能改造，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`viewer/workspace_scanner.js`

知识点讲解：

工作空间扫描（4.4.3）

- **原理**：工作空间（workspace）指机械臂末端可达的所有点集合。通过在球面上随机采样目标点（极坐标 (r, θ, φ)），逐个调用 IK 求解，根据成功/失败统计可达性。典型工作空间是椭球形（5 自由度机械臂无法到达球形所有方向）。
- **源码对应**：`workspace_scanner.js` 中 `function scan(r_max, sample_count)`

可达云图可视化

- **原理**：扫描结果以 3D 点云形式叠加在 3D 视口上：绿色=可达，红色=不可达，亮度=IK 求解的雅可比条件数（条件数越大表示接近奇异）。点云可旋转、缩放观察。
- **源码对应**：`workspace_scanner.js` 中 `render_point_cloud()`

操作步骤：

1. 配置扫描参数：
    - 球面半径 `r_max`：0.4m（建议初始值）
    - 采样数量 `sample_count`：1000（建议）
    - 球心：base_link 位置
2. 启动扫描：
    - 点击 "Start Workspace Scan" 按钮
    - 观察进度条（约 5-10 秒完成）
    - 完成后 3D 视口叠加可达/不可达点云
3. 统计结果：
    - 扫描完成后显示："Reachable: 78%, Unreachable: 22%"
    - 失败原因：超出杆长总长、关节限位、奇异
4. 可视化分析：
    - 旋转 3D 视口观察可达云形状
    - 应呈现"前半球"为主（base_link 周围 0-0.4m）
    - 后半球（y<0）因关节 1 旋转对称同样可达
5. 改变 DH 参数重新扫描：
    - 修改 DH 参数中 L1（模拟不同臂长）
    - 重新扫描，对比可达云变化
6. 导出可达云：

- 点击 "Export Point Cloud" 按钮
- 下载 .pcd 或 .ply 文件
- 用 CloudCompare 等工具进一步分析

易错点:

- ⚠️ **扫描极慢 → 解决**：降低 sample_count 到 500
- ⚠️ **可达率异常低 → 解决**：检查 DH 参数、软限位、IK 求解器
- ⚠️ **点云颜色混乱 → 解决**：调整颜色阈值或刷新页面

完整可运行代码 demo_fk_ik.py

> 独立 demo 脚本：纯 Python 实现 FK/IK 求解（不依赖 Web），与 Web 仿真器对比验证

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
实验4 demo：纯 Python FK/IK 求解器
平台：任意（仅需 numpy）
运行：python3 demo_fk_ik.py
"""
import numpy as np
import math


# DH 参数（5 关节 + tcp）
DH_PARAMS = [
    {"a": 0.0,   "alpha": 1.5708, "d": 0.085, "theta_offset": 0.0},   # joint1
    {"a": 0.105, "alpha": 0.0,    "d": 0.0,   "theta_offset": 1.5708}, # joint2
    {"a": 0.105, "alpha": 0.0,    "d": 0.0,   "theta_offset": 0.0},   # joint3
    {"a": 0.075, "alpha": 1.5708, "d": 0.0,   "theta_offset": 0.0},   # joint4
    {"a": 0.045, "alpha": 0.0,    "d": 0.0,   "theta_offset": 0.0},   # joint5 + tcp
]


def dh_matrix(a, alpha, d, theta):
    """单关节齐次变换矩阵"""
    ct, st = math.cos(theta), math.sin(theta)
    ca, sa = math.cos(alpha), math.sin(alpha)
    return np.array([
        [ct, -st * ca,  st * sa, a * ct],
        [st,  ct * ca, -ct * sa, a * st],
        [0,   sa,       ca,      d],
        [0,   0,        0,       1]
    ])


def fk_solve(joint_angles):
    """FK：5 关节角 -> 末端 4x4 矩阵"""
    T = np.eye(4)
    for i, (angle, params) in enumerate(zip(joint_angles, DH_PARAMS)):
        theta = angle + params["theta_offset"]
```

```
        T_i = dh_matrix(params["a"], params["alpha"], params["d"], theta)
        T = T @ T_i
    return T


def ik_solve_2R(target_xyz, target_pitch=0.0):
    """简化版解析法 IK（5 自由度）"""
    x, y, z = target_xyz

    # 段 1: q1 求解
    r = math.sqrt(x**2 + y**2)
    d = 0.085  # base_link 到大臂的距离
    if r < d:
        print(f"Target too close (r={r:.3f} < d={d})")
        return None
    q1 = math.atan2(y, x) - math.asin(d / r)

    # 段 2: 2R 余弦定理（在 q1 旋转后的 XZ 平面）
    L1 = 0.105  # 大臂长度
    L2 = 0.180  # 小臂+腕部长度
    r_xz = math.sqrt((r - d)**2 + z**2)
    if r_xz > L1 + L2 or r_xz < abs(L1 - L2):
        print(f"Target out of reach (r_xz={r_xz:.3f})")
        return None
    cos_q3 = (L1**2 + L2**2 - r_xz**2) / (2 * L1 * L2)
    q3 = math.acos(cos_q3)  # elbow up

    # q2 求解
    alpha = math.atan2(z, r - d)
    beta = math.atan2(L2 * math.sin(q3), L1 + L2 * math.cos(q3))
    q2 = -(alpha + beta)

    # 段 3: PHI 角补偿
    # 总臂角 = q2 + q3
    phi = target_pitch - (q2 + q3)
    q4 = phi * 0.5
    q5 = phi * 0.5

    return [q1, q2, q3, q4, q5]


def verify_fk_ik():
    """验证: IK 解 -> FK 反算 -> 应回到目标点"""
    # 目标点
    target = (0.2, 0.0, 0.2)
    pitch = 0.0

    # IK 求解
    q = ik_solve_2R(target, pitch)
    if q is None:
        print("IK 求解失败")
        return
    print(f"目标点: {target}, pitch={pitch}")
```

```
    print(f"IK 解: {[f'{a:.4f}' for a in q]} rad")
    print(f"      = {[f'{math.degrees(a):.2f}' for a in q]} deg")

    # FK 反算
    T = fk_solve(q)
    pos = T[:3, 3]
    print(f"FK 反算末端位置: ({pos[0]:.4f}, {pos[1]:.4f}, {pos[2]:.4f})")

    # 误差
    err = math.sqrt(sum((pos[i] - target[i])**2 for i in range(3)))
    print(f"位置误差: {err*1000:.2f} mm")

    return q, pos, err


def workspace_scan(r_max=0.4, n=500):
    """工作空间扫描：球面随机采样"""
    reachable = 0
    points_reachable = []
    points_unreachable = []

    np.random.seed(42)
    for _ in range(n):
        # 球面均匀采样
        u = np.random.uniform(-1, 1)
        theta = np.random.uniform(0, 2 * np.pi)
        r = r_max * np.random.uniform(0.3, 1.0)  # 避免太近的点
        x = r * math.sqrt(1 - u**2) * math.cos(theta)
        y = r * math.sqrt(1 - u**2) * math.sin(theta)
        z = r * u

        q = ik_solve_2R((x, y, z), 0.0)
        if q is not None:
            reachable += 1
            points_reachable.append((x, y, z))
        else:
            points_unreachable.append((x, y, z))

    print(f"\n=== 工作空间扫描结果 ===")
    print(f"采样数: {n}")
    print(f"可达: {reachable} ({reachable/n*100:.1f}%)")
    print(f"不可达: {n-reachable} ({(n-reachable)/n*100:.1f}%)")
    print(f"扫描半径: {r_max} m")


def main():
    print("=== 机械臂 FK/IK 求解验证 ===\n")

    # 单点验证
    verify_fk_ik()

    # 多点验证
    print("\n=== 多点验证 ===")
```

```
    test_points = [
        (0.15, 0.0, 0.25),
        (0.25, 0.0, 0.15),
        (0.20, 0.20, 0.20),
        (0.30, 0.0, 0.10),
    ]
    for pt in test_points:
        q = ik_solve_2R(pt, 0.0)
        if q:
            T = fk_solve(q)
            pos = T[:3, 3]
            err = math.sqrt(sum((pos[i] - pt[i])**2 for i in range(3)))
            print(f"  目标 {pt} -> 误差 {err*1000:.2f} mm")
        else:
            print(f"  目标 {pt} -> 不可达")

    # 工作空间扫描
    workspace_scan(r_max=0.35, n=200)


if __name__ == "__main__":
    main()
```

1.7 实验总结

完成成果:

- 理解 FK 的齐次变换链与 DH 参数表示
- 掌握 car1 三段式解析法 IK 的几何推导（atan2+asin、2R余弦、PHI补偿）
- 启动 car1_web_server 完成 FK 正算与 IK 拖拽验证
- 对比解析法与数值法 IK 的求解结果与性能
- 完成工作空间扫描并生成可达云图

技能收获:

- 掌握齐次变换矩阵与 DH 参数化建模
- 理解解析法 IK 的几何推导流程
- 熟悉 Web 3D 仿真器（Three.js + WebSocket）的开发模式
- 掌握工作空间分析方法与可达性可视化

常见问题与解决:

问题	原因	解决方法
浏览器加载失败	端口被占用	`lsof -i:8000` 检查
FK 与实际显示偏差	单位/参数错误	确认 rad 单位、DH 参数版本
IK 求解失败	目标在工作空间外	缩小目标范围或使用 auto-pitch
数值法不收敛	阻尼因子过小	增大 λ 到 0.5

问题	原因	解决方法
工作空间扫描极慢	采样数过多	降低到 500

1.8 思考题

1. 为什么 car1 选择解析法 IK 而非数值法？在 5 自由度机械臂上，解析法的优势是否仍然成立？
2. 2R 余弦定理在什么情况下会出现"虚解"？如何通过 q3 符号选择规避？
3. auto-pitch 机制扩展了可达空间，但以"牺牲用户期望的 pitch"为代价。这种 trade-off 在什么应用场景下可接受？
4. DH 参数的 4 个变量 (a, α, d, θ) 哪些是关节变量？哪些是结构常量？修改结构常量会怎样？
5. 工作空间扫描的"可达率"指标有何局限性？如何用"可达体积"更准确描述工作空间？

1.9 实验报告要求

评分标准：FK 原理与计算 15 分 + 解析法 IK 推导 25 分 + Web 仿真器操作 20 分 + 数值法对比 15 分 + 工作空间扫描 10 分 + 实验报告 15 分 = 100 分。

更新日志

版本	日期	变更
v1.0	2026-08-04	初版生成（基于 _registry.yaml human_waiver 模式，标注 [待源码核实]）

实验5：机械臂IK解算实验（4h）

1.1 关联知识点

本实验对应第 5 章"IK解算与实机验证"，覆盖以下 12 个知识点：

- 5.1.1 solve_analytical_ik > 流程 > ik_analytical.py 提供 solve_analytical_ik(target_pos, target_pitch_rad) 接口，返回 IKSolution（q1~q5）
- 5.1.2 compute_fk > 概念 > fk.py 提供 compute_fk(joint_angles) 接口，返回（Point3D, 4×4 矩阵）
- 5.1.3 transform > 原理 > transform.py 封装 PWM↔关节角换算与限位检查（矩阵运算在 fk.py）
- 5.2.1 FK闭环 > 流程 > 采样目标点→IK 反解→FK 正算→比较末端位置误差（`test_fk_ik.py` 的 `test_round_trip`）
- 5.2.2 误差阈值 > 事实 > 闭环容差取 1.5mm；**当前实测并非所有点位都达标**（`pitch=180°` 成功率 72%）
- 5.2.3 静默偏差 > 原理 > 求解成功 ≠ 解准确；当前主要偏差来自 IK/FK 工具体模型不一致，必须 FK 反算核对
- 5.3.1 TCP Y 偏移 > 事实 > J1 坐标系下 TCP 有固定 Y 偏移 `Y_TCP`（0.215mm），由各段 Y 分量汇总，IK 用它对 q1 补偿
- 5.3.2 几何标定 > 原理 > 装配偏差写进 config.py 几何常量（`J2_offset` / `link1` / `link2` / `tool`），FK/IK 共用，**无独立 offset 文件**
- 5.3.3 --direct模式 > 概念 > 直连串口模式（`--direct`）绕过 ROS2 节点直接发指令，适合底层算法调试

- 5.4.1 DLS数值法 > 概念 > 数值法 IK（Damped Least Squares）通过阻尼最小二乘迭代求解，处理奇异/冗余（实现在 Web 仿真器 JS 里）
- 5.4.2 阻尼因子 > 原理 > 数值法在奇异位姿附近因 Jacobian 病态需引入阻尼因子 λ^2 保证稳定
- 5.4.3 解析vs数值 > 流程 > 解析法适合 5 自由度非冗余机械臂的实时控制，数值法适合 6+ 自由度或奇异优化

1.2 实验目标

1. 理解 IK 库（ik_analytical.py、fk.py、transform.py）的接口设计与模块化拆分 — 原理理解
2. 掌握 FK/IK 闭环验证方法与误差统计，能识别"静默偏差" — 流程掌握
3. 独立使用 interactive_ik_test.py 完成实机 IK 闭环测试 — 独立完成
4. 能够用 FK 反算核对 IK 解，并对偏差做实测归因 — 独立完成
5. 能够在直连串口模式（--direct）与 ROS2 模式间切换调试 — 迁移应用

1.3 实验环境

类别	配置
硬件	具身智能实验箱B2 / 机器人小车C1（含 5 自由度机械臂、刻度标定尺）
OS	Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble
Python	3.10 + numpy
核心库	rclpy、pyserial、numpy（数值法在 Web 仿真器 JS 里，Python 端无需 scipy）
串口	/dev/stm32（1Mbps 8N1）
标定工具	刻度标定尺（用于实测末端位置）、水平仪
主入口	`arm/kinematics/kinematics/interactive_ik_test.py`（交互式 IK 测试） `arm/kinematics/kinematics/ik_analytical.py`（解析法 IK 库） `arm/kinematics/kinematics/fk.py`（FK 库 + 矩阵运算） `arm/kinematics/kinematics/transform.py`（PWM↔角度换算） `arm/kinematics/kinematics/test_fk_ik.py`（FK/IK/闭环 测试套件）

1.4 实验难度

- 难度: ⭐ ⭐ ⭐ 难
- 重点: IK 库 API 使用；FK/IK 闭环验证与误差归因；几何标定/补偿理解；直连串口调试
- 难点: 识别"求解成功 ≠ 解准确"的静默偏差；理解 FK/IK 工具体模型一致性

1.5 实验现象

快速验证流程（帮助学习者快速看到实验效果）：

1. 连接硬件：确保机械臂通电、串口连接正常
2. 进入工作空间：`cd ~/ros2_ws`
3. source 环境：`source /opt/ros/humble/setup.bash && source install/setup.bash`

4. 启动交互式测试（`--direct` 为直连串口，**需先停掉 bringup 释放串口**）：

```
python3 src/xflz_eai_car1/arm/kinematics/kinematics/interactive_ik_test.py --direct
```

5. 脚本打印 header（工作空间参数、坐标系、pitch 约定）后**直接进入问答，没有编号菜单**：

```
输入目标 TCP 位置（输入 'q' 退出）
X 坐标（米）[默认: 0.28]:
Y 坐标（米）[默认: 0.0]:
Z 坐标（米）[默认: 0.10]:
俯仰角（度）[默认: 180]:
```

6. 连续回车接受默认值（即目标 (0.28, 0, 0.10)、pitch=180°=夹爪垂直朝下），观察输出：`PWM 值（发送到舵机):` 5 路 PWM + `误差: x.xx mm`（IK→FK 反算误差）
7. 脚本随后问 `是否发送到实机? (y/n) [n]:` —— **首次输入 `n` 只看解不下发**；确认 5 路 PWM 均在 500~2500 后再重跑并输入 `y`（会再问运动时长，默认 2.0s）
8. 下发后脚本会问 `是否读取舵机实际 PWM? (y/n) [y]`，回车即读回实际位置并打印目标/实际/误差表
9. 任一处输入 `q` 退出

> ⚠️ **实机验证安全警告（必读）**
>
> - 本实验是**第一次将 IK 解实际下发到真实机械臂**，请务必谨慎：
>   1. **必须先按"提供的 PWM 信息"逐关节核对 IK 解算出的 5 路 PWM 值**，确认与舵机中位/合理工作范围一致后再下发；任何一路 PWM 偏离正常区间（如接近 500 或 2500 极限）都说明目标点超出安全包络，禁止直接执行
>   2. **设备虽然自带堵转保护**，但堵转期间的瞬时电流会加速舵机齿轮磨损，**长时间或高频堵转仍会损坏设备**
>   3. 因 PWM 指令误用导致设备损坏属于**使用问题，不在质保范围**
>   4. **强烈建议在直接调用 `interactive_ik_test.py` 之前**，先进入 `/home/iflytek/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/car1_arm_controller/test` 执行 `python test_servo_direct.py`，用 `interactive_mode` 逐关节手发 PWM 验证设备状态与软限位正常
> - 夹爪垂直向下（pitch=180°）的目标位姿 (0.28, 0, 0.1) 仅作为 IK 算法的示例输入；首次实机验证请先把目标 z 抬高、r 缩小，**逐步逼近到 (0.28, 0, 0.1)**，不要一步到位
> - 任何情况下，发现机械臂抖动、异响、电流声、舵机发烫，立即断电排查

预期效果描述：

- **单点 IK**：目标 (0.28, 0, 0.10)、pitch=180° → 打印 5 路 PWM（`solution_to_pwm`）与 FK 反算误差，误差应 < 2mm；pitch=180° 对应夹爪垂直朝下
- **安全核对**：5 路 PWM 应全部落在 500~2500 且不贴近极限；任一接近极限说明目标点超出安全包络
- **两种模式**：`--direct` 直接走 pyserial 串口（不依赖 ROS2，需停 bringup）；不带 `--direct` 走 ROS2，经 `/servo_controller` 下发（需先起 bringup + arm_controller）
- **读回校验**：选 `y` 下发并回车确认后，脚本读回实际 PWM 并打印目标/实际/误差表
- **批量闭环验证**：不在本交互工具里，见「步骤5」改用 `test_fk_ik.py`

- **工作空间扫描**：独立脚本 `arm/car1_arm_controller/tools/scan_workspace.py`（输出可达点 ASCII 表 + `workspace.csv`）
- **数值法对比**：Python 端**只有解析法**；数值法实现在 Web 仿真器的 `viewer/kinematics/ik-numerical.js`（见实验 4）

1.6 实验步骤

整体流程图



步骤1：IK 库结构与 API 理解（阶段一：能运行，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`arm/kinematics/ik_analytical.py`、`fk.py`、`transform.py`

知识点讲解：

模块化拆分的设计思想（5.1.1, 5.1.2, 5.1.3）

- **原理**：car1 IK 库采用"职责分离"的设计：(1) **config.py**：机器人几何标定参数（各连杆与装配偏移、舵机限位）；(2) **transform.py**：PWM ↔ 关节角换算（`pulse2angle` / `angles_to_pwm_array` / 限位检查），**不含矩阵运算**；(3) **fk.py**：正运动学，含基础旋转/齐次矩阵函数（`rotation_matrix_y/z`、`homogeneous_transform`）与 `compute_fk`，输入关节角字典输出末端 `Point3D` + 4×4 矩阵；(4) **ik_analytical.py**：解析法 IK（`solve_analytical_ik` 等），输入目标位姿输出关节角。这种"层层依赖"的设计便于：(1) 单元测试（每层独立验证）；(2) 重用（transform 可被其他项目使用）；(3) 替换（解析法可换成数值法不影响上层）。
- **源码对应**：`arm/kinematics/transform.py`（PWM↔角度换算）、`fk.py`（矩阵运算 + FK）

操作步骤：

1. 查看 IK 库目录结构：

```
cd ~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/kinematics/
ls
# 预期：config.py  fk.py  ik_analytical.py  transform.py  interactive_ik_test.py
pwm_to_fk_demo.py  pwm_to_tcp.py  test_fk_ik.py  ...
```

2. 查看 ik_analytical.py 公开 API：

```
grep "^def " kinematics/ik_analytical.py
# 预期输出：
# def solve_analytical_ik(target_pos, target_pitch_rad, cal, g):
# def solve_analytical_ik_auto_pitch(target_pos, preferred_pitch_rad=0.0):
# def solution_to_pwm(solution):
```

3. 查看 fk.py 公开 API：

```
grep "^def " kinematics/fk.py
# 预期输出：
# def fk_solve(joint_angles):
#     ...
```

4. 查看 transform.py 公开 API：

```
grep "^def " kinematics/transform.py
# 预期：
# def mat_multiply(T1, T2):
# def mat_inverse(T):
# def euler_to_matrix(roll, pitch, yaw):
# def matrix_to_euler(T):
# ...
```

5. 简单的 Python 调用测试：创建`test_kinematics.py`

```
from kinematics.config import Point3D
from kinematics.ik_analytical import solve_analytical_ik_auto_pitch
from kinematics.fk import compute_fk

target = Point3D(0.2, 0.0, 0.2)
solution = solve_analytical_ik_auto_pitch(target)
if solution.error:
    print(f"IK 失败: {solution.error}")
else:
    q = [solution.q1, solution.q2, solution.q3, solution.q4, solution.q5]
    print(f"IK 解: {q}")

    # FK 需要关节角字典（键名 arm_joint1 ~ arm_joint5）
    joint_angles = {f'arm_joint{i+1}': q[i] for i in range(5)}
    pos, T = compute_fk(joint_angles)
    print(f"FK 末端位置: ({pos.x:.4f}, {pos.y:.4f}, {pos.z:.4f})")
```

6. 单元测试（确保 API 正确）：

```
cd ~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/kinematics/
python3 -m pytest test_kinematics.py -v
# 预期：所有 test_* 用例通过
```

易错点：

- ⚠️ **ImportError: No module named 'kinematics'** → **解决**：在 kinematics 目录运行脚本，或 `export PYTHONPATH=~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm:$PYTHONPATH`
- ⚠️ **ik_solve 返回 None** → **解决**：检查目标点是否在工作空间内

步骤2：端到端工具脚本快速体验（pwm_to_fk_demo + interactive_ik_test）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`arm/kinematics/pwm_to_fk_demo.py`、`arm/kinematics/interactive_ik_test.py`

知识点讲解：

FK 工具：PWM → TCP 位姿（5.1.4 新增）

- **原理**：`pwm_to_fk_demo.py` 把"5 路 PWM → TCP 位姿"这条链路一站式输出，**直接吃实机 PWM，不用先转弧度。**输出同时给出：(1) TCP 位置 (x, y, z)；(2) RPY 欧拉角；(3) 四元数；(4) **可直接发给 `arm_controller` 的 PoseStamped 命令。**适用场景：**(a) 实机标定时把当前舵机状态翻译成末端位姿；(b) 把历史 PWM 快照（YAML 导出的位姿）还原成空间坐标做后处理；(c) 抓取调试时直接在 PoseStamped 上复制粘贴下发。**
- **源码对应**：`arm/kinematics/pwm_to_fk_demo.py`（顶层脚本，依赖 `fk.py` + `transform.py`）

IK 工具：TCP 位姿 → PWM（5.1.5 新增）

- **原理**：`interactive_ik_test.py` 是 IK 工具，提供两条路径：(1) **ROS2 模式**（不带 `--direct`）：把 IK 解算出的 PWM 通过 `/servo_controller` 发到真实舵机，由 `bringup + arm_controller` 链路闭环；(2) `--direct` **模式**：绕过 ROS2，直接通过 pyserial 写串口，**单独验证 IK 算法**（不依赖任何节点）。两种模式都是**交互式输入 X / Y / Z / Pitch，输出关节角度 + PWM 值。**`--direct` 是实验 5 阶段 1 验证设备 + 阶段 3 偏移补偿最常用的入口。
- **源码对应**：`arm/kinematics/kinematics/interactive_ik_test.py`（CLI 主入口 + 交互式问答）

两个工具的工程定位

- `pwm_to_fk_demo` = **步骤 3（FK 正算验证）的"端到端版本"**（直接吃 PWM 不用先转弧度）
- `interactive_ik_test` = **步骤 4（解析法 IK 单点测试）的"端到端版本"**（直接出 PWM 不用只看弧度）
- 这两个工具是**实验 6**（固定抓取）与**实验 7**（视觉抓取）调参时的"快捷通道"——不写 Python，直接命令行出结果再下发。

操作步骤：

1. **FK 工具：命令行模式**（一次给出 5 路 PWM，直接出 TCP 位姿）：

   ```
   python3
   /home/iflytek/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/kinematics/kinematics/pwm_to_fk_demo.py
   2150 1200 2200 2275 1500
   ```

   输出：TCP 位置 (x, y, z)、RPY 欧拉角、四元数、可直接发给 `arm_controller` 的 PoseStamped 命令。

2. **FK 工具：交互模式**（逐个输入 5 路 PWM）：

   ```
   python3
   /home/iflytek/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/kinematics/kinematics/pwm_to_fk_demo.py
   # 按提示输入 5 个 PWM 值，回车结束
   ```

3. **IK 工具：ROS2 模式**（发到真实舵机验证，要求 `bringup` 已运行）：

```
# 终端1：先起 bringup
ros2 launch car1_bringup bringup.launch.py
# 终端2：再起 arm_controller
ros2 launch car1_arm_controller arm_controller.launch.py
# 终端3：启动 IK 交互测试
python3
/home/iflytek/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/kinematics/kinematics/interactive_ik_test.
py
```

可以按照推荐的参考值进行ik解算输入，机械臂按照对应坐标解算控制机械臂移动。

输入项	默认值	说明
X 坐标 (米)	0. 28	前方
Y 坐标 (米)	0. 0	居中
Z 坐标 (米)	0. 10	高度
俯仰角 (度)	180	默认自动调整

4. **IK 工具：直连模式**（绕过 ROS2，直接写串口，**实验 5 阶段 1 验证推荐用这个**）：

```
python3
/home/iflytek/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/kinematics/kinematics/interactive_ik_test.
py --direct
```

交互式输入 X / Y / Z / Pitch，输出关节角度 + PWM 值。

> 💡 **常用目标点参考**：演示位姿 (0.28, 0, 0.10) + pitch=180°（夹爪垂直朝下），与实验 6 固定抓取的目标点一致；首次实机请**先把 z 抬高、r 缩小，逐步逼近，不要一步到位。**

易错点：

- ⚠️ `pwm_to_fk_demo` **不发任何指令给舵机**，只是数学计算，**纯离线工具**；如需下发给机械臂请用 `interactive_ik_test --direct` 或 `arm_controller/target_pose` 话题
- ⚠️ `interactive_ik_test`（**ROS2 模式**）**要求** `bringup + arm_controller` **已启动**，否则 `/servo_controller` 无订阅者，命令不生效
- ⚠️ `--direct` **模式要求** `/dev/stm32` **已连接并可写**（`chmod 666 /dev/stm32` 或加 dialout 组）；**与 ROS2 模式互斥**，二选一
- ⚠️ **任何一路 PWM 偏离 500~2500 区间立即 Ctrl+C 中断**（参考 1.5 节实机验证安全警告）

步骤3：FK 正算验证（阶段一：能运行，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`arm/kinematics/fk.py`

知识点讲解：

FK 求解接口（5.1.2）

- **原理**：`fk_solve(joint_angles)` 接收 5 个关节角（弧度），返回 4×4 numpy 数组表示末端位姿矩阵。返回值结构：`T = [[R(3x3), t(3x1)], [0, 0, 0, 1]]`，其中 R 是旋转矩阵，t 是平移向量。调用方可以提取 `T[:3, 3]` 得到 (x, y, z)，或调用 `transform.matrix_to_euler(T)` 得到 (roll, pitch, yaw)。
- **源码对应**：`fk.py` 中 `def fk_solve(joint_angles)`

操作步骤：

1. 单关节角 FK 测试：

```
from kinematics.fk import fk_solve
import numpy as np

# 全 0 关节角
T = fk_solve([0, 0, 0, 0, 0])
print(f"全 0 关节角末端位姿:\n{T}")
# 预期：t ≈ (0, 0, 0.4)，R ≈ I（identity）
```

2. 单关节变化测试：

```
# joint1 = π/2（底座 90°）
T = fk_solve([1.5708, 0, 0, 0, 0])
pos = T[:3, 3]
print(f"joint1=π/2 末端位置: {pos}")
# 预期：约 (0.4, 0, 0)（绕 Z 旋转 90°）
```

3. 多关节组合：

```
T = fk_solve([0, -0.5, 1.0, -0.3, -0.2])
pos = T[:3, 3]
print(f"复合姿态末端位置: ({pos[0]:.4f}, {pos[1]:.4f}, {pos[2]:.4f})")
```

4. 末端姿态提取：

```
from kinematics.transform import matrix_to_euler
T = fk_solve([0, 0, 0, 0, 0])
rpy = matrix_to_euler(T)
print(f"末端姿态: roll={rpy[0]:.3f}, pitch={rpy[1]:.3f}, yaw={rpy[2]:.3f}")
# 预期：(0, 0, 0)
```

5. 旋转矩阵正交性验证：

```
T = fk_solve([0.5, -0.3, 0.8, 0.1, -0.2])
R = T[:3, :3]
print(f"R @ R.T:\n{R @ R.T}")
# 预期：接近单位矩阵（误差 < 1e-10）
print(f"det(R) = {np.linalg.det(R):.6f}")
# 预期：1.0（右手系）
```

易错点：

- ⚠️ **FK 结果与 Web 仿真器不一致 → 解决**：检查 DH 参数表是否同步更新
- ⚠️ **旋转矩阵不正交 → 解决**：检查 transform.py 中的 `euler_to_matrix` 公式

步骤4：解析法 IK 单点测试（阶段二：能理解，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`arm/kinematics/ik_analytical.py`

知识点讲解：

解析法 IK 接口（5.1.1）

- **原理**：`solve_analytical_ik(target_pos, target_pitch_rad=0.0, config=None, geom=None)` 是解析法 IK 的核心接口。参数：(1) `target_pos`：`Point3D(x, y, z)`，目标 TCP 在 base 坐标系下的位置（米）；(2) `target_pitch_rad`：目标末端俯仰角（弧度，**本库从竖直量起：0=工具朝上、+90°=水平向前、180°=垂直朝下**）；(3) `config` / `geom`：标定与几何参数，默认取 `config.py` 的 `ROBOT_CALIBRATION` / `GEOM`。返回 `IKSolution`（含 q1~q5、`branch`、`error`、`actualPitch` 等字段），失败时 `solution.error` 非空。**注意：求解成功不等于解准确，必须用 FK 反算核对（见 step 5）**
- **源码对应**：`ik_analytical.py` 中 `def solve_analytical_ik()` / `def solve_analytical_ik_auto_pitch()` / `def solution_to_pwm()`

操作步骤：

> 以下脚本在 `~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/kinematics/` 目录下运行（`import kinematics.*` 依赖该目录在 `sys.path`）。

1. 单点 IK（auto-pitch 模式）：

```
import math
from kinematics.config import Point3D
from kinematics.ik_analytical import (
    solve_analytical_ik_auto_pitch, solution_to_dict, solution_to_pwm)

target = Point3D(0.25, 0.0, 0.15)          # 目标 TCP（米）
sol = solve_analytical_ik_auto_pitch(target, preferred_pitch_rad=math.radians(180))
if sol.error:
    print("IK 失败:", sol.error)
else:
    print("branch:", sol.branch, " actualPitch:", round(math.degrees(sol.actualPitch),
1))
    print("关节角(rad):", [round(v, 4) for v in solution_to_dict(sol).values()])
    print("PWM:", solution_to_pwm(sol))
# 预期：branch=elbow-up, actualPitch=180.0°, PWM=[1500, 1741, 1913, 2178, 1500]
```

2. 固定 pitch（`solve_analytical_ik`，不自动调整）：

```
from kinematics.ik_analytical import solve_analytical_ik
for pdeg in [90, 135, 180]:
    s = solve_analytical_ik(Point3D(0.25, 0.0, 0.15), math.radians(pdeg))
    print(f"pitch={pdeg:>3}° → {'失败: '+s.error if s.error else s.branch}")
# 预期：三种 pitch 均成功（branch=elbow-up），pitch 决定工具朝向
```

3. 多解（elbow）说明：
   - 求解器内部同时枚举 **elbow-up / elbow-down** 两个分支，再按 `|q3|` 最大者优先返回 elbow-up；**API 没有"手选分支"的参数**，返回值里的 `branch` 字段标出实际返回的是哪个

```
sol = solve_analytical_ik_auto_pitch(Point3D(0.25, 0.0, 0.15), math.radians(180))
print(sol.branch)   # 'elbow-up' 或 'elbow-down'
```

4. pitch 扫描（工具朝向从朝上到朝下）：

```
# J4→TCP 的竖直分量 = L_TCP*cos(pitch)，符号即工具朝向
for pdeg in [0, 45, 90, 135, 180]:
    print(f"pitch={pdeg:>3}°  J4→TCP 竖直分量={math.cos(math.radians(pdeg)):+.2f}")
# 预期：0°→+1(朝上)  90°→0(水平)  180°→-1(朝下)
```

5. 边界情况（超出工作空间）：

```
s = solve_analytical_ik_auto_pitch(Point3D(1.0, 0.0, 1.0), math.radians(180))
print("不可达点:", s.error)
# 预期：error 提示 Out of reach: target distance ... > max reach 0.4029m
```

6. FK 反算验证（**必做**）：

```
from kinematics.fk import compute_fk_position_only
s = solve_analytical_ik_auto_pitch(Point3D(0.25, 0.0, 0.15), math.radians(180))
pos = compute_fk_position_only(solution_to_dict(s))
err = math.sqrt((pos.x-0.25)**2 + pos.y**2 + (pos.z-0.15)**2)
print(f"IK→FK 误差: {err*1000:.3f} mm")
# 预期：≈0.00 mm（本点）；注意并非所有点位都如此，见易错点
```

易错点：

- ⚠️ **pitch 方向搞反** → **解决**：本库 pitch 从竖直量起：**0°=工具朝上、90°=水平、180°=朝下**（与 `arm_controller.py:166` 注释一致；**不要**照 `fk.py` / `ik_analytical.py` 顶部那句"0 = horizontal forward"的旧 docstring，那是错的）
- ⚠️ **IK 求解成功但位置偏差大**（无 `error`，但 FK 反算误差可达十几到几十毫米） → **解决**：**每次都要跑 step 6 的 FK 反算**；`interactive_ik_test.py` 会打印 `误差: x.xx mm`，>1.5mm 时提示"精度不足"。已知 `(0.25, 0, 0.15)` 在 `pitch=0°` 与 `pitch=-45°` 会偏差 18/81mm
- ⚠️ **关节角超出限位** → **解决**：IK 库会检查关节限位，超限则尝试另一分支或返回 `error`

步骤5：FK/IK 闭环验证（阶段二：能理解，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`arm/kinematics/kinematics/test_fk_ik.py` 中 `test_round_trip()`（**不是** `interactive_ik_test.py`，该文件没有 `batch_fk_ik()`）

知识点讲解：

闭环验证流程（5.2.1）

- **原理**：FK/IK 闭环验证是评估 IK 库精度的标准方法：给定目标点 → IK 求关节角 → FK 反算末端位置 → 比较误差。`test_fk_ik.py` 的 `test_round_trip()` 用 4 个目标点、容差 1.5mm 做这件事，并打印 PASS/FAIL 汇总。
- **源码对应**：`test_fk_ik.py` 中 `def test_round_trip()`；误差由 `fk.py` 的 `validate_fk_round_trip(target, angles, tolerance_mm)` 计算

误差统计指标（5.2.2）

- **原理**：核心指标是每个目标点的 `误差 = |FK(IK(target)) − target|`，与容差比较后判 PASS/FAIL。要得到"平均/最大/成功率"需自己做多目标采样统计（**本仓库未内置批量统计脚本**）。

操作步骤：

1. 运行内置测试套件（纯离线，不接硬件、不需要 ROS2）：

   ```
   cd ~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/kinematics/kinematics
   python3 test_fk_ik.py
   ```

   会依次跑 FK 测试、IK 测试、**闭环测试**、PWM 换算测试、工作空间限位测试。

2. 关注闭环汇总行：

   ```
   IK → FK Round-Trip Tests
     Test 1: Target (0.250, 0.000, 0.150) m
       Error: 18.40 mm (tolerance: 1.5 mm)
       ❌ FAIL
     ...
     Round-trip test summary: 1 passed, 3 failed
   ```

3. ⚠️ **当前实测：4 个闭环用例里 3 个 FAIL**（误差 18.4 / 22.95 / 21.73 mm，容差 1.5mm）。这说明 `ik_analytical` 解出的关节角经 `fk` 反算后与目标点不一致 —— 是**求解器与几何模型之间的待查不一致**，不是浮点误差。
   - 已知规律：`pitch` 在 45°~180° 时误差 ≈0.00mm；`pitch=0°` / `-45°` 时误差可达十几到几十毫米，且**不报** `error`
   - 这正是步骤 4 最后那个"FK 反算（必做）"要提前发现的问题
4. 误差来源排查方向（实验报告）：
   - 先确认 `solution.error` 为空但 FK 误差大 → 属"静默偏差"，不是不可达
   - 固定目标点、扫不同 `pitch`，看误差是否与工具体朝向相关
   - 对比 `config.py` 的 `L_TCP` / `PHI_TCP` / `Y_TCP` 与 `fk.py` 里 TCP 的实际定义是否一致

易错点：

- ⚠️ **以为闭环测试一定全绿 → 解决**：当前就是 3/4 FAIL，这是**真实待解问题**；不要靠"调大容差"掩盖
- ⚠️ **只看 `error` 字段判断成败 → 解决**：`error` 为空只代表"可达且有解"，**不代表解准确**；必须看 FK 反算误差（>1.5mm 即超差）

步骤6：末端位姿误差的实测与归因（阶段三：能改造，45min）

> ⚠️ 源码核对结论：仓库里**没有** `system_offset_analysis()` 函数，也**没有** `config/system_offset.yaml`。本步骤因此改为"用离线复算 + 实机实测给闭环误差归因"。

知识点讲解：

"系统偏移"说法的来源（5.3.1）

- **背景**：指南早期版本把闭环误差归因为"J2 大臂 +4°、J3 小臂 +2.3°"的加工装配偏移，并声称补偿后误差从 2.5mm 降到 0.3mm。但**这些偏移值与补偿函数在源码中均不存在**，无法复现。
- **现状**：项目自带的闭环测试 `test_fk_ik.py` 当前是 **3/4 FAIL**（见步骤 5），误差 18~23mm。该量级远超"+4°/+2.3°"能解释的范围，更像是 **IK 与 FK 的几何模型不一致**（`L_TCP` / `PHI_TCP` / `Y_TCP` 定义差异），而非单纯装配公差。

实测方法

- **原理**：把"理论链路"（IK→FK，纯计算）与"实机链路"（IK→舵机→真实末端）分开量：
  1. 理论链路：跑 `test_fk_ik.py`，得到每个目标点的 IK→FK 误差
  2. 实机链路：用 `interactive_ik_test.py` 下发同一点位，用刻度尺量真实末端坐标
  3. `实测 − FK` 即该点位的实际偏差；只有理论与实机都量了，才能区分"模型不一致"与"机械公差"

操作步骤：

1. 先拿理论链路误差基线：

```
cd ~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/kinematics/kinematics
python3 test_fk_ik.py        # 记录 4 个点的 FK 误差
```

2. **挑误差小的点**做实机对照（如 Test 3 的 (0.200, −0.030, 0.180)，误差 0.00mm），避免把"模型 bug"误当成"机械精度问题"。
3. 实机实测（**安全：先 `n` 核对 PWM，再 `y` 下发，先小幅度、用较长运动时长**）：

```
bash ~/ros2_ws/cleanup_ros.sh
python3 ~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/kinematics/kinematics/interactive_ik_test.py --direct
# 输入目标 → 记下打印的 5 路 PWM 与 FK 误差 → 选 y 下发 → 到位后量真实末端
```

4. 记录表格（实验报告）：

目标点	pitch	IK→FK 误差	实测 − FK	结论
(0.200, −0.030, 0.180)	180°	0.00 mm	___ mm	模型一致，量到的是真实公差

目标点	pitch	IK→FK 误差	实测 − FK	结论
(0.250, 0, 0.150)	0°	18.40 mm	___ mm	模型不一致，不能用于评估机械精度

5. 归因结论（示例）：
    - 若模型一致的点上"实测 − FK"很小（<2mm）→ 机械精度尚可，闭环 FAIL 主要来自 **IK/FK 模型不一致**
    - 若多条点都偏大 → 再考虑机械/装配因素

易错点：

- ⚠️ **直接套用旧版"J2 +4°/J3 +2.3°"** → **解决**：源码中不存在这些值，别写进报告；一切以实测/复算为准
- ⚠️ **用超差的点评估机械精度** → **解决**：先按步骤 5 的 pitch 规律排除模型不一致的点

步骤7：几何参数与 Y 偏移补偿（阶段三：能改造，30min）

> ⚠️ 源码核对结论：**没有** `apply_offset()` 函数，也**没有** `config/system_offset.yaml`。源码里真实存在的"补偿"是 **IK 求解时对 TCP 固定 Y 偏移的处理**（`ik_analytical.py` 注释 "q1 compensates TCP's fixed Y offset"），参数来自 `config.py` 的 `Y_TCP`。

知识点讲解：

TCP 固定 Y 偏移（5.3.2）

- **原理**：J2/J3/J4 都绕 Y 轴旋转，所以 J1 坐标系下 TCP 的 Y 分量不受它们影响，等于各段 Y 偏移之和，`config.py` 汇总为 `Y_TCP = J2_offset.y + link1.y + link2.y + tool.y`。IK 用它对 q1 做补偿、并做 J1 平面的 Y 约束检查（超出容差即报 `Target Y residual ... exceeds workspace constraint`）。
- **源码对应**：`config.py` 中 `Y_TCP = cal.J2_offset.y + link1.y + link2.y + tool.y`；`ik_analytical.py` 中 `q1` 计算与注释

几何常量即"补偿量"

- **原理**：本项目把装配偏差直接写进 `config.py` 的几何常量（`J2_offset`、`link1.x/y/z`、`link2.x/y/z`、`tool`），由 FK 与 IK **共同使用**。因此改这些常量会同时改变两条链路——它既是"标定"也是"补偿"，不存在独立的 offset 文件。
- **源码对应**：`config.py` 中 `ROBOT_CALIBRATION`（`J2_offset`/`link1`/`link2`/`tool`）与 `derive_geometry()`

操作步骤：

1. 打印几何常量与 Y_TCP：

```
cd ~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/kinematics/kinematics
python3 -c "from config import print_calibration; print_calibration()"
```

```
from config import GEOM
print("Y_TCP =", GEOM.Y_TCP*1000, "mm")   # 实测 0.215 mm
# J1 坐标系下 TCP 的固定 Y 偏移，由 J2_offset.y + link1.y + link2.y + tool.y 汇总
```

2. 观察 Y 约束：给一个 Y 明显偏离的目标，看 IK 是否报错：

```
import math
from config import Point3D
from ik_analytical import solve_analytical_ik_auto_pitch
s = solve_analytical_ik_auto_pitch(Point3D(0.25, 0.05, 0.15), math.radians(180))
print(s.error)   # 预期：Y residual 超容差，报 workspace constraint 错误
```

3. 改一个几何常量做灵敏度实验（**仅离线，别直接上实机**）：把 `config.py` 中某个 `link*.y` 微调 0.5mm，重跑 `test_fk_ik.py`，观察闭环误差怎么变——可判断误差是否对几何参数敏感。
4. 记录（实验报告）：改了什么、闭环误差从多少变到多少。**注意：当前闭环本就 3/4 FAIL，先记录基线再改。**

易错点：

- ⚠️ **以为存在** `system_offset.yaml` / `apply_offset()` → **解决**：源码中不存在；补偿内建于 `config.py` 几何常量 + IK 的 Y_TCP 处理
- ⚠️ **改几何常量后忘记重跑测试** → **解决**：改完必须重跑 `test_fk_ik.py` 对比闭环误差

步骤8：直连串口模式实机调试（阶段三：能改造，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`kinematics/interactive_ik_test.py` 中 `--direct` 模式

知识点讲解：

直连串口模式（5.3.3）

- **原理**：`--direct` 模式下，脚本绕过 ROS2 节点，直接通过串口与 STM32 板通信发送 PWM 指令。优势是启动快、不需要 ROS2 环境、便于底层算法调试。劣势是无法利用 ROS2 的软限位、状态发布、TF 等高级功能。直连串口模式适用于：(1) 关节级 PID 调试；(2) 单舵机测试；(3) IK 算法验证；(4) 无 ROS2 环境部署。
- **源码对应**：`interactive_ik_test.py` 中 `--direct` 参数处理

串口帧格式

- **原理**：直连发送/读取走的是与 `test_servo_direct.py` **同一套** `0xAA 0x55` 协议帧（`0xAA 0x55 | Func | Len | Data | CRC8`），1Mbps。**不是** `0x55 0x55`。
- **源码对应**：`arm/car1_arm_controller/test/test_servo_direct.py` 中 `bytearray([0xAA, 0x55, func, len(data)])`；`interactive_ik_test.py` 复用同款帧做串口读写

操作步骤：

1. 启动直连串口模式（**只支持** `--direct` / `--debug`，**没有** `--port` / `--baud`；串口与波特率硬编码为 `/dev/stm32` @ 1Mbps）：

```
cd ~/ros2_ws
python3 src/xflz_eai_car1/arm/kinematics/kinematics/interactive_ik_test.py --direct
# debug 模式（打印每帧收发）：--direct --debug
```

2. 脚本打印 header 后**直接进入问答**（没有编号菜单）：

```
输入目标 TCP 位置（输入 'q' 退出）
X 坐标（米）[默认: 0.28]:
Y 坐标（米）[默认: 0.0]:
Z 坐标（米）[默认: 0.10]:
俯仰角（度）[默认: 180]:
```

3. 实机调试流程（**严格按以下顺序，禁止跳过前置验证**）：

> ⚠️ **实机验证安全警告（必读）**
>
> - 本步骤第一次将 IK 解下发到真实机械臂，**任何错发 PWM 都可能造成堵转损坏**：
>
> 1. **必须先按"提供的 PWM 信息"逐关节核对 IK 解算出的 5 路 PWM 值**，确认与舵机中位/合理工作范围一致后再下发；任何一路 PWM 偏离正常区间（如接近 500 或 2500 极限）都说明目标点超出安全包络，禁止直接执行
> 2. **设备虽然自带堵转保护**，但堵转期间的瞬时电流会加速舵机齿轮磨损，**长时间或高频堵转仍会损坏设备**
> 3. 因 PWM 指令误用导致设备损坏属于**使用问题，不在质保范围**
> 4. **强烈建议在直接调用 `interactive_ik_test.py` 之前**，先进入 `/home/iflytek/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/car1_arm_controller/test` 执行 `python test_servo_direct.py`，用 `interactive_mode` 逐关节手发 PWM 验证设备状态与软限位正常

a. **第一步：进入 interactive_mode 验证设备状态**

```
cd /home/iflytek/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/car1_arm_controller/test
python3 test_servo_direct.py
```

在 `interactive_mode` 下逐个关节发 PWM（500~2500，center=1500），确认：(a) 5 个舵机都能正常响应；(b) 软限位生效；(c) 无异响/抖动/电流声。
"PWM 直发测试"就在这里做：直接输入 `1500 1500 1500 1500 1500` 让所有关节回中位。

b. **第二步：进入直连串口 IK 测试，演示目标位姿 (0.28, 0, 0.10)、pitch=180°（夹爪垂直朝下）**

- 按默认值逐项回车即可（X=0.28, Y=0, Z=0.10, pitch=180）
- 先看打印的 5 路 PWM 与 `误差: x.xx mm`；**误差 >1.5mm 说明该点位解不准（见步骤 5），换 pitch 或点位**
- 问 `是否发送到实机? (y/n) [n]` 时**先输 `n`**；确认 5 路 PWM 均在 500~2500 后再重跑输 `y`
- **逐步逼近**：首次把 z 抬高、r 缩小，不要一步到位

c. **串口监控**（可选，便于观察协议帧）：

- 在另一终端：

```
sudo cutecom --device /dev/stm32 --baud 1000000
# 观察 0xAA 0x55 帧
```

4. 对比 ROS2 模式：

- 关闭直连模式（输入 `q` 或 Ctrl+C）
- 另开终端：`ros2 launch car1_bringup bringup.launch.py`，再 `ros2 launch`

`car1_arm_controller arm_controller.launch.py`

- 运行不带 `--direct` 的 IK 工具：`ros2 run car1_kinematics interactive_ik_test`
- 对比两种模式的便利性

易错点：

- ⚠️ **误加 `--port` / `--baud` → 解决**：脚本不解析这两个参数（只认 `--direct` / `--debug`）
- ⚠️ **PWM 误发导致堵转 → 解决**：严格按 3a → 3b 顺序，先用 `test_servo_direct.py` interactive_mode 验证设备，再进 `interactive_ik_test.py --direct`；任何一路 PWM 偏离合理区间立即 Ctrl+C 中断
- ⚠️ **直连模式与 ROS2 模式冲突 → 解决**：二选一；直连前先 `cleanup_ros.sh` 停掉 bringup（两者都要独占 `/dev/stm32`）
- ⚠️ **串口打开失败 → 解决**：`ls -l /dev/stm32` 检查软链与权限

步骤9：解析法 vs 数值法 IK 对比（阶段三：能改造，30min）

> ⚠️ 源码核对结论：Python 端**没有** `numerical_ik.py`，**只有解析法**（`ik_analytical.py`）。数值法实现在 **Web 仿真器**里：`src/xflz_eai_car1/test/car1_web_server/viewer/kinematics/ik-numerical.js`（DLS），可在浏览器里与解析法直接对比（与实验 4 同一套 viewer）。

知识点讲解：

DLS 数值法 IK（5.4.1）

- **原理**：DLS（Damped Least Squares）迭代求解：$\Delta q = J^T(JJ^T + \lambda^2 I)^{-1}\Delta x$，J 为末端位置对 5 关节的雅可比（本实现只控位置）。迭代 $q \leftarrow q + \alpha \cdot \Delta q$ 直到误差小于阈值。默认参数取自 `ik-numerical.js`：`maxIter=200`、`tolerance=0.001 m`、`lambda=0.5`、`stepSize=0.5`、`delta=0.0001`。
- **源码对应**：`viewer/kinematics/ik-numerical.js` 中 `export function solveIK(...)`

阻尼因子作用（5.4.2）

- **原理**：J 接近奇异时 JJ^T 病态；加 $\lambda^2 I$ 保证可逆，代价是收敛变慢。λ 小 → 快但易发散；λ 大 → 稳但慢。
- **源码对应**：`ik-numerical.js` 中 `lambda`（默认 0.5）

解析法 vs 数值法选择（5.4.3）

- **原理**：**解析法**优势：(1) 快（μs~ms）；(2) 确定性；(3) 无需调参。劣势：难处理奇异/超限。**数值法**优势：(1) 通用、易处理奇异；(2) 可只控位置。劣势：慢（10~50ms）、需调参、可能不收敛。car1 5 自由度非冗余臂以解析法为主路径，数值法作对比。
- **源码对应**：Python 主路径 `ik_analytical.py`；数值法仅在 JS 仿真器

操作步骤（在 Web 仿真器里对比，零风险）：

1. 启动 Web 仿真器：

```
cd ~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/test/car1_web_server
python3 server_cors.py 8000
# 浏览器打开 http://localhost:8000/viewer/
```

2. 在页面里切换 IK 模式 **Analytical / Numerical**，对同一目标点看：两者解出的 5 关节角是否一致；数值法显示的迭代次数与耗时。

3. 拖到**奇异/边界**附近（如接近基座正上方），观察：解析法可能失败或解跳变，数值法因 DLS 阻尼仍给出近似解。
4. 记录对比表（实验报告）：

目标点	解析法 5 关节角	数值法 5 关节角	数值法迭代/耗时	是否一致
(0.25, 0, 0.15)				

5. 可选：读 `ik-numerical.js` 源码，对照 DLS 公式理解 `lambda` / `stepSize` 的作用。

易错点：

- ⚠️ **在 Python 里找** `numerical_ik.py` → **解决**：不存在；数值法只在 JS 仿真器里，用浏览器对比
- ⚠️ **数值法不收敛** → **解决**：增大 `lambda` 或 `maxIter`，或换更近的初始关节角

完整可运行代码 demo_ik_closed_loop.py

> 独立 demo 脚本：FK/IK 闭环验证（离线，无需硬件/ROS2）。
> 放到 `.../arm/kinematics/` 目录下运行：`python3 demo_ik_closed_loop.py`

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
实验5 demo：FK/IK 闭环验证（离线，无需硬件/ROS2）
运行：把本脚本放在 .../arm/kinematics/ 目录下，python3 demo_ik_closed_loop.py
"""
import os
import math
import sys
import numpy as np

# 让 `import kinematics.*` 可用（脚本需位于 .../arm/kinematics/ 目录）
sys.path.insert(0, os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))

from kinematics.config import Point3D
from kinematics.ik_analytical import solve_analytical_ik_auto_pitch, solution_to_dict
from kinematics.fk import compute_fk_position_only


def ik_solve(target, pitch_deg=180.0):
    """IK：目标 (x, y, z) -> 关节角 dict；失败返回 None。"""
    sol = solve_analytical_ik_auto_pitch(
        Point3D(x=target[0], y=target[1], z=target[2]),
        preferred_pitch_rad=math.radians(pitch_deg))
    return None if sol.error else solution_to_dict(sol)


def fk_pos(angles):
    """FK：关节角 dict -> TCP 位置 Point3D。"""
    return compute_fk_position_only(angles)
```

```python
def sample_targets(n=200, seed=0):
    """在可工作区域内采样目标点（x∈[0.12,0.28], y∈[-0.06,0.06], z∈[0.05,0.30]）"""
    rng = np.random.default_rng(seed)
    return [(float(rng.uniform(0.12, 0.28)),
             float(rng.uniform(-0.06, 0.06)),
             float(rng.uniform(0.05, 0.30))) for _ in range(n)]


def closed_loop_validation(n=200, pitch_deg=180.0, tol_mm=1.5):
    errs, fails = [], 0
    for t in sample_targets(n):
        q = ik_solve(t, pitch_deg)
        if q is None:
            fails += 1
            continue
        p = fk_pos(q)
        errs.append(math.sqrt((p.x - t[0]) ** 2 + (p.y - t[1]) ** 2 + (p.z - t[2]) ** 2) *
1000.0)
    if not errs:
        print("无有效样本")
        return
    ok = sum(1 for e in errs if e < tol_mm)
    print(f"\n=== FK/IK 闭环验证（pitch={pitch_deg:.0f}°，有效样本 {len(errs)}/{n}）===")
    print(f"  平均误差: {np.mean(errs):.3f} mm")
    print(f"  最大误差: {np.max(errs):.3f} mm")
    print(f"  P95 误差: {np.percentile(errs, 95):.3f} mm")
    print(f"  成功率(<{tol_mm}mm): {ok}/{len(errs)} ({ok / len(errs) * 100:.1f}%)")
    print(f"  IK 失败(不可达/超限): {fails}")


if __name__ == '__main__':
    for p in (180.0, 90.0, 0.0):
        closed_loop_validation(200, p)
```

实测输出（本仓库当前状态，`pitch` 不同结果差异很大）：

```
=== FK/IK 闭环验证（pitch=180°，有效样本 200/200）===
  平均误差: 9.379 mm
  最大误差: 84.622 mm
  P95 误差: 55.116 mm
  成功率(<1.5mm): 144/200 (72.0%)
  IK 失败(不可达/超限): 0

=== FK/IK 闭环验证（pitch=90°，有效样本 200/200）===
  平均误差: 0.151 mm
  最大误差: 15.698 mm
  P95 误差: 0.001 mm
  成功率(<1.5mm): 198/200 (99.0%)
  IK 失败(不可达/超限): 0

=== FK/IK 闭环验证（pitch=0°，有效样本 200/200）===
  平均误差: 17.015 mm
  最大误差: 108.541 mm
```

```
P95 误差: 73.219 mm
成功率(<1.5mm): 123/200 (61.5%)
IK 失败(不可达/超限): 0
```

> **结论**：`pitch=90°`（工具水平）时模型基本自洽（P95≈0）；但 `pitch=180°`（**抓取常用姿态**）成功率仅 72%，`pitch=0°` 仅 61.5%，且 **IK 一次都没报错**——偏差全部是"静默"的。这正是步骤 5/6 要暴露的核心问题。

1.7 实验总结

完成成果：

- 理解 car1 IK 库的模块化拆分（config、transform、fk、ik_analytical）
- 跑通 `test_fk_ik.py` 与自写闭环验证，**发现当前 IK 在多数 `pitch` 下有静默位置偏差**（`pitch=180°` 成功率 72%、`pitch=0°` 61.5%，`pitch=90°` 99%）
- 把"理论链路（IK→FK）"与"实机链路（IK→舵机→真实末端）"分开实测，给出误差归因
- 理解源码中真实的"补偿"是 `config.py` 几何常量 + IK 对 `Y_TCP` 的处理（**不存在独立 offset 文件**）
- 在直连串口模式下完成实机 IK 调试（问答式，非菜单）
- 在 Web 仿真器里对比解析法与数值法（DLS）

技能收获：

- 掌握 IK 库的模块化设计与 API 使用
- 理解 FK/IK 闭环验证的工程方法，并能识别"求解成功 ≠ 解准确"
- 熟悉几何标定常量（`Y_TCP` / `L_TCP` / `PHI_TCP`）对 FK/IK 一致性的影响
- 掌握直连串口模式（`--direct`）的底层调试
- 理解 DLS 数值法 IK 的阻尼因子调参

常见问题与解决：

问题	原因	解决方法
IK 库 ImportError	未在 `.../arm/kinematics/` 目录运行 / 搜索路径不对	`cd .../arm/kinematics` 后运行，或 `export PYTHONPATH=~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/kinematics:$PYTHONPATH`
闭环验证误差大	IK 与 FK 工具体模型不一致（**当前真实存在**）	先用 `pitch=90°` 的点定位基线；超差点记入报告，不要调大容差掩盖
求解成功但姿态错	静默偏差（`error` 为空）	每次都用 FK 反算核对；>1.5mm 即不可用
直连串口与 ROS2 冲突	同时使用	二选一，直连前 `cleanup_ros.sh`
找不到数值法实现	Python 端只有解析法	数值法在 Web 仿真器 `ik-numerical.js`（见实验 4）

1.8 思考题

1. 为什么 car1 选用解析法 IK 而非数值法作为主路径？在什么场景下需要切到数值法？
2. `pitch=90°` 时闭环几乎无误差、而 `pitch=180°/0°` 时误差很大——从 FK/IK 的**工具体（J4→TCP）建模**角度分析可能的原因。

3. DLS 中的阻尼因子 λ 如何选择？是否存在自适应 λ 的策略？
4. 闭环验证的"成功率 < 1.5mm"指标能否完全反映 IK 性能？为什么？
5. `solution.error` 为空代表什么？为什么不能只凭它判断 IK 是否可用？

1.9 实验报告要求

评分标准：IK 库 API 使用 15 分 + FK/IK 闭环验证（含误差归因）30 分 + 几何标定/补偿理解 15 分 + 直连串口调试 15 分 + 解析vs数值对比 10 分 + 实验报告 15 分 = 100 分。

更新日志

版本	日期	变更
v1.0	2026-08-04	初版生成（基于 _registry.yaml human_waiver 模式，标注 [待源码核实]）

实验6：机械臂IK固定抓取实验（4h）

> 本实验源码位于 `ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/car1_arm_controller/`（`arm_controller.py`）。涉及接口：话题 `/arm_controller/target_pose`、`/arm_controller/set_pick_target`；服务 `/arm_controller/pick`、`/arm_controller/place`、`/arm_controller/go_home`、`/arm_controller/go_work`、`/arm_controller/emergency_stop`、`/arm_controller/set_gripper`。

> 📌 **本实验直接进行实机抓取，不再包含 Gazebo 仿真案例**（grasp_demo 引导性介绍已在实验 1 步骤 7 中完成；本实验聚焦于真实环境下的固定位置抓取 pipeline）。

1.1 关联知识点

本实验对应第 6 章"固定位置IK抓取"，覆盖以下 9 个知识点：

- 6.1.1 目标话题 > 流程 > `/arm_controller/target_pose`(PoseStamped) 会**立即 IK 并移动**；`/arm_controller/set_pick_target` **只存目标不动臂**
- 6.1.2 pick/place 服务 > 概念 > `/arm_controller/pick`、`/arm_controller/place` 均为 `std_srvs/srv/Trigger`（命令体留空），按各自缓存的目标执行抓/放
- 6.1.3 分步移动 > 原理 > `_move_stepwise()`：仅当底座转角 >0.05 rad 时先只转 J1（占 40% 时长），再动 J2–J5（60%）
- 6.2.1 gripper_depth > 概念 > 下探深度（米）：从目标表面再往下走多少。默认 0.0 = 夹爪停在检测到的表面点
- 6.2.2 pre_grasp_height > 流程 > 接近/退出的预抓取高度（默认 0.03m）。`lift_height` **参数存在但代码中从未使用**
- 6.2.3 grasp_pitch > 原理 > 末端俯仰角（弧度）：**0=工具朝上、π/2=水平、π=垂直朝下**（默认 π）
- 6.3.1 软限位 > 概念 > `_check_limits()` 检查 5 关节是否在 `JOINT_LIMITS_RAD`（均 ±2.356 rad/±135°）内，超限报错拒绝执行
- 6.3.2 抓取序列 > 流程 > `_execute_pick()` 6 步：开爪→移到 z+pre_grasp_height→下探到 z-gripper_depth→合爪→退回 z+pre_grasp_height→移到 post_grasp_pose

- 6.3.3 失败处理 > 原理 > **无重试机制**：任一步异常即中止，`pick_callback` 返回 `success=False` + 错误信息

1.2 实验目标

1. 掌握 `/arm_controller/target_pose`、`/arm_controller/set_pick_target` 话题与 `/arm_controller/pick`、`/arm_controller/place` 服务的工作流程 — 流程掌握
2. 独立完成从设置目标到执行抓取的完整实机抓取流程 — 独立完成
3. 能够调优抓取参数（gripper_depth、pre_grasp_height、grasp_pitch）— 独立完成
4. 理解分步移动策略与关节限位保护机制的设计思想 — 迁移应用

1.3 实验环境

类别	配置
硬件	具身智能实验箱B2 / 机器人小车C1（含 5 自由度机械臂、工作桌面、待抓取物体如立方块/球/圆柱）
OS	Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble
Python	3.10
核心库	rclpy、pyserial、numpy（**不使用** ros2-control / MoveIt）
控制包	car1_arm_controller（含 `arm_controller.py` 与 `/arm_controller/pick` 服务）
抓取参数（节点参数默认值）	gripper_depth=0.0、pre_grasp_height=0.03、lift_height=0.05（**未使用**）、grasp_pitch=π(180°)
主入口	`arm/car1_arm_controller/car1_arm_controller/arm_controller.py`（**实机抓取**）话题 `/arm_controller/target_pose`、`/arm_controller/set_pick_target`；服务 `/arm_controller/pick`、`/arm_controller/place`

1.4 实验难度

- 难度: ⭐ ⭐ ⭐ 难
- 重点: 目标话题 → pick/place 流程；分步移动策略；实机抓取参数调优
- 难点: 抓取参数（gripper_depth、pre_grasp_height）的实机调优；在 IK 静默偏差（见实验5）下判断目标点是否安全

1.5 实验现象

快速验证流程（帮助学习者快速看到实验效果）：

> ⚠️ **真实接口说明（已对齐源码）**
>
> - 抓取/放置走 `/arm_controller/set_pick_target` 话题（**只存目标，不会让臂先动一次**）；`/arm_controller/target_pose` 会**立即执行 IK 并移动**，用于预检可达性。
> - `/arm_controller/pick`、`/arm_controller/place` 是 `std_srvs/srv/Trigger`（**无请求字段**，命令体留空），不是 `car1_arm_msgs/srv/Pick`。

- 四元数 `(x=0, y=1, z=0, w=0)` 对应 pitch=180°（夹爪垂直朝下）。

1. 连接硬件：确保机械臂通电、串口连接正常。
2. 进入工作空间：`cd ~/ros2_ws`
3. source 环境：`source /opt/ros/humble/setup.bash && source install/setup.bash`
4. **先启动 bringup**（提供 `/servo_controller` 话题与 `/joint_states`，是 arm_controller 的依赖）：

```
ros2 launch car1_bringup bringup.launch.py
```


5. **再启动实机 arm_controller**（新终端，必须在 bringup 起来之后再启动，否则 `/servo_controller` 无订阅者，机械臂不会动）：

```
ros2 launch car1_arm_controller arm_controller.launch.py
```

💡 **可选手动预演（强烈推荐，首次实机前必做）**
在下发真实指令前，可用以下工具**离线 / 半离线地验证目标点可达、IK 解合理、姿态正确**，避免实机撞车：

1. **FK 工具 —** `pwm_to_fk_demo.py`（PWM → TCP 位姿，纯离线计算，不动舵机）

```
python3
/home/iflytek/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/kinematics/kinematics/pwm_to_fk_demo.
py 2150 1200 2200 2275 1500
# 输出 TCP 位置 / RPY / 四元数 / PoseStamped，用于交叉检查 set_pick_target 发送的目标
```



2. **IK 工具 —** `interactive_ik_test.py --direct`（直连串口，**先不开真实运动**，只查看 IK 解 + 5 路 PWM）

```
python3
/home/iflytek/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/kinematics/kinematics/interactive_ik_
test.py --direct
# 按提示依次输入 X/Y/Z/Pitch（可回车用默认），看打印的 5 路 PWM 与 FK 误差
# 问「是否发送到实机? (y/n) [n]」先输 n，仅查看解
# 确认所有 PWM 都在 500~2500 安全区间、且 FK 误差 < 1.5mm 后再下真实 pick/place
```

```
俯仰角 (pitch):
  0°: 水平向前    -90°: 垂直向下    +90°: 垂直向上
======================================================================


----------------------------------------------------------------------
输入目标 TCP 位置 (输入 'q' 退出)
----------------------------------------------------------------------
X 坐标 (米) [默认: 0.28]: 0.28
Y 坐标 (米) [默认: 0.0]: 0
Z 坐标 (米) [默认: 0.10]: 0.10
俯仰角 (度) [默认: 180]: 180

======================================================================
计算中...
======================================================================

======================================================================
✔ IK 求解成功
======================================================================

目标位置:
  X: 0.280 m (280.0 mm)
  Y: 0.000 m (0.0 mm)
  Z: 0.100 m (100.0 mm)
  俯仰角: 180.0°

解类型: elbow-up

关节角度 (弧度/角度):
  J1-底座旋转      : -0.0010 rad (  -0.06°)
  J2-大臂        : +0.9001 rad ( +51.57°)
  J3-小臂        : +0.8194 rad ( +46.95°)
  J4-腕部        : +1.4206 rad ( +81.40°)
  J5-末端旋转      : +0.0000 rad (  +0.00°)

PWM 值 (发送到舵机):
  J1-底座旋转        (ID0): 1500
  J2-大臂          (ID1): 1882
  J3-小臂          (ID2): 1848
  J4-腕部          (ID3): 2103
  J5-末端旋转        (ID4): 1500


FK 验证:
  计算位置: (0.280000, 0.000000, 0.099999) m
  误差: 0.00 mm
  ✔ 精度合格 (< 1.5mm)
======================================================================


----------------------------------------------------------------------
是否发送到实机? (y/n) [n]: y
运动时长 (秒) [默认: 2.0]: 3.0
  ID      PWM
```

3. **Web 仿真器 —** `car1_web_server`（Three.js + WebSocket，浏览器 3D 仿真，**零风险**）

```
cd /home/iflytek/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/test/car1_web_server
python3 server_cors.py
# 浏览器访问:
#   本机: http://localhost:8000/viewer
#   跨设备: http://<设备IP>:8000/viewer
# 在浏览器里拖拽 / 输入目标，实时看 3D 末端位姿；无误后再回到实机 pick/place
```

⚠️ 注意：car1_web_server 的 `/viewer` 后缀**不能省略**（否则访问到目录列表页），跨设备必须用 IP，**不要**用 `localhost`。



预演 → 实机流程：先用 (2) 算 IK 解验证 PWM → 用 (3) 看 3D 姿态 → 都 OK 后再回到下面的 step 6/7 实机抓取。

6. 设置抓取目标点（位置 (0.28, 0, 0.10)、pitch=180° 夹爪垂直朝下）：

```
ros2 topic pub --once /arm_controller/set_pick_target geometry_msgs/msg/PoseStamped \
"{header: {frame_id: 'base_link'}, pose: {position: {x: 0.28, y: 0.0, z: 0.10},
orientation: {x: 0.0, y: 1.0, z: 0.0, w: 0.0}}}"
```


7. 触发抓取（`std_srvs/srv/Trigger` 无请求字段）：

```
ros2 service call /arm_controller/pick std_srvs/srv/Trigger
```

等待约 5~8 秒观察完整序列：开爪 → 抬升到 pre_grasp_height → 下探到目标点 → 合爪 → 抬升 → 回 post_grasp_pose。

8. 设置放置目标点 + 触发放置（位置 (0.059, 0.074, 0.219) 为示例，按实际放置位修改）：

```
# 8a. 设置放置目标点（仍走 set_pick_target，update pick_target 缓存）
ros2 topic pub --once /arm_controller/set_pick_target geometry_msgs/msg/PoseStamped "
{header: {frame_id: 'base_link'}, pose: {position: {x: 0.059, y: 0.074, z: 0.219},
orientation: {x: 0.0, y: 0.9826, z: 0.0, w: 0.1856}}}"
# 8b. 触发放置（std_srvs/srv/Trigger 无请求字段）
ros2 service call /arm_controller/place std_srvs/srv/Trigger
```



⚠️ **实机验证安全警告（必读）**

- 本实验是**第一次完整实机抓取**（接近→夹取→抬升→移动→放置），任何错发指令都可能导致：
  1. 机械臂撞桌面 / 撞自身（物体坐标错位或 lift_height 过小）
  2. 夹爪未夹稳，物体掉落砸到桌面或自身
  3. 关节超限，触发堵转保护或舵机磨损
- 抓取前**必须**：
  1. 确认物体位置已用刻度尺预标定（不要靠目测）
  2. 桌面清空其他杂物，避免夹爪拖带
  3. **先在** `/home/iflytek/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/arm/car1_arm_controller/test` **执行** `python test_servo_direct.py` 的 `interactive_mode` 验证设备状态
  4. **先单独调用** `/arm_controller/target_pose` **查看 IK 解的 5 路 PWM**，确认无任何一路接近 500 或 2500 极限
  5. 任何一路 PWM 偏离合理区间（500~2500, center=1500）立即 Ctrl+C 中断
- 设备虽自带堵转保护，但抓取失败 / 撞桌面 / 撞物体仍会损坏舵机齿轮；**PWM 指令误用或目标坐标错位导致的设备损坏属于使用问题，不在质保范围**
- 首次实机抓取建议**逐步逼近**：先抓高一些（z 抬 0.05m）、远一些（r 缩 0.05m）的位置，验证流程 OK 再逼近目标


预期效果描述：

- **实机抓取**：发布 target_pose → 调用 pick 后约 5-8 秒完成整个抓取流程

- **分步移动**：观察到底座先转到目标方位，再下压，避免了"五关节同时动"的奇异
- **参数调优**：通过修改 gripper_depth 观察抓取深度变化
- **失败回退**：人为设置不可达点，观察"lift & retry" 机制
- **接触感知**（实机）：通过夹爪电流反馈 / 抓取后保持时间 / 物体是否跟随机械臂判断抓取成功

1.6 实验步骤

整体流程图



步骤1：实机 target_pose 与 pick/place 流程（阶段三：能改造，45min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`arm_controller.py` 中 `target_pose_callback()` 与 `pick_service_callback()`

知识点讲解：

实机抓取流程（6.1.1）

- **原理**：`arm_controller` 用 `solve_analytical_ik_auto_pitch` 反解关节角（**无独立系统偏移补偿**），再调 `_execute_pick()` 执行。抓取目标来自 `pick_target`（由 `/arm_controller/target_pose` 或 `/arm_controller/set_pick_target` 写入）。**没有状态机**——pick 就是一个顺序执行的函数。
- **源码对应**：`arm_controller.py` 中 `pose_callback()` / `set_pick_target_callback()` / `pick_callback()` / `_execute_pick()`

place 服务（6.2.2）

- **原理**：`/arm_controller/place`(Trigger) 把物体放到 `place_target`：移到 z+pre_grasp_height(分步) → 下探到 z → 开爪 → 上抬到 z+pre_grasp_height+0.03，日志 `place complete`。
- **源码对应**：`arm_controller.py` 中 `place_callback()` / `_execute_place()`

分步移动策略（6.2.3）

- **原理**：`_move_stepwise()` 仅在**底座转角 >0.05 rad** 时先只转 J1（用 40% 时长），随后再把 J2–J5 一起动到位（60% 时长），避免"五关节同时大幅运动"导致轨迹不可预测。
- **源码对应**：`arm_controller.py` 中 `def _move_stepwise()`

操作步骤：

1. 先起 bringup（提供 `/servo_controller` 订阅者与 `/joint_states`），再起 arm_controller：

```
# 终端1
source /opt/ros/humble/setup.bash && source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 launch car1_bringup bringup.launch.py
# 终端2
source /opt/ros/humble/setup.bash && source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 launch car1_arm_controller arm_controller.launch.py
```

2. 查看服务与话题：

```
ros2 service list | grep arm_controller
# 预期：/arm_controller/pick  /place  /go_home  /go_work  /emergency_stop  /set_gripper
ros2 topic list | grep arm_controller
# 预期：/arm_controller/target_pose  /arm_controller/set_pick_target
/arm_controller/joint_command
```

3. 查看 pick 服务定义（**是 Trigger，无请求字段**）：

```
ros2 service type /arm_controller/pick        # 预期：std_srvs/srv/Trigger
ros2 interface show std_srvs/srv/Trigger      # 只有空请求 + success/message
```

4. 缓存抓取目标点（**只存不动**，`y=1,w=0` → pitch=180° 朝下）：

```
ros2 topic pub --once /arm_controller/set_pick_target geometry_msgs/msg/PoseStamped \
"{header: {frame_id: 'base_link'}, pose: {position: {x: 0.25, y: 0.0, z: 0.08},
orientation: {x: 0.0, y: 1.0, z: 0.0, w: 0.0}}}"
# 预期日志：set pick_target (no move): (0.250, 0.000, 0.080), pitch=180.0 deg
```

5. 触发抓取（Trigger 命令体留空）：

```
ros2 service call /arm_controller/pick std_srvs/srv/Trigger
# 预期：日志 `pick at (...)`，约 5~8s 完成 6 步序列，最后 `pick complete (returned to post-
grasp pose)`
# 服务返回 success=True, message='pick done'
```

6. 触发放置（换坐标后再发一次 set_pick_target）：

```
ros2 topic pub --once /arm_controller/set_pick_target geometry_msgs/msg/PoseStamped \
"{header: {frame_id: 'base_link'}, pose: {position: {x: 0.0, y: 0.20, z: 0.08},
orientation: {x: 0.0, y: 1.0, z: 0.0, w: 0.0}}}"
ros2 service call /arm_controller/place std_srvs/srv/Trigger
# 预期：日志 `place complete`
```

7. 观察分步移动：把目标点设到偏侧面（y 明显非 0），观察"底座先单独转到位，之后手臂才动"。触发条件：`|Δq1| > 0.05 rad`（约 2.9°）。

8. 想调抓取参数（如 `gripper_depth`），只能**启动时**改节点参数：

```
ros2 launch car1_arm_controller arm_controller.launch.py \
  --ros-args -p gripper_depth:=0.01 -p pre_grasp_height:=0.05
```

（参数不是服务请求字段，运行中发命令改不了）

易错点：

- ⚠️ **抓取过程中机械臂撞桌面 → 解决**：增大 `pre_grasp_height`；注意 `lift_height` **改了没用**（源码未使用）
- ⚠️ **place 后物体不释放 → 解决**：检查夹爪 open 指令是否到达（`_set_gripper(True)` → id5 到 PWM

800）

- ⚠️ **找不到** `/arm/grasp_state`、`/arm/safety_alerts`、**STAGE 日志 → 解决**：这些**都不存在**；进度看 arm_controller 自己的终端日志

步骤4：抓取参数调优（阶段三：能改造，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`arm_controller.py` 中 `__init__` 的 `declare_parameters(...)`（**没有** `GraspConfig` **类**）

知识点讲解：

gripper_depth（6.3.1）

- **原理**：下探深度（米）——从目标表面**再**往下走多少。**默认 0.0**：`_execute_pick` 下探到 `z - gripper_depth`，所以 0.0 表示夹爪停在检测到的表面点（夹爪"骑"在物体上，不下探）。调大夹得更深，过大会撞桌面。
- **源码对应**：参数 `gripper_depth`（默认 0.0）

pre_grasp_height 与 lift_height（6.3.2）

- **原理**：`pre_grasp_height`（默认 **0.03m**）是接近/退出时的预抓取高度（目标上方 `z+pre_h`）。`lift_height` **虽然声明了（默认 0.05）并被** `_execute_pick` **读入，但之后从未使用**——抬升实际由"退回 z+pre_grasp_height"和 `post_grasp_pose` 决定。
- **源码对应**：参数 `pre_grasp_height` / `lift_height`（后者**未使用**）

grasp_pitch（6.3.3）

- **原理**：末端俯仰角（弧度），**本库从竖直量起：0=工具朝上、π/2(90°)=水平、π(180°)=垂直朝下。**默认 π（抓桌面物体的标准姿态）。写成 0 会让夹爪朝上，抓不到桌面物体。
- **源码对应**：参数 `grasp_pitch`（默认 `math.pi`）

操作步骤（参数只能在**启动时**通过 `--ros-args -p` 传，服务无字段）：

1. gripper_depth 调优：

```
ros2 launch car1_arm_controller arm_controller.launch.py --ros-args -p
gripper_depth:=0.01
# 再 set_target + pick，观察下探深度变化
```

2. pre_grasp_height 调优：

```
ros2 launch car1_arm_controller arm_controller.launch.py --ros-args -p
pre_grasp_height:=0.05
# 调大更安全（接近时不易侧面撞物体），但耗时略增
```

3. lift_height 实验（**验证它是死参数**）：

```
# 分别用 -p lift_height:=0.05 和 0.20 启动，观察 pick 抬升高度是否变化 —— 不变
```

4. grasp_pitch 调优：

```
ros2 launch car1_arm_controller arm_controller.launch.py --ros-args -p
grasp_pitch:=3.14159
# π=朝下；1.5708(90°)=水平；不要用 0（那是朝上）
```

5. 记录实验数据（报告用）：每个参数取 2~3 个值，记录**是否抓成功 / 是否撞桌 / 夹爪读回 PWM**（读回方法见实验7）。

易错点：

- ⚠️ **以为有 `config/grasp_params.yaml` 可分类配参 → 解决**：该文件不存在；参数是节点参数，只能启动时传或改 launch
- ⚠️ **把 grasp_pitch 设成 0 以为"水平抓取" → 解决**：0 是**朝上**；水平是 90°，朝下是 180°

步骤5：关节限位保护与奇异处理（阶段三：能改造，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`arm_controller.py` 中 `_check_limits()` 与 `emergency_stop_callback()`（**没有** `check_safety_limits()` / `detect_singularity()`）

知识点讲解：

关节软限位（6.4.1）

- **原理**：限位是代码里的常量 `JOINT_LIMITS_RAD`：5 个关节均为 **±2.356 rad（±135°）**。每次下发前 `_check_limits()` 检查目标关节角是否越界，越界则打 error 日志并**拒绝执行**（`_solve_or_raise` 抛异常，pick/place 返回 `success=False`）。
- **源码对应**：`arm_controller.py` 中 `JOINT_LIMITS_RAD` / `_check_limits()`（**不是** `config/servo_limits.yaml`，该文件不存在）

没有奇异检测（6.4.2）

- **原理**：源码中**没有**基于 Jacobian 条件数的奇异检测，也不会"自动切换备用解"。IK 侧只做可达性检查（超出 maxReach 0.4029m 才报错）；多解由 `ik_analytical` 内部的 elbow 分支枚举处理。
- **源码对应**：无

急停（6.4.3）

- **原理**：`/arm_controller/emergency_stop`(Trigger) 把 `stop_flag` 置真；`_wait()` 每 0.05s 轮询，检出后抛 `emergency stop`，当前 pick/place 立即中止。**没有"失败重试"**——失败一次就结束。
- **源码对应**：`arm_controller.py` 中 `emergency_stop_callback()` / `_check_stop()` / `_wait()`

操作步骤：

1. 软限位测试（预期被拒，机械臂不动）：

```
# joint_command 是 sensor_msgs/JointState（5 个 position，单位 rad）
ros2 topic pub --once /arm_controller/joint_command sensor_msgs/msg/JointState \
"{name: ['arm_joint1','arm_joint2','arm_joint3','arm_joint4','arm_joint5'], position:
[0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0]}"
# 预期日志：limit violation: arm_joint2=171.9 deg (range [-135.0, 135.0])
```

2. 不可达点测试：

```
ros2 topic pub --once /arm_controller/set_pick_target geometry_msgs/msg/PoseStamped \
"{header: {frame_id: 'base_link'}, pose: {position: {x: 1.0, y: 0.0, z: 1.0},
orientation: {x: 0.0, y: 1.0, z: 0.0, w: 0.0}}}"
ros2 service call /arm_controller/pick std_srvs/srv/Trigger
# 预期：success=False，message 含 'Out of reach'
```

3. 急停测试：

```
ros2 service call /arm_controller/emergency_stop std_srvs/srv/Trigger
# 预期：序列中断，pick 返回 success=False，message 含 'emergency stop'
# 注意：当前已在执行的舵机插值（duration 1.5s）仍会走完
```

4. 抓取成功率统计（报告加分项）：同一目标点重复 pick 10 次统计成功率；改 `gripper_depth` 观察变化。

易错点：

- ⚠️ **找** `servo_limits.yaml` **/** `/arm/safety_alerts` **/** `/arm/abort` → **解决**：**都不存在**；限位是代码常量，急停走 `/arm_controller/emergency_stop`
- ⚠️ **期待"失败自动重试 N 次"** → **解决**：没有重试，失败即结束

步骤6：端到端实机抓取演示（阶段三：能改造，30min）

操作步骤：

1. 准备桌面：
   - 桌面放 3 个不同物体：立方块、圆柱、球
   - 标记每个物体的位置（用刻度尺）
2. 启动实机环境（先 bringup，再 arm_controller）：

```
ros2 launch car1_bringup bringup.launch.py                    # 终端1
ros2 launch car1_arm_controller arm_controller.launch.py      # 终端2
```

3. 编写抓取脚本（**真接口是** `Trigger` **服务 +** `set_pick_target` **话题**，没有 `car1_arm_msgs/srv/Pick`）：

```
# multi_object_pick.py
import time
import rclpy
from rclpy.node import Node
from std_srvs.srv import Trigger
from geometry_msgs.msg import PoseStamped

class Picker(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('multi_object_picker')
        self.set_target = self.create_publisher(
            PoseStamped, '/arm_controller/set_pick_target', 10)
        self.pick_cli = self.create_client(Trigger, '/arm_controller/pick')
        self.place_cli = self.create_client(Trigger, '/arm_controller/place')
        self.pick_cli.wait_for_service()
```

```
        self.place_cli.wait_for_service()

    def _pose(self, x, y, z):
        # (y=1, w=0) 绕 Y 转 180° → pitch=180° → 夹爪垂直朝下
        m = PoseStamped()
        m.header.frame_id = 'base_link'
        m.pose.position.x, m.pose.position.y, m.pose.position.z = x, y, z
        m.pose.orientation.y = 1.0
        m.pose.orientation.w = 0.0
        return m

    def _call(self, cli):
        f = cli.call_async(Trigger.Request())
        rclpy.spin_until_future_complete(self, f)
        return f.result()

    def pick(self, x, y, z):
        self.set_target.publish(self._pose(x, y, z))   # 只存目标，不动臂
        time.sleep(0.2)
        return self._call(self.pick_cli)

    def place(self, x, y, z):
        self.set_target.publish(self._pose(x, y, z))
        time.sleep(0.2)
        return self._call(self.place_cli)

rclpy.init()
p = Picker()
for name, tgt, dst in [
    ('立方块', (0.25, 0.0,  0.05), (0.0, 0.20, 0.05)),
    ('圆柱',   (0.25, 0.10, 0.05), (0.0, 0.25, 0.05)),
]:
    print(f"=== {name} ===")
    r = p.pick(*tgt);  print('pick:', r.success, r.message)
    if r.success:
        time.sleep(1)
        r = p.place(*dst); print('place:', r.success, r.message)
rclpy.shutdown()
```

4. 运行脚本：

```
python3 multi_object_pick.py
```

5. 性能基线（实验报告必填）：

指标	期望值	实测值
单次 pick 时间	5~8s	
单次 place 时间	~5s	
抓取成功率	见实测	

6. 调试：

```
ros2 topic echo /joint_states                          # 真实关节角（来自 0x08 被动上报）
ros2 topic echo /car1_base_driver/bus_servo/states     # 原始上报：位置/温度/电压
# 注：/arm/grasp_state、/arm/safety_alerts、/contact_forces 都不存在
```

易错点：

- ⚠️ **抓取后物体掉落 → 解决**：增大 `gripper_depth`
- ⚠️ **物体位置不准导致撞桌/抓空 → 解决**：用刻度尺定标；先只发 `set_pick_target`（不动臂）确认 IK 解与 PWM 合理
- ⚠️ **多个物体互相干扰 → 解决**：每轮前先 `ros2 service call /arm_controller/go_home std_srvs/srv/Trigger`

完整可运行代码 demo_grasp_pipeline.py

> 独立 demo 脚本：完整的抓取-放置-复位 pipeline

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
实验6 demo：固定位置 IK 抓取 pipeline（抓 → 放 → 复位）
前置：bringup + arm_controller 已运行
运行：python3 demo_grasp_pipeline.py
"""
import time
import rclpy
from rclpy.node import Node
from std_srvs.srv import Trigger
from geometry_msgs.msg import PoseStamped


class GraspPipeline(Node):
    """完整的抓取-放置-复位 Pipeline"""

    def __init__(self):
        super().__init__('grasp_pipeline')
        self.set_target = self.create_publisher(
            PoseStamped, '/arm_controller/set_pick_target', 10)
        self.pick_cli = self.create_client(Trigger, '/arm_controller/pick')
        self.place_cli = self.create_client(Trigger, '/arm_controller/place')
        self.home_cli = self.create_client(Trigger, '/arm_controller/go_home')
        for cli in (self.pick_cli, self.place_cli, self.home_cli):
            cli.wait_for_service()

    def _pose(self, x, y, z):
        m = PoseStamped()
        m.header.frame_id = 'base_link'
        m.pose.position.x, m.pose.position.y, m.pose.position.z = x, y, z
        m.pose.orientation.y = 1.0   # 绕 Y 180° → pitch=π → 夹爪垂直朝下
        m.pose.orientation.w = 0.0
```

```
        return m

    def _call(self, cli, label):
        f = cli.call_async(Trigger.Request())
        rclpy.spin_until_future_complete(self, f)
        r = f.result()
        self.get_logger().info(f'{label}: success={r.success}, msg={r.message}')
        return r.success

    def go_home(self):
        return self._call(self.home_cli, 'go_home')

    def pick_object(self, x, y, z):
        self.set_target.publish(self._pose(x, y, z))   # 只存目标，不动臂
        time.sleep(0.2)
        return self._call(self.pick_cli, f'pick({x},{y},{z})')

    def place_object(self, x, y, z):
        self.set_target.publish(self._pose(x, y, z))
        time.sleep(0.2)
        return self._call(self.place_cli, f'place({x},{y},{z})')


def main():
    rclpy.init()
    p = GraspPipeline()

    objects = [
        ('cube',     (0.25, 0.0,  0.05)),
        ('cylinder', (0.25, 0.10, 0.05)),
    ]
    place_zone = (0.0, 0.20, 0.05)

    print('=== 固定位置 IK 抓取 Pipeline ===\n')
    p.go_home()
    time.sleep(1)

    for name, pos in objects:
        if p.pick_object(*pos):
            time.sleep(1)
            p.place_object(*place_zone)
            time.sleep(1)
            p.go_home()
            time.sleep(1)
        else:
            print(f'Failed to pick {name}, skipping')

    print('\n=== Pipeline completed ===')
    rclpy.shutdown()


if __name__ == '__main__':
    main()
```

1.7 实验总结

完成成果：

- 通过 `/arm_controller/set_pick_target`（只存目标）+ `/arm_controller/pick` 完成实机抓取
- 通过 `/arm_controller/place` 完成放置
- 调优抓取参数（`gripper_depth`、`pre_grasp_height`、`grasp_pitch`）；**确认 `lift_height` 是死参数**
- 验证分步移动策略（`_move_stepwise`）、关节软限位（`_check_limits`，±135°）与急停

技能收获：

- 理解"target_pose 立即动臂" vs "set_pick_target 只存不动"的区别
- 熟悉分步移动策略
- 掌握用 `--ros-args -p` 在**启动时**调节点参数
- 理解"求解成功 ≠ 到位"，需结合 FK/实际读回判断

常见问题与解决：

问题	原因	解决方法
抓取后物体掉落	gripper_depth 太小	适当增大
机械臂撞桌面	pre_grasp_height 太小	增大（如 0.05~0.08）
pick 返回 success=False	目标不可达/关节超限	看 message（`Out of reach` / `limit violation`）
改了 lift_height 没效果	该参数代码中未使用	改 `pre_grasp_height` / `post_grasp_pose`
找不到 `/arm/grasp_state` 等	不存在	看 arm_controller 终端日志

1.8 思考题

1. 为什么 car1 抓取采用"分步移动"（先转底座后动臂）而不是五关节同时运动？trade-off 是什么？
2. `gripper_depth`、`pre_grasp_height` 各自的作用域？为什么 `lift_height` 存在却不生效，这对参数设计有什么启示？
3. `/arm_controller/target_pose` 会立即移动、`/arm_controller/set_pick_target` 只存目标——为什么抓取前要用后者？（提示：视觉节点先检测再抓取）
4. 关节软限位（±2.356 rad）相比机械限位有什么优势？什么场景软件限位无法防护？

1.9 实验报告要求

评分标准：实机抓取流程 30 分 + 抓取参数调优 25 分 + 分步移动与保护机制 20 分 + 端到端 pipeline 15 分 + 实验报告 10 分 = 100 分。

更新日志

版本	日期	变更
v1.0	2026-08-04	初版生成（基于 _registry.yaml human_waiver 模式，标注 [待源码核实]）
v1.2.3	2026-08-11	移除 Gazebo 仿真抓取（grasp_demo 三模式、接触力反馈、仿真环境搭建等），改为纯实机固定位置抓取；1.5 快速验证流程改为实机 launch+target_pose+pick/place；1.6 流程图由 8 步简化为 4 步；1.7 技能收获删除 Gazebo 仿真抓取三模式；1.8 删除 sim-to-real 思考题；1.9 评分标准删除 Gazebo 仿真三模式 15 分；新增"实机验证安全警告"（test_servo_direct.py 前置验证 + PWM 区间核对 + 损坏不在质保）

实验7：机械臂基于视觉的动态抓取实验（8h）

> 本实验源码位于 `ros2_ws/src/xflz_eai_car1/app/car1_app/`：`launch/visual_grasp.launch.py`（一站式启动）、`car1_app/visual_grasp.py`（核心节点 + 状态机）。

1.1 关联知识点

本实验对应第 7 章"视觉动态抓取"，覆盖以下 18 个知识点（覆盖面最广）：

- 7.1.1 HSV > 概念 > HSV（Hue/Saturation/Value）相比 RGB 对光照变化更鲁棒，适合目标颜色分割
- 7.1.2 inRange+形态学 > 流程 > OpenCV `cv2.inRange(hsv, lower, upper)` 生成二值掩膜，形态学操作去噪
- 7.1.3 findContours > 原理 > `cv2.findContours` 提取最大轮廓，`minEnclosingCircle` 求质心作为目标点
- 7.2.1 深度反投影 > 概念 > 深度相机同时输出 RGB 与 Depth 图，通过像素坐标 (u,v,d) 反投影到相机坐标系
- 7.2.2 像素→相机 > 公式 > X = (u - cx) * d / fx，Y = (v - cy) * d / fy，Z = d
- 7.2.3 内/外参 > 原理 > 内参 (fx,fy,cx,cy) 由相机标定得到，外参描述相机相对 base_link 的位姿
- 7.3.1 TF树 > 概念 > TF 树维护所有坐标系之间的实时变换关系，支持跨坐标系查询
- 7.3.2 transform > 流程 > `tf_buffer.transform(point, "base_link", "camera_depth_optical_frame")` 将相机坐标变换到机械臂基座
- 7.3.3 REP-103 > 原理 > `camera_depth_optical_frame` 遵循 REP-103 约定：X右/Y下/Z前
- 7.4.1 eye-in-hand > 概念 > eye-in-hand 安装方式下，机械臂下压时目标会脱离视野，需先记录再移动
- 7.4.2 look-then-move > 流程 > 步骤：检测目标→记录 base_link 坐标→移动到 pre_grasp→下压→夹取
- 7.4.3 记录再移动 > 原理 > 记录坐标后再移动可避免下压过程中目标丢失，牺牲少量实时性换取稳定性
- 7.5.1 IDLE状态机 > 概念 > IDLE 状态机：observe→detect→confirm→pick→idle 五态循环
- 7.5.2 四服务接口 > 流程 > 服务化控制接口：/visual_grasp/start、/confirm、/skip、/abort 四类
- 7.5.3 解耦设计 > 原理 > 状态机使检测/确认/抓取解耦，便于人工介入与多目标循环
- 7.6.1 rqt三栏 > 概念 > rqt_image_view 同时显示 RGB/Depth/Mask 三栏，便于观察检测与定位效果
- 7.6.2 HSV调参 > 流程 > 调优 HSV 阈值应对不同颜色物体，调 gripper_depth 适应不同尺寸
- 7.6.3 重复抓取 > 流程 > 处理重复抓取：检测到已抓取物体时自动 skip，避免夹取空气

1.2 实验目标

1. 理解视觉抓取系统的工作原理（HSV+深度+TF+IK+状态机的多模块协同）— 原理理解
2. 掌握 HSV 颜色检测、深度反投影、TF 变换的工作流程 — 流程掌握
3. 独立使用 visual_grasp.launch.py 一站式启动并完成动态抓取 — 独立完成
4. 能够调优 HSV 阈值（换颜色）、gripper_depth 参数适应不同物体 — 独立完成
5. 能够使用 rqt 三栏可视化分析检测与定位过程 — 独立完成
6. 能够处理服务化流程（start/confirm/skip/abort）与重复抓取 — 迁移应用

1.3 实验环境

类别	配置
硬件	具身智能实验箱B2 / 机器人小车C1（含 5 自由度机械臂、HP60C 深度相机、目标物体）
OS	Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble
Python	3.10 + OpenCV 4.x + numpy + scipy
核心库	cv2、cv_bridge、tf2_ros、rqt_image_view
视觉节点	`ascamera`（HP60C RGB+Depth 发布）、`visual_grasp`（HSV+TF+状态机）、`servo_controller`（`/joint_states` 数据源）
服务接口	/visual_grasp/start、/visual_grasp/confirm、/visual_grasp/skip、/visual_grasp/abort
状态机	observe→detect→confirm→pick→idle 五态循环
主入口	`app/car1_app/launch/visual_grasp.launch.py`（一站式启动） `app/car1_app/car1_app/visual_grasp.py`（核心节点） `app/car1_app/car1_app/common.py`（HSV+深度+TF 公共函数）

1.4 实验难度

- 难度: ⭐ ⭐ ⭐ 难（综合）
- 重点: HSV+深度+TF+IK 端到端集成；状态机；服务化控制；三栏可视化
- 难点: 眼在手（eye-in-hand）下压失视野问题；多模块时序协同；HSV 调参与重复抓取处理

1.5 实验现象

快速验证流程（帮助学习者快速看到实验效果）：

1. 启动视觉抓取：`ros2 launch car1_app visual_grasp.launch.py`
2. 启动可视化：`rqt_image_view`（分别订阅 3 个话题）
3. 将目标物体（如红色立方块）放在桌面
4. 触发开始：`ros2 service call /visual_grasp/start ...`
5. 观察机械臂：检测目标 → 等待确认 → 下压抓取
6. 人工确认：`ros2 service call /visual_grasp/confirm`

7. 抓取完成

预期效果描述：

- **终端 1（visual_grasp）**：状态名是真实枚举名，且**默认认红色**（HSV 两段 0-10 / 160-180）：

```
[INFO] State: IDLE -> INIT
[INFO] Moving to observation pose: x=0.2, y=0.0, z=0.22, pitch=180.0°
[INFO] State: INIT -> MOVE_TO_OBSERVE -> WAIT_STABLE -> REFRESH_JOINTS -> DETECT
[INFO] Object detected at base_link: [0.2xx, 0.0xx, 0.0xx]
[INFO] State: DETECT -> WAIT_CONFIRMATION
[INFO] === PAUSED FOR REVIEW ===
[INFO] Check visualization at /visual_grasp/visualization
```

- **rqt 三栏可视化**：
  - 左栏（RGB）：相机实时画面，目标物体有彩色矩形框
  - 中栏（Depth）：深度图，目标位置有深度值标注
  - 右栏（Mask）：HSV 二值掩膜，目标轮廓白色填充
- **机械臂运动**：从 IDLE 状态机依次进入 OBSERVE（检测）→ CONFIRM（等待确认）→ PICK（抓取）→ IDLE
- **TF 变换链**：相机坐标系中的目标点通过 TF 自动转换到 base_link 坐标系，机械臂按 base_link 坐标运动

1.6 实验步骤

阶段划分（8h 完整规划）

阶段	章节	时长	重点
阶段 1（2h）	启动与基础流程	120min	visual_grasp 启动、HSV 检测、深度反投影、TF 变换
阶段 2（2h）	状态机与服务化	120min	IDLE 状态机、start/confirm/skip/abort 服务
阶段 3（2h）	抓取执行与调优	120min	look-then-move、参数调优、rqt 三栏
阶段 4（2h）	综合项目	120min	多目标循环、错误处理、性能评估

整体流程图



阶段 1：启动与基础流程（2h）

步骤1：视觉抓取环境搭建（阶段一：能运行，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`app/car1_app/launch/visual_grasp.launch.py`、`peripherals/car1_peripherals/launch/depth_camera.launch.py`（`ascamera` 驱动）

知识点讲解：

视觉抓取系统架构（7.1.1 引入）

- **原理**：`visual_grasp.launch.py` **一站式**拉起整条链路（不需要另外起 bringup/arm_controller）：(1) **bringup**（base_driver + **servo_controller** + robot_state_publisher + EKF 等）——其中 **servo_controller 是 `/joint_states` 的数据源**，TF 树靠它才能反映机械臂真实姿态；(2) **arm_controller**：IK + `/arm_controller/pick` 服务；(3) **HP60C 深度相机驱动**：发布 RGB（`/ascamera_hp60c/camera_publisher/rgb0/image`）与深度（`/ascamera_hp60c/camera_publisher/depth0/image_raw`）；(4) **visual_grasp 节点**：HSV 检测 + 深度反投影 + TF 变换 + 状态机；(5) **rqt_image_view**（可选）：显示三栏可视化。各模块通过话题解耦、可独立替换。
- **源码对应**：`visual_grasp.launch.py` 中的 `IncludeLaunchDescription` / `Node`

HP60C 深度相机

- **原理**：car1 用的是 **HP60C** 深度相机（USB，640×480@25fps）。驱动发布 RGB（`/ascamera_hp60c/camera_publisher/rgb0/image`）与深度（`/ascamera_hp60c/camera_publisher/depth0/image_raw`，uint16，单位 mm），以及 `.../depth0/camera_info`（内参）。`camera_depth_optical_frame` 遵循 REP-103 约定：X右/Y下/Z前。
- **源码对应**：`visual_grasp.py` 的订阅话题；相机驱动见 `peripherals/car1_peripherals/launch/`（**不是** `realsense2_camera`）

操作步骤：

1. 检查硬件连接：
    - HP60C 通过 USB 连接
    - 5 自由度机械臂连接到 `/dev/stm32`
    - 相机固定在机械臂末端（eye-in-hand 安装）
2. 查看相机设备：

```
lsusb
# HP60C 是一款 USB 相机（非 Intel RealSense）
```

3. 相机驱动（`ascamera`）随工程一起编译，无需额外 apt 安装：

```
# launch 里通过 car1_peripherals 的 depth_camera.launch.py 启动（package=ascamera,
executable=ascamera_node）
ros2 launch car1_peripherals depth_camera.launch.py
```

4. 测试相机（单独启动）：

```
rqt_image_view  # 订阅 /ascamera_hp60c/camera_publisher/rgb0/image
```

5. 查看相机内参：

```
ros2 topic echo /ascamera_hp60c/camera_publisher/depth0/camera_info --once
# 字段：K = [fx, 0, cx, 0, fy, cy, 0, 0, 1]，D = 畸变系数
```

6. 编译视觉抓取包：

```
cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select car1_app
source install/setup.bash
```

7. 一站式启动：

```
ros2 launch car1_app visual_grasp.launch.py
# 预期日志：
# [ascamera_node]: ...              （RGB+Depth 发布）
# [servo_controller]: started (passive 0x08 readback)
# [visual_grasp_node]: Visual grasp node started. / Observation pose: [...]
```

8. 查看节点拓扑：

```
ros2 node list
# 预期：/ascamera_node, /base_driver, /servo_controller, /robot_state_publisher,
#       /arm_controller, /visual_grasp_node
ros2 topic list | grep -E '(ascamera|arm|visual)'
# 预期：/ascamera_hp60c/camera_publisher/rgb0/image、.../depth0/image_raw、
#       /arm_controller/pick、/visual_grasp/{start,confirm,skip,abort}
```

易错点：

- ⚠️ **相机无图像 → 解决**：检查 USB 3.0 连接（USB 2.0 带宽不足）
- ⚠️ **深度图为全黑 → 解决**：检查红外发射器是否被遮挡
- ⚠️ **launch 启动后报"port busy" → 解决**：检查 /dev/stm32 与相机 USB 编号

步骤2：HSV 颜色检测（阶段一：能运行，45min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`car1_app/common.py` 中 `detect_color_object()` 函数

知识点讲解：

HSV 颜色空间（7.1.1）

- **原理**：HSV（Hue 色调、Saturation 饱和度、Value 明度）相比 RGB 更适合颜色分割：(1) **Hue**：0-180° 描述颜色种类（红橙黄绿青蓝紫）；(2) **Saturation**：0-255 描述颜色纯度；(3) **Value**：0-255 描述明暗。在 RGB 中，一个像素的颜色由 3 个值共同决定，亮度变化会显著影响分割结果；HSV 中亮度（V）独立于颜色（H+S），对光照变化更鲁棒。
- **源码对应**：`common.py` 中 HSV 转换 `cv2.cvtColor(rgb, cv2.COLOR_BGR2HSV)`

inRange + 形态学（7.1.2）

- **原理**：`cv2.inRange(hsv, lower, upper)` 生成二值掩膜（mask），H/S/V 三通道都在范围内时 mask=255，否则=0。形态学操作（`cv2.morphologyEx`）通过腐蚀（erode）+ 膨胀（dilate）去除小噪点、连接断裂区域。常用核大小 5×5 或 7×7。
- **源码对应**：`common.py` 中 `mask = cv2.inRange(hsv, lower, upper); mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel)`

findContours 提取目标（7.1.3）

- **原理**：`cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)` 提取所有外部轮廓。`cv2.minEnclosingCircle(cnt)` 求轮廓的最小外接圆，返回圆心 (cx, cy) 与半径 r。圆心即为目标质心（用于后续深度反投影），半径反映目标尺寸（用于 gripper_depth 调优）。
- **源码对应**：`common.py` 中 `contours, _ = cv2.findContours(...)`

操作步骤：

1. 编写独立的 HSV 测试脚本：

```
# test_hsv_detect.py
import cv2
import numpy as np

def test_hsv(rgb_image, color='red'):
    # 注意：红色在 H 圆环两端，真实实现用两段并集
    #   visual_grasp 参数 lower/upper=[0,100,80]~[15,255,255]
    #                     lower2/upper2=[160,100,80]~[180,255,255]
    color_ranges = {
        'red':    ((0, 100, 80), (15, 255, 255)),      # 第 1 段
        'red2':   ((160, 100, 80), (180, 255, 255)),   # 第 2 段（与第 1 段 OR）
        'blue':   ((100, 100, 100), (130, 255, 255)),
        'green':  ((40, 100, 100), (80, 255, 255)),
    }
    lower, upper = color_ranges[color]
    hsv = cv2.cvtColor(rgb_image, cv2.COLOR_BGR2HSV)
    mask = cv2.inRange(hsv, np.array(lower), np.array(upper))
    kernel = np.ones((5,5), np.uint8)
    mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
    mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

    contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    if not contours:
        return None, None, mask
    largest = max(contours, key=cv2.contourArea)
    (cx, cy), r = cv2.minEnclosingCircle(largest)
    return (int(cx), int(cy), r), largest, mask

# 测试
cap = cv2.VideoCapture(0)
while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret: break
    result, contour, mask = test_hsv(frame, 'red')
    if result:
        cx, cy, r = result
        cv2.circle(frame, (cx, cy), int(r), (0, 255, 0), 2)
        cv2.putText(frame, f'({cx},{cy}) r={r:.0f}', (cx, cy-20),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 255, 0), 1)
    cv2.imshow('RGB', frame)
    cv2.imshow('Mask', mask)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
```

```
cv2.destroyAllWindows()
```

2. 运行测试：

```
python3 test_hsv_detect.py
```

3. HSV 阈值调优：
    - 用 `cv2.createTrackbar` 创建 H/S/V 三个滑块
    - 实时调节阈值观察 mask 变化
    - 找到最佳阈值范围
4. 调好的阈值怎么用（**是节点参数，不是 YAML 文件**）：

```
ros2 param get /visual_grasp_node target_color_hsv_lower2   # 查看当前值
# 启动时传入（红色示例，两段并集）
ros2 run car1_app visual_grasp --ros-args \
  -p target_color_hsv_lower:="[0,100,80]"    -p target_color_hsv_upper:="[15,255,255]"
\
  -p target_color_hsv_lower2:="[160,100,80]" -p target_color_hsv_upper2:="
[180,255,255]"
```

5. 验证检测准确性：
    - 准备红色物体（或其他你配了阈值的颜色）
    - 逐个放在相机前
    - 统计检测成功率（应 > 95%）
6. 影响因素分析：
    - **光照**：过亮或过暗影响 Saturation
    - **阴影**：产生暗色斑点干扰
    - **反光**：高光区 Value 接近 255
    - **多颜色**：用 `--ros-args -p target_color_hsv_lower:="[0,100,80]" ...` 传多组阈值

易错点：

- ⚠️ **检测不到目标 → 解决**：放宽 HSV 阈值范围（增大 lower 减小，upper 增大）
- ⚠️ **误检背景 → 解决**：缩小 HSV 阈值范围 + 增大最小轮廓面积阈值
- ⚠️ **轮廓断裂 → 解决**：使用 `cv2.MORPH_CLOSE` 闭运算

步骤3：深度反投影（阶段二：能理解，45min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`car1_app/common.py` 中 `pixel_to_camera_frame()` 函数

知识点讲解：

深度反投影原理（7.2.1）

- **原理**：深度相机同时输出 RGB 图（颜色）与 Depth 图（深度）。Depth 图中每个像素 (u, v) 处的值 d 表示该

点到相机的距离（米）。反投影的目标是将像素坐标 (u, v, d) 转换为相机坐标系下的 3D 点 (X, Y, Z)。这是"2D → 3D"的关键步骤。

- **源码对应**：`common.py` 中 `pixel_to_camera_frame(u, v, d, camera_info)`

反投影公式（7.2.2）

- **原理**：针孔相机模型下，反投影公式为：

```
X = (u - cx) * d / fx
Y = (v - cy) * d / fy
Z = d
```

其中 (fx, fy) 是焦距（像素单位），(cx, cy) 是主点（光心像素坐标）。这些参数都从 `camera_info` 话题的 `K` 矩阵中获得。

- **源码对应**：`common.py` 中内参提取与反投影计算

相机内/外参（7.2.3）

- **原理**：(1) **内参 (Intrinsics)**：描述相机自身的成像特性（焦距、主点、畸变），由相机标定得到；(2) **外参 (Extrinsics)**：描述相机相对其他坐标系（base_link）的位姿，由 URDF + TF 自动发布。car1 的外参通过 URDF 中 `<joint name="camera_joint">` 的固定变换给出。
- **源码对应**：`camera_info` 话题 + `robot_state_publisher`（URDF → TF）

操作步骤：

1. 查看相机内参：

```
ros2 topic echo /camera/color/camera_info --once
# K = [fx, 0, cx, 0, fy, cy, 0, 0, 1]
# 典型值：fx=614.0, fy=614.0, cx=320.0, cy=240.0
```

2. 编写深度反投影测试：

```
# test_depth_backproject.py
import numpy as np
import cv2
from sensor_msgs.msg import CameraInfo
from cv_bridge import CvBridge

def pixel_to_camera(u, v, d, fx, fy, cx, cy):
    X = (u - cx) * d / fx
    Y = (v - cy) * d / fy
    Z = d
    return (X, Y, Z)

# 已知内参
fx, fy, cx, cy = 614.0, 614.0, 320.0, 240.0

# 测试 1：图像中心点
u, v, d = 320, 240, 0.5
X, Y, Z = pixel_to_camera(u, v, d, fx, fy, cx, cy)
print(f"中心点: ({X:.3f}, {Y:.3f}, {Z:.3f})")
```

```
# 预期：(0, 0, 0.5)

# 测试 2：图像右下角（偏离中心 320x180 像素）
u, v, d = 640, 420, 0.5
X, Y, Z = pixel_to_camera(u, v, d, fx, fy, cx, cy)
print(f"右下角: ({X:.3f}, {Y:.3f}, {Z:.3f})")
# 预期：(0.333, 0.293, 0.5)
```

3. 从相机读取 Depth 图：

```
# depth_reader.py
import rclpy
from rclpy.node import Node
from sensor_msgs.msg import Image
from cv_bridge import CvBridge
import numpy as np

class DepthReader(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('depth_reader')
        self.sub = self.create_subscription(
            Image, '/camera/depth/image_rect_raw', self.cb, 10)
        self.bridge = CvBridge()

    def cb(self, msg):
        depth = self.bridge.imgmsg_to_cv2(msg, desired_encoding='passthrough')
        # depth 是 uint16 数组，单位 mm
        # 显示中心点深度
        h, w = depth.shape
        cx, cy = w//2, h//2
        d = depth[cy, cx] / 1000.0
        print(f"中心点深度: {d:.3f} m")

rclpy.init()
rclpy.spin(DepthReader())
```

4. 实际反投影验证（用标定物体）：
    - 将红色立方块放在距离 0.5m 处
    - 记录 HSV 检测的像素坐标 (u, v)
    - 查询深度图该点的深度 d
    - 反投影得 (X, Y, Z) = 相机坐标
    - 用刻度尺测量实际位置，对比误差
5. 深度图空洞处理：
    - HP60C 在某些角度（如边缘、远距离）会返回 0（无深度）
    - 解决：使用 `cv2.inpaint` 修复或扩大 HSV 阈值范围
6. 深度精度评估：
    - 在 0.3m / 0.5m / 1.0m 三个距离测量

- 用卷尺对比误差
- 预期：±2-3cm @ 1m

易错点：

- ⚠️ **深度图为 0 → 解决**：检查深度范围，相机最低深度 0.1m
- ⚠️ **反投影误差大 → 解决**：检查 camera_info 中内参是否更新
- ⚠️ **深度单位混淆 → 解决**：HP60C 深度图 uint16 单位是 mm，不是 m

步骤4：TF 坐标变换（阶段二：能理解，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`car1_app/common.py` 中 `transform_to_base_link()` 函数

知识点讲解：

TF 树与跨坐标系查询（7.3.1）

- **原理**：TF 库维护所有坐标系之间的实时变换关系。car1 的 TF 树为：`map → odom → base_link → link1 → ... → link5 → tcp_link → camera_depth_optical_frame`。通过 `tf_buffer.lookup_transform()` 或 `tf_buffer.transform()` 可以在任意两个坐标系间转换。TF 的核心优势是**实时性**：当机械臂运动时，camera_depth_optical_frame 相对 base_link 的位姿实时更新，无需手动同步。
- **源码对应**：`tf2_ros.Buffer` + `tf2_ros.TransformListener`

transform 调用（7.3.2）

- **原理**：`tf_buffer.transform(point_stamped, "base_link", "camera_depth_optical_frame")` 将一个 PointStamped 从源坐标系转换到目标坐标系。内部会：(1) 查询两坐标系之间的最新变换矩阵 T；(2) 应用 T 到 point_stamped 上；(3) 返回新的 PointStamped。同步等待（`timeout`）保证变换已发布。
- **源码对应**：`common.py` 中 `self.tf_buffer.transform(...)`

REP-103 约定（7.3.3）

- **原理**：`camera_depth_optical_frame` 遵循 ROS REP-103 约定：X轴指向右、Y轴指向下、Z轴指向前（相机视野方向）。这种约定与 base_link（X前、Y左、Z上）不同，TF 变换会自动处理坐标系方向差异。理解 REP-103 对调试坐标系问题至关重要。
- **源码对应**：`common.py` 中坐标系命名约定

操作步骤：

1. 查看 TF 树：

```
ros2 run tf2_tools view_frames
# 生成 frames.pdf
# 预期：map → odom → base_link → ... → camera_depth_optical_frame
```

2. 查看单个变换：

```
ros2 run tf2_ros tf2_echo base_link camera_depth_optical_frame
# 持续打印 base_link → camera_depth_optical_frame 的变换
# 典型：translation (0.05, 0, 0.10), rotation (四元数)
```

3. Python 变换测试：

```
# test_tf_transform.py
import rclpy
from rclpy.node import Node
from geometry_msgs.msg import PointStamped
from tf2_ros.buffer import Buffer
from tf2_ros.transform_listener import TransformListener

class TFTester(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('tf_tester')
        self.tf_buffer = Buffer()
        self.tf_listener = TransformListener(self.tf_buffer, self)

    def transform_point(self, x, y, z, source='camera_depth_optical_frame',
target='base_link'):
        pt = PointStamped()
        pt.header.frame_id = source
        pt.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
        pt.point.x, pt.point.y, pt.point.z = x, y, z
        try:
            result = self.tf_buffer.transform(pt, target,
timeout=rclpy.duration.Duration(seconds=1.0))
            return result.point
        except Exception as e:
            self.get_logger().error(f'TF transform failed: {e}')
            return None

rclpy.init()
tester = TFTester()
rclpy.spin_once(tester, timeout_sec=2.0)

# 相机坐标系中的点 (0, 0, 0.5)（前方 0.5m）
pt_camera = tester.transform_point(0, 0, 0.5)
print(f"相机前 0.5m -> base_link: ({pt_camera.x:.3f}, {pt_camera.y:.3f},
{pt_camera.z:.3f})")
# 典型输出：(0.55, 0, 0.40)（base_link 前方 0.55m，高度 0.40m）
```

4. 在 visual_grasp_node 中验证：

- 启动 visual_grasp.launch.py
- 将红色物体放在相机前
- 终端日志会打印：

```
[INFO] Camera frame point: (0.05, 0.02, 0.45)
[INFO] base_link frame point: (0.30, 0.02, 0.05)
```

5. eye-in-hand 标定验证（**注意：当前标定结果未接入抓取链路**）：

- 项目用 **AprilTag +** `eye_hand_calibration` **包**做手眼标定（`ros2 launch eye_hand_calibration collect_data.launch.py` → `compute_calibration.launch.py`）

- 会话数据存 `~/.ros/eye_hand_calib/calibration_*/`；深度校正写到 `eye_hand_calibration/config/depth_correction.yaml`
- **但 `visual_grasp` 默认用原始深度、走 URDF 的 TF**，并未加载深度校正。要用需手动：`ros2 launch eye_hand_calibration apply_correction.launch.py`，并把深度话题 remap 到 `/eye_hand_calib/depth/image_corrected`

易错点：

- ⚠️ **TF lookup timeout → 解决**：检查 robot_state_publisher 是否运行，URDF 中相机 joint 是否正确
- ⚠️ **变换方向反了 → 解决**：确认 source 与 target 坐标系正确
- ⚠️ **TF 显示的机械臂姿态和实物不符 → 解决**：TF 里的臂关节角来自 `/joint_states`，由 `servo_controller` 从下位机 **0x08 被动上报的真实舵机位置**发布（~20Hz）。若某舵机没到位/被顶住，TF 会**如实反映**（而不是显示"刚下发的指令值"）——这正是视觉定位可信的前提

阶段 2：状态机与服务化（2h）

步骤5：IDLE 状态机原理（阶段二：能理解，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`car1_app/visual_grasp.py` 中 `class State(enum.Enum)`（**没有 `GraspStateMachine` 类**）

知识点讲解：

状态机设计（7.5.1）

- **原理**：car1 视觉抓取是 **11 态**有限状态机（`class State`）：`IDLE`（等 `/visual_grasp/start`）→ `INIT`（等相机就绪）→ `MOVE_TO_OBSERVE`（移到观察位姿）→ `WAIT_STABLE`（等稳定）→ `REFRESH_JOINTS`（触发舵机**真实位置**回读，保证 TF 正确）→ `DETECT`（HSV+深度+TF）→ `WAIT_CONFIRMATION`（暂停等确认，期间持续重检测）→ `COMPUTE_TARGET`（写目标，**不动臂**）→ `PICK`（调 `/arm_controller/pick`）→ `DONE`；任一步失败 → `FAILED`。每轮结束回 `IDLE`，可重复 start。
- **源码对应**：`visual_grasp.py` 中 `class State(enum.Enum)`

状态转换图

- **原理**：

```
IDLE --start--> OBSERVE --detected--> CONFIRM
CONFIRM --confirm--> PICK --completed--> IDLE
CONFIRM --skip--> OBSERVE  (跳过当前目标，搜索下一个)
CONFIRM --abort--> IDLE    (取消整个抓取)
PICK --abort--> IDLE       (中断抓取)
```

操作步骤：

1. 查看状态机定义：

```
grep -A 10 "class GraspState" ~/ros2_ws/src/xflz_eai_car1/app/car1_app/visual_grasp.py
# 预期：enum class GraspState { IDLE, OBSERVE, CONFIRM, PICK }
```

2. 查看状态转换函数：

```
grep -A 5 "def transition" visual_grasp.py
# 或查找 on_*_event 函数
```

3. 启动 visual_grasp 观察初始状态：

```
ros2 launch car1_app visual_grasp.launch.py
# 终端输出：
# [INFO] [visual_grasp_node]: State IDLE, waiting for /visual_grasp/start
```

4. 监控状态变化：

```
ros2 topic echo /visual_grasp/feedback
# 字段：current_state (string), target_pose, progress (0-100)
# 状态：IDLE, OBSERVE, CONFIRM, PICK
```

5. 手动触发状态转换（后续步骤详述）：

```
# 1. IDLE -> INIT -> MOVE_TO_OBSERVE -> ... -> DETECT
ros2 service call /visual_grasp/start std_srvs/srv/Trigger
# 2. CONFIRM -> PICK
ros2 service call /visual_grasp/confirm std_srvs/srv/Trigger
# 3. PICK 完成后 -> IDLE（自动）
```

6. 状态机调试技巧：
    - 启用 DEBUG 日志：`export RCUTILS_LOGGING_SEVERITY=DEBUG`
    - 重启 visual_grasp.launch.py
    - 观察每次状态转换的详细日志

易错点：

- ⚠️ **状态卡住 → 解决**：查看 feedback 话题，确认是哪个状态卡住
- ⚠️ **状态乱跳 → 解决**：检查服务调用顺序，避免误触发

步骤6：服务化控制接口（阶段三：能改造，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`car1_app/srv/Start.srv`、`Confirm.srv`、`Skip.srv`、`Abort.srv`

知识点讲解：

服务化设计（7.5.2）

- **原理**：car1 提供 4 个 ROS2 服务实现人机交互：(1) `/visual_grasp/start`（std_srvs/Trigger）：从 IDLE 启动抓取；(2) `/visual_grasp/confirm`（std_srvs/Trigger）：人工确认执行抓取；(3) `/visual_grasp/skip`（std_srvs/Trigger）：跳过当前目标搜索下一个；(4) `/visual_grasp/abort`（std_srvs/Trigger）：中断整个抓取流程。服务化设计的优势：(1) **人工介入**：每步决策可由人工审批；(2) **可观测**：通过 service call 日志观察每次决策；(3) **可测试**：单元测试中 mock 服务即可验证逻辑。
- **源码对应**：`srv/*.srv` 服务定义 + `visual_grasp.py` 中 service handlers

解耦价值（7.5.3）

- **原理**：状态机使"检测-确认-抓取"三阶段解耦的好处：(1) **可调试**：单步调试每个阶段；(2) **可扩展**：未来可加"再次确认"、"分阶段抓取"等；(3) **可移植**：状态机逻辑不依赖特定硬件，可在不同平台复用；(4) **可观测**：每个状态都可订阅/发布，便于监控与日志分析。
- **源码对应**：`visual_grasp.py` 中状态机独立于具体硬件

操作步骤：

1. 启动 visual_grasp：

```
ros2 launch car1_app visual_grasp.launch.py
```

2. 查看服务列表：

```
ros2 service list | grep visual_grasp
# 预期：
# /visual_grasp/start
# /visual_grasp/confirm
# /visual_grasp/skip
# /visual_grasp/abort
```

3. 查看服务定义：

```
ros2 service show /visual_grasp/start
# 类型：std_srvs/srv/Trigger
# 请求：空
# 响应：bool success, string message
```

4. 完整的状态机流程演示：

```
# 步骤 1：IDLE -> INIT -> MOVE_TO_OBSERVE -> ... -> DETECT
ros2 service call /visual_grasp/start std_srvs/srv/Trigger
# 终端：State: IDLE -> INIT -> MOVE_TO_OBSERVE -> ...
# 终端：Object detected at base_link: [X, Y, Z]
# 终端：State: DETECT -> WAIT_CONFIRMATION

# 步骤 2：CONFIRM -> PICK
ros2 service call /visual_grasp/confirm std_srvs/srv/Trigger
# 终端：State CONFIRM -> PICK
# 机械臂开始抓取
# 终端：Pick completed, State PICK -> IDLE
```

5. skip 服务测试：

```
# 启动抓取后用 skip 跳过
ros2 service call /visual_grasp/start std_srvs/srv/Trigger
# 状态：CONFIRM
ros2 service call /visual_grasp/skip std_srvs/srv/Trigger
# 状态：回到 OBSERVE（搜索新目标）
```

6. abort 服务测试：

```
# 在 PICK 状态中止
ros2 service call /visual_grasp/start std_srvs/srv/Trigger
# 状态：CONFIRM
ros2 service call /visual_grasp/confirm std_srvs/srv/Trigger
# 状态：PICK（机械臂运动中）
ros2 service call /visual_grasp/abort std_srvs/srv/Trigger
# 状态：IDLE（机械臂立即停止）
```

7. 编写 Python 自动化脚本：

```
# auto_grasp.py
import rclpy
from rclpy.node import Node
from std_srvs.srv import Trigger

class AutoGrasp(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('auto_grasp')
        self.start_cli = self.create_client(Trigger, '/visual_grasp/start')
        self.confirm_cli = self.create_client(Trigger, '/visual_grasp/confirm')
        self.abort_cli = self.create_client(Trigger, '/visual_grasp/abort')
        for cli in [self.start_cli, self.confirm_cli, self.abort_cli]:
            cli.wait_for_service()

    def trigger(self, cli):
        future = cli.call_async(Trigger.Request())
        rclpy.spin_until_future_complete(self, future)
        return future.result()

    def grasp_once(self):
        self.get_logger().info('Starting grasp...')
        result = self.trigger(self.start_cli)
        if not result.success:
            self.get_logger().error('Start failed')
            return False
        self.get_logger().info('Confirming...')
        result = self.trigger(self.confirm_cli)
        if not result.success:
            self.get_logger().error('Confirm failed')
            return False
        self.get_logger().info('Pick in progress, waiting...')
        time.sleep(10)  # 等待抓取完成
        return True

rclpy.init()
grasper = AutoGrasp()
grasper.grasp_once()
rclpy.shutdown()
```

易错点：

- ⚠️ **服务调用超时 → 解决**：检查 visual_grasp_node 是否运行
- ⚠️ **状态机不接受 confirm → 解决**：确认当前在 CONFIRM 状态
- ⚠️ **abort 后机械臂不响应 → 解决**：手动调用 go_home 复位

阶段 3：抓取执行与调优（2h）

步骤7：look-then-move 策略（阶段三：能改造，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`visual_grasp.py` 中 `def pick()`

知识点讲解：

eye-in-hand 与失视野问题（7.4.1）

- **原理**：car1 的 HP60C 深度相机采用"eye-in-hand"安装方式（固定在机械臂末端）。这种安装的优势是：(1) 相机随机械臂移动，灵活观察不同区域；(2) 视点灵活，可近距离观察目标。劣势是：(1) 机械臂下压时目标会"脱离视野"（相机被夹爪遮挡）；(2) 移动过程中可能丢失目标。解决方法是 look-then-move 策略。
- **源码对应**：`visual_grasp.py` 中 eye-in-hand 标定

look-then-move 流程（7.4.2）

- **原理**：look-then-move 策略分两步：(1) **look**：在 OBSERVE 阶段，相机在观察位姿（通常是较高位姿）检测目标，记录目标在 base_link 坐标系下的坐标；(2) **move**：根据记录的坐标进行抓取，移动过程中不再依赖视觉反馈。这种"先记录后移动"的策略牺牲少量实时性换取稳定性，避免了下压过程中目标丢失。
- **源码对应**：`visual_grasp.py` 中 `def look_then_move()`

记录再移动的 trade-off（7.4.3）

- **原理**：记录坐标后再移动的代价：(1) **目标移动**：如果目标在观察与抓取之间发生位移，记录的坐标会失效（对静态物体没问题，动态物体需要更复杂的视觉伺服）；(2) **机械误差**：从观察位姿到抓取位姿的关节运动会引入 1-2mm 误差。收益：(1) **稳定性**：避免视觉丢失；(2) **可预测**：抓取路径确定；(3) **可调试**：可单步调试观察与抓取。
- **源码对应**：`visual_grasp.py` 中 OBSERVE→PICK 的状态转换

操作步骤：

1. 查看 pick 函数实现：

```
grep -A 30 "def pick" visual_grasp.py
# 预期包含 4 个子步骤：approach, descend, grasp, lift
```

2. 观察 look-then-move 过程：

```
# 启动 visual_grasp
ros2 launch car1_app visual_grasp.launch.py

# 触发抓取
ros2 service call /visual_grasp/start std_srvs/srv/Trigger
# 等待 CONFIRM 状态
ros2 service call /visual_grasp/confirm std_srvs/srv/Trigger
```

```
# 观察机械臂运动：
# - 步骤 1：转底座到目标方位（look 阶段记录的坐标）
# - 步骤 2：大臂下压到 pre_grasp_height
# - 步骤 3：继续下压到 grasp 高度
# - 步骤 4：夹爪闭合
# - 步骤 5：抬升到 lift_height
```

3. 监控抓取进度：

```
ros2 topic echo /visual_grasp/feedback
# 字段：current_state, progress (0-100), current_step (string)
# current_step 值：'look', 'approach', 'descend', 'grasp', 'lift'
```

4. 对比 look-then-move 与 look-and-move：
    - **look-then-move**：先记录，再盲抓（实验用）
    - **look-and-move**：边看边抓（高级，需要 visual servoing）
    - 在视觉抓取 log 中确认 car1 使用哪种策略
5. 目标移动测试（实验报告加分项）：
    - 在机械臂下压过程中缓慢移动目标
    - 观察：look-then-move 仍按记录坐标抓取（可能失败）
    - 与 look-and-move 对比（需自行实现）

易错点：

- ⚠️ **下压过程中目标被遮挡 → 解决**：增大 pre_grasp_height
- ⚠️ **目标位置与记录不符 → 解决**：在 CONFIRM 阶段重新检测

步骤8：HSV 与 gripper_depth 调优（阶段三：能改造，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`car1_app/visual_grasp.py` 中的**节点参数**（`target_color_hsv_lower/upper`、`target_color_hsv_lower2/upper2`）与 `arm_controller.py` 的 `gripper_depth`。**没有** `config/hsv_thresholds.yaml` **或** `config/grasp_params.yaml`

知识点讲解：

HSV 阈值调参（7.6.2）

- **原理**：HSV 阈值是 `visual_grasp` 的**节点参数**（不是配置文件）：默认认**红色**，用**两段并集**（红在 H 圆环两端）：`target_color_hsv_lower/upper = [0,100,80]~[15,255,255]`、`target_color_hsv_lower2/upper2 = [160,100,80]~[180,255,255]`。调参原则：先宽后窄；换颜色/光照就改这 4 个参数。
- **源码对应**：`visual_grasp.py` 中 `declare_parameter('target_color_hsv_lower...)` 等；**无** `hsv_thresholds.yaml`

gripper_depth 调参

- **原理**：影响下探深度，**默认 0.0**（夹爪停在检测到的表面点）。量出物体高度后按需加到 0.005~0.02m；过大

会撞桌。它是 `arm_controller` 的参数，不是 `visual_grasp` 的。

- **源码对应**：`arm_controller.py` 参数 `gripper_depth`；**无** `grasp_params.yaml`

多物体配置

- **原理**：**源码里没有按物体类型分组的配置文件。**要按物体区分参数，只能在启动对应节点时用 `--ros-args -p` 传（一个节点一套参数）。

操作步骤：

1. HSV 阈值调优工具：

```
# hsv_tuner.py
import cv2
import numpy as np

def nothing(x): pass

cap = cv2.VideoCapture(0)
cv2.namedWindow('Tuner')
cv2.createTrackbar('H_low', 'Tuner', 20, 180, nothing)
cv2.createTrackbar('H_up',  'Tuner', 40, 180, nothing)
cv2.createTrackbar('S_low', 'Tuner', 100, 255, nothing)
cv2.createTrackbar('S_up',  'Tuner', 255, 255, nothing)
cv2.createTrackbar('V_low', 'Tuner', 100, 255, nothing)
cv2.createTrackbar('V_up',  'Tuner', 255, 255, nothing)

while True:
    ret, frame = cap.read()
    hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)

    h_l = cv2.getTrackbarPos('H_low', 'Tuner')
    h_u = cv2.getTrackbarPos('H_up', 'Tuner')
    s_l = cv2.getTrackbarPos('S_low', 'Tuner')
    s_u = cv2.getTrackbarPos('S_up', 'Tuner')
    v_l = cv2.getTrackbarPos('V_low', 'Tuner')
    v_u = cv2.getTrackbarPos('V_up', 'Tuner')

    mask = cv2.inRange(hsv, (h_l, s_l, v_l), (h_u, s_u, v_u))
    cv2.imshow('Tuner', frame)
    cv2.imshow('Mask', mask)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        print(f"Final: H=({h_l}, {h_u}), S=({s_l}, {s_u}), V=({v_l}, {v_u})")
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

2. 运行调优工具：

```
python3 hsv_tuner.py
# 拖动滑块直到 mask 只包含目标物体
# 记录最终阈值
```

3. gripper_depth 调优：
    - 测量目标物体高度（用卡尺）
    - 设置 gripper_depth = 0.5 × 高度
    - 抓取测试
    - 如失败调整 ±0.005m
4. 编写多物体抓取脚本：

```python
# multi_object_grasp.py
import rclpy
from rclpy.node import Node
from std_srvs.srv import Trigger
import time

class MultiObjectGrasp(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('multi_object_grasp')
        # 创建服务客户端
        self.start_cli = self.create_client(Trigger, '/visual_grasp/start')
        self.confirm_cli = self.create_client(Trigger, '/visual_grasp/confirm')
        self.skip_cli = self.create_client(Trigger, '/visual_grasp/skip')
        self.abort_cli = self.create_client(Trigger, '/visual_grasp/abort')
        for cli in [self.start_cli, self.confirm_cli, self.skip_cli, self.abort_cli]:
            cli.wait_for_service()

    def call_service(self, cli):
        future = cli.call_async(Trigger.Request())
        rclpy.spin_until_future_complete(self, future)
        return future.result()

    def grasp_object(self, object_type):
        self.get_logger().info(f'Grasping {object_type}...')
        result = self.call_service(self.start_cli)
        if not result.success:
            return False
        # CONFIRM 状态
        time.sleep(0.5)
        result = self.call_service(self.confirm_cli)
        if not result.success:
            return False
        # 等待 PICK 完成
        time.sleep(10)
        return True

rclpy.init()
grasper = MultiObjectGrasp()

# 依次抓取 3 个不同物体
for obj_type in ['cube_small', 'cube_standard', 'cylinder']:
    grasper.grasp_object(obj_type)
    time.sleep(2)
```

```
rclpy.shutdown()
```

5. 性能基线（实验报告必填）：

物体类型	gripper_depth	pre_grasp	HSV 范围	成功率
红色立方块(4cm)	0.020m	0.05m	(20-40, 100-255, 100-255)	95%
红色球(6cm)	0.030m	0.08m	(0-10, 100-255, 100-255)	88%
蓝色圆柱(5cm)	0.025m	0.06m	(100-130, 100-255, 100-255)	90%

易错点：

- ⚠️ **HSV 调参不收敛 → 解决**：先固定 H 调 S/V，再调 H
- ⚠️ **gripper_depth 过深撞桌面 → 解决**：先减小到 0.01m 测试

步骤9：rqt 三栏可视化（阶段三：能改造，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：visual_grasp_node 发布 `/visual_grasp/rgb_annotated`、`/visual_grasp/depth_overlay`、`/visual_grasp/mask` 三个话题

知识点讲解：

rqt_image_view 三栏（7.6.1）

- **原理**：`visual_grasp` 发布**一张**三栏拼接图到 `/visual_grasp/visualization`（`np.hstack([RGB, Depth, Mask])`，每栏 426×320）：左 RGB（含检测框+十字线）、中 深度伪彩、右 HSV 掩膜。`visual_grasp.launch.py` 会**自动**打开 `rqt_image_view` 显示它；另外还单独发布 `/visual_grasp/debug_image`（RGB 标注图）与 `/visual_grasp/mask`（原始掩膜）供单独调试。
- **源码对应**：`common.py` 中 `visualize_results()` 函数

调参与可视化协同

- **原理**：调参过程通常是"修改参数 → 观察三栏 → 调整 → 再次观察"的迭代循环。三栏可视化使该过程直观高效，避免"修改-重启-等待-看不到效果"的繁琐流程。
- **源码对应**：`config/` 中各 YAML 文件

操作步骤：

1. 启动 visual_grasp：

```
ros2 launch car1_app visual_grasp.launch.py
```

2. 启动第一个 rqt_image_view：

```
rqt_image_view /visual_grasp/rgb_annotated
# 显示带标注的 RGB 图
```

3. 启动第二个 rqt_image_view：

```
rqt_image_view /visual_grasp/depth_overlay
# 显示带深度值标注的深度图
```

4. 启动第三个 rqt_image_view：

```
rqt_image_view /visual_grasp/mask
# 显示 HSV 二值掩膜
```

5. 排列三个窗口（建议用 i3/sway 平铺窗口管理器）：
    - 左侧：RGB 标注图
    - 中间：深度图
    - 右侧：Mask 图
6. 触发观察（无需 confirm）：

```
ros2 service call /visual_grasp/start std_srvs/srv/Trigger
# 状态：OBSERVE
# 三个窗口都更新
```

7. 在 CONFIRM 状态调节 HSV 阈值：
    - 用 `--ros-args -p target_color_hsv_lower2:=...` 改阈值
    - 重启 visual_grasp.launch.py
    - 观察 Mask 图变化
8. 性能评估（实验报告加分项）：
    - 准备红色物体（或其他你配了阈值的颜色）
    - 记录每个物体的检测准确率
    - 绘制"颜色-准确率"柱状图

易错点：

- ⚠️ **rqt_image_view 找不到话题 → 解决**：检查 visual_grasp_node 是否发布该话题
- ⚠️ **图像显示延迟 → 解决**：降低图像分辨率或发布频率

阶段 4：综合项目（2h）

步骤10：多目标循环抓取（阶段三：能改造，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`car1_app/scripts/multi_grasp_demo.py`

知识点讲解：

重复抓取处理（7.6.3）

- **原理**：循环抓取中可能遇到"已抓取物体还在原位"的情况（视觉误判、目标回弹、夹爪漏检）。处理方法：(1) **抓取结果验证**：检测夹爪是否成功夹取（通过力反馈或视觉二次确认）；(2) **自动 skip**：检测到已抓取物体时自动 skip；(3) **人工决策**：超过 N 次失败后切换到人工模式。

- **源码对应**：`visual_grasp.py` 中 `grasp_history` 列表

多目标状态机

- **原理**：扩展 5 态状态机为"循环状态机"：(1) 在 IDLE 触发"开始循环"；(2) OBSERVE→CONFIRM→PICK 后不回到 IDLE，而是回到 OBSERVE 搜索下一个目标；(3) 达到目标数量或 abort 时回到 IDLE。
- **源码对应**：`visual_grasp.py` 中 `loop_count` 参数

操作步骤：

1. 准备多个目标：
    - 在桌面摆放 3-5 个不同颜色的物体
    - 标记每个物体的位置
2. 启动 visual_grasp：

```
ros2 launch car1_app visual_grasp.launch.py
```

3. 启动循环抓取：

```
ros2 param set /visual_grasp_node loop_count 3
ros2 service call /visual_grasp/start std_srvs/srv/Trigger
# 每次 CONFIRM 后自动循环
ros2 service call /visual_grasp/confirm std_srvs/srv/Trigger
# 观察：机械臂依次抓取多个目标
```

4. 编写完整的循环抓取脚本：

```
# loop_grasp.py
import rclpy
from rclpy.node import Node
from std_srvs.srv import Trigger
import time

class LoopGrasp(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('loop_grasp')
        self.start_cli = self.create_client(Trigger, '/visual_grasp/start')
        self.confirm_cli = self.create_client(Trigger, '/visual_grasp/confirm')
        self.skip_cli = self.create_client(Trigger, '/visual_grasp/skip')
        self.abort_cli = self.create_client(Trigger, '/visual_grasp/abort')
        for cli in [self.start_cli, self.confirm_cli, self.skip_cli, self.abort_cli]:
            cli.wait_for_service()

    def call(self, cli, timeout=15):
        future = cli.call_async(Trigger.Request())
        rclpy.spin_until_future_complete(self, future, timeout_sec=timeout)
        return future.result()

    def loop_grasp(self, n_targets):
        for i in range(n_targets):
            self.get_logger().info(f'=== Cycle {i+1}/{n_targets} ===')
```

```
            result = self.call(self.start_cli)
            if not result.success:
                self.get_logger().warn('Start failed, aborting')
                break
            time.sleep(1.0)
            result = self.call(self.confirm_cli)
            if not result.success:
                self.get_logger().warn('Confirm failed, skipping')
                self.call(self.skip_cli)
                continue
            time.sleep(10)  # 等待 PICK 完成
            self.get_logger().info(f'Cycle {i+1} done')

rclpy.init()
node = LoopGrasp()
node.loop_grasp(3)
rclpy.shutdown()
```

5. 性能基线（实验报告必填）：

指标	期望值	实测值
单次完整抓取周期	< 15s	
3 个目标总耗时	< 50s	
多目标抓取成功率	> 80%	
重复抓取误判率	< 5%	

6. 重复抓取测试：
    - 抓取成功后故意不移动物体
    - 再次触发抓取
    - 观察：自动 skip 或报警

易错点：

- ⚠️ **循环抓取中途卡住** → **解决**：启用 timeout 强制 break
- ⚠️ **重复抓取同一物体** → **解决**：增加 grasp_history 跟踪

步骤11：错误处理与异常恢复（阶段三：能改造，30min）

> ⚠️ 本步骤对应 src 目录源码：`visual_grasp.py` 中 `try-except` 与 `safety_check()`

知识点讲解：

异常类型与处理

- **原理**：视觉抓取系统的异常主要分 3 类：(1) **视觉异常**：HSV 未检测到目标、深度图为 0、TF 变换失败；(2) **运动异常**：IK 求解失败、目标在工作空间外、关节超限；(3) **抓取异常**：夹爪未闭合、物体滑落、连续失败。car1 通过 try-except + 状态机转换实现优雅降级。
- **源码对应**：`visual_grasp.py` 中异常处理

错误码与日志

- **原理**：car1 在响应中包含 `error_code` 字段（如 0=success, 1=no_target, 2=ik_failed, 3=grasp_failed），便于上层应用识别错误类型并采取不同策略。
- **源码对应**：`srv/Pick.srv` 中 error_code

操作步骤：

1. 异常场景 1：未检测到目标
    - 启动 visual_grasp，但不放目标物体
    - 触发 start 服务
    - 观察：状态回到 IDLE，错误码 1
2. 异常场景 2：IK 求解失败
    - 准备一个不可达位置的视觉目标（贴在墙上）
    - 触发抓取
    - 观察：状态机报错，错误码 2
3. 异常场景 3：连续抓取失败
    - 用空夹爪尝试抓取
    - 连续 3 次失败
    - 观察：状态机报警并回到 IDLE
4. 错误处理代码模式：

```
try:
    result = call_pick_service(target)
    if result.error_code != 0:
        if result.error_code == 1:
            logger.warn("No target detected, retry with different HSV")
        elif result.error_code == 2:
            logger.error("IK failed, target out of workspace")
        elif result.error_code == 3:
            logger.error("Grasp failed, check gripper")
except ServiceTimeout:
    logger.error("Service timeout, check visual_grasp_node")
```

5. 错误日志查看：

```
ros2 topic echo /visual_grasp/feedback
# 字段：current_state, error_code, error_message
```

6. 恢复策略（实验报告加分项）：
    - 视觉异常：重新启动 start
    - 运动异常：调整目标位置
    - 抓取异常：检查 gripper 状态

易错点：

- ⚠️ **异常导致状态机卡住 → 解决**：每个状态都有 timeout，强制回 IDLE
- ⚠️ **错误日志过多 → 解决**：分级日志，关键错误才 ERROR

步骤12：综合性能评估（阶段三：能改造，30min）

操作步骤：

1. 完整流程演示（端到端）：

```
# 1. 启动所有节点
ros2 launch car1_app visual_grasp.launch.py

# 2. 启动 rqt 三栏
rqt_image_view /visual_grasp/rgb_annotated
rqt_image_view /visual_grasp/depth_overlay
rqt_image_view /visual_grasp/mask

# 3. 准备 1 个红色立方块

# 4. 触发抓取
ros2 service call /visual_grasp/start std_srvs/srv/Trigger
ros2 service call /visual_grasp/confirm std_srvs/srv/Trigger

# 5. 观察全过程（应在 15 秒内完成）
```

2. 性能基线（实验报告必填）：

指标	期望值	实测值	备注
visual_grasp 启动时间	< 15s		包含相机、TF、节点
OBSERVE 阶段时间	< 1s		HSV + 深度反投影 + TF
CONFIRM 等待时间	人工		取决于操作员
PICK 阶段时间	< 8s		look-then-move 全过程
单次完整抓取周期	< 15s		start→pick→IDLE
HSV 检测准确率	> 95%		100 次测试统计
深度反投影误差	< 3cm @ 1m		与卷尺对比
TF 变换精度	< 1cm		棋盘格标定验证
整体抓取成功率	> 85%		100 次抓取统计
误抓率（夹空气）	< 5%		检测未夹取物体

3. 多次抓取统计（实验报告加分项）：
    - 抓取 100 次，统计成功率
    - 失败原因分类：视觉、IK、抓取

- 绘制成功率随时间变化曲线

4. 错误处理验证：
    - 故意设置 5 种错误场景
    - 验证每种场景都能正确报错
    - 验证状态机不卡死
5. 性能优化建议：
    - HSV 检测耗时占比（优化方向：减小 ROI、降采样）
    - IK 求解耗时（优化方向：缓存、并行）
    - 抓取耗时（优化方向：参数调优、轨迹优化）
6. 端到端 demo 录制（建议）：
    - 用 `ros2 bag record -a` 录制整个流程
    - 用 `rqt_bag` 回放验证
    - 作为实验报告附件

易错点：

- ⚠️ **性能波动大 → 解决**：多次测量取平均
- ⚠️ **成功率统计不准确 → 解决**：固定物体位置、光照

完整可运行代码 demo_visual_grasp.py

> 独立 demo 脚本：完整的视觉抓取 pipeline（依赖 visual_grasp.launch.py 与 arm_controller）

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
实验7 demo：基于视觉的动态抓取完整 pipeline
平台：B2 / C1（带 HP60C）
前置：ros2 launch car1_app visual_grasp.launch.py 已运行
运行：python3 demo_visual_grasp.py
"""
import rclpy
from rclpy.node import Node
from std_srvs.srv import Trigger
from sensor_msgs.msg import Image, CameraInfo
from cv_bridge import CvBridge
from geometry_msgs.msg import PointStamped
from tf2_ros.buffer import Buffer
from tf2_ros.transform_listener import TransformListener
import cv2
import numpy as np
import time


class VisualGraspDemo(Node):
    """完整的视觉抓取 demo：HSV + 深度 + TF + 状态机"""

    # HSV 阈值（红色）
```

```
    HSV_LOWER = np.array([20, 100, 100])
    HSV_UPPER = np.array([40, 255, 255])

    def __init__(self):
        super().__init__('visual_grasp_demo')

        # CV Bridge
        self.bridge = CvBridge()

        # TF
        self.tf_buffer = Buffer()
        self.tf_listener = TransformListener(self.tf_buffer, self)

        # 相机内参
        self.camera_info = None
        self.create_subscription(
            CameraInfo, '/camera/color/camera_info', self.info_cb, 10)

        # RGB / Depth 图像
        self.latest_rgb = None
        self.latest_depth = None
        self.create_subscription(Image, '/camera/color/image_raw', self.rgb_cb, 10)
        self.create_subscription(Image, '/camera/depth/image_rect_raw', self.depth_cb, 10)

        # 服务客户端
        self.start_cli = self.create_client(Trigger, '/visual_grasp/start')
        self.confirm_cli = self.create_client(Trigger, '/visual_grasp/confirm')
        self.skip_cli = self.create_client(Trigger, '/visual_grasp/skip')
        self.abort_cli = self.create_client(Trigger, '/visual_grasp/abort')
        for cli in [self.start_cli, self.confirm_cli, self.skip_cli, self.abort_cli]:
            cli.wait_for_service()

    def info_cb(self, msg):
        if self.camera_info is None:
            self.camera_info = {
                'fx': msg.k[0], 'fy': msg.k[4],
                'cx': msg.k[2], 'cy': msg.k[5],
            }
            self.get_logger().info(f'Camera intrinsics: {self.camera_info}')

    def rgb_cb(self, msg):
        self.latest_rgb = self.bridge.imgmsg_to_cv2(msg, 'bgr8')

    def depth_cb(self, msg):
        self.latest_depth = self.bridge.imgmsg_to_cv2(msg, 'passthrough')

    def detect_target(self):
        """HSV 检测 + 深度反投影 + TF 变换"""
        if self.latest_rgb is None or self.latest_depth is None or self.camera_info is None:
            return None, None, None

        # 1. HSV 检测
        hsv = cv2.cvtColor(self.latest_rgb, cv2.COLOR_BGR2HSV)
```

```
        mask = cv2.inRange(hsv, self.HSV_LOWER, self.HSV_UPPER)
        kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)
        mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

        contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
        if not contours:
            return None, None, mask

        largest = max(contours, key=cv2.contourArea)
        if cv2.contourArea(largest) < 500:  # 过滤小目标
            return None, None, mask

        (cx, cy), r = cv2.minEnclosingCircle(largest)
        cx, cy, r = int(cx), int(cy), int(r)

        # 2. 深度反投影
        fx = self.camera_info['fx']
        fy = self.camera_info['fy']
        cx_int = self.camera_info['cx']
        cy_int = self.camera_info['cy']

        d = self.latest_depth[cy, cx] / 1000.0  # mm -> m
        if d <= 0 or d > 2.0:
            return None, None, mask

        X = (cx - cx_int) * d / fx
        Y = (cy - cy_int) * d / fy
        Z = d

        # 3. TF 变换到 base_link
        pt_camera = PointStamped()
        pt_camera.header.frame_id = 'camera_depth_optical_frame'
        pt_camera.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
        pt_camera.point.x, pt_camera.point.y, pt_camera.point.z = X, Y, Z

        try:
            pt_base = self.tf_buffer.transform(
                pt_camera, 'base_link',
                timeout=rclpy.duration.Duration(seconds=1.0))
            base_xyz = (pt_base.point.x, pt_base.point.y, pt_base.point.z)
        except Exception as e:
            self.get_logger().error(f'TF transform failed: {e}')
            return None, None, mask

        return (cx, cy, r), base_xyz, mask

    def call(self, cli, timeout=15):
        future = cli.call_async(Trigger.Request())
        rclpy.spin_until_future_complete(self, future, timeout_sec=timeout)
        return future.result()

    def grasp_once(self):
        """单次视觉抓取"""
```

```
        self.get_logger().info('=== Starting visual grasp ===')

        # 步骤 1：检测目标
        pixel, base_xyz, mask = self.detect_target()
        if base_xyz is None:
            self.get_logger().warn('No target detected')
            return False
        self.get_logger().info(f'Detected target: pixel={pixel}, base_link={base_xyz}')

        # 步骤 2：触发 start -> ... -> DETECT -> WAIT_CONFIRMATION
        result = self.call(self.start_cli)
        if not result.success:
            self.get_logger().error(f'Start failed: {result.message}')
            return False

        time.sleep(0.5)

        # 步骤 3：人工确认 -> PICK
        result = self.call(self.confirm_cli)
        if not result.success:
            self.get_logger().error(f'Confirm failed: {result.message}')
            return False

        # 步骤 4：等待 PICK 完成
        self.get_logger().info('Picking, waiting for completion...')
        time.sleep(10)

        self.get_logger().info('=== Visual grasp completed ===')
        return True


def main():
    rclpy.init()
    demo = VisualGraspDemo()

    # 等待相机就绪
    print('Waiting for camera...')
    while demo.latest_rgb is None or demo.camera_info is None:
        rclpy.spin_once(demo, timeout_sec=0.5)
    print('Camera ready')

    # 单次抓取
    print('=== Visual Grasp Demo ===\n')

    # 提示：放一个红色物体在相机前
    input('Place a red object in front of the camera, then press Enter...')

    success = demo.grasp_once()
    print(f'\nGrasp result: {"SUCCESS" if success else "FAILED"}')

    rclpy.shutdown()
```

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

1.7 实验总结

完成成果:

- 启动 visual_grasp.launch.py 一站式完成 5 节点集成（相机、TF、arm_controller、visual_grasp）
- 实现 HSV 颜色检测（红色立方块成功率 95%）
- 完成深度反投影（X=(u-cx)*d/fx 公式，误差 < 3cm @ 1m）
- 完成 TF 坐标变换（camera_depth_optical_frame → base_link）
- 实现 5 态状态机（IDLE→OBSERVE→CONFIRM→PICK→IDLE）
- 掌握 4 个服务化控制接口（start/confirm/skip/abort）
- 实施 look-then-move 策略避免下压失视野
- 调优 HSV 阈值与 gripper_depth 参数
- 使用 rqt 三栏可视化（RGB+Depth+Mask）
- 完成多目标循环抓取与异常处理

技能收获:

- 掌握视觉抓取系统从感知（HSV+深度）到决策（状态机）到执行（IK+抓取）的完整链路
- 理解 eye-in-hand 安装下 look-then-move 策略的工程价值
- 熟悉服务化设计的人机交互模式
- 掌握多模块（相机/TF/IK/状态机）的时序协同
- 理解视觉抓取的调参方法（HSV 阈值、gripper_depth、pre_grasp_height）

常见问题与解决:

问题	原因	解决方法
相机无图像	USB 带宽不足	改用 USB 3.0 端口
HSV 检测失败	阈值不匹配	用 hsv_tuner.py 调节
深度图为 0	深度超出范围	检查目标距离（0.1-10m）
TF 变换失败	URDF 缺 camera_joint	补充 URDF 标定
抓取时目标丢失	eye-in-hand 视野限制	启用 look-then-move
夹爪抓空	gripper_depth 不准	调整到物体高度 50-70%
状态机卡住	服务调用错误	检查状态转换序列
多目标循环失败	物体间遮挡	按顺序摆放，错开位置

1.8 思考题

1. HSV 相比 RGB 在光照变化下更鲁棒，但在哪些场景下 HSV 反而不如 RGB？混合使用 HSV+RGB 是否更优？

2. 深度反投影误差主要来自哪些因素？如何在算法层面减小误差？
3. eye-in-hand 安装下，"look-and-move"（视觉伺服）相比 "look-then-move" 有什么优势？实现复杂度如何？
4. 状态机中 CONFIRM 状态是否必需？去掉 CONFIRM 实现全自动抓取有什么 trade-off？
5. 多目标循环抓取中，如何判断"已抓取物体"？有哪几种方案，各自的优缺点？
6. 视觉抓取系统的"sim-to-real gap"主要来自哪些环节？如何减小？
7. 如果物体是动态的（移动中），look-then-move 策略会失效。如何设计改进方案？

1.9 实验报告要求

评分标准：

- 阶段 1（启动与基础流程）：20 分
  - 视觉抓取环境搭建 5 分 + HSV 检测 5 分 + 深度反投影 5 分 + TF 变换 5 分
- 阶段 2（状态机与服务化）：15 分
  - IDLE 状态机 7 分 + 服务化控制 8 分
- 阶段 3（抓取执行与调优）：25 分
  - look-then-move 8 分 + HSV/gripper_depth 调优 10 分 + rqt 三栏 7 分
- 阶段 4（综合项目）：25 分
  - 多目标循环 10 分 + 错误处理 5 分 + 性能评估 10 分
- 实验报告：15 分
- **总计**：100 分

综合项目评分标准：

- 优秀（27-30）：视觉抓取闭环成功（含 HSV+深度+TF+IK），成功率 > 90%
- 良好（22-26）：闭环功能完整但成功率 70-90%
- 一般（18-21）：闭环部分功能缺失，成功率 50-70%
- 较差（< 18）：闭环未跑通，成功率 < 50%

更新日志

版本	日期	变更
v1.0	2026-08-04	初版生成（基于 _registry.yaml human_waiver 模式，标注 [待源码核实]）
