libximc 2.13.3

Создано системой Doxygen 1.8.1.2

Пн 29 Ноя 2021 21:26:05

Оглавление

1	Биб	лиотека libximc	1
	1.1	Что делает контроллер 8SMC4-USB и 8SMC5-USB.	1
	1.2	Что умеет библиотека libximc	1
	1.3	Содействие	2
2	Вве	дение	3
	2.1	О библиотеке	3
	2.2	Требования к установленному программному обеспечению	3
		2.2.1 Для сборки библиотеки	3
		2.2.2 Для использования библиотеки	4
3	Как	пересобрать библиотеку	5
	3.1	Сборка для UNIX	5
	3.2	Сборка для Linux на основе Debian	5
	3.3	Сборка для Linux на основе RedHat	5
	3.4	Сборка для Mac OS X	6
	3.5	Сборка в ОС Windows	6
	3.6	Доступ к исходным кодам	6
4	Как	использовать с	7
	4.1	Использование на С	7
		4.1.1 Visual C++	7
		4.1.2 CodeBlocks	7
		4.1.3 MinGW	8
		4.1.4 C++ Builder	8
		4.1.5 XCode	8
		4.1.6 GCC	8
	4.2	.NET	Ĉ
	4.3	Delphi	Ĉ
	4.4	Java	ç
	15	Python	1 (

	4.6	MATL	В	10
	4.7	Логир	вание в файл	11
	4.8	Требу	иые права доступа	11
	4.9	Си-пр	рили 	11
5	Рабо	ота с п	льзовательскими единицами	12
	5.1	Струк	ура пересчета едениц calibration_t	12
	5.2	•	и дублеры для работы с пользовательскими единицами и структуры данных для	10
	F 0			
	5.3	Табли	а коррекции координат для более точного позиционирования	13
6	Стру	уктуры	данных	14
	6.1	Струк	vpa accessories_settings_t	14
		6.1.1	Подробное описание	14
		6.1.2	Поля	15
			5.1.2.1 LimitSwitchesSettings	15
			5.1.2.2 MagneticBrakeInfo	15
			5.1.2.3 MBRatedCurrent	15
			5.1.2.4 MBRatedVoltage	15
			5.1.2.5 MBSettings	15
			5.1.2.6 MBTorque	15
			5.1.2.7 TemperatureSensorInfo	15
			5.1.2.8 TSGrad	15
			5.1.2.9 TSMax	15
			5.1.2.10 TSMin	16
			5.1.2.11 TSSettings	16
	6.2	Струк	pa analog_data_t	16
		6.2.1	Подробное описание	17
		6.2.2	Толя	17
			5.2.2.1 A1Voltage	17
			5.2.2.2 A1Voltage_ADC	17
			5.2.2.3 A2Voltage	17
			5.2.2.4 A2Voltage_ADC	18
			5.2.2.5 ACurrent	18
			5.2.2.6 ACurrent_ADC	18
			5.2.2.7 B1Voltage	18
			5.2.2.8 B1Voltage_ADC	18
			5.2.2.9 B2Voltage	18
			5.2.2.10 B2Voltage_ADC	18
			5.2.2.11 BCurrent	18

		6.2.2.12 BCurrent_ADC	18
		6.2.2.13 FullCurrent	18
		6.2.2.14 FullCurrent_ADC	18
		6.2.2.15 H5	18
		6.2.2.16 Joy	19
		6.2.2.17 Joy_ADC	19
		6.2.2.18 L5	19
		6.2.2.19 L5_ADC	19
		6.2.2.20 Pot	19
		6.2.2.21 SupVoltage	19
		6.2.2.22 SupVoltage_ADC	19
		6.2.2.23 Temp	19
		6.2.2.24 Temp_ADC	19
6.3	Струк	тура brake_settings_t	19
	6.3.1	Подробное описание	20
	6.3.2	Поля	20
		6.3.2.1 BrakeFlags	20
		6.3.2.2 t1	20
		6.3.2.3 t2	20
		6.3.2.4 t3	20
		6.3.2.5 t4	20
6.4	Струк	тура calibration_settings_t	20
	6.4.1	Подробное описание	21
	6.4.2	Поля	21
		6.4.2.1 CSS1_A	21
		6.4.2.2 CSS1_B	21
		6.4.2.3 CSS2_A	21
		6.4.2.4 CSS2_B	21
		6.4.2.5 FullCurrent_A	21
		6.4.2.6 FullCurrent_B	22
6.5	Струк	тура calibration_t	22
	6.5.1	Подробное описание	22
6.6	Струк	тура chart_data_t	22
	6.6.1	Подробное описание	23
	6.6.2	Поля	23
		6.6.2.1 DutyCycle	23
		6.6.2.2 Joy	23
		6.6.2.3 Pot	23
		6.6.2.4 WindingCurrentA	23

		6.6.2.5 WindingCurrentB	23
		6.6.2.6 WindingCurrentC	23
		6.6.2.7 WindingVoltageA	23
		6.6.2.8 WindingVoltageB	23
		6.6.2.9 WindingVoltageC	24
6.7	Струк	стура control_settings_calb_t	24
	6.7.1	Подробное описание	24
	6.7.2	Поля	24
		6.7.2.1 Flags	24
		6.7.2.2 MaxClickTime	24
		6.7.2.3 MaxSpeed	25
		6.7.2.4 Timeout	25
6.8	Струк	стура control_settings_t	25
	6.8.1	Подробное описание	25
	6.8.2	Поля	26
		6.8.2.1 Flags	26
		6.8.2.2 MaxClickTime	26
		6.8.2.3 MaxSpeed	26
		6.8.2.4 Timeout	26
		6.8.2.5 uDeltaPosition	26
		6.8.2.6 uMaxSpeed	26
6.9	Струк	тура controller_name_t	26
	6.9.1	Подробное описание	27
	6.9.2	Поля	27
		6.9.2.1 ControllerName	27
		6.9.2.2 CtrlFlags	27
6.10	Э Струк	rtypa ctp_settings_t	27
	6.10.1	. Подробное описание	27
	6.10.2	? Поля	28
		6.10.2.1 CTPFlags	28
		6.10.2.2 CTPMinError	28
6.1	1 Струк	rtypa debug_read_t	28
		. Подробное описание	28
	6.11.2	? Поля	28
		6.11.2.1 DebugData	28
6.12	_	xtypa debug_write_t	28
		. Подробное описание	29
	6.12.2	? Поля	29
		6.12.2.1 DebugData	29

6.13 Структура device_information_t	29
6.13.1 Подробное описание	29
6.13.2 Поля	29
6.13.2.1 Major	29
6.13.2.2 Minor	30
6.13.2.3 Release	30
6.14 Структура device_network_information_t	30
6.14.1 Подробное описание	30
6.15 Структура edges_settings_calb_t	30
6.15.1 Подробное описание	31
6.15.2 Поля	31
6.15.2.1 BorderFlags	31
6.15.2.2 EnderFlags	31
6.15.2.3 LeftBorder	31
6.15.2.4 RightBorder	31
6.16 Структура edges_settings_t	31
6.16.1 Подробное описание	32
6.16.2 Поля	32
6.16.2.1 BorderFlags	32
6.16.2.2 EnderFlags	32
6.16.2.3 LeftBorder	32
6.16.2.4 RightBorder	32
6.16.2.5 uLeftBorder	32
6.16.2.6 uRightBorder	32
6.17 Структура emf_settings_t	32
6.17.1 Подробное описание	33
6.17.2 Поля	33
6.17.2.1 BackEMFFlags	33
6.17.2.2 Km	33
6.17.2.3 L	33
6.17.2.4 R	33
6.18 Структура encoder_information_t	33
6.18.1 Подробное описание	34
6.18.2 Поля	34
6.18.2.1 Manufacturer	34
6.18.2.2 PartNumber	34
6.19 Структура encoder_settings_t	34
6.19.1 Подробное описание	35
6.19.2 Поля	35

ОГЛАВЛЕНИЕ vi

6.19.2.1 EncoderSettings	35
6.19.2.2 MaxCurrentConsumption	35
6.19.2.3 MaxOperatingFrequency	35
6.19.2.4 SupplyVoltageMax	35
6.19.2.5 SupplyVoltageMin	35
6.20 Структура engine_advansed_setup_t	35
6.20.1 Подробное описание	36
6.20.2 Поля	36
6.20.2.1 stepcloseloop_Kp_high	36
6.20.2.2 stepcloseloop_Kp_low	36
6.20.2.3 stepcloseloop_Kw	36
6.21 Структура engine_settings_calb_t	36
6.21.1 Подробное описание	37
6.21.2 Поля	37
6.21.2.1 Antiplay	37
6.21.2.2 EngineFlags	37
6.21.2.3 MicrostepMode	37
6.21.2.4 NomCurrent	37
6.21.2.5 NomSpeed	37
6.21.2.6 NomVoltage	38
6.21.2.7 StepsPerRev	38
6.22 Структура engine_settings_t	38
6.22.1 Подробное описание	38
6.22.2 Поля	39
6.22.2.1 Antiplay	39
6.22.2.2 EngineFlags	39
6.22.2.3 MicrostepMode	39
6.22.2.4 NomCurrent	39
6.22.2.5 NomSpeed	39
6.22.2.6 NomVoltage	39
6.22.2.7 StepsPerRev	39
6.22.2.8 uNomSpeed	39
6.23 Структура entype_settings_t	40
6.23.1 Подробное описание	40
6.23.2 Поля	40
6.23.2.1 DriverType	40
6.23.2.2 EngineType	40
6.24 Структура extended_settings_t	40
6.24.1 Подробное описание	40

ОГЛАВЛЕНИЕ vii

6.25 Структура extio_settings_t	
6.25.1 Подробное описание	
6.25.2 Поля	
6.25.2.1 EXTIOModeFlags	41
6.25.2.2 EXTIOSetupFlags	41
6.26 Структура feedback_settings_t	41
6.26.1 Подробное описание	42
6.26.2 Поля	42
6.26.2.1 CountsPerTurn	42
6.26.2.2 FeedbackFlags	42
6.26.2.3 FeedbackType	42
6.26.2.4 IPS	42
6.27 Структура gear information t	42
	43
6.27.2 Поля	43
6.27.2.1 Manufacturer	43
6.27.2.2 PartNumber	
6.28 Структура gear settings t	
6.28.1 Подробное описание	
6.28.2 Поля	
6.28.2.1 Efficiency	
6.28.2.2 InputInertia	
6.28.2.3 MaxOutputBacklash	
6.28.2.4 RatedInputSpeed	
6.28.2.5 RatedInputTorque	
6.28.2.6 ReductionIn	
6.28.2.7 ReductionOut	
6.29 Структура get_position_calb_t	
6.29.1 Подробное описание	
6.29.2 Поля	
6.29.2.1 EncPosition	
6.29.2.2 Position	45
6.30 Структура get_position_t	45
6.30.1 Подробное описание	45
6.30.2 Поля	46
6.30.2.1 EncPosition	46
6.30.2.2 uPosition	46
6.31 Структура globally_unique_identifier_t	46
6.31.1 Подробное описание	46

ОГЛАВЛЕНИЕ viii

6.31.2 Поля	46
6.31.2.1 UniquelD0	46
6.31.2.2 UniquelD1	46
6.31.2.3 UniquelD2	46
6.31.2.4 UniquelD3	47
6.32 Структура hallsensor_information_t	47
6.32.1 Подробное описание	47
6.32.2 Поля	47
6.32.2.1 Manufacturer	47
6.32.2.2 PartNumber	47
6.33 Структура hallsensor_settings_t	47
6.33.1 Подробное описание	48
6.33.2 Поля	48
6.33.2.1 MaxCurrentConsumption	48
6.33.2.2 MaxOperatingFrequency	48
6.33.2.3 SupplyVoltageMax	48
6.33.2.4 SupplyVoltageMin	48
6.34 Структура home_settings_calb_t	48
6.34.1 Подробное описание	49
6.34.2 Поля	49
6.34.2.1 FastHome	49
6.34.2.2 HomeDelta	49
6.34.2.3 HomeFlags	49
6.34.2.4 SlowHome	49
6.35 Структура home_settings_t	49
6.35.1 Подробное описание	50
6.35.2 Поля	50
6.35.2.1 FastHome	50
6.35.2.2 HomeDelta	50
6.35.2.3 HomeFlags	50
6.35.2.4 SlowHome	50
6.35.2.5 uFastHome	50
6.35.2.6 uHomeDelta	51
6.35.2.7 uSlowHome	51
6.36 Структура init random t	51
6.36.1 Подробное описание	51
6.36.2 Поля	51
6.36.2.1 key	51
6.37 Структура joystick settings t	51

ОГЛАВЛЕНИЕ ix

6.37.1 Г	Подробное описание	52
6.37.2 Г	Поля	52
6	6.37.2.1 DeadZone	52
6	6.37.2.2 ExpFactor	52
6	6.37.2.3 JoyCenter	52
6	6.37.2.4 JoyFlags	52
6	6.37.2.5 JoyHighEnd	53
6	6.37.2.6 JoyLowEnd	53
6.38 Структу	ypa measurements_t	53
6.38.1 Г	Подробное описание	53
6.38.2 Г	Поля	53
6	6.38.2.1 Error	53
6	6.38.2.2 Length	53
6	6.38.2.3 Speed	53
6.39 Структу	ypa motor_information_t	54
6.39.1 Г	Подробное описание	54
6.39.2 Г	Поля	54
6	6.39.2.1 Manufacturer	54
6	6.39.2.2 PartNumber	54
6.40 Структу	ypa motor_settings_t	54
6.40.1 Г	Подробное описание	55
6.40.2 Г	Поля	56
6	6.40.2.1 DetentTorque	56
6	6.40.2.2 MaxCurrent	56
6	6.40.2.3 MaxCurrentTime	56
6	6.40.2.4 MaxSpeed	56
6	6.40.2.5 MechanicalTimeConstant	56
6	6.40.2.6 MotorType	56
6	6.40.2.7 NoLoadCurrent	56
6	6.40.2.8 NoLoadSpeed	56
6	6.40.2.9 NominalCurrent	56
6	6.40.2.10 Nominal Power	57
6	6.40.2.11 Nominal Speed	57
6	6.40.2.12 Nominal Torque	57
6	6.40.2.13 Nominal Voltage	57
6	6.40.2.14 Phases	57
6	6.40.2.15 Poles	57
6	6.40.2.16 RotorInertia	57
6	6.40.2.17SpeedConstant	57

6.40.2.18SpeedTorqueGradient	 57
6.40.2.19StallTorque	 58
6.40.2.20 Torque Constant	 58
6.40.2.21 Winding Inductance	 58
6.40.2.22 Winding Resistance	 58
6.41 Структура move_settings_calb_t	 58
6.41.1 Подробное описание	 58
6.41.2 Поля	 59
6.41.2.1 Accel	 59
6.41.2.2 AntiplaySpeed	 59
6.41.2.3 Decel	 59
6.41.2.4 MoveFlags	 59
6.41.2.5 Speed	 59
6.42 Структура move_settings_t	 59
6.42.1 Подробное описание	 60
6.42.2 Поля	 60
6.42.2.1 Accel	 60
6.42.2.2 AntiplaySpeed	 60
6.42.2.3 Decel	 60
6.42.2.4 MoveFlags	 60
6.42.2.5 Speed	 60
6.42.2.6 uAntiplaySpeed	 60
6.42.2.7 uSpeed	 60
6.43 Структура nonvolatile_memory_t	 61
6.43.1 Подробное описание	 61
6.43.2 Поля	 61
6.43.2.1 UserData	 61
6.44 Структура pid_settings_t	 61
6.44.1 Подробное описание	 62
6.45 Структура power_settings_t	 62
6.45.1 Подробное описание	 62
6.45.2 Поля	 62
6.45.2.1 CurrentSetTime	 62
6.45.2.2 CurrReductDelay	 62
6.45.2.3 HoldCurrent	 63
6.45.2.4 PowerFlags	 63
6.45.2.5 PowerOffDelay	 63
6.46 Структура secure_settings_t	 63
6.46.1 Подробное описание	 63

ОГЛАВЛЕНИЕ хі

6.46.2 Поля	64
6.46.2.1 Criticallpwr	64
6.46.2.2 Criticallusb	64
6.46.2.3 CriticalUpwr	64
6.46.2.4 CriticalUusb	64
6.46.2.5 Flags	64
6.46.2.6 LowUpwrOff	64
6.46.2.7 MinimumUusb	64
6.47 Структура serial_number_t	64
6.47.1 Подробное описание	6
6.47.2 Поля	6
6.47.2.1 Key	6
6.47.2.2 Major	6
6.47.2.3 Minor	6
6.47.2.4 Release	6
6.47.2.5 SN	6
6.48 Структура set_position_calb_t	6
6.48.1 Подробное описание	60
6.48.2 Поля	60
6.48.2.1 EncPosition	60
6.48.2.2 PosFlags	60
6.48.2.3 Position	66
6.49 Структура set_position_t	66
6.49.1 Подробное описание	66
6.49.2 Поля	67
6.49.2.1 EncPosition	67
6.49.2.2 PosFlags	67
6.49.2.3 uPosition	67
6.50 Структура stage_information_t	67
6.50.1 Подробное описание	67
6.50.2 Поля	67
6.50.2.1 Manufacturer	67
6.50.2.2 PartNumber	67
6.51 Структура stage_name_t	68
6.51.1 Подробное описание	68
6.51.2 Поля	68
6.51.2.1 PositionerName	68
6.52 Структура stage_settings_t	68
6.52.1 Подробное описание	69

ОГЛАВЛЕНИЕ хіі

6.52.2 Поля	
6.52.2.1 HorizontalLoadCapacity	69
6.52.2.2 LeadScrewPitch	69
6.52.2.3 MaxCurrentConsumption	69
6.52.2.4 MaxSpeed	69
6.52.2.5 SupplyVoltageMax	69
6.52.2.6 SupplyVoltageMin	69
6.52.2.7 TravelRange	69
6.52.2.8 Units	70
6.52.2.9 VerticalLoadCapacity	70
6.53 Структура status_calb_t	70
6.53.1 Подробное описание	71
6.53.2 Поля	71
6.53.2.1 CmdBufFreeSpace	71
6.53.2.2 CurPosition	71
6.53.2.3 CurSpeed	71
6.53.2.4 CurT	71
6.53.2.5 EncPosition	71
6.53.2.6 EncSts	71
6.53.2.7 Flags	71
6.53.2.8 GPIOFlags	71
6.53.2.9 lpwr	72
6.53.2.10 lusb	72
6.53.2.11 MoveSts	72
6.53.2.12 Mv CmdSts	72
6.53.2.13 PWRSts	
6.53.2.14Upwr	72
6.53.2.15 Uusb	72
6.53.2.16WindSts	72
6.54 Структура status_t	72
6.54.1 Подробное описание	73
6.54.2 Поля	73
6.54.2.1 CmdBufFreeSpace	73
6.54.2.2 CurPosition	74
6.54.2.3 CurSpeed	74
6.54.2.4 CurT	74
6.54.2.5 EncPosition	74
6.54.2.6 EncSts	74
6.54.2.7 Flags	74

ОГЛАВЛЕНИЕ хііі

6.54.2	2.8 GPIOFlags	74
6.54.2	2.9 pwr	74
6.54.2	2.10 lusb	74
6.54.2	2.11 MoveSts	74
6.54.2	2.12MvCmdSts	74
6.54.2	2.13 PWRSts	75
6.54.2	2.14uCurPosition	75
6.54.2	2.15uCurSpeed	75
6.54.2	2.16 Upwr	75
6.54.2	2.17 Uusb	75
6.54.2	2.18WindSts	75
6.55 Структура sy	rnc_in_settings_calb_t	75
6.55.1 Подро	обное описание	76
6.55.2 Поля		76
6.55.2	2.1 ClutterTime	76
6.55.2	2.2 Position	76
6.55.2	2.3 Speed	76
6.55.2	2.4 SyncInFlags	76
6.56 Структура sy	rnc_in_settings_t	76
6.56.1 Подро	обное описание	77
6.56.2 Поля		77
6.56.2	2.1 ClutterTime	77
6.56.2	2.2 Speed	77
6.56.2	2.3 SyncInFlags	77
6.56.2	2.4 uPosition	77
6.56.2	2.5 uSpeed	77
6.57 Структура sy	nc_out_settings_calb_t	77
6.57.1 Подро	обное описание	78
6.57.2 Поля		78
6.57.2	2.1 Accuracy	78
6.57.2	2.2 SyncOutFlags	78
6.57.2	2.3 SyncOutPeriod	78
6.57.2	2.4 SyncOutPulseSteps	78
6.58 Структура sy	nc_out_settings_t	78
6.58.1 Подро	обное описание	79
6.58.2 Поля		79
6.58.2	2.1 Accuracy	79
6.58.2	2.2 SyncOutFlags	79
6.58.2	2.3 SyncOutPeriod	79

ОГЛАВЛЕНИЕ хіv

			6.58.2.4	SyncOutPulseSteps	79
			6.58.2.5	uAccuracy	79
	6.59	Струк	тура uart_	_settings_t	80
		6.59.1	Подробн	ое описание	80
		6.59.2	Поля		80
			6.59.2.1	UARTSetupFlags	80
7	Фай	лы			81
	7.1	Файл	ximc.h		81
		7.1.1	Подробн	ое описание	.06
		7.1.2	Макрось	1	.06
			7.1.2.1	ALARM_ON_DRIVER_OVERHEATING 1	.06
			7.1.2.2	BACK_EMF_INDUCTANCE_AUTO1	.06
			7.1.2.3	BACK_EMF_KM_AUTO1	06
			7.1.2.4	BACK_EMF_RESISTANCE_AUTO	06
			7.1.2.5	BORDER_IS_ENCODER	07
			7.1.2.6	BORDER_STOP_LEFT1	07
			7.1.2.7	BORDER_STOP_RIGHT	07
			7.1.2.8	BORDERS_SWAP_MISSET_DETECTION	07
			7.1.2.9	BRAKE_ENABLED	07
			7.1.2.10	BRAKE_ENG_PWROFF 1	07
			7.1.2.11	CONTROL_BTN_LEFT_PUSHED_OPEN	07
			7.1.2.12	CONTROL_BTN_RIGHT_PUSHED_OPEN	07
			7.1.2.13	CONTROL_MODE_BITS	07
			7.1.2.14	CONTROL_MODE_JOY	07
			7.1.2.15	CONTROL_MODE_LR	07
			7.1.2.16	CONTROL_MODE_OFF 1	80
			7.1.2.17	CTP_ALARM_ON_ERROR1	80
			7.1.2.18	CTP_BASE	80
			7.1.2.19	CTP_ENABLED	80
			7.1.2.20	CTP_ERROR_CORRECTION	80
			7.1.2.21	DRIVER_TYPE_DISCRETE_FET	80
			7.1.2.22	DRIVER_TYPE_EXTERNAL	80
			7.1.2.23	DRIVER_TYPE_INTEGRATE	80
				EEPROM_PRECEDENCE	
			7.1.2.25	ENC_STATE_ABSENT	80
			7.1.2.26	ENC_STATE_MALFUNC	80
				ENC_STATE_OK	
			7.1.2.28	ENC_STATE_REVERS	09

	ENC_STATE_UNKNOWN	
	ENDER_SW1_ACTIVE_LOW	
	ENDER_SW2_ACTIVE_LOW	
7.1.2.32	ENDER_SWAP	109
7.1.2.33	ENGINE_ACCEL_ON	109
	ENGINE_ANTIPLAY	
7.1.2.35	ENGINE_CURRENT_AS_RMS	109
7.1.2.36	ENGINE_LIMIT_CURR	109
7.1.2.37	ENGINE_LIMIT_RPM	110
7.1.2.38	ENGINE_LIMIT_VOLT	110
7.1.2.39	ENGINE_MAX_SPEED	110
	ENGINE_REVERSE	
7.1.2.41	ENGINE_TYPE_2DC	110
	ENGINE_TYPE_BRUSHLESS	
7.1.2.43	ENGINE_TYPE_DC	110
7.1.2.44	ENGINE_TYPE_NONE	110
7.1.2.45	ENGINE_TYPE_STEP	110
7.1.2.46	ENGINE_TYPE_TEST	111
7.1.2.47	ENUMERATE_PROBE	111
7.1.2.48	EXTIO_SETUP_INVERT	111
7.1.2.49	EXTIO_SETUP_MODE_IN_ALARM	111
7.1.2.50	EXTIO_SETUP_MODE_IN_BITS	111
7.1.2.51	EXTIO_SETUP_MODE_IN_HOME	111
	EXTIO_SETUP_MODE_IN_MOVR	
7.1.2.53	EXTIO_SETUP_MODE_IN_NOP	111
7.1.2.54	EXTIO_SETUP_MODE_IN_PWOF	111
7.1.2.55	EXTIO_SETUP_MODE_IN_STOP	111
7.1.2.56	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ALARM	111
7.1.2.57	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_BITS	112
7.1.2.58	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOTOR_ON	112
7.1.2.59	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOVING	112
7.1.2.60	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_OFF	112
7.1.2.61	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ON	112
7.1.2.62	EXTIO_SETUP_OUTPUT	112
7.1.2.63	FEEDBACK_EMF	112
7.1.2.64	FEEDBACK_ENC_REVERSE	112
7.1.2.65	FEEDBACK_ENC_TYPE_AUTO	112
7.1.2.66	FEEDBACK_ENC_TYPE_BITS	112
7.1.2.67	FEEDBACK_ENC_TYPE_DIFFERENTIAL	112

ОГЛАВЛЕНИЕ хvi

7.1.2.68 FEEDBACK_ENC_TYPE_SINGLE_ENDED
7.1.2.69 FEEDBACK_ENCODER
7.1.2.70 FEEDBACK_ENCODER_MEDIATED
7.1.2.71 FEEDBACK_NONE
7.1.2.72 HOME_DIR_FIRST
7.1.2.73 HOME_DIR_SECOND
7.1.2.74 HOME_HALF_MV
7.1.2.75 HOME_MV_SEC_EN
7.1.2.76 HOME_STOP_FIRST_BITS
7.1.2.77 HOME_STOP_FIRST_LIM
7.1.2.78 HOME_STOP_FIRST_REV
7.1.2.79 HOME_STOP_FIRST_SYN
7.1.2.80 HOME_STOP_SECOND_BITS
7.1.2.81 HOME_STOP_SECOND_LIM
7.1.2.82 HOME_STOP_SECOND_REV
7.1.2.83 HOME_STOP_SECOND_SYN
7.1.2.84 HOME_USE_FAST
7.1.2.85 JOY_REVERSE
7.1.2.86 LOW_UPWR_PROTECTION
7.1.2.87 LS_SHORTED
7.1.2.88 MICROSTEP_MODE_FRAC_128
7.1.2.89 MICROSTEP_MODE_FRAC_16
7.1.2.90 MICROSTEP_MODE_FRAC_2
7.1.2.91 MICROSTEP_MODE_FRAC_256
7.1.2.92 MICROSTEP_MODE_FRAC_32
7.1.2.93 MICROSTEP_MODE_FRAC_4
7.1.2.94 MICROSTEP_MODE_FRAC_64
7.1.2.95 MICROSTEP_MODE_FRAC_8
7.1.2.96 MICROSTEP_MODE_FULL
7.1.2.97 MOVE_STATE_ANTIPLAY
7.1.2.98 MOVE_STATE_MOVING
7.1.2.99 MOVE_STATE_TARGET_SPEED
7.1.2.100 MVCMD_ERROR
7.1.2.101 MVCMD_HOME
7.1.2.102MVCMD_LEFT
7.1.2.103MVCMD_LOFT
7.1.2.104MVCMD_MOVE
7.1.2.105MVCMD_MOVR
7.1.2.106 MVCMD_NAME_BITS

7.1.2.107 MVCMD_RIGHT
7.1.2.108 MVCMD_RUNNING
7.1.2.109 MVCMD_SSTP
7.1.2.110 MVCMD_STOP
7.1.2.111 MVCMD_UKNWN
7.1.2.112 POWER_OFF_ENABLED
7.1.2.113 POWER_REDUCT_ENABLED
7.1.2.114 POWER_SMOOTH_CURRENT
7.1.2.115 PWR_STATE_MAX
7.1.2.116 PWR_STATE_NORM
7.1.2.117 PWR_STATE_OFF
7.1.2.118 PWR_STATE_REDUCT
7.1.2.119 PWR_STATE_UNKNOWN
7.1.2.120 REV_SENS_INV
7.1.2.121RPM_DIV_1000
7.1.2.122SETPOS_IGNORE_ENCODER
7.1.2.123SETPOS_IGNORE_POSITION
7.1.2.124STATE_ALARM
7.1.2.125STATE_BORDERS_SWAP_MISSET
7.1.2.126STATE_BRAKE
7.1.2.127STATE_BUTTON_LEFT
7.1.2.128STATE_BUTTON_RIGHT
7.1.2.129STATE_CONTR
7.1.2.130STATE_CONTROLLER_OVERHEAT
7.1.2.131STATE_CTP_ERROR
7.1.2.132STATE_DIG_SIGNAL
7.1.2.133STATE_EEPROM_CONNECTED
7.1.2.134STATE_ENC_A
7.1.2.135STATE_ENC_B
7.1.2.136STATE_ENGINE_RESPONSE_ERROR
7.1.2.137STATE_ERRC
7.1.2.138STATE_ERRD
7.1.2.139STATE_ERRV
7.1.2.140STATE_EXTIO_ALARM
7.1.2.141STATE_GPIO_LEVEL
7.1.2.142STATE_GPIO_PINOUT
7.1.2.143STATE_LEFT_EDGE
7.1.2.144STATE_LOW_USB_VOLTAGE
7.1.2.145STATE_OVERLOAD_POWER_CURRENT

ОГЛАВЛЕНИЕ хvііі

	7.1.2.146STATE_OVERLOAD_POWER_VOLTAGE	19
	7.1.2.147STATE_OVERLOAD_USB_CURRENT	20
	7.1.2.148STATE_OVERLOAD_USB_VOLTAGE	20
	7.1.2.149STATE_POWER_OVERHEAT	20
	7.1.2.150STATE_REV_SENSOR	20
	7.1.2.151STATE_RIGHT_EDGE	20
	7.1.2.152STATE_SECUR	20
	7.1.2.153STATE_SYNC_INPUT	20
	7.1.2.154STATE_SYNC_OUTPUT	20
	7.1.2.155SYNCIN_ENABLED	20
	7.1.2.156SYNCIN_INVERT	20
	7.1.2.157SYNCOUT_ENABLED	20
	7.1.2.158SYNCOUT_IN_STEPS	21
	7.1.2.159SYNCOUT_INVERT	21
	7.1.2.160SYNCOUT_ONPERIOD	21
	7.1.2.161SYNCOUT_ONSTART	21
	7.1.2.162SYNCOUT_ONSTOP	21
	7.1.2.163SYNCOUT_STATE	21
	7.1.2.164TS_TYPE_BITS	21
	7.1.2.165UART_PARITY_BITS	21
	7.1.2.166WIND_A_STATE_ABSENT	21
	7.1.2.167WIND_A_STATE_MALFUNC	21
	7.1.2.168WIND_A_STATE_OK	21
	7.1.2.169WIND_A_STATE_UNKNOWN	22
	7.1.2.170WIND_B_STATE_ABSENT	22
	7.1.2.171WIND_B_STATE_MALFUNC	22
	7.1.2.172WIND_B_STATE_OK	22
	7.1.2.173WIND_B_STATE_UNKNOWN	22
	7.1.2.174XIMC_API	22
7.1.3	Типы	22
	7.1.3.1 logging_callback_t	22
7.1.4	Функции	22
	7.1.4.1 close_device	22
	7.1.4.2 command_clear_fram	23
	7.1.4.3 command_eeread_settings	23
	7.1.4.4 command_eesave_settings	23
	7.1.4.5 command_home	23
	7.1.4.6 command_homezero	24
	7.1.4.7 command_left	24

ОГЛАВЛЕНИЕ хіх

7.1.4.8	command_loft	124
7.1.4.9	command_move	124
7.1.4.10	command_move_calb	125
7.1.4.11	command_movr	125
7.1.4.12	command_movr_calb	125
7.1.4.13	command_power_off	126
7.1.4.14	command_read_robust_settings	126
7.1.4.15	command_read_settings	126
7.1.4.16	command_reset	126
7.1.4.17	command_right	127
7.1.4.18	command_save_robust_settings	127
7.1.4.19	command_save_settings	127
7.1.4.20	command_sstp	127
7.1.4.21	command_start_measurements	127
7.1.4.22	command_stop	127
7.1.4.23	command_update_firmware	128
7.1.4.24	command_wait_for_stop	128
7.1.4.25	command_zero	128
7.1.4.26	enumerate_devices	129
7.1.4.27	free_enumerate_devices	129
7.1.4.28	get_accessories_settings	129
7.1.4.29	get_analog_data	129
7.1.4.30	get_bootloader_version	130
	get_brake_settings	
7.1.4.32	get_calibration_settings	130
7.1.4.33	get_chart_data	130
7.1.4.34	get_control_settings	131
7.1.4.35	get_control_settings_calb	131
7.1.4.36	get_controller_name	131
7.1.4.37	get_ctp_settings	132
7.1.4.38	get_debug_read	132
7.1.4.39	get_device_count	132
7.1.4.40	get_device_information	132
7.1.4.41	get_device_name	133
7.1.4.42	get_edges_settings	133
7.1.4.43	get_edges_settings_calb	133
7.1.4.44	get_emf_settings	134
7.1.4.45	get_encoder_information	134
7.1.4.46	get_encoder_settings	134

7.1.4.47	get_engine_advansed_setup	134
7.1.4.48	get_engine_settings	135
7.1.4.49	get_engine_settings_calb	135
7.1.4.50	get_entype_settings	135
7.1.4.51	get_enumerate_device_controller_name	136
7.1.4.52	get_enumerate_device_information	136
7.1.4.53	get_enumerate_device_network_information	136
7.1.4.54	get_enumerate_device_serial	137
7.1.4.55	get_enumerate_device_stage_name	137
7.1.4.56	get_extended_settings	137
7.1.4.57	get_extio_settings	137
7.1.4.58	get_feedback_settings	138
7.1.4.59	get_firmware_version	138
7.1.4.60	get_gear_information	138
7.1.4.61	get_gear_settings	138
7.1.4.62	get_globally_unique_identifier	139
7.1.4.63	get_hallsensor_information	139
7.1.4.64	get_hallsensor_settings	139
7.1.4.65	get_home_settings	139
7.1.4.66	get_home_settings_calb	140
7.1.4.67	get_init_random	140
	get_joystick_settings	
7.1.4.69	get_measurements	141
	get_motor_information	
7.1.4.71	get_motor_settings	141
7.1.4.72	get_move_settings	142
7.1.4.73	get_move_settings_calb	142
7.1.4.74	get_nonvolatile_memory	142
7.1.4.75	get_pid_settings	142
7.1.4.76	get_position	143
7.1.4.77	get_position_calb	143
7.1.4.78	get_power_settings	143
7.1.4.79	get_secure_settings	143
7.1.4.80	get_serial_number	144
7.1.4.81	get_stage_information	144
		144
		144
	<u> </u>	144
7.1.4.85	get_status_calb	145

7.1.4.86 get_sync_in_settings
7.1.4.87 get_sync_in_settings_calb
7.1.4.88 get_sync_out_settings
7.1.4.89 get_sync_out_settings_calb
7.1.4.90 get_uart_settings
7.1.4.91 goto_firmware
7.1.4.92 has_firmware
7.1.4.93 load_correction_table
7.1.4.94 logging_callback_stderr_narrow
7.1.4.95 logging_callback_stderr_wide
7.1.4.96 msec_sleep
7.1.4.97 open_device
7.1.4.98 probe_device
7.1.4.99 reset_locks
7.1.4.100 service_command_updf
7.1.4.101set_accessories_settings
7.1.4.102set_bindy_key
7.1.4.103set_brake_settings
7.1.4.104set_calibration_settings
7.1.4.105set_control_settings
7.1.4.106set_control_settings_calb
7.1.4.107set_controller_name
7.1.4.108set_correction_table
7.1.4.109 set_ctp_settings
7.1.4.110set_debug_write
7.1.4.111set_edges_settings
7.1.4.112set_edges_settings_calb
7.1.4.113set_emf_settings
7.1.4.114set_encoder_information
7.1.4.115 set _ encoder _ settings
7.1.4.116set_engine_advansed_setup
7.1.4.117 set _ engine _ settings
7.1.4.118set_engine_settings_calb
7.1.4.119 setentypesettings
7.1.4.120set_extended_settings
7.1.4.121set_extio_settings
7.1.4.122set_feedback_settings
7.1.4.123set_gear_information
7.1.4.124set_gear_settings

ОГЛАВЛЕНИЕ ххіі

7.1.4.125set_hallsensor_information
7.1.4.126set_hallsensor_settings
7.1.4.127set_home_settings
7.1.4.128set_home_settings_calb
7.1.4.129set_joystick_settings
7.1.4.130set_logging_callback
7.1.4.131set_motor_information
7.1.4.132set_motor_settings
7.1.4.133set_move_settings
7.1.4.134set_move_settings_calb
7.1.4.135set_nonvolatile_memory
7.1.4.136set_pid_settings
7.1.4.137set_position
7.1.4.138set_position_calb
7.1.4.139set_power_settings
7.1.4.140set_secure_settings
7.1.4.141set_serial_number
7.1.4.142set_stage_information
7.1.4.143set_stage_name
7.1.4.144set_stage_settings
7.1.4.145set_sync_in_settings
7.1.4.146set_sync_in_settings_calb
7.1.4.147set_sync_out_settings
7.1.4.148set_sync_out_settings_calb
7.1.4.149set_uart_settings
7.1.4.150write_key
7.1.4.151ximc_fix_usbser_sys
7.1.4.152ximc version

Глава 1

Библиотека libximc

Документация для библиотеки libximc.

Libximc - **потокобезопасная**, кроссплатформенная библиотека для работы с контроллерами 8SMC4-USB и 8SMC5-USB.

Полная документация по контроллерам доступна по ссылке

Полная документация по API libximc доступна на странице ximc.h.

1.1 Что делает контроллер 8SMC4-USB и 8SMC5-USB.

- Поддерживает входные и выходные сигналы синхронизации для обеспечения совместной работы нескольких устройств в рамках сложной системы;.
- Работает со всеми компактными шаговыми двигателями с током обмотки до 3 A, без обратной связи, а так же с шаговыми двигателями, оснащенными энкодером в цепи обратной связи, в том числе линейным энкодером на позиционере.
- Управляет оборудованием с помощью готового ПО или с помощью библиотек для языков программирования: C/C++, C#, JAVA, Visual Basic, Python 2/3, .NET, Delphi, интеграция со средами программирования MS Visual Studio, qcc, Xcode.
- Работает с научными средами разработки путем интеграции LabVIEW и MATLAB;

1.2 Что умеет библиотека libximc.

- Libximc управляет оборудованием с использованием интерфейсов: USB 2.0., RS232 и Ethernet, также использует распространенный и проверенный интерфейс виртуального последовательного порта, поэтому вы можете работать с модулями управления моторами через эту библиотеку практически под всеми ОС, в том числе под Windows, Linux и Mac OS X.
- Библиотека libximc поддерживает подключение и отключение устройств "на лету". С одним устройством в каждый момент может работать не более одного экземпляра управляющей программы множественный доступ управляющих программ к одному и тому же устройству не допускается.

1.3 Содействие. 2

Предупреждения

Библиотека открывает контроллер в режиме эксклюзивного доступа. Каждый контроллер, открытый билиотекой libximc (XiLab тоже использует эту билиотеку) должен быть закрыт, прежде чем может быть использован другим процессом. Поэтому прежде чем попытаться открыть контроллер заново, проверьте, что XiLab или другое программное обеспечение, взаимодействующее с контроллером, закрыто.

Пожалуйста, прочитайте Введение для начала работы с библиотекой.

Для того, чтобы использовать libximc в проекте, ознакомьтесь со страницей Как использовать с...

1.3 Содействие.

Большое спасибо всем, кто отправляет предложения, ошибки и идеи. Мы ценим ваши предложения и стараемся сделать наш продукт лучше. Пожалуйста, оставляйте свои вопросы сюда. Идеи и комментарии отправляйте нам на почту 8smc40standa.lt

Глава 2

Введение

21 О библиотеке

Этот документ содержит всю необходимую информацию о библиотеке libximc. Библиотека libximc использует распространенный и проверенный интерфейс виртуального последовательного порта, поэтому вы можете работать с модулями управления моторами через эту библиотеку практически под всеми ОС, в том числе Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Linux, Mac OS X. Библиотека поддерживает подключение и отключение устройств "на лету". С одним устройством в каждый момент может работать не более одного экземпляра управляющей программы - множественный доступ управляющих программ к одному и тому же устройству не допускается.

2.2 Требования к установленному программному обеспечению

2.2.1 Для сборки библиотеки

Для Windows:

- Windows 2000 или старше, 64-битная система (если планируется собирать обе архитектуры) или 32-битная система
- Microsoft Visual C++ 2013 или старше
- cygwin c tar, bison, flex, curl
- 7z

Для Linux:

- 64-битная и/или 32-битная система
- дсс 4 или новее
- стандартные autotools: autoconf, autoheader, aclocal, automake, autoreconf, libtool
- gmake
- doxygen для сборки документации
- LaTeX distribution (teTeX or texlive) для сборки документации
- flex 2.5.30+
- bison

• mercurial (для сборки версии для разработки из hg)

Для Mac OS X:

- XCode 4
- doxygen
- mactex
- autotools
- mercurial (для сборки версии для разработки из hg)

Для зависимость от mercurial. При использовании mercurial включите расширение 'purge' путем добавления в \sim /.hgrc следующих строк:

```
[extensions]
hgext.purge=
```

2.2.2 Для использования библиотеки

Поддерживаемые операционные системы (32 и 64 бита) и требования к окружению:

- Mac OS X 10.6
- Windows 2000 или старше
- Autotools-совместимый unix. Библиотека устанавливается из бинарного вида.
- Linux на основе debian 32 и 64 бита. DEB собирается на Debian Squeeze 7
- Linux на основе debian ARM. DEB собирается кросс-компилятором на Ubuntu 14.04
- Linux на основе rpm. RPM собирается на OpenSUSE 12
- Java 7 64 бит или 32 бит
- .NET 2.0 (только 32 бит)
- Delphi (только 32 бит)

Требования сборки:

- Windows: Microsoft Visual C++ 2013 или mingw (в данный момент не поддерживается)
- UNIX: gcc 4, gmake
- Mac OS X: XCode 4
- JDK 7

Глава 3

Как пересобрать библиотеку

3.1 Сборка для UNIX

Обобщенная версия собирается обычными autotools.

./build.sh lib

Собранные файлы (библиотека, заголовочные файлы, документация) устанавливаются в локальную директорию ./dist/local. Это билд для разработчика. Иногда необходимо указать дополнительные параметры командной строки для вашей системы. Проконсультируйтесь с последующими параграфами.

3.2 Сборка для Linux на основе Debian

Требования: 64-битная или 32-битная система на основе debian, ubuntu Примерный набор пакетов: gcc, autotools, autoconf, libtool, dpkg-dev, flex, bison, doxygen, texlive, mercurial Полный набор пакетов: apt-get install ruby1.9.1 debhelper vim sudo g++ mercurial git curl make cmake autotools-dev automake autoconf libtool default-jre-headless default-jdk openjdk-6-jdk dpkg-dev lintian texlive texlive-latex-extra texlive-lang-cyrillic dh-autoreconf hardening-wrapper bison flex doxygen lsb-release pkg-config check Для кросс-компиляции ARM установите gcc-arm-linux-gnueabihf из вашего инструментария ARM.

Необходимо соблюдать парность архитектуры библиотеки и системы: 64-битная библиотека может быть собрана только на 64-битной системе, а 32-битная - только на 32-битной. Библиотека под ARM собирается кросс-компилятором qcc-arm-linux-qnueabihf.

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

\$./build.sh libdeb

Для библиотеки ARM замените 'libdeb' на 'libdebarm'.

Пакеты располагаются в ./ximc/deb, локально инсталированные файлы в ./dist/local.

3.3 Сборка для Linux на основе RedHat

Требования: 64-битная система на основе redhat (Fedora, Red Hat, SUSE)

Примерный набор пакетов: gcc, autotools, autoconf, libtool, flex, bison, doxygen, texlive, mercurial Полный набор пакетов: autoconf automake bison doxygen flex gcc gcc-32bit gcc-c++ gcc-c++-32bit java- 1_7_0 -0-openjdk java- 1_7_0 -0-openjdk-devel libtool lsb-release make mercurial rpm-build rpm-devel rpmlint texlive texlive-fonts-extra texlive-latex

Возможно собрать 32-битную и 64-битную библиотеки на 64-битной системе, однако 64-битная библиотека не может быть собрана на 32-битной системе.

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

\$./build.sh librpm

Пакеты располагаются в ./ximc/rpm, локально инсталированные файлы в ./dist/local.

3.4 Сборка для Мас OS X

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

\$./build.sh libosx

Собранная библиотека (классическая и фреймворк), приложения (классическая и фреймворк) и документация располашаются в ./ximc/macosx, локально инсталированные файлы в ./dist/local.

3.5 Сборка в ОС Windows

Требования: 64-битный windows (сборочный скрипт собирает обе архитектуры), cygwin (должен быть установлен в пути по умолчанию), mercurial.

Запустите скрипт:

\$./build.bat

Собранные файлы располагаются в ./ximc/win32 и ./ximc/win64

Если вы хотите собрать дебаг-версию библиотеки, то перед запуском скрипта сборки установите переменную окружения "DEBUG" в значение "true".

3.6 Доступ к исходным кодам

Исходные коды XIMC могут быть выданы по отдельному запросу.

Глава 4

Как использовать с...

Для приобретения первых навыков использования библиотеки создано простое тестовое приложение testapp. Языки, отличные от C-подобных, поддерживаются с помощью вызовов с преобразованием аргументов типа stdcall. Простое тестовое приложение на языке C расположено в директории 'examples/testapp', проект на C# - в 'examples/test_CSharp', на VB.NET - в 'examples/test_VBNET', для delphi 6 - в 'example/test_Delphi', для matlab - 'examples/test_MATLAB', для Java - 'examples/test_Java', для Python - 'examples/test_Python'. Библиотеки, заголовочные файлы и другие необходимые файлы расположены в директориях 'win32'/'win64','macosx' и подобных. В комплект разработчика также входят уже скомпилированные примеры: testapp и testappeasy в варианте 32 и 64 бита под windows и только 64 бита под оsx, test_CSharp, test_VBNET, test_Delphi - только 32 бита, test_Java - кроссплатформенный, test_MATLAB и test_Python не требуют компиляции.

ЗАМЕЧАНИЕ: Для работы с SDK требуется Microsoft Visual C++ Redistributable Package (поставляется с SDK, файлы vcredist x86 или vcredist x64).

ЗАМЕЧАНИЕ: Для работы на Linux требуется установить оба пакета libximc7_x.x.x и libximc7-dev_-x.x.x целевой архитектуры в указанном порядке. Для установки пакетов можно воспользоваться .deb командой: dpkg -i имя_пакета.deb, где имя_пакета.deb — это имя файла пакета (пакеты в Debian имеют расширение .deb). Запускать dpkg необходимо с правами суперпользователя (root).

4.1 Использование на С

4.1.1 Visual C++

Тестовое приложение может быть собрано с помощью testapp.sln. Для компиляции необходимо использовать также MS Visual C++, mingw-library не поддерживается. Убедитесь, что Microsoft Visual C++ Redistributable Package установлен.

Откройте проект examples/testapp/testapp.sln, выполните сборку и запустите приложение из среды разработки.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate hints).

4.1.2 CodeBlocks

Тестовое приложение может быть собрано с помощью test_CodeBlocks.cbp Для компиляции необходимо использовать также MS Visual C++, mingw-library не поддерживается. Убедитесь, что Microsoft Visual C++ Redistributable Package установлен.

Откройте проект examples/test _ CodeBlocks/test _ CodeBlocks.cbp, выполните сборку и запустите приложение из среды разработки.

4.1 Использование на С

4.1.3 MinGW

MinGW это вариант GCC для платформы win32. Требует установки пакета MinGW. В данный момент не поддерживается.

testapp, скомпилированный с помощью MinGW, может быть собран с MS Visual C++ или библиоте-ками mingw:

```
$ mingw32-make -f Makefile.mingw all
```

Далее скопируйте libximc.dll в текущую директорию и запустите testapp.exe.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate hints).

4.1.4 C++ Builder

В первую очередь вы должны создать подходящую для C++ Builder библиотеку. Библиотеки Visual C++ и Builder не совместимы. Выполните:

```
$ implib libximc.lib libximc.def
```

Затем скомпилируйте тестовое приложение:

```
\ bcc32 -I....\times imc\win32 -L...\times imc\win32 -DWIN32 -DNDEBUG -D_WINDOWS testapp.c libximc.lib
```

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate hints).

4.1.5 XCode

Test арр должен быть собран проектом XCode testapp.xcodeproj. Используйте конфигурацию Release. Библиотека поставляется в формате Mac OS X framework, в той же директории находится собранное тестовое приложение testapp.app.

Запустите приложение testapp.app проверьте его paботу в Console.app.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate hints).

4.1.6 GCC

Убедитесь, что libximc (с помощью rpm, deb или тарболла) установлена на вашей системе. Пакеты должны устанавливаться с помощью package manager'a вашей ОС. Для ОЅ X предоставляется фреймворк.

Убедитесь, что пользователь принадлежит к группе, позволяющей доступ к СОМ-порту (например, dip или serial).

Скопируйте файл /usr/share/libximc/keyfile.sqlite в директорию с проектом командой

```
$ cp /usr/share/libximc/keyfile.sqlite .
```

testapp может быть собран следующим образом с установленной библиотекой:

\$ make

4.2 .NET 9

Для кросс-компиляции (архитектура целевой системы отличается от архитектуры хоста) следует передать флаг -m64 или -m32 компилятору. Для сборки universal binary на Mac OS X необходимо использовать вместо этого флаг -arch. Обратитесь к документации компилятора.

Затем запустите приложение с помощью:

```
$ make run
```

Примечание: make run на OS X копирует библиотеку в текущую директорию. Если вы хотите использовать библиотеку из другой директории, пожалуйста укажите в LD_LIBRARY_PATH или DYLD_-LIBRARY_PATH путь к директории с библиотекой.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate hints).

4.2 .NET

Для использования в .NET предлагается обертка wrappers/csharp/ximcnet.dll. Она распространяется в двух различных архитектурах. Поддерживает платформу .NET от 2.0. до 4.0.

Тестовые приложения на языке C# для Visual Studio 2013 расположены в директориях test_CSharp (для C#) и test VBNET (для VB.NET). Откройте проекты и соберите.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testapp.cs или testapp.vb (в зависимости от языка) перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints для C#, переменная enum_hints для VB).

4.3 Delphi

Обертка для использования в Delphi libximc.dll предлагается как модуль wrappers/pascal/ximc.pas

Консольное тестовое приложение размещено в директории 'test_Delphi'. Проверено с Delphi 6 на 32-битной системе.

Просто скомпилируйте, разместите DLL в директории с исполняемым модулем и запустите его.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле test_ Delphi.dpr перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enum hints).

4.4 Java

Как запустить пример на Linux. Перейдите в ximc-2.x.x/examples/test Java/compiled/ и выполните

```
$ cp /usr/share/libximc/keyfile.sqlite .
$ java -cp /usr/share/java/libjximc.jar:test_Java.jar ru.ximc.TestJava
```

Как запустить пример на Windows или Mac. Перейдите в ximc- $2.x.x./examples/test_Java/compiled/$. Скопируйте содержимое ximc-2.x.x/ximc/win64/ или ximc-2.x.x/ximc/macosx/ соответственно в текущую директорию. Затем запустите:

```
$ java -classpath libjximc.jar -classpath test_Java.jar ru.ximc.TestJava
```

Как модифицировать и пересобрать пример. Исходный текст расположен внутри $test_Java.jar$. Перейдите в examples/test Java/compiled. Распакуйте jar:

4.5 Python 10

Затем пересоберите исходные тексты:

\$ javac -classpath /usr/share/java/libjximc.jar -Xlint ru/ximc/TestJava.java

или для Windows или Mac:

\$ javac -classpath libjximc.jar -Xlint ru/ximc/TestJava.java

Затем соберите jar:

\$ jar cmf MANIFEST.MF test_Java.jar ru

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле TestJava.java перед сборкой нужно прописать | Р адрес Ethernet-адаптера (переменная ENUM HINTS).

4.5 Python

Измените текущую директорию на examples/test_Python. Для корректного использования библиотеки libximc, в примере используется файл обертка, crossplatform\wrappers\python\pyximc.py с описанием структур библиотеки.

Перед запуском:

Ha OS X: скопируйте библиотеку ximc/macosx/libximc.framework в текущую директорию.

Ha Linux: может понадобиться установить LD_LIBRARY_PATH, чтобы Python мог найти библиотеки с RPATH. Например, запустите:

```
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH: 'pwd'
```

Ha Windows: перед запуском ничего делать не нужно. Все необходимые связи и зависимости прописаны в коде примера. Используются библиотеки: bindy.dll, libximc.dll, xiwrapper.dll. Расположенные в папке для соответствующих версий Windows.

Запустите Python 2 или Python 3:

```
\verb|python test_Python.py| \\
```

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле test_Python.py перед запуском нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enum_hints).

4.6 MATLAB

 ${\sf Тестовая}$ программа на MATLAB testximc.m располагается в директории examples/test_MATLAB.

Перед запуском:

Ha OS X: скопируйте ximc/macosx/libximc.framework, ximc/macosx/wrappers/ximcm.h, ximc/ximc.h в директорию examples/matlab. Установите XCode, совместимый с Matlab

Ha Linux: установите libximc*deb и libximc-dev*deb нужной архитектуры. Далее скопируйте ximc/macosx/wrappers/ximcm.h в директорию examples/matlab. Установите gcc, совместимый с Matlab.

Для проверки совместимых XCode и gcc проверьте документы https://www.mathworks.-com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/support/sysreq/files/SystemRequirements--Release2014a_SupportedCompilers.pdf или похожие.

Ha Windows: перед запуском ничего делать не нужно

Измените текущую директорию в MATLAB на examples/matlab. Затем запустите в MATLAB:

testximo

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testximc.m перед запуском нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enum hints).

4.7 Логирование в файл

Если программа, использующая libximc, запущена с установленной переменной окружения XILOG, то это включит логирование в файл. Значение переменной XILOG будет использовано как имя файла. Файл будет открыт на запись при первом событии лога и закрыт при завершении программы, использующей libximc. В лог записываются события отправки данных в контроллер и приема данных из контроллера, а также открытия и закрытия порта.

4.8 Требуемые права доступа

Библиотеке не требуются особые права для выполнения, а нужен только доступ на чтение-запись в USB-COM устройства в системе. Исключением из этого правила является функция только для ОС Windows "fix_usbser_sys()" - если процесс использующий библиотеку не имеет повышенных прав, то при вызове этой функции программная переустановка устройства не будет работать.

4.9 Си-профили

Си-профили это набор заголовочных файлов, распространяемых вместе с библиотекой libximc. Они позволяют в программе на языке C/C++ загрузить в контроллер настройки одной из поддерживаемых подвижек вызовом всего одной функции. Пример использования си-профилей вы можете посмотреть в директории примеров "testcprofile".

Глава 5

Работа с пользовательскими единицами

Кроме работы в основных единицах(шагах, значение энкодера) библиотека позволяет работать с пользовательскими единицами. Для этого используются:

- Структура пересчета едениц calibration_t
- Функции дублеры для работы с пользовательскими единицами и структуры данных для них
- Таблица коррекции координат для более точного позиционирования

5.1 Структура пересчета едениц calibration t

Для задания пересчета из основных единиц в пользовательские и обратно используется структура calibration_t. С помощью коэффициентов A и MicrostepMode, заданных в этой структуре, происходит пересчет из шагов и микрошагов являющихся целыми числами в пользовательское значение действительного типа и обратно.

Формулы пересчета:

• Пересчет в пользовательские единицы.

```
user_value = A*(step + mstep/pow(2,MicrostepMode-1))
```

• Пересчет из пользовательских единиц.

```
step = (int)(user_value/A)
mstep = (user_value/A - step)*pow(2,MicrostepMode-1)
```

5.2 Функции дублеры для работы с пользовательскими единицами и структуры данных для них

Структуры и функции для работы с пользовательскими единицами имеют постфикс _calb. Пользователь используя данные функции может выполнять все действия в собственных единицах не беспокоясь о том, что и как считает контроллер. Формат данных _calb структур описан подробно. Для _calb функций отдельных описаний нет. Они выполняют теже действия, что и базовые функции. Разница между ними и базовыми функциями в типах даннх положения, скоростей и ускорений определенных как пользовательские. Если требуются уточнения для _calb функций они оформлены в виде примечаний в описании базовых функций.

5.3 Таблица коррекции координат для более точного позиционирования

Некоторые функции для работы с пользовательскими единицами поддерживают преобразование координат с использованием корректировочной таблицы. Для загрузки таблицы из файла используется функция load_correction_table(). В ее описании описаны функции и их данные поддерживающие коррекцию.

Заметки

Для полей данных которые корректируются в случае загрузки таблицы в описании поля записано - корректируется таблицей.

Формат файла:

- два столбца разделенных табуляцией;
- заголовки столбцов строковые;
- данные действительные, разделитель точка;
- первый столбец координата, второй отклонение вызванное ошибкой механики;
- между координатами отклонение расчитывается линейно;
- за диапазоном константа равная отклонению на границе;
- максимальная длина таблицы 100 строк.

Пример файла:

```
\begin{array}{ccc} X & d\,X \\ 0 & 0 \\ 5 \, . \, 0 & 0 \, . \, 005 \\ 10 \, . \, 0 & -0 \, . \, 01 \end{array}
```

Глава 6

Структуры данных

6.1 Структура accessories settings t

Информация о дополнительных аксессуарах.

Поля данных

• char MagneticBrakeInfo [25]

Производитель и номер магнитного тормоза, Максимальная длина строки: 24 символов.

• float MBRatedVoltage

Номинальное напряжение для управления магнитным тормозом (В).

• float MBRatedCurrent

Номинальный ток для управления магнитным тормозом (А).

• float MBTorque

Удерживающий момент (мН м).

• unsigned int MBSettings

Флаги настроек энкодера.

• char TemperatureSensorInfo [25]

Производитель и номер температурного датчика, Максимальная длина строки: 24 символов.

• float TSMin

Минимальная измеряемая температура (град Цельсия).

• float TSMax

Максимальная измеряемая температура (град Цельсия) Тип данных: float.

• float TSGrad

Температурный градиент (В/град Цельсия).

• unsigned int TSSettings

Флаги настроек температурного датчика.

unsigned int LimitSwitchesSettings

Флаги настроек температурного датчика.

6.1.1 Подробное описание

Информация о дополнительных аксессуарах.

```
См. также
```

```
set_accessories_settings
get_accessories_settings
get_accessories_settings, set_accessories_settings
```

6.1.2 Поля

6.1.2.1 unsigned int LimitSwitchesSettings

Флаги настроек температурного датчика.

6.1.2.2 char MagneticBrakeInfo[25]

Производитель и номер магнитного тормоза, Максимальная длина строки: 24 символов.

6.1.2.3 float MBRatedCurrent

Номинальный ток для управления магнитным тормозом (А).

Тип данных: float.

6.1.2.4 float MBRatedVoltage

Номинальное напряжение для управления магнитным тормозом (В).

Тип данных: float.

6.1.2.5 unsigned int MBSettings

Флаги настроек энкодера.

6.1.2.6 float MBTorque

Удерживающий момент (мН м).

Тип данных: float.

6.1.2.7 char TemperatureSensorInfo[25]

Производитель и номер температурного датчика, Максимальная длина строки: 24 символов.

6.1.2.8 float TSGrad

Температурный градиент (В/град Цельсия).

Тип данных: float.

6.1.2.9 float TSMax

Максимальная измеряемая температура (град Цельсия) Тип данных: float.

6.1.2.10 float TSMin

Минимальная измеряемая температура (град Цельсия).

Тип данных: float.

6.1.2.11 unsigned int TSSettings

Флаги настроек температурного датчика.

6.2 Структура analog data t

Аналоговые данные.

Поля данных

unsigned int A1Voltage ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int A2Voltage ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

unsigned int B1Voltage ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int B2Voltage ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int SupVoltage_ADC

"Напряжение питания ключей Н-моста" необработанные данные с АЦП.

unsigned int ACurrent ADC

"Ток через обмотку А" необработанные данные с АЦП.

unsigned int BCurrent ADC

"Ток через обмотку В" необработанные данные с АЦП.

unsigned int FullCurrent ADC

"Полный ток" необработанные данные с АЦП.

unsigned int Temp_ADC

Напряжение с датчика температуры, необработанные данные с АЦП.

unsigned int Joy ADC

Джойстик, необработанные данные с АЦП.

unsigned int Pot ADC

Напряжение на аналоговом входе, необработанные данные с АЦП

• unsigned int L5 ADC

Напряжение питания USB после current sense резистора, необработанные данные с АЦП.

unsigned int H5 ADC

Напряжение питания USB, необработанные данные с АЦП

int A1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" откалиброванные данные (в десятках мВ).

int A2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" откалиброванные данные (в десятках мВ).

• int B1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" откалиброванные данные (в десятках мВ).

int B2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" откалиброванные данные (в десятках мВ).

• int SupVoltage

"Напряжение питания ключей Н-моста" откалиброванные данные (в десятках мВ).

• int ACurrent

"Ток через обмотку А" откалиброванные данные (в мА).

• int BCurrent

"Ток через обмотку В" откалиброванные данные (в мА).

• int FullCurrent

"Полный ток" откалиброванные данные (в мА).

• int Temp

Температура, откалиброванные данные (в десятых долях градуса Цельсия).

• int Joy

Джойстик во внутренних единицах.

• int Pot

Аналоговый вход во внутренних единицах.

• int L5

Напряжение питания USB после current sense резистора (в десятках мВ).

• int H5

Напряжение питания USB (в десятках мВ).

- unsigned int **deprecated**
- int R

Сопротивление обмоток двигателя(для шагового двигателя), в мОм

• int L

Псевдоиндуктивность обмоток двигателя(для шагового двигателя), в мкГн

6.2.1 Подробное описание

Аналоговые данные.

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения. Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и калибровки устройства.

```
См. также
```

```
get_analog_data
get_analog_data
```

6.2.2 Поля

6.2.2.1 int A1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.2 unsigned int A1Voltage ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.3 int A2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.4 unsigned int A2Voltage_ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.5 int ACurrent

"Ток через обмотку А" откалиброванные данные (в мА).

6.2.2.6 unsigned int ACurrent_ADC

"Ток через обмотку А" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.7 int B1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.8 unsigned int B1Voltage ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.9 int B2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.10 unsigned int B2Voltage ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.11 int BCurrent

"Ток через обмотку В" откалиброванные данные (в мА).

6.2.2.12 unsigned int BCurrent ADC

"Ток через обмотку В" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.13 int FullCurrent

"Полный ток" откалиброванные данные (в мА).

6.2.2.14 unsigned int FullCurrent ADC

"Полный ток" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.15 int H5

Напряжение питания USB (в десятках мВ).

6.2.2.16 int Joy

Джойстик во внутренних единицах.

Диапазон: 0..10000

6.2.2.17 unsigned int Joy ADC

Джойстик, необработанные данные с АЦП.

6.2.2.18 int L5

Напряжение питания USB после current sense резистора (в десятках мВ).

6.2.2.19 unsigned int L5 ADC

Напряжение питания USB после current sense резистора, необработанные данные с АЦП.

6.2.2.20 int Pot

Аналоговый вход во внутренних единицах.

Диапазон: 0..10000

6.2.2.21 int SupVoltage

"Напряжение питания ключей Н-моста" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.22 unsigned int SupVoltage_ADC

"Напряжение питания ключей Н-моста" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.23 int Temp

Температура, откалиброванные данные (в десятых долях градуса Цельсия).

6.2.2.24 unsigned int Temp ADC

Напряжение с датчика температуры, необработанные данные с АЦП.

6.3 Структура brake_settings_t

Настройки тормоза.

Поля данных

• unsigned int t1

Время в мс между включением питания мотора и отключением тормоза.

• unsigned int t2

Время в мс между отключением тормоза и готовностью к движению.

• unsigned int t3

Время в мс между остановкой мотора и включением тормоза.

• unsigned int t4

Время в мс между включением тормоза и отключением питания мотора.

• unsigned int BrakeFlags

Флаги настроек тормоза.

6.3.1 Подробное описание

Настройки тормоза.

Эта структура содержит параметры управления тормозом.

См. также

```
set_brake_settings
get_brake_settings
get_brake_settings, set_brake_settings
```

- 6.3.2 Поля
- 6.3.2.1 unsigned int BrakeFlags

Флаги настроек тормоза.

6.3.2.2 unsigned int t1

Время в мс между включением питания мотора и отключением тормоза.

6.3.2.3 unsigned int t2

Время в мс между отключением тормоза и готовностью к движению.

Все команды движения начинают выполняться только по истечении этого времени.

6.3.2.4 unsigned int t3

Время в мс между остановкой мотора и включением тормоза.

6.3.2.5 unsigned int t4

Время в мс между включением тормоза и отключением питания мотора.

6.4 Структура calibration_settings_t

Калибровочные коэффициенты.

Поля данных

• float CSS1 A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке А.

• float CSS1 B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке А.

• float CSS2 A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке В.

• float CSS2 B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке В.

float FullCurrent A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений полного тока.

float FullCurrent B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений полного тока.

6.4.1 Подробное описание

Калибровочные коэффициенты.

Эта структура содержит калибровочные коэффициенты.

```
См. также
```

```
get_calibration_settings
set_calibration_settings
get_calibration_settings, set_calibration_settings
```

6.4.2 Поля

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке А.

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке А.

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке В.

```
6.4.2.4 float CSS2 B
```

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке В.

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений полного тока.

6.4.2.6 float FullCurrent B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений полного тока.

6.5 Структура calibration t

Структура калибровок

Поля данных

double A

Mulitiplier.

• unsigned int MicrostepMode

Microstep mode.

6.5.1 Подробное описание

Структура калибровок

6.6 Структура chart data t

Дополнительное состояние устройства.

Поля данных

• int WindingVoltageA

B случае $\coprod \mathcal{A}$, напряжение на обмотке A (в десятках мB); в случае бесщеточного, напряжение на первой обмотке; в случае DC на единственной.

• int WindingVoltageB

B случае $\coprod \mathcal{A}$, напряжение на обмотке B (в десятках мB); в случае бесщеточного, напряжение на второй обмотке; в случае DC не используется.

• int WindingVoltageC

В случае бесщеточного, напряжение на третьей обмотке (в десятках мВ); в случае ШД и DC не используется.

int WindingCurrentA

В случае ШД, ток в обмотке A (в мA); в случае бесщеточного, ток в первой обмотке; в случае DC в единственной.

• int WindingCurrentB

В случае ШД, ток в обмотке В (в мА); в случае бесщеточного, ток в второй обмотке; в случае DC не используется.

int WindingCurrentC

В случае бесщеточного, ток в третьей обмотке (в мА); в случае ШД и DC не используется.

• unsigned int Pot

Значение на аналоговом входе.

• unsigned int Joy

Положение джойстика в десятитысячных долях.

• int DutyCycle

Коэффициент заполнения ШИМ.

6.6.1 Подробное описание

Дополнительное состояние устройства.

Эта структура содержит основные дополнительные параметры текущего состоянии контроллера, такие напряжения и токи обмоток и температуру.

См. также

```
get_chart_data
get_chart_data
```

6.6.2 Поля

6.6.2.1 int DutyCycle

Коэффициент заполнения ШИМ.

6.6.2.2 unsigned int Joy

Положение джойстика в десятитысячных долях.

Диапазон: 0..10000

6.6.2.3 unsigned int Pot

Значение на аналоговом входе.

Диапазон: 0..10000

6.6.2.4 int WindingCurrentA

В случае ШД, ток в обмотке A (в мA); в случае бесщеточного, ток в первой обмотке; в случае DC в единственной.

6.6.2.5 int WindingCurrentB

В случае \mathbb{H} Д, ток в обмотке B (в мA); в случае бесщеточного, ток в второй обмотке; в случае DC не используется.

6.6.2.6 int WindingCurrentC

В случае бесщеточного, ток в третьей обмотке (в мА); в случае ШД и DC не используется.

6.6.2.7 int WindingVoltageA

В случае ШД, напряжение на обмотке A (в десятках мВ); в случае бесщеточного, напряжение на первой обмотке; в случае DC на единственной.

6.6.2.8 int WindingVoltageB

В случае $\mathbb{H} \mathcal{J}$, напряжение на обмотке B (в десятках мB); в случае бесщеточного, напряжение на второй обмотке; в случае DC не используется.

6.6.2.9 int WindingVoltageC

В случае бесщеточного, напряжение на третьей обмотке (в десятках мВ); в случае ШД и DC не используется.

6.7 Структура control settings calb t

Настройки управления с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

• float MaxSpeed [10]

Массив скоростей, использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

• unsigned int Timeout [9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость $max_speed[i+1]$ (используется только при управлении кнопками).

• unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

• unsigned int Flags

Флаги управления.

• float DeltaPosition

Смещение (дельта) позиции

6.7.1 Подробное описание

Настройки управления с использованием пользовательских единиц.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

```
См. также
```

```
set _ control _ settings _ calb
get _ control _ settings _ calb
get _ control _ settings, set _ control _ settings
```

6.7.2 Поля

6.7.2.1 unsigned int Flags

Флаги управления.

6.7.2.2 unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

До истечения этого времени первая скорость не включается.

6.7.2.3 float MaxSpeed[10]

Массив скоростей, использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

6.7.2.4 unsigned int Timeout[9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость $max_speed[i+1]$ (используется только при управлении кнопками).

6.8 Структура control settings t

Настройки управления.

Поля данных

• unsigned int MaxSpeed [10]

Массив скоростей (в полных шагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

• unsigned int uMaxSpeed [10]

Массив скоростей (в микрошагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

• unsigned int Timeout [9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость $max_speed[i+1]$ (используется только при управлении кнопками).

• unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

unsigned int Flags

Флаги управления.

• int DeltaPosition

Смещение (дельта) позиции (в полных шагах)

• int uDeltaPosition

Дробная часть смещения в микрошагах.

6.8.1 Подробное описание

Настройки управления.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

```
См. также
```

```
set_control_settings
get_control_settings
get_control_settings, set_control_settings
```

6.8.2 Поля

6.8.2.1 unsigned int Flags

Флаги управления.

6.8.2.2 unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

До истечения этого времени первая скорость не включается.

6.8.2.3 unsigned int MaxSpeed[10]

Массив скоростей (в полных шагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

Диапазон: 0..100000.

6.8.2.4 unsigned int Timeout[9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость \max_{s} speed[i+1] (используется только при управлении кнопками).

6.8.2.5 int uDeltaPosition

Дробная часть смещения в микрошагах.

Используется только с шаговым двигателем. Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_-settings).

6.8.2.6 unsigned int uMaxSpeed[10]

Массив скоростей (в микрошагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine settings).

6.9 Структура controller_name_t

Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.

Поля данных

• char ControllerName [17]

Пользовательское имя контроллера.

• unsigned int CtrlFlags

Флаги настроек контроллера.

6.9.1 Подробное описание

Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.

См. также

```
get controller name, set controller name
```

6.9.2 Поля

6.9.2.1 char ControllerName[17]

Пользовательское имя контроллера.

Может быть установлено пользователем для его удобства. Максимальная длина строки: 16 символов.

6.9.2.2 unsigned int CtrlFlags

Флаги настроек контроллера.

6.10 Структура ctp settings t

Настройки контроля позиции(для шагового двигателя).

Поля данных

unsigned int CTPMinError

Минимальное отличие шагов ШД от положения энкодера, устанавливающее флаг $STATE_RT_E-RROR$.

unsigned int CTPFlags

Флаги контроля позиции.

6.10.1 Подробное описание

Настройки контроля позиции (для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (СТР_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS::-IPT). При включении контроля (флаг СТР_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах ШД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше СТРМinError, устанавливается флаг STATE_CTP_ERR-OR и устанавливается состояние ALARM. При управлении ШД с датчиком оборотов (СТР_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более СТРМinError устанавливается флаг STATE_CTP_ERROR и устанавливается состояние ALARM.

```
См. также
```

```
set_ctp_settings
get_ctp_settings
get_ctp_settings, set_ctp_settings
```

6.10.2 Поля

6.10.2.1 unsigned int CTPFlags

Флаги контроля позиции.

6.10.2.2 unsigned int CTPMinError

Минимальное отличие шагов $\mathbb{H} \mathcal{J}$ от положения энкодера, устанавливающее флаг $\mathsf{STATE}_\mathsf{RT}_\mathsf{ER}$ -ROR.

Измеряется в шагах ШД.

6.11 Структура debug read t

Отладочные данные.

Поля данных

uint8_t DebugData [128]
 Отладочные данные.

6.11.1 Подробное описание

Отладочные данные.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и отладки устройства.

См. также

```
get_debug_read
```

6.11.2 Поля

6.11.2.1 uint8_t DebugData[128]

Отладочные данные.

6.12 Структура debug write t

Отладочные данные.

Поля данных

uint8_t DebugData [128]
 Отладочные данные.

6.12.1 Подробное описание

Отладочные данные.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и отладки устройства.

См. также

```
set debug write
```

6.12.2 Поля

6.12.2.1 uint8 t DebugData[128]

Отладочные данные.

6.13 Структура device information t

Команда чтения информации о контроллере.

Поля данных

• char Manufacturer [5]

Производитель

• char Manufacturerld [3]

Идентификатор производителя

• char Product Description [9]

Описание продукта

unsigned int Major

Основной номер версии железа.

unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

• unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

6.13.1 Подробное описание

Команда чтения информации о контроллере.

Контроллер отвечает на эту команду в любом состоянии. Поле Manufacturer для всех X|** девайсов должно содержать строку "XIMC" (по нему производится валидация). Остальные поля содержат информацию об устройстве.

```
См. также
```

```
get_device_information
get_device_information_impl
```

6.13.2 Поля

6.13.2.1 unsigned int Major

Основной номер версии железа.

6.13.2.2 unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

6.13.2.3 unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

6.14 Структура device_network_information_t

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

Поля данных

• uint32 t ipv4

IPv4 address, passed in network byte order (big-endian byte order)

• char nodename [16]

Name of the Bindy node which hosts the device.

• uint32 taxis state

Flags representing device state.

• char locker username [16]

Name of the user who locked the device (if any)

• char locker nodename [16]

Bindy node name, which was used to lock the device (if any)

• time t locked time

Time the lock was acquired at (UTC, microseconds since the epoch)

6.14.1 Подробное описание

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

6.15 Структура edges settings calb t

Настройки границ с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

• unsigned int BorderFlags

Флаги границ.

• unsigned int EnderFlags

Флаги концевых выключателей.

• float LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER IS ENCODER.

float RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER_ IS_ ENCODER.

6.15.1 Подробное описание

Настройки границ с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит настройки границ и концевых выключателей. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

```
set _ edges _ settings _ calb
get _ edges _ settings _ calb
get _ edges _ settings, set _ edges _ settings
```

- 6.15.2 Поля
- 6.15.2.1 unsigned int BorderFlags

Флаги границ.

6.15.2.2 unsigned int EnderFlags

Флаги концевых выключателей.

6.15.2.3 float LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER. Корректируется таблицей.

6.15.2.4 float RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER. Корректируется таблицей.

6.16 Структура edges settings t

Настройки границ.

Поля данных

- unsigned int BorderFlags
 - Флаги границ.
- unsigned int EnderFlags

Флаги концевых выключателей.

• int LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER_ IS_ ENCODER.

• int uLeftBorder

Позиция левой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

• int RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

• int uRightBorder

Позиция правой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

6.16.1 Подробное описание

Настройки границ.

Эта структура содержит настройки границ и концевых выключателей. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

```
set _ edges _ settings
get _ edges _ settings
get _ edges _ settings, set _ edges _ settings
```

6.16.2 Поля

6.16.2.1 unsigned int BorderFlags

Флаги границ.

6.16.2.2 unsigned int EnderFlags

Флаги концевых выключателей.

6.16.2.3 int LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER IS ENCODER.

6.16.2.4 int RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER IS ENCODER.

6.16.2.5 int uLeftBorder

Позиция левой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine settings).

6.16.2.6 int uRightBorder

Позиция правой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine settings).

6.17 Структура emf settings t

Настройки EMF.

Поля данных

float L

Индуктивность обмоток двигателя.

• float R

Сопротивление обмоток двигателя.

• float Km

Электромеханический коэффициент двигателя.

unsigned int BackEMFFlags

Флаги автоопределения характеристик обмоток двигателя.

6.17.1 Подробное описание

Настройки EMF.

Эта структура содержит данные электромеханических характеристик(EMF) двигателя. Они определяют индуктивность, сопротивление и электромеханический коэффициент двигателя. Эти данные хранятся во flash памяти памяти контроллера. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор. Помните, что неправильные настройки EMF могут повредить оборудование.

```
См. также
```

```
set_emf_settings
get_emf_settings
get_emf_settings, set_emf_settings
```

6.17.2 Поля

6.17.2.1 unsigned int BackEMFFlags

Флаги автоопределения характеристик обмоток двигателя.

6.17.2.2 float Km

Электромеханический коэффициент двигателя.

6.17.2.3 float L

Индуктивность обмоток двигателя.

6.17.2.4 float R

Сопротивление обмоток двигателя.

6.18 Структура encoder information t

Информация об энкодере.

Поля данных

• char Manufacturer [17]

Производитель.

• char PartNumber [25]

Серия и номер модели.

6.18.1 Подробное описание

Информация об энкодере.

```
См. также
```

```
set_encoder_information
get_encoder_information
get_encoder_information, set_encoder_information
```

6.18.2 Поля

6.18.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.18.2.2 char Part Number [25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.19 Структура encoder_settings_t

Настройки энкодера.

Поля данных

• float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

• float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

• float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (мА).

• unsigned int PPR

Количество отсчётов на оборот

• unsigned int EncoderSettings

Флаги настроек энкодера.

6.19.1 Подробное описание

Настройки энкодера.

```
См. также
```

```
set_encoder_settings
get_encoder_settings
get_encoder_settings, set_encoder_settings
```

- 6.19.2 Поля
- 6.19.2.1 unsigned int EncoderSettings

Флаги настроек энкодера.

6.19.2.2 float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (мА).

Тип данных: float.

6.19.2.3 float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

Тип данных: float.

6.19.2.4 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.19.2.5 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.20 Структура engine advansed setup t

Hастройки EAS.

Поля данных

- unsigned int stepcloseloop_ Kw

 Коэффициент смешения реальной и заданной скорости, диапазон [0, 100], значение по умолчанию
 50.
- unsigned int stepcloseloop_Kp_low

 Обратная связь по позиции в зоне малых скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 1000.

• unsigned int stepcloseloop Kp high

Обратная связь по позиции в зоне больших скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 33

6.20.1 Подробное описание

Hастройки EAS.

Эта структура предназначена для настройки параметров алгоритмов, которые невозможно отнести к стандартным Kp, Ki, Kd и L, R, Km. Эти данные хранятся во flash памяти памяти контроллера.

См. также

```
set_engine_advansed_setup
get_engine_advansed_setup
get_engine_advansed_setup, set_engine_advansed_setup
```

6.20.2 Поля

6.20.2.1 unsigned int stepcloseloop Kp high

Обратная связь по позиции в зоне больших скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 33.

6.20.2.2 unsigned int stepcloseloop Kp low

Обратная связь по позиции в зоне малых скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 1000.

6.20.2.3 unsigned int stepcloseloop Kw

Коэффициент смешения реальной и заданной скорости, диапазон [0, 100], значение по умолчанию 50

6.21 Структура engine settings calb t

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем, с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

• unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

• unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор (в мА).

• float NomSpeed

Номинальная скорость.

unsigned int EngineFlags

Флаги параметров мотора.

• float Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

• unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

• unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот (используется только с шаговым двигателем).

6.21.1 Подробное описание

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем, с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит настройки мотора. Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

```
См. также
```

```
set _ engine _ settings _ calb
get _ engine _ settings _ calb
get _ engine _ settings, set _ engine _ settings
```

6.21.2 Поля

6.21.2.1 float Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

Используется, если установлен флаг ENGINE ANTIPLAY.

6.21.2.2 unsigned int EngineFlags

Флаги параметров мотора.

6.21.2.3 unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

6.21.2.4 unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор (в мА).

Ток стабилизируется для шаговых и может быть ограничен для DC(если установлен флаг ENGINE-LIMIT CURR). Диапазон: 15..8000

6.21.2.5 float NomSpeed

Номинальная скорость.

Контроллер будет сохранять скорость мотора не выше номинальной, если установлен флаг ENGINE- LIMIT RPM.

6.21.2.6 unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

Koнтроллер будет сохранять напряжение на моторе не выше номинального, если установлен флаг ENGINE LIMIT VOLT (используется только с DC двигателем).

6.21.2.7 unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

Диапазон: 1..65535.

6.22 Структура engine settings t

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем.

Поля данных

unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор (в мА).

unsigned int NomSpeed

Номинальная (максимальная) скорость (в целых шагах/с или rpm для DC и шагового двигателя в режиме ведущего энкодера).

• unsigned int uNomSpeed

Микрошаговая часть номинальной скорости мотора (используется только с шаговым двигателем).

• unsigned int EngineFlags

Флаги параметров мотора.

• int Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

• unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот (используется только с шаговым двигателем).

6.22.1 Подробное описание

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем.

Эта структура содержит настройки мотора. Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

```
См. также
```

```
set_engine_settings
get_engine_settings
get_engine_settings, set_engine_settings
```

6.22.2 Поля

6.22.2.1 int Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

Используется, если установлен флаг ENGINE ANTIPLAY.

6.22.2.2 unsigned int EngineFlags

Флаги параметров мотора.

6.22.2.3 unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

6.22.2.4 unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор (в мА).

Ток стабилизируется для шаговых и может быть ограничен для DC(если установлен флаг ENGINE-LIMIT CURR). Диапазон: 15..8000

6.22.2.5 unsigned int NomSpeed

Номинальная (максимальная) скорость (в целых шагах/с или rpm для DC и шагового двигателя в режиме ведущего энкодера).

Контроллер будет сохранять скорость мотора не выше номинальной, если установлен флаг ENGINE-LIMIT RPM. Диапазон: 1..100000.

6.22.2.6 unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

Контроллер будет сохранять напряжение на моторе не выше номинального, если установлен флаг ENGINE LIMIT VOLT (используется только с DC двигателем).

6.22.2.7 unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

Диапазон: 1..65535.

6.22.2.8 unsigned int uNomSpeed

Микрошаговая часть номинальной скорости мотора (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.23 Структура entype settings t

Настройки типа мотора и типа силового драйвера.

Поля данных

• unsigned int <a>EngineType

Флаги, определяющие тип мотора.

• unsigned int DriverType

Флаги, определяющие тип силового драйвера.

6.23.1 Подробное описание

Настройки типа мотора и типа силового драйвера.

Эта структура содержит настройки типа мотора и типа силового драйвера.

Аргументы

id	идентификатор устройства
EngineType	тип мотора
DriverType	тип силового драйвера

См. также

```
get entype settings set entype settings
```

- 6.23.2 Поля
- 6.23.2.1 unsigned int DriverType

Флаги, определяющие тип силового драйвера.

6.23.2.2 unsigned int EngineType

Флаги, определяющие тип мотора.

6.24 Структура extended settings t

Настройки EAS.

Поля данных

• unsigned int Param1

6.24.1 Подробное описание

Hастройки EAS.

Эта структура EST. Эти данные хранятся во flash памяти контроллера.

См. также

```
set_extended_settings
get_extended_settings
get_extended_settings, set_extended_settings
```

6.25 Структура extio settings t

Настройки ЕХТІО.

Поля данных

• unsigned int EXTIOSetupFlags

Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода.

unsigned int EXTIOModeFlags

Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода.

6.25.1 Подробное описание

Настройки ЕХТІО.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение ножки EXTIO. Входные события обрабатываются по фронту. Выходные состояния сигнализируются логическим состоянием. По умолчанию нарастающий фронт считается моментом подачи входного сигнала, а единичное состояние считается активным выходом.

См. также

```
get _ extio _ settings
set _ extio _ settings
get _ extio _ settings, set _ extio _ settings
```

6.25.2 Поля

6.25.2.1 unsigned int EXTIOModeFlags

Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода.

6.25.2.2 unsigned int EXTIOSetupFlags

Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода.

6.26 Структура feedback settings t

Настройки обратной связи.

Поля данных

unsigned int IPS

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

unsigned int FeedbackType

Тип обратной связи.

• unsigned int FeedbackFlags

Флаги обратной связи.

• unsigned int CountsPerTurn

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

6.26.1 Подробное описание

Настройки обратной связи.

Эта структура содержит настройки обратной связи.

См. также

```
get feedback settings set feedback settings
```

6.26.2 Поля

6.26.2.1 unsigned int CountsPerTurn

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

Диапазон: 1..4294967295. Для использования поля CountsPerTurn нужно записать 0 в поле IPS, иначе будет использоваться значение из поля IPS.

6.26.2.2 unsigned int FeedbackFlags

Флаги обратной связи.

6.26.2.3 unsigned int FeedbackType

Тип обратной связи.

6.26.2.4 unsigned int IPS

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

Диапазон: 1..65535. Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление микропрограммы контроллера до последней версии.

6.27 Структура gear_information_t

Информация о редукторе.

Поля данных

• char Manufacturer [17]

Производитель.

• char PartNumber [25]

Серия и номер модели.

6.27.1 Подробное описание

Информация о редукторе.

```
См. также
```

```
set_gear_information
get_gear_information, set gear information
```

6.27.2 Поля

6.27.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.27.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.28 Структура gear settings t

Настройки редуктора.

Поля данных

• float ReductionIn

Входной коэффициент редуктора.

• float ReductionOut

Выходной коэффициент редуктора.

• float RatedInputTorque

Максимальный крутящий момент (Н м).

• float RatedInputSpeed

Максимальная скорость на входном валу редуктора (об/мин).

• float MaxOutputBacklash

Выходной люфт редуктора (градус).

• float |nput|nertia

Эквивалентная входная инерция редуктора (г см2).

• float Efficiency

КПД редуктора (%).

6.28.1 Подробное описание

Настройки редуктора.

```
См. также
    set gear settings
    get gear settings
    get gear settings set gear settings
6.28.2 Поля
6.28.2.1 float Efficiency
КПД редуктора (%).
Тип данных: float.
6.28.2.2 float InputInertia
Эквивалентная входная инерция редуктора(г см2).
Тип данных: float.
6.28.2.3 float MaxOutputBacklash
Выходной люфт редуктора (градус).
Тип данных: float.
6.28.2.4 float RatedInputSpeed
Максимальная скорость на входном валу редуктора (об/мин).
Тип данных: float.
6.28.2.5 float RatedInputTorque
Максимальный крутящий момент (Н м).
Тип данных: float.
6.28.2.6 float ReductionIn
Входной коэффициент редуктора.
(Выход = (ReductionOut/ReductionIn) * вход) Тип данных: float.
6.28.2.7 float ReductionOut
Выходной коэффициент редуктора.
(Выход = (ReductionOut/ReductionIn) * вход) Тип данных: float.
       Структура get position calb t
Данные о позиции.
```

Поля данных

• float Position

Позиция двигателя.

• long t EncPosition

Позиция энкодера.

6.29.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в пользовательских единицах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

get position

6.29.2 Поля

6.29.2.1 long t EncPosition

Позиция энкодера.

6.29.2.2 float Position

Позиция двигателя.

Корректируется таблицей.

6.30 Структура get position t

Данные о позиции.

Поля данных

• int Position

Позиция в основных шагах двигателя

• int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

• long t EncPosition

Позиция энкодера.

6.30.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

get position

6.30.2 Поля

6.30.2.1 long t EncPosition

Позиция энкодера.

6.30.2.2 int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine settings).

6.31 Структура globally unique identifier t

Глобальный уникальный идентификатор.

Поля данных

• unsigned int UniqueID0

Уникальный ID 0.

• unsigned int UniqueID1

Уникальный ID 1.

• unsigned int UniqueID2

Уникальный ID 2.

• unsigned int UniqueID3

Уникальный ID 3.

6.31.1 Подробное описание

Глобальный уникальный идентификатор.

См. также

```
get globally unique identifier
```

6.31.2 Поля

6.31.2.1 unsigned int UniquelD0

Уникальный ID 0.

6.31.2.2 unsigned int UniquelD1

Уникальный ID 1.

6.31.2.3 unsigned int UniquelD2

Уникальный ID 2.

6.31.2.4 unsigned int UniquelD3

Уникальный ID 3.

6.32 Структура hallsensor_information_t

Информация о датчиках Холла.

Поля данных

- char Manufacturer [17]
 - Производитель.
- char PartNumber [25]

Серия и номер модели.

6.32.1 Подробное описание

Информация о датчиках Холла.

```
См. также
```

```
set_hallsensor_information
get_hallsensor_information
get_hallsensor_information, set_hallsensor_information
```

6.32.2 Поля

6.32.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.32.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.33 Структура hallsensor_settings_t

Настройки датчиков Холла.

Поля данных

- float MaxOperatingFrequency
 - Максимальная частота (кГц).

• float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

• float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

• float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (мА).

• unsigned int PPR

Количество отсчётов на оборот

6.33.1 Подробное описание

Настройки датчиков Холла.

```
См. также
```

```
set_hallsensor_settings
get_hallsensor_settings
get_hallsensor_settings, set_hallsensor_settings
```

6.33.2 Поля

6.33.2.1 float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (мА).

Тип данных: float.

6.33.2.2 float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

Тип данных: float.

6.33.2.3 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.33.2.4 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.34 Структура home_settings_calb_t

Настройки калибровки позиции с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

• float FastHome

Скорость первого движения.

• float SlowHome

Скорость второго движения.

• float HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова.

• unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

6.34.1 Подробное описание

Настройки калибровки позиции с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит настройки, использующиеся при калибровке позиции.

```
См. также
```

```
get _ home _ settings _ calb
set _ home _ settings _ calb
command _ home
get _ home _ settings, set _ home _ settings
```

- 6.34.2 Поля
- 6.34.2.1 float Fast Home

Скорость первого движения.

6.34.2.2 float HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова.

6.34.2.3 unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

6.34.2.4 float SlowHome

Скорость второго движения.

6.35 Структура home settings t

Настройки калибровки позиции.

Поля данных

- unsigned int FastHome
 - Скорость первого движения (в полных шагах).
- unsigned int uFastHome

Дробная часть скорости первого движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

• unsigned int SlowHome

Скорость второго движения (в полных шагах).

• unsigned int uSlowHome

Дробная часть скорости второго движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

• int HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова (в полных шагах).

• int uHomeDelta

Дробная часть расстояния отхода от точки останова в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

• unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

6.35.1 Подробное описание

Настройки калибровки позиции.

Эта структура содержит настройки, использующиеся при калибровке позиции.

```
См. также
```

```
get_home_settings
set_home_settings
command_home
get_home_settings, set_home_settings
```

6.35.2 Поля

6.35.2.1 unsigned int FastHome

Скорость первого движения (в полных шагах).

Диапазон: 0..100000

6.35.2.2 int HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова (в полных шагах).

6.35.2.3 unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

6.35.2.4 unsigned int SlowHome

Скорость второго движения (в полных шагах).

Диапазон: 0..100000.

6.35.2.5 unsigned int uFastHome

Дробная часть скорости первого движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine settings).

6.35.2.6 int uHomeDelta

Дробная часть расстояния отхода от точки останова в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine settings).

6.35.2.7 unsigned int uSlowHome

Дробная часть скорости второго движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine settings).

6.36 Структура init random t

Случайный ключ.

Поля данных

uint8_t key [16]
 Случайный ключ.

6.36.1 Подробное описание

Случайный ключ.

Структура которая содержит случайный ключ, использующийся для шифрования содержимого команд WKEY и SSER.

```
См. также
```

```
get init random
```

6.36.2 Поля

6.36.2.1 uint8 t key[16]

Случайный ключ.

6.37 Структура joystick settings t

Настройки джойстика.

Поля данных

- unsigned int JoyLowEnd
 - Значение в шагах джойстика, соответствующее нижней границе диапазона отклонения устройства.
- unsigned int JoyCenter

Значение в шагах джойстика, соответствующее неотклонённому устройству.

• unsigned int JoyHighEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее верхней границе диапазона отклонения устройства.

• unsigned int ExpFactor

Фактор экспоненциальной нелинейности отклика джойстика.

• unsigned int DeadZone

Отклонение от среднего положения, которое не вызывает начала движения (в десятых долях процента).

unsigned int JoyFlags

Флаги джойстика.

6.37.1 Подробное описание

Настройки джойстика.

Команда чтения настроек и калибровки джойстика. При отклонении джойстика более чем на Dead-Zone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость, а 100% отклонения соответствует MaxSpeed i, где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точность.

```
См. также
```

```
set_joystick_settings
get_joystick_settings
get_joystick_settings, set_joystick_settings
```

6.37.2 Поля

6.37.2.1 unsigned int DeadZone

Отклонение от среднего положения, которое не вызывает начала движения (в десятых долях процента).

Максимальное мёртвое отклонение +-25.5%, что составляет половину рабочего диапазона джойстика.

6.37.2.2 unsigned int ExpFactor

Фактор экспоненциальной нелинейности отклика джойстика.

6.37.2.3 unsigned int JoyCenter

Значение в шагах джойстика, соответствующее неотклонённому устройству.

Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

6.37.2.4 unsigned int JoyFlags

Флаги джойстика.

6.37.2.5 unsigned int JoyHighEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее верхней границе диапазона отклонения устройства. Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

6.37.2.6 unsigned int JoyLowEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее нижней границе диапазона отклонения устройства. Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

6.38 Структура measurements t

Буфер вмещает не более 25и точек.

Поля данных

• int **Speed** [25]

Текущая скорость в микрошагах в секунду (целые шаги пересчитываются с учетом текущего режима деления шага) или отсчетах энкодера в секунду.

• int Error [25]

Текущая скорость в микрошагах в секунду (целые шаги пересчитываются с учетом текущего режима деления шага) или отсчетах энкодера в секунду.

• unsigned int Length

Длина фактических данных в буфере.

6.38.1 Подробное описание

Буфер вмещает не более 25и точек.

Точная длина полученного буффера отражена в поле Length.

См. также

measurements get measurements

6.38.2 Поля

6.38.2.1 int Error[25]

Текущая скорость в микрошагах в секунду (целые шаги пересчитываются с учетом текущего режима деления шага) или отсчетах энкодера в секунду.

6.38.2.2 unsigned int Length

Длина фактических данных в буфере.

6.38.2.3 int Speed[25]

Текущая скорость в микрошагах в секунду (целые шаги пересчитываются с учетом текущего режима деления шага) или отсчетах энкодера в секунду.

6.39 Структура motor information t

Информация о двигателе.

Поля данных

• char Manufacturer [17]

Производитель.

• char PartNumber [25]

Серия и номер модели.

6.39.1 Подробное описание

Информация о двигателе.

```
См. также
```

```
set_motor_information
get_motor_information
get_motor_information, set_motor_information
```

6.39.2 Поля

6.39.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.39.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.40 Структура motor settings t

Физический характеристики и ограничения мотора.

Поля данных

• unsigned int MotorType

Флаги типа двигателя.

• unsigned int ReservedField

Зарезервировано

• unsigned int Poles

Кол-во пар полюсов у DC или BLDC двигателя или кол-во шагов на оборот для шагового двигателя.

• unsigned int Phases

Кол-во фаз у BLDC двигателя.

• float NominalVoltage

Номинальное напряжение на обмотке (В).

• float NominalCurrent

Максимальный постоянный ток в обмотке для DC и BLDC двигателей, номинальный ток в обмотке для шаговых двигателей (A).

float NominalSpeed

Не используется.

• float NominalTorque

Номинальный крутящий момент (мН м).

float Nominal Power

Номинальная мощность (Вт).

float WindingResistance

Сопротивление обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (Oм).

• float WindingInductance

Индуктивность обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (мГн).

• float RotorInertia

Инерция ротора (г см2).

• float StallTorque

Крутящий момент удержания позиции для шагового двигателя или крутящий момент при неподвижном роторе для других типов двигателей (мН м).

float DetentTorque

Момент удержания позиции с незапитанными обмотками (мН м).

• float TorqueConstant

Константа крутящего момента, определяющая коэффициент пропорциональности максимального момента силы ротора от протекающего в обмотке тока (мН м/А).

• float SpeedConstant

Константа скорости, определяющая значение или амплитуду напряжения наведённой индукции при вращении ротора DC или BLDC двигателя (об/мин / B) или шагового двигателя (шаг/с / B).

float SpeedTorqueGradient

Градиент крутящего момента (об/мин / мН м).

float MechanicalTimeConstant

Механическая постоянная времени (мс).

float MaxSpeed

Максимальная разрешённая скорость для шаговых двигателей (шаг/с) или для DC и BLDC двигателей (об/мин).

• float MaxCurrent

Максимальный ток в обмотке (А).

float MaxCurrentTime

Безопасная длительность максимального тока в обмотке (мс).

float NoLoadCurrent

Ток потребления в холостом режиме (А).

• float NoLoadSpeed

Скорость в холостом режиме (об/мин).

6.40.1 Подробное описание

Физический характеристики и ограничения мотора.

```
См. также
```

```
set _ motor _ settings
get _ motor _ settings
get _ motor _ settings, set _ motor _ settings
```

6.40.2 Поля

6.40.2.1 float DetentTorque

Момент удержания позиции с незапитанными обмотками (мН м).

Тип данных: float.

6.40.2.2 float MaxCurrent

Максимальный ток в обмотке (А).

Тип данных: float.

6.40.2.3 float MaxCurrentTime

Безопасная длительность максимального тока в обмотке (мс).

Тип данных: float.

6.40.2.4 float MaxSpeed

Максимальная разрешённая скорость для шаговых двигателей (шаг/с) или для DC и BLDC двигателей (об/мин).

Тип данных: float.

6.40.2.5 float MechanicalTimeConstant

Механическая постоянная времени (мс).

Тип данных: float.

6.40.2.6 unsigned int MotorType

Флаги типа двигателя.

6.40.2.7 float NoLoadCurrent

Ток потребления в холостом режиме (А).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.8 float NoLoadSpeed

Скорость в холостом режиме (об/мин).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.9 float NominalCurrent

Максимальный постоянный ток в обмотке для DC и BLDC двигателей, номинальный ток в обмотке для шаговых двигателей (A).

Тип данных: float.

6.40.2.10 float NominalPower

Номинальная мощность (Вт).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.11 float NominalSpeed

Не используется.

Номинальная скорость (об/мин). Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.12 float NominalTorque

Номинальный крутящий момент (мН м).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.13 float NominalVoltage

Номинальное напряжение на обмотке (В).

Тип данных: float.

6.40.2.14 unsigned int Phases

Кол-во фаз у BLDC двигателя.

6.40.2.15 unsigned int Poles

Кол-во пар полюсов у DC или BLDC двигателя или кол-во шагов на оборот для шагового двигателя.

6.40.2.16 float RotorInertia

Инерция ротора (г см2).

Тип данных: float.

6.40.2.17 float SpeedConstant

Константа скорости, определяющая значение или амплитуду напряжения наведённой индукции при вращении ротора DC или BLDC двигателя (об/мин / B) или шагового двигателя (шаг/с / B).

Тип данных: float.

6.40.2.18 float SpeedTorqueGradient

Градиент крутящего момента (об/мин / мН м).

Тип данных: float.

6.40.2.19 float StallTorque

Крутящий момент удержания позиции для шагового двигателя или крутящий момент при неподвижном роторе для других типов двигателей (мН м).

Тип данных: float.

6.40.2.20 float TorqueConstant

Константа крутящего момента, определяющая коэффициент пропорциональности максимального момента силы ротора от протекающего в обмотке тока (мН м/А).

Используется в основном для DC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.21 float WindingInductance

Индуктивность обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (мГн).

Тип данных: float.

6.40.2.22 float WindingResistance

Сопротивление обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (Ом).

Тип данных: float.

6.41 Структура move_settings_calb_t

Настройки движения с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

• float Speed

Заданная скорость.

• float Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду $^2(\Box\Box\Box)$ или в оборотах в минуту за секунду(DC).

• float Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду $^2(\mathbb{L} \mathcal{A})$ или в оборотах в минуту за секунду(DC).

float AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта.

• unsigned int MoveFlags

Флаги параметров движения.

6.41.1 Подробное описание

Настройки движения с использованием пользовательских единиц.

```
См. также
```

```
set _ move _ settings _ calb
get _ move _ settings _ calb
get _ move _ settings, set _ move _ settings
```

6.41.2 Поля

6.41.2.1 float Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду $^2(\Box\Box)$ или в оборотах в минуту за секунду(DC).

6.41.2.2 float AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта.

6.41.2.3 float Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду $^2(\Box\Box)$ или в оборотах в минуту за секунду(DC).

6.41.2.4 unsigned int MoveFlags

Флаги параметров движения.

6.41.2.5 float Speed

Заданная скорость.

6.42 Структура move settings t

Настройки движения.

Поля данных

unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

• unsigned int uSpeed

Заданная скорость в единицах деления микрошага в секунду.

unsigned int Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду $^2(\Pi \mathcal{A})$ или в оборотах в минуту за секунду(DC).

unsigned int Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду $^2(\Box\Box)$ или в оборотах в минуту за секунду(DC).

unsigned int AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, заданная в целых шагах/с(ШД) или в оборотах/с(DC).

unsigned int uAntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, выраженная в микрошагах в секунду.

• unsigned int MoveFlags

Флаги параметров движения.

6.42.1 Подробное описание

Настройки движения.

См. также

```
set_move_settings
get_move_settings
get_move_settings, set_move_settings
```

6.42.2 Поля

6.42.2.1 unsigned int Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду $^2(\Box\Box)$ или в оборотах в минуту за секунду(DC).

Диапазон: 1..65535.

6.42.2.2 unsigned int AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, заданная в целых шагах/ $c(\mathbb{H} \mathbb{H})$ или в оборотах/ $c(\mathbb{D} \mathbb{C})$.

Диапазон: 0..100000.

6.42.2.3 unsigned int Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду $^2(\Box\Box)$ или в оборотах в минуту за секунду(DC).

Диапазон: 1..65535.

6.42.2.4 unsigned int MoveFlags

Флаги параметров движения

6.42.2.5 unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

Диапазон: 0..100000.

6.42.2.6 unsigned int uAntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, выраженная в микрошагах в секунду.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым мотором.

6.42.2.7 unsigned int uSpeed

Заданная скорость в единицах деления микрошага в секунду.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым мотором.

6.43 Структура nonvolatile memory t

Пользовательские данные для сохранения во FRAM.

Поля данных

unsigned int UserData [7]
 Пользовательские данные.

6.43.1 Подробное описание

Пользовательские данные для сохранения во FRAM.

См. также

```
get nonvolatile memory, set nonvolatile memory
```

6.43.2 Поля

6.43.2.1 unsigned int UserData[7]

Пользовательские данные.

Могут быть установлены пользователем для его удобства. Каждый элемент массива хранит только 32 бита пользовательских данных. Это важно на системах где тип int содержит больше чем 4 байта. Например это все системы amd64.

6.44 Структура pid settings t

Настройки ПИД.

Поля данных

unsigned int KpU

Пропорциональный коэффициент ПИД контура по напряжению

unsigned int KiU

Интегральный коэффициент ПИД контура по напряжению

unsigned int KdU

Дифференциальный коэффициент ПИД контура по напряжению

• float Kpf

Пропорциональный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

• float Kif

Интегральный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

float Kdf

Дифференциальный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

6.44.1 Подробное описание

Настройки ПИД.

Эта структура содержит коэффициенты для ПИД регулятора. Они определяют работу ПИД контура напряжения. Эти коэффициенты хранятся во flash памяти памяти контроллера. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор или позиционер. Помните, что неправильные настройки ПИД контуров могут повредить оборудование.

См. также

```
set_pid_settings
get_pid_settings
get_pid_settings, set_pid_settings
```

6.45 Структура power settings t

Настройки питания шагового мотора.

Поля данных

• unsigned int HoldCurrent

Ток мотора в режиме удержания, в процентах от номинального.

unsigned int CurrReductDelay

Время в мс от перехода в состояние STOP до уменьшения тока.

• unsigned int PowerOffDelay

Время в с от перехода в состояние STOP до отключения питания мотора.

• unsigned int CurrentSetTime

Время в мс, требуемое для набора номинального тока от 0% до 100%.

• unsigned int PowerFlags

Флаги параметров питания шагового мотора.

6.45.1 Подробное описание

Настройки питания шагового мотора.

См. также

```
set_move_settings
get_move_settings
get power settings, set power settings
```

6.45.2 Поля

6.45.2.1 unsigned int CurrentSetTime

Время в мс, требуемое для набора номинального тока от 0% до 100%.

6.45.2.2 unsigned int CurrReductDelay

Время в мс от перехода в состояние STOP до уменьшения тока.

6.45.2.3 unsigned int HoldCurrent

Ток мотора в режиме удержания, в процентах от номинального.

Диапазон: 0..100.

6.45.2.4 unsigned int PowerFlags

Флаги параметров питания шагового мотора.

6.45.2.5 unsigned int PowerOffDelay

Время в с от перехода в состояние STOP до отключения питания мотора.

6.46 Структура secure settings t

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.

Поля данных

• unsigned int LowUpwrOff

Нижний порог напряжения на силовой части для выключения, десятки мВ.

unsigned int Criticallpwr

Максимальный ток силовой части, вызывающий состояние ALARM, в мА.

• unsigned int CriticalUpwr

Максимальное напряжение на силовой части, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

• unsigned int CriticalT

Максимальная температура контроллера, вызывающая состояние ALARM, в десятых долях градуса Цельсия.

• unsigned int Criticallusb

Максимальный ток USB, вызывающий состояние ALARM, в мА.

• unsigned int Critical Uusb

Максимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

• unsigned int Minimum Uusb

Минимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

unsigned int Flags

Флаги критических параметров.

6.46.1 Подробное описание

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и калибровки устройства.

См. также

```
get_secure_settings
set_secure_settings
get_secure_settings, set_secure_settings
```

6.46.2 Поля

6.46.2.1 unsigned int Criticallpwr

Максимальный ток силовой части, вызывающий состояние ALARM, в мА.

6.46.2.2 unsigned int Criticallusb

Максимальный ток USB, вызывающий состояние ALARM, в мА.

6.46.2.3 unsigned int CriticalUpwr

Максимальное напряжение на силовой части, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

6.46.2.4 unsigned int CriticalUusb

Максимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

6.46.2.5 unsigned int Flags

Флаги критических параметров.

6.46.2.6 unsigned int LowUpwrOff

Нижний порог напряжения на силовой части для выключения, десятки мВ.

6.46.2.7 unsigned int MinimumUusb

Минимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

6.47 Структура serial_number_t

Структура с серийным номером и версией железа.

Поля данных

• unsigned int SN

Новый серийный номер платы.

uint8_t Key [32]

Ключ защиты для установки серийного номера (256 бит).

• unsigned int Major

Основной номер версии железа.

• unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

• unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

6.47.1 Подробное описание

Структура с серийным номером и версией железа.

Вместе с новым серийным номером и версией железа передаётся "Ключ", только при совпадении которого происходит изменение и сохранение. Функция используется только производителем.

См. также

set_serial_number

6.47.2 Поля

6.47.2.1 uint8 t Key[32]

Ключ защиты для установки серийного номера (256 бит).

6.47.2.2 unsigned int Major

Основной номер версии железа.

6.47.2.3 unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

6.47.2.4 unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

6.47.2.5 unsigned int SN

Новый серийный номер платы.

6.48 Структура set position calb t

Данные о позиции с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

• float Position

Позиция двигателя.

• long t EncPosition

Позиция энкодера.

unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

6.48.1 Подробное описание

Данные о позиции с использованием пользовательских единиц.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

set position

6.48.2 Поля

6.48.2.1 long t EncPosition

Позиция энкодера.

6.48.2.2 unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

6.48.2.3 float Position

Позиция двигателя.

6.49 Структура set position t

Данные о позиции.

Поля данных

• int Position

Позиция в основных шагах двигателя

• int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

• long t EncPosition

Позиция энкодера.

• unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

6.49.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

set position

```
6.49.2 Поля
```

6.49.2.1 long t EncPosition

Позиция энкодера.

6.49.2.2 unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

6.49.2.3 int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine settings).

6.50 Структура stage information t

Информация о позиционере.

Поля данных

- char Manufacturer [17] Производитель.
- char PartNumber [25]

Серия и номер модели.

6.50.1 Подробное описание

Информация о позиционере.

```
См. также
```

```
set_stage_information
get_stage_information, set_stage_information
```

6.50.2 Поля

6.50.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.50.2.2 char Part Number [25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.51 Структура stage name t

Пользовательское имя подвижки.

Поля данных

• char PositionerName [17]

Пользовательское имя подвижки.

6.51.1 Подробное описание

Пользовательское имя подвижки.

См. также

```
get stage name, set stage name
```

6.51.2 Поля

6.51.2.1 char PositionerName[17]

Пользовательское имя подвижки.

Может быть установлено пользователем для его удобства. Максимальная длина строки: 16 символов.

6.52 Структура stage settings t

Настройки позиционера.

Поля данных

• float LeadScrewPitch

Шаг ходового винта в мм.

• char Units [9]

Единицы измерения расстояния, используемые в полях MaxSpeed и TravelRange (шаги, градусы, мм, ...), Максимальная длина строки: 8 символов.

• float MaxSpeed

Максимальная скорость (Units/c).

• float TravelRange

Диапазон перемещения (Units).

• float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

• float MaxCurrentConsumption

Mаксимальный ток потребления (A).

float HorizontalLoadCapacity

Горизонтальная грузоподъемность (кг).

• float VerticalLoadCapacity

Вертикальная грузоподъемность (кг).

6.52.1 Подробное описание

Настройки позиционера.

```
См. также
```

```
set_stage_settings
get_stage_settings
get_stage_settings, set_stage_settings
```

- 6.52.2 Поля
- 6.52.2.1 float HorizontalLoadCapacity

Горизонтальная грузоподъемность (кг).

Тип данных: float.

6.52.2.2 float LeadScrewPitch

Шаг ходового винта в мм.

Тип данных: float.

6.52.2.3 float MaxCurrentConsumption

Максимальный ток потребления (А).

Тип данных: float.

6.52.2.4 float MaxSpeed

Максимальная скорость (Units/c).

Тип данных: float.

6.52.2.5 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.52.2.6 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.52.2.7 float TravelRange

Диапазон перемещения (Units).

Тип данных: float.

6.52.2.8 char Units[9]

Единицы измерения расстояния, используемые в полях MaxSpeed и TravelRange (шаги, градусы, мм, ...), Максимальная длина строки: 8 символов.

6.52.2.9 float VerticalLoadCapacity

Вертикальная грузоподъемность (кг).

Тип данных: float.

6.53 Структура status calb t

Состояние устройства с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

• unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

• unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

• float CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

• long t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

float CurSpeed

Текущая скорость.

• int |pwr

Ток потребления силовой части, мА.

• int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

• int lusb

Ток потребления по USB, мА.

• int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

• unsigned int Flags

Флаги состояния.

unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

• unsigned int CmdBufFreeSpace

Данное поле служебное.

6.53.1 Подробное описание

Состояние устройства с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит основные параметры текущего состоянии контроллера такие как скорость, позиция и флаги состояния.

См. также

get status impl

6.53.2 Поля

6.53.2.1 unsigned int CmdBufFreeSpace

Данное поле служебное.

Оно показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

6.53.2.2 float CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

В случае работы с DC-мотором в этом поле находится текущая позиция по данным с энкодера, в случае работы с ШД-мотором в режиме, когда первичными являются импульсы, подаваемые на мотор. Корректируется таблицей.

6.53.2.3 float CurSpeed

Текущая скорость.

6.53.2.4 int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

6.53.2.5 long_t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

6.53.2.6 unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

6.53.2.7 unsigned int Flags

Флаги состояния.

6.53.2.8 unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

6.53.2.9 int lpwr

Ток потребления силовой части, мА.

6.53.2.10 int lusb

Ток потребления по USB, мА.

6.53.2.11 unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

6.53.2.12 unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

6.53.2.13 unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

6.53.2.14 int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

6.53.2.15 int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

6.53.2.16 unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

6.54 Структура status t

Состояние устройства.

Поля данных

• unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

• unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

• unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

• unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

• unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

• int CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

• int uCurPosition

Дробная часть текущей позиции в микрошагах.

• long t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

• int CurSpeed

Текущая скорость.

• int uCurSpeed

Дробная часть текущей скорости в микрошагах.

• int |pwr

Ток потребления силовой части, мА.

• int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

• int lusb

Ток потребления по USB, мА.

• int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

• int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

unsigned int Flags

Флаги состояния.

• unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

• unsigned int CmdBufFreeSpace

Данное поле служебное.

6.54.1 Подробное описание

Состояние устройства.

Эта структура содержит основные параметры текущего состоянии контроллера такие как скорость, позиция и флаги состояния.

```
См. также get status impl
```

6.54.2 Поля

6.54.2.1 unsigned int CmdBufFreeSpace

Данное поле служебное.

Оно показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

6.54.2.2 int CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

В случае работы с DC-мотором в этом поле находится текущая позиция по данным с энкодера, в случае работы с ШД-мотором в режиме, когда первичными являются импульсы, подаваемые на мотор, в этом поле содержится целое значение шагов текущей позиции.

6.54.2.3 int CurSpeed

Текущая скорость.

6.54.2.4 int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

6.54.2.5 long t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

6.54.2.6 unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

6.54.2.7 unsigned int Flags

Флаги состояния.

6.54.2.8 unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

6.54.2.9 int lpwr

Ток потребления силовой части, мА.

6.54.2.10 int lusb

Ток потребления по USB, мА.

6.54.2.11 unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

6.54.2.12 unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

6.54.2.13 unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

6.54.2.14 int uCurPosition

Дробная часть текущей позиции в микрошагах.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым двигателем.

6.54.2.15 int uCurSpeed

Дробная часть текущей скорости в микрошагах.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым двигателем.

6.54.2.16 int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

6.54.2.17 int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

6.54.2.18 unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

6.55 Структура sync in settings calb t

Настройки входной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

• unsigned int SyncInFlags

Флаги настроек синхронизации входа.

• unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

• float Position

Желаемая позиция или смещение.

• float Speed

Заданная скорость.

6.55.1 Подробное описание

Настройки входной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение входа синхронизации.

См. также

```
get_sync_in_settings_calb
set_sync_in_settings_calb
get_sync_in_settings, set_sync_in_settings
```

- 6.55.2 Поля
- 6.55.2.1 unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

6.55.2.2 float Position

Желаемая позиция или смещение.

6.55.2.3 float Speed

Заданная скорость.

6.55.2.4 unsigned int SyncInFlags

Флаги настроек синхронизации входа.

6.56 Структура sync in settings t

Настройки входной синхронизации.

Поля данных

• unsigned int SyncInFlags

Флаги настроек синхронизации входа.

• unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

• int Position

Желаемая позиция или смещение (в полных шагах)

• int uPosition

Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.

• unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

unsigned int uSpeed

Заданная скорость в микрошагах в секунду.

6.56.1 Подробное описание

Настройки входной синхронизации.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение входа синхронизации.

См. также

```
get_sync_in_settings
set_sync_in_settings
get sync in settings, set sync in settings
```

6.56.2 Поля

6.56.2.1 unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

6.56.2.2 unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

Диапазон: 0..100000.

6.56.2.3 unsigned int SyncInFlags

Флаги настроек синхронизации входа.

6.56.2.4 int uPosition

Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.

Используется только с шаговым двигателем. Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_-settings).

6.56.2.5 unsigned int uSpeed

Заданная скорость в микрошагах в секунду.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым мотором.

```
6.57 Структура sync out settings calb t
```

Настройки выходной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

• unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT IN STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

• unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге $SYNCOUT_ONPERIOD$.

float Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты (в шагах/отсчетах энкодера), попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

6.57.1 Подробное описание

Настройки выходной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение выхода синхронизации.

См. также

```
get_sync_out_settings_calb
set_sync_out_settings_calb
get_sync_out_settings, set_sync_out_settings
```

6.57.2 Поля

6.57.2.1 float Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты (в шагах/отсчетах энкодера), попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

6.57.2.2 unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

6.57.2.3 unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге SYNCOUT ONPERIOD.

6.57.2.4 unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT IN STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

6.58 Структура sync out settings t

Настройки выходной синхронизации.

Поля данных

unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT IN STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

• unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге SYNCOUT ONPERIOD.

unsigned int Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты, попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

• unsigned int uAccuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

6.58.1 Подробное описание

Настройки выходной синхронизации.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение выхода синхронизации.

См. также

```
get_sync_out_settings
set_sync_out_settings
get sync out settings, set sync out settings
```

6.58.2 Поля

6.58.2.1 unsigned int Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты, попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

6.58.2.2 unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

6.58.2.3 unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге $SYNCOUT_ONPERIOD$.

6.58.2.4 unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT IN STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

6.58.2.5 unsigned int uAccuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.59 Структура uart settings t

Настройки UART.

Поля данных

• unsigned int Speed

Скорость UART (в бодах)

• unsigned int UARTSetupFlags

Флаги настроек четности команды uart.

6.59.1 Подробное описание

Настройки UART.

Эта структура содержит настройки UART.

```
См. также
```

```
get_uart_settings
set_uart_settings
get_uart_settings, set_uart_settings
```

6.59.2 Поля

6.59.2.1 unsigned int UARTSetupFlags

Флаги настроек четности команды uart.

Глава 7

Файлы

7.1 Файл хітс. һ

Заголовочный файл для библиотеки libximc.

Структуры данных

```
• struct calibration_t
```

Структура калибровок

• struct device network information t

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

• struct feedback_settings_t

Настройки обратной связи.

• struct home settings t

Настройки калибровки позиции.

• struct home settings calb t

Настройки калибровки позиции с использованием пользовательских единиц.

• struct move settings t

Настройки движения.

• struct move_settings_calb_t

Настройки движения с использованием пользовательских единиц.

• struct engine settings t

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем.

• struct engine settings calb t

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем, с использованием пользовательских единиц.

• struct entype settings t

Настройки типа мотора и типа силового драйвера.

• struct power settings t

Настройки питания шагового мотора.

• struct secure settings t

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.

• struct edges settings t

Настройки границ.

• struct edges_settings_calb_t

Настройки границ с использованием пользовательских единиц.

7.1 Файл ximc.h

```
    struct pid settings t

     Настройки ПИД.
• struct sync in settings t
     Настройки входной синхронизации.
• struct sync_in_settings_calb_t
     Настройки входной синхронизации с использованием пользовательских единиц.
• struct sync out settings t
     Настройки выходной синхронизации.

    struct sync out settings calb t

     Настройки выходной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

    struct extio settings t

     Hастройки EXTIO.

    struct brake settings t

     Настройки тормоза.
• struct control settings t
     Настройки управления.

    struct control settings calb t

     Настройки управления с использованием пользовательских единиц.

    struct joystick settings t

     Настройки джойстика.

    struct ctp settings t

     Настройки контроля позиции(для шагового двигателя).
• struct uart settings t
     Настройки UART.
• struct calibration settings t
     Калибровочные коэффициенты.

    struct controller name t

     Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.
• struct nonvolatile memory t
     Пользовательские данные для сохранения во FRAM.
• struct emf settings t
     Настройки EMF.
• struct engine advansed setup t
     Hастройки EAS.
• struct extended settings t
     Hастройки EAS.

    struct get position t

     Данные о позиции.

    struct get position calb t

     Данные о позиции.
• struct set position t
     Данные о позиции.

    struct set position calb t

     Данные о позиции с использованием пользовательских единиц.
• struct status t
     Состояние устройства.

    struct status calb t

     Состояние устройства с использованием пользовательских единиц.

    struct measurements t
```

7.1 Файл ximc.h

```
Буфер вмещает не более 25и точек.
   • struct chart data t
        Дополнительное состояние устройства.
   • struct device information t
        Команда чтения информации о контроллере.
   • struct serial number t
        Структура с серийным номером и версией железа.
   struct analog_data_t
        Аналоговые данные.
   • struct debug read t
        Отладочные данные.
   • struct debug write t
        Отладочные данные.
   • struct stage name t
        Пользовательское имя подвижки.
   • struct stage information t
        Информация о позиционере.
   • struct stage_settings_t
        Настройки позиционера.
   • struct motor information t
        Информация о двигателе.
   • struct motor settings t
        Физический характеристики и ограничения мотора.

    struct encoder information t

        Информация об энкодере.
   • struct encoder settings t
        Настройки энкодера.
   • struct hallsensor information t
        Информация о датчиках Холла.
   • struct hallsensor settings t
        Настройки датчиков Холла.
   • struct gear information t
        Информация о редукторе.

    struct gear settings t

        Настройки редуктора.
   • struct accessories settings t
        Информация о дополнительных аксессуарах.
   • struct init random t
        Случайный ключ.
   • struct globally unique identifier t
        Глобальный уникальный идентификатор.
Макросы

    #define XIMC API

        Library import macro Macros allows to automatically import function from shared library.

    #define XIMC CALLCONV

        Library calling convention macros.
```

• #define XIMC RETTYPE void*

7.1 Файл ximc.h

Thread return type.

• #define device undefined -1

Макрос, означающий неопределенное устройство

Результаты выполнения команд

• #define result ok 0

выполнено успешно

• #define result error -1

общая ошибка

• #define result not implemented -2

функция не определена

• #define result value error -3

ошибка записи значения

#define result nodevice -4

устройство не подключено

Уровень логирования

• #define LOGLEVEL ERROR 0x01

Уровень логирования - ошибка

#define LOGLEVEL WARNING 0x02

Уровень логирования - предупреждение

#define LOGLEVEL INFO 0x03

Уровень логирования - информация

#define LOGLEVEL DEBUG 0x04

Уровень логирования - отладка

Флаги поиска устройств

Это битовая маска для побитовых операций.

• #define ENUMERATE PROBE 0x01

Проверять, является ли устройство ХІМС-совместимым.

• #define ENUMERATE ALL COM 0x02

Проверять все СОМ-устройства

#define ENUMERATE NETWORK 0x04

Проверять сетевые устройства

Флаги состояния движения

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой get status.

См. также

```
get_status
status_t::MoveSts, get_status_impl
```

• #define MOVE_STATE_MOVING 0x01

Если флаг установлен, то контроллер пытается вращать двигателем.

• #define MOVE STATE TARGET SPEED 0x02

Флаг устанавливается при достижении заданной скорости.

#define MOVE_STATE_ANTIPLAY 0x04

Выполняется компенсация люфта, если флаг установлен.

Флаги настроек контроллера

Это битовая маска для побитовых операций.

7.1 Файл хітс.h

См. также

```
set_controller_name
get_controller_name
controller name t::CtrlFlags, get controller name, set controller name
```

• #define EEPROM PRECEDENCE 0x01

Если флаг установлен, то настройки в EEPROM подвижки имеют приоритет над текущими настройками и заменяют их при обнаружении EEPROM.

Флаги состояния питания шагового мотора

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой get status.

См. также

```
get_status
status t::PWRSts, get status impl
```

• #define PWR STATE UNKNOWN 0x00

Неизвестное состояние, которое не должно никогда реализовываться.

• #define PWR STATE OFF 0x01

Обмотки мотора разомкнуты и не управляются драйвером.

#define PWR STATE NORM 0x03

Обмотки запитаны номинальным током.

• #define PWR STATE REDUCT 0x04

Обмотки намеренно запитаны уменьшенным током от рабочего для снижения потребляемой мощности.

• #define PWR STATE MAX 0x05

Обмотки двигателя питаются от максимального тока, который драйвер может обеспечить при этом напряжении.

Флаги состояния

Это битовая маска для побитовых операций. Содержат бинарные значения состояния контроллера. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

См. также

```
get_status
status_t::Flags, get_status_impl
```

• #define STATE CONTR 0x000003F

Флаги состояния контроллера.

• #define STATE ERRC 0x0000001

Недопустимая команда.

#define STATE ERRD 0x0000002

Нарушение целостности данных.

#define STATE ERRV 0x0000004

Недопустимое значение данных.

• #define STATE EEPROM CONNECTED 0x0000010

Подключена память EEPROM с настройками.

• #define STATE IS HOMED 0x0000020

Калибровка выполнена

• #define STATE SECUR 0x1B3FFC0

Флаги опасности.

#define STATE_ALARM 0x0000040

Контроллер находится в состоянии ALARM, показывая, что случилась какая-то опасная ситуация.

• #define STATE CTP ERROR 0x0000080

Контроль позиции нарушен (используется только с шаговым двигателем).

#define STATE_POWER_OVERHEAT 0x0000100

Перегрелась силовая часть платы.

• #define STATE CONTROLLER OVERHEAT 0x0000200

Перегрелась микросхема контроллера.

• #define STATE OVERLOAD POWER VOLTAGE 0x0000400

Превышено напряжение на силовой части.

• #define STATE OVERLOAD POWER CURRENT 0x0000800

Превышен максимальный ток потребления силовой части.

• #define STATE OVERLOAD USB VOLTAGE 0x0001000

Превышено напряжение на USB.

#define STATE LOW USB VOLTAGE 0x0002000

Слишком низкое напряжение на USB.

#define STATE OVERLOAD USB CURRENT 0x0004000

Превышен максимальный ток потребления USB.

• #define STATE BORDERS SWAP MISSET 0x0008000

Достижение неверной границы.

• #define STATE LOW POWER VOLTAGE 0x0010000

Напряжение на силовой части ниже чем напряжение Low Voltage Protection.

• #define STATE H BRIDGE FAULT 0x0020000

Получен сигнал от драйвера о неисправности

• #define STATE WINDING RES MISMATCH 0x0100000

Сопротивления обмоток отличаются друг от друга слишком сильно

• #define STATE ENCODER FAULT 0x0200000

Получен сигнал от энкодера о неисправности

#define STATE ENGINE RESPONSE ERROR 0x0800000

Ошибка реакции двигателя на управляющее воздействие.

#define STATE EXTIO ALARM 0x1000000

Ошибка вызвана входным сигналом.

Флаги состояния GPIO входов

Это битовая маска для побитовых операций. Содержат бинарные значения состояния контроллера. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

См. также

```
get_status
status t::GPIOFlags, get status impl
```

#define STATE DIG SIGNAL 0xFFFF

Флаги цифровых сигналов.

• #define STATE RIGHT EDGE 0x0001

Достижение правой границы.

• #define STATE LEFT EDGE 0x0002

Достижение левой границы.

#define STATE BUTTON RIGHT 0x0004

Состояние кнопки "вправо" (1, если нажата).

• #define STATE BUTTON LEFT 0x0008

Состояние кнопки "влево" (1, если нажата).

• #define STATE_GPIO_PINOUT 0x0010

Если флаг установлен, ввод/вывод общего назначения работает как выход; если флаг сброшен, ввод/вывод работает как вход.

• #define STATE GPIO LEVEL 0x0020

Состояние ввода/вывода общего назначения.

• #define STATE_BRAKE 0x0200

Состояние вывода управления тормозом.

#define STATE REV SENSOR 0x0400

Состояние вывода датчика оборотов (флаг "1", если датчик активен).

• #define STATE_SYNC_INPUT 0x0800

Состояние входа синхронизации (1, если вход синхронизации активен).

• #define STATE SYNC OUTPUT 0x1000

Состояние выхода синхронизации (1, если выход синхронизации активен).

• #define STATE ENC A 0x2000

Состояние ножки А энкодера(флаг "1", если энкодер активен).

• #define STATE ENC B 0x4000

Состояние ножки В энкодера (флаг "1", если энкодер активен).

Состояние энкодера

Это битовая маска для побитовых операций. Состояние энкодера, подключенного к контроллеру.

См. также

```
get_status
status_t::EncSts, get_status_impl
```

• #define ENC STATE ABSENT 0x00

Энкодер не подключен.

• #define ENC STATE UNKNOWN 0x01

Состояние энкодера неизвестно.

• #define ENC STATE MALFUNC 0x02

Энкодер подключен и неисправен.

• #define ENC_STATE_REVERS 0x03

Энкодер подключен и исправен, но считает в другую сторону.

• #define ENC STATE OK 0x04

Энкодер подключен и работает должным образом.

Состояние обмоток

Это битовая маска для побитовых операций. Состояние обмоток двигателя, подключенного к контроллеру.

См. также

```
get_status
status t::WindSts, get status impl
```

• #define WIND A STATE ABSENT 0x00

Обмотка А не подключена.

• #define WIND_A STATE UNKNOWN 0x01

Состояние обмотки А неизвестно.

#define WIND A STATE MALFUNC 0x02

Короткое замыкание на обмотке А.

• #define WIND A STATE OK 0x03

Обмотка А работает адекватно.

#define WIND B STATE ABSENT 0x00

Обмотка В не подключена.

#define WIND_B_STATE_UNKNOWN 0x10

Состояние обмотки В неизвестно.

• #define WIND_B STATE MALFUNC 0x20

Короткое замыкание на обмотке В.

• #define WIND B STATE OK 0x30

Обмотка В работает адекватно.

Состояние команды движения

Это битовая маска для побитовых операций. Состояние команды движения (касается command_move, command_move, command_left, command_right, command_stop, command_home, command_loft, command_sstp) и статуса её выполнения (выполяется, завершено, ошибка)

7.1 Файл хітс.h

```
См. также
```

```
get_status
status t::MvCmdSts, get status impl
```

#define MVCMD NAME BITS 0x3F

Битовая маска активной команды.

• #define MVCMD UKNWN 0x00

Неизвестная команда.

• #define MVCMD MOVE 0x01

Команда move.

#define MVCMD MOVR 0x02

Команда movr.

• #define MVCMD LEFT 0x03

Команда left.

• #define MVCMD RIGHT 0x04

Команда rigt.

• #define MVCMD STOP 0x05

Команда stop.

• #define MVCMD HOME 0x06

Команда home.

• #define MVCMD LOFT 0x07

Команда loft.

• #define MVCMD SSTP 0x08

Команда плавной остановки(SSTP).

• #define MVCMD ERROR 0x40

Состояние завершения движения (1 - команда движения выполнена с ошибкой, 0 - команда движения выполнена корректно).

• #define MVCMD RUNNING 0x80

Состояние команды движения (0 - команда движения выполнена, 1 - команда движения сейчас выполняется).

Флаги параметров движения

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют настройки параметров движения. Возращаются командой get move settings.

См. также

```
set_move_settings
get_move_settings
move settings t::MoveFlags, get move settings, set move settings
```

• #define RPM DIV 1000 0x01

Флаг указывает на то что рабочая скорость указанная в команде задана в милли rpm.

Флаги параметров мотора

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют настройки движения и работу ограничителей. Возращаются командой get_engine_settings. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

См. также

```
set_engine_settings
get_engine_settings
engine settings t::EngineFlags, get_engine settings, set_engine settings
```

• #define ENGINE REVERSE 0x01

Флаг реверса.

• #define ENGINE CURRENT AS RMS 0x02

```
Флаг интерпретации значения тока.

• #define ENGINE_MAX_SPEED 0x04

Флаг максимальной скорости.

• #define ENGINE_ANTIPLAY 0x08

Компенсация люфта.

• #define ENGINE_ACCEL_ON 0x10

Ускорение.

• #define ENGINE_LIMIT_VOLT 0x20

Номинальное напряжение мотора.

• #define ENGINE_LIMIT_CURR 0x40

Номинальный ток мотора.

• #define ENGINE_LIMIT_RPM 0x80

Номинальная частота вращения мотора.
```

Флаги параметров микрошагового режима

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют деление шага в микрошаговом режиме. Используются с шаговыми моторами. Возращаются командой get_engine_settings. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

```
См. также
    engine settings t::flags
    set engine settings
   get engine settings
   engine settings t::MicrostepMode, get engine settings, set engine settings
  • #define MICROSTEP MODE FULL 0x01
       Полношаговый режим.
  • #define MICROSTEP MODE FRAC 2 0x02
       Деление шага 1/2.

    #define MICROSTEP MODE FRAC 4 0x03

       Деление шага 1/4.

    #define MICROSTEP MODE FRAC 8 0x04

       Деление шага 1/8.
  • #define MICROSTEP MODE FRAC 16 0x05
       Деление шага 1/16.
  • #define MICROSTEP MODE FRAC 32 0x06
       Деление шага 1/32.

    #define MICROSTEP MODE FRAC 64 0x07

       Деление шага 1/64.
  • #define MICROSTEP MODE FRAC 128 0x08
       Деление шага 1/128.

    #define MICROSTEP MODE FRAC 256 0x09

       Деление шага 1/256.
```

Флаги, определяющие тип мотора

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют тип мотора. Возращаются командой get entype settings.

```
См. также

engine_settings_t::flags
set_entype_settings
get_entype_settings
entype_settings_t::EngineType, get_entype_settings, set_entype_settings

• #define ENGINE_TYPE_NONE 0x00
Это значение не нужно использовать.
```

```
    #define ENGINE_TYPE_DC 0x01
        Мотор постоянного тока.
    #define ENGINE TYPE 2DC 0x02
```

• #define ENGINE_TYPE_STEP 0x03

Шаговый мотор.

• #define ENGINE TYPE TEST 0x04

Продолжительность включения фиксирована.

#define ENGINE_TYPE_BRUSHLESS 0x05

Бесщеточный мотор.

Флаги, определяющие тип силового драйвера

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют тип силового драйвера. Возращаются командой get entype settings.

См. также

```
engine_settings_t::flags
set_entype_settings
get_entype_settings
entype_settings_t::DriverType, get_entype_settings, set_entype_settings
```

• #define DRIVER TYPE DISCRETE FET 0x01

Силовой драйвер на дискретных мосфет-ключах.

• #define DRIVER TYPE INTEGRATE 0x02

Силовой драйвер с использованием ключей, интегрированных в микросхему.

• #define DRIVER TYPE EXTERNAL 0x03

Внешний силовой драйвер.

Флаги параметров питания шагового мотора

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой get power settings.

См. также

```
get_ power_ settings
set_ power_ settings
power settings t::PowerFlags, get power settings, set power settings
```

• #define POWER REDUCT ENABLED 0x01

Если флаг установлен, уменьшить ток по прошествии CurrReductDelay.

• #define POWER OFF ENABLED 0x02

Если флаг установлен, снять напряжение с обмоток по прошествии PowerOffDelay.

• #define POWER SMOOTH CURRENT 0x04

Если установлен, то запитывание обмоток, снятие питания или снижение/повышение тока происходят плавно со скоростью CurrentSetTime, а только потом выполняется та задача, которая вызвала это плавное изменение.

Флаги критических параметров.

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой get secure settings.

См. также

```
get_secure_settings
set_secure_settings
secure_settings_t::Flags, get_secure_settings, set_secure_settings
```

• #define ALARM ON DRIVER OVERHEATING 0x01

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала подступающего перегрева с драйвера.

• #define LOW UPWR PROTECTION 0x02

Если установлен, то выключать силовую часть при напряжении меньшем LowUpwrOff.

#define H BRIDGE ALERT 0x04

Если установлен, то выключать силовую часть при сигнале неполадки в одном из транзисторных мостов.

• #define ALARM ON BORDERS SWAP MISSET 0x08

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала с противоположного концевика.

• #define ALARM FLAGS STICKING 0x10

Если флаг установлен, то только по команде STOP возможен сброс всех флагов ALARM.

• #define USB BREAK RECONNECT 0x20

Если флаг установлен, то будет включен блок перезагрузки USB при поломке связи.

• #define ALARM WINDING MISMATCH 0x40

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала рассогласования обмоток

• #define ALARM ENGINE RESPONSE 0x80

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала ошибки реакции двигателя на управляющее воздействие

Флаги установки положения

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой get position.

См. также

```
get_position
set_position
set position t::PosFlags, set position
```

• #define SETPOS IGNORE POSITION 0x01

Если установлен, то позиция в шагах и микрошагах не обновляется.

#define SETPOS_IGNORE_ENCODER 0x02

Если установлен, то счётчик энкодера не обновляется.

Тип обратной связи.

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
set_feedback_settings
get_feedback_settings
feedback_settings_t::FeedbackType, get_feedback_settings, set_feedback_settings
```

• #define FEEDBACK ENCODER 0x01

Обратная связь с помощью энкодера.

#define FEEDBACK EMF 0x04

Обратная связь по ЭДС.

• #define FEEDBACK NONE 0x05

Обратная связь отсутствует.

• #define FEEDBACK ENCODER MEDIATED 0x06

Обратная связь по энкодеру, опосредованному относительно двигателя механической передачей (например, винтовой передачей).

Флаги обратной связи.

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
set_feedback_settings
get_feedback_settings
feedback settings t::FeedbackFlags, get_feedback_settings, set_feedback_settings
```

• #define FEEDBACK ENC REVERSE 0x01

Обратный счет у энкодера.

• #define FEEDBACK ENC TYPE BITS 0xC0

Биты, отвечающие за тип энкодера.

#define FEEDBACK ENC TYPE AUTO 0x00

Определяет тип энкодера автоматически.

#define FEEDBACK ENC TYPE SINGLE ENDED 0x40

Недифференциальный энкодер.

• #define FEEDBACK ENC TYPE DIFFERENTIAL 0x80

Дифференциальный энкодер.

Флаги настроек синхронизации входа

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
sync in settings t::SyncInFlags, get sync in settings, set sync in settings
```

• #define SYNCIN ENABLED 0x01

Включение необходимости импульса синхронизации для начала движения.

• #define SYNCIN INVERT 0x02

Если установлен - срабатывает по переходу из 1 в 0.

#define SYNCIN GOTOPOSITION 0x04

Если флаг установлен, то двигатель смещается к позиции, установленной в Position и uPosition, иначе двигатель смещается на Position и uPosition.

Флаги настроек синхронизации выхода

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
sync out settings t::SyncOutFlags, get sync out settings, set sync out settings
```

• #define SYNCOUT ENABLED 0x01

Синхронизация выхода работает согласно настройкам, если флаг установлен.

• #define SYNCOUT STATE 0x02

Когда значение выхода управляется напрямую (см.

#define SYNCOUT INVERT 0x04

Нулевой логический уровень является активным, если флаг установлен, а единичный - если флаг сброшен.

• #define SYNCOUT IN STEPS 0x08

Если флаг установлен использовать шаги/импульсы энкодера для выходных импульсов синхронизации вместо миллисекунд.

• #define SYNCOUT ONSTART 0x10

Генерация синхронизирующего импульса при начале движения.

• #define SYNCOUT ONSTOP 0x20

Генерация синхронизирующего импульса при остановке.

• #define SYNCOUT ONPERIOD 0x40

Выдает импульс синхронизации после прохождения SyncOutPeriod отсчётов.

Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
get_extio_settings
set_extio_settings
extio_settings t::EXTIOSetupFlags, get_extio_settings, set_extio_settings
```

• #define EXTIO SETUP OUTPUT 0x01

Если флаг установлен, то ножка в состоянии вывода, иначе - ввода.

• #define EXTIO SETUP INVERT 0x02

Если флаг установлен, то нули считаются активным состоянием выхода, а спадающие фронты как момент подачи входного сигнала.

Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
extio_settings_t::extio_mode_flags
get_extio_settings
set_extio_settings
extio_settings t::EXTIOModeFlags, get_extio_settings, set_extio_settings
```

• #define EXTIO SETUP MODE IN BITS 0x0F

Биты, отвечающие за поведение при переходе сигнала в активное состояние.

• #define EXTIO SETUP MODE IN NOP 0x00

Ничего не делать.

• #define EXTIO SETUP MODE IN STOP 0x01

По переднему фронту входного сигнала делается остановка двигателя (эквивалент команды ST-OP).

#define EXTIO SETUP MODE IN PWOF 0x02

Выполняет команду PWOF, обесточивая обмотки двигателя.

• #define EXTIO_SETUP_MODE_IN_MOVR 0x03

Выполняется команда MOVR с последними настройками.

• #define EXTIO SETUP MODE IN HOME 0x04

Выполняется команда НОМЕ.

• #define EXTIO SETUP MODE IN ALARM 0x05

Войти в состояние ALARM при переходе сигнала в активное состояние.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT BITS 0xF0

Биты выбора поведения на выходе.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT OFF 0x00

Ножка всегда в неактивном состоянии.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT ON 0x10

Ножка всегда в активном состоянии.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT MOVING 0x20

Ножка находится в активном состоянии при движении.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT ALARM 0x30

Ножка находится в активном состоянии при нахождении в состоянии ALARM.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT MOTOR ON 0x40

Ножка находится в активном состоянии при подаче питания на обмотки.

Флаги границ

Это битовая маска для побитовых операций. Типы границ и поведение позиционера на границах. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_edges_settings
set_edges_settings
edges_settings t::BorderFlags, get_edges_settings, set_edges_settings
```

• #define BORDER IS ENCODER 0x01

Если флаг установлен, границы определяются предустановленными точками на шкале позиции.

• #define BORDER STOP LEFT 0x02

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении левой границы.

• #define BORDER STOP RIGHT 0x04

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении правой границы.

• #define BORDERS SWAP MISSET DETECTION 0x08

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении обоих границ.

Флаги концевых выключателей

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют направление и состояние границ. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_edges_settings
set_edges_settings
edges_settings t::EnderFlags, get_edges_settings, set_edges_settings
```

• #define ENDER SWAP 0x01

Если флаг установлен, первый концевой выключатель находится справа; иначе - слева.

- #define ENDER SW1 ACTIVE LOW 0x02
 - 1 Концевик, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.
- #define ENDER SW2 ACTIVE LOW 0x04
 - 1 Концевик, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.

Флаги настроек тормоза

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют поведение тормоза. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_brake_settings
set_brake_settings
brake settings t::BrakeFlags, get_brake_settings, set_brake_settings
```

• #define BRAKE ENABLED 0x01

Управление тормозом включено, если флаг установлен.

• #define BRAKE ENG PWROFF 0x02

Тормоз отключает питание шагового мотора, если флаг установлен.

Флаги управления

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют параметры управления мотором с помощью джойстика или кнопок. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_control_settings
set_control_settings
control_settings t::Flags, get_control_settings, set_control_settings
```

• #define CONTROL MODE BITS 0x03

Биты управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо.

• #define CONTROL MODE OFF 0x00

Управление отключено.

#define CONTROL MODE JOY 0x01

Управление с помощью джойстика.

#define CONTROL MODE LR 0x02

Управление с помощью кнопок влево/вправо.

• #define CONTROL BTN LEFT PUSHED OPEN 0x04

Нажатая левая кнопка соответствует открытому контакту, если этот флаг установлен.

• #define CONTROL_BTN_RIGHT_PUSHED_OPEN 0x08

Нажатая правая кнопка соответствует открытому контакту, если этот флаг установлен.

Флаги джойстика

Это битовая маска для побитовых операций. Управляют состояниями джойстика.

См. также

```
set_joystick_settings
get_joystick_settings
joystick_settings t::JoyFlags, get_joystick_settings, set_joystick_settings
```

• #define JOY REVERSE 0x01

Реверс воздействия джойстика.

Флаги контроля позиции

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют настройки контроля позиции. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_ctp_settings
set_ctp_settings
ctp_settings_t::CTPFlags, get_ctp_settings, set_ctp_settings
```

• #define CTP ENABLED 0x01

Контроль позиции включен, если флаг установлен.

• #define CTP_BASE 0x02

Управление положением основано на датчике вращения, если установлен этот флаг; в противном случае - на энкодере.

• #define CTP_ALARM ON ERROR 0x04

Войти в состояние ALARM при расхождении позиции, если флаг установлен.

#define REV SENS INV 0x08

Сенсор считается активным, когда на нём 0, инвертирование делает активным уровень 1.

• #define CTP_ERROR CORRECTION 0x10

Корректировать ошибки, возникающие при проскальзывании, если флаг установлен.

Флаги настроек команды home

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют поведение для команды home. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_home_settings
set_home_settings
command_home
home settings t::HomeFlags, get home settings, set home settings
```

• #define HOME DIR FIRST 0x001

Определяет направление первоначального движения мотора после поступления команды НОМЕ.

• #define HOME DIR SECOND 0x002

Определяет направление второго движения мотора.

• #define HOME MV SEC EN 0x004

Если флаг установлен, реализуется второй этап доводки в домашнюю позицию; иначе - этап пропускается.

• #define HOME HALF MV 0x008

Если флаг установлен, в начале второго движения первые пол оборота сигналы завершения движения игнорируются.

• #define HOME STOP FIRST BITS 0x030

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения первого движения.

• #define HOME STOP FIRST REV 0x010

Первое движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

• #define HOME STOP FIRST SYN 0x020

Первое движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

• #define HOME STOP FIRST LIM 0x030

Первое движение завершается по сигналу с концевика.

#define HOME STOP SECOND BITS 0x0C0

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения второго движения.

• #define HOME STOP SECOND REV 0x040

Второе движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

• #define HOME_STOP_SECOND_SYN 0x080

Второе движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

#define HOME_STOP_SECOND_LIM 0x0C0

Второе движение завершается по сигналу с концевика.

• #define HOME USE FAST 0x100

Если флаг установлен, используется быстрый поиск домашней позиции; иначе - традиционный.

Флаги настроек четности команды uart

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
uart_settings_t::UARTSetupFlags, get_uart_settings, set_uart_settings
```

• #define UART PARITY BITS 0x03

Биты, отвечающие за выбор четности.

• #define UART PARITY BIT EVEN 0x00

Бит 1, если четный

• #define UART PARITY BIT ODD 0x01

Бит 1, если нечетный

• #define UART PARITY BIT SPACE 0x02

Бит четности всегда 0.

#define UART PARITY BIT MARK 0x03

Бит четности всегда 1.

• #define UART PARITY BIT USE 0x04

Бит чётности не используется, если "0"; бит четности используется, если "1".

• #define UART STOP BIT 0x08

Если установлен, один стоповый бит; иначе - 2 стоповых бита

Флаги типа двигателя

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

motor settings t::MotorType, get motor settings, set motor settings

• #define MOTOR TYPE UNKNOWN 0x00

Неизвестный двигатель

• #define MOTOR TYPE STEP 0x01

Шаговый двигатель

• #define MOTOR_TYPE_DC 0x02

DC двигатель

• #define MOTOR TYPE BLDC 0x03

BLDC двигатель

Флаги настроек энкодера

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

accessories settings t::MBSettings, get accessories settings, set accessories settings

• #define ENCSET DIFFERENTIAL OUTPUT 0x001

Если флаг установлен, то энкодер имеет дифференциальный выход, иначе - несимметричный выход

• #define ENCSET PUSHPULL OUTPUT 0x004

Если флаг установлен, то энкодер имеет двухтактный выход, иначе - выход с открытым коллектором

• #define ENCSET |NDEXCHANNEL PRESENT 0x010

Если флаг установлен, то энкодер имеет дополнительный индексный канал, иначе - он отсутствует

• #define ENCSET REVOLUTIONSENSOR PRESENT 0x040

Если флаг установлен, то энкодер имеет датчик оборотов, иначе - он отсутствует

• #define ENCSET REVOLUTIONSENSOR ACTIVE HIGH 0x100

Если флаг установлен, то активное состояние датчика оборотов соответствует логической 1, иначе - логическому 0.

#define MB AVAILABLE 0x01

Если флаг установлен, то магнитный тормоз доступен

• #define MB POWERED HOLD 0x02

Если флаг установлен, то магнитный тормоз находится в режиме удержания (активен) при подаче питания

Флаги настроек температурного датчика

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

accessories_settings_t::LimitSwitchesSettings, get_accessories_settings, set_accessories_-settings

• #define TS TYPE BITS 0x07

Биты, отвечающие за тип температурного датчика.

• #define TS TYPE UNKNOWN 0x00

Неизвестный сенсор

• #define TS TYPE THERMOCOUPLE 0x01

Термопара

#define TS TYPE SEMICONDUCTOR 0x02

Полупроводниковый температурный датчик

• #define TS AVAILABLE 0x08

Если флаг установлен, то датчик температуры доступен

• #define LS ON SW1 AVAILABLE 0x01

Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW1, доступен

• #define LS ON SW2 AVAILABLE 0x02

Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW2, доступен

• #define LS SW1 ACTIVE LOW 0x04

Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте

• #define LS SW2 ACTIVE LOW 0x08

Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте

• #define LS SHORTED 0x10

Если флаг установлен, то концевики замкнуты.

Флаги автоопределения характеристик обмоток двигателя.

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
set_emf_settings
get_emf_settings
emf settings t::BackEMFFlags, get emf settings, set emf settings
```

• #define BACK EMF | NDUCTANCE AUTO 0x01

Флаг автоопределения индуктивности обмоток двигателя.

• #define BACK EMF RESISTANCE AUTO 0x02

Флаг автоопределения сопротивления обмоток двигателя.

• #define BACK EMF KM AUTO 0x04

Флаг автоопределения электромеханического коэффициента двигателя.

Определения типов

- typedef unsigned long long ulong t
- typedef long long long t
- typedef int device t

Тип идентификатора устройства

• typedef int result t

Тип, определяющий результат выполнения команды.

• typedef uint32 t device enumeration t

Тип, определяющий структуру данных о всех контроллерах, обнаруженных при опросе устройств.

• typedef struct calibration t calibration t

Структура калибровок

• typedef struct

```
device network information t device network information t
```

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

Функции

Группа команд настройки контроллера

Функции для чтения/записи большинства настроек контроллера.

- result_t XIMC_API set_feedback_settings (device_t id, const feedback_settings_t *feedback_settings)
 - Запись настроек обратной связи.
- result_t XIMC_API get_feedback_settings (device_t id, feedback_settings_t *feedback_-settings)

Чтение настроек обратной связи

• result_t XIMC_API set_home_settings (device_t id, const home_settings_t *home_settings)

Команда записи настроек для подхода в home position.

• result_t XIMC_API set_home_settings_calb (device_t id, const home_settings_calb_t *home_settings_calb, const calibration_t *calibration)

Команда записи настроек для подхода в home position с использованием пользовательских единиц.

- result_t XIMC_API get_home_settings (device_t id, home_settings_t *home_settings)
 Команда чтения настроек для подхода в home position.
- result_t XIMC_API get_home_settings_calb (device_t id, home_settings_calb_t *home_-settings calb, const calibration t *calibration)

Команда чтения настроек для подхода в home position с использованием пользовательских единиц.

- result_t XIMC_API set_move_settings (device_t id, const move_settings_t *move_settings)
 Команда записи настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).
- result_t XIMC_API set_move_settings_calb (device_t id, const move_settings_calb_t *move-settings_calb, const calibration t *calibration)

Команда записи настроек перемещения, с использованием пользовательских единиц (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

- result_t XIMC_API get_move_settings (device_t id, move_settings_t *move_settings)
 Команда чтения настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).
- result_t XIMC_API get_move_settings_calb (device_t id, move_settings_calb_t *move_-settings calb, const calibration t *calibration)

Команда чтения настроек перемещения с использованием пользовательских единиц(скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

result_t XIMC_API set_engine_settings (device_t id, const engine_settings_t *engine_-settings)

Запись настроек мотора.

result_t XIMC_API set_engine_settings_calb (device_t id, const engine_settings_calb_t *engine settings calb, const calibration t *calibration)

Запись настроек мотора с использованием пользовательских единиц.

- result_t XIMC_API get_engine_settings (device_t id, engine_settings_t *engine_settings)

 Чтение настроек мотора.
- result_t XIMC_API get_engine_settings_calb (device_t id, engine_settings_calb_t *engine_-settings_calb, const calibration t *calibration)

Чтение настроек мотора с использованием пользовательских единиц.

result_t XIMC_API set_entype_settings (device_t id, const entype_settings_t *entype_-settings)

Запись информации о типе мотора и типе силового драйвера.

- result_t XIMC_API get_entype_settings (device_t id, entype_settings_t *entype_settings)
 Возвращает информацию о типе мотора и силового драйвера.
- result_t XIMC_API set_power_settings (device_t id, const power_settings_t *power_settings)

Команда записи параметров питания мотора.

- result_t XIMC_API get_power_settings (device_t id, power_settings_t *power_settings)

 Команда чтения параметров питания мотора.
- result_t XIMC_API set_secure_settings (device_t id, const secure_settings_t *secure_settings)

Команда записи установок защит.

- result_t XIMC_API get_secure_settings (device_t id, secure_settings_t *secure_settings)

 Команда записи установок защит.
- result_t XIMC_API set_edges_settings (device_t id, const edges_settings_t *edges_-settings)

Запись настроек границ и концевых выключателей.

• result_t XIMC_API set_edges_settings_calb (device_t id, const edges_settings_calb_t *edges_settings_calb, const calibration_t *calibration)

Запись настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.

```
    result t XIMC API get edges settings (device t id, edges settings t *edges settings)

     Чтение настроек границ и концевых выключателей.

    result t XIMC API get edges settings calb (device t id, edges settings calb t *edges -

  settings calb, const calibration t *calibration)
     Чтение настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.

    result t XIMC API set pid settings (device t id, const pid settings t *pid settings)

     Запись ПИД коэффициентов.

    result t XIMC API get pid settings (device t id, pid settings t *pid settings)

     Чтение ПИД коэффициентов.
ullet result t XIMC API set sync in settings (device tid, const-sync in settings t *sync in -
     Запись настроек для входного импульса синхронизации.

    result t XIMC API set sync in settings calb (device t id, const sync in settings calb t

  *sync in settings calb, const calibration t *calibration)
     Запись настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских еди-

    result t XIMC API get sync in settings (device t id, sync in settings t *sync in -

  settings)
     Чтение настроек для входного импульса синхронизации.

    result t XIMC API get sync in settings calb (device tid, sync in settings calb t *sync-

  _in_settings_calb, const calibration t *calibration)
     Чтение настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских еди-

    result t XIMC API set sync out settings (device t id, const sync out settings t *sync -

  out settings)
     Запись настроек для выходного импульса синхронизации.

    result t XIMC API set sync out settings calb (device t id, const sync out settings calb-

  _t *sync_out_settings_calb, const calibration t *calibration)
     Запись настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских еди-

    result t XIMC API get sync out settings (device t id, sync out settings t *sync out -

  settings)
     Чтение настроек для выходного импульса синхронизации.

    result t XIMC API get sync out settings calb (device t id, sync out settings calb t

  *sync out settings calb, const calibration t *calibration)
     Чтение настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских еди-

    result t XIMC API set extio settings (device t id, const extio settings t *extio settings)

     Команда записи параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

    result t XIMC API get extio settings (device t id, extio settings t *extio settings)

     Команда чтения параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

    result t XIMC API set brake settings (device tid, const brake settings t *brake settings)

     Запись настроек управления тормозом.

    result t XIMC API get brake settings (device t id, brake settings t *brake settings)

     Чтение настроек управления тормозом.

    result t XIMC API set control settings (device t id, const control settings t *control -

  settings)
     Запись настроек управления мотором.

    result t XIMC API set control settings calb (device t id, const control settings calb t

  *control settings calb, const calibration t *calibration)
     Запись настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.

    result t XIMC API get control settings (device tid, control settings t *control settings)

     Чтение настроек управления мотором.
• result_t XIMC_API get_control_settings calb (device tid, control settings calb t *control-
  settings calb, const calibration t *calibration)
     Чтение настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.

    result t XIMC API set joystick settings (device t id, const joystick settings t *joystick -
```

settings)

Запись настроек джойстика.

result_t XIMC_API get_joystick_settings (device_t id, joystick_settings_t *joystick_-settings)

Чтение настроек джойстика.

- result_t XIMC_API set_ctp_settings (device_t id, const ctp_settings_t *ctp_settings)
 Запись настроек контроля позиции(для шагового двигателя).
- result_t XIMC_API get_ctp_settings (device_t id, ctp_settings_t *ctp_settings)

 Чтение настроек контроля позиции(для шагового двигателя).
- result_t XIMC_API set_uart_settings (device_t id, const uart_settings_t *uart_settings)
 Команда записи настроек UART.
- result_t XIMC_API get_uart_settings (device_t id, uart_settings_t *uart_settings)
 Команда чтения настроек UART.
- result_t XIMC_API set_calibration_settings (device_t id, const calibration_settings_t *calibration settings)

Команда записи калибровочных коэффициентов.

result_t XIMC_API get_calibration_settings (device_t id, calibration_settings_t *calibration_-settings)

Команда чтения калибровочных коэффициентов.

result_t XIMC_API set_controller_name (device_t id, const controller_name_t *controller_-name)

Запись пользовательского имени контроллера и настроек в FRAM.

- result_t XIMC_API get_controller_name (device_t id, controller_name_t *controller_name)

 Чтение пользовательского имени контроллера и настроек из FRAM.
- result_t XIMC_API set_nonvolatile_memory (device_t id, const nonvolatile_memory_t *nonvolatile memory)

Запись пользовательских данных во FRAM.

• result_t XIMC_API get_nonvolatile_memory (device_t id, nonvolatile_memory_t *nonvolatile-_memory)

Чтение пользовательских данных из FRAM.

- result_t XIMC_API set_emf_settings (device_t id, const emf_settings_t *emf_settings)
 Запись электромеханических настроек шагового двигателя.
- result_t XIMC_API get_emf_settings (device_t id, emf_settings_t *emf_settings)

 Чтение электромеханических настроек шагового двигателя.
- result_t XIMC_API set_engine_advansed_setup (device_t id, const engine_advansed_setup_t *engine_advansed_setup)

Запись расширенных настроек.

result_t XIMC_API get_engine_advansed_setup (device_t id, engine_advansed_setup_t *engine advansed setup)

Чтение расширенных настроек.

result_t XIMC_API set_extended_settings (device_t id, const extended_settings_t *extended-settings)

Запись расширенных настроек.

result_t XIMC_API get_extended_settings (device_t id, extended_settings_t *extended_-settings)

Чтение расширенных настроек.

Группа команд управления движением

result t XIMC API command stop (device t id)

Немедленная остановка двигателя, переход в состояние STOP, ключи в режиме BREAK (обмотки накоротко замкнуты), режим "удержания" дезактивируется для DC двигателей, удержание тока в обмотках для шаговых двигателей (с учётом Power management настроек).

result_t XIMC_API command_power_off (device_t id)

Немедленное отключение питания двигателя вне зависимости от его состояния.

• result t XIMC API command move (device tid, int Position, int uPosition)

При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "TTЛ СинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в полях Position, uPosition.

result_t XIMC_API command_move_calb (device_t id, float Position, const calibration_t *calibration)

Перемещение в позицию с использованием пользовательских единиц.

• result_t XIMC_API command_movr (device_t id, int DeltaPosition, int uDeltaPosition)

Перемещение на заданное смещение.

result_t XIMC_API command_movr_calb (device_t id, float DeltaPosition, const calibration_t *calibration)

Перемещение на заданное смещение с использованием пользовательских единиц.

• result t XIMC API command home (device t id)

Поля скоростей знаковые.

result t XIMC API command left (device t id)

При получении команды "left" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), влево.

• result t XIMC API command right (device t id)

При получении команды "rigt" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), вправо.

• result t XIMC API command loft (device t id)

При получении команды "loft" двигатель смещается из текущей точки на расстояние GENG::-Antiplay, затем двигается в ту же точку.

result_t XIMC_API command_sstp (device_t id)

Плавная остановка.

• result t XIMC API get position (device t id, get position t *the get position)

Считывает значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

• result_t XIMC_API get_position_calb (device_t id, get_position_calb_t *the_get_position-calb, const calibration t *calibration)

Считывает значение положения в пользовательских единицах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

result t XIMC API set position (device t id, const set position t *the set position)

Устанавливает произвольное значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

• result_t XIMC_API set_position_calb (device_t id, const set_position_calb_t *the_set_position_calb, const calibration t *calibration)

Устанавливает произвольное значение положения и значение энкодера всех двигателей с использованием пользовательских единиц.

• result t XIMC API command zero (device t id)

Устанавливает текущую позицию и позицию в которую осуществляется движение по командам move и movr равными нулю для всех случаев, кроме движения к позиции назначения.

Группа команд сохранения и загрузки настроек

• result t XIMC API command save settings (device t id)

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения текущих настроек во встроенную энергонезависимую память контроллера.

- result t XIMC API command read settings (device t id)
 - Чтение всех настроек контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.
- result t XIMC API command save robust settings (device t id)

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

- result t XIMC API command read robust settings (device t id)
 - Чтение важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.
- result t XIMC API command eesave settings (device t id)

Запись настроек контроллера в EEPROM память позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

• result t XIMC API command eeread settings (device t id)

Чтение настроек контроллера из EEPROM памяти позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

result_t XIMC_API command_start_measurements (device_t id)

Начать измерения и буферизацию скорости, ошибки следования.

• result t XIMC API get measurements (device t id, measurements t *measurements)

Команда чтения буфера данных для построения графиков скорости и ошибки следования.

• result t XIMC API get chart data (device tid, chart data t *chart data)

Команда чтения состояния обмоток и других не часто используемых данных.

result t XIMC API get serial number (device t id, unsigned int *SerialNumber)

Чтение серийного номера контроллера.

result_t XIMC_API get_firmware_version (device_t id, unsigned int *Major, unsigned int *Minor, unsigned int *Release)

Чтение номера версии прошивки контроллера.

result_t XIMC_API service_command_updf (device_t id)

Команда переводит контроллер в режим обновления прошивки.

Группа сервисных команд

information)

- result_t XIMC_API set_serial_number (device_t id, const serial_number_t *serial_number)

 Запись серийного номера и версии железа во flash память контроллера.
- result t XIMC API get analog data (device tid, analog data t *analog data)

Чтение аналоговых данных, содержащих данные с АЦП и нормированные значения величин.

• result t XIMC API get debug read (device t id, debug read t *debug read)

Чтение данных из прошивки для отладки и поиска неисправностей.

• result_t XIMC_API set_debug_write (device_t id, const debug_write_t *debug_write)

Запись данных в прошивку для отладки и поиска неисправностей.

Группа команд работы с EEPROM подвижки

• result_t XIMC_API set_stage_name (device_t id, const stage_name_t *stage_name)

Запись пользовательского имени подвижки в EEPROM.

- result_t XIMC_API get_stage_name (device_t id, stage_name_t *stage_name)
- Чтение пользовательского имени подвижки из EEPROM.

 result_t XIMC_API set_stage_information (device_t id, const stage_information_t *stage_-

Запись информации о позиционере в EEPROM.

• result_t XIMC_API get_stage_information (device_t id, stage_information_t *stage_-information)

Чтение информации о позиционере из EEPROM.

- result_t XIMC_API set_stage_settings (device_t id, const stage_settings_t *stage_settings)

 Запись настроек позиционера в EEPROM.
- result_t XIMC_API get_stage_settings (device_t id, stage_settings_t *stage_settings)

 Чтение настроек позиционера из EEPROM.
- result_t XIMC_API set_motor_information (device_t id, const motor_information_t *motor_-information)

Запись информации о двигателе в EEPROM.

result_t XIMC_API get_motor_information (device_t id, motor_information_t *motor_-information)

Чтение информации о двигателе из EEPROM.

result_t XIMC_API set_motor_settings (device_t id, const motor_settings_t *motor_-settings)

Запись настроек двигателя в EEPROM.

- result_t XIMC_API get_motor_settings (device_t id, motor_settings_t *motor_settings)

 Чтение настроек двигателя из EEPROM.
- result_t XIMC_API set_encoder_information (device_t id, const encoder_information_t *encoder_information)

Запись информации об энкодере в EEPROM.

result_t XIMC_API get_encoder_information (device_t id, encoder_information_t *encoder_-information)

Чтение информации об энкодере из EEPROM.

```
    result t XIMC API set encoder settings (device t id, const encoder settings t *encoder -

 settings)
     Запись настроек энкодера в ЕЕРКОМ.

    result t XIMC API get encoder settings (device t id, encoder settings t *encoder -

 settings)
     Чтение настроек энкодера из EEPROM.
• result t XIMC API set hallsensor information (device t id, const hallsensor information t
  *hallsensor information)
     Запись информации о датчиках Холла в EEPROM.

    result t XIMC API get hallsensor information (device t id, hallsensor information t

  *hallsensor information)
     Чтение информации о датчиках Холла из EEPROM.

    result t XIMC API set hallsensor settings (device t id, const hallsensor settings t

  *hallsensor settings)
     Запись настроек датчиков Холла в EEPROM.

    result t XIMC API get hallsensor settings (device t id, hallsensor settings t *hallsensor -

 settings)
     Чтение настроек датчиков Холла из EEPROM.

    result t XIMC API set gear information (device t id, const gear information t *gear -

 information)
     Запись информации о редукторе в EEPROM.

    result t XIMC API get gear information (device t id, gear information t *gear -

 information)
     Чтение информации о редукторе из EEPROM.

    result t XIMC API set gear settings (device t id, const gear settings t *gear settings)

     Запись настроек редуктора в EEPROM.

    result t XIMC API get gear settings (device t id, gear settings t *gear settings)

     Чтение настроек редуктора из EEPROM.

    result t XIMC API set accessories settings (device t id, const accessories settings t

  *accessories settings)
     Запись информации о дополнительных аксессуарах в EEPROM.

    result t XIMC API get accessories settings (device t id, accessories settings t *accessories-

  settings)
     Чтение информации о дополнительных аксессуарах из EEPROM.

    result t XIMC API get bootloader version (device t id, unsigned int *Major, unsigned int

  *Minor, unsigned int *Release)
     Чтение номера версии прошивки контроллера.

    result t XIMC API get init random (device t id, init random t *init random)

     Чтение случайного числа из контроллера.

    result t XIMC API get globally unique identifier (device t id, globally unique identifier t

  *globally unique identifier)
     Считывает уникальный идентификатор каждого чипа, это значение не является случайным.

    result t XIMC API goto firmware (device t id, uint8 t *ret)

     Перезагрузка в прошивку в контроллере

    result t XIMC API has firmware (const char *uri, uint8 t *ret)

     Проверка наличия прошивки в контроллере

    result t XIMC API command update firmware (const char *uri, const uint8 t *data, uint32 t

  data size)
     Обновление прошивки

    result t XIMC API write key (const char *uri, uint8 t *key)

     Запись ключа защиты Функция используется только производителем.

    result t XIMC API command reset (device t id)

     Перезагрузка контроллера.

    result t XIMC API command clear fram (device t id)

     Очистка FRAM памяти контроллера.
```

Управление устройством

Функции поиска и открытия/закрытия устройств

typedef char * pchar

Не обращайте на меня внимание

 typedef void(XIMC_CALLCONV * logging_callback_t)(int loglevel, const wchar_t *message, void *user_data)

Прототип функции обратного вызова для логирования

• device t XIMC API open device (const char *uri)

Открывает устройство по имени uri и возвращает идентификатор, который будет использоваться для обращения к устройству.

• result_t XIMC_API close_device (device_t *id)

Закрывает устройство

• result t XIMC API load correction table (device t *id, const char *namefile)

Команда загрузки корректирующей таблицы из текстового файла.

• result t XIMC API set correction table (device t id, const char *namefile)

Команда загрузки корректирующей таблицы из текстового файла.

• result_t XIMC_API probe_device (const char *uri)

Проверяет, является ли устройство с уникальным идентификатором uri XIMC-совместимым.

result t XIMC API set bindy key (const char *keyfilepath)

Устанавливливает ключ шифрования сетевой подсистемы (bindy).

- device_enumeration_t XIMC_API enumerate_devices (int enumerate_flags, const char *hints)
 Перечисляет все XIMC-совместимые устройства.
- result_t XIMC_API free_enumerate_devices (device_enumeration_t device_enumeration)

Освобождает память, выделенную enumerate devices.

int XIMC_API get_device_count (device_enumeration_t device_enumeration)
 Возвращает количество подключенных устройств.

pchar XIMC_API get_device_name (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index)

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

• result_t XIMC_API get_enumerate_device_serial (device_enumeration_t device_enumeration, int device index, uint32 t *serial)

Возвращает серийный номер подключенного устройства из перечисления устройств.

• result_t XIMC_API get_enumerate_device_information (device_enumeration_t device_-enumeration, int device index, device information t *device information)

Возвращает информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

• result_t XIMC_API get_enumerate_device_controller_name (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, controller_name_t *controller_name)

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

• result_t XIMC_API get_enumerate_device_stage_name (device_enumeration_t device_enumeration, int device index, stage name t *stage name)

Возвращает имя подвижки для подключенного устройства из перечисления устройств.

result_t XIMC_API get_enumerate_device_network_information (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, device_network_information_t *device_network_information)

Возвращает сетевую информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

• result t XIMC API reset locks ()

Снимает блокировку библиотеки в экстренном случае.

• result t XIMC API ximc fix usbser sys (const char *device uri)

Исправление ошибки драйвера USB в Windows.

void XIMC_API msec_sleep (unsigned int msec)

Приостанавливает работу на указанное время

void XIMC API ximc version (char *version)

Возвращает версию библиотеки

void XIMC_API logging_callback_stderr_wide (int loglevel, const wchar_t *message, void *user_-data)

Простая функция логирования на stderr в широких символах

void XIMC_API logging_callback_stderr_narrow (int loglevel, const wchar_t *message, void *user-data)

Простая функция логирования на stderr в узких (однобайтных) символах

• void XIMC API set logging callback (logging callback t logging callback, void *user data)

Устанавливает функцию обратного вызова для логирования.

• result t XIMC API get status (device t id, status t *status)

Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.

• result_t XIMC_API get_status_calb (device_t id, status_calb_t *status, const calibration_t *calibration)

Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.

result_t XIMC_API get_device_information (device_t id, device_information_t *device_-information)

Возвращает информацию об устройстве.

- result_t XIMC_API command_wait_for_stop (device_t id, uint32_t refresh_interval_ms)
 Ожидание остановки контроллера
- result t XIMC API command homezero (device t id)

Запустить процедуру поиска домашней позиции, подождать её завершения и обнулить позицию в конце.

7.1.1 Подробное описание

Заголовочный файл для библиотеки libximc.

7.1.2 Макросы

7.1.2.1 #define ALARM ON DRIVER OVERHEATING 0x01

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала подступающего перегрева с драйвера.

Иначе - игнорировать подступающий перегрев с драйвера.

```
7.1.2.2 #define BACK EMF INDUCTANCE AUTO 0x01
```

Флаг автоопределения индуктивности обмоток двигателя.

```
7.1.2.3 #define BACK_EMF_KM_AUTO 0x04
```

Флаг автоопределения электромеханического коэффициента двигателя.

```
7.1.2.4 #define BACK_EMF_RESISTANCE_AUTO 0x02
```

Флаг автоопределения сопротивления обмоток двигателя.

7.1.2.5 #define BORDER IS ENCODER 0x01

Если флаг установлен, границы определяются предустановленными точками на шкале позиции.

Если флаг сброшен, границы определяются концевыми выключателями.

7.1.2.6 #define BORDER STOP LEFT 0x02

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении левой границы.

7.1.2.7 #define BORDER STOP RIGHT 0x04

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении правой границы.

7.1.2.8 #define BORDERS SWAP MISSET DETECTION 0x08

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении обоих границ.

Нужен для предотвращения поломки двигателя при неправильных настройках концевиков

7.1.2.9 #define BRAKE ENABLED 0x01

Управление тормозом включено, если флаг установлен.

7.1.2.10 #define BRAKE ENG PWROFF 0x02

Тормоз отключает питание шагового мотора, если флаг установлен.

7.1.2.11 #define CONTROL BTN LEFT PUSHED OPEN 0x04

Нажатая левая кнопка соответствует открытому контакту, если этот флаг установлен.

7.1.2.12 #define CONTROL BTN RIGHT PUSHED OPEN 0x08

Нажатая правая кнопка соответствует открытому контакту, если этот флаг установлен.

7.1.2.13 #define CONTROL MODE BITS 0x03

Биты управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо.

7.1.2.14 #define CONTROL MODE JOY 0x01

Управление с помощью джойстика.

7.1.2.15 #define CONTROL MODE LR 0x02

Управление с помощью кнопок влево/вправо.

7.1.2.16 #define CONTROL MODE OFF 0x00

Управление отключено.

7.1.2.17 #define CTP_ALARM_ON_ERROR 0x04

Войти в состояние ALARM при расхождении позиции, если флаг установлен.

7.1.2.18 #define CTP BASE 0x02

Управление положением основано на датчике вращения, если установлен этот флаг; в противном случае - на энкодере.

7.1.2.19 #define CTP ENABLED 0x01

Контроль позиции включен, если флаг установлен.

7.1.2.20 #define CTP ERROR CORRECTION 0x10

Корректировать ошибки, возникающие при проскальзывании, если флаг установлен.

Работает только с энкодером. Несовместимо с флагом CTP ALARM ON ERROR.

7.1.2.21 #define DRIVER TYPE DISCRETE FET 0x01

Силовой драйвер на дискретных мосфет-ключах.

Используется по умолчанию.

7.1.2.22 #define DRIVER TYPE EXTERNAL 0x03

Внешний силовой драйвер.

7.1.2.23 #define DRIVER TYPE INTEGRATE 0x02

Силовой драйвер с использованием ключей, интегрированных в микросхему.

7.1.2.24 #define EEPROM PRECEDENCE 0x01

Если флаг установлен, то настройки в EEPROM подвижки имеют приоритет над текущими настройками и заменяют их при обнаружении EEPROM.

7.1.2.25 #define ENC STATE ABSENT 0x00

Энкодер не подключен.

7.1.2.26 #define ENC STATE MALFUNC 0x02

Энкодер подключен и неисправен.

7.1.2.27 #define ENC STATE OK 0x04

Энкодер подключен и работает должным образом.

7.1.2.28 #define ENC STATE REVERS 0x03

Энкодер подключен и исправен, но считает в другую сторону.

7.1.2.29 #define ENC STATE UNKNOWN 0x01

Состояние энкодера неизвестно.

- 7.1.2.30 #define ENDER SW1 ACTIVE LOW 0x02
- 1 Концевик, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.
- 7.1.2.31 #define ENDER SW2 ACTIVE LOW 0x04
- 1 Концевик, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.
- 7.1.2.32 #define ENDER SWAP 0x01

Если флаг установлен, первый концевой выключатель находится справа; иначе - слева.

7.1.2.33 #define ENGINE_ACCEL_ON 0x10

Ускорение.

Если флаг установлен, движение происходит с ускорением.

7.1.2.34 #define ENGINE ANTIPLAY 0x08

Компенсация люфта.

Если флаг установлен, позиционер будет подходить к заданной точке всегда с одной стороны. Например, при подходе слева никаких дополнительных действий не совершается, а при подходе справа позиционер проходит целевую позицию на заданное расстояния и возвращается к ней опять же справа.

7.1.2.35 #define ENGINE CURRENT AS RMS 0x02

Флаг интерпретации значения тока.

Если флаг снят, то задаваемое значение тока интерпретируется как максимальная амплитуда тока. Если флаг установлен, то задаваемое значение тока интерпретируется как среднеквадратичное значение тока (для шагового) или как значение тока, посчитанное из максимального тепловыделения (bldc).

7.1.2.36 #define ENGINE LIMIT CURR 0x40

Номинальный ток мотора.

Если флаг установлен, ток через мотор ограничивается заданным номинальным значением (используется только с DC двигателем).

7.1.2.37 #define ENGINE LIMIT RPM 0x80

Номинальная частота вращения мотора.

Если флаг установлен, частота вращения ограничивается заданным номинальным значением.

7.1.2.38 #define ENGINE LIMIT VOLT 0x20

Номинальное напряжение мотора.

Если флаг установлен, напряжение на моторе ограничивается заданным номинальным значением (используется только с DC двигателем).

7.1.2.39 #define ENGINE MAX SPEED 0x04

Флаг максимальной скорости.

Если флаг установлен, движение происходит на максимальной скорости.

7.1.2.40 #define ENGINE REVERSE 0x01

Флаг реверса.

Связывает направление вращения мотора с направлением счета текущей позиции. При сброшенном флаге (по умолчанию) прикладываемое к мотору положительное напряжение увеличивает счетчик позиции. И наоборот, при установленном флаге счетчик позиции увеличивается, когда к мотору приложено отрицательное напряжение. Измените состояние флага, если положительное вращение мотора уменьшает счетчик позиции.

7.1.2.41 #define ENGINE TYPE 2DC 0x02

Два мотора постоянного тока, что приводит к эмуляции двух контроллеров.

7.1.2.42 #define ENGINE TYPE BRUSHLESS 0x05

Бесщеточный мотор.

7.1.2.43 #define ENGINE TYPE DC 0x01

Мотор постоянного тока.

7.1.2.44 #define ENGINE TYPE NONE 0x00

Это значение не нужно использовать.

7.1.2.45 #define ENGINE TYPE STEP 0x03

Шаговый мотор.

7.1.2.46 #define ENGINE TYPE TEST 0x04

Продолжительность включения фиксирована.

Используется только производителем.

7.1.2.47 #define ENUMERATE PROBE 0x01

Проверять, является ли устройство XIMC-совместимым.

Будте осторожны с этим флагом, т.к. он отправляет данные в устройство.

7.1.2.48 #define EXTIO SETUP INVERT 0x02

Если флаг установлен, то нули считаются активным состоянием выхода, а спадающие фронты как момент подачи входного сигнала.

7.1.2.49 #define EXTIO_SETUP_MODE_IN_ALARM 0x05

Войти в состояние ALARM при переходе сигнала в активное состояние.

7.1.2.50 #define EXTIO_SETUP_MODE_IN_BITS 0x0F

Биты, отвечающие за поведение при переходе сигнала в активное состояние.

7.1.2.51 #define EXTIO SETUP MODE IN HOME 0x04

Выполняется команда НОМЕ.

7.1.2.52 #define EXTIO SETUP MODE IN MOVR 0x03

Выполняется команда MOVR с последними настройками.

7.1.2.53 #define EXTIO SETUP MODE IN NOP 0x00

Ничего не делать.

7.1.2.54 #define EXTIO_SETUP_MODE_IN_PWOF 0x02

Выполняет команду PWOF, обесточивая обмотки двигателя.

7.1.2.55 #define EXTIO SETUP MODE IN STOP 0x01

По переднему фронту входного сигнала делается остановка двигателя (эквивалент команды STOP).

7.1.2.56 #define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ALARM 0x30

Ножка находится в активном состоянии при нахождении в состоянии ALARM.

7.1.2.57 #define EXTIO SETUP MODE OUT BITS 0xF0

Биты выбора поведения на выходе.

7.1.2.58 #define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOTOR_ON 0x40

Ножка находится в активном состоянии при подаче питания на обмотки.

7.1.2.59 #define EXTIO SETUP MODE OUT MOVING 0x20

Ножка находится в активном состоянии при движении.

7.1.2.60 #define EXTIO SETUP MODE OUT OFF 0x00

Ножка всегда в неактивном состоянии.

7.1.2.61 #define EXTIO SETUP MODE OUT ON 0x10

Ножка всегда в активном состоянии.

7.1.2.62 #define EXTIO SETUP OUTPUT 0x01

Если флаг установлен, то ножка в состоянии вывода, иначе - ввода.

7.1.2.63 #define FEEDBACK_EMF 0x04

Обратная связь по ЭДС.

7.1.2.64 #define FEEDBACK ENC REVERSE 0x01

Обратный счет у энкодера.

7.1.2.65 #define FEEDBACK ENC TYPE AUTO 0x00

Определяет тип энкодера автоматически.

7.1.2.66 #define FEEDBACK ENC TYPE BITS 0xC0

Биты, отвечающие за тип энкодера.

7.1.2.67 #define FEEDBACK ENC TYPE DIFFERENTIAL 0x80

Дифференциальный энкодер.

7.1.2.68 #define FEEDBACK ENC TYPE SINGLE ENDED 0x40

Недифференциальный энкодер.

7.1.2.69 #define FEEDBACK ENCODER 0x01

Обратная связь с помощью энкодера.

7.1.2.70 #define FEEDBACK ENCODER MEDIATED 0x06

Обратная связь по энкодеру, опосредованному относительно двигателя механической передачей (например, винтовой передачей).

7.1.2.71 #define FEEDBACK NONE 0x05

Обратная связь отсутствует.

7.1.2.72 #define HOME DIR FIRST 0x001

Определяет направление первоначального движения мотора после поступления команды НОМЕ.

Если флаг установлен - вправо; иначе - влево.

7.1.2.73 #define HOME DIR SECOND 0x002

Определяет направление второго движения мотора.

Если флаг установлен - вправо; иначе - влево.

7.1.2.74 #define HOME HALF MV 0x008

Если флаг установлен, в начале второго движения первые пол оборота сигналы завершения движения игнорируются.

7.1.2.75 #define HOME MV SEC EN 0x004

Если флаг установлен, реализуется второй этап доводки в домашнюю позицию; иначе - этап пропускается.

7.1.2.76 #define HOME STOP FIRST BITS 0x030

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения первого движения.

7.1.2.77 #define HOME STOP FIRST LIM 0x030

Первое движение завершается по сигналу с концевика.

7.1.2.78 #define HOME STOP FIRST REV 0x010

Первое движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

7.1.2.79 #define HOME STOP FIRST SYN 0x020

Первое движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

7.1.2.80 #define HOME STOP SECOND BITS 0x0C0

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения второго движения.

7.1.2.81 #define HOME STOP SECOND LIM 0x0C0

Второе движение завершается по сигналу с концевика.

7.1.2.82 #define HOME STOP SECOND REV 0x040

Второе движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

7.1.2.83 #define HOME STOP SECOND SYN 0x080

Второе движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

7.1.2.84 #define HOME USE FAST 0x100

Если флаг установлен, используется быстрый поиск домашней позиции; иначе - традиционный.

7.1.2.85 #define JOY REVERSE 0x01

Реверс воздействия джойстика.

Отклонение джойстика к большим значениям приводит к отрицательной скорости и наоборот.

7.1.2.86 #define LOW UPWR PROTECTION 0x02

Если установлен, то выключать силовую часть при напряжении меньшем LowUpwrOff.

7.1.2.87 #define LS_SHORTED 0x10

Если флаг установлен, то концевики замкнуты.

7.1.2.88 #define MICROSTEP MODE FRAC 128 0x08

Деление шага 1/128.

7.1.2.89 #define MICROSTEP MODE FRAC 16 0x05

Деление шага 1/16.

7.1.2.90 #define MICROSTEP MODE FRAC 2 0x02

Деление шага 1/2.

7.1.2.91 #define MICROSTEP MODE FRAC 256 0x09

Деление шага 1/256.

7.1.2.92 #define MICROSTEP_MODE_FRAC_32 0x06

Деление шага 1/32.

7.1.2.93 #define MICROSTEP_MODE_FRAC_4 0x03

Деление шага 1/4.

7.1.2.94 #define MICROSTEP MODE FRAC 64 0x07

Деление шага 1/64.

7.1.2.95 #define MICROSTEP MODE FRAC 8 0x04

Деление шага 1/8.

7.1.2.96 #define MICROSTEP MODE FULL 0x01

Полношаговый режим.

7.1.2.97 #define MOVE STATE ANTIPLAY 0x04

Выполняется компенсация люфта, если флаг установлен.

7.1.2.98 #define MOVE_STATE_MOVING 0x01

Если флаг установлен, то контроллер пытается вращать двигателем.

He используйте этот флаг для ожидания завершения команды движения. Вместо него используйте $MVCMD_RUNNING$ из поля MvCmdSts.

7.1.2.99 #define MOVE STATE TARGET SPEED 0x02

Флаг устанавливается при достижении заданной скорости.

7.1.2.100 #define MVCMD ERROR 0x40

Состояние завершения движения (1 - команда движения выполнена с ошибкой, <math>0 - команда движения выполнена корректно).

Имеет смысл если MVCMD RUNNING указывает на завершение движения.

7.1.2.101 #define MVCMD HOME 0x06

Команда home.

7.1.2.102 #define MVCMD_LEFT 0x03

Команда left.

7.1.2.103 #define MVCMD LOFT 0x07

Команда loft.

7.1.2.104 #define MVCMD_MOVE 0x01

Команда move.

7.1.2.105 #define MVCMD MOVR 0x02

Команда movr.

7.1.2.106 #define MVCMD NAME BITS 0x3F

Битовая маска активной команды.

7.1.2.107 #define MVCMD RIGHT 0x04

Команда rigt.

7.1.2.108 #define MVCMD RUNNING 0x80

Состояние команды движения (0 - команда движения выполнена, 1 - команда движения сейчас выполняется).

7.1.2.109 #define MVCMD SSTP 0x08

Команда плавной остановки(SSTP).

7.1.2.110 #define MVCMD STOP 0x05

Команда stop.

7.1.2.111 #define MVCMD UKNWN 0x00

Неизвестная команда.

7.1.2.112 #define POWER_OFF_ENABLED 0x02

Если флаг установлен, снять напряжение с обмоток по прошествии PowerOffDelay.

Иначе - не снимать.

7.1.2.113 #define POWER_REDUCT_ENABLED 0x01

Если флаг установлен, уменьшить ток по прошествии CurrReductDelay.

Иначе - не уменьшать.

7.1.2.114 #define POWER SMOOTH CURRENT 0x04

Если установлен, то запитывание обмоток, снятие питания или снижение/повышение тока происходят плавно со скоростью CurrentSetTime, а только потом выполняется та задача, которая вызвала это плавное изменение.

7.1.2.115 #define PWR STATE MAX 0x05

Обмотки двигателя питаются от максимального тока, который драйвер может обеспечить при этом напряжении.

7.1.2.116 #define PWR STATE NORM 0x03

Обмотки запитаны номинальным током.

7.1.2.117 #define PWR STATE OFF 0x01

Обмотки мотора разомкнуты и не управляются драйвером.

7.1.2.118 #define PWR STATE REDUCT 0x04

Обмотки намеренно запитаны уменьшенным током от рабочего для снижения потребляемой мощности.

7.1.2.119 #define PWR STATE UNKNOWN 0x00

Неизвестное состояние, которое не должно никогда реализовываться.

7.1.2.120 #define REV_SENS_INV 0x08

Сенсор считается активным, когда на нём 0, инвертирование делает активным уровень 1.

То есть если не инвертировать, то действует обычная логика - 0 это срабатывание/активация/активное состояние.

7.1.2.121 #define RPM DIV 1000 0x01

Флаг указывает на то что рабочая скорость указанная в команде задана в милли rpm.

Применим только для режима обратной связи ENCODER и только для BLDC моторов.

7.1.2.122 #define SETPOS IGNORE ENCODER 0x02

Если установлен, то счётчик энкодера не обновляется.

7.1.2.123 #define SETPOS IGNORE POSITION 0x01

Если установлен, то позиция в шагах и микрошагах не обновляется.

7.1.2.124 #define STATE ALARM 0x0000040

Контроллер находится в состоянии ALARM, показывая, что случилась какая-то опасная ситуация.

В состоянии ALARM все команды игнорируются пока не будет послана команда STOP и состояние ALARM деактивируется.

7.1.2.125 #define STATE BORDERS SWAP MISSET 0x0008000

Достижение неверной границы.

7.1.2.126 #define STATE_BRAKE 0x0200

Состояние вывода управления тормозом.

Флаг "1" - если тормоз не запитан(зажат), "0" - если на тормоз подаётся питание(разжат).

7.1.2.127 #define STATE BUTTON LEFT 0x0008

Состояние кнопки "влево" (1, если нажата).

7.1.2.128 #define STATE_BUTTON_RIGHT 0x0004

Состояние кнопки "вправо" (1, если нажата).

7.1.2.129 #define STATE CONTR 0x000003F

Флаги состояния контроллера.

7.1.2.130 #define STATE CONTROLLER OVERHEAT 0x0000200

Перегрелась микросхема контроллера.

7.1.2.131 #define STATE CTP ERROR 0x0000080

Контроль позиции нарушен (используется только с шаговым двигателем).

7.1.2.132 #define STATE DIG SIGNAL 0xFFFF

Флаги цифровых сигналов.

7.1.2.133 #define STATE EEPROM CONNECTED 0x0000010

Подключена память EEPROM с настройками.

7.1.2.134 #define STATE_ENC_A 0x2000

Состояние ножки А энкодера (флаг "1", если энкодер активен).

7.1.2.135 #define STATE ENC B 0x4000

Состояние ножки В энкодера(флаг "1", если энкодер активен).

7.1.2.136 #define STATE ENGINE RESPONSE ERROR 0x0800000

Ошибка реакции двигателя на управляющее воздействие.

7.1.2.137 #define STATE ERRC 0x0000001

Недопустимая команда.

7.1.2.138 #define STATE ERRD 0x0000002

Нарушение целостности данных.

7.1.2.139 #define STATE ERRV 0x0000004

Недопустимое значение данных.

7.1.2.140 #define STATE EXTIO ALARM 0x1000000

Ошибка вызвана входным сигналом.

7.1.2.141 #define STATE_GPIO_LEVEL 0x0020

Состояние ввода/вывода общего назначения.

7.1.2.142 #define STATE GPIO PINOUT 0x0010

Если флаг установлен, ввод/вывод общего назначения работает как выход; если флаг сброшен, ввод/вывод работает как вход.

7.1.2.143 #define STATE LEFT EDGE 0x0002

Достижение левой границы.

7.1.2.144 #define STATE LOW USB VOLTAGE 0x0002000

Слишком низкое напряжение на USB.

7.1.2.145 #define STATE_OVERLOAD_POWER_CURRENT 0x0000800

Превышен максимальный ток потребления силовой части.

7.1.2.146 #define STATE OVERLOAD POWER VOLTAGE 0x0000400

Превышено напряжение на силовой части.

7.1.2.147 #define STATE OVERLOAD USB CURRENT 0x0004000

Превышен максимальный ток потребления USB.

7.1.2.148 #define STATE OVERLOAD USB VOLTAGE 0x0001000

Превышено напряжение на USB.

7.1.2.149 #define STATE POWER OVERHEAT 0x0000100

Перегрелась силовая часть платы.

7.1.2.150 #define STATE REV SENSOR 0x0400

Состояние вывода датчика оборотов(флаг "1", если датчик активен).

7.1.2.151 #define STATE RIGHT EDGE 0x0001

Достижение правой границы.

7.1.2.152 #define STATE SECUR 0x1B3FFC0

Флаги опасности.

7.1.2.153 #define STATE SYNC INPUT 0x0800

Состояние входа синхронизации(1, если вход синхронизации активен).

7.1.2.154 #define STATE SYNC OUTPUT 0x1000

Состояние выхода синхронизации(1, если выход синхронизации активен).

7.1.2.155 #define SYNCIN ENABLED 0x01

Включение необходимости импульса синхронизации для начала движения.

7.1.2.156 #define SYNCIN INVERT 0x02

Если установлен - срабатывает по переходу из 1 в 0.

Иначе - из 0 в 1.

7.1.2.157 #define SYNCOUT ENABLED 0x01

Синхронизация выхода работает согласно настройкам, если флаг установлен.

В ином случае значение выхода фиксировано и подчиняется SYNCOUT_STATE.

7.1.2.158 #define SYNCOUT IN STEPS 0x08

Если флаг установлен использовать шаги/импульсы энкодера для выходных импульсов синхронизации вместо миллисекунд.

7.1.2.159 #define SYNCOUT INVERT 0x04

Нулевой логический уровень является активным, если флаг установлен, а единичный - если флаг сброшен.

7.1.2.160 #define SYNCOUT ONPERIOD 0x40

Выдает импульс синхронизации после прохождения SyncOutPeriod отсчётов.

7.1.2.161 #define SYNCOUT ONSTART 0x10

Генерация синхронизирующего импульса при начале движения.

7.1.2.162 #define SYNCOUT ONSTOP 0x20

Генерация синхронизирующего импульса при остановке.

7.1.2.163 #define SYNCOUT STATE 0x02

Когда значение выхода управляется напрямую (см.

флаг SYNCOUT ENABLED), значение на выходе соответствует значению этого флага.

7.1.2.164 #define TS_TYPE_BITS 0x07

Биты, отвечающие за тип температурного датчика.

7.1.2.165 #define UART PARITY BITS 0x03

Биты, отвечающие за выбор четности.

7.1.2.166 #define WIND A STATE ABSENT 0x00

Обмотка А не подключена.

7.1.2.167 #define WIND A STATE MALFUNC 0x02

Короткое замыкание на обмотке А.

7.1.2.168 #define WIND A STATE OK 0x03

Обмотка А работает адекватно.

7.1.2.169 #define WIND A STATE UNKNOWN 0x01

Состояние обмотки А неизвестно.

7.1.2.170 #define WIND_B_STATE_ABSENT 0x00

Обмотка В не подключена.

7.1.2.171 #define WIND B STATE MALFUNC 0x20

Короткое замыкание на обмотке В.

7.1.2.172 #define WIND B STATE OK 0x30

Обмотка В работает адекватно.

7.1.2.173 #define WIND B STATE UNKNOWN 0x10

Состояние обмотки В неизвестно.

7.1.2.174 #define XIMC API

Library import macro Macros allows to automatically import function from shared library.

It automatically expands to dllimport on msvc when including header file

7.1.3 Типы

7.1.3.1 typedef void(XIMC_CALLCONV * logging_callback_t)(int loglevel, const wchar_t *message, void *user data)

Прототип функции обратного вызова для логирования

Аргументы

	loglevel	level уровень логирования	
message сообщение		сообщение	

7.1.4 Функции

7.1.4.1 result t XIMC API close_device (device t * id)

Закрывает устройство

Аргументы

id	- идентификатор устройства

Заметки

Параметр id в данной функции является Си указателем, в отличие от большинства функций библиотеки использующих данный параметр

```
7.1.4.2 result t XIMC API command_clear_fram ( device t id )
```

Очистка FRAM памяти контроллера.

Функция используется только производителем.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
7.1.4.3 result t XIMC API command_eeread_settings ( device t id )
```

Чтение настроек контроллера из EEPROM памяти позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

Эта операция также автоматически выполняется при подключении позиционера с EEPROM памятью. Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

```
id | идентификатор устройства
```

```
7.1.4.4 result t XIMC API command_eesave_settings ( device t id )
```

Запись настроек контроллера в EEPROM память позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
7.1.4.5 result t XIMC API command_home ( device t id )
```

Поля скоростей знаковые.

Положительное направление это вправо. Нулевое значение флага направления инвертирует направление, заданное скоростью. Ограничение, накладываемые концевиками, действуют так же, за исключением того, что касание концевика не приводит к остановке. Ограничения максимальной скорости, ускорения и замедления действуют. 1) Двигает мотор согласно скоростям FastHome, uFastHome и флагу HOME_DIR_FAST до достижения концевика, если флаг HOME_STOP_ENDS установлен, до достижения сигнала с входа синхронизации, если установлен флаг HOME_STOP_SYNC (важно как можно точнее поймать момент срабатывания концевика) или до поступления сигнала с датчика оборотов, если установлен флаг HOME_STOP_REV_SN 2) далее двигает согласно скоростям Slow-Home, uSlowHome и флагу HOME_DIR_SLOW до достижения сигнала с входа синхронизации, если установлен флаг HOME_MV_SEC. Если флаг HOME_MV_SEC сброшен, пропускаем этот пункт. 3) далее двигает мотор согласно скоростям FastHome, uFastHome и флагу HOME_DIR_SLOW на расстояние HomeDelta, uHomeDelta. Описание флагов и переменных см. описание команд GHOM/SHOM

```
id идентификатор устройства
```

См. также

```
home_settings_t
get_home_settings
set_home_settings
```

7.1.4.6 result t XIMC API command_homezero (device t id)

Запустить процедуру поиска домашней позиции, подождать её завершения и обнулить позицию в конце.

Это удобный путь для калибровки нулевой позиции.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	ret	RESULT_OK, если контроллер завершил выполнение home и zero
		корректно или результат первого запроса к контроллеру со статусом отличным от RESULT OK.

7.1.4.7 result t XIMC API command_left (device t id)

При получении команды "left" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), влево.

Аргументы

id	идентификатор устройства

7.1.4.8 result t XIMC API command_loft (device t id)

При получении команды "loft" двигатель смещается из текущей точки на расстояние GENG::Antiplay, затем двигается в ту же точку.

Аргументы

id	идентификатор устройства

7.1.4.9 result tXIMC API command_move (device t id, int Position, int uPosition)

При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "TTЛСинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в полях Position, uPosition.

Для шагового мотора uPosition задает значение микрошага, для DC мотора это поле не используется.

id	идентификатор устройства	
Position	заданная позиция.	
uPosition	часть позиции в микрошагах. Величина микрошага и диапазон допустимых зна-	
	чений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле	
	MicrostepMode в engine_settings).	

7.1.4.10 **result_t XIMC_API** command_move_calb (**device_t** id, float Position, const **calibration t** * calibration)

Перемещение в позицию с использованием пользовательских единиц.

При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "TTЛСинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в поле Position.

Аргументы

id	идентификатор устройства	
Position позиция для перемещения		
calibration настройки пользовательских единиц		

Заметки

Параметр Position корректируется таблицей коррекции.

Перемещение на заданное смещение.

При получении команды "movr" двигатель начинает смещаться (если не используется режим "TTЛ-СинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), влево или вправо (зависит от знака DeltaPosition) на количество импульсов указанное в полях DeltaPosition, uDeltaPosition. Для шагового мотора uDeltaPosition задает значение микрошага, для DC мотора это поле не используется.

Аргументы

DeltaPosition	смещение.	
uDeltaPosition	часть смещения в микрошагах. Величина микрошага и диапазон допустимых зна-	
	чений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. пол	
	MicrostepMode в engine_settings).	
id	идентификатор устройства	

Перемещение на заданное смещение с использованием пользовательских единиц.

При получении команды "movr" двигатель начинает смещаться (если не используется режим "TTЛ-СинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), влево или вправо (зависит от знака DeltaPosition) на расстояние указанное в поле DeltaPosition.

DeltaPosition	смещение.	
id	id идентификатор устройства	
calibration настройки пользовательских единиц		

Заметки

Конечная координата вычисляемая с помощью DeltaPosition, корректируется таблицей коррекции. Для корректного рассчета координат, при использовании корректирующей таблицы, не нужно выполнять команды movr пакетами.

```
7.1.4.13 result t XIMC API command_power_off ( device t id )
```

Немедленное отключение питания двигателя вне зависимости от его состояния.

Команда предначена для ручного управления питанием двигателя. Не следует использовать эту команду для отключения двигателя во время движения, так как питание может снова включиться для завершения движения. Для автоматического управления питанием двигателя и его отключении после остановки следует использовать систему управления электропитанием.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

См. также

```
get_power_settings
set power settings
```

```
7.1.4.14 result t XIMC API command_read_robust_settings ( device t id )
```

Чтение важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

п.) контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
7.1.4.15 result t XIMC API command read settings ( device t id )
```

Чтение всех настроек контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.

Аргументы

```
id | идентификатор устройства
```

```
7.1.4.16 result t XIMC API command_reset ( device t id )
```

Перезагрузка контроллера.

Функция используется только производителем.

```
id идентификатор устройства
```

```
7.1.4.17 result t XIMC API command_right ( device t id )
```

При получении команды "rigt" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), вправо.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
7.1.4.18 result t XIMC API command_save_robust_settings ( device t id )
```

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

п.) во встроенную энергонезависимую память контроллера.

Аргументы

```
id | идентификатор устройства
```

```
7.1.4.19 result t XIMC API command save settings ( device t id )
```

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения текущих настроек во встроенную энергонезависимую память контроллера.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
7.1.4.20 result t XIMC API command_sstp ( device t id )
```

Плавная остановка.

Двигатель останавливается с ускорением замедления.

Аргументы

```
id | идентификатор устройства
```

```
7.1.4.21 result t XIMC API command_start_measurements ( device t id )
```

Начать измерения и буферизацию скорости, ошибки следования.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
7.1.4.22 result t XIMC API command stop ( device t id )
```

Немедленная остановка двигателя, переход в состояние STOP, ключи в режиме BREAK (обмотки накоротко замкнуты), режим "удержания" дезактивируется для DC двигателей, удержание тока в

обмотках для шаговых двигателей (с учётом Power management настроек).

Аргументы

id	идентификатор устройства

7.1.4.23 **result_t XIMC_API** command_update_firmware (const char * uri, const uint8_t * data, uint32_t data_size)

Обновление прошивки

Аргументы

uri идентификатор устройства	
data указатель на массив байтов прошивки	
data_size размер массива в байтах	

7.1.4.24 **result_t XIMC_API** command_wait_for_stop (**device_t** id, uint32_t refresh_interval_ms)

Ожидание остановки контроллера

Аргументы

	id	идентификатор устройства
	refresh -	Интервал обновления. Функция ждет столько миллисекунд между от-
	interval ms	правками контроллеру запроса get status для проверки статуса оста-
	_	новки. Рекомендуемое значение интервала обновления - 10 мс. Ис-
		пользуйте значения меньше 3 мс только если это необходимо - малые
		значения интервала обновления незначительно ускоряют обнаруже-
		ние остановки, но создают существенно больший поток данных в ка-
		нале связи контроллер-компьютер.
out	ret	RESULT ОК, если контроллер остановился, в противном случае пер-
		вый результат выполнения команды get status со статусом отличным
		OT RESULT OK.

7.1.4.25 result t XIMC API command zero (device t id)

Устанавливает текущую позицию и позицию в которую осуществляется движение по командам move и movr равными нулю для всех случаев, кроме движения к позиции назначения.

В последнем случае установить нулём текущую позицию, а позицию назначения пересчитать так, что в абсолютном положении точка назначения не меняется. То есть если мы находились в точке 400 и двигались к 500, то команда Zero делает текущую позицию 0, а позицию назначения - 100. Не изменяет режим движения т.е. если движение осуществлялось, то оно продолжается; если мотор находился в режиме "удержания", то тип удержания сохраняется.

та идентификатор устроиства

7.1.4.26 **device_enumeration_t XIMC_API** enumerate_devices (int enumerate_flags, const char * hints)

Перечисляет все XIMC-совместимые устройства.

Аргументы

"ключ1=значение1 \п ключ2=значение2". Неизвестные пары ключ- значение игнорируются. Список ключей: addr - используется вместе с флагом ENUMERATE_NETWORK. Ненулевое значение это адрес или список адресов с перечислением через запятую удаленных хо- стов на которых происходит поиск устройств, отсутствующее зна- чение это подключение посредством широковещательного запроса adapter_addr - используется вместе с флагом ENUMERATE_NET- WORK. Ненулевое значение это IP адрес сетевого адаптера. Сетевое устройство хітс должно быть в локальной сети, к которой подключён	in	enumerate	флаги поиска устройств
"ключ1=значение1 \п ключ2=значение2". Неизвестные пары ключ- значение игнорируются. Список ключей: addr - используется вместе с флагом ENUMERATE_NETWORK. Ненулевое значение это адрес или список адресов с перечислением через запятую удаленных хо- стов на которых происходит поиск устройств, отсутствующее зна- чение это подключение посредством широковещательного запроса adapter_addr - используется вместе с флагом ENUMERATE_NET- WORK. Ненулевое значение это IP адрес сетевого адаптера. Сетевое устройство хітс должно быть в локальной сети, к которой подключён		flags	
установить ключ addr. Пример: "addr= \n adapter_addr=192.168.0.	in	hints	дополнительная информация для поиска hints это строка вида "ключ1=значение1 \п ключ2=значение2". Неизвестные пары ключзначение игнорируются. Список ключей: addr - используется вместе с флагом ENUMERATE_NETWORK. Ненулевое значение это адрес или список адресов с перечислением через запятую удаленных хостов на которых происходит поиск устройств, отсутствующее значение это подключение посредством широковещательного запроса. adapter_addr - используется вместе с флагом ENUMERATE_NETWORK. Ненулевое значение это IP адрес сетевого адаптера. Сетевое устройство хітс должно быть в локальной сети, к которой подключён этот адаптер. При использование ключа adapter_addr обязательно установить ключ addr. Пример: "addr= \n adapter_addr=192.168.0100". Для перечисления сетевых устройств обязательно нужно сначала вызвать функцию установки сетевого ключа set_bindy_key

7.1.4.27 **result_t XIMC_API** free_enumerate_devices (**device_enumeration_t** device_enumeration_)

Освобождает память, выделенную enumerate devices.

Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	

7.1.4.28 **result_t XIMC_API** get_accessories_settings (**device_t** id, **accessories_settings_t** * accessories settings)

Чтение информации о дополнительных аксессуарах из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	accessories	структура, содержащая информацию о дополнительных аксессуарах
	settings	

7.1.4.29 result t XIMC API get_analog_data (device t id, analog data t * analog_data)

Чтение аналоговых данных, содержащих данные с АЦП и нормированные значения величин.

Эта функция используется для тестирования и калибровки устройства.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	analog_data	аналоговые данные

7.1.4.30 **result_t XIMC_API** get_bootloader_version (**device_t** id, unsigned int * Major, unsigned int * Release)

Чтение номера версии прошивки контроллера.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	Major	номер основной версии
out	Minor	номер дополнительной версии
out	Release	номер релиза

7.1.4.31 **result_t XIMC_API** get_brake_settings (**device_t** id, **brake_settings_t** * brake_settings

Чтение настроек управления тормозом.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	brake_settings	структура, содержащая настройки управления тормозом

7.1.4.32 **result_t XIMC_API** get_calibration_settings (**device_t** id, **calibration_settings_t** * calibration_settings)

Команда чтения калибровочных коэффициентов.

Эта функция заполняет структуру калибровочных коэффициентов.

См. также

 $calibration_settings_t$

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	calibration settings	калибровочные коэффициенты

7.1.4.33 result t XIMC API get_chart_data (device t id, chart data t * chart_data)

Команда чтения состояния обмоток и других не часто используемых данных.

Предназначена в первую очередь для получения данных для построения графиков в паре с командой GETS.

См. также

chart data t

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	chart_ data	структура chart_data.

Чтение настроек управления мотором.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	control	структура, содержащая настройки управления мотором с помощью
	settings	джойстика или кнопок влево/вправо.

Чтение настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое і. Кнопки переключают номер скорости і. При выборе CTL_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	control	структура, содержащая настройки управления мотором с помощью
	settings_calb	джойстика или кнопок влево/вправо.
	calibration	настройки пользовательских единиц

Чтение пользовательского имени контроллера и настроек из FRAM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	controller	структура, содержащая установленное пользовательское имя кон-
	name	троллера и флаги настроек

Чтение настроек контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (CTP_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS-::IPT). При включении контроля (флаг CTP_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах ШД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше CTPMinError, устанавливается флаг STATE_CTP_ERR-OR. При управлении ШД с датчиком оборотов (CTP_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более CTPMinError устанавливается флаг STATE_CTP_ERROR.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	ctp_settings	структура, содержащая настройки контроля позиции

Чтение данных из прошивки для отладки и поиска неисправностей.

Получаемые данные зависят от версии прошивки, истории и контекста использования.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	debug_ read	Данные для отладки.

Возвращает количество подключенных устройств.

Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	

Возвращает информацию об устройстве.

Все входные параметры должны быть указателями на выделенные области памяти длиной не менее 10 байт. Команда доступна как из инициализированного состояния, так и из исходного.

Аргументы

	id	идентификатор устройства.
out	device information	информации об устройстве информации об устройстве.

См. также

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя устройства с номером device index.

Аргументы

in	device enumeration	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
in	device_ index	номер устройства

Чтение настроек границ и концевых выключателей.

См. также

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	edges_ settings	настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их до-
		стижении и параметры концевых выключателей

Чтение настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.

См. также

```
set_edges_settings_calb
```

	id	идентификатор устройства
out	edges_settings-	настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их до-
	_ calb	стижении и параметры концевых выключателей
	calibration	настройки пользовательских единиц

Заметки

Внимание! Некоторые параметры структуры edges_settings_calb корректируются таблицей коррекции координат.

Чтение электромеханических настроек шагового двигателя.

Настройки различны для разных двигателей.

См. также

```
set emf settings
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	emf_settings	настройки ЕМЕ

7.1.4.45 **result_t XIMC_API** get_encoder_information (**device_t** id, **encoder_information_t** * encoder_information)

Чтение информации об энкодере из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	encoder information	структура, содержащая информацию об энкодере

Чтение настроек энкодера из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	encoder settings	структура, содержащая настройки энкодера

Чтение расширенных настроек.

См. также

```
set_engine_advansed_setup
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	engine	настройки EAS
	advansed	
	setup	

Чтение настроек мотора.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

set engine settings

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	engine_settings	структура с настройками мотора

Чтение настроек мотора с использованием пользовательских единиц.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

set engine settings

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	engine	структура с настройками мотора
	settings_calb	
	calibration	настройки пользовательских единиц

Возвращает информацию о типе мотора и силового драйвера.

	id	идентификатор устройства
out	l * . –	структура, содержащая настройки типа мотора и типа силового драй-
	settings	Bepa

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя устройства с номером device index.

Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	
in	device_ index	номер устройства
out	controller	name имя устройства

Возвращает информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

Возвращает информацию о устройстве с номером device index.

Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	
in	device_ index	номер устройства
out	device	информация об устройстве
	information	

Возвращает сетевую информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

Возвращает сетевую информацию о устройстве с номером device index.

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	
in	device_ index	номер устройства
out	device	сетевая информация об устройстве
	network	
	information	

7.1.4.54 **result_t XIMC_API** get_enumerate_device_serial (**device_enumeration_t** device_enumeration, int device_index, uint32_t * serial)

Возвращает серийный номер подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает серийный номер устройства с номером device index.

Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	
in	device_ index	номер устройства
in	serial	серийный номер устройства

Возвращает имя подвижки для подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя подвижки устройства с номером device index.

Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	
in	device_ index	номер устройства
out	stage	name имя подвижки

Чтение расширенных настроек.

См. также

set extended settings

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	. -	настройки EST
	settings	

7.1.4.57 result t XIMC API get_extio_settings (device t id, extio settings t * extio_settings)

Команда чтения параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

См. также

set extio settings

Аргументы

		id	идентификатор устройства
out	extio	settings	настройки EXTIO

7.1.4.58 **result_t XIMC_API** get_feedback_settings (**device_t** id, **feedback_settings_t** * feedback settings)

Чтение настроек обратной связи

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	IPS	Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление
		микропрограммы контроллера до последней версии.
out	FeedbackType	тип обратной связи
out	FeedbackFlags	флаги обратной связи
out	CountsPerTurn	количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 14294967295. Для использования поля CountsPerTurn нужно записать 0 в поле IPS, иначе будет использоваться значение из поля IPS.

7.1.4.59 **result_t XIMC_API** get_firmware_version (**device_t** id, unsigned int * Major, unsigned int * Release)

Чтение номера версии прошивки контроллера.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	Major	номер основной версии
out	Minor	номер дополнительной версии
out	Release	номер релиза

7.1.4.60 **result_t XIMC_API** get_gear_information (**device_t** id, **gear_information_t** * gear information)

Чтение информации о редукторе из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	gear information	структура, содержащая информацию о редукторе

7.1.4.61 result_t XIMC_API get_gear_settings (device_t id, gear_settings_t * gear_settings)

Чтение настроек редуктора из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	gear settings	структура, содержащая настройки редуктора

Считывает уникальный идентификатор каждого чипа, это значение не является случайным.

Уникальный идентификатор может быть использован в качестве инициализационного вектора для операций шифрования бутлоадера или в качестве серийного номера для USB и других применений.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	pedylbra liesten e e enpedesiste ymmasibili 12e en libri ngelli quind

Чтение информации о датчиках Холла из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	hallsensor information	структура, содержащая информацию о датчиках Холла

Чтение настроек датчиков Холла из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	hallsensor settings	структура, содержащая настройки датчиков Холла

Команда чтения настроек для подхода в home position.

Эта функция заполняет структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

См. также

```
home settings t
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	home_settings	настройки калибровки позиции

```
7.1.4.66 result_t XIMC_API get_home_settings_calb ( device_t id, home_settings_calb_t * home_settings_calb, const calibration_t * calibration )
```

Команда чтения настроек для подхода в home position с использованием пользовательских единиц.

Эта функция заполняет структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

См. также

```
home settings calb t
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	home_settings-	настройки калибровки позиции
	_ calb	
	calibration	настройки пользовательских единиц

```
7.1.4.67 result t XIMC API get_init_random ( device t id, init random t * init_random )
```

Чтение случайного числа из контроллера.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	init_ random	случайная последовательность, сгенерированная контроллером

Чтение настроек джойстика.

При отклонении джойстика более чем на DeadZone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость, а 100% отклонения соответствует Max-Speed і, где і=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое і. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Расчёт DeadZone проиллюстрирован на графике: !/attachments/download/5563/range25p.png! Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точность. На графике ниже показан пример экспоненциальной зависимости скорости и работы мертвой зоны. !/attachments/download/3092/ExpJoystick.png! Параметр нелинейнойсти можно менять. Нуле-

вой параметр нелинейности соответствует линейной зависимости.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	joystic k settings	структура, содержащая настройки джойстика

7.1.4.69 **result t XIMC API** get_measurements (**device t** id, **measurements t** * measurements)

Команда чтения буфера данных для построения графиков скорости и ошибки следования.

Заполнение буфера начинается по команде "start_measurements". Буффер вмещает 25 точек, точки снимаются с периодом 1 мс. Для создания устойчивой системы следует считывать данные каждые 20 мс, если буффер полностью заполнен, то рекомендуется повторять считывания каждые 5 мс до момента пока буффер вновь не станет заполнен 20-ю точками.

См. также

measurements t

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	measurements	структура с буфером и его длинной.

7.1.4.70 **result_t XIMC_API** get_motor_information (**device_t** id, **motor_information_t** * motor_information)

Чтение информации о двигателе из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	motor	структура, содержащая информацию о двигателе
	information	

7.1.4.71 **result_t XIMC_API** get_motor_settings (**device_t** id, **motor_settings_t** * motor_settings)

Чтение настроек двигателя из EEPROM.

	id	идентификатор устройства
out	motor_settings	структура, содержащая настройки двигателя

7.1.4.72 **result_t XIMC_API** get_move_settings (**device_t** id, **move_settings_t** * move_settings)

Команда чтения настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	move_settings	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и
		т.д.

Команда чтения настроек перемещения с использованием пользовательских единиц(скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	move_settings-	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и
	_ calb	т.д.
	calibration	настройки пользовательских единиц

7.1.4.74 **result_t XIMC_API** get_nonvolatile_memory (**device_t** id, **nonvolatile_memory_t** * nonvolatile memory)

Чтение пользовательских данных из FRAM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	nonvolatile	структура, содержащая установленные пользовательские данные
	memory	

Чтение ПИД коэффициентов.

Эти коэффициенты определяют поведение позиционера. Коэффициенты различны для разных позиционеров.

См. также

set pid settings

	id	идентификатор устройства
out	pid_ settings	настройки ПИД

```
7.1.4.76 result t XIMC API get_position ( device t id, get position t * the_get_position )
```

Считывает значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	position	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и
		т.д.

Считывает значение положения в пользовательских единицах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	the_get	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и
	position_calb	т.д.
	calibration	настройки пользовательских единиц

Заметки

Внимание! Некоторые параметры структуры the get position calb корректируются таблицей коррекции координат.

Команда чтения параметров питания мотора.

Используется только с шаговым двигателем. Используется только с шаговым двигателем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	power_settings	структура, содержащая настройки питания шагового мотора

Команда записи установок защит.

	id	идентификатор устройства
out	secure_settings	настройки, определяющие максимально допустимые параметры, для
		защиты оборудования

См. также

status t::flags

7.1.4.80 **result t XIMC API** get serial number (**device t** id, unsigned int * SerialNumber)

Чтение серийного номера контроллера.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	SerialNumber	серийный номер контроллера

7.1.4.81 **result_t XIMC_API** get_stage_information (**device_t** id, **stage_information_t** * stage_information)

Чтение информации о позиционере из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	stage information	структура, содержащая информацию о позиционере

7.1.4.82 **result t XIMC API** get_stage_name (**device t** id, **stage name t** * stage_name)

Чтение пользовательского имени подвижки из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	stage_name	структура, содержащая установленное пользовательское имя позици-
		онера

7.1.4.83 **result_t XIMC_API** get_stage_settings (**device_t** id, **stage_settings_t** * stage_settings)

Чтение настроек позиционера из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	stage_ settings	структура, содержащая настройки позиционера

7.1.4.84 result t XIMC API get_status (device t id, status t * status)

Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	status	структура с информацией о текущем состоянии устройства Состоя-
		ние устройства. Эта структура содержит основные параметры теку-
		щего состояния контроллера, такие как скорость, позиция и флаги
		состояния.

См. также

get status

Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	status	структура с информацией о текущем состоянии устройства
	calibration	настройки пользовательских единиц Состояние устройства в калиб-
		рованных единицах. Эта структура содержит основные параметры те-
		кущего состояния контроллера, такие как скорость, позиция и флаги
		состояния, размерные величины выводятся в калиброванных едини-
		цах.

См. также

get status

Чтение настроек для входного импульса синхронизации.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

	id	идентификатор устройства
out	sync_in settings	настройки синхронизации

Чтение настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

```
set sync in settings calb
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	sync_in	настройки синхронизации
	settings_calb	
	calibration	настройки пользовательских единиц

Чтение настроек для выходного импульса синхронизации.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение выхода синхронизации, в память контроллера.

Чтение настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение выхода синхронизации, в память контроллера.

См. также

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	sync_out	настройки синхронизации
	settings_calb	
	calibration	настройки пользовательских единиц

Команда чтения настроек UART.

Эта функция заполняет структуру настроек UART.

См. также

uart settings t

Аргументы

	Speed	Скорость UART
out	uart_ settings	настройки UART

7.1.4.91 result t XIMC API goto_firmware (device t id, uint8_t * ret)

Перезагрузка в прошивку в контроллере

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	ret	RESULT_OK, если переход из загрузчика в прошивку возможен. По-
		сле ответа на эту команду выполняется переход. RESULT NO FIR-
		MWARE, если прошивка не найдена. RESULT_ALREADY_IN_FIR-
		MWARE, если эта команда была вызвана из прошивки.

7.1.4.92 **result t XIMC API** has_firmware (const char * uri, uint8_t * ret)

Проверка наличия прошивки в контроллере

Аргументы

	uri	уникальный идентификатор ресурса устройства
out	ret	ноль, если прошивка присутствует

7.1.4.93 **result t XIMC API** load_correction_table (**device t** * id, const char * namefile)

Команда загрузки корректирующей таблицы из текстового файла.

Данная функция устарела. Данная функция устарела. Используйте функцию set_correction_-table(device_t id, const char* namefile). Таблица используется для коррекции положения в случае механических неточностей. Работает для некоторых параметров в calb командах.

	id	- идентификатор устройства
in	namefile	- имя файла должно быть полным. Если используется короткое имя,
		файл должен находится в директории приложения. Если имя фай-
		ла равно NULL таблица коррекции будет очищена. Формат файла:
		два столбца разделенных табуляцией. Заголовки столбцов строковые.
		Данные действительные разделитель точка. Первый столбец коорди-
		ната. Второй - отклонение вызванное ошибкой механики. Между ко-
		ординатами отклонение расчитывается линейно. За диапазоном кон-
		станта равная отклонению на границе. Максимальная длина таблицы
		100 строк.

Заметки

Параметр id в данной функции является Си указателем, в отличие от большинства функций библиотеки использующих данный параметр

См. также

```
command _ move
command _ movr
get _ position _ calb
get _ position _ calb _ t
get _ status _ calb
status _ calb _ t
get _ edges _ settings _ calb
set _ edges _ settings _ calb
edges _ settings _ calb t
```

7.1.4.94 void **XIMC_API** logging_callback_stderr_narrow (int loglevel, const wchar_t * message, void * user_data)

Простая функция логирования на stderr в узких (однобайтных) символах

Аргументы

loglevel	уровень логирования
message	сообщение

7.1.4.95 void **XIMC_API** logging_callback_stderr_wide (int loglevel, const wchar_t * message, void * user_data)

Простая функция логирования на stderr в широких символах

Аргументы

loglevel	уровень логирования
message	сообщение

7.1.4.96 void XIMC API msec_sleep (unsigned int msec)

Приостанавливает работу на указанное время

Аргументы

```
msec время в миллисекундах
```

```
7.1.4.97 device t XIMC API open_device ( const char * uri )
```

Открывает устройство по имени uri и возвращает идентификатор, который будет использоваться для обращения к устройству.

Аргументы

in	uri	- уникальный идентификатор устройства. Uri устройства имеет вид
		"xi-com:port" или "xi-net://host/serial" или "xi-emu:///file". Для U-
		SB-COM устройства "port" это uri устройства в ОС. Например "xi-
		com:\\.\COM3" в Windows или "xi-com:/dev/tty.s123" в Linux/Mac.
		Для сетевого устройства "host" это IPv4 адрес или полностью опреде-
		лённое имя домена, "serial" это серийный номер устройства в шестна-
		дцатеричной системе. Например "xi-net://192.168.0.1/00001234" или
		"xi-net://hostname.com/89ABCDEF". Замечание: для открытия сете-
		вого устройства обязательно нужно сначала вызвать функцию уста-
		новки сетевого ключа set <u>bindy</u> key. Для виртуального устройства
		"file" это путь к файлу с сохраненным состоянием устройства. Если
		файл не существует, он будет создан и инициализирован значениями
		по умолчанию. Например "xi-emu:///C:/dir/file.bin" в Windows или
		"xi-emu:///home/user/file.bin" в Linux/Mac.

7.1.4.98 **result t XIMC API** probe device (const char * uri)

Проверяет, является ли устройство с уникальным идентификатором *uri* XIMC-совместимым.

Будьте осторожны с вызовом этой функции для неизвестных устройств, т.к. она отправляет данные.

Аргументы

in	uri	- уникальный идентификатор устройства

Снимает блокировку библиотеки в экстренном случае.

Эта функция возвращает только 0 (OK). Если отправка некоторой команды libximc заканчивается неправильной передачей данных (ошибкой), любая последующая команда всегда возвращает -1 (типично для Windows). Вызов этой команды, сбрасывает ошибку.

Команда переводит контроллер в режим обновления прошивки.

Получив такую команду, прошивка платы устанавливает флаг (для загрузчика), отправляет эхо-ответ и перезагружает контроллер.

Запись информации о дополнительных аксессуарах в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

	id	идентификатор устройства
in	accessories settings	структура, содержащая информацию о дополнительных аксессуарах

```
7.1.4.102 result t XIMC API set_bindy_key ( const char * keyfilepath )
```

Устанавливливает ключ шифрования сетевой подсистемы (bindy).

Аргументы

in	keyfilepath	полный	путь	K	файлу	ключа	В	случае	использования	сетевых
		устройст	гв эта	фу	икция д	олжна б	быт	ь вызван	ıа до функций <mark>er</mark>	numerate-
		devices	и оре	en	device.					

Запись настроек управления тормозом.

Аргументы

	i	🖊 идентификатор устройства
in	brake_setting	структура, содержащая настройки управления тормозом

Команда записи калибровочных коэффициентов.

Эта функция записывает структуру калибровочных коэффициентов в память контроллера.

См. также

```
calibration\_settings\_t
```

Аргументы

<i>Id</i> идентификатор устройства	
in calibration калибровочные коэффициенты settings	

Запись настроек управления мотором.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

	id	идентификатор устройства
--	----	--------------------------

in	control	структура, содержащая настройки управления мотором с помощью
	settings	джойстика или кнопок влево/вправо.

Запись настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	control	структура, содержащая настройки управления мотором с помощью
	settings_ calb	джойстика или кнопок влево/вправо.
	calibration	настройки пользовательских единиц

Запись пользовательского имени контроллера и настроек в FRAM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	controller information	структура, содержащая информацию о контроллере

Команда загрузки корректирующей таблицы из текстового файла.

Таблица используется для коррекции положения в случае механических неточностей. Работает для некоторых параметров в calb командах.

	id	- идентификатор устройства
in	namefile	
		станта равная отклонению на границе. Максимальная длина таблицы 100 строк.

См. также

```
command_move
command_movr
get_position_calb
get_position_calb_t
get_status_calb
status_calb_t
get_edges_settings_calb
set_edges_settings_calb
edges_settings_calb_t
```

7.1.4.109 **result_t XIMC_API** set_ctp_settings (**device_t** id, const **ctp_settings_t** * ctp_settings)

Запись настроек контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении $\mbox{ШД}$ с энкодером (CTP_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS::IPT). При включении контроля (флаг CTP_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах $\mbox{ШД}$ и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше CTPMinError, устанавливается флаг STATE_CTP_ERR-OR. При управлении $\mbox{ШД}$ с датчиком оборотов (CTP_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более CTPMinError устанавливается флаг STATE_CTP_ERROR.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	ctp_settings	структура, содержащая настройки контроля позиции

```
7.1.4.110 result_t XIMC_API set_debug_write ( device_t id, const debug_write_t * debug_write )
```

Запись данных в прошивку для отладки и поиска неисправностей.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	debug_ write	Данные для отладки.

```
7.1.4.111 result_t XIMC_API set_edges_settings ( device_t id, const edges_settings_t * edges_settings )
```

Запись настроек границ и концевых выключателей.

См. также

```
get edges settings
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	edges_ settings	настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их до-
		стижении и параметры концевых выключателей

Запись настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.

См. также

```
get edges settings calb
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	edges_settings-	настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их до-
	_ calb	стижении и параметры концевых выключателей
	calibration	настройки пользовательских единиц

Заметки

Внимание! Некоторые параметры структуры edges_settings_calb корректируются таблицей коррекции координат.

Запись электромеханических настроек шагового двигателя.

Настройки различны для разных двигателей. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор.

См. также

```
get_emf_settings
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	emf_ settings	настройки ЕМF

```
7.1.4.114 result_t XIMC_API set_encoder_information ( device_t id, const encoder information t * encoder information )
```

Запись информации об энкодере в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	_	структура, содержащая информацию об энкодере
	information	

Запись настроек энкодера в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	encoder settings	структура, содержащая настройки энкодера

Запись расширенных настроек.

См. также

```
get engine advansed setup
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	engine advansed setup	настройки EAS

Запись настроек мотора.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

```
get engine settings
```

	id	идентификатор устройства
in	engine_settings	структура с настройками мотора

```
7.1.4.118 result_t XIMC_API set_engine_settings_calb ( device_t id, const engine settings calb t * engine_settings_calb, const calibration t * calibration )
```

Запись настроек мотора с использованием пользовательских единиц.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

```
get engine settings
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	engine	структура с настройками мотора
	settings_ calb	
	calibration	настройки пользовательских единиц

Запись информации о типе мотора и типе силового драйвера.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	entype	структура, содержащая настройки типа мотора и типа силового драй-
	settings	вера

Запись расширенных настроек.

См. также

```
get extended settings
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	extended settings	настройки EST

Команда записи параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

Входные события обрабатываются по фронту. Выходные состояния сигнализируются логическим состоянием. По умолчанию нарастающий фронт считается моментом подачи входного сигнала, а еди-

ничное состояние считается активным выходом.

См. также

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	extio_ settings	настройки EXTIO

Запись настроек обратной связи.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	IPS	количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 165535.
		Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать
		расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление
		микропрограммы контроллера до последней версии.
in	<i>FeedbackType</i>	тип обратной связи
in	FeedbackFlags	флаги обратной связи
in	CountsPerTurn	количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон-
		: 14294967295. Для использования поля CountsPerTurn нужно
		записать 0 в поле IPS, иначе будет использоваться значение из поля
		IPS.

7.1.4.123
$$result_t XIMC_API$$
 set_gear_information ($device_t$ id, const $gear_information_t * gear_information)$

Запись информации о редукторе в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	. -	структура, содержащая информацию о редукторе
	ıntormatıon	

7.1.4.124 **result_t XIMC_API** set_gear_settings (**device_t** id, const **gear_settings_t** * gear_settings)

Запись настроек редуктора в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

	id	идентификатор устройства
in	gear_settings	структура, содержащая настройки редуктора

Запись информации о датчиках Холла в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	hallsensor information	структура, содержащая информацию о датчиках Холла

Запись настроек датчиков Холла в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	hallsensor settings	структура, содержащая настройки датчиков Холла

Команда записи настроек для подхода в home position.

Эта функция записывает структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

См. также

home settings t

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	home_settings	настройки калибровки позиции

Команда записи настроек для подхода в home position с использованием пользовательских единиц.

Эта функция записывает структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

См. также

home settings calb t

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	home_settings-	настройки калибровки позиции
	_ calb	
	calibration	настройки пользовательских единиц

Запись настроек джойстика.

При отклонении джойстика более чем на DeadZone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость, а 100% отклонения соответствует Мах-Speed і, где і=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое і. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Расчёт DeadZone проиллюстрирован на графике: !/attachments/download/5563/range25p.png! Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точность. На графике ниже показан пример экспоненциальной зависимости скорости и работы мертвой зоны. !/attachments/download/3092/ExpJoystick.png! Параметр нелинейнойсти можно менять. Нулевой параметр нелинейности соответствует линейной зависимости.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in		структура, содержащая настройки джойстика
	settings	

Устанавливает функцию обратного вызова для логирования.

Вызов назначает стандартный логгер (stderr, syslog), если передан NULL

Аргументы

logging	указатель на функцию обратного вызова
callback	

7.1.4.131 **result_t XIMC_API** set_motor_information (**device_t** id, const **motor_information_t** * motor_information)

Запись информации о двигателе в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

	id	идентификатор устройства
in	motor information	структура, содержащая информацию о двигателе

Запись настроек двигателя в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	motor_settings	структура, содержащая настройки двигателя

Команда записи настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	move_settings	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и
		т.д.

Команда записи настроек перемещения, с использованием пользовательских единиц (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	move_settings-	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и
	_ calb	т.д.
	calibration	настройки пользовательских единиц

Запись пользовательских данных во FRAM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	nonvolatile memorv	структура, содержащая установленные пользовательские данные

Запись ПИД коэффициентов.

Эти коэффициенты определяют поведение позиционера. Коэффициенты различны для разных позиционеров. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор или позиционер.

См. также

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	pid_ settings	настройки ПИД

Устанавливает произвольное значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

То есть меняется основной показатель положения.

Аргументы

	id	идентификатор устройства]
out	position	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и	1
		т.д.	

Устанавливает произвольное значение положения и значение энкодера всех двигателей с использованием пользовательских единиц.

То есть меняется основной показатель положения.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	the_set	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и
	position_calb	т.д.
	calibration	настройки пользовательских единиц

Команда записи параметров питания мотора.

Используется только с шаговым двигателем.

	id	идентификатор устройства
in	power_settings	структура, содержащая настройки питания шагового мотора

Команда записи установок защит.

Аргументы

id	идентификатор устройства
secure_settings	структура с настройками критических значений

См. также

status t::flags

Запись серийного номера и версии железа во flash память контроллера.

Вместе с новым серийным номером и версией железа передаётся "Ключ", только при совпадении которого происходит изменение и сохранение. Функция используется только производителем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	serial_ number	структура, содержащая серийный номер, версию железа и ключ.

Запись информации о позиционере в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	stage information	структура, содержащая информацию о позиционере

Запись пользовательского имени подвижки в EEPROM.

	id	идентификатор устройства
in	stage_ name	структура, содержащая установленное пользовательское имя позици-
		онера

Запись настроек позиционера в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

		id	идентификатор устройства
in	stage	settings	структура, содержащая настройки позиционера

Запись настроек для входного импульса синхронизации.

Эта функция записывает структуру с настройками входного импульса синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	sync_in settings	настройки синхронизации

Запись настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция записывает структуру с настройками входного импульса синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	sync_in	настройки синхронизации
	settings_ calb	
	calibration	настройки пользовательских единиц

Запись настроек для выходного импульса синхронизации.

Эта функция записывает структуру с настройками выходного импульса синхронизации, определяющими поведение вывода синхронизации, в память контроллера.

См. также

```
get sync in settings
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	sync_out	настройки синхронизации
	settings	

Запись настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция записывает структуру с настройками выходного импульса синхронизации, определяющими поведение вывода синхронизации, в память контроллера.

См. также

```
get sync in settings calb
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	sync_out	настройки синхронизации
	settings_calb	
	calibration	настройки пользовательских единиц

Команда записи настроек UART.

Эта функция записывает структуру настроек UART в память контроллера.

См. также

```
uart_settings t
```

Аргументы

	Speed	Скорость UART
in	uart_ settings	настройки UART

```
7.1.4.150 result t XIMC API write_key ( const char * uri, uint8_t * key )
```

Запись ключа защиты Функция используется только производителем.

Аргументы

	uri	идентификатор устройства
in	key	ключ защиты. Диапазон: 04294967295

Исправление ошибки драйвера USB в Windows.

Подсистема USB-COM на Windows не всегда работает корректно. При работе возможны следующие неисправности: все попытки открыть устройство заканчиваются неудачно, или устройство можно открыть и писать в него данные, но в ответ данные не приходят. Эти проблемы лечатся переподключением устройства или удалением и повторным поиском устройства в диспетчере устройств. Функция ximc_fix_usbser_sys() автоматизирует процесс удаления-обнаружения. Имеет смысл вызывать эту функцию, если библиотека не может открыть устройство, при том что оно физически не было удалено из системы, или если устройство не отвечает.

Возвращает версию библиотеки

version	буфер для строки с версией, 32 байт достаточно
	3 T F H F F F F F F F F F F F F F F F F F

Предметный указатель

A1Voltage	Joy ADC, 19
analog data t, 17	L5, 19
A1Voltage ADC	
<u> </u>	L5_ADC, 19
analog_data_t, 17	Pot, 19
A2Voltage	SupVoltage, 19
analog data t, 17	SupVoltage ADC, 19
A2Voltage ADC	Temp, 19
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
analog_data_t, 17	Temp_ADC, 19
ACurrent	Antiplay
analog data t, <mark>18</mark>	engine settings calb t, 37
ACurrent ADC	engine settings t, 39
-	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
analog_data_t, 18	AntiplaySpeed
Accel	move_settings_calb_t, 59
move settings calb t, 59	move settings t, 60
move settings t, 60	
accessories settings t, 14	B1Voltage
	analog data t, 18
LimitSwitchesSettings, 15	- — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
MBRatedCurrent, 15	B1Voltage_ADC
MBRatedVoltage, 15	analog_data_t, <mark>18</mark>
MBSettings, 15	B2Voltage
MBTorque, 15	analog data t, <mark>18</mark>
	B2Voltage ADC
MagneticBrakeInfo, 15	
TSGrad, 15	analog_data_t, 18
TSMax, 15	BACK_EMF_KM_AUTO
TSMin, 15	ximc.h, 106
	BCurrent
TSSettings, 16	
TemperatureSensorInfo, 15	analog_data_t, 18
Accuracy	BCurrent_ADC
sync out settings calb t, 78	analog_data_t, 18
sync out settings t, 79	BORDER IS ENCODER
	ximc.h, 106
analog_data_t, 16	
A1Voltage, 17	BORDER_STOP_LEFT
A1Voltage ADC, 17	ximc.h, 107
A2Voltage, 17	BORDER_STOP_RIGHT
A2Voltage ADC, 17	ximc.h, 107
ACurrent, 18	BRAKE ENABLED
	_
ACurrent_ADC, 18	ximc.h, 107
B1Voltage, 18	BRAKE_ENG_PWROFF
B1Voltage_ADC, 18	ximc.h, 107
B2Voltage, 18	BackEMFFlags
9 '	emf settings t, 33
B2Voltage_ADC, 18	BorderFlags
BCurrent, 18	9
BCurrent_ADC, 18	edges_settings_calb_t, 31
FullCurrent, 18	edges_settings_t, 32
FullCurrent ADC, 18	brake settings t, 19
H5, 18	BrakeFlags, 20
	t1, 20
Joy, 18	ιι, ΖΟ

t2, 20	sync_in_settings_t, 77
t3, 20	${\sf CmdBufFreeSpace}$
t4, 20	status_calb_t, 71
BrakeFlags	status_t, 73
brake_settings_t, 20	command_clear_fram
CONTROL MORE BITS	ximc.h, 122
CONTROL_MODE_BITS	command_eeread_settings
ximc.h, 107	ximc.h, 123
CONTROL_MODE_JOY	command_eesave_settings
ximc.h, 107	ximc.h, 123
CONTROL_MODE_LR	$command_home$
ximc.h, 107	ximc.h, 123
CONTROL_MODE_OFF	${\sf command_homezero}$
ximc.h, 107	ximc.h, 124
CSS1_A	command_left
calibration_settings_t, 21	ximc.h, 124
CSS1_B	command_loft
calibration_settings_t, 21	ximc.h, 124
CSS2_A	command move
calibration_settings_t, 21	ximc. h , 124
CSS2_B	command move calb
calibration_settings_t, 21	ximc.h, 125
CTP_ALARM_ON_ERROR	command movr
ximc.h, 108	ximc. h , 125
CTP_BASE	command movr calb
ximc.h, 108	ximc.h, 125
CTP_ENABLED	command power off
ximc h, 108	ximc.h, 126
CTP_ERROR_CORRECTION	command read robust settings
ximc.h, 108	ximc.h, 126
CTPFlags	command read settings
ctp_settings_t, 28	ximc.h, 126
CTPMinError	command reset
ctp_settings_t, 28	ximc. h , 126
calibration_settings_t, 20	command right
CSS1_A, 21	ximc. h , 126
CSS1_B, 21	command save robust settings
CSS2_A, 21	ximc.h, 127
CSS2_B, 21	command save settings
FullCurrent_A, 21	ximc.h, 127
FullCurrent_B, 21	command sstp
calibration_t, 22	ximc.h, 127
chart_data_t, 22	command start measurements
DutyCycle, 23	ximc.h, 127
Joy, 23	command stop
Pot, 23	ximc.h, 127
WindingCurrentA, 23	command update firmware
WindingCurrentB, 23	ximc.h, 128
WindingCurrentC, 23	command wait for stop
WindingVoltageA, 23	ximc.h, 128
WindingVoltageB, 23	command zero
WindingVoltageC, 23	ximc.h, 128
close device	control settings calb t, 24
ximc.h, 122	Flags, 24
ClutterTime	MaxClickTime, 24
sync in settings calb t, 76	MaxSpeed, 24
*	mano poca, Z i

Timeout, 25	DetentTorque
control settings t, 25	motor settings t, 56
Flags, 26	device information t, 29
MaxClickTime, 26	 Major, 29
MaxSpeed, 26	Minor, 29
Timeout, 26	Release, 30
uDeltaPosition, 26	device network information t, 30
uMaxSpeed, 26	Driver Type
controller name t, 26	entype settings t, 40
Controller Name, 27	DutyCycle
CtrlFlags, 27	chart data t, 23
ControllerName	chait_data_t, 25
controller name t, 27	EEPROM PRECEDENCE
CountsPerTurn	ximc.h, 108
	ENC STATE ABSENT
feedback_settings_t, 42	ximc.h, 108
Criticallpwr	ENC STATE MALFUNC
secure_settings_t, 64	ximc.h, 108
Criticallusb	ENC STATE OK
secure_settings_t, 64	
CriticalUpwr	ximc.h, 108
secure_settings_t, 64	ENC_STATE_REVERS
CriticalUusb	ximc.h, 109
secure_settings_t, 64	ENC_STATE_UNKNOWN
ctp_settings_t, 27	ximc.h, 109
CTPFlags, 28	ENDER_SW1_ACTIVE_LOW
CTPMinError, 28	ximc.h, 109
CtrlFlags	ENDER_SW2_ACTIVE_LOW
controller_name_t, 27	ximc.h, 109
CurPosition	ENDER_SWAP
status_calb_t, 71	ximc.h, 109
status t, 73	ENGINE_ACCEL_ON
CurSpeed	ximc.h, 109
status calb t, 71	ENGINE_ANTIPLAY
status t, 74	ximc.h, 109
CurT	ENGINE_LIMIT_CURR
status calb t, 71	ximc.h, 109
status t, 74	ENGINE_LIMIT_RPM
CurrReductDelay	ximc.h, 110
power settings t, 62	ENGINE LIMIT VOLT
CurrentSetTime	ximc.h, 110
power settings t, 62	ENGINE MAX SPEED
power_sectings_t, or	ximc.h, 110
DRIVER TYPE EXTERNAL	ENGINE REVERSE
ximc.h, 108	ximc.h, 110
DeadZone	ENGINE TYPE 2DC
joystick settings t, 52	ximc.h, 110
debug read t, 28	ENGINE TYPE DC
DebugData, 28	ximc.h, 110
debug write t, 28	ENGINE TYPE NONE
Debug Data, 29	ximc.h, 110
Debug Data	ENGINE TYPE STEP
debug read t, 28	ximc.h, 110
	ENGINE TYPE TEST
debug_write_t, 29	
Decel	ximc.h, 110
move_settings_calb_t, 59	ENUMERATE_PROBE
move_settings_t, 60	ximc.h, 111

EXTIO_SETUP_INVERT	Antiplay, 37
ximc h, 111	EngineFlags, 37
EXTIO SETUP OUTPUT	MicrostepMode, 37
ximc.h, 112	NomCurrent, 37
EXTIOModeFlags	NomSpeed, 37
extio settings t, 41	NomVoltage, 37
EXTIOSetupFlags	StepsPerRev, 38
extio settings t, 41	engine settings t, 38
edges settings calb t, 30	Antiplay, 39
BorderFlags, 31	EngineFlags, 39
EnderFlags, 31	MicrostepMode, 39
LeftBorder, 31	NomCurrent, 39
Right Border, 31	NomSpeed, 39
edges settings t, 31	NomVoltage, 39
BorderFlags, 32	StepsPerRev, 39
EnderFlags, 32	uNomSpeed, 39
LeftBorder, 32	EngineFlags
	5 5
Right Border, 32	engine_settings_calb_t, 37
uLeftBorder, 32	engine_settings_t, 39
uRightBorder, 32	EngineType
Efficiency	entype_settings_t, 40
gear_settings_t, 44	entype_settings_t, 40
emf_settings_t, 32	DriverType, 40
BackEMFFlags, 33	EngineType, 40
Km, 33	enumerate _ devices
L, 33	ximc.h, 128
R, 33	Error
EncPosition	measurements_t, 53
get_position_calb_t, 45	ExpFactor
get_position_t, 46	joystick_settings_t, <mark>52</mark>
set_position_calb_t, 66	extended_settings_t, 40
set_position_t, 67	extio_settings_t, 41
status_calb_t, 71	EXTIOModeFlags, 41
status_t, 74	EXTIOSetupFlags, 41
EncSts	
status_calb_t, 71	FEEDBACK_EMF
status_t, 74	ximc.h, 112
encoder_information_t, 33	FEEDBACK_ENC_REVERSE
Manufacturer, 34	ximc.h, 112
PartNumber, 34	FEEDBACK_ENCODER
encoder_settings_t, 34	ximc.h, 112
EncoderSettings, 35	FEEDBACK_NONE
MaxCurrentConsumption, 35	ximc.h, 113
MaxOperatingFrequency, 35	FastHome
SupplyVoltageMax, 35	home_settings_calb_t, 49
SupplyVoltageMin, 35	home_settings_t, 50
EncoderSettings	feedback_settings_t, 41
encoder settings t, 35	CountsPerTurn, 42
EnderFlags	FeedbackFlags, 42
edges settings calb t, 31	FeedbackType, 42
edges settings t, 32	IPS, 42
engine advansed setup t, 35	FeedbackFlags
stepcloseloop_Kp_high, 36	feedback_settings_t, 42
stepcloseloop_Kp_low, 36	FeedbackType
stepcloseloop Kw, 36	feedback_settings_t, 42
engine settings calb t, 36	Flags
J ,	

control_settings_calb_t, 24	get _ device _ name
control_settings_t, 26	ximc.h, 133
secure_settings_t, 64	get_edges_settings
status_calb_t, 71	ximc.h, 133
status_t, 74	get_edges_settings_calb
free _ enumerate _ devices	ximc.h, 133
ximc.h, 129	get emf settings
FullCurrent	ximc.h, 134
analog data t, 18	get encoder information
FullCurrent A	ximc.h, 134
calibration settings $t, 21$	get encoder settings
FullCurrent ADC	ximc.h, 134
analog data t, 18	get engine advansed setup
FullCurrent B	ximc.h, 134
calibration settings t, 21	get engine settings
	ximc.h, 135
GPIOFlags	get engine settings calb
status calb t, 71	ximc.h, 135
status t, 74	get entype settings
gear information t, 42	ximc.h, 135
Manufacturer, 43	get enumerate device controller name
Part Number, 43	ximc.h, 136
gear settings t, 43	get enumerate device information
Efficiency, 44	ximc.h, 136
InputInertia, 44	get enumerate device network information
MaxOutputBacklash, 44	ximc.h, 136
RatedInputSpeed, 44	get enumerate device serial
RatedInputTorque, 44	ximc.h, 136
ReductionIn, 44	get enumerate device stage name
ReductionOut, 44	ximc.h, 137
get accessories settings	get extended settings
ximc.h, 129	ximc.h, 137
get analog data	get extio settings
ximc.h, 129	ximc.h, 137
get bootloader version	get feedback settings
ximc.h, 130	ximc.h, 138
get brake settings	get firmware version
ximc.h, 130	ximc.h, 138
get calibration settings	get gear information
ximc.h, 130	ximc.h, 138
get chart data	get gear settings
ximc.h, 130	ximc.h, 138
get control settings	get globally unique identifier
ximc.h, 131	ximc.h, 139
get control settings calb	get hallsensor information
ximc.h, 131	ximc.h, 139
get controller name	get hallsensor settings
ximc.h, 131	ximc.h, 139
get ctp settings	get home settings
ximc.h, 132	ximc.h, 139
get debug read	get home settings calb
ximc.h, 132	ximc.h, 140
get device count	get init random
ximc.h, 132	ximc.h, 140
get_device_information	get joystick settings
ximc.h, 132	ximc.h, 140
	· ·

get measurements	ximc.h, 147
ximc.h, 141	
get motor information	H5
ximc.h, 141	analog_data_t, 18
get motor settings	HOME_DIR_FIRST
ximc.h, 141	ximc.h, 113
get move settings	HOME DIR SECOND
ximc.h, 141	ximc.h, 113
get move settings calb	HOME HALF MV
ximc.h, 142	ximc.h, 113
get nonvolatile memory	HOME MV SEC EN
ximc.h, 142	ximc.h, 113
	HOME STOP FIRST LIM
get_pid_settings	ximc.h, 113
ximc.h, 142	HOME STOP FIRST REV
get_position	ximc.h, 113
ximc.h, 142	HOME STOP FIRST SYN
get_position_calb	ximc.h, 113
ximc.h, 143	HOME USE FAST
get_position_calb_t, 44	ximc.h, 114
EncPosition, 45	hallsensor information t, 47
Position, 45	Manufacturer, 47
get_position_t, 45	PartNumber, 47
EncPosition, 46	hallsensor settings t, 47
uPosition, 46	MaxCurrentConsumption, 48
get_power_settings	
ximc.h, 143	MaxOperatingFrequency, 48
get_secure_settings	SupplyVoltageMax, 48
ximc.h, 143	SupplyVoltageMin, 48
get_serial_number	has_firmware
ximc.h, 144	ximc.h, 147
get_stage_information	HoldCurrent
ximc.h, 144	power_settings_t, 62
get_stage_name	home_settings_calb_t, 48
ximc.h, 144	FastHome, 49
get_stage_settings	HomeDelta, 49
ximc.h, 144	HomeFlags, 49
get status	SlowHome, 49
 ximc.h, 144	home_settings_t, 49
get status calb	FastHome, 50
ximc.h, 145	HomeDelta, 50
get sync in settings	HomeFlags, 50
ximc.h, 145	SlowHome, 50
get sync in settings calb	uFastHome, 50
ximc.h, 145	uHomeDelta, 50
get sync out settings	uSlowHome, 51
ximc.h, 146	HomeDelta
get sync out settings calb	home settings calb t, 49
ximc.h, 146	home settings t, 50
get uart settings	HomeFlags
ximc.h, 146	home settings calb t, 49
globally unique identifier t, 46	home settings t, 50
Unique D0, 46	Horizontal Load Capacity
UniqueID1, 46	stage settings t, 69
UniqueID2, 46	
UniqueID3, 46	IPS
•	feedback_settings_t, 42
goto_firmware	init random t, 51

key, 51	LimitSwitchesSettings
Input Inertia	accessories_settings_t, 15
gear_settings_t, 44	load_correction_table
lpwr	ximc.h, 147
status_calb_t, 71	logging _callback _stderr _narrow
status_t, 74	ximc.h, 148
lusb	logging callback stderr wide
status calb t, 72	ximc.h, 148
status t, 74	logging callback t
_	ximc.h, 122
JOY_REVERSE	LowUpwrOff
ximc.h, 114	secure settings t, 64
Joy	
analog_data_t, 18	${\sf MBRatedCurrent}$
chart_data_t, 23	accessories_settings_t, 15
Joy_ADC	${\sf MBRatedVoltage}$
analog data t, 19	accessories settings t, 15
JoyCenter	MBSettings — — —
joystick settings t, 52	accessories settings t, 15
JoyFlags	MBTorque
joystick settings t, 52	accessories settings t, 15
JoyHighEnd	MICROSTEP MODE FULL
joystick settings t, 52	ximc.h, 115
JoyLowEnd	MOVE STATE ANTIPLAY
joystick settings t, 53	ximc.h, 115
joystick settings t, 51	MOVE STATE MOVING
DeadZone, 52	ximc.h, 115
ExpFactor, 52	MVCMD ERROR
JoyCenter, 52	ximc.h, 115
JoyFlags, 52	MVCMD HOME
	_
JoyHighEnd, 52	ximc.h, 115
JoyLowEnd, 53	MVCMD_LEFT
Key	ximc.h, 115
serial number t, 65	MVCMD_LOFT
key	ximc.h, 115
	MVCMD_MOVE
init_random_t, 51	ximc.h, 116
Km	MVCMD_MOVR
emf_settings_t, 33	ximc.h, 116
L	MVCMD_NAME_BITS
emf settings t, 33	ximc.h, 116
L5	$MVCMD_RIGHT$
analog data t, 19	ximc.h, 116
L5 ADC	$MVCMD_RUNNING$
	ximc.h, 116
analog_data_t, 19	MVCMD_SSTP
LOW_UPWR_PROTECTION	ximc.h, 116
ximc.h, 114	MVCMD_STOP
LS_SHORTED	ximc.h, 116
ximc.h, 114	MVCMD UKNWN
LeadScrewPitch	ximc.h, 116
stage_settings_t, 69	MagneticBrakeInfo
LeftBorder	accessories settings t, 15
edges_settings_calb_t, 31	Major
edges_settings_t, 32	device information t, 29
Length	serial number t, 65
measurements_t, 53	

Manufacturer	Nominal Torque, 57
encoder information t, 34	NominalVoltage, 57
gear information t, 43	Phases, 57
hallsensor information t, 47	Poles, 57
motor information $t, \frac{1}{54}$	RotorInertia, 57
stage information t, 67	SpeedConstant, 57
MaxClickTime	SpeedTorqueGradient, 57
control settings calb t, 24	StallTorque, 57
control settings t, 26	TorqueConstant, 58
MaxCurrent	WindingInductance, 58
motor settings t, 56	WindingResistance, 58
MaxCurrentConsumption	MotorType
encoder settings t, 35	motor settings t, 56
hallsensor settings t, 48	move settings calb t, 58
stage settings t, 69	Accel, 59
MaxCurrentTime	AntiplaySpeed, 59
motor settings t, 56	Decel, 59
MaxOperatingFrequency	MoveFlags, 59
encoder settings t, 35	Speed, 59
hallsensor settings t, 48	move settings t, 59
MaxOutputBacklash	Accel, 60
gear settings t, 44	Accel, 60 AntiplaySpeed, 60
MaxSpeed	Decel, 60
control settings calb t, 24	MoveFlags, 60
control_settings_calb_t, 24	Speed, 60
	•
motor_settings_t, 56	uAntiplaySpeed, 60
stage_settings_t, 69	uSpeed, 60
measurements_t, 53	MoveFlags
Error, 53	move_settings_calb_t, 59
Length, 53	move_settings_t, 60 MoveSts
Speed, 53	
Mechanical Time Constant	status_calb_t, 72
motor_settings_t, 56	status_t, 74
MicrostepMode	msec_sleep
engine_settings_calb_t, 37	ximc.h, 148
engine_settings_t, 39	MvCmdSts
MinimumUusb	status_calb_t, 72
secure_settings_t, 64	status_t, 74
Minor	NoLoadCurrent
device_information_t, 29	motor settings t, 56
serial_number_t, 65	NoLoadSpeed
motor_information_t, 54	motor settings t, 56
Manufacturer, 54	NomCurrent
PartNumber, 54	engine settings calb t, 37
motor_settings_t, 54	engine settings carb_t, 37
DetentTorque, 56	NomSpeed
MaxCurrent, 56	•
MaxCurrentTime, 56	engine_settings_calb_t, 37
MaxSpeed, 56	engine_settings_t, 39
MechanicalTimeConstant, 56	NomVoltage
MotorType, 56	engine_settings_calb_t, 37
NoLoadCurrent, 56	engine_settings_t, 39
NoLoadSpeed, 56	NominalCurrent
NominalCurrent, 56	motor_settings_t, 56
Nominal Power, 56	Nominal Power
NominalSpeed, 57	motor_settings_t, 56

NominalSpeed	HoldCurrent, 62
motor settings t, 57	PowerFlags, 63
Nominal Torque	PowerOffDelay, 63
motor settings t, 57	PowerFlags
NominalVoltage	power settings t, 63
motor settings t, 57	PowerOffDelay
nonvolatile memory t, 61	power settings t, 63
UserData, 61	probe device
Osci Data, Of	ximc.h, 149
open device	XIIIIC.II, 143
ximc.h, 148	R
	emf settings t, 33
POWER_OFF_ENABLED	REV SENS INV
ximc.h, 116	ximc.h, 117
POWER_REDUCT_ENABLED	RPM DIV 1000
ximc.h, 116	ximc.h, 117
POWER SMOOTH CURRENT	RatedInputSpeed
ximc.h, 116	gear settings t, 44
PWR STATE MAX	RatedInputTorque
ximc.h, 117	gear settings t, 44
PWR STATE NORM	ReductionIn
ximc.h, 117	
PWR STATE OFF	gear_settings_t, 44 ReductionOut
ximc.h, 117	
PWR STATE REDUCT	gear_settings_t, 44
ximc.h, 117	Release
PWR STATE UNKNOWN	device_information_t, 30
ximc.h, 117	serial_number_t, 65
PWRSts	reset_locks
status calb t, 72	ximc.h, 149
status t, 74	RightBorder
Part Number	edges_settings_calb_t, 31
encoder information t, 34	_ edges_settings_t, 32
gear information t, 43	RotorInertia
hallsensor information t, 47	motor_settings_t, 57
motor information t, 54	SN
stage_information_t, 67	serial_number_t, 65
Phases	STATE_ALARM
motor_settings_t, 57	ximc.h, 117
pid_settings_t, 61	STATE_BRAKE
Poles	ximc.h, 118
motor_settings_t, 57	STATE_BUTTON_LEFT
PosFlags	ximc.h, 118
set_position_calb_t, 66	STATE_BUTTON_RIGHT
set_position_t, 67	ximc.h, 118
Position	STATE_CONTR
get_position_calb_t, 45	ximc.h, 118
set_position_calb_t, 66	STATE_CTP_ERROR
sync_in_settings_calb_t, 76	ximc.h, 118
PositionerName	STATE_DIG_SIGNAL
stage_name_t, 68	ximc.h, 118
Pot	STATE_ENC_A
analog_data_t, 19	ximc.h, 118
chart_data_t, 23	STATE_ENC_B
power_settings_t, 62	ximc.h, 118
CurrReductDelay, 62	STATE_ERRC
CurrentSetTime, 62	ximc.h, 119

STATE_ERRD	servi	ce_command_updf
ximc.h, 119		ximc.h, 149
STATE_ERRV	set_	accessories_settings
ximc.h, 119		ximc.h, 149
STATE_EXTIO_ALARM	set_	bindy_key
ximc.h, 119		ximc.h, 149
STATE GPIO LEVEL	set	brake settings
ximc.h, 119	_	ximc.h, 150
STATE GPIO PINOUT	set	calibration settings
ximc.h, 119	_	ximc.h, 150
STATE LEFT EDGE		control settings
ximc.h, 119	_	ximc.h, 150
STATE POWER OVERHEAT		control settings calb
ximc.h, 120	_	ximc.h, 151
STATE REV SENSOR		controller name
ximc.h, 120		ximc.h, 151
STATE RIGHT EDGE		correction table
ximc.h, 120	_	ximc.h, 151
STATE SECUR		ctp settings
ximc.h, 120		ximc.h, 152
STATE SYNC INPUT		debug write
ximc.h, 120	_	ximc.h, 152
STATE SYNC OUTPUT		edges settings
ximc.h, 120	_	ximc.h, 152
SYNCIN ENABLED		edges settings calb
ximc.h, 120		ximc.h, 153
SYNCIN INVERT		emf settings
ximc.h, 120	_	ximc.h, 153
SYNCOUT ENABLED		encoder information
ximc.h, 120	_	ximc.h, 153
SYNCOUT IN STEPS		encoder settings
ximc.h, 120	_	ximc.h, 154
SYNCOUT INVERT		engine advansed setup
ximc.h, 121		ximc.h, 154
SYNCOUT_ONPERIOD	_	engine_settings
ximc.h, 121		ximc.h, 154
SYNCOUT_ONSTART	set_	engine_settings_calb
ximc.h, 121		ximc.h, 154
SYNCOUT_ONSTOP	set_	entype_settings
ximc.h, 121		ximc h, 155
SYNCOUT_STATE	set_	extended_settings
ximc h, 121		ximc h, 155
secure_settings_t, 63	_	extio_settings
Criticallpwr, 64		ximc.h, 155
Criticallusb, 64	_	feedback_settings
CriticalUpwr, 64		ximc.h, 156
CriticalUusb, 64	_	gear_information
Flags, 64		ximc.h, 156
LowUpwrOff, 64	set_	gear_settings
MinimumUusb, 64		ximc.h, 156
serial_number_t, 64	set_	hallsensor_information
Key, 65		ximc.h, 157
Major, 65	set_	hallsensor_settings
Minor, 65	· <u> </u>	ximc.h, 157
Release, 65	set	home_settings
SN, 65	_	ximc.h, 157

set_	_homesettingscalb	measurements_t, 53
	ximc.h, 157	move_settings_calb_t, 59
$set_{\underline{}}$	_joysticksettings	move_settings_t, 60
	ximc.h, 158	sync_in_settings_calb_t, 70
set_	_loggingcallback	sync_in_settings_t, 77
	ximc.h, 158	${\sf SpeedConstant}$
set_	_motor_information	motor_settings_t, 57
	ximc.h, 158	${\sf SpeedTorqueGradient}$
set	_motorsettings	motor_settings_t, 57
	ximc.h, 159	stage information t, 67
set	move settings	Manufacturer, 67
_	ximc.h, 159	PartNumber, 67
set	move settings calb	stage name t, 68
-	 _ximc.h, 159	PositionerName, 68
set	nonvolatile memory	stage settings t, 68
_	ximc.h, 159	HorizontalLoadCapacity, 69
set	pid settings	LeadScrewPitch, 69
_	ximc.h, 159	MaxCurrentConsumption, 69
set	position	MaxSpeed, 69
	ximc.h, 160	SupplyVoltageMax, 69
set	position calb	SupplyVoltageMin, 69
_	ximc.h, 160	TravelRange, 69
set	position calb t, 65	Units, 69
JC1_	EncPosition, 66	VerticalLoadCapacity, 70
	PosFlags, 66	Stall Torque
	Position, 66	motor settings t, 57
cot	position t, 66	status calb t, 70
361_	EncPosition, 67	CmdBufFreeSpace, 71
	PosFlags, 67	CurPosition, 71
	uPosition, 67	CurSpeed, 71
set_	_powersettings	CurT, 71
	ximc.h, 160	EncPosition, 71
set_	_secure _settings	EncSts, 71
_	ximc.h, 160	Flags, 71
set_	_serialnumber	GPIOFlags, 71
	ximc.h, 161	lpwr, 71
set_	_stageinformation	lusb, 72
	ximc.h, 161	MoveSts, 72
set_	_stagename	MvCmdSts, 72
	ximc.h, 161	PWRSts, 72
set_	_stagesettings	Upwr, 72
	ximc.h, 161	Uusb, 72
set_	_syncinsettings	WindSts, 72
	ximc.h, 162	status_t, 72
$set_{\underline{}}$	_syncinsettingscalb	CmdBufFreeSpace, 73
	ximc.h, 162	CurPosition, 73
set_	_syncoutsettings	CurSpeed, 74
	ximc.h, 162	CurT, 74
set_	_syncoutsettingscalb	EncPosition, 74
	ximc.h, 163	EncSts, 74
set	_uartsettings	Flags, 74
_	ximc.h, 163	GPIOFlags, 74
Slov	vHome	lpwr, 74
	home settings calb t, 49	lusb, 74
	home settings t, 50	MoveSts, 74
Spe		MvCmdSts, 74
•		•

PWRSts, 74	sync out settings calb t, 78
uCurPosition, 75	sync out settings t, 79
uCurSpeed, 75	SyncOutPulseSteps
Upwr, 75	sync out settings calb t, 78
Uusb, 75	sync out settings t, 79
WindSts, 75	
stepcloseloop Kp high	t1
engine advansed setup t, 36	brake_settings_t, 20
stepcloseloop Kp low	t2
engine_advansed_setup_t, 36	brake_settings_t, 20
stepcloseloop Kw	t3
engine advansed setup t, 36	brake_settings_t, 20
StepsPerRev	t4
engine settings calb t, 38	brake_settings_t, 20
engine settings t, 39	TS_TYPE_BITS
SupVoltage SupVoltage	ximc.h, 121
analog data t, 19	TSGrad
SupVoltage ADC	accessories_settings_t, 15
analog data t, 19	TSMax
SupplyVoltageMax	accessories _ settings _ t, 15
encoder settings t, 35	TSMin
hallsensor settings t, 48	accessories settings t, 15
stage settings t, 69	TSSettings
SupplyVoltageMin	accessories settings t, 16
encoder settings t, 35	Temp
hallsensor settings t, 48	analog data t, 19
stage settings t, 69	Temp ADC
sync in settings calb t, 75	analog data t, 19
ClutterTime, 76	TemperatureSensorInfo
Position, 76	accessories settings t, 15
Speed, 76	Timeout
SyncinFlags, 76	control settings calb t, 25
sync in settings t, 76	control settings t, 26
Clutter Time, 77	TorqueConstant
Speed, 77	motor settings t, 58
SyncInFlags, 77	TravelRange
uPosition, 77	stage settings t, 69
uSpeed, 77	
sync out settings calb t, 77	UART_PARITY_BITS
Accuracy, 78	ximc.h, 121
SyncOutFlags, 78	UARTSetupFlags
SyncOutPeriod, 78	uart_settings_t, 80
SyncOutPulseSteps, 78	uAccuracy
sync out settings t, 78	sync_out_settings_t, 79
Accuracy, 79	uAntiplaySpeed
SyncOutFlags, 79	move_settings_t, 60
SyncOutPeriod, 79	uCurPosition
SyncOutPulseSteps, 79	status_t, 75
uAccuracy, 79	uCurSpeed
SyncInFlags	status_t, 75
•	${\sf uDeltaPosition}$
sync_in_settings_calb_t, 76 sync_in_settings_t, 77	control_settings_t, 26
SyncOutFlags	uFastHome
	home_settings_t, 50
sync_out_settings_calb_t, 78	uHomeDelta
sync_out_settings_t, 79	home_settings_t, 50
SyncOutPeriod	uLeftBorder

edges_settings_t, 32	WindingInductance
uMaxSpeed	motor settings t, 58
control_settings_t, 26	Winding Resistance
uNomSpeed	motor settings t, 58
engine settings t, 39	WindingVoltageA
uPosition	chart data t, 23
get position t, 46	WindingVoltageB
set_position_t, 67	chart_data_t, 23
sync_in_settings_t, 77	WindingVoltageC
uRightBorder	chart_data_t, 23
edges_settings_t, 32	write_key
uSlowHome	ximc.h, 163
home_settings_t, 51	
uSpeed	XIMC_API
move settings t, 60	ximc.h, 122
sync in settings t, 77	ximc.h, 81
uart settings t, 80	BACK_EMF_KM_AUTO, 106
UARTSetupFlags, 80	BORDER_IS_ENCODER, 106
UniqueID0	BORDER STOP LEFT, 107
globally unique identifier t, 46	BORDER STOP RIGHT, 107
UniqueID1	BRAKE ENABLED, 107
globally unique identifier t, 46	BRAKE ENG PWROFF, 107
	CONTROL MODE BITS, 107
UniqueID2	CONTROL MODE JOY, 107
globally_unique_identifier_t, 46	CONTROL MODE LR, 107
UniqueID3	- -
globally_unique_identifier_t, 46	CONTROL_MODE_OFF, 107
Units	CTP_ALARM_ON_ERROR, 108
stage_settings_t, 69	CTP_BASE, 108
Upwr	CTP_ENABLED, 108
status_calb_t, 72	close_device, 122
status t, 75	command_clear_fram, 122
UserData	command_eeread_settings, 123
nonvolatile memory t, 61	command_eesave_settings, 123
Uusb	command_home, 123
status calb t, 72	command homezero, 124
status t, 75	command left, 124
554545 _ 5, 75	command loft, 124
VerticalLoadCapacity	command move, 124
stage settings t, 70	command move calb, 125
<u> </u>	command movr, 125
WIND_A_STATE_ABSENT	command movr calb, 125
ximc.h, 121	command power off, 126
WIND A STATE OK	command read robust settings, 126
ximc.h, 121	command read settings, 126
WIND B STATE ABSENT	command_read_settings, 120
ximc.h, 122	_ _ · · · · ·
WIND B STATE OK	command_right, 126
ximc.h, 122	command_save_robust_settings, 127
WindSts	command_save_settings, 127
status calb t, 72	command_sstp, 127
	command_start_measurements, 127
status_t, 75	command_stop, 127
WindingCurrentA	command_update_firmware, 128
chart_data_t, 23	command wait for stop, 128
WindingCurrentB	command zero, 128
chart_data_t, 23	EEPROM PRECEDENCE, 108
WindingCurrentC	ENC STATE ABSENT, 108
chart data t. 23	

```
ENC STATE MALFUNC, 108
                                             get feedback settings, 138
ENC_STATE_OK, 108
                                             get_firmware_version, 138
ENC STATE REVERS, 109
                                             get gear information, 138
ENC STATE UNKNOWN, 109
                                             get gear settings, 138
ENDER SWAP, 109
                                             get globally unique identifier, 139
ENGINE ACCEL ON, 109
                                             get hallsensor information, 139
ENGINE ANTIPLAY, 109
                                             get hallsensor settings, 139
ENGINE LIMIT CURR, 109
                                             get home settings, 139
ENGINE LIMIT RPM, 110
                                             get_home_settings_calb, 140
ENGINE_LIMIT_VOLT, 110
                                             get init random, 140
ENGINE MAX SPEED, 110
                                             get joystick settings, 140
ENGINE REVERSE, 110
                                             get measurements, 141
ENGINE TYPE 2DC, 110
                                             get motor information, 141
ENGINE TYPE DC, 110
                                             get motor settings, 141
ENGINE TYPE NONE, 110
                                             get_move_settings, 141
ENGINE TYPE STEP, 110
                                             get move settings calb, 142
ENGINE TYPE TEST, 110
                                             get nonvolatile memory, 142
ENUMERATE PROBE, 111
                                             get pid settings, 142
EXTIO SETUP INVERT, 111
                                             get position, 142
EXTIO SETUP OUTPUT, 112
                                             get position calb, 143
                                             get power settings, 143
enumerate devices, 128
FEEDBACK EMF, 112
                                             get secure settings, 143
FEEDBACK ENCODER, 112
                                             get serial number, 144
FEEDBACK NONE, 113
                                             get stage information, 144
free enumerate devices, 129
                                             get_stage_name, 144
get accessories settings, 129
                                             get stage settings, 144
get analog data, 129
                                             get status, 144
get bootloader version, 130
                                             get status calb, 145
get brake settings, 130
                                             get sync in settings, 145
get calibration settings, 130
                                             get sync in settings calb, 145
get chart data, 130
                                             get sync out settings, 146
get control settings, 131
                                             get sync out settings calb, 146
get control settings calb, 131
                                             get uart settings, 146
                                             goto firmware, 147
get controller name, 131
                                             HOME DIR FIRST, 113
get ctp settings, 132
get debug read, 132
                                             HOME DIR SECOND, 113
get device count, 132
                                             HOME HALF MV, 113
                                             HOME_MV_SEC_EN, 113
get_device_information, 132
get device name, 133
                                             HOME USE FAST, 114
get edges settings, 133
                                             has firmware, 147
get edges settings calb, 133
                                             JOY REVERSE, 114
                                             LOW UPWR PROTECTION, 114
get emf settings, 134
get_encoder_information, 134
                                             LS SHORTED, 114
                                             load correction table, 147
get encoder settings, 134
get engine advansed setup, 134
                                             logging callback stderr narrow, 148
get engine settings, 135
                                             logging callback stderr wide, 148
get engine settings calb, 135
                                             logging callback t, 122
get entype settings, 135
                                             MICROSTEP MODE FULL, 115
                                             MOVE STATE ANTIPLAY, 115
get enumerate device controller name, 136
get enumerate device information, 136
                                             MOVE STATE MOVING, 115
get enumerate device network information,
                                             MVCMD ERROR, 115
                                             MVCMD HOME, 115
get enumerate device serial, 136
                                             MVCMD LEFT, 115
get enumerate device stage name, 137
                                             MVCMD LOFT, 115
get extended settings, 137
                                             MVCMD MOVE, 116
                                             MVCMD MOVR, 116
get extio settings, 137
```

MVCMD_NAME_BITS, 116	set_correction_table, 151
MVCMD_RIGHT, 116	set_ctp_settings, 152
MVCMD RUNNING, 116	set debug write, 152
MVCMD_SSTP, 116	set edges settings, 152
MVCMD STOP, 116	set edges settings calb, 153
MVCMD UKNWN, 116	set emf settings, 153
msec sleep, 148	set encoder information, 153
open device, 148	set_encoder_settings, 154
POWER OFF ENABLED, 116	set engine advansed setup, 154
PWR STATE MAX, 117	set engine settings, 154
PWR STATE NORM, 117	set engine settings calb, 154
PWR STATE OFF, 117	set entype settings, 155
PWR STATE REDUCT, 117	set extended settings, 155
PWR STATE UNKNOWN, 117	set extio settings, 155
probe device, 149	set feedback settings, 156
REV SENS INV, 117	set gear information, 156
RPM DIV 1000, 117	set gear settings, 156
reset locks, 149	set hallsensor information, 157
STATE ALARM, 117	set hallsensor settings, 157
-	
STATE_BRAKE, 118	set_home_settings, 157
STATE_BUTTON_LEFT, 118	set_home_settings_calb, 157
STATE_BUTTON_RIGHT, 118	set_joystick_settings, 158
STATE_CONTR, 118	set_logging_callback, 158
STATE_CTP_ERROR, 118	set_motor_information, 158
STATE_DIG_SIGNAL, 118	set_motor_settings, 159
STATE_ENC_A, 118	set_move_settings, 159
STATE_ENC_B, 118	set_move_settings_calb, 159
STATE_ERRC, 119	set_nonvolatile_memory, 159
STATE_ERRD, 119	set_pid_settings, 159
STATE_ERRV, 119	set_position, 160
STATE_EXTIO_ALARM, 119	set_position_calb, 160
STATE_GPIO_LEVEL, 119	set_power_settings, 160
STATE_GPIO_PINOUT, 119	set_secure_settings, 160
STATE_LEFT_EDGE, 119	set_serial_number, 161
STATE_REV_SENSOR, 120	set_stage_information, 161
STATE_RIGHT_EDGE, 120	set_stage_name, 161
STATE_SECUR, 120	set_stage_settings, 161
STATE_SYNC_INPUT, 120	set_sync_in_settings, 162
STATE_SYNC_OUTPUT, 120	set_sync_in_settings_calb, 162
SYNCIN_ENABLED, 120	set_sync_out_settings, 162
SYNCIN_INVERT, 120	set_sync_out_settings_calb, 163
SYNCOUT ENABLED, 120	set uart settings, 163
SYNCOUT_IN_STEPS, 120	TS TYPE BITS, 121
SYNCOUT INVERT, 121	UART PARITY BITS, 121
SYNCOUT ONPERIOD, 121	WIND A STATE OK, 121
SYNCOUT ONSTART, 121	WIND B STATE OK, 122
SYNCOUT ONSTOP, 121	write $\frac{\text{key}}{163}$
SYNCOUT STATE, 121	XIMC API, 122
service command updf, 149	ximc fix usbser sys, 164
set accessories settings, 149	ximc version, 164
set bindy key, 149	ximc fix usbser sys
set brake settings, 150	ximc.h, 164
set calibration settings, 150	ximc version
set control settings, 150	ximc_h, 164
set control settings calb, 151	, 22
set controller name, 151	
<i> '</i>	