# libximc 2.12.1

Создано системой Doxygen 1.8.1.2

Чт 19 Мар 2020 16:22:59

# Оглавление

1	Биб	лиотека libximc	1									
	1.1	Что делает контроллер 8SMC4-USB и 8SMC5-USB	1									
	1.2	Что умеет библиотека libximc	1									
	1.3	Содействие	2									
2	Введ	дение	3									
	2.1	О библиотеке	3									
	2.2	Требования к установленному программному обеспечению	3									
		2.2.1 Для сборки библиотеки	3									
		2.2.2 Для использования библиотеки	4									
3	Как	пересобрать библиотеку	5									
	3.1	Сборка для UNIX	5									
	3.2	Сборка для Linux на основе Debian	5									
	3.3	Сборка для Linux на основе RedHat	5									
	3.4	Сборка для Мас OS X	6									
	3.5	Сборка в ОС Windows	6									
	3.6	Доступ к исходным кодам	6									
4	Как	Как использовать с										
	4.1	Использование на С	7									
		4.1.1 Visual C++	7									
		4.1.2 CodeBlocks	7									
		4.1.3 MinGW	8									
		4.1.4 C++ Builder	8									
		4.1.5 XCode	8									
		4.1.6 GCC	8									
	4.2	NET	9									
	4.3	Delphi	9									
	4.4	Java	9									
	4.5	Python	10									
	4.6	MATIAR	10									

ОГЛАВЛЕНИЕ іі

	4.7	Логир	ование в	файл	11
	4.8	Требу	емые пра	ва доступа	11
	4.9	Си-пр	офили .		11
5	Рабо	ота с по	ользовате	эльскими единицами	12
	5.1	Струк	тура пер	есчета едениц calibration_t	12
	5.2			еры для работы с пользовательскими единицами и структуры данных	
					12
	5.3	Табли	ца корре:	кции координат для более точного позиционирования	13
6	Стр	уктуры	данных		14
	6.1	Струк	тура ассе	essories_settings_t	14
		6.1.1	Подробн	ное описание	14
		6.1.2	Поля .		15
			6.1.2.1	LimitSwitchesSettings	15
			6.1.2.2	${\bf Magnetic Brake In fo} \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	15
			6.1.2.3	MBRatedCurrent	15
			6.1.2.4	$MBRated Voltage \dots \dots$	15
			6.1.2.5	MBSettings	15
			6.1.2.6	MBTorque	15
			6.1.2.7	TemperatureSensorInfo	15
			6.1.2.8	TSGrad	15
			6.1.2.9	TSMax	15
			6.1.2.10	TSMin	15
			6.1.2.11	TSSettings	15
	6.2	Струк	тура ana	log_data_t	16
		6.2.1	Подробн	ное описание	17
		6.2.2	Поля .		17
			6.2.2.1	A1Voltage	17
			6.2.2.2	A1Voltage_ADC	17
			6.2.2.3	A2Voltage	17
			6.2.2.4	A2Voltage_ADC	17
			6.2.2.5	ACurrent	17
			6.2.2.6	ACurrent_ADC	17
			6.2.2.7	B1Voltage	18
			6.2.2.8	B1Voltage ADC	18
			6.2.2.9	B2Voltage	18
			6.2.2.10	B2Voltage ADC	18
			6.2.2.11	BCurrent	18
			6.2.2.12	BCurrent ADC	18
				FullCurrent	18

ОГЛАВЛЕНИЕ

		6.2.2.14 FullCurrent_ADC	8
		6.2.2.15 H5	8
		6.2.2.16 Joy	8
		6.2.2.17 Joy ADC	8
		6.2.2.18 L5	8
		6.2.2.19 L5 ADC	9
		6.2.2.20 Pot	9
		6.2.2.21 SupVoltage	9
		6.2.2.22 SupVoltage_ADC	9
		6.2.2.23 Temp	9
		6.2.2.24 Temp_ADC	9
6.3	Струн	тура brake_settings_t	9
	6.3.1	Подробное описание	9
	6.3.2	Поля	20
		6.3.2.1 BrakeFlags	20
		6.3.2.2 t1	20
		6.3.2.3 t2	20
		6.3.2.4 t3	20
		6.3.2.5 t4	20
6.4	Струн	тура calibration_settings_t	20
	6.4.1	Подробное описание	21
	6.4.2	Поля	21
		6.4.2.1 CSS1_A	21
		6.4.2.2 CSS1_B	21
		6.4.2.3 CSS2_A	21
		6.4.2.4 CSS2_B	21
		6.4.2.5 FullCurrent_A	21
		6.4.2.6 FullCurrent_B	21
6.5	Струн	тура calibration_t	21
	6.5.1	Подробное описание	21
6.6	Струн	тура chart_data_t	22
	6.6.1	Подробное описание	22
	6.6.2	Поля	22
		6.6.2.1 DutyCycle	22
		6.6.2.2 Joy	22
		6.6.2.3 Pot	23
		6.6.2.4 WindingCurrentA	23
		6.6.2.5 WindingCurrentB	23
		6.6.2.6 WindingCurrentC	23
		6.6.2.7 WindingVoltageA	23

оглавление iv

		6.6.2.8 WindingVoltageB	23
		6.6.2.9 WindingVoltageC	23
6.7	Струк	тура command_add_sync_in_action_calb_t	23
	6.7.1	Подробное описание	23
	6.7.2	Поля	24
		6.7.2.1 Position	24
		6.7.2.2 Time	24
6.8	Струк	тура command_add_sync_in_action_t	24
	6.8.1	Подробное описание	24
	6.8.2	Поля	24
		6.8.2.1 Time	24
		6.8.2.2 uPosition	24
6.9	Струк	тура command_change_motor_t	24
	6.9.1	Подробное описание	25
6.10	Струк	тура control_settings_calb_t	25
	6.10.1	Подробное описание	25
	6.10.2	Поля	25
		6.10.2.1 Flags	25
		6.10.2.2 MaxClickTime	26
		6.10.2.3 MaxSpeed	26
		6.10.2.4 Timeout	26
6.11	Струк	тура control_settings_t	26
	6.11.1	Подробное описание	26
	6.11.2	Поля	27
		6.11.2.1 Flags	27
		6.11.2.2 MaxClickTime	27
		6.11.2.3 MaxSpeed	27
		6.11.2.4 Timeout	27
		6.11.2.5 uDeltaPosition	27
		6.11.2.6 uMaxSpeed	27
6.12	Струк	Typa controller_name_t	27
	6.12.1	Подробное описание	28
	6.12.2	Поля	28
		6.12.2.1 ControllerName	28
		6.12.2.2 CtrlFlags	28
6.13	Струк	Typa ctp_settings_t	28
	6.13.1	Подробное описание	28
	6.13.2	Поля	29
		6.13.2.1 CTPFlags	29
		6.13.2.2 CTPMinError	29

ОГЛАВЛЕНИЕ

6.14	$C$ труктура debug_read_t	29
	6.14.1 Подробное описание	29
	6.14.2 Поля	29
	6.14.2.1 DebugData	29
6.15	Структура debug_write_t	29
	6.15.1 Подробное описание	29
	6.15.2 Поля	30
	6.15.2.1 DebugData	30
6.16	Структура device_information_t	30
	6.16.1 Подробное описание	30
	6.16.2 Поля	30
	6.16.2.1 Major	30
	6.16.2.2 Minor	30
	6.16.2.3 Release	31
6.17	Cтруктура device_network_information_t	31
	6.17.1 Подробное описание	31
6.18	Cтруктура edges_settings_calb_t	31
	6.18.1 Подробное описание	31
	6.18.2 Поля	32
	6.18.2.1 BorderFlags	32
	6.18.2.2 EnderFlags	32
	6.18.2.3 LeftBorder	32
	6.18.2.4 RightBorder	32
6.19	Cтруктура edges_settings_t	32
	6.19.1 Подробное описание	32
	6.19.2 Поля	33
	6.19.2.1 BorderFlags	33
	6.19.2.2 EnderFlags	33
	6.19.2.3 LeftBorder	33
	6.19.2.4 RightBorder	33
	6.19.2.5 uLeftBorder	33
	6.19.2.6 uRightBorder	33
6.20	Cтруктура emf_settings_t	33
	6.20.1 Подробное описание	34
	6.20.2 Поля	34
	6.20.2.1 BackEMFFlags	34
	6.20.2.2 Km	34
	6.20.2.3 L	34
	6.20.2.4 R	34
6.21	Структура encoder_information_t	34

ОГЛАВЛЕНИЕ vi

	6.21.1	Подробное описание	34
	6.21.2	Поля 3	35
		6.21.2.1 Manufacturer	35
		6.21.2.2 PartNumber	35
6.22	Струк	тура encoder_settings_t	35
	6.22.1	Подробное описание	35
	6.22.2	Поля 3	35
		6.22.2.1 EncoderSettings	35
		6.22.2.2 MaxCurrentConsumption	35
		6.22.2.3 MaxOperatingFrequency	36
		6.22.2.4 SupplyVoltageMax	36
		6.22.2.5 SupplyVoltageMin	36
6.23	Струк	тура engine_advansed_setup_t	36
	6.23.1	Подробное описание	36
	6.23.2	Поля	36
		$6.23.2.1  stepcloseloop\_Kp\_high \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	36
		6.23.2.2 stepcloseloop_Kp_low	37
		6.23.2.3 stepcloseloop_Kw	37
6.24	Струк	тура engine_settings_calb_t	37
	6.24.1	Подробное описание	37
	6.24.2	Поля 3	38
		6.24.2.1 Antiplay	38
		6.24.2.2 EngineFlags	38
		6.24.2.3 MicrostepMode	38
		6.24.2.4 NomCurrent	38
		6.24.2.5 NomSpeed	38
		6.24.2.6 NomVoltage	38
		6.24.2.7 StepsPerRev	38
6.25	Струк	Typa engine_settings_t	38
	6.25.1	Подробное описание	39
	6.25.2	Поля 3	39
		6.25.2.1 Antiplay	39
		6.25.2.2 EngineFlags	39
		6.25.2.3 MicrostepMode	39
		6.25.2.4 NomCurrent	39
		6.25.2.5 NomSpeed	10
		6.25.2.6 NomVoltage	10
		6.25.2.7 StepsPerRev	10
		6.25.2.8 uNomSpeed	10
6.26	Струк	тура entype_settings_t	10

ОГЛАВЛЕНИЕ vii

	6.26.1	Подробное описание	40
			41
			41
			41
6.27	Струк		41
0.21			41
6.28			41
0.20			41
			$\frac{11}{42}$
	0.20.2		42
		<u> </u>	$\frac{12}{42}$
6.20	Струк		$\frac{12}{42}$
0.29			$\frac{42}{42}$
			$\frac{42}{42}$
	0.29.2		$\frac{42}{42}$
			$\frac{42}{42}$
			$\frac{42}{43}$
		• •	43 43
<i>c</i> 20	C		43 43
0.30			
		**************************************	43
	6.30.2		43
			43
	~		43
6.31		• _ • _	43
		**	44
	6.31.2		44
		•	44
			44
		•	44
			44
			45
			45
			45
6.32			45
		7 H	45
	6.32.2	Поля	45
			45
			45
6.33			45
	6.33.1	Подробное описание	46

ОГЛАВЛЕНИЕ viii

	6.33.2	Поля	46
		6.33.2.1 EncPosition	46
		6.33.2.2 uPosition	46
6.34	Струк	тура globally_unique_identifier_t	46
	6.34.1	Подробное описание	46
	6.34.2	Поля	47
		6.34.2.1 UniqueID0	47
		6.34.2.2 UniqueID1	47
		6.34.2.3 UniqueID2	47
		6.34.2.4 UniqueID3	47
6.35	Струк	Typa hallsensor_information_t	47
	6.35.1	Подробное описание	47
	6.35.2	Поля	47
		6.35.2.1 Manufacturer	47
		6.35.2.2 PartNumber	48
6.36	Струк	Typa hallsensor_settings_t	48
	6.36.1	Подробное описание	48
	6.36.2	Поля	48
		6.36.2.1 MaxCurrentConsumption	48
		6.36.2.2 MaxOperatingFrequency	48
		6.36.2.3 SupplyVoltageMax	48
		$6.36.2.4  Supply Voltage Min \\ \dots \\ $	49
6.37	Струк	Typa home_settings_calb_t	49
	6.37.1	Подробное описание	49
	6.37.2	Поля	49
		6.37.2.1 FastHome	49
		6.37.2.2 HomeDelta	49
		6.37.2.3 HomeFlags	49
		6.37.2.4 SlowHome	49
6.38	Струк	Typa home_settings_t	50
	6.38.1	Подробное описание	50
	6.38.2	Поля	50
		6.38.2.1 FastHome	50
		6.38.2.2 HomeDelta	50
		6.38.2.3 HomeFlags	50
		6.38.2.4 SlowHome	51
		6.38.2.5 uFastHome	51
		6.38.2.6 uHomeDelta	51
		6.38.2.7 uSlowHome	51
6.39	Струк	тура init_random_t	51

ОГЛАВЛЕНИЕ іх

	6.39.1	Подробное описание	51
	6.39.2	Поля	51
		6.39.2.1 key	51
6.40	Струк	rypa joystick_settings_t	52
	6.40.1	Подробное описание	52
	6.40.2	Поля	52
		6.40.2.1 DeadZone	52
		6.40.2.2 ExpFactor	52
		6.40.2.3 JoyCenter	53
		6.40.2.4 JoyFlags	53
		6.40.2.5 JoyHighEnd	53
		6.40.2.6 JoyLowEnd	53
6.41	Струк	rypa measurements_t	53
	6.41.1	Подробное описание	53
	6.41.2	Поля	53
		6.41.2.1 Error	53
		6.41.2.2 Length	54
		6.41.2.3 Speed	54
6.42	Струк	rypa motor_information_t	54
	6.42.1	Подробное описание	54
	6.42.2	Поля	54
		6.42.2.1 Manufacturer	54
		6.42.2.2 PartNumber	54
6.43		rypa motor_settings_t	54
		Подробное описание	56
	6.43.2		56
		6.43.2.1 DetentTorque	56
		6.43.2.2 MaxCurrent	56
		6.43.2.3 MaxCurrentTime	56
		6.43.2.4 MaxSpeed	56
		6.43.2.5 MechanicalTimeConstant	56
		6.43.2.6 MotorType	56
		6.43.2.7 NoLoad Current	56
		6.43.2.8 NoLoadSpeed	56
		6.43.2.9 NominalCurrent	57
		6.43.2.10 NominalPower	57 57
		6.43.2.11 NominalSpeed	57 57
		6.43.2.12 NominalTorque	57 57
		6.43.2.13 NominalVoltage	57 
		6.43.2.14 Phases	57

ОГЛАВЛЕНИЕ

6	5.43.2.15	Poles			 	 	 	 	 	•	 	57
6	5.43.2.16	$\operatorname{RotorInert}$	ia		 	 	 	 	 		 	57
6	5.43.2.17	$\mathbf{SpeedCons}$	stant.		 	 	 	 	 		 	57
6	5.43.2.18	$\mathbf{SpeedTorg}$	<sub>l</sub> ueGrac	$_{ m lient}$	 	 	 	 	 		 	57
6	5.43.2.19	StallTorqu	ıe		 	 	 	 	 		 	58
6	5.43.2.20	TorqueCo	$_{ m nstant}$		 	 	 	 	 		 	58
6	5.43.2.21	$\mathbf{W}$ inding $\mathbf{I}$ r	ductan	ce .	 	 	 	 	 		 	58
6	5.43.2.22	$\overline{ ext{WindingR}}$	esistan	ce	 	 	 	 	 		 	58
6.44 Структу	ypa move	e_settings	_calb_	t	 	 	 	 	 		 	58
$6.44.1\ \Pi$	Тодробно	ое описани	<b>1</b> е		 	 	 	 	 	ė	 	58
$6.44.2\ \Pi$	Іоля .				 	 	 	 	 		 	59
6	6.44.2.1	Accel			 	 	 	 	 		 	59
6	5.44.2.2	$AntiplayS_1$	peed .		 	 	 	 	 		 	59
6	5.44.2.3	Decel			 	 	 	 	 		 	59
6	5.44.2.4	Speed			 	 	 	 	 		 	59
6.45 Структу	ypa move	$e\_settings$	_t		 	 	 	 	 		 	59
$6.45.1$ $\Pi$	Тодробно	ое описани	<b>1</b> е		 	 	 	 	 		 	59
$6.45.2\ \Pi$	Толя .				 	 	 	 	 		 	60
6	6.45.2.1	Accel			 	 	 	 	 		 	60
6	6.45.2.2	$AntiplayS_1$	peed .		 	 	 	 	 		 	60
6	6.45.2.3	Decel			 	 	 	 	 		 	60
6	6.45.2.4	Speed			 	 	 	 	 		 	60
6	6.45.2.5	uAntiplay!	Speed		 	 	 	 	 		 	60
6	6.45.2.6	uSpeed .			 	 	 	 	 		 	60
6.46 Структу	ypa nonv	${ m colatile\_me}$	emory_	t	 	 	 	 	 		 	60
$6.46.1$ $\Pi$	Тодробно	ое описани	<b>1</b> е		 	 	 	 	 		 	60
$6.46.2\ \Pi$	Толя .				 	 	 	 	 		 	61
6	6.46.2.1	UserData			 	 	 	 	 		 	61
6.47 Структу	ypa pid_	settings_t			 	 	 	 	 		 	61
$6.47.1$ $\Pi$	Тодробно	ое описани	те		 	 	 	 	 		 	61
6.48 Структу	ypa powe	${ m er\_settings}$	s_t		 	 	 	 	 		 	61
$6.48.1$ $\Pi$	Тодробно	ое описани	ие		 	 	 	 	 	·	 	62
$6.48.2\ \Pi$	Толя .				 	 	 	 	 	•	 	62
6	5.48.2.1	CurrentSe	tTime		 	 	 	 	 	·	 	62
6	5.48.2.2	$\operatorname{Curr} \operatorname{Red} \mathbf{u}$	$\operatorname{ct} \mathbf{Delay}$		 	 	 	 	 	·	 	62
6	5.48.2.3	$\operatorname{HoldCurre}$	ent		 	 	 	 	 		 	62
6	5.48.2.4	PowerFlag	S		 	 	 	 	 	•	 	62
6	6.48.2.5	$\operatorname{Power}\operatorname{Off} \Gamma$	Oelay .		 	 	 	 	 	•	 	62
6.49 Структу	ypa secui	$re\_settings$	s_t		 	 	 	 	 		 	62
$6.49.1$ $\Pi$	Тодробно	ое описани	<b>1</b> е		 	 	 	 	 		 	63

ОГЛАВЛЕНИЕ хі

	6.49.2	Поля	63
		6.49.2.1 CriticalIpwr	63
		6.49.2.2 CriticalIusb	
		6.49.2.3 CriticalUpwr	
		6.49.2.4 CriticalUusb	
		6.49.2.5 Flags	
		6.49.2.6 LowUpwrOff	
		6.49.2.7 MinimumUusb	
6.50	Струк	тура serial_number_t	
0.00		Подробное описание	
		Поля	
	0.00.2	6.50.2.1 Key	
		6.50.2.2 Major	
		6.50.2.3 Minor	
		6.50.2.4 Release	
		6.50.2.5 SN	
6.51	Струк	Typa set position call t	
0.01		Подробное описание	
		Поля	
	0.01.2	6.51.2.1 EncPosition	
		6.51.2.2 PosFlags	
		6.51.2.3 Position	
6.52	Струк	Typa set position t	
0.02		Подробное описание	
		Поля	
	0.02.2	6.52.2.1 EncPosition	
		6.52.2.2 PosFlags	
		6.52.2.3 uPosition	
6.53	Струк	Typa stage information t	
0.00		Подробное описание	
		Поля	
	0.00.2	6.53.2.1 Manufacturer	
		6.53.2.2 PartNumber	
6.54	Струк	Typa stage name t	
0.0 -		Подробное описание	
		Поля	
	3.5 1. <b>2</b>	6.54.2.1 PositionerName	
6.55	Струк	Typa stage settings t	
2.00		Подробное описание	
		Поля	
			99

ОГЛАВЛЕНИЕ хіі

	6.55.2.1	HorizontalLoadCapacity	68
	6.55.2.2	LeadScrewPitch	68
	6.55.2.3	MaxCurrentConsumption	68
	6.55.2.4	MaxSpeed	69
	6.55.2.5	SupplyVoltageMax	69
	6.55.2.6	SupplyVoltageMin	69
	6.55.2.7	TravelRange	69
	6.55.2.8	Units	69
	6.55.2.9	VerticalLoadCapacity	69
6.56 Струк	тура stat	$us\_calb\_t$	69
6.56.1	Подробн	ное описание	70
6.56.2	Поля .		70
	6.56.2.1	CmdBufFreeSpace	70
	6.56.2.2	CurPosition	70
	6.56.2.3	$CurSpeed \dots \dots$	70
	6.56.2.4	$\operatorname{CurT}$	70
	6.56.2.5	EncPosition	71
	6.56.2.6	EncSts	71
	6.56.2.7	Flags	71
	6.56.2.8	GPIOFlags	71
	6.56.2.9	Ipwr	71
	6.56.2.10	) Iusb	71
	6.56.2.11	MoveSts	71
	6.56.2.12	2 MvCmdSts	71
	6.56.2.13	BPWRSts	71
	6.56.2.14	Upwr	71
	6.56.2.15	m 6~Uusb	71
	6.56.2.16	3 WindSts	71
6.57 Струк	тура stat	us_t	
6.57.1	Подробн	ное описание	
6.57.2	Поля .		
	6.57.2.1	${\bf CmdBufFreeSpace} \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	
	6.57.2.2	CurPosition	
	6.57.2.3	CurSpeed	
	6.57.2.4	$\operatorname{CurT} \ \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$	
	6.57.2.5	EncPosition	
	6.57.2.6	EncSts	
	6.57.2.7	Flags	
	6.57.2.8	GPIOFlags	
	6.57.2.9	Ipwr	

ОГЛАВЛЕНИЕ

$6.57.2.10~\mathrm{Iusb}$	74
6.57.2.11 MoveSts	74
6.57.2.12 MvCmdSts	74
$6.57.2.13~\mathrm{PWRSts}$	74
6.57.2.14 uCurPosition	74
$6.57.2.15~\mathrm{uCurSpeed}~\ldots~\ldots~\ldots~\ldots~\ldots~\ldots$	74
6.57.2.16 Upwr	74
$6.57.2.17~\mathrm{Uusb} ~~\dots \dots $	74
6.57.2.18 WindSts	74
6.58 Структура sync_in_settings_calb_t	74
6.58.1 Подробное описание	75
6.58.2 Поля	75
6.58.2.1 ClutterTime	75
6.58.2.2 Position	75
6.58.2.3 Speed	75
6.58.2.4 SyncInFlags	75
6.59 Структура sync_in_settings_t	75
6.59.1 Подробное описание	76
6.59.2 Поля	76
6.59.2.1 ClutterTime	76
6.59.2.2 Speed	76
6.59.2.3 SyncInFlags	76
6.59.2.4 uPosition	76
6.59.2.5 uSpeed	76
6.60 Структура sync_out_settings_calb_t	76
6.60.1 Подробное описание	77
6.60.2 Поля	77
6.60.2.1 Accuracy	77
6.60.2.2 SyncOutFlags	77
6.60.2.3 SyncOutPeriod	77
6.60.2.4 SyncOutPulseSteps	77
6.61 Структура sync_out_settings_t	77
6.61.1 Подробное описание	78
6.61.2 Поля	78
6.61.2.1 Accuracy	78
6.61.2.2 SyncOutFlags	78
6.61.2.3 SyncOutPeriod	
6.61.2.4 SyncOutPulseSteps	
6.61.2.5 uAccuracy	
6.62 Структура uart_settings_t	79

ОГЛАВЛЕНИЕ хіч

		6.62.1	Подробн	ное описание	79
		6.62.2	Поля .		79
			6.62.2.1	UARTSetupFlags	79
7	Фай.	лы			80
	7.1	Файл	ximc.h .		80
		7.1.1	Подробн	ное описание	05
		7.1.2	Макросі	si	05
			7.1.2.1	ALARM_ON_DRIVER_OVERHEATING	05
			7.1.2.2	BACK_EMF_INDUCTANCE_AUTO	105
			7.1.2.3	BACK_EMF_KM_AUTO	
			7.1.2.4	BACK_EMF_RESISTANCE_AUTO	05
			7.1.2.5	BORDER_IS_ENCODER	05
			7.1.2.6	BORDER_STOP_LEFT	05
			7.1.2.7	BORDER_STOP_RIGHT	05
			7.1.2.8	BORDERS_SWAP_MISSET_DETECTION	
			7.1.2.9	BRAKE ENABLED	
			7.1.2.10	BRAKE_ENG_PWROFF	
				CONTROL_BTN_LEFT_PUSHED_OPEN	
			7.1.2.12	CONTROL_BTN_RIGHT_PUSHED_OPEN	
			7.1.2.13	CONTROL MODE BITS	
				CONTROL MODE JOY	
				CONTROL MODE LR	
				CONTROL MODE OFF	
				CTP_ALARM_ON_ERROR	
				CTP_BASE	
				CTP ERROR CORRECTION	
				DRIVER_TYPE_DISCRETE_FET	
				DRIVER TYPE EXTERNAL	
				DRIVER TYPE INTEGRATE	
				EEPROM PRECEDENCE	
				ENC STATE ABSENT	
				ENC STATE MALFUNC	
				ENC STATE OK	
				ENC_STATE_REVERS	
				ENC STATE UNKNOWN	
				ENDER SW1 ACTIVE LOW	
				ENDER_SW2_ACTIVE_LOW	
				ENDER SWAP	
				——————————————————————————————————————	

ОГЛАВЛЕНИЕ

7.1.2.33	ENGINE_ACCEL_ON
7.1.2.34	ENGINE_ANTIPLAY
7.1.2.35	ENGINE_CURRENT_AS_RMS
7.1.2.36	ENGINE_LIMIT_CURR
7.1.2.37	ENGINE_LIMIT_RPM
7.1.2.38	ENGINE_LIMIT_VOLT
7.1.2.39	ENGINE_MAX_SPEED
7.1.2.40	ENGINE_REVERSE
7.1.2.41	
7.1.2.42	ENGINE_TYPE_BRUSHLESS
7.1.2.43	ENGINE_TYPE_DC
7.1.2.44	ENGINE_TYPE_NONE
7.1.2.45	
7.1.2.46	ENGINE_TYPE_TEST
7.1.2.47	ENUMERATE_PROBE
7.1.2.48	EXTIO_SETUP_INVERT
7.1.2.49	EXTIO_SETUP_MODE_IN_ALARM
7.1.2.50	EXTIO_SETUP_MODE_IN_BITS
7.1.2.51	EXTIO_SETUP_MODE_IN_HOME
7.1.2.52	EXTIO_SETUP_MODE_IN_MOVR 109
7.1.2.53	EXTIO_SETUP_MODE_IN_NOP
7.1.2.54	EXTIO_SETUP_MODE_IN_PWOF
7.1.2.55	EXTIO_SETUP_MODE_IN_STOP
7.1.2.56	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ALARM
7.1.2.57	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_BITS
7.1.2.58	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOTOR_FOUND 110
7.1.2.59	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOTOR_ON
7.1.2.60	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOVING
7.1.2.61	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_OFF
7.1.2.62	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ON
7.1.2.63	EXTIO_SETUP_OUTPUT
7.1.2.64	FEEDBACK_EMF
7.1.2.65	FEEDBACK_ENC_REVERSE
7.1.2.66	FEEDBACK_ENC_TYPE_AUTO
7.1.2.67	FEEDBACK_ENC_TYPE_BITS
7.1.2.68	FEEDBACK_ENC_TYPE_DIFFERENTIAL
7.1.2.69	FEEDBACK_ENC_TYPE_SINGLE_ENDED
7.1.2.70	FEEDBACK_ENCODER
7.1.2.71	FEEDBACK_ENCODER_MEDIATED
7.1.2.72	FEEDBACK_NONE

ОГЛАВЛЕНИЕ хvi

7.1.2.73 HOME_DIR_FIRST
7.1.2.74 HOME_DIR_SECOND
7.1.2.75 HOME_HALF_MV111
7.1.2.76 HOME_MV_SEC_EN
7.1.2.77 HOME_STOP_FIRST_BITS
7.1.2.78 HOME_STOP_FIRST_LIM
7.1.2.79 HOME_STOP_FIRST_REV
7.1.2.80 HOME_STOP_FIRST_SYN
7.1.2.81 HOME_STOP_SECOND_BITS
7.1.2.82 HOME_STOP_SECOND_LIM
7.1.2.83 HOME_STOP_SECOND_REV
7.1.2.84 HOME_STOP_SECOND_SYN
7.1.2.85 HOME_USE_FAST
7.1.2.86 JOY_REVERSE
7.1.2.87 LOW_UPWR_PROTECTION
7.1.2.88 LS_SHORTED
7.1.2.89 MICROSTEP_MODE_FRAC_128
7.1.2.90 MICROSTEP_MODE_FRAC_16
7.1.2.91 MICROSTEP_MODE_FRAC_2
7.1.2.92 MICROSTEP_MODE_FRAC_256
7.1.2.93 MICROSTEP_MODE_FRAC_32
7.1.2.94 MICROSTEP_MODE_FRAC_4
7.1.2.95 MICROSTEP_MODE_FRAC_64
7.1.2.96 MICROSTEP_MODE_FRAC_8
7.1.2.97 MICROSTEP_MODE_FULL
7.1.2.98 MOVE_STATE_ANTIPLAY
7.1.2.99 MOVE_STATE_MOVING
7.1.2.100 MOVE_STATE_TARGET_SPEED
7.1.2.101 MVCMD_ERROR
7.1.2.102 MVCMD_HOME
7.1.2.103 MVCMD_LEFT
7.1.2.104 MVCMD_LOFT
7.1.2.105 MVCMD_MOVE
7.1.2.106 MVCMD_MOVR
7.1.2.107 MVCMD_NAME_BITS
7.1.2.108 MVCMD_RIGHT
7.1.2.109 MVCMD_RUNNING
7.1.2.110 MVCMD_SSTP
7.1.2.111 MVCMD_STOP
7.1.2.112 MVCMD_UKNWN

ОГЛАВЛЕНИЕ хvii

7.1.2.113 POWER_OFF_ENABLED
7.1.2.114 POWER_REDUCT_ENABLED
7.1.2.115 POWER_SMOOTH_CURRENT
7.1.2.116 PWR_STATE_MAX
7.1.2.117 PWR_STATE_NORM
7.1.2.118 PWR_STATE_OFF
7.1.2.119 PWR_STATE_REDUCT
7.1.2.120 PWR_STATE_UNKNOWN
7.1.2.121 REV_SENS_INV
7.1.2.122 SETPOS_IGNORE_ENCODER
7.1.2.123 SETPOS_IGNORE_POSITION
7.1.2.124 STATE_ALARM
7.1.2.125 STATE_BORDERS_SWAP_MISSET
7.1.2.126 STATE_BRAKE
7.1.2.127 STATE_BUTTON_LEFT
7.1.2.128 STATE_BUTTON_RIGHT
7.1.2.129 STATE_CONTR
7.1.2.130 STATE_CONTROLLER_OVERHEAT
7.1.2.131 STATE_CTP_ERROR
7.1.2.132 STATE_CURRENT_MOTOR0
7.1.2.133 STATE_CURRENT_MOTOR1
7.1.2.134 STATE_CURRENT_MOTOR2
7.1.2.135 STATE_CURRENT_MOTOR3
7.1.2.136 STATE_CURRENT_MOTOR_BITS
7.1.2.137 STATE_DIG_SIGNAL
7.1.2.138 STATE_EEPROM_CONNECTED
7.1.2.139 STATE_ENC_A
7.1.2.140 STATE_ENC_B
7.1.2.141 STATE_ENGINE_RESPONSE_ERROR
7.1.2.142 STATE_ERRC
7.1.2.143 STATE_ERRD
7.1.2.144 STATE_ERRV
7.1.2.145 STATE_EXTIO_ALARM
7.1.2.146 STATE_GPIO_LEVEL
7.1.2.147 STATE_GPIO_PINOUT
7.1.2.148 STATE_LEFT_EDGE
7.1.2.149 STATE_LOW_USB_VOLTAGE
7.1.2.150 STATE_OVERLOAD_POWER_CURRENT
7.1.2.151 STATE_OVERLOAD_POWER_VOLTAGE
7.1.2.152 STATE_OVERLOAD_USB_CURRENT

ОГЛАВЛЕНИЕ хviii

	7.1.2.153 STATE_OVERLOAD_USB_VOLTAGE	8
	7.1.2.154 STATE_POWER_OVERHEAT 118	8
	7.1.2.155 STATE_REV_SENSOR	
	7.1.2.156 STATE_RIGHT_EDGE	8
	7.1.2.157 STATE_SECUR	8
	7.1.2.158 STATE_SYNC_INPUT	8
	7.1.2.159 STATE_SYNC_OUTPUT	8
	7.1.2.160 SYNCIN_ENABLED	8
	7.1.2.161 SYNCIN_INVERT	
	7.1.2.162 SYNCOUT_ENABLED	9
	7.1.2.163 SYNCOUT_IN_STEPS	9
	7.1.2.164 SYNCOUT_INVERT	9
	7.1.2.165 SYNCOUT_ONPERIOD	9
	7.1.2.166 SYNCOUT_ONSTART	9
	7.1.2.167 SYNCOUT_ONSTOP	
	7.1.2.168 SYNCOUT_STATE	9
	7.1.2.169 TS_TYPE_BITS	
	7.1.2.170 UART_PARITY_BITS	
	7.1.2.171 WIND_A_STATE_ABSENT	9
	7.1.2.172 WIND_A_STATE_MALFUNC	
	7.1.2.173 WIND_A_STATE_OK	0
	7.1.2.174 WIND_A_STATE_UNKNOWN	
	7.1.2.175 WIND_B_STATE_ABSENT	
	7.1.2.176 WIND_B_STATE_MALFUNC	
	7.1.2.177 WIND_B_STATE_OK	0
	7.1.2.178 WIND_B_STATE_UNKNOWN	0
	7.1.2.179 XIMC_API	0
7.1.3	Типы	0
	7.1.3.1 logging_callback_t	0
7.1.4	Функции	0
	7.1.4.1 close_device	0
	7.1.4.2 command_add_sync_in_action	1
	7.1.4.3 command_add_sync_in_action_calb	1
	7.1.4.4 command_change_motor	1
	7.1.4.5 command_clear_fram	1
	$7.1.4.6$ command_eeread_settings	2
	7.1.4.7 command_eesave_settings	2
	7.1.4.8 command_home	2
	7.1.4.9 command_homezero	2
	7.1.4.10 command_left	3

ОГЛАВЛЕНИЕ

7.1.4.11	command_loft
7.1.4.12	command_move
7.1.4.13	command_move_calb
7.1.4.14	command_movr
7.1.4.15	command_movr_calb
7.1.4.16	command_power_off
7.1.4.17	command_read_robust_settings
7.1.4.18	command_read_settings
7.1.4.19	command_reset
7.1.4.20	command_right
7.1.4.21	command_save_robust_settings
7.1.4.22	command_save_settings
7.1.4.23	command_sstp
7.1.4.24	command_start_measurements
7.1.4.25	command_stop
7.1.4.26	command_update_firmware
7.1.4.27	command_wait_for_stop
7.1.4.28	command_zero
7.1.4.29	enumerate_devices
7.1.4.30	free_enumerate_devices
7.1.4.31	get_accessories_settings
7.1.4.32	get_analog_data
7.1.4.33	get_bootloader_version
7.1.4.34	
7.1.4.35	get_calibration_settings
7.1.4.36	get_chart_data
7.1.4.37	get_control_settings
7.1.4.38	get_control_settings_calb
7.1.4.39	get_controller_name
7.1.4.40	get_ctp_settings
7.1.4.41	get_debug_read
7.1.4.42	get_device_count
7.1.4.43	get_device_information
7.1.4.44	get_device_name
7.1.4.45	get_edges_settings
7.1.4.46	get_edges_settings_calb
7.1.4.47	get_emf_settings
7.1.4.48	get_encoder_information
7.1.4.49	get_encoder_settings
7.1.4.50	get_engine_advansed_setup

ОГЛАВЛЕНИЕ

7.1.4.51	get_engine_settings
7.1.4.52	get_engine_settings_calb
7.1.4.53	get_entype_settings
7.1.4.54	get_enumerate_device_controller_name
7.1.4.55	get_enumerate_device_information
7.1.4.56	${\tt get\_enumerate\_device\_network\_information} \ \dots \ \dots \ 134$
7.1.4.57	get_enumerate_device_serial
7.1.4.58	get_enumerate_device_stage_name
7.1.4.59	get_extended_settings
7.1.4.60	get_extio_settings
7.1.4.61	get_feedback_settings
7.1.4.62	get_firmware_version
7.1.4.63	get_gear_information
7.1.4.64	get_gear_settings
7.1.4.65	get_globally_unique_identifier
7.1.4.66	get_hallsensor_information
7.1.4.67	get_hallsensor_settings
7.1.4.68	get_home_settings
7.1.4.69	get_home_settings_calb
7.1.4.70	get_init_random
7.1.4.71	get_joystick_settings
7.1.4.72	get_measurements
7.1.4.73	get_motor_information
7.1.4.74	get_motor_settings
7.1.4.75	get_move_settings
7.1.4.76	get_move_settings_calb
7.1.4.77	get_nonvolatile_memory
7.1.4.78	get_pid_settings
7.1.4.79	get_position
7.1.4.80	get_position_calb
7.1.4.81	get_power_settings
7.1.4.82	get_secure_settings
7.1.4.83	get_serial_number
7.1.4.84	get_stage_information
7.1.4.85	get_stage_name
7.1.4.86	get_stage_settings
7.1.4.87	get_status
7.1.4.88	get_status_calb
7.1.4.89	get_sync_in_settings
7.1.4.90	get_sync_in_settings_calb

ОГЛАВЛЕНИЕ ххі

7.1.4.91 get_sync_out_settings
7.1.4.92 get_sync_out_settings_calb
7.1.4.93 get_uart_settings
7.1.4.94 goto_firmware
7.1.4.95 has_firmware
7.1.4.96 load_correction_table
7.1.4.97 logging_callback_stderr_narrow
7.1.4.98 logging_callback_stderr_wide
7.1.4.99 msec_sleep
7.1.4.100 open_device
7.1.4.101 probe_device
7.1.4.102 service_command_updf
7.1.4.103 set_accessories_settings
7.1.4.104 set_bindy_key
7.1.4.105 set_brake_settings
7.1.4.106 set_calibration_settings
7.1.4.107 set_control_settings
7.1.4.108 set_control_settings_calb
7.1.4.109 set_controller_name
7.1.4.110 set_ctp_settings
7.1.4.111 set_debug_write
7.1.4.112 set_edges_settings
7.1.4.113 set_edges_settings_calb
7.1.4.114 set_emf_settings
7.1.4.115 set_encoder_information
7.1.4.116 set_encoder_settings
7.1.4.117 set _engine _ advansed _ set up
7.1.4.118 set_engine_settings
7.1.4.119 set_engine_settings_calb
7.1.4.120 set_entype_settings
7.1.4.121 set_extended_settings
7.1.4.122 set_extio_settings
7.1.4.123 set_feedback_settings
7.1.4.124 set_gear_information
7.1.4.125 set_gear_settings
7.1.4.126 set_hallsensor_information
7.1.4.127 set_hallsensor_settings
7.1.4.128 set_home_settings
7.1.4.129 set_home_settings_calb
7.1.4.130 set_joystick_settings

ОГЛАВЛЕНИЕ ххіі

7.1.4.131 set_logging_callback
7.1.4.132 set_motor_information
7.1.4.133 set_motor_settings
7.1.4.134 set_move_settings
7.1.4.135 set_move_settings_calb
7.1.4.136 set_nonvolatile_memory
7.1.4.137 set_pid_settings
7.1.4.138 set_position
7.1.4.139 set_position_calb
7.1.4.140 set_power_settings
7.1.4.141 set_secure_settings
7.1.4.142 set_serial_number
7.1.4.143 set_stage_information
7.1.4.144 set_stage_name
7.1.4.145 set_stage_settings
7.1.4.146 set_sync_in_settings
7.1.4.147 set_sync_in_settings_calb
7.1.4.148 set_sync_out_settings
7.1.4.149 set_sync_out_settings_calb
7.1.4.150 set_uart_settings
7.1.4.151 write_key
7.1.4.152 ximc_fix_usbser_sys
7.1.4.153 ximc_version

# Глава 1

# Библиотека libximc

Документация для библиотеки libximc.

Libximc - кроссплатформенная библиотека для работы с контроллерами 8SMC4-USB и 8SMC5-USB.

Полная документация по контроллерам доступна по ссылке

Полная документация по API libximc доступна на странице ximc.h.

## 1.1 Что делает контроллер 8SMC4-USB и 8SMC5-USB.

- Поддерживает входные и выходные сигналы синхронизации для обеспечения совместной работы нескольких устройств в рамках сложной системы;.
- Работает со всеми компактными шаговыми двигателями с током обмотки до 3 A, без обратной связи, а так же с шаговыми двигателями, оснащенными энкодером в цепи обратной связи, в том числе линейным энкодером на позиционере.
- Управляет оборудованием с помощью готового  $\Pi O$  или с помощью библиотек для языков программирования: C/C++, C#, JAVA, Visual Basic, Python 2/3, .NET, Delphi, интеграция со средами программирования MS Visual Studio, gcc, Xcode.
- Работает с научными средами разработки путем интеграции LabVIEW и MATLAB;

## 1.2 Что умеет библиотека libximc.

- Libximc управляет оборудованием с использованием интерфейсов: USB 2.0., RS232 и Ethernet, также использует распространенный и проверенный интерфейс виртуального последовательного порта, поэтому вы можете работать с модулями управления моторами через эту библиотеку практически под всеми ОС, в том числе под Windows, Linux и Mac OS X.
- Библиотека libximc поддерживает подключение и отключение устройств "на лету". С одним устройством в каждый момент может работать не более одного экземпляра управляющей программы множественный доступ управляющих программ к одному и тому же устройству не допускается.

Пожалуйста, прочитайтие Введение для начала работы с библиотекой.

Для того, чтобы использовать libximc в проекте, ознакомьтесь со страницей Как использовать с...

1.3 Содействие.

# 1.3 Содействие.

Большое спасибо всем, кто отправляет предложения, ошибки и идеи. Мы ценим ваши предложения и стараемся сделать наш продукт лучше. Пожалуйста, оставляйте свои вопросы сюда. Идеи и комментарии отправляйте нам на почту  $8 \operatorname{smc4} = 1 \operatorname$ 

# Глава 2

# Введение

#### 21 О библиотеке

Этот документ содержит всю необходимую информацию о библиотеке libximc. Библиотека libximc использует распространенный и проверенный интерфейс виртуального последовательного порта, поэтому вы можете работать с модулями управления моторами через эту библиотеку практически под всеми ОС, в том числе Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Linux, Mac OS X. Библиотека поддерживает подключение и отключение устройств "на лету". С одним устройством в каждый момент может работать не более одного экземпляра управляющей программы - множественный доступ управляющих программ к одному и тому же устройству не допускается.

## 2.2 Требования к установленному программному обеспечению

#### 2.2.1 Для сборки библиотеки

#### Для Windows:

- Windows 2000 или старше, 64-битная система (если планируется собирать обе архитектуры) или 32-битная система
- Microsoft Visual C++ 2013 или старше
- cygwin c tar, bison, flex, curl
- 7z

#### Для Linux:

- 64-битная и/или 32-битная система
- gcc 4 или новее
- стандартные autotools: autoconf, autoheader, aclocal, automake, autoreconf, libtool
- gmake
- doxygen для сборки документации
- LaTeX distribution (teTeX or texlive) для сборки документации
- flex 2.5.30+
- bison

• mercurial (для сборки версии для разработки из hg)

Для Mac OS X:

- XCode 4
- doxygen
- mactex
- · autotools
- mercurial (для сборки версии для разработки из hg)

Для зависимость от mercurial. При использовании mercurial включите расширение 'purge' путем добавления в  $\sim$ /.hgrc следующих строк:

```
[extensions]
hgext.purge=
```

#### 2.2.2 Для использования библиотеки

Поддерживаемые операционные системы (32 и 64 бита) и требования к окружению:

- Mac OS X 10.6
- Windows 2000 или старше
- Autotools-совместимый unix. Библиотека устанавливается из бинарного вида.
- Linux на основе debian 32 и 64 бита. DEB собирается на Debian Squeeze 7
- Linux на основе debian ARM. DEB собирается кросс-компилятором на Ubuntu 14.04
- Linux на основе rpm. RPM собирается на OpenSUSE 12
- Java 7 64 бит или 32 бит
- .NET 2.0 (только 32 бит)
- Delphi (только 32 бит)

#### Требования сборки:

- Windows: Microsoft Visual C++ 2013 или mingw (в данный момент не поддерживается)
- UNIX: gcc 4, gmake
- Mac OS X: XCode 4
- JDK 7

# Глава 3

# Как пересобрать библиотеку

### 3.1 Сборка для UNIX

Обобщенная версия собирается обычными autotools.

./build.sh lib

Собранные файлы (библиотека, заголовочные файлы, документация) устанавливаются в локальную директорию ./dist/local. Это билд для разработчика. Иногда необходимо указать дополнительные параметры командной строки для вашей системы. Проконсультируйтесь с последующими параграфами.

## 3.2 Сборка для Linux на основе Debian

Требования: 64-битная или 32-битная система на основе debian, ubuntu Примерный набор пакетов: gcc, autotools, autoconf, libtool, dpkg-dev, flex, bison, doxygen, texlive, mercurial Полный набор пакетов: apt-get install ruby1.9.1 debhelper vim sudo g++ mercurial git curl make cmake autotools-dev automake autoconf libtool default-jre-headless default-jdk openjdk-6-jdk dpkg-dev lintian texlive texlive-latex-extra texlive-lang-cyrillic dh-autoreconf hardening-wrapper bison flex doxygen lsb-release pkg-config check Для кросс-компиляции ARM установите gcc-arm-linux-gnueabihf из вашего инструментария ARM.

Необходимо соблюдать парность архитектуры библиотеки и системы: 64-битная библиотека может быть собрана только на 64-битной системе, а 32-битная - только на 32-битной. Библиотека под ARM собирается кросс-компилятором gcc-arm-linux-gnueabihf.

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

\$ ./build.sh libdeb

Для библиотеки ARM замените 'libdeb' на 'libdebarm'.

Пакеты располагаются в ./ximc/deb, локально инсталированные файлы в ./dist/local.

## 3.3 Сборка для Linux на основе RedHat

Требования: 64-битная система на основе redhat (Fedora, Red Hat, SUSE)

Примерный набор пакетов: gcc, autotools, autoconf, libtool, flex, bison, doxygen, texlive, mercurial Полный набор пакетов: autoconf automake bison doxygen flex gcc gcc-32bit gcc-c++ gcc-c++-32bit java-1\_7\_0-openjdk java-1\_7\_0-openjdk-devel libtool lsb-release make mercurial rpm-build rpm-devel rpmlint texlive texlive-fonts-extra texlive-latex

Возможно собрать 32-битную и 64-битную библиотеки на 64-битной системе, однако 64-битная библиотека не может быть собрана на 32-битной системе.

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

\$ ./build.sh librpm

Пакеты располагаются в ./ximc/rpm, локально инсталированные файлы в ./dist/local.

## 3.4 Сборка для Мас OS X

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

\$ ./build.sh libosx

Собранная библиотека (классическая и фреймворк), приложения (классическая и фреймворк) и документация располашаются в ./ximc/macosx, локально инсталированные файлы в ./dist/local.

# 3.5 Сборка в ОС Windows

Требования: 64-битный windows (сборочный скрипт собирает обе архитектуры), судwin (должен быть установлен в пути по умолчанию), mercurial.

Запустите скрипт:

\$ ./build.bat

Собранные файлы располагаются в ./ximc/win32 и ./ximc/win64

Если вы хотите собрать дебаг-версию библиотеки, то перед запуском скрипта сборки установите переменную окружения "DEBUG" в значение "true".

## 3.6 Доступ к исходным кодам

Исходные коды XIMC могут быть выданы по отдельному запросу.

## Глава 4

# Как использовать с...

Для приобретения первых навыков использования библиотеки создано простое тестовое приложение testapp. Языки, отличные от C-подобных, поддерживаются с помощью вызовов с преобразованием aprymentor tuna stdcall. Простое тестовое приложение на языке C pacnoложено в директории 'examples/testapp', проект на C# - в 'examples/testcs', на VB.NET - в 'examples/testvbnet', для delphi 6 - в 'example/testdelphi', для matlab - 'examples/testmatlab', для Java - 'examples/testjava', для Python - 'examples/testpython'. Библиотеки, заголовочные файлы и другие необходимые файлы расположены в директориях 'win32'/'win64', 'macosx' и подобных. В комплект разработчика также входят уже скомпилированные примеры: testapp и testappeasy в варианте 32 и 64 бита под windows и только 64 бита под osx, testcs, testvbnet, testdelphi - только 32 бита, testjava - кроссплатформенный, testmatlab и testpython не требуют компиляции.

3AMEYAHИE: Для работы с SDK требуется Microsoft Visual C++ Redistributable Package (поставляется с SDK, файлы vcredist\_x86 или vcredist\_x64).

ЗАМЕЧАНИЕ: Для работы на Linux требуется установить оба пакета libximc7\_x.x.x и libximc7-dev\_x.x.x. Для установки пакетов можно воспользоваться .deb командой: dpkg -i имя\_пакета.deb, где имя\_пакета.deb — это имя файла пакета (пакеты в Debian имеют расширение .deb). Запускать dpkg необходимо с правами суперпользователя (root).

#### 4.1 Использование на С

### 4.1.1 Visual C++

Тестовое приложение может быть собрано с помощью testapp.sln. Для компиляции необходимо использовать также MS Visual C++, mingw-library не поддерживается. Убедитесь, что Microsoft Visual C++ Redistributable Package установлен.

Откройте проект examples/testapp/testapp.sln, выполните сборку и запустите приложение из среды разработки.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate\_hints).

#### 4.1.2 CodeBlocks

Тестовое приложение может быть собрано с помощью testcodeblocks.cbp Для компиляции необходимо использовать также MS Visual C++, mingw-library не поддерживается. Убедитесь, что Microsoft Visual C++ Redistributable Package установлен.

Откройте проект examples/testcodeblocks/testcodeblocks.cbp, выполните сборку и запустите приложение из среды разработки.

4.1 Использование на С

#### 4.1.3 MinGW

 ${
m MinGW}$  это вариант GCC для платформы win32. Требует установки пакета MinGW. В данный момент не поддерживается.

testapp, скомпилированный с помощью MinGW, может быть собран с MS Visual C++ или библиотеками mingw:

\$ mingw32-make -f Makefile.mingw all

Далее скопируйте libximc.dll в текущую директорию и запустите testapp.exe.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate hints).

#### 4.1.4 C++ Builder

В первую очередь вы должны создать подходящую для C++ Builder библиотеку. Библиотеки Visual C++ и Builder не совместимы. Выполните:

\$ implib libximc.lib libximc.def

Затем скомпилируйте тестовое приложение:

 $\$  bcc32 -I..\..\ximc\win32 -L..\..\ximc\win32 -DWIN32 -DNDEBUG -D\_WINDOWS testapp.c libximc.lib

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate hints).

#### 4.1.5 XCode

Test арр должен быть собран проектом XCode testapp.xcodeproj. Используйте конфигурацию Release. Библиотека поставляется в формате Mac OS X framework, в той же директории находится собранное тестовое приложение testapp.app.

Запустите приложение testapp.app проверьте его работу в Console.app.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate\_hints).

#### 4.1.6 GCC

Убедитесь, что libximc (с помощью rpm, deb или тарболла) установлена на вашей системе. Пакеты должны устанавливаться с помощью package manager'a вашей OC. Для OS X предоставляется фреймворк.

Убедитесь, что пользователь принадлежит к группе, позволяющей доступ к COM-порту (например, dip или serial).

Скопируйте файл /usr/share/libximc/keyfile.sqlite в директорию с проектом командой

\$ cp /usr/share/libximc/keyfile.sqlite .

testapp может быть собран следующим образом с установленной библиотекой:

\$ make

4.2 .NET 9

Для кросс-компиляции (архитектура целевой системы отличается от архитектуры хоста) следует передать флаг -m64 или -m32 компилятору. Для сборки universal binary на Mac OS X необходимо использовать вместо этого флаг -arch. Обратитесь к документации компилятора.

Затем запустите приложение с помощью:

\$ make run

Примечание: make run на OS X копирует библиотеку в текущую директорию. Если вы хотите использовать библиотеку из другой директории, пожалуйста укажите в LD\_LIBRARY\_PATH или DYLD\_LIBRARY\_PATH путь к директории с библиотекой.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate hints).

#### 4.2 .NET

Для использования в .NET предлагается обертка wrappers/csharp/ximcnet.dll. Она распространяется в двух различных архитектурах и зависит от .NET 2.0.

Тестовые приложения на языке C# для Visual Studio 2013 расположены в директориях testcs (для C#) и testvbnet (для VB.NET). Откройте проекты и соберите.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testapp.cs или testapp.vb (в зависимости от языка) перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate hints для С#, переменная enum hints для VB).

### 4.3 Delphi

Обертка для использования в Delphi libximc.dll предлагается как модуль wrappers/pascal/ximc.pas Консольное тестовое приложение размещено в директории 'testdelphi'. Проверено с Delphi 6 на 32-битной системе.

Просто скомпилируйте, разместите DLL в директории с исполняемым модулем и запустите его.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testdelphi.dpr перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enum hints).

#### 4.4 Java

Как запустить пример на Linux. Перейдите в ximc-2.x.x/examples/testjava/compiled/ и выполните

```
\ cp/usr/share/libximc/keyfile.sqlite . $ java -cp/usr/share/java/libjximc.jar:testjava.jar ru.ximc.TestJava
```

Как запустить пример на Windows или Mac. Перейдите в ximc-2.x.x./examples/testjava/compiled/. Скопируйте содержимое ximc-2.x.x/ximc/win64/ или ximc-2.x.x/ximc/macosx/ соответственно в текущую директорию. Затем запустите:

\$ java -classpath libjximc.jar -classpath testjava.jar ru.ximc.TestJava

Как модифицировать и пересобрать пример. Исходный текст расположен внутри testjava.jar. Перейдите в examples/testjava/compiled. Распакуйте jar:

\$ jar xvf testjava.jar ru META-INF

Затем пересоберите исходные тексты:

4.5 Python 10

\$ javac -classpath /usr/share/java/libjximc.jar -Xlint ru/ximc/TestJava.java

или для Windows или Mac:

\$ javac -classpath libjximc.jar -Xlint ru/ximc/TestJava.java

Затем соберите јаг:

\$ jar cmf MANIFEST.MF testjava.jar ru

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле TestJava.java перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная ENUM\_HINTS).

### 4.5 Python

Измените текущую директорию на examples/testpython. Для корректного использования библиотеки libximc, в примере используется файл обертка, crossplatform\wrappers\python\pyximc.py с описанием структур библиотеки.

Перед запуском:

Ha OS X: скопируйте библиотеку ximc/macosx/libximc.framework в текущую директорию.

Ha Linux: может понадобиться установить LD\_LIBRARY\_PATH, чтобы Python мог найти библиотеки с RPATH. Например, запустите:

```
export LD LIBRARY PATH=$LD LIBRARY PATH:'pwd'
```

Ha Windows: перед запуском ничего делать не нужно. Все необходимые связи и зависимости прописаны в коде примера. Используются библиотеки: bindy.dll, libximc.dll, xiwrapper.dll. Расположенные в папке для соответствующих версий Windows.

Запустите Python 2 или Python 3:

python testpython.py

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testpython.py перед запуском нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enum hints).

#### 4.6 MATLAB

Тестовая программа на MATLAB testximc.m располагается в директории examples/testmatlab.

Перед запуском:

Ha OS X: скопируйте ximc/macosx/libximc.framework, ximc/macosx/wrappers/ximcm.h, ximc/ximc.h в директорию examples/matlab. Установите XCode, совместимый с Matlab

Ha Linux: установите libximc\*deb и libximc-dev\*deb нужной архитектуры. Далее скопируйте ximc/macosx/wrappers/ximcm.h в директорию examples/matlab. Установите gcc, совместимый с Matlab.

Для проверки совместимых XCode и gcc проверьте документы https://www.mathworks.-com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/support/sysreq/files/SystemRequirements-Release2014a-SupportedCompilers.pdf или похожие.

Ha Windows: перед запуском ничего делать не нужно

Измените текущую директорию в MATLAB на examples/matlab. Затем запустите в MATLAB:

testximc

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testximc.m перед запуском нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enum hints).

## 4.7 Логирование в файл

Если программа, использующая libximc, запущена с установленной переменной окружения XIL-OG, то это включит логирование в файл. Значение переменной XILOG будет использовано как имя файла. Файл будет открыт на запись при первом событии лога и закрыт при завершении программы, использующей libximc. В лог записываются события отправки данных в контроллер и приема данных из контроллера, а также открытия и закрытия порта.

### 4.8 Требуемые права доступа

Библиотеке не требуются особые права для выполнения, а нужен только доступ на чтение-запись в USB-COM устройства в системе. Исключением из этого правила является функция только для ОС Windows "fix\_usbser\_sys()" - если процесс использующий библиотеку не имеет повышенных прав, то при вызове этой функции программная переустановка устройства не будет работать.

## 4.9 Си-профили

Си-профили это набор заголовочных файлов, распространяемых вместе с библиотекой libximc. Они позволяют в программе на языке C/C++ загрузить в контроллер настройки одной из поддерживаемых подвижек вызовом всего одной функции. Пример использования си-профилей вы можете посмотреть в директории примеров "testcprofile".

# Глава 5

# Работа с пользовательскими единицами

Кроме работы в основных единицах(шагах, значение энкодера) библиотека позволяет работать с пользовательскими единицами. Для этого используются:

- Структура пересчета едениц calibration t
- Функции дублеры для работы с пользовательскими единицами и структуры данных для них
- Таблица коррекции координат для более точного позиционирования

## 5.1 Структура пересчета едениц calibration\_t

Для задания пересчета из основных единиц в пользовательские и обратно используется структура calibration\_t. С помощью коэффициентов A и MicrostepMode, заданных в этой структуре, происходит пересчет из шагов и микрошагов являющихся целыми числами в пользовательское значение действительного типа и обратно.

Формулы пересчета:

• Пересчет в пользовательские единицы.

```
user value = A*(step + mstep/pow(2,MicrostepMode-1))
```

• Пересчет из пользовательских единиц.

```
\begin{array}{l} step = (int)(user\_value/A) \\ mstep = (user\_value/A - step)*pow(2,MicrostepMode-1) \end{array}
```

## 5.2 Функции дублеры для работы с пользовательскими единицами и структуры данных для них

Структуры и функции для работы с пользовательскими единицами имеют постфикс \_calb. Пользователь используя данные функции может выполнять все действия в собственных единицах не беспокоясь о том, что и как считает контроллер. Формат данных \_calb структур описан подробно. Для \_calb функций отдельных описаний нет. Они выполняют теже действия, что и базовые функции. Разница между ними и базовыми функциями в типах даннх положения, скоростей и ускорений определенных как пользовательские. Если требуются уточнения для \_calb функций они оформлены в виде примечаний в описании базовых функций.

## 5.3 Таблица коррекции координат для более точного позиционирования

Некоторые функции для работы с пользовательскими единицами поддерживают преобразование координат с использованием корректировочной таблицы. Для загрузки таблицы из файла используется функция load\_correction\_table(). В ее описании описаны функции и их данные поддерживающие коррекцию.

#### Заметки

Для полей данных которые корректируются в случае загрузки таблицы в описании поля записано - корректируется таблицей.

#### Формат файла:

- два столбца разделенных табуляцией;
- заголовки столбцов строковые;
- данные действительные, разделитель точка;
- первый столбец координата, второй отклонение вызванное ошибкой механики;
- между координатами отклонение расчитывается линейно;
- за диапазоном константа равная отклонению на границе;
- максимальная длина таблицы 100 строк.

#### Пример файла:

```
\begin{array}{ccc} X & dX \\ 0 & 0 \\ 5.0 & 0.005 \\ 10.0 & -0.01 \end{array}
```

# Глава 6

# Структуры данных

# 6.1 Структура accessories settings t

Информация о дополнительных аксессуарах.

#### Поля данных

• char MagneticBrakeInfo [25]

Производитель и номер магнитного тормоза, Максимальная длина строки: 24 символов.

• float MBRatedVoltage

Номинальное напряжение для управления магнитным тормозом (В).

• float MBRatedCurrent

Номинальный ток для управления магнитным тормозом (А).

• float MBTorque

Удерживающий момент (мН м).

• unsigned int MBSettings

Флаги настроек энкодера.

• char TemperatureSensorInfo [25]

Производитель и номер температурного датчика, Максимальная длина строки: 24 символов.

• float TSMin

Минимальная измеряемая температура (град Цельсия).

• float TSMax

Максимальная измеряемая температура (град Цельсия) Тип данных: float.

• float TSGrad

Температурный градиент (В/град Цельсия).

• unsigned int TSSettings

Флаги настроек температурного датчика.

• unsigned int LimitSwitchesSettings

Флаги настроек температурного датчика.

#### 6.1.1 Подробное описание

Информация о дополнительных аксессуарах.

```
Cm. также
    set_accessories_settings
    get_accessories_settings
    get_accessories_settings, set_accessories_settings
```

6.1.2 Поля

6.1.2.1 unsigned int LimitSwitchesSettings

Флаги настроек температурного датчика.

6.1.2.2 char MagneticBrakeInfo[25]

Производитель и номер магнитного тормоза, Максимальная длина строки: 24 символов.

6.1.2.3 float MBRatedCurrent

Номинальный ток для управления магнитным тормозом (А).

Тип данных: float.

6.1.2.4 float MBRatedVoltage

Номинальное напряжение для управления магнитным тормозом (В).

Тип данных: float.

6.1.2.5 unsigned int MBSettings

Флаги настроек энкодера.

6.1.2.6 float MBTorque

Удерживающий момент (мН м).

Тип данных: float.

6.1.2.7 char TemperatureSensorInfo[25]

Производитель и номер температурного датчика, Максимальная длина строки: 24 символов.

6.1.2.8 float TSGrad

Температурный градиент (В/град Цельсия).

Тип данных: float.

6.1.2.9 float TSMax

Максимальная измеряемая температура (град Цельсия) Тип данных: float.

6.1.2.10 float TSMin

Минимальная измеряемая температура (град Цельсия).

Тип данных: float.

6.1.2.11 unsigned int TSSettings

Флаги настроек температурного датчика.

# 6.2 Структура analog data t

Аналоговые данные.

```
Поля данных
```

• unsigned int A1Voltage ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int A2Voltage ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int B1Voltage ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int B2Voltage\_ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int SupVoltage ADC

"Напряжение питания ключей Н-моста" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int ACurrent ADC

"Ток через обмотку А" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int BCurrent ADC

"Ток через обмотку В" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int FullCurrent ADC

"Полный ток" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int Temp ADC

Напряжение с датчика температуры, необработанные данные с АЦП.

• unsigned int Joy ADC

Джойстик, необработанные данные с АЦП.

• unsigned int Pot ADC

Напряжение на аналоговом входе, необработанные данные с АЦП

• unsigned int L5 ADC

Напряжение питания USB после current sense резистора, необработанные данные с АЦП.

• unsigned int H5\_ADC

Напряжение питания USB, необработанные данные с АЦП

• int A1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" откалиброванные данные (в десятках мВ).

• int A2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" откалиброванные данные (в десятках мВ).

• int B1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" откалиброванные данные (в десятках мВ).

• int B2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" откалиброванные данные (в десятках мВ).

• int SupVoltage

"Напряжение питания ключей Н-моста" откалиброванные данные (в десятках мВ).

• int ACurrent

"Ток через обмотку A" откалиброванные данные (в м<br/>A).

• int BCurrent

"Ток через обмотку В" откалиброванные данные (в мА).

• int FullCurrent

"Полный ток" откалиброванные данные (в мА).

• int Temp

Температура, откалиброванные данные (в десятых долях градуса Цельсия).

• int Joy

Джойстик во внутренних единицах.

• int Pot

Аналоговый вход во внутренних единицах.

• int L5

Напряжение питания USB после current sense резистора (в десятках мВ).

• int **H5** 

Напряжение питания USB (в десятках мВ).

- unsigned int deprecated
- int R

Сопротивление обмоток двигателя(для шагового двигателя), в мОм

• int L

Псев доиндуктивность обмоток двигателя (для шагового двигателя), в мкГн

#### 6.2.1 Подробное описание

Аналоговые данные.

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения. Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и калибровки устройства.

```
См. также
```

```
get_analog_data
get_analog_data
```

- 6.2.2 Поля
- 6.2.2.1 int A1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.2 unsigned int A1Voltage ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.3 int A2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.4 unsigned int A2Voltage ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.5 int ACurrent

"Ток через обмотку А" откалиброванные данные (в мА).

6.2.2.6 unsigned int ACurrent ADC

"Ток через обмотку А" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.7 int B1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.8 unsigned int B1Voltage ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.9 int B2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.10 unsigned int B2Voltage ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.11 int BCurrent

"Ток через обмотку В" откалиброванные данные (в мА).

6.2.2.12 unsigned int BCurrent ADC

"Ток через обмотку В" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.13 int FullCurrent

"Полный ток" откалиброванные данные (в мА).

6.2.2.14 unsigned int FullCurrent ADC

"Полный ток" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.15 int H5

Напряжение питания USB (в десятках мВ).

6.2.2.16 int Joy

Джойстик во внутренних единицах.

Диапазон: 0..10000

6.2.2.17 unsigned int Joy ADC

Джойстик, необработанные данные с АЦП.

6.2.2.18 int L5

Напряжение питания USB после current sense резистора (в десятках мВ).

6.2.2.19 unsigned int L5 ADC

Напряжение питания USB после current sense резистора, необработанные данные с АЦП.

6.2.2.20 int Pot

Аналоговый вход во внутренних единицах.

Диапазон: 0..10000

6.2.2.21 int SupVoltage

"Напряжение питания ключей Н-моста" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.22 unsigned int SupVoltage ADC

"Напряжение питания ключей Н-моста" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.23 int Temp

Температура, откалиброванные данные (в десятых долях градуса Цельсия).

6.2.2.24 unsigned int Temp ADC

Напряжение с датчика температуры, необработанные данные с АЦП.

### 6.3 Структура brake settings t

Настройки тормоза.

Поля данных

• unsigned int t1

Время в мс между включением питания мотора и отключением тормоза.

• unsigned int t2

Время в мс между отключением тормоза и готовностью к движению.

• unsigned int t3

Время в мс между остановкой мотора и включением тормоза.

• unsigned int t4

Время в мс между включением тормоза и отключением питания мотора.

• unsigned int BrakeFlags

 $\Phi$ лаги настроек тормоза.

#### 6.3.1 Подробное описание

Настройки тормоза.

Эта структура содержит параметры управления тормозом.

См. также

```
set_brake_settings
get_brake_settings, set_brake_settings
```

6.3.2 Поля

6.3.2.1 unsigned int BrakeFlags

Флаги настроек тормоза.

6.3.2.2 unsigned int t1

Время в мс между включением питания мотора и отключением тормоза.

6.3.2.3 unsigned int t2

Время в мс между отключением тормоза и готовностью к движению.

Все команды движения начинают выполняться только по истечении этого времени.

6.3.2.4 unsigned int t3

Время в мс между остановкой мотора и включением тормоза.

6.3.2.5 unsigned int t4

Время в мс между включением тормоза и отключением питания мотора.

# 6.4 Структура calibration\_settings\_t

Калибровочные коэффициенты.

Поля данных

• float CSS1 A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке А.

• float CSS1 B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке А.

• float CSS2 A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке В.

• float CSS2 B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке В.

• float FullCurrent A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений полного тока.

• float FullCurrent\_B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений полного тока.

#### 6.4.1 Подробное описание

Калибровочные коэффициенты.

Эта структура содержит калибровочные коэффициенты.

См. также

```
get_calibration_settings
set_calibration_settings
get_calibration_settings, set_calibration_settings
```

6.4.2 Поля

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке А.

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке А.

```
6.4.2.3 float CSS2_A
```

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке В.

```
6.4.2.4 float CSS2 B
```

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке В.

```
6.4.2.5 float FullCurrent A
```

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений полного тока.

```
6.4.2.6 float FullCurrent B
```

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений полного тока.

# 6.5 Структура calibration t

Структура калибровок

Поля данных

• double A

 $\label{eq:Mulitiplier} Mulitiplier.$ 

 $\bullet \ unsigned \ int \ \underline{MicrostepMode}$ 

Microstep mode.

#### 6.5.1 Подробное описание

Структура калибровок

### 6.6 Структура chart data t

Дополнительное состояние устройства.

#### Поля данных

• int WindingVoltageA

В случае ІШД, напряжение на обмотке А (в десятках мВ); в случае бесщеточного, напряжение на первой обмотке; в случае DC на единственной.

• int WindingVoltageB

В случае ШД, напряжение на обмотке В (в десятках мВ); в случае бесщеточного, напряжение на второй обмотке; в случае DC не используется.

• int WindingVoltageC

В случае бесщеточного, напряжение на третьей обмотке (в десятках мВ); в случае  $\mathrm{III}$ Д и DC не используется.

• int WindingCurrentA

В случае  $\mathrm{III}$ Д, ток в обмотке A (в мA); в случае бесщеточного, ток в первой обмотке; в случае DC в единственной.

• int WindingCurrentB

В случае ШД, ток в обмотке В (в мА); в случае бесщеточного, ток в второй обмотке; в случае DC не используется.

• int WindingCurrentC

В случае бесщеточного, ток в третьей обмотке (в мА); в случае ШД и DC не используется.

• unsigned int Pot

Значение на аналоговом входе.

• unsigned int Joy

Положение джойстика в десятитысячных долях.

• int DutyCycle

Коэффициент заполнения ШИМ.

#### 6.6.1 Подробное описание

Дополнительное состояние устройства.

Эта структура содержит основные дополнительные параметры текущего состоянии контроллера, такие напряжения и токи обмоток и температуру.

```
См. также
```

```
\begin{array}{c} \mathbf{get\_chart\_data} \\ \mathbf{get\_chart\_data} \end{array}
```

#### 6.6.2 Поля

6.6.2.1 int DutyCycle

Коэффициент заполнения ШИМ.

6.6.2.2 unsigned int Joy

Положение джойстика в десятитысячных долях.

Диапазон: 0..10000

#### 6.6.2.3 unsigned int Pot

Значение на аналоговом входе.

Диапазон: 0..10000

#### 6.6.2.4 int WindingCurrentA

В случае  $\mathrm{III}$ Д, ток в обмотке A (в мA); в случае бесщеточного, ток в первой обмотке; в случае DC в единственной.

#### 6.6.2.5 int WindingCurrentB

В случае ШД, ток в обмотке В (в мА); в случае бесщеточного, ток в второй обмотке; в случае DC не используется.

#### 6.6.2.6 int WindingCurrentC

В случае бесщеточного, ток в третьей обмотке (в мА); в случае ШД и DC не используется.

#### 6.6.2.7 int WindingVoltageA

В случае ШД, напряжение на обмотке А (в десятках мВ); в случае бесщеточного, напряжение на первой обмотке; в случае DC на единственной.

#### 6.6.2.8 int WindingVoltageB

В случае ШД, напряжение на обмотке В (в десятках мВ); в случае бесщеточного, напряжение на второй обмотке; в случае DC не используется.

#### 6.6.2.9 int WindingVoltageC

В случае бесщеточного, напряжение на третьей обмотке (в десятках мВ); в случае  $\coprod \coprod$  и DC не используется.

# 6.7 Структура command add sync in action calb t

Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд с использованием пользовательских единиц.

#### Поля данных

• float Position

Желаемая позиция или смещение.

• unsigned int Time

Время, за которое требуется достичь требуемой позиции, в микросекундах.

#### 6.7.1 Подробное описание

Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд с использованием пользовательских единиц.

См. также

command add sync in action

- 6.7.2 Поля
- 6.7.2.1 float Position

Желаемая позиция или смещение.

6.7.2.2 unsigned int Time

Время, за которое требуется достичь требуемой позиции, в микросекундах.

6.8 Структура command add sync in action t

Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд.

Поля данных

• int Position

Желаемая позиция или смещение (в полных шагах)

• int uPosition

Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.

• unsigned int Time

Время, за которое требуется достичь требуемой позиции, в микросекундах.

#### 6.8.1 Подробное описание

Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд.

См. также

```
command add sync in action
```

- 6.8.2 Поля
- 6.8.2.1 unsigned int Time

Время, за которое требуется достичь требуемой позиции, в микросекундах.

6.8.2.2 int uPosition

Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.

Используется только с шаговым двигателем. Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine\_settings).

6.9 Структура command\_change\_motor\_t

Сменить двигатель - команда для переключения выходного реле.

#### Поля данных

• unsigned int Motor

Номер мотора, на который следует переключить реле [0..1].

#### 6.9.1 Подробное описание

Сменить двигатель - команда для переключения выходного реле.

```
См. также command change motor
```

# 6.10 Структура control settings calb t

Настройки управления с использованием пользовательских единиц.

#### Поля данных

• float MaxSpeed [10]

Массив скоростей, использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

• unsigned int Timeout [9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость  $max\_speed[i+1]$  (используется только при управлении кнопками).

• unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

unsigned int Flags

Флаги управления.

• float DeltaPosition

Смещение (дельта) позиции

#### 6.10.1 Подробное описание

Настройки управления с использованием пользовательских единиц.

При выборе CTL\_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое і. Кнопки переключают номер скорости і. При выборе CTL\_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

```
См. также
```

```
set_control_settings_calb
get_control_settings_calb
get_control_settings, set_control_settings
```

#### 6.10.2 Поля

#### 6.10.2.1 unsigned int Flags

#### Флаги управления.

#### 6.10.2.2 unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

До истечения этого времени первая скорость не включается.

#### 6.10.2.3 float MaxSpeed[10]

Массив скоростей, использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

#### 6.10.2.4 unsigned int Timeout[9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость  $max\_speed[i+1]$  (используется только при управлении кнопками).

### 6.11 Структура control settings t

Настройки управления.

#### Поля данных

• unsigned int MaxSpeed [10]

Массив скоростей (в полных шагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

• unsigned int uMaxSpeed [10]

Массив скоростей (в микрошагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

• unsigned int Timeout [9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость  $max\_speed[i+1]$  (используется только при управлении кнопками).

• unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

• unsigned int Flags

Флаги управления.

• int DeltaPosition

Смещение (дельта) позиции (в полных шагах)

• int uDeltaPosition

Дробная часть смещения в микрошагах.

#### 6.11.1 Подробное описание

#### Настройки управления.

При выборе CTL\_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL\_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

См. также

```
set_control_settings
get_control_settings
get_control_settings, set_control_settings
```

6.11.2 Поля

6.11.2.1 unsigned int Flags

Флаги управления.

6.11.2.2 unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

До истечения этого времени первая скорость не включается.

6.11.2.3 unsigned int MaxSpeed[10]

Массив скоростей (в полных шагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

Диапазон: 0..100000.

6.11.2.4 unsigned int Timeout[9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость  $max\_speed[i+1]$  (используется только при управлении кнопками).

6.11.2.5 int uDeltaPosition

Дробная часть смещения в микрошагах.

Используется только с шаговым двигателем. Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine-settings).

6.11.2.6 unsigned int uMaxSpeed[10]

Массив скоростей (в микрошагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine settings).

6.12 Структура controller name t

Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.

Поля данных

• char ControllerName [17]

Пользовательское имя контроллера.

• unsigned int CtrlFlags

Флаги настроек контроллера.

#### 6.12.1 Подробное описание

Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.

См. также

```
get controller name, set controller name
```

6.12.2 Поля

6.12.2.1 char ControllerName[17]

Пользовательское имя контроллера.

Может быть установлено пользователем для его удобства. Максимальная длина строки: 16 символов.

6.12.2.2 unsigned int CtrlFlags

Флаги настроек контроллера.

### 6.13 Структура ctp settings t

Настройки контроля позиции(для шагового двигателя).

Поля данных

- unsigned int CTPMinError

  Минимальное отличие шагов ШД от положения энкодера, устанавливающее флаг STATE\_RT\_ERROR.
- unsigned int CTPFlags

Флаги контроля позиции.

#### 6.13.1 Подробное описание

Настройки контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (CTP\_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS::IPT). При включении контроля (флаг CTP\_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах ШД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше CTPMinError, устанавливается флаг STATE\_CTP\_ERROR и устанавливается состояние ALARM. При управлении ШД с датчиком оборотов (CTP\_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более CTPMinError устанавливается флаг ST-ATE CTP ERROR и устанавливается состояние ALARM.

```
См. также
```

```
set_ctp_settings
get_ctp_settings
get_ctp_settings, set_ctp_settings
```

6.13.2 Поля

6.13.2.1 unsigned int CTPFlags

Флаги контроля позиции.

6.13.2.2 unsigned int CTPMinError

Минимальное отличие шагов ШД от положения энкодера, устанавливающее флаг  $STATE\_RT\_E-RROR$ .

Измеряется в шагах ШД.

# 6.14 Структура debug read t

Отладочные данные.

Поля данных

• uint8\_t DebugData [128] Отладочные данные.

#### 6.14.1 Подробное описание

Отладочные данные.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и отладки устройства.

См. также

get debug read

6.14.2 Поля

6.14.2.1 uint8 t DebugData[128]

Отладочные данные.

# 6.15 Структура debug write t

Отладочные данные.

Поля данных

• uint8\_t DebugData [128] Отладочные данные.

#### 6.15.1 Подробное описание

Отладочные данные.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и отладки устройства.

```
См. также
```

```
{\tt set\_debug\_write}
```

#### 6.15.2 Поля

6.15.2.1 uint8 t DebugData[128]

Отладочные данные.

# 6.16 Структура device information t

Команда чтения информации о контроллере.

#### Поля данных

• char Manufacturer [5]

Производитель

• char ManufacturerId [3]

Идентификатор производителя

• char ProductDescription [9]

Описание продукта

• unsigned int Major

Основной номер версии железа.

• unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

 $\bullet$  unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

#### 6.16.1 Подробное описание

Команда чтения информации о контроллере.

Контроллер отвечает на эту команду в любом состоянии. Поле Manufacturer для всех XI\*\* девайсов должно содержать строку "XIMC" (по нему производится валидация). Остальные поля содержат информацию об устройстве.

#### См. также

```
get_device_information
get device information impl
```

#### 6.16.2 Поля

6.16.2.1 unsigned int Major

Основной номер версии железа.

6.16.2.2 unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

#### 6.16.2.3 unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

# 6.17 Структура device\_network\_information\_t

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

#### Поля данных

• uint32 t ipv4

IPv4 address, passed in network byte order (big-endian byte order)

• char nodename [16]

Name of the Bindy node which hosts the device.

• uint32\_t axis\_state

Flags representing device state.

• char locker username [16]

Name of the user who locked the device (if any)

• char locker nodename [16]

Bindy node name, which was used to lock the device (if any)

• time t locked time

Time the lock was acquired at (UTC, microseconds since the epoch)

#### 6.17.1 Подробное описание

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

# 6.18 Структура edges\_settings\_calb\_t

Настройки границ с использованием пользовательских единиц.

#### Поля данных

• unsigned int BorderFlags

Флаги границ.

• unsigned int EnderFlags

 $\Phi$ лаги концевых выключателей.

• float LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER IS ENCODER.

• float RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER\_IS\_ENCODER.

#### 6.18.1 Подробное описание

Настройки границ с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит настройки границ и концевых выключателей. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

```
set_edges_settings_calb
get_edges_settings_calb
get_edges_settings, set_edges_settings
```

6.18.2 Поля

6.18.2.1 unsigned int BorderFlags

Флаги границ.

6.18.2.2 unsigned int EnderFlags

Флаги концевых выключателей.

6.18.2.3 float LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER\_IS\_ENCODER. Корректируется таблицей.

6.18.2.4 float RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER\_IS\_ENCODER. Корректируется таблицей.

# 6.19 Структура edges settings t

Настройки границ.

Поля данных

• unsigned int BorderFlags

Флаги границ.

• unsigned int EnderFlags

Флаги концевых выключателей.

• int LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER IS ENCODER.

• int uLeftBorder

Позиция левой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

• int RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER IS ENCODER.

• int uRightBorder

Позиция правой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

#### 6.19.1 Подробное описание

Настройки границ.

Эта структура содержит настройки границ и концевых выключателей. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

```
set_edges_settings
get_edges_settings
get_edges_settings, set_edges_settings
```

6.19.2 Поля

6.19.2.1 unsigned int BorderFlags

Флаги границ.

6.19.2.2 unsigned int EnderFlags

Флаги концевых выключателей.

6.19.2.3 int LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER IS ENCODER.

6.19.2.4 int RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER IS ENCODER.

6.19.2.5 int uLeftBorder

Позиция левой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine settings).

6.19.2.6 int uRightBorder

Позиция правой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine settings).

6.20 Структура emf settings t

Настройки EMF.

Поля данных

• float L

Индуктивность обмоток двигателя.

• float R

Сопротивление обмоток двигателя.

• float Km

Электромеханический коэффициент двигателя.

• unsigned int BackEMFFlags

Флаги автоопределения характеристик обмоток двигателя.

#### 6.20.1 Подробное описание

#### Настройки EMF.

Эта структура содержит данные электромеханических характеристик(EMF) двигателя. Они определяют индуктивность, сопротивление и электромеханический коэффициент двигателя. Эти данные хранятся во flash памяти памяти контроллера. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор. Помните, что неправильные настройки EMF могут повредить оборудование.

```
См. также
```

```
set_emf_settings
get_emf_settings, set_emf_settings
```

6.20.2 Поля

6.20.2.1 unsigned int BackEMFFlags

Флаги автоопределения характеристик обмоток двигателя.

6.20.2.2 float Km

Электромеханический коэффициент двигателя.

6.20.2.3 float L

Индуктивность обмоток двигателя.

6.20.2.4 float R

Сопротивление обмоток двигателя.

# 6.21 Структура encoder information t

Информация об энкодере.

#### Поля данных

```
• char Manufacturer [17]
```

Производитель.

• char PartNumber [25]

Серия и номер модели.

#### 6.21.1 Подробное описание

Информация об энкодере.

```
См. также
```

```
set_encoder_information
get_encoder_information
get_encoder_information, set_encoder_information
```

```
6.21.2 Поля
```

#### 6.21.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

#### 6.21.2.2 char Part Number [25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

### 6.22 Структура encoder settings t

Настройки энкодера.

#### Поля данных

• float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

• float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

• float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

• float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (мА).

• unsigned int PPR

Количество отсчётов на оборот

 $\bullet \ unsigned \ int \ \underline{EncoderSettings}$ 

Флаги настроек энкодера.

#### 6.22.1 Подробное описание

Настройки энкодера.

```
См. также
```

```
set_encoder_settings
get_encoder_settings
get_encoder_settings, set_encoder_settings
```

6.22.2 Поля

#### 6.22.2.1 unsigned int EncoderSettings

Флаги настроек энкодера.

#### 6.22.2.2 float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (мА).

Тип данных: float.

#### 6.22.2.3 float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

Тип данных: float.

#### 6.22.2.4 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

#### 6.22.2.5 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

### 6.23 Структура engine advansed setup t

Hастройки EAS.

#### Поля данных

• unsigned int stepcloseloop\_Kw

Коэффициент смешения реальной и заданной скорости, диапазон [0, 100], значение по умолчанию 50.

• unsigned int stepcloseloop Kp low

Обратная связь по позиции в зоне малых скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 1000.

• unsigned int stepcloseloop Kp high

Обратная связь по позиции в зоне больших скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 33.

#### 6.23.1 Подробное описание

#### Hастройки EAS.

Эта структура предназначена для настройки параметров алгоритмов, которые невозможно отнести к стандартным Кр, Кi, Kd и L, R, Km. Эти данные хранятся во flash памяти памяти контроллера.

#### См. также

```
set_engine_advansed_setup
get_engine_advansed_setup
get_engine_advansed_setup, set_engine_advansed_setup
```

#### 6.23.2 Поля

#### 6.23.2.1 unsigned int stepcloseloop Kp high

Обратная связь по позиции в зоне больших скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 33.

#### 6.23.2.2 unsigned int stepcloseloop Kp low

Обратная связь по позиции в зоне малых скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 1000.

#### 6.23.2.3 unsigned int stepcloseloop Kw

Коэффициент смешения реальной и заданной скорости, диапазон [0, 100], значение по умолчанию 50.

# 6.24 Структура engine settings calb t

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем, с использованием пользовательских единиц.

#### Поля данных

 $\bullet$  unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

• unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор (в мА).

• float NomSpeed

Номинальная скорость.

• unsigned int EngineFlags

Флаги параметров мотора.

float Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней c одной и той же стороны.

• unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

• unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

#### 6.24.1 Подробное описание

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем, с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит настройки мотора. Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

#### См. также

```
set_engine_settings_calb
get_engine_settings_calb
get_engine_settings, set_engine_settings
```

6.24.2 Поля

6.24.2.1 float Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

Используется, если установлен флаг ENGINE ANTIPLAY.

6.24.2.2 unsigned int EngineFlags

Флаги параметров мотора.

6.24.2.3 unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

6.24.2.4 unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор (в мА).

Ток стабилизируется для шаговых и может быть ограничен для DC(если установлен флаг ENGIN-E LIMIT CURR). Диапазон: 15..8000

6.24.2.5 float NomSpeed

Номинальная скорость.

Контроллер будет сохранять скорость мотора не выше номинальной, если установлен флаг ENGINE LIMIT RPM.

6.24.2.6 unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

Контроллер будет сохранять напряжение на моторе не выше номинального, если установлен флаг ENGINE LIMIT VOLT (используется только с DC двигателем).

6.24.2.7 unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот (используется только с шаговым двигателем).

Диапазон: 1..65535.

6.25 Структура engine\_settings\_t

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем.

Поля данных

• unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

• unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор (в мА).

• unsigned int NomSpeed

Номинальная (максимальная) скорость (в целых шагах/с или грт для DC и шагового двигателя в режиме ведущего энкодера).

• unsigned int uNomSpeed

Микрошаговая часть номинальной скорости мотора (используется только с шаговым двигателем).

• unsigned int EngineFlags

Флаги параметров мотора.

• int Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

• unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

• unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

#### 6.25.1 Подробное описание

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем.

Эта структура содержит настройки мотора. Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

#### См. также

```
set_engine_settings
get_engine_settings, set_engine_settings
```

6.25.2 Поля

6.25.2.1 int Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

Используется, если установлен флаг ENGINE ANTIPLAY.

6.25.2.2 unsigned int EngineFlags

Флаги параметров мотора.

6.25.2.3 unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

6.25.2.4 unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор (в мА).

Ток стабилизируется для шаговых и может быть ограничен для DC(если установлен флаг ENGIN-E LIMIT CURR). Диапазон: 15..8000

#### 6.25.2.5 unsigned int NomSpeed

Номинальная (максимальная) скорость (в целых шагах/с или грт для DC и шагового двигателя в режиме ведущего энкодера).

Контроллер будет сохранять скорость мотора не выше номинальной, если установлен флаг ENGINE LIMIT RPM. Диапазон: 1..100000.

#### 6.25.2.6 unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

Контроллер будет сохранять напряжение на моторе не выше номинального, если установлен флаг ENGINE LIMIT VOLT (используется только с DC двигателем).

#### 6.25.2.7 unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот (используется только с шаговым двигателем).

Диапазон: 1..65535.

#### 6.25.2.8 unsigned int uNomSpeed

Микрошаговая часть номинальной скорости мотора (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine settings).

### 6.26 Структура entype settings t

Настройки типа мотора и типа силового драйвера.

#### Поля данных

• unsigned int EngineType

Флаги, определяющие тип мотора.

• unsigned int DriverType

Флаги, определяющие тип силового драйвера.

#### 6.26.1 Подробное описание

Настройки типа мотора и типа силового драйвера.

Эта структура содержит настройки типа мотора и типа силового драйвера.

#### Аргументы

id	идентификатор устройства
EngineType	тип мотора
DriverType	тип силового драйвера

#### См. также

get\_entype\_settings, set\_entype\_settings

6.26.2 Поля

6.26.2.1 unsigned int DriverType

Флаги, определяющие тип силового драйвера.

6.26.2.2 unsigned int EngineType

Флаги, определяющие тип мотора.

# 6.27 Структура extended settings t

Hастройки EAS.

Поля данных

• unsigned int Param1

#### 6.27.1 Подробное описание

Hастройки EAS.

Эта структура EST. Эти данные хранятся во flash памяти контроллера.

```
См. также
```

```
set_extended_settings
get_extended_settings
get_extended_settings, set_extended_settings
```

# 6.28 Структура extio settings t

Hастройки EXTIO.

Поля данных

- unsigned int EXTIOSetupFlags
  - Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода.
- unsigned int EXTIOModeFlags

Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода.

### 6.28.1 Подробное описание

#### Hастройки EXTIO.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение ножки ЕХТІО. Входные события обрабатываются по фронту. Выходные состояния сигнализируются логическим состоянием. По умолчанию нарастающий фронт считается моментом подачи входного сигнала, а единичное состояние считается активным выходом.

См. также

```
get_extio_settings
set_extio_settings
get_extio_settings, set_extio_settings
```

6.28.2 Поля

6.28.2.1 unsigned int EXTIOModeFlags

Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода.

6.28.2.2 unsigned int EXTIOSetupFlags

Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода.

# 6.29 Структура feedback settings t

Настройки обратной связи.

Поля данных

• unsigned int IPS

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

• unsigned int FeedbackType

Тип обратной связи.

• unsigned int FeedbackFlags

Флаги обратной связи.

• unsigned int CountsPerTurn

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

#### 6.29.1 Подробное описание

Настройки обратной связи.

Эта структура содержит настройки обратной связи.

См. также

```
get feedback settings, set feedback settings
```

6.29.2 Поля

6.29.2.1 unsigned int CountsPerTurn

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

Диапазон: 1..4294967295. Для использования поля CountsPerTurn нужно записать 0 в поле IPS, иначе будет использоваться значение из поля IPS.

6.29.2.2 unsigned int FeedbackFlags

Флаги обратной связи.

#### 6.29.2.3 unsigned int FeedbackType

Тип обратной связи.

#### 6.29.2.4 unsigned int IPS

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

Диапазон: 1..65535. Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление микропрограммы контроллера до последней версии.

### 6.30 Структура gear information t

Информация о редукторе.

#### Поля данных

- char Manufacturer [17]
   Производитель.
- char PartNumber [25]

Серия и номер модели.

#### 6.30.1 Подробное описание

Информация о редукторе.

```
См. также
```

```
set_gear_information
get_gear_information
get gear information, set gear information
```

6.30.2 Поля

6.30.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.30.2.2 char Part Number [25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

# 6.31 Структура gear settings t

Настройки редуктора.

#### Поля данных

• float ReductionIn

Входной коэффициент редуктора.

• float ReductionOut

Выходной коэффициент редуктора.

• float RatedInputTorque

Максимальный крутящий момент (Н м).

• float RatedInputSpeed

Максимальная скорость на входном валу редуктора (об/мин).

• float MaxOutputBacklash

Выходной люфт редуктора (градус).

• float InputInertia

Эквивалентная входная инерция редуктора (г см2).

• float Efficiency

КПД редуктора (%).

#### 6.31.1 Подробное описание

Настройки редуктора.

```
См. также
```

```
set_gear_settings
get_gear_settings, set_gear_settings
```

6.31.2 Поля

6.31.2.1 float Efficiency

КПД редуктора (%).

Тип данных: float.

#### 6.31.2.2 float InputInertia

Эквивалентная входная инерция редуктора(г см2).

Тип данных: float.

#### 6.31.2.3 float MaxOutputBacklash

Выходной люфт редуктора (градус).

Тип данных: float.

#### 6.31.2.4 float RatedInputSpeed

Максимальная скорость на входном валу редуктора (об/мин).

Тип данных: float.

#### 6.31.2.5 float RatedInputTorque

Максимальный крутящий момент (Н м).

Тип данных: float.

#### 6.31.2.6 float ReductionIn

Входной коэффициент редуктора.

(Выход = (ReductionOut/ReductionIn) \* вход) Тип данных: float.

#### 6.31.2.7 float ReductionOut

Выходной коэффициент редуктора.

(Bыход = (ReductionOut/ReductionIn) \* вход) Тип данных: float.

# 6.32 Структура get position calb t

Данные о позиции.

#### Поля данных

• float Position

Позиция двигателя.

• long\_t EncPosition

Позиция энкодера.

#### 6.32.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в пользовательских единицах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

get position

#### 6.32.2 Поля

6.32.2.1 long t EncPosition

Позиция энкодера.

#### 6.32.2.2 float Position

Позиция двигателя.

Корректируется таблицей.

# 6.33 Структура get\_position\_t

Данные о позиции.

#### Поля данных

• int Position

Позиция в основных шагах двигателя

• int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

• long t EncPosition

Позиция энкодера.

#### 6.33.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

```
См. также
```

get position

6.33.2 Поля

6.33.2.1 long t EncPosition

Позиция энкодера.

6.33.2.2 int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine\_settings).

# 6.34 Структура globally\_unique\_identifier\_t

Глобальный уникальный идентификатор.

#### Поля данных

• unsigned int UniqueID0

Уникальный ID 0.

• unsigned int UniqueID1

Уникальный ID 1.

• unsigned int UniqueID2

Уникальный ID 2.

• unsigned int UniqueID3

Уникальный ID 3.

#### 6.34.1 Подробное описание

Глобальный уникальный идентификатор.

```
См. также
    get\_globally\_unique\_identifier
6.34.2
       Поля
6.34.2.1 unsigned int UniqueID0
Уникальный ID 0.
6.34.2.2 unsigned int UniquelD1
Уникальный ID 1.
6.34.2.3 unsigned int UniquelD2
Уникальный ID 2.
6.34.2.4 unsigned int UniquelD3
Уникальный ID 3.
       Структура hallsensor information t
Информация о датчиках Холла.
Поля данных
   • char Manufacturer [17]
        Производитель.
   • char PartNumber [25]
        Серия и номер модели.
6.35.1 Подробное описание
Информация о датчиках Холла.
См. также
    set hallsensor information
    get hallsensor information
    get hallsensor information, set hallsensor information
6.35.2
       Поля
```

# Производитель.

6.35.2.1 char Manufacturer[17]

Максимальная длина строки: 16 символов.

#### 6.35.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

# 6.36 Структура hallsensor\_settings\_t

Настройки датчиков Холла.

#### Поля данных

• float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

• float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

• float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

• float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (мА).

• unsigned int PPR

Количество отсчётов на оборот

#### 6.36.1 Подробное описание

Настройки датчиков Холла.

```
См. также
```

```
set_hallsensor_settings
get_hallsensor_settings
get_hallsensor_settings, set_hallsensor_settings
```

#### 6.36.2 Поля

#### 6.36.2.1 float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (мА).

Тип данных: float.

#### 6.36.2.2 float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

Тип данных: float.

#### 6.36.2.3 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

#### 6.36.2.4 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

# 6.37 Структура home\_settings\_calb\_t

Настройки калибровки позиции с использованием пользовательских единиц.

#### Поля данных

• float FastHome

Скорость первого движения.

• float SlowHome

Скорость второго движения.

• float HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова.

• unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

#### 6.37.1 Подробное описание

Настройки калибровки позиции с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит настройки, использующиеся при калибровке позиции.

#### См. также

```
get_home_settings_calb
set_home_settings_calb
command_home
get_home_settings, set_home_settings
```

#### 6.37.2 Поля

6.37.2.1 float Fast Home

Скорость первого движения.

6.37.2.2 float HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова.

6.37.2.3 unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

6.37.2.4 float SlowHome

Скорость второго движения.

# 6.38 Структура home settings t

Настройки калибровки позиции.

### Поля данных

• unsigned int FastHome

Скорость первого движения (в полных шагах).

• unsigned int uFastHome

Дробная часть скорости первого движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

• unsigned int SlowHome

Скорость второго движения (в полных шагах).

• unsigned int uSlowHome

Дробная часть скорости второго движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

• int HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова (в полных шагах).

• int uHomeDelta

Дробная часть расстояния отхода от точки останова в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

• unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

## 6.38.1 Подробное описание

Настройки калибровки позиции.

Эта структура содержит настройки, использующиеся при калибровке позиции.

```
См. также
```

```
get_home_settings
set_home_settings
command_home
get_home_settings, set_home_settings
```

### 6.38.2 Поля

6.38.2.1 unsigned int FastHome

Скорость первого движения (в полных шагах).

Диапазон: 0..100000

6.38.2.2 int HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова (в полных шагах).

6.38.2.3 unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

### 6.38.2.4 unsigned int SlowHome

Скорость второго движения (в полных шагах).

Диапазон: 0..100000.

### 6.38.2.5 unsigned int uFastHome

Дробная часть скорости первого движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine settings).

#### 6.38.2.6 int uHomeDelta

Дробная часть расстояния отхода от точки останова в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine settings).

### 6.38.2.7 unsigned int uSlowHome

Дробная часть скорости второго движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine settings).

# 6.39 Структура init random t

Случайный ключ.

### Поля данных

uint8\_t key [16]
 Случайный ключ.

### 6.39.1 Подробное описание

Случайный ключ.

Структура которая содержит случайный ключ, использующийся для шифрования содержимого команд WKEY и SSER.

```
См. также
```

get init random

### 6.39.2 Поля

6.39.2.1 uint8\_t key[16]

Случайный ключ.

# 6.40 Структура joystick settings t

Настройки джойстика.

### Поля данных

• unsigned int JoyLowEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее нижней границе диапазона отклонения устройства.

• unsigned int JoyCenter

Значение в шагах джойстика, соответствующее неотклонённому устройству.

• unsigned int JoyHighEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее верхней границе диапазона отклонения устройства.

• unsigned int ExpFactor

Фактор экспоненциальной нелинейности отклика джойстика.

• unsigned int DeadZone

Отклонение от среднего положения, которое не вызывает начала движения (в десятых долях процента).

• unsigned int JoyFlags

Флаги джойстика.

## 6.40.1 Подробное описание

### Настройки джойстика.

Команда чтения настроек и калибровки джойстика. При отклонении джойстика более чем на Dead-Zone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость, а 100% отклонения соответствует MaxSpeed i, где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точность.

### См. также

```
set_joystick_settings
get_joystick_settings
get_joystick_settings, set_joystick_settings
```

### 6.40.2 Поля

### 6.40.2.1 unsigned int DeadZone

Отклонение от среднего положения, которое не вызывает начала движения (в десятых долях процента).

Максимальное мёртвое отклонение +-25.5%, что составляет половину рабочего диапазона джойстика.

### 6.40.2.2 unsigned int ExpFactor

Фактор экспоненциальной нелинейности отклика джойстика.

### 6.40.2.3 unsigned int JoyCenter

Значение в шагах джойстика, соответствующее неотклонённому устройству.

Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

### 6.40.2.4 unsigned int JoyFlags

### Флаги джойстика.

### 6.40.2.5 unsigned int Joy High End

Значение в шагах джойстика, соответствующее верхней границе диапазона отклонения устройства. Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

### 6.40.2.6 unsigned int JoyLowEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее нижней границе диапазона отклонения устройства. Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

# 6.41 Структура measurements t

Буфер вмещает не более 25и точек.

### Поля данных

• int Speed [25]

Текущая скорость в микрошагах в секунду (целые шаги пересчитываются с учетом текущего режима деления шага) или отсчетах энкодера в секунду.

• int Error [25]

Текущая скорость в микрошагах в секунду (целые шаги пересчитываются с учетом текущего режима деления шага) или отсчетах энкодера в секунду.

• unsigned int Length

Длина фактических данных в буфере.

### 6.41.1 Подробное описание

Буфер вмещает не более 25и точек.

Точная длина полученного буффера отражена в поле Length.

### См. также

measurements get measurements

### 6.41.2 Поля

### 6.41.2.1 int Error[25]

Текущая скорость в микрошагах в секунду (целые шаги пересчитываются с учетом текущего режима деления шага) или отсчетах энкодера в секунду.

### 6.41.2.2 unsigned int Length

Длина фактических данных в буфере.

```
6.41.2.3 int Speed[25]
```

Текущая скорость в микрошагах в секунду (целые шаги пересчитываются с учетом текущего режима деления шага) или отсчетах энкодера в секунду.

# 6.42 Структура motor information t

Информация о двигателе.

## Поля данных

- char Manufacturer [17] Производитель.
- char PartNumber [25] Серия и номер модели.

## 6.42.1 Подробное описание

Информация о двигателе.

```
См. также
```

```
set_motor_information
get_motor_information, set_motor_information
```

### 6.42.2 Поля

### 6.42.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.42.2.2 char Part Number [25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

# 6.43 Структура motor settings t

Физический характеристики и ограничения мотора.

# Поля данных

unsigned int MotorType
 Флаг типа двигателя.

• unsigned int ReservedField

Зарезервировано

• unsigned int Poles

Кол-во пар полюсов у DC или BLDC двигателя или кол-во шагов на оборот для шагового двигателя.

• unsigned int Phases

Кол-во фаз у BLDC двигателя.

• float NominalVoltage

Номинальное напряжение на обмотке (В).

• float NominalCurrent

Максимальный постоянный ток в обмотке для DC и BLDC двигателей, номинальный ток в обмотке для шаговых двигателей (A).

• float NominalSpeed

Не используется.

• float NominalTorque

Номинальный крутящий момент (мН м).

float NominalPower

Номинальная мощность (Вт).

• float WindingResistance

Сопротивление обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (Ом).

• float WindingInductance

Индуктивность обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (м $\Gamma$ н).

• float RotorInertia

Инерция ротора (г см2).

• float StallTorque

Крутящий момент удержания позиции для шагового двигателя или крутящий момент при неподвижном роторе для других типов двигателей (мН м).

• float DetentTorque

Момент удержания позиции с незапитанными обмотками (мН м).

• float TorqueConstant

Константа крутящего момента, определяющая коэффициент пропорциональности максимального момента силы ротора от протекающего в обмотке тока  $(MH\ M/A)$ .

• float SpeedConstant

Константа скорости, определяющая значение или амплитуду напряжения наведённой индукции при вращении ротора DC или BLDC двигателя (об/мин / B) или шагового двигателя (шаг/с / B).

• float SpeedTorqueGradient

Градиент крутящего момента (об/мин / мН м).

 $\bullet \ {\bf float} \ {\bf Mechanical Time Constant} \\$ 

Механическая постоянная времени (мс).

• float MaxSpeed

Максимальная разрешённая скорость для шаговых двигателей (шаг/с) или для DC и BLDC двигателей (об/мин).

• float MaxCurrent

Максимальный ток в обмотке (А).

• float MaxCurrentTime

Безопасная длительность максимального тока в обмотке (мс).

• float NoLoadCurrent

Ток потребления в холостом режиме (А).

• float NoLoadSpeed

Скорость в холостом режиме (об/мин).

### 6.43.1 Подробное описание

Физический характеристики и ограничения мотора.

См. также

```
set_motor_settings
get_motor_settings
get_motor_settings, set_motor_settings
```

6.43.2 Поля

6.43.2.1 float DetentTorque

Момент удержания позиции с незапитанными обмотками (мН м).

Тип данных: float.

6.43.2.2 float MaxCurrent

Максимальный ток в обмотке (А).

Тип данных: float.

6.43.2.3 float MaxCurrentTime

Безопасная длительность максимального тока в обмотке (мс).

Тип данных: float.

6.43.2.4 float MaxSpeed

Максимальная разрешённая скорость для шаговых двигателей (шаг/с) или для DC и BLDC двигателей (об/мин).

Тип данных: float.

6.43.2.5 float MechanicalTimeConstant

Механическая постоянная времени (мс).

Тип данных: float.

6.43.2.6 unsigned int MotorType

Флаг типа двигателя.

6.43.2.7 float NoLoadCurrent

Ток потребления в холостом режиме (А).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.43.2.8 float NoLoadSpeed

Скорость в холостом режиме (об/мин).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.43.2.9 float NominalCurrent

Максимальный постоянный ток в обмотке для DC и BLDC двигателей, номинальный ток в обмотке для шаговых двигателей (A).

Тип данных: float.

6.43.2.10 float NominalPower

Номинальная мощность (Вт).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.43.2.11 float NominalSpeed

Не используется.

Номинальная скорость (об/мин). Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.43.2.12 float NominalTorque

Номинальный крутящий момент (мН м).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.43.2.13 float NominalVoltage

Номинальное напряжение на обмотке (В).

Тип данных: float.

6.43.2.14 unsigned int Phases

Кол-во фаз у BLDC двигателя.

6.43.2.15 unsigned int Poles

Кол-во пар полюсов у DC или BLDC двигателя или кол-во шагов на оборот для шагового двигателя.

6.43.2.16 float RotorInertia

Инерция ротора (г см2).

Тип данных: float.

6.43.2.17 float SpeedConstant

Константа скорости, определяющая значение или амплитуду напряжения наведённой индукции при вращении ротора DC или BLDC двигателя (об/мин / B) или шагового двигателя (шаг/с / B).

Тип данных: float.

6.43.2.18 float SpeedTorqueGradient

Градиент крутящего момента (об/мин / мН м).

Тип данных: float.

### 6.43.2.19 float StallTorque

Крутящий момент удержания позиции для шагового двигателя или крутящий момент при неподвижном роторе для других типов двигателей (мН м).

Тип данных: float.

### 6.43.2.20 float TorqueConstant

Константа крутящего момента, определяющая коэффициент пропорциональности максимального момента силы ротора от протекающего в обмотке тока (мH м/A).

Используется в основном для DC двигателей. Тип данных: float.

### 6.43.2.21 float WindingInductance

Индуктивность обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (м $\Gamma$ н).

Тип данных: float.

### 6.43.2.22 float WindingResistance

Сопротивление обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (Ом).

Тип данных: float.

# 6.44 Структура move settings calb t

Настройки движения с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

• float Speed

Заданная скорость.

• float Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду $^{\wedge}2(\text{ШД})$  или в оборотах в минуту за секунду(DC).

• float Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду $^2(\Pi \Pi)$  или в оборотах в минуту за секунду(DC).

• float AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта.

# 6.44.1 Подробное описание

Настройки движения с использованием пользовательских единиц.

См. также

```
set_move_settings_calb
get_move_settings, set_move_settings
```

```
6.44.2 Поля
```

#### 6.44.2.1 float Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду $^2( \coprod Д)$  или в оборотах в минуту за секунду(DC).

### 6.44.2.2 float AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта.

### 6.44.2.3 float Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду $^2(\text{Ш}Д)$  или в оборотах в минуту за секунду(DC).

### 6.44.2.4 float Speed

Заданная скорость.

# 6.45 Структура move settings t

Настройки движения.

### Поля данных

- unsigned int Speed
  - Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).
- $\bullet$  unsigned int uSpeed

Заданная скорость в единицах деления микрошага в секунду.

• unsigned int Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду $^{\wedge}2(\text{ШД})$  или в оборотах в минуту за секунду(DC).

 $\bullet$  unsigned int <code>Decel</code>

Торможение, заданное в шагах в секунду $^2(\mathbb{H} \mathbb{H})$  или в оборотах в минуту за секунду $(\mathbb{D} \mathbb{C})$ .

• unsigned int AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, заданная в целых шагах/с(ШД) или в оборотах/с(DC).

• unsigned int uAntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, выраженная в микрошагах в секунду.

### 6.45.1 Подробное описание

Настройки движения.

```
См. также
```

```
set _ move _ settings
get _ move _ settings
get _ move _ settings, set _ move _ settings
```

### 6.45.2 Поля

### 6.45.2.1 unsigned int Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду $^2(\Pi \Pi)$  или в оборотах в минуту за секунду(DC).

Диапазон: 1..65535.

### 6.45.2.2 unsigned int AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, заданная в целых шагах/c(IIIII) или в оборотах/c(DC).

Диапазон: 0..100000.

### 6.45.2.3 unsigned int Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду $^2(\text{ШД})$  или в оборотах в минуту за секунду(DC).

Диапазон: 1..65535.

### 6.45.2.4 unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

Диапазон: 0..100000.

### 6.45.2.5 unsigned int uAntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, выраженная в микрошагах в секунду.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine\_settings). Используется только с шаговым мотором.

### 6.45.2.6 unsigned int uSpeed

Заданная скорость в единицах деления микрошага в секунду.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine\_settings). Используется только с шаговым мотором.

# 6.46 Структура nonvolatile\_memory\_t

Пользовательские данные для сохранения во FRAM.

## Поля данных

• unsigned int UserData [7] Пользовательские данные.

### 6.46.1 Подробное описание

Пользовательские данные для сохранения во FRAM.

См. также

```
get nonvolatile memory, set nonvolatile memory
```

6.46.2 Поля

6.46.2.1 unsigned int User Data [7]

Пользовательские данные.

Могут быть установлены пользователем для его удобства. Каждый элемент массива хранит только 32 бита пользовательских данных. Это важно на системах где тип int содержит больше чем 4 байта. Например это все системы amd64.

# 6.47 Структура pid settings t

Настройки ПИД.

## Поля данных

• unsigned int KpU

Пропорциональный коэффициент ПИД контура по напряжению

• unsigned int KiU

Интегральный коэффициент ПИД контура по напряжению

• unsigned int KdU

Дифференциальный коэффициент ПИД контура по напряжению

• float Kpf

Пропорциональный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

• float Kif

Интегральный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

• float Kdf

Дифференциальный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

### 6.47.1 Подробное описание

### Настройки ПИД.

Эта структура содержит коэффициенты для ПИД регулятора. Они определяют работу ПИД контура напряжения. Эти коэффициенты хранятся во flash памяти памяти контроллера. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор или позиционер. Помните, что неправильные настройки ПИД контуров могут повредить оборудование.

```
См. также
```

```
set_pid_settings
get_pid_settings
get_pid_settings, set_pid_settings
```

# 6.48 Структура power settings t

Настройки питания шагового мотора.

## Поля данных

• unsigned int HoldCurrent

Ток мотора в режиме удержания, в процентах от номинального.

• unsigned int CurrReductDelay

Время в мс от перехода в состояние STOP до уменьшения тока.

• unsigned int PowerOffDelay

Время в с от перехода в состояние STOP до отключения питания мотора.

• unsigned int CurrentSetTime

Время в мс, требуемое для набора номинального тока от 0% до 100%.

• unsigned int PowerFlags

Флаги параметров питания шагового мотора.

# 6.48.1 Подробное описание

Настройки питания шагового мотора.

```
См. также
```

```
set_move_settings
get_move_settings
get_power_settings, set_power_settings
```

6.48.2 Поля

6.48.2.1 unsigned int CurrentSetTime

Время в мс, требуемое для набора номинального тока от 0% до 100%.

6.48.2.2 unsigned int CurrReductDelay

Время в мс от перехода в состояние STOP до уменьшения тока.

6.48.2.3 unsigned int HoldCurrent

Ток мотора в режиме удержания, в процентах от номинального.

Диапазон: 0..100.

6.48.2.4 unsigned int PowerFlags

Флаги параметров питания шагового мотора.

6.48.2.5 unsigned int PowerOffDelay

Время в с от перехода в состояние STOP до отключения питания мотора.

# 6.49 Структура secure settings t

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.

## Поля данных

• unsigned int LowUpwrOff

Нижний порог напряжения на силовой части для выключения, десятки мВ.

• unsigned int CriticalIpwr

Максимальный ток силовой части, вызывающий состояние ALARM, в мА.

• unsigned int CriticalUpwr

Максимальное напряжение на силовой части, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

• unsigned int CriticalT

Максимальная температура контроллера, вызывающая состояние ALARM, в десятых долях градуса Цельсия.

• unsigned int CriticalIusb

Максимальный ток USB, вызывающий состояние ALARM, в мА.

• unsigned int CriticalUusb

Максимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

• unsigned int MinimumUusb

Минимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

• unsigned int Flags

Флаги критических параметров.

### 6.49.1 Подробное описание

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и калибровки устройства.

### См. также

```
get_secure_settings
set_secure_settings
get_secure_settings, set_secure_settings
```

6.49.2 Поля

6.49.2.1 unsigned int Criticallpwr

Максимальный ток силовой части, вызывающий состояние ALARM, в мА.

6.49.2.2 unsigned int Criticallusb

Максимальный ток USB, вызывающий состояние ALARM, в мА.

6.49.2.3 unsigned int CriticalUpwr

Максимальное напряжение на силовой части, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

6.49.2.4 unsigned int CriticalUusb

Максимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

6.49.2.5 unsigned int Flags

Флаги критических параметров.

### 6.49.2.6 unsigned int LowUpwrOff

Нижний порог напряжения на силовой части для выключения, десятки мВ.

### 6.49.2.7 unsigned int MinimumUusb

Минимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

# 6.50 Структура serial number t

Структура с серийным номером и версией железа.

### Поля данных

• unsigned int SN

Новый серийный номер платы.

• uint8 t Key [32]

Ключ защиты для установки серийного номера (256 бит).

• unsigned int Major

Основной номер версии железа.

• unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

• unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

# 6.50.1 Подробное описание

Структура с серийным номером и версией железа.

Вместе с новым серийным номером и версией железа передаётся "Ключ", только при совпадении которого происходит изменение и сохранение. Функция используется только производителем.

```
См. также
```

```
{\tt set\_serial\_number}
```

6.50.2 Поля

6.50.2.1 uint8 t Key[32]

Ключ защиты для установки серийного номера (256 бит).

6.50.2.2 unsigned int Major

Основной номер версии железа.

6.50.2.3 unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

6.50.2.4 unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

6.50.2.5 unsigned int SN

Новый серийный номер платы.

# 6.51 Структура set\_position\_calb\_t

Данные о позиции с использованием пользовательских единиц.

# Поля данных

• float Position

Позиция двигателя.

• long t EncPosition

Позиция энкодера.

• unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

### 6.51.1 Подробное описание

Данные о позиции с использованием пользовательских единиц.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

set position

6.51.2 Поля

6.51.2.1 long t EncPosition

Позиция энкодера.

6.51.2.2 unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

6.51.2.3 float Position

Позиция двигателя.

# 6.52 Структура set position t

Данные о позиции.

## Поля данных

• int Position

Позиция в основных шагах двигателя

• int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

• long t EncPosition

Позиция энкодера.

• unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

## 6.52.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

set position

6.52.2 Поля

6.52.2.1 long t EncPosition

Позиция энкодера.

6.52.2.2 unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

6.52.2.3 int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine\_settings).

# 6.53 Структура stage information t

Информация о позиционере.

### Поля данных

• char Manufacturer [17]

Производитель.

• char PartNumber [25]

Серия и номер модели.

## 6.53.1 Подробное описание

Информация о позиционере.

```
См. также
```

```
set_stage_information
get_stage_information, set_stage_information
```

6.53.2 Поля

6.53.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.53.2.2 char Part Number [25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

# 6.54 Структура stage name t

Пользовательское имя подвижки.

### Поля данных

• char PositionerName [17]

Пользовательское имя подвижки.

## 6.54.1 Подробное описание

Пользовательское имя подвижки.

```
См. также
```

```
get_stage_name, set_stage_name
```

6.54.2 Поля

### 6.54.2.1 char PositionerName[17]

Пользовательское имя подвижки.

Может быть установлено пользователем для его удобства. Максимальная длина строки: 16 символов.

# 6.55 Структура stage settings t

Настройки позиционера.

## Поля данных

• float LeadScrewPitch

Шаг ходового винта в мм.

• char Units [9]

Единицы измерения расстояния, используемые в полях MaxSpeed и TravelRange (шаги, градусы, мм, ...), Максимальная длина строки: 8 символов.

• float MaxSpeed

Максимальная скорость (Units/c).

• float TravelRange

Диапазон перемещения (Units).

• float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

 $\bullet$  float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

• float MaxCurrentConsumption

Максимальный ток потребления (А).

• float HorizontalLoadCapacity

Горизонтальная грузоподъемность (кг).

• float VerticalLoadCapacity

Вертикальная грузоподъемность (кг).

### 6.55.1 Подробное описание

Настройки позиционера.

```
См. также
```

```
set_stage_settings
get_stage_settings, set_stage_settings
```

### 6.55.2 Поля

### 6.55.2.1 float HorizontalLoadCapacity

Горизонтальная грузоподъемность (кг).

Тип данных: float.

### 6.55.2.2 float LeadScrewPitch

Шаг ходового винта в мм.

Тип данных: float.

### 6.55.2.3 float MaxCurrentConsumption

Максимальный ток потребления (А).

Тип данных: float.

6.55.2.4 float MaxSpeed

Максимальная скорость (Units/c).

Тип данных: float.

6.55.2.5 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.55.2.6 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.55.2.7 float TravelRange

Диапазон перемещения (Units).

Тип данных: float.

6.55.2.8 char Units[9]

Единицы измерения расстояния, используемые в полях MaxSpeed и TravelRange (шаги, градусы, мм, ...), Максимальная длина строки: 8 символов.

6.55.2.9 float VerticalLoadCapacity

Вертикальная грузоподъемность (кг).

Тип данных: float.

# 6.56 Структура status calb t

Состояние устройства с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

• unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

• unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

• unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

• unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

• unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

• float CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

• long t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

• float CurSpeed

Текущая скорость.

• int Ipwr

Ток потребления силовой части, мА.

• int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

• int Iusb

Ток потребления по USB, мА.

• int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

• int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

• unsigned int Flags

Флаги состояния.

• unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

• unsigned int CmdBufFreeSpace

Это поле показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

### 6.56.1 Подробное описание

Состояние устройства с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит основные параметры текущего состоянии контроллера такие как скорость, позиция и флаги состояния.

```
См. также
```

```
{\tt get\_status\_impl}
```

6.56.2 Поля

6.56.2.1 unsigned int CmdBufFreeSpace

Это поле показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

### 6.56.2.2 float CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

В случае работы с DC-мотором в этом поле находится текущая позиция по данным с энкодера, в случае работы с ШД-мотором в режиме, когда первичными являются импульсы, подаваемые на мотор. Корректируется таблицей.

6.56.2.3 float CurSpeed

Текущая скорость.

6.56.2.4 int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

6.56.2.5 long t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

6.56.2.6 unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

6.56.2.7 unsigned int Flags

Флаги состояния.

6.56.2.8 unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

6.56.2.9 int lpwr

Ток потребления силовой части, мА.

6.56.2.10 int lusb

Ток потребления по USB, мА.

6.56.2.11 unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

6.56.2.12 unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

6.56.2.13 unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

6.56.2.14 int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

6.56.2.15 int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

6.56.2.16 unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

# 6.57 Структура status t

Состояние устройства.

### Поля данных

• unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

• unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

• unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

• unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

• unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

• int CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

• int uCurPosition

Дробная часть текущей позиции в микрошагах.

• long t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

• int CurSpeed

Текущая скорость.

• int uCurSpeed

Дробная часть текущей скорости в микрошагах.

• int Ipwr

Ток потребления силовой части, мА.

• int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

• int Iusb

Ток потребления по USB, мА.

• int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

• int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

• unsigned int Flags

Флаги состояния.

• unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

• unsigned int CmdBufFreeSpace

Это поле показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

## 6.57.1 Подробное описание

Состояние устройства.

Эта структура содержит основные параметры текущего состоянии контроллера такие как скорость, позиция и флаги состояния.

См. также

get status impl

6.57.2 Поля

6.57.2.1 unsigned int CmdBufFreeSpace

Это поле показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

6.57.2.2 int CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

В случае работы с DC-мотором в этом поле находится текущая позиция по данным с энкодера, в случае работы с ШД-мотором в режиме, когда первичными являются импульсы, подаваемые на мотор, в этом поле содержится целое значение шагов текущей позиции.

6.57.2.3 int CurSpeed

Текущая скорость.

6.57.2.4 int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

6.57.2.5 long t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

6.57.2.6 unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

6.57.2.7 unsigned int Flags

Флаги состояния.

6.57.2.8 unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

6.57.2.9 int lpwr

Ток потребления силовой части, мА.

6.57.2.10 int lusb

Ток потребления по USB, мА.

6.57.2.11 unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

6.57.2.12 unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

6.57.2.13 unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

6.57.2.14 int uCurPosition

Дробная часть текущей позиции в микрошагах.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine\_settings). Используется только с шаговым двигателем.

6.57.2.15 int uCurSpeed

Дробная часть текущей скорости в микрошагах.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine\_settings). Используется только с шаговым двигателем.

6.57.2.16 int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

6.57.2.17 int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

6.57.2.18 unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

6.58 Структура sync\_in\_settings\_calb\_t

Настройки входной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

• unsigned int SyncInFlags

Флаги настроек синхронизации входа.

• unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

• float Position

Желаемая позиция или смещение.

float Speed

Заданная скорость.

### 6.58.1 Подробное описание

Настройки входной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение входа синхронизации.

См. также

```
get_sync_in_settings_calb
set_sync_in_settings_calb
get_sync_in_settings, set_sync_in_settings
```

6.58.2 Поля

6.58.2.1 unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

6.58.2.2 float Position

Желаемая позиция или смещение.

6.58.2.3 float Speed

Заданная скорость.

6.58.2.4 unsigned int SyncInFlags

Флаги настроек синхронизации входа.

# 6.59 Структура sync\_in\_settings\_t

Настройки входной синхронизации.

Поля данных

• unsigned int SyncInFlags

Флаги настроек синхронизации входа.

• unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

• int Position

Желаемая позиция или смещение (в полных шагах)

• int uPosition

Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.

• unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

• unsigned int uSpeed

Заданная скорость в микрошагах в секунду.

## 6.59.1 Подробное описание

Настройки входной синхронизации.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение входа синхронизации.

См. также

```
get_sync_in_settings
set_sync_in_settings
get_sync_in_settings, set_sync_in_settings
```

6.59.2 Поля

6.59.2.1 unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

6.59.2.2 unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

Диапазон: 0..100000.

6.59.2.3 unsigned int SyncInFlags

Флаги настроек синхронизации входа.

6.59.2.4 int uPosition

Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.

Используется только с шаговым двигателем. Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine-settings).

6.59.2.5 unsigned int uSpeed

Заданная скорость в микрошагах в секунду.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine\_settings). Используется только с шаговым мотором.

```
6.60 Структура sync out settings calb t
```

Настройки выходной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

## Поля данных

• unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

• unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT IN STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

• unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге SYNCOUT ONPERIOD.

• float Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты (в шагах/отсчетах энкодера), попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

## 6.60.1 Подробное описание

Настройки выходной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение выхода синхронизации.

См. также

```
get_sync_out_settings_calb
set_sync_out_settings, set_sync_out_settings
```

6.60.2 Поля

6.60.2.1 float Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты (в шагах/отсчетах энкодера), попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

6.60.2.2 unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

6.60.2.3 unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге SYNCOUT ONPERIOD.

6.60.2.4 unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT IN STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

```
6.61 Структура sync out settings t
```

Настройки выходной синхронизации.

### Поля данных

• unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

• unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT IN STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

• unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге SYNCOUT ONPERIOD.

• unsigned int Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты, попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

• unsigned int uAccuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

### 6.61.1 Подробное описание

Настройки выходной синхронизации.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение выхода синхронизации.

#### См. также

```
get_sync_out_settings
set_sync_out_settings
get sync out settings, set sync out settings
```

### 6.61.2 Поля

### 6.61.2.1 unsigned int Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты, попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

### 6.61.2.2 unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

### 6.61.2.3 unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге SYNCOUT ONPERIOD.

### 6.61.2.4 unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT IN STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

### 6.61.2.5 unsigned int uAccuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine settings).

# 6.62 Структура uart settings t

Настройки UART.

### Поля данных

```
• unsigned int Speed
```

Скорость UART (в бодах)

• unsigned int UARTSetupFlags

Флаги настроек четности команды uart.

### 6.62.1 Подробное описание

### Настройки UART.

Эта структура содержит настройки UART.

### См. также

```
get_uart_settings
set_uart_settings
get_uart_settings, set_uart_settings
```

### 6.62.2 Поля

### 6.62.2.1 unsigned int UARTSetupFlags

Флаги настроек четности команды uart.

# Глава 7

# Файлы

# 7.1 Файл хітс. һ

Заголовочный файл для библиотеки libximc.

# Структуры данных

```
• struct calibration t
     Структура калибровок
• struct device _{network} information _{t}
     Структура данных с информацией о сетевом устройстве.
• struct feedback settings t
     Настройки обратной связи.
• struct home settings t
     Настройки калибровки позиции.
• struct home_settings_calb_t
     Настройки калибровки позиции с использованием пользовательских единиц.
• struct move settings t
     Настройки движения.
• struct move_settings_calb_t
     Настройки движения с использованием пользовательских единиц.
• struct engine settings t
     Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем.
\bullet \ struct \ engine\_settings\_calb\_t
     Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем, с использованием пользовательских
     единиц.
• struct entype settings t
     Настройки типа мотора и типа силового драйвера.
• struct power_settings_t
     Настройки питания шагового мотора.
• struct secure settings t
     Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.
• struct edges settings t
     Настройки границ.
• struct edges settings calb t
     Настройки границ с использованием пользовательских единиц.
• struct pid settings t
```

```
Настройки ПИД.
• struct sync_in_settings_t
    Настройки входной синхронизации.
• struct sync in settings calb t
    Настройки входной синхронизации с использованием пользовательских единиц.
• struct sync out settings t
    Настройки выходной синхронизации.
• struct sync out settings calb t
    Настройки выходной синхронизации с использованием пользовательских единиц.
• struct extio settings t
    Hастройки EXTIO.
• struct brake settings t
    Настройки тормоза.
• struct control_settings_t
    Настройки управления.
• struct control settings calb t
    Настройки управления с использованием пользовательских единиц.
• struct joystick settings t
    Настройки джойстика.
• struct ctp settings t
    Настройки контроля позиции (для шагового двигателя).
• struct uart settings t
    Настройки UART.
• struct calibration settings t
    Калибровочные коэффициенты.
• struct controller name t
    Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.
• struct nonvolatile memory t
    Пользовательские данные для сохранения во FRAM.
• struct emf settings t
    Hастройки EMF.
• struct engine advansed setup t
    Hастройки EAS.
• struct extended settings t
    Hастройки EAS.
• struct command add sync in action t
    Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд.
• struct command add sync in action calb t
    Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд с использованием пользовательских
    единиц.
• struct get position t
    Данные о позиции.
• struct get_position_calb_t
    Данные о позиции.
• struct set_position_t
    Данные о позиции.
• struct set position calb t
    Данные о позиции с использованием пользовательских единиц.
• struct status t
    Состояние устройства.
• struct status calb t
```

```
Состояние устройства с использованием пользовательских единиц.
• struct measurements t
    Буфер вмещает не более 25и точек.
• struct chart data t
    Дополнительное состояние устройства.
\bullet \ struct \ device\_information\_t
    Команда чтения информации о контроллере.
• struct serial number t
    Структура с серийным номером и версией железа.
• struct analog_data_t
    Аналоговые данные.
• struct debug_read_t
    Отладочные данные.
• struct debug write t
    Отладочные данные.
• struct stage name t
    Пользовательское имя подвижки.
• struct stage information t
    Информация о позиционере.
• struct stage_settings_t
    Настройки позиционера.
• struct motor information t
    Информация о двигателе.
• struct motor settings t
    Физический характеристики и ограничения мотора.
• struct encoder information t
    Информация об энкодере.
\bullet struct encoder_settings_t
    Настройки энкодера.
• struct hallsensor information t
    Информация о датчиках Холла.
• struct hallsensor settings t
    Настройки датчиков Холла.
• struct gear information t
    Информация о редукторе.
• struct gear settings t
    Настройки редуктора.
\bullet struct accessories_settings_t
    Информация о дополнительных аксессуарах.
• struct init random t
    Случайный ключ.
• struct globally_unique_identifier_t
    Глобальный уникальный идентификатор.
• struct command change motor t
    Сменить двигатель - команда для переключения выходного реле.
```

## Макросы

```
• #define XIMC API
```

Library import macro Macros allows to automatically import function from shared library.

• #define XIMC CALLCONV

Library calling convention macros.

• #define XIMC RETTYPE void\*

Thread return type.

• #define device undefined -1

Макрос, означающий неопределенное устройство

### Результаты выполнения команд

```
• #define result ok 0
```

выполнено успешно

• #define result\_error -1

общая ошибка

• #define result not implemented -2

функция не определена

• #define result\_value\_error -3

ошибка записи значения

• #define result\_nodevice -4

устройство не подключено

### Уровень логирования

• #define LOGLEVEL ERROR 0x01

Уровень логирования - ошибка

• #define LOGLEVEL\_WARNING 0x02

Уровень логирования - предупреждение

• #define LOGLEVEL INFO 0x03

Уровень логирования - информация

• #define LOGLEVEL DEBUG 0x04

Уровень логирования - отладка

### Флаги поиска устройств

• #define ENUMERATE PROBE 0x01

Проверять, является ли устройство XIMC-совместимым.

• #define ENUMERATE\_ALL\_COM 0x02

Проверять все СОМ-устройства

• #define ENUMERATE\_NETWORK 0x04

Проверять сетевые устройства

#### Флаги состояния движения

Возвращаются командой get status.

### См. также

```
get_status
status_t::move_state
status_t::MoveSts, get_status_impl
```

• #define MOVE STATE MOVING 0x01

Если флаг установлен, то контроллер пытается вращать двигателем.

• #define MOVE STATE TARGET SPEED 0x02

Флаг устанавливается при достижении заданной скорости.

• #define MOVE STATE ANTIPLAY 0x04

Выполняется компенсация люфта, если флаг установлен.

### Флаги настроек контроллера

```
См. также
```

```
set_controller_name
get_controller_name
controller name t::CtrlFlags, get controller name, set controller name
```

• #define EEPROM PRECEDENCE 0x01

Если флаг установлен, то настройки в EEPROM подвижки имеют приоритет над текущими настройками и заменяют их при обнаружении EEPROM.

Флаги состояния питания шагового мотора

Возвращаются командой get status.

#### См. также

```
status_t::power_state
get_status
status t::PWRSts, get status impl
```

• #define PWR STATE UNKNOWN 0x00

Неизвестное состояние, которое не должно никогда реализовываться.

• #define PWR STATE OFF 0x01

Обмотки мотора разомкнуты и не управляются драйвером.

• #define PWR STATE NORM 0x03

Обмотки запитаны номинальным током.

• #define PWR STATE REDUCT 0x04

Обмотки намеренно запитаны уменьшенным током от рабочего для снижения потребляемой мощности.

• #define PWR STATE MAX 0x05

Обмотки запитаны максимально доступным током, который может выдать схема при данном напряжении питания.

### Флаги состояния

Содержат бинарные значения состояния контроллера. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

#### См. также

```
status_t::flags
get_status
status t::Flags, get status impl
```

• #define STATE CONTR 0x000003F

Флаги состояния контроллера.

• #define STATE ERRC 0x0000001

Недопустимая команда.

• #define STATE ERRD 0x0000002

Нарушение целостности данных.

• #define STATE\_ERRV 0x0000004

Недопустимое значение данных.

• #define STATE EEPROM CONNECTED 0x0000010

Подключена память EEPROM с настройками.

• #define STATE IS HOMED 0x0000020

Калибровка выполнена

• #define STATE SECUR 0x1B3FFC0

Флаги опасности.

• #define STATE\_ALARM 0x0000040

Контроллер находится в состоянии ALARM, показывая, что случилась какая-то опасная ситуация.

• #define STATE CTP ERROR 0x0000080

Контроль позиции нарушен (используется только с шаговым двигателем).

```
• #define STATE POWER OVERHEAT 0x0000100
      Перегрелась силовая часть платы.
   #define STATE CONTROLLER OVERHEAT 0x0000200
      Перегрелась микросхема контроллера.
   #define STATE OVERLOAD POWER VOLTAGE 0x0000400
      Превышено напряжение на силовой части.
  • #define STATE OVERLOAD POWER CURRENT 0x0000800
      Превышен максимальный ток потребления силовой части.
  • #define STATE OVERLOAD USB VOLTAGE 0x0001000
      Превышено напряжение на USB.
  • #define STATE LOW USB VOLTAGE 0x0002000
      Слишком низкое напряжение на USB.
  • #define STATE OVERLOAD USB CURRENT 0x0004000
      Превышен максимальный ток потребления USB.
  • #define STATE BORDERS SWAP MISSET 0x0008000
       Достижение неверной границы.
  • #define STATE LOW POWER VOLTAGE 0x0010000
      Напряжение на силовой части ниже чем напряжение Low Voltage Protection.
  • #define STATE H BRIDGE FAULT 0x0020000
      Получен сигнал от драйвера о неисправности
  • #define STATE CURRENT MOTOR BITS 0x00C0000
      Биты, показывающие текущий рабочий мотор на платах с несколькими выходами для двигате-
  • #define STATE CURRENT MOTORO 0x0000000
      Мотор 0.
  • #define STATE CURRENT MOTOR1 0x0040000
      Мотор 1.
  • #define STATE CURRENT MOTOR2 0x0080000
      Мотор 2.
  • #define STATE CURRENT MOTOR3 0x00C0000
      Мотор 3.
    \# define STATE\_WINDING RES MISMATCH 0x0100000
      Сопротивления обмоток отличаются друг от друга слишком сильно
  • #define STATE ENCODER FAULT 0x0200000
      Получен сигнал от энкодера о неисправности
  • #define STATE ENGINE RESPONSE ERROR 0x0800000
      Ошибка реакции двигателя на управляющее воздействие.
  • #define STATE EXTIO ALARM 0x1000000
      Ошибка вызвана входным сигналом.
Флаги состояния GPIO входов
Содержат бинарные значения состояния контроллера. Могут быть объединены с помощью ло-
гического ИЛИ.
См. также
   status t::gpioflags
   get status
   status t::GPIOFlags, get status impl
  • #define STATE DIG SIGNAL 0xFFFF
      Флаги цифровых сигналов.
   #define STATE RIGHT EDGE 0x0001
      Достижение правой границы.
  • #define STATE LEFT EDGE 0x0002
      Достижение левой границы.
  • #define STATE BUTTON RIGHT 0x0004
      Состояние кнопки "вправо" (1, если нажата).
```

• #define STATE BUTTON LEFT 0x0008

```
Состояние кнопки "влево" (1, если нажата).
   • #define STATE GPIO PINOUT 0x0010
       Если флаг установлен, ввод/вывод общего назначения работает как выход; если флаг сброшен,
       ввод/вывод работает как вход.
   • #define STATE GPIO LEVEL 0x0020
       Состояние ввода/вывода общего назначения.
    #define STATE BRAKE 0x0200
       Состояние вывода управления тормозом (флаг "1" - если на тормоз подаётся питание, "0" - если
       тормоз не запитан).
   • #define STATE REV SENSOR 0x0400
       Состояние вывода датчика оборотов (флаг "1", если датчик активен).
  • #define STATE SYNC INPUT 0x0800
       Состояние входа синхронизации (1, если вход синхронизации активен).
  • #define STATE SYNC OUTPUT 0x1000
       Состояние выхода синхронизации (1, если выход синхронизации активен).
  • #define STATE_ENC_A 0x2000
       Состояние ножки А энкодера(флаг "1", если энкодер активен).
  • #define STATE ENC B 0x4000
       Состояние ножки В энкодера(флаг "1", если энкодер активен).
Состояние энкодера
Состояние энкодера, подключенного к контроллеру.
См. также
   status t::encsts
   get status
   status t::EncSts, get status impl
  • #define ENC STATE ABSENT 0x00
       Энкодер не подключен.
    #define ENC STATE UNKNOWN 0x01
       Состояние энкодера неизвестно.
   • #define ENC STATE MALFUNC 0x02
       Энкодер подключен и неисправен.
  • #define ENC STATE REVERS 0x03
       Энкодер подключен и исправен, но считает в другую сторону.
  • #define ENC STATE OK 0x04
       Энкодер подключен и работает адекватно.
Состояние обмоток
Состояние обмоток двигателя, подключенного к контроллеру.
См. также
   status\_t::windsts
   get status
   status t::WindSts, get status impl
  • #define WIND A STATE ABSENT 0x00
       Обмотка А не подключена.
    #define WIND A STATE UNKNOWN 0x01
       Состояние обмотки А неизвестно.
    #define WIND A STATE MALFUNC 0x02
       Короткое замыкание на обмотке А.
  • #define WIND_A_STATE_OK 0x03
       Обмотка А работает адекватно.
  • #define WIND B STATE ABSENT 0x00
       Обмотка В не подключена.
  • #define WIND B STATE UNKNOWN 0x10
```

```
Состояние обмотки В неизвестно.
  • #define WIND B STATE MALFUNC 0x20
       Короткое замыкание на обмотке В.
    #define WIND B STATE OK 0x30
       Обмотка В работает адекватно.
Состояние команды движения
Состояние команды движения (касается command move, command movr, command left,
command right, command stop, command home, command loft, command sstp) и статуса
её выполнения (выполяется, завершено, ошибка)
См. также
   status t::mvcmdsts
   get status
   status t::MvCmdSts, get status impl
  • #define MVCMD NAME BITS 0x3F
       Битовая маска активной команды.
  • #define MVCMD UKNWN 0x00
       Неизвестная команда.
   • #define MVCMD MOVE 0x01
       Команда move.
    #define MVCMD MOVR 0x02
       Команда movr.
    #define MVCMD LEFT 0x03
       Команда left.
    #define MVCMD RIGHT 0x04
       Команда rigt.
    #define MVCMD STOP 0x05
       Команда stop.
  • #define MVCMD_HOME 0x06
       Команда home.
  • #define MVCMD LOFT 0x07
       Команда loft.
   • #define MVCMD SSTP 0x08
       Команда плавной остановки(SSTP).
  • #define MVCMD ERROR 0x40
       Состояние завершения движения (1 - команда движения выполнена с ошибкой, 0 - команда
       движения выполнена корректно).
  • #define MVCMD RUNNING 0x80
       Состояние команды движения (0 - команда движения выполнена, 1 - команда движения сейчас
       выполняется).
Флаги параметров мотора
Определяют настройки движения и работу ограничителей. Возращаются командой get—engine-
settings. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.
См. также
   engine settings t::flags
   set engine settings
   get engine settings
   engine settings t::EngineFlags, get engine settings, set engine settings
  • #define ENGINE REVERSE 0x01
       Флаг реверса.
  • #define ENGINE CURRENT AS RMS 0x02
       Флаг интерпретации значения тока.
```

• #define ENGINE MAX SPEED 0x04

```
Флаг максимальной скорости.
   • #define ENGINE ANTIPLAY 0x08
       Компенсация люфта.
    #define ENGINE ACCEL ON 0x10
       Ускорение.
    #define ENGINE_LIMIT_VOLT 0x20
       Номинальное напряжение мотора.
   • #define ENGINE LIMIT CURR 0x40
       Номинальный ток мотора.
  • #define ENGINE LIMIT RPM 0x80
       Номинальная частота вращения мотора.
Флаги параметров микрошагового режима
Определяют деление шага в микрошаговом режиме. Используются с шаговыми моторами. Воз-
ращаются командой get engine settings. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.
См. также
   engine settings t::flags
   set engine settings
   get engine settings
   engine settings t::MicrostepMode, get engine settings, set engine settings
  • #define MICROSTEP MODE FULL 0x01
       Полношаговый режим.
    #define MICROSTEP MODE FRAC 2 0x02
       Деление шага 1/2.
    #define MICROSTEP MODE FRAC 4 0x03
       Деление шага 1/4.
    #define MICROSTEP_MODE_FRAC_8 0x04
       Деление шага 1/8.
  • #define MICROSTEP MODE FRAC 16 0x05
       Деление шага 1/16.
   • #define MICROSTEP MODE FRAC 32 0x06
       Деление шага 1/32.
  • #define MICROSTEP MODE FRAC 64 0x07
       Деление шага 1/64.
   • #define MICROSTEP MODE FRAC 128 0x08
       Деление шага 1/128.
  • #define MICROSTEP MODE FRAC 256 0x09
       Деление шага 1/256.
Флаги, определяющие тип мотора
Определяют тип мотора. Возращаются командой get entype settings.
См. также
    engine settings t::flags
   set entype settings
   get entype settings
   entype settings t::EngineType, get entype settings, set entype settings
  • #define ENGINE TYPE NONE 0x00
       Это значение не нужно использовать.
   • #define ENGINE TYPE DC 0x01
       Мотор постоянного тока.
```

Два мотора постоянного тока, что приводит к эмуляции двух контроллеров.

• #define ENGINE TYPE 2DC 0x02

• #define ENGINE\_TYPE STEP 0x03

Шаговый мотор.

```
    #define ENGINE_TYPE_TEST 0x04
        Скважность в обмотках фиксирована.
    #define ENGINE_TYPE_BRUSHLESS 0x05
        Безщеточный мотор.
```

Флаги, определяющие тип силового драйвера

Определяют тип силового драйвера. Возращаются командой get entype settings.

См. также

```
engine_settings_t::flags
set_entype_settings
get_entype_settings
entype settings t::DriverType, get entype settings, set entype settings
```

• #define DRIVER TYPE DISCRETE FET 0x01

Силовой драйвер на дискретных мосфет-ключах.

• #define DRIVER\_TYPE\_INTEGRATE 0x02

Силовой драйвер с использованием ключей, интегрированных в микросхему.

• #define DRIVER TYPE EXTERNAL 0x03

Внешний силовой драйвер.

Флаги параметров питания шагового мотора

Возвращаются командой get power settings.

См. также

```
power_settings_t::flags
get_power_settings
set_power_settings
power_settings_t::PowerFlags, get_power_settings, set_power_settings
```

• #define POWER REDUCT ENABLED 0x01

Если флаг установлен, уменьшить ток по прошествии CurrReductDelay.

• #define POWER OFF ENABLED 0x02

Если флаг установлен, снять напряжение с обмоток по прошествии PowerOffDelay.

• #define POWER SMOOTH CURRENT 0x04

Если установлен, то запитывание обмоток, снятие питания или снижение/повышение тока происходят плавно со скоростью CurrentSetTime, а только потом выполняется та задача, которая вызвала это плавное изменение.

Флаги критических параметров.

Возвращаются командой get secure settings.

См. также

```
secure_settings get_secure_settings
set_secure_settings
secure_settings_t::Flags, get_secure_settings, set_secure_settings
```

• #define ALARM ON DRIVER OVERHEATING 0x01

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала подступающего перегрева с драйвера.

• #define LOW UPWR PROTECTION 0x02

Если установлен, то выключать силовую часть при напряжении меньшем LowUpwrOff.

• #define H BRIDGE ALERT 0x04

Если установлен, то выключать силовую часть при сигнале неполадки в одном из транзисторных мостов.

• #define ALARM\_ON\_BORDERS\_SWAP\_MISSET 0x08

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала с противоположного концевика.

• #define ALARM FLAGS STICKING 0x10

Если флаг установлен, то только по команде STOP возможен сброс всех флагов ALARM.

• #define USB BREAK RECONNECT 0x20

Если флаг установлен, то будет включен блок перезагрузки USB при поломке связи.

• #define ALARM WINDING MISMATCH 0x40

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала рассогласования обмоток

• #define ALARM ENGINE RESPONSE 0x80

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала ошибки реакции двигателя на управляющее воздействие

#### Флаги установки положения

Возвращаются командой get position.

```
См. также
```

```
get_position
set_position
set_position t::PosFlags, set_position
```

• #define SETPOS IGNORE POSITION 0x01

Если установлен, то позиция в шагах и микрошагах не обновляется.

• #define SETPOS IGNORE ENCODER 0x02

Если установлен, то счётчик энкодера не обновляется.

Тип обратной связи.

```
См. также
```

```
set_feedback_settings
get_feedback_settings
feedback settings t::FeedbackType, get_feedback_settings, set_feedback_settings
```

• #define FEEDBACK ENCODER 0x01

Обратная связь с помощью энкодера.

• #define FEEDBACK EMF 0x04

Обратная связь по ЭДС.

• #define FEEDBACK NONE 0x05

Обратная связь отсутствует.

• #define FEEDBACK ENCODER MEDIATED 0x06

Обратная связь по энкодеру, опосредованному относительно двигателя механической передачей (например, винтовой передачей).

Флаги обратной связи.

```
См. также
```

```
set_feedback_settings
get_feedback_settings
feedback settings t::FeedbackFlags, get_feedback_settings, set_feedback_settings
```

• #define FEEDBACK ENC REVERSE 0x01

Обратный счет у энкодера.

• #define FEEDBACK ENC TYPE BITS 0xC0

Биты, отвечающие за тип энкодера.

• #define FEEDBACK ENC TYPE AUTO 0x00

Определять тип энкодера автоматически.

• #define FEEDBACK ENC TYPE SINGLE ENDED 0x40

```
Недифференциальный энкодер.
• #define FEEDBACK_ENC_TYPE_DIFFERENTIAL 0x80
Дифференциальный энкодер.
```

Флаги настроек синхронизации входа

```
См. также
```

```
sync_settings_t::syncin_flags
get_sync_settings
set_sync_settings
sync in settings t::SyncInFlags, get sync in settings, set sync in settings
```

• #define SYNCIN ENABLED 0x01

Включение необходимости импульса синхронизации для начала движения.

• #define SYNCIN INVERT 0x02

Если установлен - срабатывает по переходу из 1 в 0.

• #define SYNCIN GOTOPOSITION 0x04

Если флаг установлен, то двигатель смещается к позиции, установленной в Position и uPosition, иначе двигатель смещается на Position и uPosition.

Флаги настроек синхронизации выхода

```
См. также
```

```
sync_settings_t::syncout_flags
get_sync_settings
set_sync_settings
sync out settings t::SyncOutFlags, get sync out settings, set sync out settings
```

• #define SYNCOUT ENABLED 0x01

Синхронизация выхода работает согласно настройкам, если флаг установлен.

• #define SYNCOUT STATE 0x02

Когда значение выхода управляется напрямую (см.

• #define SYNCOUT\_INVERT 0x04

Нулевой логический уровень является активным, если флаг установлен, а единичный - если флаг сброшен.

• #define SYNCOUT\_IN\_STEPS 0x08

Если флаг установлен использовать шаги/импульсы энкодера для выходных импульсов синхронизации вместо миллисекунд.

• #define SYNCOUT ONSTART 0x10

Генерация синхронизирующего импульса при начале движения.

• #define SYNCOUT ONSTOP 0x20

Генерация синхронизирующего импульса при остановке.

• #define SYNCOUT ONPERIOD 0x40

Выдать импульс синхронизации после прохождения SyncOutPeriod отсчётов.

Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода

```
См. также
```

```
extio_settings_t::setup_flags
get_extio_settings
set_extio_settings
extio_settings t::EXTIOSetupFlags, get_extio_settings, set_extio_settings
```

• #define EXTIO SETUP OUTPUT 0x01

Если флаг установлен, то ножка в состоянии вывода, иначе - ввода.

• #define EXTIO SETUP INVERT 0x02

Если флаг установлен, то нули считаются активным состоянием выхода, а спадающие фронты как момент подачи входного сигнала.

Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода

#### См. также

```
extio_settings_t::extio_mode_flags
get_extio_settings
set_extio_settings
extio_settings t::EXTIOModeFlags, get_extio_settings, set_extio_settings
```

• #define EXTIO SETUP MODE IN BITS 0x0F

Биты, отвечающие за поведение при переходе сигнала в активное состояние.

• #define EXTIO SETUP MODE IN NOP 0x00

Ничего не делать.

• #define EXTIO SETUP MODE IN STOP 0x01

По переднему фронту входного сигнала делается остановка двигателя (эквивалент команды STOP).

• #define EXTIO SETUP MODE IN PWOF 0x02

Выполняет команду PWOF, обесточивая обмотки двигателя.

• #define EXTIO SETUP MODE\_IN\_MOVR 0x03

Выполняется команда MOVR с последними настройками.

• #define EXTIO SETUP MODE IN HOME 0x04

Выполняется команда НОМЕ.

#define EXTIO\_SETUP\_MODE\_IN\_ALARM 0x05

Войти в состояние ALARM при переходе сигнала в активное состояние.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT BITS 0xF0

Биты выбора поведения на выходе.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT OFF 0x00

Ножка всегда в неактивном состоянии.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT ON 0x10

Ножка всегда в активном состоянии.

• #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_OUT\_MOVING 0x20

Ножка находится в активном состоянии при движении.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT ALARM 0x30

Ножка находится в активном состоянии при нахождении в состоянии ALARM.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT MOTOR ON 0x40

Ножка находится в активном состоянии при подаче питания на обмотки.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT MOTOR FOUND 0x50

Ножка находится в активном состоянии при обнаружении подключенного двигателя (первой обмотки).

## Флаги границ

Типы границ и поведение позиционера на границах. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

## См. также

```
get_edges_settings
set_edges_settings
edges settings t::BorderFlags, get_edges_settings, set_edges_settings
```

• #define BORDER IS ENCODER 0x01

Если флаг установлен, границы определяются предустановленными точками на шкале позиции.

• #define BORDER STOP LEFT 0x02

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении левой границы.

• #define BORDER\_STOP\_RIGHT 0x04

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении правой границы.

• #define BORDERS SWAP MISSET DETECTION 0x08

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении обоих границ.

#### Флаги концевых выключателей

Определяют направление и состояние границ. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

#### См. также

```
get_edges_settings
set_edges_settings
edges_settings t::EnderFlags, get_edges_settings, set_edges_settings
```

• #define ENDER SWAP 0x01

Если флаг установлен, первый концевой выключатель находится справа; иначе - слева.

- #define ENDER SW1 ACTIVE LOW 0x02
  - 1 Концевик, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.
- #define ENDER SW2 ACTIVE LOW 0x04
  - 1 Концевик, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.

#### Флаги настроек тормоза

Определяют поведение тормоза. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

#### См. также

```
get_brake_settings
set_brake_settings
brake settings t::BrakeFlags, get brake settings, set brake settings
```

• #define BRAKE ENABLED 0x01

Управление тормозом включено, если флаг установлен.

• #define BRAKE ENG PWROFF 0x02

Тормоз отключает питание шагового мотора, если флаг установлен.

### Флаги управления

Определяют параметры управления мотором с помощью джойстика или кнопок. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

# См. также

```
get_control_settings
set_control_settings
control settings t::Flags, get control settings, set control settings
```

• #define CONTROL MODE BITS 0x03

Биты управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо.

• #define CONTROL\_MODE\_OFF 0x00

Управление отключено.

• #define CONTROL MODE JOY 0x01

Управление с помощью джойстика.

• #define CONTROL MODE LR 0x02

Управление с помощью кнопок left/right.

• #define CONTROL BTN LEFT PUSHED OPEN 0x04

Левая кнопка нормально разомкнутая, если флаг установлен.

• #define CONTROL BTN RIGHT PUSHED OPEN 0x08

Правая кнопка нормально разомкнутая, если флаг установлен.

### Флаги джойстика

Управляют состояниями джойстика.

#### См. также

```
set_joystick_settings
get_joystick_settings
joystick settings t::JoyFlags, get_joystick settings, set_joystick settings
```

• #define JOY REVERSE 0x01

Реверс воздействия джойстика.

#### Флаги контроля позиции

Определяют настройки контроля позиции. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

## См. также

```
get_ctp_settings
set_ctp_settings
ctp_settings t::CTPFlags, get_ctp_settings, set_ctp_settings
```

• #define CTP ENABLED 0x01

Контроль позиции включен, если флаг установлен.

• #define CTP BASE 0x02

Опорой является датчик оборотов, если флаг установлен; иначе - энкодер.

• #define CTP ALARM ON ERROR 0x04

Войти в состояние ALARM при расхождении позиции, если флаг установлен.

• #define REV SENS INV 0x08

Сенсор считается активным, когда на нём 0, а инвертирование делает активным уровнем 1.

• #define CTP ERROR CORRECTION 0x10

Корректировать ошибки, возникающие при проскальзывании, если флаг установлен.

### Флаги настроек команды home

Определяют поведение для команды home. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

### См. также

```
get_home_setting s
set_home_settings
command_home
home_settings_t::HomeFlags, get_home_settings, set_home_settings
```

• #define HOME DIR FIRST 0x001

Определяет направление первоначального движения мотора после поступления команды HO-ME.

• #define HOME DIR SECOND 0x002

Определяет направление второго движения мотора.

• #define HOME MV SEC EN 0x004

Если флаг установлен, реализуется второй этап доводки в домашнюю позицию; иначе - этап пропускается.

• #define HOME\_HALF MV 0x008

Если флаг установлен, в начале второго движения первые пол оборота сигналы завершения движения игнорируются.

• #define HOME STOP FIRST BITS 0x030

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения первого движения.

• #define HOME\_STOP\_FIRST\_REV 0x010

Первое движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

• #define HOME STOP FIRST SYN 0x020

Первое движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

• #define HOME STOP FIRST LIM 0x030

Первое движение завершается по сигналу с концевика.

• #define HOME STOP SECOND\_BITS 0x0C0

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения второго движения.

• #define HOME\_STOP\_SECOND\_REV 0x040

```
Второе движение завершается по сигналу с Revolution sensor.
  • #define HOME STOP SECOND SYN 0x080
       Второе движение завершается по сигналу со входа синхронизации.
    #define HOME STOP SECOND LIM 0x0C0
       Второе движение завершается по сигналу с концевика.
   • #define HOME USE FAST 0x100
       Если флаг установлен, используется быстрый поиск домашней позиции; иначе - традиционный.
Флаги настроек четности команды uart
См. также
    uart settings t::UARTSetupFlags, get uart settings, set uart settings
  • #define UART PARITY BITS 0x03
       Биты, отвечающие за выбор четности.
    #define UART PARITY BIT EVEN 0x00
       Бит 1, если чет
  • #define UART_PARITY_BIT_ODD 0x01
       Бит 1, если нечет
  • #define UART_PARITY_BIT_SPACE 0x02
       Бит четности всегда 0.
  • #define UART PARITY BIT MARK 0x03
       Бит четности всегда 1.
  • #define UART PARITY BIT USE 0x04
       Бит чётности не используется, если "0"; бит четности используется, если "1".
  • #define UART STOP BIT 0x08
       Если установлен, один стоповый бит; иначе - 2 стоповых бита
Флаг типа двигателя
См. также
    motor settings t::MotorType, get motor settings, set motor settings
  • #define MOTOR TYPE UNKNOWN 0x00
       Неизвестный двигатель
  • #define MOTOR TYPE STEP 0x01
       Шаговый двигатель
  • #define MOTOR TYPE DC 0x02
       DC двигатель
  • #define MOTOR TYPE BLDC 0x03
       BLDC двигатель
Флаги настроек энкодера
См. также
    accessories settings t::MBSettings, get accessories settings, set accessories settings
  • #define ENCSET DIFFERENTIAL OUTPUT 0x001
       Если флаг установлен, то энкодер имеет дифференциальный выход, иначе - несимметричный
  • #define ENCSET PUSHPULL OUTPUT 0x004
       Если флаг установлен, то энкодер имеет двухтактный выход, иначе - выход с открытым кол-
       лектором
  • #define ENCSET INDEXCHANNEL PRESENT 0x010
       Если флаг установлен, то энкодер имеет дополнительный индексный канал, иначе - он отсут-
  • #define ENCSET REVOLUTIONSENSOR PRESENT 0x040
```

Если флаг установлен, то энкодер имеет датчик оборотов, иначе - он отсутствует

• #define ENCSET REVOLUTIONSENSOR ACTIVE HIGH 0x100

Если флаг установлен, то активное состояние датчика оборотов соответствует логической 1, иначе - логическому 0.

• #define MB\_AVAILABLE 0x01

Если флаг установлен, то магнитный тормоз доступен

• #define MB POWERED HOLD 0x02

Если флаг установлен, то магнитный тормоз находится в режиме удержания (активен) при подаче питания

Флаги настроек температурного датчика

#### См. также

 $accessories\_settings\_t::LimitSwitchesSettings, \quad get\_accessories\_settings, \quad set\_accessories\_settings$ 

• #define TS TYPE BITS 0x07

Биты, отвечающие за тип температурного датчика.

• #define TS TYPE UNKNOWN 0x00

Неизвестный сенсор

• #define TS TYPE THERMOCOUPLE 0x01

Термопара

• #define TS TYPE SEMICONDUCTOR 0x02

Полупроводниковый температурный датчик

• #define TS AVAILABLE 0x08

Если флаг установлен, то датчик температуры доступен

• #define LS ON SW1 AVAILABLE 0x01

Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW1, доступен

• #define LS ON SW2 AVAILABLE 0x02

Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW2, доступен

• #define LS SW1 ACTIVE LOW 0x04

Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте

• #define LS SW2 ACTIVE LOW 0x08

Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте

• #define LS SHORTED 0x10

Если флаг установлен, то концевики закорочены.

Флаги автоопределения характеристик обмоток двигателя.

### См. также

```
set_emf_settings
get_emf_settings
emf_settings t::BackEMFFlags, get_emf_settings, set_emf_settings
```

• #define BACK EMF INDUCTANCE AUTO 0x01

Флаг автоопределения индуктивности обмоток двигателя.

• #define BACK\_EMF\_RESISTANCE\_AUTO 0x02

Флаг автоопределения сопротивления обмоток двигателя.

• #define BACK EMF KM AUTO 0x04

Флаг автоопределения электромеханического коэффициента двигателя.

## Определения типов

- typedef unsigned long long ulong t
- typedef long long to
- typedef int device t

Тип идентификатора устройства

• typedef int result t

Тип, определяющий результат выполнения команды.

• typedef uint32 t device enumeration t

Тип, определяющий структуру данных о всех контроллерах, обнаруженных при опросе устройств.

• typedef struct calibration t calibration t

Структура калибровок

• typedef struct

```
device network information t device network information t
```

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

### Функции

Группа команд настройки контроллера

Функции для чтения/записи большинства настроек контроллера.

• result\_t XIMC\_API set\_feedback\_settings (device\_t id, const feedback\_settings\_t \*feedback\_settings)

Запись настроек обратной связи.

• result\_t XIMC\_API get\_feedback\_settings (device\_t id, feedback\_settings\_t \*feedback\_settings)

Чтение настроек обратной связи

• result\_t XIMC\_API set\_home\_settings (device\_t id, const home\_settings\_t \*home\_settings)

Команда записи настроек для подхода в home position.

• result\_t XIMC\_API set\_home\_settings\_calb (device\_t id, const home\_settings\_calb\_t \*home settings calb, const calibration t \*calibration)

Команда записи настроек для подхода в home position с использованием пользовательских единип.

- result\_t XIMC\_API get\_home\_settings (device\_t id, home\_settings\_t \*home\_settings) Команда чтения настроек для подхода в home position.
- result\_t XIMC\_API get\_home\_settings\_calb (device\_t id, home\_settings\_calb\_t \*home\_settings calb, const calibration t \*calibration)

Команда чтения настроек для подхода в home position с использованием пользовательских единиц

• result\_t XIMC\_API set\_move\_settings (device\_t id, const move\_settings\_t \*move\_settings)

Команда записи настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

• result\_t XIMC\_API set\_move\_settings\_calb (device\_t id, const move\_settings\_calb\_t \*move\_settings\_calb, const calibration\_t \*calibration)

Команда записи настроек перемещения, с использованием пользовательских единиц (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

- result t XIMC API get move settings (device tid, move settings t \*move settings)
  - Команда чтения настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).
- result\_t XIMC\_API get\_move\_settings\_calb (device\_t id, move\_settings\_calb\_t \*move\_settings\_calb, const calibration t \*calibration)

Команда чтения настроек перемещения с использованием пользовательских единиц(скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

• result\_t XIMC\_API set\_engine\_settings (device\_t id, const engine\_settings\_t \*engine\_settings)

Запись настроек мотора.

• result\_t XIMC\_API set\_engine\_settings\_calb (device\_t id, const engine\_settings\_calb\_t \*engine settings calb, const calibration t \*calibration)

Запись настроек мотора с использованием пользовательских единиц.

- result\_t XIMC\_API get\_engine\_settings (device\_t id, engine\_settings\_t \*engine\_settings) Чтение настроек мотора.
- result\_t XIMC\_API get\_engine\_settings\_calb (device\_t id, engine\_settings\_calb\_t \*engine-settings\_calb, const calibration t \*calibration)

Чтение настроек мотора с использованием пользовательских единиц.

• result\_t XIMC\_API set\_entype\_settings (device\_t id, const entype\_settings\_t \*entype\_settings)

Запись информации о типе мотора и типе силового драйвера.

- result\_t XIMC\_API get\_entype\_settings (device\_t id, entype\_settings\_t \*entype\_settings)
  Возвращает информацию о типе мотора и силового драйвера.
- result\_t XIMC\_API set\_power\_settings (device\_t id, const power\_settings\_t \*power\_settings)

Команда записи параметров питания мотора.

- result\_t XIMC\_API get\_power\_settings (device\_t id, power\_settings\_t \*power\_settings) Команда чтения параметров питания мотора.
- result\_t XIMC\_API set\_secure\_settings (device\_t id, const secure\_settings\_t \*secure\_settings)

Команда записи установок защит.

- result\_t XIMC\_API get\_secure\_settings (device\_t id, secure\_settings\_t \*secure\_settings) Команда записи установок защит.
- result\_t XIMC\_API set\_edges\_settings (device\_t id, const edges\_settings\_t \*edges\_-settings)

Запись настроек границ и концевых выключателей.

• result\_t XIMC\_API set\_edges\_settings\_calb (device\_t id, const edges\_settings\_calb\_t \*edges settings calb, const calibration t \*calibration)

Запись настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.

• result t XIMC API get edges settings (device t id, edges settings t \*edges settings)

Чтение настроек границ и концевых выключателей.

• result\_t XIMC\_API get\_edges\_settings\_calb (device\_t id, edges\_settings\_calb\_t \*edges\_settings calb, const calibration t \*calibration)

Чтение настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.

- result\_t XIMC\_API set\_pid\_settings (device\_t id, const pid\_settings\_t \*pid\_settings) Запись ПИД коэффициентов.
- result\_t XIMC\_API get\_pid\_settings (device\_t id, pid\_settings\_t \*pid\_settings)

Чтение ПИД коэффициентов.

• result\_t XIMC\_API set\_sync\_in\_settings (device\_t id, const sync\_in\_settings\_t \*sync\_in-settings)

Запись настроек для входного импульса синхронизации.

• result\_t XIMC\_API set\_sync\_in\_settings\_calb (device\_t id, const sync\_in\_settings\_calb\_t \*sync\_in\_settings\_calb, const calibration\_t \*calibration)

Запись настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских единип.

• result\_t XIMC\_API get\_sync\_in\_settings (device\_t id, sync\_in\_settings\_t \*sync\_in\_settings)

Чтение настроек для входного импульса синхронизации.

• result\_t XIMC\_API get\_sync\_in\_settings\_calb (device\_t id, sync\_in\_settings\_calb\_t \*sync\_in\_settings\_calb, const calibration\_t \*calibration)

Чтение настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

• result\_t XIMC\_API set\_sync\_out\_settings (device\_t id, const sync\_out\_settings\_t \*sync\_out\_settings)

Запись настроек для выходного импульса синхронизации.

• result\_t XIMC\_API set\_sync\_out\_settings\_calb (device\_t id, const sync\_out\_settings\_calb-\_t \*sync\_out\_settings\_calb, const calibration\_t \*calibration)

Запись настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

• result\_t XIMC\_API get\_sync\_out\_settings (device\_t id, sync\_out\_settings\_t \*sync\_out\_-settings)

Чтение настроек для выходного импульса синхронизации.

• result\_t XIMC\_API get\_sync\_out\_settings\_calb (device\_t id, sync\_out\_settings\_calb\_t \*sync\_out\_settings\_calb, const calibration\_t \*calibration)

Чтение настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских елинип.

- result\_t XIMC\_API set\_extio\_settings (device\_t id, const extio\_settings\_t \*extio\_settings) Команда записи параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.
- result\_t XIMC\_API get\_extio\_settings (device\_t id, extio\_settings\_t \*extio\_settings)

Команда чтения параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

• result\_t XIMC\_API set\_brake\_settings (device\_t id, const brake\_settings\_t \*brake\_settings)

Запись настроек управления тормозом.

 $\bullet \ \ result\_t \ XIMC\_API \ get\_brake\_settings \ (device\_t \ id, \ brake\_settings\_t \ *brake\_settings)$ 

Чтение настроек управления тормозом.

• result\_t XIMC\_API set\_control\_settings (device\_t id, const control\_settings\_t \*control\_settings)

Запись настроек управления мотором.

• result\_t XIMC\_API set\_control\_settings\_calb (device\_t id, const control\_settings\_calb\_t \*control settings calb, const calibration t \*calibration)

Запись настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.

• result\_t XIMC\_API get\_control\_settings (device\_t id, control\_settings\_t \*control\_settings)

Чтение настроек управления мотором.

• result\_t XIMC\_API get\_control\_settings\_calb (device\_t id, control\_settings\_calb\_t \*control settings calb, const calibration t \*calibration)

Чтение настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.

result\_t XIMC\_API set\_joystick\_settings (device\_t id, const joystick\_settings\_t \*joystick\_-settings)

Запись настроек джойстика.

• result\_t XIMC\_API get\_joystick\_settings (device\_t id, joystick\_settings\_t \*joystick\_settings)

Чтение настроек джойстика.

- result\_t XIMC\_API set\_ctp\_settings (device\_t id, const ctp\_settings\_t \*ctp\_settings) Запись настроек контроля позиции(для шагового двигателя).
- result\_t XIMC\_API get\_ctp\_settings (device\_t id, ctp\_settings\_t \*ctp\_settings)

Чтение настроек контроля позиции(для шагового двигателя).

- result\_t XIMC\_API set\_uart\_settings (device\_t id, const uart\_settings\_t \*uart\_settings) Команда записи настроек UART.
- result\_t XIMC\_API get\_uart\_settings (device\_t id, uart\_settings\_t \*uart\_settings) Команда чтения настроек UART.
- result\_t XIMC\_API set\_calibration\_settings (device\_t id, const calibration\_settings\_t \*calibration settings)

Команда записи калибровочных коэффициентов.

• result\_t XIMC\_API get\_calibration\_settings (device\_t id, calibration\_settings\_t \*calibration-settings)

Команда чтения калибровочных коэффициентов.

• result\_t XIMC\_API set\_controller\_name (device\_t id, const controller\_name\_t \*controller\_name)

Запись пользовательского имени контроллера и настроек в FRAM.

result\_t XIMC\_API get\_controller\_name (device\_t id, controller\_name\_t \*controller\_name)

Чтение пользовательского имени контроллера и настроек из FRAM.

• result\_t XIMC\_API set\_nonvolatile\_memory (device\_t id, const nonvolatile\_memory\_t \*nonvolatile\_memory)

Запись пользовательских данных во FRAM.

• result\_t XIMC\_API get\_nonvolatile\_memory (device\_t id, nonvolatile\_memory\_t \*nonvolatile\_memory)

Чтение пользовательских данных из FRAM.

• result\_t XIMC\_API set\_emf\_settings (device\_t id, const emf\_settings\_t \*emf\_settings) Запись электромеханических настроек шагового двигателя.

• result\_t XIMC\_API get\_emf\_settings (device\_t id, emf\_settings\_t \*emf\_settings)

Чтение электромеханических настроек шагового двигателя.

• result\_t XIMC\_API set\_engine\_advansed\_setup (device\_t id, const engine\_advansed\_setupt \*engine\_advansed\_setup)

Запись расширенных настроек.

• result\_t XIMC\_API get\_engine\_advansed\_setup (device\_t id, engine\_advansed\_setup\_t \*engine advansed setup)

Чтение расширенных настроек.

• result\_t XIMC\_API set\_extended\_settings (device\_t id, const extended\_settings\_t \*extended settings)

Запись расширенных настроек.

• result\_t XIMC\_API get\_extended\_settings (device\_t id, extended\_settings\_t \*extended\_-settings)

Чтение расширенных настроек.

### Группа команд управления движением

• result t XIMC API command stop (device t id)

Немедленная остановка двигателя, переход в состояние STOP, ключи в режиме BREAK (обмотки накоротко замкнуты), режим "удержания" дезактивируется для DC двигателей, удержание тока в обмотках для шаговых двигателей (с учётом Power management настроек).

• result\_t XIMC\_API command\_add\_sync\_in\_action (device\_t id, const command\_add\_sync in action t \*the command add sync in action)

Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд, выполняемых при получении входного импульса синхронизации.

• result\_t XIMC\_API command\_add\_sync\_in\_action\_calb (device\_t id, const command\_-add\_sync\_in\_action\_calb\_t \*the\_command\_add\_sync\_in\_action\_calb, const calibration\_t \*calibration)

Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд с использованием пользовательских единиц, выполняемых при получении входного импульса синхронизации.

• result t XIMC API command power off (device tid)

Немедленное отключение питания двигателя вне зависимости от его состояния.

• result\_t XIMC\_API command\_move (device\_t id, int Position, int uPosition)

При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "TTЛСинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в полях Position, uPosition.

• result\_t XIMC\_API command\_move\_calb (device\_t id, float Position, const calibration\_t \*calibration)

Перемещение в позицию с использованием пользовательских единиц.

- result\_t XIMC\_API command\_movr (device\_t id, int DeltaPosition, int uDeltaPosition) Перемещение на заданное смещение.
- result\_t XIMC\_API command\_movr\_calb (device\_t id, float DeltaPosition, const calibration\_t \*calibration)

Перемещение на заданное смещение с использованием пользовательских единиц.

• result t XIMC API command home (device t id)

Поля скоростей знаковые.

• result t XIMC API command left (device t id)

При получении команды "left" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), влево.

• result t XIMC\_API command\_right (device\_t id)

При получении команды "rigt" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), вправо.

• result\_t XIMC\_API command\_loft (device\_t id)

При получении команды "loft" двигатель смещается из текущей точки на расстояние GENG::-Antiplay, затем двигается в ту же точку.

• result\_t XIMC\_API command\_sstp (device\_t id)

Плавная остановка.

• result t XIMC API get position (device t id, get position t \*the get position)

Считывает значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

• result\_t XIMC\_API get\_position\_calb (device\_t id, get\_position\_calb\_t \*the\_get\_position\_calb, const calibration\_t \*calibration)

Считывает значение положения в пользовательских единицах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

• result t XIMC API set position (device tid, const set position t \*the set position)

Устанавливает произвольное значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

• result\_t XIMC\_API set\_position\_calb (device\_t id, const set\_position\_calb\_t \*the\_set\_-position\_calb, const calibration t \*calibration)

Устанавливает произвольное значение положения и значение энкодера всех двигателей с использованием пользовательских единиц.

• result t XIMC API command zero (device t id)

Устанавливает текущую позицию и позицию в которую осуществляется движение по командам move и movr равными нулю для всех случаев, кроме движения к позиции назначения.

#### Группа команд сохранения и загрузки настроек

• result t XIMC API command save settings (device t id)

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения текущих настроек во встроенную энергонезависимую память контроллера.

• result t XIMC API command read settings (device t id)

Чтение всех настроек контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.

• result t XIMC API command save robust settings (device t id)

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

• result\_t XIMC\_API command\_read\_robust\_settings (device\_t id)

Чтение важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

• result\_t XIMC\_API command\_eesave\_settings (device\_t id)

Запись настроек контроллера в EEPROM память позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

• result t XIMC API command eeread settings (device t id)

Чтение настроек контроллера из EEPROM памяти позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

• result t XIMC API command start measurements (device t id)

Начать измерения и буферизацию скорости, ошибки следования.

• result t XIMC API get measurements (device t id, measurements t \*measurements)

Команда чтения буфера данных для построения графиков скорости и ошибки следования.

• result t XIMC API get chart data (device tid, chart data t \*chart data)

Команда чтения состояния обмоток и других не часто используемых данных.

• result\_t XIMC\_API get\_serial\_number (device\_t id, unsigned int \*SerialNumber)

Чтение серийного номера контроллера.

• result\_t XIMC\_API get\_firmware\_version (device\_t id, unsigned int \*Major, unsigned int \*Minor, unsigned int \*Release)

Чтение номера версии прошивки контроллера.

• result\_t XIMC\_API service\_command\_updf (device\_t id)

Команда переводит контроллер в режим обновления прошивки.

#### Группа сервисных команд

• result\_t XIMC\_API set\_serial\_number (device\_t id, const serial\_number\_t \*serial\_-number)

Запись серийного номера и версии железа во flash память контроллера.

• result t XIMC API get analog data (device t id, analog data t \*analog data)

Чтение аналоговых данных, содержащих данные с АЦП и нормированные значения величин.

• result t XIMC API get debug read (device t id, debug read t \*debug read)

Чтение данных из прошивки для отладки и поиска неисправностей.

• result t XIMC API set debug write (device t id, const debug write t \*debug write)

Запись данных в прошивку для отладки и поиска неисправностей.

Группа команд работы с EEPROM подвижки

• result\_t XIMC\_API set\_stage\_name (device\_t id, const stage\_name\_t \*stage\_name) Запись пользовательского имени подвижки в EEPROM.

• result t XIMC API get stage name (device tid, stage name t \*stage name)

Чтение пользовательского имени подвижки из EEPROM.

• result\_t XIMC\_API set\_stage\_information (device\_t id, const stage\_information\_t \*stage\_-information)

Запись информации о позиционере в ЕЕРROM.

• result\_t XIMC\_API get\_stage\_information (device\_t id, stage\_information\_t \*stage\_-information)

Чтение информации о позиционере из EEPROM.

• result\_t XIMC\_API set\_stage\_settings (device\_t id, const stage\_settings\_t \*stage\_-settings)

Запись настроек позиционера в EEPROM.

• result\_t XIMC\_API get\_stage\_settings (device\_t id, stage\_settings\_t \*stage\_settings)

Чтение настроек позиционера из EEPROM.

• result\_t XIMC\_API set\_motor\_information (device\_t id, const motor\_information\_t \*motor-information)

Запись информации о двигателе в EEPROM.

• result\_t XIMC\_API get\_motor\_information (device\_t id, motor\_information\_t \*motor\_-information)

Чтение информации о двигателе из EEPROM.

• result\_t XIMC\_API set\_motor\_settings (device\_t id, const motor\_settings\_t \*motor\_settings)

Запись настроек двигателя в EEPROM.

- result\_t XIMC\_API get\_motor\_settings (device\_t id, motor\_settings\_t \*motor\_settings)
  Чтение настроек двигателя из EEPROM.
- result\_t XIMC\_API set\_encoder\_information (device\_t id, const encoder\_information\_t \*encoder\_information)

Запись информации об энкодере в EEPROM.

• result\_t XIMC\_API get\_encoder\_information (device\_t id, encoder\_information\_t \*encoder\_information)

Чтение информации об энкодере из EEPROM.

• result\_t XIMC\_API set\_encoder\_settings (device\_t id, const encoder\_settings\_t \*encoder\_settings)

Запись настроек энкодера в EEPROM.

• result\_t XIMC\_API get\_encoder\_settings (device\_t id, encoder\_settings\_t \*encoder\_settings)

Чтение настроек энкодера из EEPROM.

• result\_t XIMC\_API set\_hallsensor\_information (device\_t id, const hallsensor\_information\_t \*hallsensor\_information)

Запись информации о датчиках Холла в EEPROM.

• result\_t XIMC\_API get\_hallsensor\_information (device\_t id, hallsensor\_information\_t \*hallsensor\_information)

Чтение информации о датчиках Холла из EEPROM.

• result\_t XIMC\_API set\_hallsensor\_settings (device\_t id, const hallsensor\_settings\_t \*hallsensor\_settings)

Запись настроек датчиков Холла в EEPROM.

• result\_t XIMC\_API get\_hallsensor\_settings (device\_t id, hallsensor\_settings\_t \*hallsensor-settings)

Чтение настроек датчиков Холла из EEPROM.

• result\_t XIMC\_API set\_gear\_information (device\_t id, const gear\_information\_t \*gear\_information)

Запись информации о редукторе в ЕЕРROM.

result\_t XIMC\_API get\_gear\_information (device\_t id, gear\_information\_t \*gear\_information)
 Чтение информации о редукторе из EEPROM.
 result\_t XIMC\_API set\_gear\_settings (device\_t id, const gear\_settings\_t \*gear\_settings)

• result\_t XIMC\_API set\_gear\_settings (device\_t id, const gear\_settings\_t \*gear\_settings)
Запись настроек редуктора в EEPROM.

• result\_t XIMC\_API get\_gear\_settings (device\_t id, gear\_settings\_t \*gear\_settings)

Чтение настроек редуктора из EEPROM.
result t XIMC API set accessories settings (device t id, const accessor

 $\bullet$  result\_t XIMC\_API set\_accessories\_settings (device\_t id, const accessories\_settings\_t \*accessories\_settings)

Запись информации о дополнительных аксессуарах в EEPROM.

result\_t XIMC\_API get\_accessories\_settings (device\_t id, accessories\_settings\_t \*accessories\_settings)

Чтение информации о дополнительных аксессуарах из EEPROM.

• result\_t XIMC\_API get\_bootloader\_version (device\_t id, unsigned int \*Major, unsigned int \*Minor, unsigned int \*Release)

Чтение номера версии прошивки контроллера.

• result\_t XIMC\_API get\_init\_random (device\_t id, init\_random\_t \*init\_random)

Чтение случайного числа из контроллера.

• result\_t XIMC\_API get\_globally\_unique\_identifier (device\_t id, globally\_unique\_identifier-\_t \*globally\_unique\_identifier)

Считывает уникальный идентификатор каждого чипа, это значение не является случайным.

• result\_t XIMC\_API command\_change\_motor (device\_t id, const command\_change\_motor\_t \*the\_command\_change\_motor)

Сменить двигатель - команда для переключения выходного реле.

• result t XIMC API goto firmware (device t id, uint8 t \*ret)

Перезагрузка в прошивку в контроллере

• result t XIMC API has firmware (const char \*uri, uint8 t \*ret)

Проверка наличия прошивки в контроллере

• result\_t XIMC\_API command\_update\_firmware (const char \*uri, const uint8\_t \*data, uint32-t data\_size)

Обновление прошивки

• result\_t XIMC\_API write\_key (const char \*uri, uint8\_t \*key)

Запись ключа защиты Функция используется только производителем.

• result t XIMC API command reset (device t id)

Перезагрузка контроллера.

• result t XIMC API command clear fram (device tid)

Очистка FRAM памяти контроллера.

# Управление устройством

Функции поиска и открытия/закрытия устройств

• typedef char \* pchar

Не обращайте на меня внимание

• typedef void (XIMC\_CALLCONV \* logging\_callback\_t ) (int loglevel, const wchar\_t \*message, void \*user data)

Прототип функции обратного вызова для логирования

• device t XIMC API open device (const char \*uri)

Открывает устройство по имени **w**i и возвращает идентификатор, который будет использоваться для обращения к устройству.

• result\_t XIMC\_API close\_device (device\_t \*id)

Закрывает устройство

• result t XIMC API load correction table (device t \*id, const char \*namefile)

Команда загрузки корректирующей таблицы из текстового файла.

• result t XIMC API probe device (const char \*uri)

Проверяет, является ли устройство с уникальным идентификатором uri XIMC-совместимым.

• result t XIMC API set bindy key (const char \*keyfilepath)

Устанавливает ключ шифрования сетевой подсистемы (bindy).

• device\_enumeration\_t XIMC\_API enumerate\_devices (int enumerate\_flags, const char \*hints)
Перечисляет все XIMC-совместимые устройства.

• result t XIMC API free enumerate devices (device enumeration t device enumeration)

Освобождает память, выделенную enumerate devices.

• int XIMC API get device count (device enumeration t device enumeration)

Возвращает количество подключенных устройств.

• pchar XIMC\_API get\_device\_name (device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device\_index)

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

• result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_serial (device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device index, uint32 t \*serial)

Возвращает серийный номер подключенного устройства из перечисления устройств.

• result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_information (device\_enumeration\_t device\_-enumeration, int device\_index, device\_information\_t \*device\_information)

Возвращает информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

• result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_controller\_name (device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device\_index, controller\_name\_t \*controller\_name)

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

• result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_stage\_name (device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device\_index, stage\_name\_t \*stage\_name)

Возвращает имя подвижки для подключенного устройства из перечисления устройств.

• result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_network\_information (device\_enumeration\_-t device\_enumeration, int device\_index, device\_network\_information\_t \*device\_network\_-information)

Возвращает сетевую информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

• result t XIMC API reset locks ()

Снимает блокировку библиотеки в экстренном случае.

• result t XIMC API ximc fix usbser sys (const char \*device uri)

Исправление ошибки драйвера USB в Windows.

• void XIMC API msec sleep (unsigned int msec)

Приостанавливает работу на указанное время

• void XIMC\_API ximc\_version (char \*version)

Возвращает версию библиотеки

void XIMC\_API logging\_callback\_stderr\_wide (int loglevel, const wchar\_t \*message, void \*user\_data)

Простая функция логирования на stderr в широких символах

• void XIMC\_API logging\_callback\_stderr\_narrow (int loglevel, const wchar\_t \*message, void \*user\_data)

Простая функция логирования на stderr в узких (однобайтных) символах

• void XIMC API set logging callback (logging callback t logging callback, void \*user data)

Устанавливает функцию обратного вызова для логирования.

• result t XIMC API get status (device t id, status t \*status)

Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.

• result\_t XIMC\_API get\_status\_calb (device\_t id, status\_calb\_t \*status, const calibration\_t \*calibration)

Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.

• result\_t XIMC\_API get\_device\_information (device\_t id, device\_information\_t \*device\_information)

Возвращает информацию об устройстве.

• result t XIMC API command wait for stop (device t id, uint32 t refresh interval ms)

Ожидание остановки контроллера

• result t XIMC API command homezero (device t id)

Запустить процедуру поиска домашней позиции, подождать её завершения и обнулить позицию в конце.

## 7.1.1 Подробное описание

Заголовочный файл для библиотеки libximc.

## 7.1.2 Макросы

# 7.1.2.1 #define ALARM ON DRIVER OVERHEATING 0x01

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала подступающего перегрева с драйвера.

Иначе - игнорировать подступающий перегрев с драйвера.

Флаг автоопределения индуктивности обмоток двигателя.

Флаг автоопределения электромеханического коэффициента двигателя.

Флаг автоопределения сопротивления обмоток двигателя.

## 7.1.2.5 #define BORDER IS ENCODER 0x01

Если флаг установлен, границы определяются предустановленными точками на шкале позиции.

Если флаг сброшен, границы определяются концевыми выключателями.

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении левой границы.

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении правой границы.

## 7.1.2.8 #define BORDERS\_SWAP\_MISSET\_DETECTION 0x08

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении обоих границ.

Нужен для предотвращения поломки двигателя при неправильных настройках концевиков

## 7.1.2.9 #define BRAKE ENABLED 0x01

Управление тормозом включено, если флаг установлен.

7.1.2.10 #define BRAKE ENG PWROFF 0x02

Тормоз отключает питание шагового мотора, если флаг установлен.

7.1.2.11 #define CONTROL BTN LEFT PUSHED OPEN 0x04

Левая кнопка нормально разомкнутая, если флаг установлен.

7.1.2.12 #define CONTROL BTN RIGHT PUSHED OPEN 0x08

Правая кнопка нормально разомкнутая, если флаг установлен.

7.1.2.13 #define CONTROL MODE BITS 0x03

Биты управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо.

7.1.2.14 #define CONTROL MODE JOY 0x01

Управление с помощью джойстика.

7.1.2.15 #define CONTROL MODE LR 0x02

Управление с помощью кнопок left/right.

7.1.2.16 #define CONTROL MODE OFF 0x00

Управление отключено.

7.1.2.17 #define CTP ALARM ON ERROR 0x04

Войти в состояние ALARM при расхождении позиции, если флаг установлен.

7.1.2.18 #define CTP BASE 0x02

Опорой является датчик оборотов, если флаг установлен; иначе - энкодер.

7.1.2.19 #define CTP ENABLED 0x01

Контроль позиции включен, если флаг установлен.

7.1.2.20 #define CTP\_ERROR\_CORRECTION 0x10

Корректировать ошибки, возникающие при проскальзывании, если флаг установлен.

Работает только с энкодером. Несовместимо с флагом CTP ALARM ON ERROR.

7.1.2.21 #define DRIVER\_TYPE\_DISCRETE FET 0x01

Силовой драйвер на дискретных мосфет-ключах.

Используется по умолчанию.

7.1.2.22 #define DRIVER TYPE EXTERNAL 0x03

Внешний силовой драйвер.

7.1.2.23 #define DRIVER TYPE INTEGRATE 0x02

Силовой драйвер с использованием ключей, интегрированных в микросхему.

7.1.2.24 #define EEPROM PRECEDENCE 0x01

Если флаг установлен, то настройки в EEPROM подвижки имеют приоритет над текущими настройками и заменяют их при обнаружении EEPROM.

7.1.2.25 #define ENC STATE ABSENT 0x00

Энкодер не подключен.

7.1.2.26 #define ENC STATE MALFUNC 0x02

Энкодер подключен и неисправен.

7.1.2.27 #define ENC\_STATE\_OK 0x04

Энкодер подключен и работает адекватно.

7.1.2.28 #define ENC STATE REVERS 0x03

Энкодер подключен и исправен, но считает в другую сторону.

7.1.2.29 #define ENC\_STATE\_UNKNOWN 0x01

Состояние энкодера неизвестно.

- 7.1.2.30 #define ENDER SW1 ACTIVE LOW 0x02
- 1 Концевик, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.
- 7.1.2.31 #define ENDER SW2 ACTIVE LOW 0x04
- 1 Концевик, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.
- 7.1.2.32 #define ENDER SWAP 0x01

Если флаг установлен, первый концевой выключатель находится справа; иначе - слева.

7.1.2.33 #define ENGINE ACCEL ON 0x10

Ускорение.

Если флаг установлен, движение происходит с ускорением.

# 7.1.2.34 #define ENGINE ANTIPLAY 0x08

Компенсация люфта.

Если флаг установлен, позиционер будет подходить к заданной точке всегда с одной стороны. Например, при подходе слева никаких дополнительных действий не совершается, а при подходе справа позиционер проходит целевую позицию на заданное расстояния и возвращается к ней опять же справа.

7.1.2.35 #define ENGINE CURRENT AS RMS 0x02

Флаг интерпретации значения тока.

Если флаг снят, то задаваемое значение тока интерпретируется как максимальная амплитуда тока. Если флаг установлен, то задаваемое значение тока интерпретируется как среднеквадратичное значение тока (для шагового) или как значение тока, посчитанное из максимального тепловыделения (bldc).

7.1.2.36 #define ENGINE LIMIT CURR 0x40

Номинальный ток мотора.

Если флаг установлен, ток через мотор ограничивается заданным номинальным значением (используется только с DC двигателем).

7.1.2.37 #define ENGINE LIMIT RPM 0x80

Номинальная частота вращения мотора.

Если флаг установлен, частота вращения ограничивается заданным номинальным значением.

7.1.2.38 #define ENGINE LIMIT VOLT 0x20

Номинальное напряжение мотора.

Если флаг установлен, напряжение на моторе ограничивается заданным номинальным значением (используется только с DC двигателем).

7.1.2.39 #define ENGINE\_MAX\_SPEED 0x04

Флаг максимальной скорости.

Если флаг установлен, движение происходит на максимальной скорости.

7.1.2.40 #define ENGINE REVERSE 0x01

Флаг реверса.

Связывает направление вращения мотора с направлением счета текущей позиции. При сброшенном флаге (по умолчанию) прикладываемое к мотору положительное напряжение увеличивает счетчик позиции. И наоборот, при установленном флаге счетчик позиции увеличивается, когда к мотору приложено отрицательное напряжение. Измените состояние флага, если положительное вращение мотора уменьшает счетчик позиции.

7.1.2.41 #define ENGINE TYPE 2DC 0x02

Два мотора постоянного тока, что приводит к эмуляции двух контроллеров.

7.1.2.42 #define ENGINE TYPE BRUSHLESS 0x05

Безщеточный мотор.

7.1.2.43 #define ENGINE TYPE DC 0x01

Мотор постоянного тока.

7.1.2.44 #define ENGINE\_TYPE\_NONE 0x00

Это значение не нужно использовать.

7.1.2.45 #define ENGINE TYPE STEP 0x03

Шаговый мотор.

7.1.2.46 #define ENGINE\_TYPE\_TEST 0x04

Скважность в обмотках фиксирована.

Используется только производителем.

7.1.2.47 #define ENUMERATE PROBE 0x01

Проверять, является ли устройство XIMC-совместимым.

Будте осторожны с этим флагом, т.к. он отправляет данные в устройство.

7.1.2.48 #define EXTIO SETUP INVERT 0x02

Если флаг установлен, то нули считаются активным состоянием выхода, а спадающие фронты как момент подачи входного сигнала.

7.1.2.49 #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_IN\_ALARM 0x05

Войти в состояние ALARM при переходе сигнала в активное состояние.

7.1.2.50 #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_IN\_BITS 0x0F

Биты, отвечающие за поведение при переходе сигнала в активное состояние.

7.1.2.51 #define EXTIO SETUP MODE IN HOME 0x04

Выполняется команда НОМЕ.

7.1.2.52 #define EXTIO SETUP MODE IN MOVR 0x03

Выполняется команда MOVR с последними настройками.

7.1.2.53 #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_IN\_NOP 0x00

Ничего не делать.

7.1.2.54 #define EXTIO SETUP MODE IN PWOF 0x02

Выполняет команду РWOF, обесточивая обмотки двигателя.

7.1.2.55 #define EXTIO SETUP MODE IN STOP 0x01

По переднему фронту входного сигнала делается остановка двигателя (эквивалент команды STOP).

7.1.2.56 #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_OUT\_ALARM 0x30

Ножка находится в активном состоянии при нахождении в состоянии ALARM.

7.1.2.57 #define EXTIO SETUP MODE OUT BITS 0xF0

Биты выбора поведения на выходе.

7.1.2.58 #define EXTIO SETUP MODE OUT MOTOR FOUND 0x50

Ножка находится в активном состоянии при обнаружении подключенного двигателя (первой обмотки).

7.1.2.59 #define EXTIO SETUP MODE OUT MOTOR ON 0x40

Ножка находится в активном состоянии при подаче питания на обмотки.

7.1.2.60 #define EXTIO SETUP MODE OUT MOVING 0x20

Ножка находится в активном состоянии при движении.

7.1.2.61 #define EXTIO SETUP MODE OUT OFF 0x00

Ножка всегда в неактивном состоянии.

7.1.2.62 #define EXTIO SETUP MODE OUT ON 0x10

Ножка всегда в активном состоянии.

7.1.2.63 #define EXTIO SETUP OUTPUT 0x01

Если флаг установлен, то ножка в состоянии вывода, иначе - ввода.

7.1.2.64 #define FEEDBACK EMF 0x04

Обратная связь по ЭДС.

7.1.2.65 #define FEEDBACK ENC REVERSE 0x01

Обратный счет у энкодера.

7.1.2.66 #define FEEDBACK ENC TYPE AUTO 0x00

Определять тип энкодера автоматически.

7.1.2.67 #define FEEDBACK ENC TYPE BITS 0xC0

Биты, отвечающие за тип энкодера.

7.1.2.68 #define FEEDBACK ENC TYPE DIFFERENTIAL 0x80

Дифференциальный энкодер.

7.1.2.69 #define FEEDBACK ENC TYPE SINGLE ENDED 0x40

Недифференциальный энкодер.

7.1.2.70 #define FEEDBACK ENCODER 0x01

Обратная связь с помощью энкодера.

7.1.2.71 #define FEEDBACK ENCODER MEDIATED 0x06

Обратная связь по энкодеру, опосредованному относительно двигателя механической передачей (например, винтовой передачей).

7.1.2.72 #define FEEDBACK NONE 0x05

Обратная связь отсутствует.

7.1.2.73 #define HOME\_DIR\_FIRST 0x001

Определяет направление первоначального движения мотора после поступления команды НОМЕ.

Если флаг установлен - вправо; иначе - влево.

7.1.2.74 #define HOME DIR SECOND 0x002

Определяет направление второго движения мотора.

Если флаг установлен - вправо; иначе - влево.

7.1.2.75 #define HOME HALF MV 0x008

Если флаг установлен, в начале второго движения первые пол оборота сигналы завершения движения игнорируются.

7.1.2.76 #define HOME MV SEC EN 0x004

Если флаг установлен, реализуется второй этап доводки в домашнюю позицию; иначе - этап пропускается.

7.1.2.77 #define HOME STOP FIRST BITS 0x030

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения первого движения.

7.1.2.78 #define HOME STOP FIRST LIM 0x030

Первое движение завершается по сигналу с концевика.

7.1.2.79 #define HOME STOP FIRST REV 0x010

Первое движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

7.1.2.80 #define HOME STOP FIRST SYN 0x020

Первое движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

7.1.2.81 #define HOME\_STOP\_SECOND\_BITS 0x0C0

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения второго движения.

7.1.2.82 #define HOME STOP SECOND LIM 0x0C0

Второе движение завершается по сигналу с концевика.

7.1.2.83 #define HOME STOP SECOND REV 0x040

Второе движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

7.1.2.84 #define HOME STOP SECOND SYN 0x080

Второе движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

7.1.2.85 #define HOME USE FAST 0x100

Если флаг установлен, используется быстрый поиск домашней позиции; иначе - традиционный.

7.1.2.86 #define JOY REVERSE 0x01

Реверс воздействия джойстика.

Отклонение джойстика к большим значениям приводит к отрицательной скорости и наоборот.

7.1.2.87 #define LOW UPWR PROTECTION 0x02

Если установлен, то выключать силовую часть при напряжении меньшем LowUpwrOff.

7.1.2.88 #define LS SHORTED 0x10

Если флаг установлен, то концевики закорочены.

7.1.2.89 #define MICROSTEP\_MODE\_FRAC\_128 0x08

Деление шага 1/128.

7.1.2.90 #define MICROSTEP\_MODE\_FRAC\_16 0x05

Деление шага 1/16.

7.1.2.91 #define MICROSTEP\_MODE\_FRAC\_2 0x02

Деление шага 1/2.

7.1.2.92 #define MICROSTEP\_MODE\_FRAC\_256 0x09

Деление шага 1/256.

7.1.2.93 #define MICROSTEP MODE FRAC 32 0x06

Деление шага 1/32.

7.1.2.94 #define MICROSTEP MODE FRAC 4 0x03

Деление шага 1/4.

7.1.2.95 #define MICROSTEP MODE FRAC 64 0x07

Деление шага 1/64.

7.1.2.96 #define MICROSTEP MODE FRAC 8 0x04

Деление шага 1/8.

7.1.2.97 #define MICROSTEP MODE FULL 0x01

Полношаговый режим.

7.1.2.98 #define MOVE STATE ANTIPLAY 0x04

Выполняется компенсация люфта, если флаг установлен.

7.1.2.99 #define MOVE\_STATE\_MOVING 0x01

Если флаг установлен, то контроллер пытается вращать двигателем.

He используйте этот флаг для ожидания завершения команды движения. Вместо него используйте MVCMD RUNNING из поля MvCmdSts.

7.1.2.100 #define MOVE\_STATE\_TARGET\_SPEED 0x02

Флаг устанавливается при достижении заданной скорости.

7.1.2.101 #define MVCMD ERROR 0x40

Состояние завершения движения (1 - команда движения выполнена с ошибкой, 0 - команда движения выполнена корректно).

Имеет смысл если MVCMD RUNNING указывает на завершение движения.

7.1.2.102 #define MVCMD HOME 0x06

Kоманда home.

7.1.2.103 #define MVCMD LEFT 0x03

Команда left.

7.1.2.104 #define MVCMD LOFT 0x07

Команда loft.

7.1.2.105 #define MVCMD MOVE 0x01

Команда move.

7.1.2.106 #define MVCMD\_MOVR 0x02

Команда movr.

7.1.2.107 #define MVCMD\_NAME\_BITS 0x3F

Битовая маска активной команды.

7.1.2.108 #define MVCMD RIGHT 0x04

Команда rigt.

7.1.2.109 #define MVCMD RUNNING 0x80

Состояние команды движения (0 - команда движения выполнена, 1 - команда движения сейчас выполняется).

7.1.2.110 #define MVCMD SSTP 0x08

Команда плавной остановки(SSTP).

7.1.2.111 #define MVCMD STOP 0x05

Команда stop.

7.1.2.112 #define MVCMD UKNWN 0x00

Неизвестная команда.

7.1.2.113 #define POWER OFF ENABLED 0x02

Если флаг установлен, снять напряжение с обмоток по прошествии PowerOffDelay.

Иначе - не снимать.

7.1.2.114 #define POWER REDUCT ENABLED 0x01

Если флаг установлен, уменьшить ток по прошествии CurrReductDelay.

Иначе - не уменьшать.

7.1.2.115 #define POWER SMOOTH CURRENT 0x04

Если установлен, то запитывание обмоток, снятие питания или снижение/повышение тока происходят плавно со скоростью CurrentSetTime, а только потом выполняется та задача, которая вызвала это плавное изменение.

7.1.2.116 #define PWR STATE MAX 0x05

Обмотки запитаны максимально доступным током, который может выдать схема при данном напряжении питания.

7.1.2.117 #define PWR STATE NORM 0x03

Обмотки запитаны номинальным током.

7.1.2.118 #define PWR STATE OFF 0x01

Обмотки мотора разомкнуты и не управляются драйвером.

7.1.2.119 #define PWR STATE REDUCT 0x04

Обмотки намеренно запитаны уменьшенным током от рабочего для снижения потребляемой мощности.

7.1.2.120 #define PWR\_STATE\_UNKNOWN 0x00

Неизвестное состояние, которое не должно никогда реализовываться.

7.1.2.121 #define REV\_SENS\_INV 0x08

Сенсор считается активным, когда на нём 0, а инвертирование делает активным уровнем 1.

То есть если не инвертировать, то действует обычная логика - 0 это срабатывание/активация/активное состояние.

7.1.2.122 #define SETPOS IGNORE ENCODER 0x02

Если установлен, то счётчик энкодера не обновляется.

7.1.2.123 #define SETPOS IGNORE POSITION 0x01

Если установлен, то позиция в шагах и микрошагах не обновляется.

7.1.2.124 #define STATE ALARM 0x0000040

Контроллер находится в состоянии ALARM, показывая, что случилась какая-то опасная ситуация.

В состоянии ALARM все команды игнорируются пока не будет послана команда STOP и состояние ALARM деактивируется.

7.1.2.125 #define STATE BORDERS SWAP MISSET 0x0008000

Достижение неверной границы.

7.1.2.126 #define STATE BRAKE 0x0200

Состояние вывода управления тормозом(флаг "1" - если на тормоз подаётся питание, "0" - если тормоз не запитан).

7.1.2.127 #define STATE BUTTON LEFT 0x0008

Состояние кнопки "влево" (1, если нажата).

7.1.2.128 #define STATE BUTTON RIGHT 0x0004

Состояние кнопки "вправо" (1, если нажата).

7.1.2.129 #define STATE CONTR 0x000003F

Флаги состояния контроллера.

7.1.2.130 #define STATE\_CONTROLLER\_OVERHEAT 0x0000200

Перегрелась микросхема контроллера.

7.1.2.131 #define STATE CTP ERROR 0x0000080

Контроль позиции нарушен (используется только с шаговым двигателем).

7.1.2.132 #define STATE CURRENT MOTORO 0x0000000

Мотор 0.

7.1.2.133 #define STATE\_CURRENT\_MOTOR1 0x0040000

Мотор 1.

7.1.2.134 #define STATE\_CURRENT\_MOTOR2 0x0080000

Мотор 2.

7.1.2.135 #define STATE CURRENT MOTOR3 0x00C0000

Мотор 3.

7.1.2.136 #define STATE CURRENT MOTOR BITS 0x00C0000

Биты, показывающие текущий рабочий мотор на платах с несколькими выходами для двигателей.

7.1.2.137 #define STATE DIG SIGNAL 0xFFFF

Флаги цифровых сигналов.

7.1.2.138 #define STATE\_EEPROM\_CONNECTED 0x0000010

Подключена память EEPROM с настройками.

7.1.2.139 #define STATE ENC A 0x2000

Состояние ножки А энкодера(флаг "1", если энкодер активен).

7.1.2.140 #define STATE\_ENC\_B 0x4000

Состояние ножки В энкодера(флаг "1", если энкодер активен).

7.1.2.141 #define STATE ENGINE RESPONSE ERROR 0x0800000

Ошибка реакции двигателя на управляющее воздействие.

7.1.2.142 #define STATE ERRC 0x0000001

Недопустимая команда.

7.1.2.143 #define STATE ERRD 0x0000002

Нарушение целостности данных.

7.1.2.144 #define STATE ERRV 0x0000004

Недопустимое значение данных.

7.1.2.145 #define STATE EXTIO ALARM 0x1000000

Ошибка вызвана входным сигналом.

7.1.2.146 #define STATE\_GPIO\_LEVEL 0x0020

Состояние ввода/вывода общего назначения.

7.1.2.147 #define STATE\_GPIO\_PINOUT 0x0010

Если флаг установлен, ввод/вывод общего назначения работает как выход; если флаг сброшен, ввод/вывод работает как вход.

7.1.2.148 #define STATE LEFT EDGE 0x0002

Достижение левой границы.

7.1.2.149 #define STATE LOW USB VOLTAGE 0x0002000

Слишком низкое напряжение на USB.

7.1.2.150 #define STATE OVERLOAD POWER CURRENT 0x0000800

Превышен максимальный ток потребления силовой части.

7.1.2.151 #define STATE OVERLOAD POWER VOLTAGE 0x0000400

Превышено напряжение на силовой части.

7.1.2.152 #define STATE OVERLOAD USB CURRENT 0x0004000

Превышен максимальный ток потребления USB.

7.1.2.153 #define STATE OVERLOAD USB VOLTAGE 0x0001000

Превышено напряжение на USB.

7.1.2.154 #define STATE POWER OVERHEAT 0x0000100

Перегрелась силовая часть платы.

7.1.2.155 #define STATE REV SENSOR 0x0400

Состояние вывода датчика оборотов (флаг "1", если датчик активен).

7.1.2.156 #define STATE\_RIGHT\_EDGE 0x0001

Достижение правой границы.

7.1.2.157 #define STATE\_SECUR 0x1B3FFC0

Флаги опасности.

7.1.2.158 #define STATE\_SYNC\_INPUT 0x0800

Состояние входа синхронизации (1, если вход синхронизации активен).

7.1.2.159 #define STATE SYNC OUTPUT 0x1000

Состояние выхода синхронизации (1, если выход синхронизации активен).

7.1.2.160 #define SYNCIN ENABLED 0x01

Включение необходимости импульса синхронизации для начала движения.

7.1.2.161 #define SYNCIN INVERT 0x02

Если установлен - срабатывает по переходу из 1 в 0.

Иначе - из 0 в 1.

7.1.2.162 #define SYNCOUT ENABLED 0x01

Синхронизация выхода работает согласно настройкам, если флаг установлен.

В ином случае значение выхода фиксировано и подчиняется SYNCOUT STATE.

7.1.2.163 #define SYNCOUT IN STEPS 0x08

Если флаг установлен использовать шаги/импульсы энкодера для выходных импульсов синхронизации вместо миллисекунд.

7.1.2.164 #define SYNCOUT INVERT 0x04

Нулевой логический уровень является активным, если флаг установлен, а единичный - если флаг сброшен.

7.1.2.165 #define SYNCOUT ONPERIOD 0x40

Выдать импульс синхронизации после прохождения SyncOutPeriod отсчётов.

7.1.2.166 #define SYNCOUT ONSTART 0x10

Генерация синхронизирующего импульса при начале движения.

7.1.2.167 #define SYNCOUT ONSTOP 0x20

Генерация синхронизирующего импульса при остановке.

7.1.2.168 #define SYNCOUT STATE 0x02

Когда значение выхода управляется напрямую (см.

флаг SYNCOUT\_ENABLED), значение на выходе соответствует значению этого флага.

7.1.2.169 #define TS TYPE BITS 0x07

Биты, отвечающие за тип температурного датчика.

7.1.2.170 #define UART PARITY BITS 0x03

Биты, отвечающие за выбор четности.

7.1.2.171 #define WIND A STATE ABSENT 0x00

Обмотка А не подключена.

7.1.2.172 #define WIND A STATE MALFUNC 0x02

Короткое замыкание на обмотке А.

7.1.2.173 #define WIND A STATE OK 0x03

Обмотка А работает адекватно.

7.1.2.174 #define WIND\_A\_STATE\_UNKNOWN 0x01

Состояние обмотки А неизвестно.

7.1.2.175 #define WIND B STATE ABSENT 0x00

Обмотка В не подключена.

7.1.2.176 #define WIND\_B\_STATE\_MALFUNC 0x20

Короткое замыкание на обмотке В.

7.1.2.177 #define WIND\_B\_STATE\_OK 0x30

Обмотка В работает адекватно.

7.1.2.178 #define WIND B STATE UNKNOWN 0x10

Состояние обмотки В неизвестно.

7.1.2.179 #define XIMC API

Library import macro Macros allows to automatically import function from shared library.

It automatically expands to dllimport on msvc when including header file

# 7.1.3 Типы

7.1.3.1 typedef void(XIMC\_CALLCONV \* logging\_callback\_t)(int loglevel, const wchar\_t \*message, void \*user\_data)

Прототип функции обратного вызова для логирования

## Аргументы

loglevel	уровень логирования
message	сообщение

# 7.1.4 Функции

7.1.4.1 result t XIMC API close device ( device t \* id )

Закрывает устройство

#### Аргументы

$\operatorname{id}$	- идентификатор устройства

```
7.1.4.2 result_t XIMC_API command_add_sync_in_action ( device_t id, const command_add_sync_in_action_t * the_command_add_sync_in_action )
```

Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд, выполняемых при получении входного импульса синхронизации.

Каждый импульс синхронизации либо выполнится то действие, которое описано в SSNI, если буфер пуст, либо самое старое из загруженных в буфер действий временно подменяет скорость и координату в SSNI. В последнем случае это действие стирается из буфера. Количество оставшихся пустыми элементов буфера можно узнать в структуре GETS.

#### Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
7.1.4.3 result_t XIMC_API command_add_sync_in_action_calb ( device_t id, const command_add_sync_in_action_calb_t * the_command_add_sync_in_action_calb, const calibration t * calibration )
```

Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд с использованием пользовательских единиц, выполняемых при получении входного импульса синхронизации.

Каждый импульс синхронизации либо выполнится то действие, которое описано в SSNI, если буфер пуст, либо самое старое из загруженных в буфер действий временно подменяет скорость и координату в SSNI. В последнем случае это действие стирается из буфера. Количество оставшихся пустыми элементов буфера можно узнать в структуре GETS.

## Аргументы

id	идентификатор устройства
calibration	настройки пользовательских единиц

```
7.1.4.4 result_t XIMC_API command_change_motor ( device_t id, const command_change_motor_t * the_command_change_motor )
```

Сменить двигатель - команда для переключения выходного реле.

## Аргументы

id	идентификатор устройства

```
7.1.4.5 result t XIMC API command clear fram ( device t id )
```

Очистка FRAM памяти контроллера.

Функция используется только производителем.

### Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
7.1.4.6 result t XIMC API command eeread settings ( device t id )
```

Чтение настроек контроллера из EEPROM памяти позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

Эта операция также автоматически выполняется при подключении позиционера с EEPROM памятью. Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
7.1.4.7 result t XIMC API command eesave settings ( device t id )
```

Запись настроек контроллера в EEPROM память позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
7.1.4.8 result t XIMC API command home ( device t id )
```

Поля скоростей знаковые.

Положительное направление это вправо. Нулевое значение флага направления инвертирует направление, заданное скоростью. Ограничение, накладываемые концевиками, действуют так же, за исключением того, что касание концевика не приводит к остановке. Ограничения максимальной скорости, ускорения и замедления действуют. 1) Двигает мотор согласно скоростям FastHome, u-FastHome и флагу HOME\_DIR\_FAST до достижения концевика, если флаг HOME\_STOP\_ENDS установлен, до достижения сигнала с входа синхронизации, если установлен флаг HOME\_STOP\_SYNC (важно как можно точнее поймать момент срабатывания концевика) или до поступления сигнала с датчика оборотов, если установлен флаг HOME\_STOP\_REV\_SN 2) далее двигает согласно скоростям SlowHome, uSlowHome и флагу HOME\_DIR\_SLOW до достижения сигнала с входа синхронизации, если установлен флаг HOME\_MV\_SEC. Если флаг HOME\_MV\_SEC сброшен, пропускаем этот пункт. 3) далее двигает мотор согласно скоростям FastHome, uFastHome и флагу HOME\_DIR\_SLOW на расстояние HomeDelta, uHomeDelta. Описание флагов и переменных см. описание команд GHOM/SHOM

Аргументы

```
id | идентификатор устройства
```

См. также

```
home_settings_t
get_home_settings
set_home_settings
```

```
7.1.4.9 result_t XIMC_API command_homezero ( device_t id )
```

Запустить процедуру поиска домашней позиции, подождать её завершения и обнулить позицию в конце.

Это удобный путь для калибровки нулевой позиции.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	ret	RESULT_OK, если контроллер завершил выполнение home и zero
		корректно или результат первого запроса к контроллеру со статусом
		отличным от RESULT_OK.

# 7.1.4.10 result t XIMC API command left ( device t id )

При получении команды "left" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), влево.

# Аргументы

id	идентификатор устройства

# 7.1.4.11 result\_t XIMC\_API command\_loft ( device\_t id )

При получении команды "loft" двигатель смещается из текущей точки на расстояние GENG::-Antiplay, затем двигается в ту же точку.

### Аргументы

id	идентификатор устройства

# 7.1.4.12 result t XIMC API command move ( device t id, int Position, int uPosition )

При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "TTЛСинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в полях Position, uPosition.

Для шагового мотора uPosition задает значение микрошага, для DC мотора это поле не используется.

# Аргументы

id	идентификатор устройства	
Position	заданная позиция.	
uPosition	часть позиции в микрошагах. Величина микрошага и диапазон допустимых зна-	
	чений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле	
	MicrostepMode в engine_settings).	

# 7.1.4.13 result\_t XIMC\_API command\_move\_calb ( device\_t id, float Position, const calibration\_t \* calibration )

Перемещение в позицию с использованием пользовательских единиц.

При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "TTЛСинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в поле Position.

id идентификатор устройства	
Position позиция для перемещения	
calibration настройки пользовательских единиц	

### Заметки

Параметр Position корректируется таблицей коррекции.

Перемещение на заданное смещение.

При получении команды "movr" двигатель начинает смещаться (если не используется режим "TTЛ-СинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), влево или вправо (зависит от знака DeltaPosition) на количество импульсов указанное в полях Delta-Position, uDeltaPosition. Для шагового мотора uDeltaPosition задает значение микрошага, для DC мотора это поле не используется.

### Аргументы

DeltaPosition	смещение.	
uDeltaPosition	часть смещения в микрошагах. Величина микрошага и диапазон допустимых зна-	
	чений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле	
	MicrostepMode в engine_settings).	
id	id идентификатор устройства	

7.1.4.15 
$$\operatorname{result\_t\ XIMC\_API\ command\_movr\_calb}$$
 (  $\operatorname{device\_t\ id}$ , float DeltaPosition, const calibration  $\operatorname{t}*\operatorname{calibration}$ )

Перемещение на заданное смещение с использованием пользовательских единиц.

При получении команды "movr" двигатель начинает смещаться (если не используется режим "TTЛ-СинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), влево или вправо (зависит от знака DeltaPosition) на расстояние указанное в поле DeltaPosition.

# Аргументы

DeltaPosition	смещение.	
id идентификатор устройства		
calibration настройки пользовательских единиц		

# Заметки

Конечная координата вычисляемая с помощью DeltaPosition, корректируется таблицей коррекции. Для корректного рассчета координат, при использовании корректирующей таблицы, не нужно выполнять команды movr пакетами.

Немедленное отключение питания двигателя вне зависимости от его состояния.

Команда предначена для ручного управления питанием двигателя. Не следует использовать эту команду для отключения двигателя во время движения, так как питание может снова включиться для завершения движения. Для автоматического управления питанием двигателя и его отключении после остановки следует использовать систему управления электропитанием.

id	идентификатор устройства

### См. также

```
get_power_settings
set power settings
```

7.1.4.17 result\_t XIMC\_API command\_read\_robust\_settings ( device\_t id )

Чтение важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

п.) контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.

### Аргументы

id идентификатор устройства

```
7.1.4.18 result t XIMC API command read settings ( device t id )
```

Чтение всех настроек контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.

### Аргументы

id идентификатор устройства

```
7.1.4.19 result_t XIMC_API command_reset ( device_t id )
```

Перезагрузка контроллера.

Функция используется только производителем.

# Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
7.1.4.20 result_t XIMC_API command_right ( device_t id )
```

При получении команды "rigt" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), вправо.

### Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
7.1.4.21 result_t XIMC_API command_save_robust_settings ( device_t id )
```

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

п.) во встроенную энергонезависимую память контроллера.

### Аргументы

id идентификатор устройства

```
7.1.4.22 result\_t \ XIMC\_API \ command\_save\_settings ( \ device\_t \ id )
```

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения текущих настроек во встроенную энергонезависимую память контроллера.

# Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

Плавная остановка.

Двигатель останавливается с ускорением замедления.

# Аргументы

id	идентификатор устройства

Начать измерения и буферизацию скорости, ошибки следования.

#### Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
7.1.4.25 result_t XIMC_API command_stop ( device_t id )
```

Немедленная остановка двигателя, переход в состояние STOP, ключи в режиме BREAK (обмотки накоротко замкнуты), режим "удержания" дезактивируется для DC двигателей, удержание тока в обмотках для шаговых двигателей (с учётом Power management настроек).

### Аргументы

id идентификатор устройства
-----------------------------

7.1.4.26 
$$\operatorname{result\_t\ XIMC\_API\ command\_update\_firmware}$$
 (  $\operatorname{const\ char} * \operatorname{uri}, \operatorname{const\ uint8\_t} * \operatorname{data}, \operatorname{uint32} \operatorname{t\ data\ size}$  )

Обновление прошивки

# Аргументы

uri идентификатор устройства	
data   указатель на массив байтов прошивки	
data_size размер массива в байтах	

$$7.1.4.27 \quad result\_t \; XIMC\_API \; command\_wait\_for\_stop \; ( \; device\_t \; id, \; uint32\_t \; refresh\_interval\_ms \\ )$$

Ожидание остановки контроллера

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
	${ m refresh}$	Интервал обновления. Функция ждет столько миллисекунд между
	${\it interval\_ms}$	отправками контроллеру запроса get_status для проверки статуса
		остановки. Рекомендуемое значение интервала обновления - 10 мс.
		Используйте значения меньше 3 мс только если это необходимо - ма-
		лые значения интервала обновления незначительно ускоряют обна-
		ружение остановки, но создают существенно больший поток данных
		в канале связи контроллер-компьютер.
out	ret	RESULT_OK, если контроллер остановился, в противном случае
		первый результат выполнения команды get_status со статусом от-
		личным от RESULT_OK.

# 7.1.4.28 result\_t XIMC\_API command\_zero ( device\_t id )

Устанавливает текущую позицию и позицию в которую осуществляется движение по командам move и movr равными нулю для всех случаев, кроме движения к позиции назначения.

В последнем случае установить нулём текущую позицию, а позицию назначения пересчитать так, что в абсолютном положении точка назначения не меняется. То есть если мы находились в точке 400 и двигались к 500, то команда Zero делает текущую позицию 0, а позицию назначения - 100. Не изменяет режим движения т.е. если движение осуществлялось, то оно продолжается; если мотор находился в режиме "удержания", то тип удержания сохраняется.

# Аргументы

id	идентификатор устройства

7.1.4.29 device\_enumeration\_t XIMC\_API enumerate\_devices ( int enumerate\_flags, const char \* hints )

Перечисляет все XIMC-совместимые устройства.

# Аргументы

in	$enumerate\$	флаги поиска устройств
	flags	
in	hints	дополнительная информация для поиска hints это строка вида
		"ключ1=значение1\nключ2=значение2". Неизвестные пары ключ-
		значение игнорируются. Список ключей: addr - используется вместе
		с флагом ENUMERATE_NETWORK. Ненулевое значение это ад-
		рес или список адресов с перечислением через запятую удаленных
		хостов на которых происходит поиск устройств, отсутствующее зна-
		чение это подключение посредством широковещательного запроса.
		adapter_addr - используется вместе с флагом ENUMERATE_NET-
		WORK. Ненулевое значение это IP адрес сетевого адаптера. Сетевое
		устройство хітс должно быть в локальной сети, к которой подклю-
		чён этот адаптер. Для перечисления сетевых устройств обязательно
		нужно сначала вызвать функцию установки сетевого ключа set
		bindy_key.

7.1.4.30 result\_t XIMC\_API free\_enumerate\_devices ( device\_enumeration\_t device\_enumeration )

Освобождает память, выделенную enumerate\_devices.

### Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	

7.1.4.31 result\_t XIMC\_API get\_accessories\_settings ( device\_t id, accessories\_settings\_t \* accessories settings )

Чтение информации о дополнительных аксессуарах из EEPROM.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	accessories settings	структура, содержащая информацию о дополнительных аксессуарах

7.1.4.32 result t XIMC API get analog data ( device t id, analog data t \* analog data )

Чтение аналоговых данных, содержащих данные с АЦП и нормированные значения величин.

Эта функция используется для тестирования и калибровки устройства.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	analog_data	аналоговые данные

7.1.4.33 result\_t XIMC\_API get\_bootloader\_version ( device\_t id, unsigned int \* Major, unsigned int \* Release )

Чтение номера версии прошивки контроллера.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	Major	номер основной версии
out	Minor	номер дополнительной версии
out	Release	номер релиза

7.1.4.34 result\_t XIMC\_API get\_brake\_settings ( device\_t id, brake\_settings\_t \* brake\_settings )

Чтение настроек управления тормозом.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	brake settings	структура, содержащая настройки управления тормозом

7.1.4.35 result\_t XIMC\_API get\_calibration\_settings ( device\_t id, calibration\_settings\_t \* calibration\_settings )

Команда чтения калибровочных коэффициентов.

Эта функция заполняет структуру калибровочных коэффициентов.

#### См. также

```
calibration settings t
```

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	calibration	калибровочные коэффициенты
	settings	

$$7.1.4.36$$
 result tXIMC API get chart data ( device tid, chart data t\*chart data )

Команда чтения состояния обмоток и других не часто используемых данных.

Предназначена в первую очередь для получения данных для построения графиков в паре с командой GETS.

#### См. также

```
chart data t
```

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$\operatorname{chart} \_\operatorname{data}$	структура chart_data.

Чтение настроек управления мотором.

При выборе CTL\_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL\_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	control	структура, содержащая настройки управления мотором с помощью
	settings	джойстика или кнопок влево/вправо.

7.1.4.38 result\_t XIMC\_API get\_control\_settings\_calb ( device\_t id, control\_settings\_calb\_t 
$$*$$
 control\_settings\_calb, const calibration t  $*$  calibration )

Чтение настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.

При выборе CTL\_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое і. Кнопки переключают номер скорости і. При выборе CTL\_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью

MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	control	структура, содержащая настройки управления мотором с помощью
	$settings\_calb$	джойстика или кнопок влево/вправо.
	calibration	настройки пользовательских единиц

7.1.4.39 result\_t XIMC\_API get\_controller\_name ( device\_t id, controller\_name\_t \* controller\_name )

Чтение пользовательского имени контроллера и настроек из FRAM.

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	controller	структура, содержащая установленное пользовательское имя кон-
	name	троллера и флаги настроек

7.1.4.40 result\_t XIMC\_API get\_ctp\_settings ( device\_t id, ctp\_settings\_t \* ctp\_settings )

Чтение настроек контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (СТР\_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS::IPT). При включении контроля (флаг СТР\_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах ШД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше СТРМinError, устанавливается флаг STATE\_CTP\_ERROR. При управлении ШД с датчиком оборотов (СТР\_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более СТРМinError устанавливается флаг STATE\_CTP\_ERROR.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	ctp_settings	структура, содержащая настройки контроля позиции

7.1.4.41 result t XIMC API get debug read ( device tid, debug read t \* debug read )

Чтение данных из прошивки для отладки и поиска неисправностей.

Получаемые данные зависят от версии прошивки, истории и контекста использования.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$debug\_read$	Данные для отладки.

7.1.4.42 int XIMC API get device count ( device enumeration t device enumeration )

Возвращает количество подключенных устройств.

### Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	

7.1.4.43 result\_t XIMC\_API get\_device\_information ( 
$$device_t$$
 id,  $device_information_t * device_information$ )

Возвращает информацию об устройстве.

Все входные параметры должны быть указателями на выделенные области памяти длиной не менее 10 байт. Команда доступна как из инициализированного состояния, так и из исходного.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства.
out	device	информация об устройстве Информация об устройстве.
	information	

### См. также

get device information

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя устройства с номером device index.

# Аргументы

in	device enumeration	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
in	device_index	номер устройства

Чтение настроек границ и концевых выключателей.

### См. также

```
set edges settings
```

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$edges\_settings$	настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их до-
		стижении и параметры концевых выключателей

```
7.1.4.46 result_t XIMC_API get_edges_settings_calb ( device_t id, edges_settings_calb_t * edges_settings_calb, const calibration t * calibration)
```

Чтение настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.

### См. также

```
set\_edges\_settings\_calb
```

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	edges_settings-	настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их до-
	_calb	стижении и параметры концевых выключателей
	calibration	настройки пользовательских единиц

### Заметки

Внимание! Некоторые параметры структуры edges\_settings\_calb корректируются таблицей коррекции координат.

Чтение электромеханических настроек шагового двигателя.

Настройки различны для разных двигателей.

### См. также

```
\operatorname{set} \operatorname{\underline{\hspace{1em}-emf}} \operatorname{\underline{\hspace{1em}-settings}}
```

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	emf_settings	настройки EMF

7.1.4.48 result\_t XIMC\_API get\_encoder\_information ( device\_t id, encoder\_information\_t \* encoder\_information )

Чтение информации об энкодере из EEPROM.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	encoder information	структура, содержащая информацию об энкодере

7.1.4.49 result\_t XIMC\_API get\_encoder\_settings ( device\_t id, encoder\_settings\_t \* encoder\_settings )

Чтение настроек энкодера из EEPROM.

	id	идентификатор устройства
out	encoder settings	структура, содержащая настройки энкодера

```
7.1.4.50 result_t XIMC_API get_engine_advansed_setup ( device_t id, engine_advansed_setup_t * engine_advansed_setup )
```

Чтение расширенных настроек.

См. также

```
set_engine_advansed_setup
```

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	engine advansed setup	настройки EAS

7.1.4.51 result\_t XIMC\_API get\_engine\_settings ( device\_t id, engine\_settings\_t 
$$*$$
 engine\_settings )

Чтение настроек мотора.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

```
set engine settings
```

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	engine settings	структура с настройками мотора

```
7.1.4.52 result_t XIMC_API get_engine_settings_calb ( device_t id, engine_settings_calb_t * engine_settings_calb, const calibration_t * calibration )
```

Чтение настроек мотора с использованием пользовательских единиц.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

```
set engine settings
```

	id	идентификатор устройства
out	${ m engine}\_ ext{-}$	структура с настройками мотора
	$settings\_calb$	
	calibration	настройки пользовательских единиц

Возвращает информацию о типе мотора и силового драйвера.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	${ m entype}$ -	структура, содержащая настройки типа мотора и типа силового
	$\operatorname{settings}$	драйвера

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя устройства с номером device index.

# Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	${ m enumeration}$	
in	$device\_index$	номер устройства
out	controller	пате имя устройства

7.1.4.55 result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_information ( 
$$device_enumeration_t$$
 device enumeration, int device index,  $device_enumeration$  )

Возвращает информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

Возвращает информацию о устройстве с номером device index.

# Аргументы

in	device enumeration	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
in	device_index	номер устройства
out	device	информация об устройстве
	information	

Возвращает сетевую информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

Возвращает сетевую информацию о устройстве с номером device index.

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	
in	device_index	номер устройства
out	device	сетевая информация об устройстве
	network	
	information	

7.1.4.57 result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_serial ( device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device\_index, uint32\_t 
$$*$$
 serial )

Возвращает серийный номер подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает серийный номер устройства с номером device index.

# Аргументы

in	device enumeration	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
in	$device\_index$	номер устройства
in	serial	серийный номер устройства

Возвращает имя подвижки для подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя подвижки устройства с номером device index.

### Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	${ m enumeration}$	
in	$device\_index$	номер устройства
out	$\operatorname{stage}$	name имя подвижки

Чтение расширенных настроек.

#### См. также

```
{\tt set\_extended\_settings}
```

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	- extended	настройки EST
	settings	

Команда чтения параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

# См. также

```
set extio settings
```

	id	идентификатор устройства
out	extio_settings	настройки EXTIO

7.1.4.61 result\_t XIMC\_API get\_feedback\_settings ( device\_t id, feedback\_settings\_t \* feedback\_settings )

Чтение настроек обратной связи

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	IPS	количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 165535.
		Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать
		расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление
		микропрограммы контроллера до последней версии.
out	FeedbackType	тип обратной связи
out	FeedbackFlags	флаги обратной связи
out	CountsPerTurn	количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон-
		: 14294967295. Для использования поля CountsPerTurn нужно
		записать 0 в поле IPS, иначе будет использоваться значение из поля
		IPS.

7.1.4.62 result\_t XIMC\_API get\_firmware\_version ( device\_t id, unsigned int \* Major, unsigned int \* Release )

Чтение номера версии прошивки контроллера.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	Major	номер основной версии
out	Minor	номер дополнительной версии
out	Release	номер релиза

7.1.4.63 result\_t XIMC\_API get\_gear\_information (  $device_t id$ ,  $gear_information_t * gear_information$ )

Чтение информации о редукторе из EEPROM.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	gear	структура, содержащая информацию о редукторе
	information	

7.1.4.64 result\_t XIMC\_API get\_gear\_settings ( device\_t id, gear\_settings\_t \* gear\_settings )

Чтение настроек редуктора из EEPROM.

	id	идентификатор устройства
out	gear settings	структура, содержащая настройки редуктора

Считывает уникальный идентификатор каждого чипа, это значение не является случайным.

Уникальный идентификатор может быть использован в качестве инициализационного вектора для операций шифрования бутлоадера или в качестве серийного номера для USB и других применений.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$globally\_$ -	результат полей 0-3 определяет уникальный 128-битный идентифи-
	unique	катор.
	identifier	

7.1.4.66 result\_t XIMC\_API get\_hallsensor\_information ( device\_t id, hallsensor\_information\_t \* hallsensor\_information )

Чтение информации о датчиках Холла из EEPROM.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$rac{ ext{hallsensor}_{-} ext{-}}{ ext{information}}$	структура, содержащая информацию о датчиках Холла

7.1.4.67 result\_t XIMC\_API get\_hallsensor\_settings ( device\_t id, hallsensor\_settings\_t \* hallsensor settings )

Чтение настроек датчиков Холла из EEPROM.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	hallsensor	структура, содержащая настройки датчиков Холла
	settings	

7.1.4.68 result t XIMC API get home settings ( device t id, home settings t \* home settings )

Команда чтения настроек для подхода в home position.

Эта функция заполняет структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

# См. также

home settings t

	id	идентификатор устройства
out	home_settings	настройки калибровки позиции

Команда чтения настроек для подхода в home position с использованием пользовательских единиц. Эта функция заполняет структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

### См. также

```
home settings calb t
```

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	home_settings-	настройки калибровки позиции
	_calb	
	calibration	настройки пользовательских единиц

7.1.4.70 result t XIMC API get init random ( device t id, init random 
$$t*init$$
 random )

Чтение случайного числа из контроллера.

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$\operatorname{init} \_\operatorname{random}$	случайная последовательность, сгенерированная контроллером

Чтение настроек джойстика.

При отклонении джойстика более чем на DeadZone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость, а 100% отклонения соответствует MaxSpeed i, где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Расчёт DeadZone проиллюстрирован на графике: !/attachments/download/5563/range25p.png! Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точность. На графике ниже показан пример экспоненциальной зависимости скорости и работы мертвой зоны. !/attachments/download/3092/ExpJoystick.png! Параметр нелинейнойсти можно менять. Нулевой параметр нелинейности соответствует линейной зависимости.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	joystick settings	структура, содержащая настройки джойстика

7.1.4.72 result t XIMC API get measurements ( device t id, measurements t \* measurements )

Команда чтения буфера данных для построения графиков скорости и ошибки следования.

Заполнение буфера начинается по команде "start\_measurements". Буффер вмещает 25 точек, точки снимаются с периодом 1 мс. Для создания устойчивой системы следует считывать данные каждые 20 мс, если буффер полностью заполнен, то рекомендуется повторять считывания каждые 5 мс до момента пока буффер вновь не станет заполнен 20-ю точками.

### См. также

measurements t

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
$\operatorname{out}$	${\it measurements}$	структура с буфером и его длинной.

Чтение информации о двигателе из EEPROM.

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	motor information	структура, содержащая информацию о двигателе

Чтение настроек двигателя из EEPROM.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$motor\_settings$	структура, содержащая настройки двигателя

Команда чтения настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$move\_settings$	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение,
		и т.д.

```
7.1.4.76 result_t XIMC_API get_move_settings_calb ( device_t id, move_settings_calb_t * move_settings calb, const calibration t * calibration )
```

Команда чтения настроек перемещения с использованием пользовательских единиц(скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	move_settings-	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение,
	_calb	и т.д.
	calibration	настройки пользовательских единиц

7.1.4.77 result\_t XIMC\_API get\_nonvolatile\_memory ( device\_t id, nonvolatile\_memory\_t \* nonvolatile memory )

Чтение пользовательских данных из FRAM.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$nonvolatile\$	структура, содержащая установленные пользовательские данные
	memory	

7.1.4.78 result t XIMC API get pid settings ( device t id, pid settings t \* pid settings )

Чтение ПИД коэффициентов.

Эти коэффициенты определяют поведение позиционера. Коэффициенты различны для разных позиционеров.

См. также

 $\operatorname{set} \operatorname{pid} \operatorname{\underline{\hspace{1pt}}} \operatorname{settings}$ 

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	pid_settings	настройки ПИД

7.1.4.79 result\_t XIMC\_API get\_position (  $device_t id$ ,  $get_position_t * the_get_position$  )

Считывает значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	position	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение,
		ит.д.

7.1.4.80 result\_t XIMC\_API get\_position\_calb (  $device_t id$ ,  $get_position_calb_t * the get_position_calb, const calibration t * calibration )$ 

Считывает значение положения в пользовательских единицах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

	id	идентификатор устройства
out	$the\_get\$	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение,
	position_calb	и т.д.
	calibration	настройки пользовательских единиц

#### Заметки

Внимание! Некоторые параметры структуры the \_get \_position \_calb корректируются таблицей коррекции координат.

Команда чтения параметров питания мотора.

Используется только с шаговым двигателем. Используется только с шаговым двигателем.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	power_settings	структура, содержащая настройки питания шагового мотора

Команда записи установок защит.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	secure_settings	настройки, определяющие максимально допустимые параметры, для
		защиты оборудования

# См. также

 $status\_t{::}flags$ 

Чтение серийного номера контроллера.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	SerialNumber	серийный номер контроллера

7.1.4.84 result\_t XIMC\_API get\_stage\_information ( 
$$device_t id$$
,  $stage_information_t * stage_information$ )

Чтение информации о позиционере из EEPROM.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	${ m stage\}$ information	структура, содержащая информацию о позиционере

7.1.4.85 result t XIMC API get stage name ( device t id, stage name t \* stage name )

Чтение пользовательского имени подвижки из EEPROM.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	stage_name	структура, содержащая установленное пользовательское имя пози-
		ционера

7.1.4.86 result t XIMC API get stage settings ( device t id, stage settings t \* stage settings )

Чтение настроек позиционера из EEPROM.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$stage\_settings$	структура, содержащая настройки позиционера

7.1.4.87 result t XIMC API get status ( device t id, status t \* status )

Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	status	структура с информацией о текущем состоянии устройства Состоя-
		ние устройства. Эта структура содержит основные параметры теку-
		щего состояния контроллера, такие как скорость, позиция и флаги
		состояния.

См. также

 ${\tt get\_status}$ 

7.1.4.88 result\_t XIMC\_API get\_status\_calb ( device\_t id, status\_calb\_t \* status, const calibration t \* calibration )

Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.

	id	идентификатор устройства
out	status	структура с информацией о текущем состоянии устройства
	calibration	настройки пользовательских единиц Состояние устройства в калиб-
		рованных единицах. Эта структура содержит основные параметры
		текущего состояния контроллера, такие как скорость, позиция и
		флаги состояния, размерные величины выводятся в калиброванных
		единицах.

См. также

$$get\_status$$

Чтение настроек для входного импульса синхронизации.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

```
set sync in settings
```

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	sync_in settings	настройки синхронизации

7.1.4.90 result\_t XIMC\_API get\_sync\_in\_settings\_calb ( device\_t id, sync\_in\_settings\_calb\_t 
$$*$$
 sync in settings calb, const calibration t  $*$  calibration )

Чтение настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

```
set sync in settings calb
```

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	sync_in	настройки синхронизации
	$settings\_calb$	
	calibration	настройки пользовательских единиц

7.1.4.91 result\_t XIMC\_API get\_sync\_out\_settings ( 
$$device_t id$$
,  $sync_out_settings_t * sync_out_settings$  )

Чтение настроек для выходного импульса синхронизации.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение выхода синхронизации, в память контроллера.

Чтение настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение выхода синхронизации, в память контроллера.

### См. также

```
{\tt set\_sync\_in\_settings\_calb}
```

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$\mathrm{sync}$ out $$ -	настройки синхронизации
	$settings\_calb$	
	calibration	настройки пользовательских единиц

7.1.4.93 result\_t XIMC\_API get\_uart\_settings ( device\_t id, uart\_settings\_t \* uart\_settings )

Команда чтения настроек UART.

Эта функция заполняет структуру настроек UART.

### См. также

```
uart_settings_t
```

# Аргументы

	Speed	Скорость UART
out	$uart\_settings$	настройки UART

7.1.4.94  $result\_t \ XIMC\_API \ goto\_firmware ( \ device\_t \ id, \ uint8\_t * ret )$ 

Перезагрузка в прошивку в контроллере

## Аргументы

		идентификатор устройства
out	ret	RESULT_OK, если переход из загрузчика в прошивку возможен.
		После ответа на эту команду выполняется переход. RESULT_NO
		FIRMWARE, если прошивка не найдена. RESULT_ALREADY_IN-
		_FIRMWARE, если эта команда была вызвана из прошивки.

7.1.4.95  $result\_t \ XIMC\_API \ has\_firmware ( const \ char * uri, \ uint8\_t * ret )$ 

Проверка наличия прошивки в контроллере

# Аргументы

	uri	уникальный идентификатор ресурса устройства
out	ret	ноль, если прошивка присутствует

7.1.4.96 result t XIMC API load correction table ( device t\*id, const char \* namefile )

Команда загрузки корректирующей таблицы из текстового файла.

Таблица используется для коррекции положения в случае механических неточностей. Работает для некоторых параметров в \_calb командах.

# Аргументы

	id	- идентификатор устройства
in	namefile	- имя файла должно быть полным. Если используется короткое имя,
		файл должен находится в директории приложения. Если имя файла
		равно NULL таблица коррекции будет очищена. Формат файла: два
		столбца разделенных табуляцией. Заголовки столбцов строковые.
		Данные действительные разделитель точка. Первый столбец коор-
		дината. Второй - отклонение вызванное ошибкой механики. Между
		координатами отклонение расчитывается линейно. За диапазоном
		константа равная отклонению на границе. Максимальная длина таб-
		лицы 100 строк.

# См. также

```
command_move
command_movr
get_position_calb
get_position_calb_t
get_status_calb
status_calb_t
get_edges_settings_calb
set_edges_settings_calb
edges_settings_calb_t
```

7.1.4.97 void  $XIMC\_API$  logging\_callback\_stderr\_narrow ( int loglevel, const wchar\_t \* message, void \* user\_data )

Простая функция логирования на stderr в узких (однобайтных) символах

### Аргументы

loglevel	уровень логирования
$_{ m message}$	сообщение

7.1.4.98 void XIMC\_API logging\_callback\_stderr\_wide ( int loglevel, const wchar\_t \* message, void \* user\_data )

Простая функция логирования на stderr в широких символах

# Аргументы

loglevel	уровень логирования
message сообщение	

7.1.4.99 void XIMC\_API msec\_sleep ( unsigned int msec )

Приостанавливает работу на указанное время

### Аргументы

$_{ m msec}$	время в миллисекундах	

7.1.4.100 device\_t XIMC\_API open\_device ( const char \* uri )

Открывает устройство по имени uri и возвращает идентификатор, который будет использоваться для обращения к устройству.

# Аргументы

in	uri	
		"xi-com:port" или "xi-net://host/serial" или "xi-emu:///file". Для U-
		SB-COM устройства "port" это uri устройства в ОС. Например "xi-
		com:\\.\COM3" в Windows или "xi-com:/dev/tty.s123" в Linux/Mac.
		Для сетевого устройства "host" это IPv4 адрес или полностью опре-
		делённое имя домена, "serial" это серийный номер устройства в шест-
		надцатеричной системе. Например "xi-net://192.168.0.1/00001234"
		или "xi-net://hostname.com/89ABCDEF". Замечание: для открытия
		сетевого устройства обязательно нужно сначала вызвать функцию
		установки сетевого ключа set _ bindy _ key. Для виртуального устрой-
		ства "file" это путь к файлу с сохраненным состоянием устрой-
		ства. Если файл не существует, он будет создан и инициализирован
		значениями по умолчанию. Например "xi-emu:///C:/dir/file.bin" в
		Windows или "xi-emu:///home/user/file.bin" в Linux/Mac.

7.1.4.101 result t XIMC API probe device ( const char \* uri )

Проверяет, является ли устройство с уникальным идентификатором uri XIMC-совместимым.

Будьте осторожны с вызовом этой функции для неизвестных устройств, т.к. она отправляет данные.

# Аргументы

in	uri	- уникальный идентификатор устройства

7.1.4.102 result t XIMC API service command updf ( device t id )

Команда переводит контроллер в режим обновления прошивки.

Получив такую команду, прошивка платы устанавливает флаг (для загрузчика), отправляет эхоответ и перезагружает контроллер.

7.1.4.103 result\_t XIMC\_API set\_accessories\_settings ( device\_t id, const accessories\_settings\_t  $\ast$  accessories\_settings )

Запись информации о дополнительных аксессуарах в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

	id	идентификатор устройства
in	accessories	структура, содержащая информацию о дополнительных аксессуарах
	settings	

```
7.1.4.104 result_t XIMC_API set_bindy_key ( const char * keyfilepath )
```

Устанавливливает ключ шифрования сетевой подсистемы (bindy).

# Аргументы

in	keyfilepath	полный путь к файлу ключа В случае использования сете-
		вых устройств эта функция должна быть вызвана до функций
		enumerate_devices и open_device.

Запись настроек управления тормозом.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$brake\_settings$	структура, содержащая настройки управления тормозом

$$7.1.4.106 \quad result\_t \; XIMC\_API \; set\_calibration\_settings \; ( \; \; device\_t \; id, \; \; const \; calibration\_settings\_t \; * \\ calibration\_settings \; )$$

Команда записи калибровочных коэффициентов.

Эта функция записывает структуру калибровочных коэффициентов в память контроллера.

# См. также

```
calibration settings t
```

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	calibration	калибровочные коэффициенты
	settings	

Запись настроек управления мотором.

При выборе CTL\_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL\_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

	id	идентификатор устройства
in	control	структура, содержащая настройки управления мотором с помощью
	settings	джойстика или кнопок влево/вправо.

```
7.1.4.108 result_t XIMC_API set_control_settings_calb ( device_t id, const control settings calb t * control settings calb, const calibration t * calibration )
```

Запись настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.

При выборе CTL\_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL\_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	control	структура, содержащая настройки управления мотором с помощью
	$settings\_calb$	джойстика или кнопок влево/вправо.
	calibration	настройки пользовательских единиц

Запись пользовательского имени контроллера и настроек в FRAM.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	${ m controller\} { m information}$	структура, содержащая информацию о контроллере

Запись настроек контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (СТР\_ВАSE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS::IPT). При включении контроля (флаг СТР\_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах ШД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше СТРМinError, устанавливается флаг STATE\_CTP\_ERROR. При управлении ШД с датчиком оборотов (СТР\_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более СТРМinError устанавливается флаг STATE\_CTP\_ERROR.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	ctp_settings	структура, содержащая настройки контроля позиции

```
7.1.4.111 result t XIMC API set debug write ( device t id, const debug write t * debug write )
```

Запись данных в прошивку для отладки и поиска неисправностей.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	debug_write	Данные для отладки.

Запись настроек границ и концевых выключателей.

См. также

```
get\_edges\_settings
```

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$edges\_settings$	настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их до-
		стижении и параметры концевых выключателей

Запись настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.

См. также

```
get edges settings calb
```

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	edges_settings-	настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их до-
	_calb	стижении и параметры концевых выключателей
	calibration	настройки пользовательских единиц

### Заметки

Внимание! Некоторые параметры структуры edges\_settings\_calb корректируются таблицей коррекции координат.

Запись электромеханических настроек шагового двигателя.

Настройки различны для разных двигателей. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор.

См. также

```
get emf settings
```

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	emf_settings	настройки EMF

7.1.4.115 result\_t XIMC\_API set\_encoder\_information ( device\_t id, const encoder\_information\_t \* encoder information )

Запись информации об энкодере в ЕЕРROM.

Функция должна использоваться только производителем.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	encoder information	структура, содержащая информацию об энкодере

 $7.1.4.116 \quad result\_t \; XIMC\_API \; set\_encoder\_settings \; ( \; device\_t \; id, \; const \; encoder\_settings\_t \; * \\ \quad encoder \; settings \; )$ 

Запись настроек энкодера в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$rac{ m encoder\}{ m settings}$	структура, содержащая настройки энкодера

7.1.4.117 result\_t XIMC\_API set\_engine\_advansed\_setup ( device\_t id, const engine\_advansed\_setup\_t \* engine\_advansed\_setup )

Запись расширенных настроек.

См. также

 ${\tt get\_engine\_advansed\_setup}$ 

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	engine	настройки EAS
	advansed	
	setup	

7.1.4.118 result\_t XIMC\_API set\_engine\_settings ( device\_t id, const engine\_settings\_t \* engine settings )

Запись настроек мотора.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

### См. также

```
get engine settings
```

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	engine	структура с настройками мотора
	settings	

7.1.4.119 result\_t XIMC\_API set\_engine\_settings\_calb ( device\_t id, const engine\_settings\_calb\_t \* engine\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration\_)

Запись настроек мотора с использованием пользовательских единиц.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

#### См. также

```
get engine settings
```

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$engine\$	структура с настройками мотора
	$settings\_calb$	
	calibration	настройки пользовательских единиц

7.1.4.120 result\_t XIMC\_API set\_entype\_settings ( device\_t id, const entype\_settings\_t \* entype\_settings )

Запись информации о типе мотора и типе силового драйвера.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	entype	структура, содержащая настройки типа мотора и типа силового
	settings	драйвера

7.1.4.121 result\_t XIMC\_API set\_extended\_settings ( device\_t id, const extended\_settings\_t \* extended\_settings )

Запись расширенных настроек.

# См. также

```
get extended settings
```

	id	идентификатор устройства
in	$\operatorname{extended}_{-}$	настройки EST
	settings	

Команда записи параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

Входные события обрабатываются по фронту. Выходные состояния сигнализируются логическим состоянием. По умолчанию нарастающий фронт считается моментом подачи входного сигнала, а единичное состояние считается активным выходом.

См. также

```
get extio settings
```

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	extio_settings	настройки EXTIO

Запись настроек обратной связи.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	IPS	количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 165535.
		Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать
		расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление
		микропрограммы контроллера до последней версии.
in	FeedbackType	<u> </u>
in	FeedbackFlags	флаги обратной связи
in	CountsPerTurn	количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон-
		: 14294967295. Для использования поля CountsPerTurn нужно
		записать 0 в поле IPS, иначе будет использоваться значение из поля
		IPS.

7.1.4.124 
$$\operatorname{result}_{\underline{}} t \operatorname{XIMC}_{\underline{}} \operatorname{API} \operatorname{set}_{\underline{}} \operatorname{gear}_{\underline{}} \operatorname{information} (\operatorname{device}_{\underline{}} t \operatorname{id}, \operatorname{const} \operatorname{gear}_{\underline{}} \operatorname{information}_{\underline{}} t * \operatorname{gear}_{\underline{}} \operatorname{information}_{\underline{}} t *$$

Запись информации о редукторе в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	gear information	структура, содержащая информацию о редукторе

Запись настроек редуктора в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	gear_settings	структура, содержащая настройки редуктора

7.1.4.126 result\_t XIMC\_API set\_hallsensor\_information ( device\_t id, const hallsensor information t 
$$*$$
 hallsensor information )

Запись информации о датчиках Холла в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$box{hall sensor\}{information}$	структура, содержащая информацию о датчиках Холла

Запись настроек датчиков Холла в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	hallsensor settings	структура, содержащая настройки датчиков Холла

Команда записи настроек для подхода в home position.

Эта функция записывает структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

См. также

home settings t

### Аргументы

		id	идентификатор устройства
Ī	out	home settings	настройки калибровки позиции

```
7.1.4.129 result_t XIMC_API set_home_settings_calb ( device_t id, const home_settings_calb_t * home settings calb, const calibration t * calibration )
```

Команда записи настроек для подхода в home position с использованием пользовательских единиц. Эта функция записывает структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

### См. также

home settings calb t

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	home_settings-	настройки калибровки позиции
	_calb	
	calibration	настройки пользовательских единиц

Запись настроек джойстика.

При отклонении джойстика более чем на DeadZone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость, а 100% отклонения соответствует MaxSpeed i, где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Расчёт DeadZone проиллюстрирован на графике: !/attachments/download/5563/range25p.png! Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точность. На графике ниже показан пример экспоненциальной зависимости скорости и работы мертвой зоны. !/attachments/download/3092/ExpJoystick.png! Параметр нелинейнойсти можно менять. Нулевой параметр нелинейности соответствует линейной зависимости.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	joystick settings	структура, содержащая настройки джойстика

7.1.4.131 void XIMC\_API set\_logging\_callback ( 
$$logging\_callback\_t logging\_callback\_t logging\_callback$$
, void \* user data )

Устанавливает функцию обратного вызова для логирования.

Вызов назначает стандартный логгер (stderr, syslog), если передан NULL

# Аргументы

<u> </u>	
logging -	указатель на функцию обратного вызова
callback	

7.1.4.132 result\_t XIMC\_API set\_motor\_information (  $device_t$  id, const motor\_information\_t \* motor\_information )

Запись информации о двигателе в ЕЕРROM.

Функция должна использоваться только производителем.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	motor	структура, содержащая информацию о двигателе
	information	

Запись настроек двигателя в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	motor_settings	структура, содержащая настройки двигателя

7.1.4.134 
$$\operatorname{result\_t\ XIMC\_API\ set\_move\_settings}$$
 (  $\operatorname{device\_t\ id}$ ,  $\operatorname{const\ move\_settings\_t\ *}$  move  $\operatorname{settings}$ )

Команда записи настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$move\_settings$	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение,
		и т.д.

$$7.1.4.135 \quad result\_t \; XIMC\_API \; set\_move\_settings\_calb \; ( \; device\_t \; id, \; const \; move\_settings\_calb\_t \\ * \; move\_settings\_calb, \; const \; calibration\_t * calibration \; )$$

Команда записи настроек перемещения, с использованием пользовательских единиц (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$move\_settings$ -	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение,
	_calb	и т.д.
	calibration	настройки пользовательских единиц

Запись пользовательских данных во FRAM.

	id	идентификатор устройства
in	$nonvolatile\$	структура, содержащая установленные пользовательские данные
	memory	

Запись ПИД коэффициентов.

Эти коэффициенты определяют поведение позиционера. Коэффициенты различны для разных позиционеров. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор или позиционер.

См также

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$\operatorname{pid}\_\operatorname{settings}$	настройки ПИД

Устанавливает произвольное значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

То есть меняется основной показатель положения.

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	position	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение,
		и т.д.

Устанавливает произвольное значение положения и значение энкодера всех двигателей с использованием пользовательских единиц.

То есть меняется основной показатель положения.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$the\_set\$	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение,
	position_calb	и т.д.
	calibration	настройки пользовательских единиц

Команда записи параметров питания мотора.

Используется только с шаговым двигателем.

	id	идентификатор устройства
in	power_settings	структура, содержащая настройки питания шагового мотора

Команда записи установок защит.

# Аргументы

id	идентификатор устройства
secure_settings	структура с настройками критических значений

#### См. также

 $status\_t::flags$ 

Запись серийного номера и версии железа во flash память контроллера.

Вместе с новым серийным номером и версией железа передаётся "Ключ", только при совпадении которого происходит изменение и сохранение. Функция используется только производителем.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	serial_number	структура, содержащая серийный номер, версию железа и ключ.

Запись информации о позиционере в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in		структура, содержащая информацию о позиционере
ın	$\begin{array}{c} \operatorname{stage}\_{ ext{-}} \\ \operatorname{information} \end{array}$	структура, содержащая информацию о позиционере

Запись пользовательского имени подвижки в EEPROM.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	stage_name	структура, содержащая установленное пользовательское имя позиционера

Запись настроек позиционера в EEPROM.

7.1 Файл ximc.h

Функция должна использоваться только производителем.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	stage_settings	структура, содержащая настройки позиционера

Запись настроек для входного импульса синхронизации.

Эта функция записывает структуру с настройками входного импульса синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
$_{ m in}$	$\operatorname{sync}_{\operatorname{in}}$ -	настройки синхронизации
	$_{ m settings}$	

Запись настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция записывает структуру с настройками входного импульса синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$\mathrm{sync}_\mathrm{in}$ -	настройки синхронизации
	$settings\_calb$	
	calibration	настройки пользовательских единиц

Запись настроек для выходного импульса синхронизации.

Эта функция записывает структуру с настройками выходного импульса синхронизации, определяющими поведение вывода синхронизации, в память контроллера.

См. также

7.1 Файл ximc.h

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$rac{ ext{sync\_out\}}{ ext{settings}}$	настройки синхронизации

7.1.4.149 result\_t XIMC\_API set\_sync\_out\_settings\_calb ( 
$$device_t id$$
, const sync out settings calb t \* sync out settings calb, const calibration t \* calibration )

Запись настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция записывает структуру с настройками выходного импульса синхронизации, определяющими поведение вывода синхронизации, в память контроллера.

См. также

```
get sync in settings calb
```

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$\mathrm{sync}\_\mathrm{out}\_ ext{-}$	настройки синхронизации
	$settings\_calb$	
	calibration	настройки пользовательских единиц

7.1.4.150 
$$\operatorname{result\_t\ XIMC\_API\ set\_uart\_settings}$$
 (  $\operatorname{device\_t\ id}$ ,  $\operatorname{const\ uart\_settings\_t\ *\ uart\_settings}$  )

Команда записи настроек UART.

Эта функция записывает структуру настроек UART в память контроллера.

См. также

```
uart_settings_t
```

## Аргументы

	$\operatorname{Speed}$	Скорость UART
in	$uart\_settings$	настройки UART

```
7.1.4.151 result_t XIMC_API write_key ( const char * uri, uint8_t * key )
```

Запись ключа защиты Функция используется только производителем.

#### Аргументы

	uri	идентификатор устройства	
in	key	ключ защиты. Диапазон: 04294967295	

Исправление ошибки драйвера USB в Windows.

7.1 Файл ximc.h

Подсистема USB-COM на Windows не всегда работает корректно. При работе возможны следующие неисправности: все попытки открыть устройство заканчиваются неудачно, или устройство можно открыть и писать в него данные, но в ответ данные не приходят. Эти проблемы лечатся переподключением устройства или удалением и повторным поиском устройства в диспетчере устройств. Функция ximc\_fix\_usbser\_sys() автоматизирует процесс удаления-обнаружения. Имеет смысл вызывать эту функцию, если библиотека не может открыть устройство, при том что оно физически не было удалено из системы, или если устройство не отвечает.

7.1.4.153 void XIMC API ximc version ( char \* version )

Возвращает версию библиотеки

Аргументы

version | буфер для строки с версией, 32 байт достаточно

# Предметный указатель

A1Voltage	L5 ADC, 18
$analog\_data\_t, 17$	Pot, 19
A1Voltage ADC	SupVoltage, 19
analog data t, 17	SupVoltage ADC, 19
A2Voltage	Temp, 19
analog data t, 17	Temp ADC, $19$
A2Voltage ADC	Antiplay
analog data t, 17	engine settings calb t, 38
ACurrent	engine settings t, 39
analog data t, 17	AntiplaySpeed
ACurrent_ADC	move_settings_calb_t, 59
$\operatorname{analog\_data\_t, 17}$	move settings t, 60
Accel	_ 0 _ /
move_settings_calb_t, 59	B1Voltage
move settings t, 60	${ m analog\_data\_t, 17}$
accessories settings t, 14	$B1Voltage\_ADC$
LimitSwitchesSettings, 15	${ m analog\_data\_t, 18}$
MBRatedCurrent, 15	B2Voltage
MBRatedVoltage, 15	analog data t, 18
MBSettings, 15	B2Voltage ADC
MBTorque, 15	analog data t, 18
MagneticBrakeInfo, 15	BACK_EMF_KM_AUTO
TSGrad, 15	$\underset{\text{ximc.h, }105}{-}$
TSMax, 15	BCurrent
TSMin, 15	analog data t, 18
TSSettings, 15	BCurrent ADC
TemperatureSensorInfo, 15	analog data t, 18
Accuracy	BORDER IS ENCODER
sync_out_settings_calb_t, 77	$\operatorname{ximc.h}, 105$
sync out settings t, 78	BORDER STOP LEFT
analog data t, 16	$\frac{-}{\text{ximc.h}}$ , $\frac{-}{105}$
A1Voltage, 17	BORDER STOP RIGHT
A1Voltage_ADC, 17	ximc.h, 105
A2Voltage, 17	BRAKE ENABLED
A2Voltage_ADC, 17	ximc.h, 105
AZ voltage_ADC, 17 ACurrent, 17	BRAKE ENG PWROFF
ACurrent ADC, 17	ximc.h, 105
B1Voltage, 17	BackEMFFlags
B1Voltage, 17 B1Voltage ADC, 18	emf settings t, 34
B2Voltage, 18	BorderFlags
	edges_settings_calb_t, 32
B2Voltage_ADC, 18	edges_settings_t, 33
BCurrent, 18 BCurrent ADC, 18	brake settings t, 19
— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BrakeFlags, 20
Full Current, 18	t1, 20
FullCurrent_ADC, 18	t2, 20
H5, 18	t3, 20
Joy, 18	t4, 20
Joy_ADC, 18	BrakeFlags
L5, 18	Diareriage

brake_settings_t, 20	ximc.h, 121
COMPROL MODE DITC	command_add_sync_in_action_calb_t, 23
CONTROL_MODE_BITS	Position, 24
ximc.h, 106	$\mathrm{Time},24$
CONTROL_MODE_JOY	command_add_sync_in_action_t, 24
ximc.h, 106	Time, 24
CONTROL_MODE_LR	uPosition, 24
ximc.h, 106	$command\_change\_motor$
CONTROL_MODE_OFF	ximc.h, 121
ximc.h, 106	command_change_motor_t, 24
CSS1_A	command clear fram
$calibration\_settings\_t, 21$	$ximc.\overline{h}, 121$
CSS1_B	command eeread settings
calibration_settings_t, 21	ximc.h, 121
CSS2_A	command eesave settings
$calibration\_settings\_t, 21$	ximc.h, 122
CSS2_B	command home
calibration settings t, 21	ximc.h, 122
CTP ALARM ON ERROR	command homezero
ximc.h, 106	
CTP BASE	ximc.h, 122
ximc.h, 106	command_left
CTP ENABLED	ximc.h, 123
ximc.h, 106	command_loft
CTP ERROR CORRECTION	ximc.h, 123
<del>-</del> -	command_move
ximc.h, 106	ximc.h, 123
CTPFlags	command_move_calb
ctp_settings_t, 29	ximc.h, 123
CTPMinError	$command\_movr$
ctp_settings_t, 29	ximc.h, 124
calibration_settings_t, 20	command movr calb
$CSS1_A, 21$	ximc.h, 124
CSS1_B, 21	command power off
CSS2_A, 21	ximc.h, 124
CSS2_B, 21	command read robust settings
FullCurrent_A, 21	ximc.h, 125
FullCurrent B, 21	command read settings
calibration t, 21	ximc.h, 125
chart_data_t, 22	command reset
DutyCycle, 22	ximc.h, 125
Joy, 22	
Pot, 22	command_right
WindingCurrentA, 23	ximc.h, 125
WindingCurrentB, 23	command_save_robust_settings
WindingCurrent C, 23	ximc.h, 125
WindingVoltageA, 23	command_save_settings
Winding VoltageB, 23	ximc.h, 125
	$command\_sstp$
WindingVoltageC, 23	ximc.h, 126
close_device	$command\_start\_measurements$
ximc.h, 120	ximc.h, 126
ClutterTime	$command\_stop$
sync_in_settings_calb_t, 75	$ximc.\overline{h}, 126$
$sync_in_settings_t, 76$	command update firmware
${\it CmdBufFreeSpace}$	ximc.h, 126
status_calb_t, 70	command wait for stop
$\mathrm{status}_{-\mathrm{t}},73$	ximc.h, 126
command_add_sync_in_action	command zero
ximc.h, 121	ximc.h, 127
command add sync in action calb	ATTITO, 121

control_settings_calb_t, 25	$move\_settings\_t, 60$
$\mathrm{Flags},25$	$\operatorname{DetentTorque}$
MaxClickTime, 25	motor settings $t, 56$
MaxSpeed, 26	device information $t, 30$
Timeout, 26	$\overline{\text{Major}}, 30$
control settings t, 26	Minor, 30
Flags, 27	Release, 30
MaxClickTime, 27	device network information t, 31
MaxSpeed, 27	
± '	DriverType
Timeout, 27	entype_settings_t, 41
uDeltaPosition, 27	DutyCycle
uMaxSpeed, 27	$\mathrm{chart\_data\_t}, 22$
controller_name_t, 27	EEDDOM DDECEDENCE
Controller Name, $28$	EEPROM_PRECEDENCE
CtrlFlags, 28	ximc.h, 107
$\operatorname{ControllerName}$	$\mathrm{ENC\_STATE\_ABSENT}$
controller name $t, 28$	ximc.h, 107
CountsPerTurn	${ m ENC\_STATE\_MALFUNC}$
feedback settings t, 42	ximc.h, 107
CriticalIpwr	ENC STATE OK
secure settings t, 63	$\overline{\text{ximc.h}}, \overline{107}$
CriticalIusb	ENC STATE REVERS
	ximc.h, 107
secure_settings_t, 63	ENC STATE UNKNOWN
CriticalUpwr	ximc.h, 107
$secure\_settings\_t, 63$	
$\operatorname{CriticalUusb}$	ENDER_SW1_ACTIVE_LOW
$secure\_settings\_t, 63$	ximc.h, 107
ctp settings t, 28	${ m ENDER\_SW2\_ACTIVE\_LOW}$
CTPFlags, 29	ximc.h, 107
CTPMinError, 29	$\operatorname{ENDER\_SWAP}$
CtrlFlags	ximc.h, 107
controller name t, 28	ENGINE ACCEL ON
CurPosition	ximc.h, 107
	ENGINE ANTIPLAY
status_calb_t, 70	ximc.h, 107
status_t, 73	ENGINE LIMIT CURR
CurSpeed	
status_calb_t, 70	ximc.h, 108
$\mathrm{status\_t},~73$	ENGINE_LIMIT_RPM
$\operatorname{CurT}$	ximc.h, 108
status calb t, 70	${ m ENGINE\_LIMIT\_VOLT}$
status t, 73	ximc.h, 108
CurrReductDelay	${f ENGINE\_MAX\_SPEED}$
power settings t, 62	ximc.h, 108
CurrentSetTime	ENGINE REVERSE
	ximc.h, 108
$power\_settings\_t, 62$	ENGINE TYPE 2DC
DRIVER TYPE EXTERNAL	ximc.h, 108
ximc.h, 106	ENGINE TYPE DC
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
DeadZone	ximc.h, 109
joystick_settings_t, 52	ENGINE_TYPE_NONE
debug_read_t, 29	ximc.h, 109
DebugData, 29	${ m ENGINE\_TYPE\_STEP}$
debug_write_t, 29	ximc.h, 109
DebugData, 30	ENGINE TYPE TEST
DebugData	ximc.h, 109
debug read t, 29	ENUMERATE PROBE
debug write t, 30	ximc.h, 109
Decel	EXTIO SETUP INVERT
${ m move\_settings\_calb\_t,\ 59}$	ximc.h, 109

EXTIO_SETUP_OUTPUT	NomSpeed, 38
ximc.h, 110	NomVoltage, 38
EXTIOModeFlags	StepsPerRev, 38
$extio\_settings\_t, 42$	$engine\_settings\_t, \frac{38}{}$
EXTIOSetupFlags	Antiplay, $39$
extio_settings_t, 42	EngineFlags, $39$
edges settings calb t, 31	MicrostepMode, 39
$\frac{1}{1}$ BorderFlags, $\frac{32}{1}$	NomCurrent, 39
EnderFlags, 32	NomSpeed, $39$
LeftBorder, 32	NomVoltage, 40
RightBorder, 32	StepsPerRev, 40
edges settings t, 32	uNomSpeed, 40
BorderFlags, 33	EngineFlags
EnderFlags, 33	engine settings calb t, 38
LeftBorder, 33	engine_settings_t, 39
Right Border, 33	EngineType
uLeftBorder, 33	entype settings t, 41
uRightBorder, 33	entype settings t, 40
Efficiency	DriverType, 41
· ·	·
gear_settings_t, 44	EngineType, 41 enumerate devices
emf_settings_t, 33	<del>-</del>
BackEMFFlags, 34	ximc.h, 127
Km, 34	Error
L, 34	measurements_t, 53
R, 34	ExpFactor
EncPosition	joystick_settings_t, 52
get_position_calb_t, 45	extended_settings_t, 41
get_position_t, 46	extio_settings_t, 41
set_position_calb_t, 65	EXTIOModeFlags, 42
set_position_t, 66	EXTIOSetupFlags, 42
status_calb_t, 70	FEEDBACK EMF
status_t, 73 EncSts	ximc.h, 110
	FEEDBACK ENC REVERSE
status_calb_t, 71	ximc.h, 110
status_t, 73	$ar{ ext{FEEDBACK\_ENCODER}}$
encoder_information_t, 34	ximc.h, 111
Manufacturer, 35	FEEDBACK NONE
PartNumber, 35	ximc.h, 111
encoder_settings_t, 35	FastHome
EncoderSettings, 35	home settings calb t, 49
MaxCurrent Consumption, 35	home settings t, 50
MaxOperatingFrequency, 35	feedback settings t, 42
SupplyVoltageMax, 36	CountsPerTurn, 42
SupplyVoltageMin, 36	FeedbackFlags, 42
EncoderSettings	FeedbackType, 42
encoder_settings_t, 35	IPS, 43
EnderFlags	FeedbackFlags
edges_settings_calb_t, 32	feedback settings t, 42
edges_settings_t, 33	FeedbackType
engine_advansed_setup_t, 36	feedback settings t, 42
stepcloseloop_Kp_high, 36	Flags
stepcloseloop_Kp_low, 36	control settings calb t, 25
stepcloseloop_Kw, 37	control_settings_t, 27
engine_settings_calb_t, 37	secure settings t, 63
Antiplay, 38	status calb t, 71
EngineFlags, 38	status t, 73
MicrostepMode, 38	free_enumerate_devices
NomCurrent, 38	ximc.h, 127
	, == :

FullCurrent	$\operatorname{get}\_\operatorname{encoder}\_\operatorname{settings}$
${ m analog\_data\_t,18}$	ximc.h, 132
Full Current _A	get_engine_advansed_setup
calibration_settings_t, 21	ximc.h, 132
FullCurrent_ADC	get_engine_settings
$ m analog\_data\_t,18$	ximc.h, 133
FullCurrent_B	get_engine_settings_calb
$calibration\_settings\_t, 21$	ximc.h, 133
CDIOE	get_entype_settings
GPIOFlags	ximc.h, 133
status_calb_t, 71	$get\_enumerate\_device\_controller\_name$
status_t, 73	ximc.h, 134
gear_information_t, 43	$get\_enumerate\_device\_information$
Manufacturer, 43	ximc.h, 134
PartNumber, 43	${\tt get\_enumerate\_device\_network\_information}$
gear_settings_t, 43	ximc.h, 134
Efficiency, 44	$get\_enumerate\_device\_serial$
InputInertia, 44	ximc.h, 135
MaxOutputBacklash, 44	get_enumerate_device_stage_name
RatedInputSpeed, 44	ximc.h, 135
RatedInputTorque, 44	get extended settings
ReductionIn, 45	ximc.h, 135
ReductionOut, 45	get extio settings
get_accessories_settings	ximc.h, 135
ximc.h, 128	get feedback settings
get_analog_data	ximc.h, 136
ximc.h, 128	get firmware version
get_bootloader_version	ximc.h, 136
ximc.h, 128	get gear information
get_brake_settings	ximc.h, 136
ximc.h, 128	get_gear_settings
get_calibration_settings	ximc.h, 136
ximc.h, 128	get globally unique identifier
$get\_chart\_data$	ximc.h, 136
ximc.h, 129	get hallsensor information
get_control_settings	$\frac{1}{\text{ximc.h}}, \frac{1}{37}$
ximc.h, 129	get_hallsensor_settings
get_control_settings_calb	ximc.h, 137
ximc.h, 129	get home settings
get_controller_name	ximc.h, 137
ximc.h, 130	get home settings calb
$get\_ctp\_settings$	ximc.h, 137
ximc.h, 130	get init random
get_debug_read	ximc.h, 138
ximc.h, 130	get joystick settings
get_device_count	ximc.h, 138
ximc.h, 130	get measurements
$get\_device\_information$	ximc.h, 138
ximc.h, 131	get motor information
get_device_name	ximc.h, 139
ximc.h, 131	get motor settings
get edges settings	ximc.h, 139
ximc.h, 131	get move settings
get_edges_settings_calb	ximc.h, 139
ximc.h, 131	get move settings calb
get_emf_settings	ximc.h, 139
ximc.h, 132	get nonvolatile memory
get encoder information	ximc.h, 140
ximc.h, 132	Aimen, 140

get_pid_settings	ximc.h, 112
ximc.h, 140	HOME_STOP_FIRST_SYN
get position	ximc.h, 112
ximc.h, 140	HOME USE FAST
get position calb	$\overline{\text{ximc.h}}, \overline{112}$
ximc.h, 140	hallsensor information t, 47
get position calb t, 45	Manufacturer, 47
EncPosition, 45	PartNumber, 47
Position, 45	hallsensor settings t, 48
get position t, 45	MaxCurrentConsumption, 48
EncPosition, 46	MaxOperatingFrequency, 48
uPosition, 46	SupplyVoltageMax, 48
get_power_settings	SupplyVoltageMin, 48
ximc.h, 141	has_firmware
get_secure_settings	ximc.h, 144
ximc.h, 141	$\operatorname{Hold} \operatorname{Current}$
get_serial_number	$power\_settings\_t, 62$
ximc.h, 141	$home\_settings\_calb\_t, 49$
$get\_stage\_information$	FastHome, 49
ximc.h, 141	HomeDelta, 49
get stage name	HomeFlags, 49
ximc.h, 142	SlowHome, 49
get stage settings	home settings t, 50
ximc.h, 142	Fast Home, 50
get status	$HomeDelta, \frac{50}{}$
ximc.h, 142	HomeFlags, $50$
get status calb	SlowHome, 50
ximc.h, 142	uFastHome, 51
	uHomeDelta, 51
get_sync_in_settings	
rrima a la 149	
ximc.h, 143	uSlowHome, 51
${\tt get\_sync\_in\_settings\_calb}$	${f HomeDelta}$
get_sync_in_settings_calb ximc.h, 143	HomeDelta home_settings_calb_t, 49
get_sync_in_settings_calb ximc.h, 143 get_sync_out_settings	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50
get_sync_in_settings_calb ximc.h, 143 get_sync_out_settings ximc.h, 143	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_uart_settings	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_uart_settings     ximc.h, 144	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68 IPS
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_uart_settings     ximc.h, 144 globally_unique_identifier_t, 46	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_uart_settings     ximc.h, 144 globally_unique_identifier_t, 46     UniqueID0, 47     UniqueID1, 47	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68 IPS
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_uart_settings     ximc.h, 144 globally_unique_identifier_t, 46     UniqueID0, 47     UniqueID1, 47     UniqueID2, 47	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68  IPS feedback_settings_t, 43
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_uart_settings     ximc.h, 144 globally_unique_identifier_t, 46     UniqueID0, 47     UniqueID1, 47     UniqueID2, 47     UniqueID3, 47	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68  IPS feedback_settings_t, 43 init_random_t, 51
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_uart_settings     ximc.h, 144 globally_unique_identifier_t, 46     UniqueID0, 47     UniqueID1, 47     UniqueID2, 47     UniqueID3, 47 goto_firmware	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68  IPS feedback_settings_t, 43 init_random_t, 51 key, 51 InputInertia
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_uart_settings     ximc.h, 144 globally_unique_identifier_t, 46     UniqueID0, 47     UniqueID1, 47     UniqueID2, 47     UniqueID3, 47	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68  IPS feedback_settings_t, 43 init_random_t, 51 key, 51 InputInertia gear_settings_t, 44
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_uart_settings     ximc.h, 144 globally_unique_identifier_t, 46     UniqueID0, 47     UniqueID1, 47     UniqueID2, 47     UniqueID3, 47 goto_firmware	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68  IPS feedback_settings_t, 43 init_random_t, 51 key, 51 InputInertia gear_settings_t, 44 Ipwr
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_uart_settings     ximc.h, 144 globally_unique_identifier_t, 46     UniqueID0, 47     UniqueID1, 47     UniqueID2, 47     UniqueID3, 47 goto_firmware     ximc.h, 144  H5	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68  IPS feedback_settings_t, 43 init_random_t, 51 key, 51 InputInertia gear_settings_t, 44 Ipwr status_calb_t, 71
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_uart_settings     ximc.h, 144 globally_unique_identifier_t, 46     UniqueID0, 47     UniqueID1, 47     UniqueID2, 47     UniqueID3, 47 goto_firmware     ximc.h, 144  H5     analog_data_t, 18	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68  IPS feedback_settings_t, 43 init_random_t, 51 key, 51 InputInertia gear_settings_t, 44 Ipwr status_calb_t, 71 status_t, 73
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_uart_settings     ximc.h, 144 globally_unique_identifier_t, 46     UniqueID0, 47     UniqueID1, 47     UniqueID2, 47     UniqueID3, 47     goto_firmware     ximc.h, 144  H5     analog_data_t, 18 HOME_DIR_FIRST	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68  IPS feedback_settings_t, 43 init_random_t, 51 key, 51 InputInertia gear_settings_t, 44 Ipwr status_calb_t, 71 status_t, 73 Iusb
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_uart_settings     ximc.h, 144 globally_unique_identifier_t, 46     UniqueID0, 47     UniqueID1, 47     UniqueID2, 47     UniqueID3, 47     Goto_firmware     ximc.h, 144  H5     analog_data_t, 18 HOME_DIR_FIRST     ximc.h, 111	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68  IPS feedback_settings_t, 43 init_random_t, 51 key, 51 InputInertia gear_settings_t, 44 Ipwr status_calb_t, 71 status_t, 73 Iusb status_calb_t, 71
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_uart_settings     ximc.h, 144 globally_unique_identifier_t, 46     UniqueID0, 47     UniqueID1, 47     UniqueID2, 47     UniqueID3, 47     Goto_firmware     ximc.h, 144  H5     analog_data_t, 18 HOME_DIR_FIRST     ximc.h, 111 HOME_DIR_SECOND	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68  IPS feedback_settings_t, 43 init_random_t, 51 key, 51 InputInertia gear_settings_t, 44 Ipwr status_calb_t, 71 status_t, 73 Iusb
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 144 globally_unique_identifier_t, 46     UniqueID0, 47     UniqueID1, 47     UniqueID2, 47     UniqueID3, 47     goto_firmware     ximc.h, 144  H5     analog_data_t, 18 HOME_DIR_FIRST     ximc.h, 111 HOME_DIR_SECOND     ximc.h, 111	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68  IPS feedback_settings_t, 43 init_random_t, 51 key, 51 InputInertia gear_settings_t, 44 Ipwr status_calb_t, 71 status_t, 73 Iusb status_calb_t, 71 status_t, 73
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_uart_settings     ximc.h, 144 globally_unique_identifier_t, 46     UniqueID0, 47     UniqueID1, 47     UniqueID2, 47     UniqueID3, 47 goto_firmware     ximc.h, 144  H5     analog_data_t, 18 HOME_DIR_FIRST     ximc.h, 111 HOME_DIR_SECOND     ximc.h, 111 HOME_HALF_MV	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68  IPS feedback_settings_t, 43 init_random_t, 51 key, 51 InputInertia gear_settings_t, 44 Ipwr status_calb_t, 71 status_t, 73  Iusb status_calb_t, 71 status_t, 73  JOY_REVERSE
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_uart_settings     ximc.h, 144 globally_unique_identifier_t, 46     UniqueID0, 47     UniqueID1, 47     UniqueID2, 47     UniqueID3, 47 goto_firmware     ximc.h, 144  H5     analog_data_t, 18 HOME_DIR_FIRST     ximc.h, 111 HOME_DIR_SECOND     ximc.h, 111 HOME_HALF_MV     ximc.h, 111	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68  IPS feedback_settings_t, 43 init_random_t, 51 key, 51 InputInertia gear_settings_t, 44 Ipwr status_calb_t, 71 status_t, 73 Iusb status_calb_t, 71 status_t, 73  JOY_REVERSE ximc.h, 112
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_uart_settings     ximc.h, 144 globally_unique_identifier_t, 46     UniqueID0, 47     UniqueID1, 47     UniqueID2, 47     UniqueID3, 47     goto_firmware     ximc.h, 144  H5     analog_data_t, 18 HOME_DIR_FIRST     ximc.h, 111 HOME_DIR_SECOND     ximc.h, 111 HOME_HALF_MV     ximc.h, 111 HOME_MV_SEC_EN	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68  IPS feedback_settings_t, 43 init_random_t, 51 key, 51 InputInertia gear_settings_t, 44 Ipwr status_calb_t, 71 status_t, 73  Iusb status_calb_t, 71 status_t, 73  JOY_REVERSE ximc.h, 112 Joy
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143  get_sync_out_settings     ximc.h, 143  get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143  get_uart_settings     ximc.h, 144  globally_unique_identifier_t, 46     UniqueID0, 47     UniqueID1, 47     UniqueID3, 47     UniqueID3, 47      goto_firmware     ximc.h, 144  H5     analog_data_t, 18  HOME_DIR_FIRST     ximc.h, 111  HOME_DIR_SECOND     ximc.h, 111  HOME_HALF_MV     ximc.h, 111  HOME_MV_SEC_EN     ximc.h, 111	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68  IPS feedback_settings_t, 43 init_random_t, 51 key, 51 InputInertia gear_settings_t, 44 Ipwr status_calb_t, 71 status_t, 73 Iusb status_calb_t, 71 status_t, 73  JOY_REVERSE ximc.h, 112 Joy analog_data_t, 18
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143 get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 144 globally_unique_identifier_t, 46     UniqueID0, 47     UniqueID1, 47     UniqueID2, 47     UniqueID3, 47     Goto_firmware     ximc.h, 144  H5     analog_data_t, 18 HOME_DIR_FIRST     ximc.h, 111 HOME_DIR_SECOND     ximc.h, 111 HOME_HALF_MV     ximc.h, 111 HOME_MV_SEC_EN     ximc.h, 111 HOME_MV_SEC_EN     ximc.h, 111 HOME_STOP_FIRST_LIM	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68  IPS feedback_settings_t, 43 init_random_t, 51 key, 51 InputInertia gear_settings_t, 44 Ipwr status_calb_t, 71 status_t, 73 Iusb status_calb_t, 71 status_t, 73  JOY_REVERSE ximc.h, 112 Joy analog_data_t, 18 chart_data_t, 22
get_sync_in_settings_calb     ximc.h, 143  get_sync_out_settings     ximc.h, 143  get_sync_out_settings_calb     ximc.h, 143  get_uart_settings     ximc.h, 144  globally_unique_identifier_t, 46     UniqueID0, 47     UniqueID1, 47     UniqueID3, 47     UniqueID3, 47      goto_firmware     ximc.h, 144  H5     analog_data_t, 18  HOME_DIR_FIRST     ximc.h, 111  HOME_DIR_SECOND     ximc.h, 111  HOME_HALF_MV     ximc.h, 111  HOME_MV_SEC_EN     ximc.h, 111	HomeDelta home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HomeFlags home_settings_calb_t, 49 home_settings_t, 50 HorizontalLoadCapacity stage_settings_t, 68  IPS feedback_settings_t, 43 init_random_t, 51 key, 51 InputInertia gear_settings_t, 44 Ipwr status_calb_t, 71 status_t, 73 Iusb status_calb_t, 71 status_t, 73  JOY_REVERSE ximc.h, 112 Joy analog_data_t, 18

JoyCenter	MBTorque
joystick_settings_t, 52	accessories_settings_t, 15
JoyFlags	$MICROSTEP\_MODE\_FULL$
joystick_settings_t, 53	ximc.h, 113
JoyHighEnd	$MOVE\_STATE\_ANTIPLAY$
$joystick\_settings\_t, 53$	ximc.h, 113
JoyLowEnd	$MOVE\_STATE\_MOVING$
joystick_settings_t, 53	ximc.h, 113
joystick_settings_t, 52	$MVCMD\_ERROR$
DeadZone, 52	ximc.h, 113
ExpFactor, $52$	$MVCMD\_HOME$
JoyCenter, 52	ximc.h, 114
JoyFlags, 53	$MVCMD\_LEFT$
JoyHighEnd, 53	ximc.h, 114
JoyLowEnd, 53	$MVCMD\_LOFT$
	ximc.h, 114
Key	$MVCMD\_MOVE$
serial_number_t, 64	ximc.h, 114
key	$MVCMD\_MOVR$
$init\_random\_t, 51$	ximc.h, 114
Km	$MVCMD_NAME_BITS$
$ m emf\_settings\_t, 34$	ximc.h, 114
т	$MVCMD_RIGHT$
L L	ximc.h, 114
emf_settings_t, 34	$MVCMD_RUNNING$
L5	ximc.h, 114
analog_data_t, 18	$MVCMD\_SSTP$
L5_ADC	ximc.h, 114
analog_data_t, 18	$MVCMD\_STOP$
LOW_UPWR_PROTECTION	ximc.h, 114
ximc.h, 112	$MVCMD\_UKNWN$
LS_SHORTED	ximc.h, 114
ximc.h, 112	${f Magnetic Brake Info}$
LeadScrewPitch	$accessories\_settings\_t, 15$
stage_settings_t, 68 LeftBorder	Major
	$device\_information\_t, 30$
edges_settings_calb_t, 32	$serial\_number\_t, 64$
edges_settings_t, 33	Manufacturer
Length 52	$encoder\_information\_t, 35$
measurements_t, 53	gear_information_t, 43
LimitSwitchesSettings accessories settings t, 15	hallsensor_information_t, 4
load correction table	$motor\_information\_t, 54$
ximc.h, 144	stage_information_t, 67
logging callback stderr narrow	MaxClickTime
ximc.h, 145	control_settings_calb_t, 25
logging callback stderr wide	control_settings_t, 27
ximc.h, 145	MaxCurrent
logging callback t	motor_settings_t, 56
ximc.h, 120	MaxCurrentConsumption
LowUpwrOff	encoder_settings_t, 35
secure settings t, 63	hallsensor_settings_t, 48
becare_becomings_t, 00	stage_settings_t, 68
MBRatedCurrent	MaxCurrentTime
accessories settings t, 15	motor_settings_t, 56
MBRatedVoltage	MaxOperatingFrequency
accessories settings t, 15	encoder_settings_t, 35
MBSettings	hallsensor_settings_t, 48
accessories settings t. 15	${ m MaxOutputBacklash}$

gear settings t, 44	uAntiplaySpeed, 60
MaxSpeed	uSpeed, 60
control settings calb t, 26	MoveSts
control settings t, 27	status calb t, 71
motor settings t, 56	status t, 74
stage settings t, 68	msec sleep
measurements $t, \frac{53}{3}$	$\frac{1}{\text{ximc.h}}$ , 145
Error, 53	MvCmdSts
Length, $53$	status calb t, 71
Speed, 54	status t, 74
MechanicalTimeConstant	_ 0,
motor_settings_t, 56	${ m NoLoadCurrent}$
MicrostepMode	$motor\_settings\_t, 56$
engine settings calb t, 38	NoLoadSpeed
engine settings t, 39	motor settings t, 56
MinimumUusb	NomCurrent
secure settings t, 64	engine settings calb t, 38
Minor	engine settings t, 39
	$ \begin{array}{c} \text{NomSpeed} \end{array} $
device_information_t, 30	engine settings calb t, 38
serial_number_t, 64	engine settings t, 39
motor_information_t, 54	NomVoltage
Manufacturer, 54	engine settings calb t, 38
Part Number, 54	engine settings t, 40
motor_settings_t, 54	NominalCurrent
DetentTorque, 56	
MaxCurrent, 56	motor_settings_t, 56 NominalPower
MaxCurrentTime, 56	
MaxSpeed, 56	motor_settings_t, 57
${\bf Mechanical Time Constant,~56}$	NominalSpeed
MotorType, 56	motor_settings_t, 57
NoLoadCurrent, 56	NominalTorque
NoLoadSpeed, 56	motor_settings_t, 57
NominalCurrent, 56	NominalVoltage
NominalPower, 57	$motor\_settings\_t, 57$
Nominal Speed, $57$	$nonvolatile\_memory\_t, 60$
NominalTorque, 57	UserData, 61
NominalVoltage, 57	1 .
Phases, 57	open_device
Poles, 57	ximc.h, 146
RotorInertia, 57	DOWED OFF ENABLED
SpeedConstant, 57	POWER_OFF_ENABLED
SpeedTorqueGradient, 57	ximc.h, 114
StallTorque, 57	POWER_REDUCT_ENABLED
TorqueConstant, 58	ximc.h, 115
WindingInductance, 58	POWER_SMOOTH_CURRENT
WindingResistance, 58	ximc.h, 115
MotorType	$PWR\_STATE\_MAX$
motor settings t, 56	ximc.h, 115
move settings calb t, 58	$PWR\_STATE\_NORM$
Accel, 59	ximc.h, 115
AntiplaySpeed, 59	$PWR\_STATE\_OFF$
Decel, 59	ximc.h, 115
Speed, 59	$PWR\_STATE\_REDUCT$
move settings t, 59	ximc.h, 115
Accel, 60	$PWR\_STATE\_UNKNOWN$
AntiplaySpeed, 60	ximc.h, 115
Decel, $60$	${ m PWRSts}$
	$status\_calb\_t, 71$
Speed, $60$	$\operatorname{status\_t}, 74$

PartNumber	$ m serial\_number\_t, 65$
$encoder\_information\_t, \frac{35}{2}$	$STATE\_ALARM$
gear_information_t, 43	ximc.h, 115
hallsensor information t, 47	STATE BRAKE
$motor\_information\_t, \overline{54}$	$\overline{\text{ximc.h}}$ , 116
stage_information_t, 67	STATE BUTTON LEFT
Phases	ximc.h, 116
motor settings t, 57	STATE BUTTON RIGHT
pid settings t, 61	ximc.h, 116
Poles	STATE CONTR
motor settings t, 57	ximc.h, 116
PosFlags	STATE CTP ERROR
set position call t, 65	ximc.h, 116
set position t, 66	STATE CURRENT MOTORO
Position Position	ximc.h, 116
command add sync in action calb t, 24	STATE CURRENT MOTOR1
get_position_calb_t, 45	ximc.h, 116
set position calb t, 65	STATE CURRENT MOTOR2
sync in settings calb t, 75	ximc.h, 116
PositionerName	STATE CURRENT MOTOR3
stage_name_t, 67 Pot	ximc.h, 116
	STATE_DIG_SIGNAL
analog_data_t, 19	ximc.h, 117
chart_data_t, 22	STATE_ENC_A
power_settings_t, 61	ximc.h, 117
CurrReductDelay, 62	STATE_ENC_B
CurrentSetTime, 62	ximc.h, 117
HoldCurrent, 62	$STATE\_ERRC$
PowerFlags, 62	ximc.h, 117
Power OffDelay, 62	$STATE\_ERRD$
PowerFlags	ximc.h, 117
$power\_settings\_t, 62$	$STATE\_ERRV$
PowerOffDelay	ximc.h, 117
$power\_settings\_t, 62$	STATE_EXTIO_ALARM
probe_device	ximc.h, 117
ximc.h, 146	$STATE\_GPIO\_LEVEL$
	ximc.h, 117
R	STATE_GPIO_PINOUT
$ m emf\_settings\_t, 34$	ximc.h, 117
REV_SENS_INV	STATE LEFT EDGE
ximc.h, 115	$\overline{\text{ximc.h}}, 117$
RatedInputSpeed	STATE POWER OVERHEAT
gear_settings_t, 44	ximc.h, 118
RatedInputTorque	STATE_REV_SENSOR
gear_settings_t, 44	$\overline{\text{ximc.h}}, 118$
ReductionIn	STATE_RIGHT_EDGE
gear_settings_t, 45	ximc.h, 118
ReductionOut	STATE SECUR
gear_settings_t, 45	ximc.h, 118
Release	STATE SYNC INPUT
device information t, 30	ximc.h, 118
serial number t, 64	STATE SYNC OUTPUT
Right Border	ximc.h, 118
edges_settings_calb_t, 32	SYNCIN ENABLED
edges_settings_t, 32 edges_settings_t, 33	——————————————————————————————————————
RotorInertia	ximc.h, 118
motor settings t, 57	SYNCIN_INVERT
motor_scorngs_t, or	ximc.h, 118
SN	SYNCOUT_ENABLED

ximc.h, 119	ximc.h, 150
SYNCOUT_IN_STEPS	$set\_engine\_settings$
ximc.h, 119	ximc.h, 150
SYNCOUT_INVERT	set_engine_settings_calb
ximc.h, 119	ximc.h, 151
SYNCOUT ONPERIOD	set entype settings
ximc.h, 119	ximc.h, 151
SYNCOUT ONSTART	set extended settings
ximc.h, 119	$\underset{\text{ximc.h, } 151}{-}$
SYNCOUT ONSTOP	set extio settings
ximc.h, 119	ximc.h, 152
SYNCOUT STATE	set feedback settings
ximc.h, 119	ximc.h, 152
secure settings t, 62	set gear information
CriticalIpwr, 63	ximc.h, 152
Criticallusb, 63	set gear settings
CriticalUpwr, 63	ximc.h, 152
CriticalUusb, 63	set_hallsensor_information
Flags, 63	ximc.h, 153
LowUpwrOff, 63	$\operatorname{set}_{-}\operatorname{hallsensor}_{-}\operatorname{settings}$
MinimumUusb, 64	ximc.h, 153
serial_number_t, 64	set_home_settings
Key, 64	ximc.h, 153
Major, 64	set_home_settings_calb
Minor, 64	ximc.h, 153
Release, 64	set joystick settings
SN, 65	$ximc.h, \frac{154}{}$
service command updf	set logging callback
ximc.h, 146	ximc.h, 154
set accessories settings	set motor information
ximc.h, 146	ximc.h, 154
set bindy key	set motor settings
ximc.h, 146	ximc.h, 155
set brake settings	•
	set_move_settings
ximc.h, 147	ximc.h, 155
set_calibration_settings	set_move_settings_calb ximc.h, 155
ximc.h, 147	•
set_control_settings	set_nonvolatile_memory
ximc.h, 147	ximc.h, 155
set_control_settings_calb	set_pid_settings
ximc.h, 147	${\rm ximc.h,\ 155}$
set_controller_name	set_position
ximc.h, 148	ximc.h, 156
set_ctp_settings	$set\_position\_calb$
ximc.h, 148	ximc.h, 156
set_debug_write	set_position_calb_t, 65
ximc.h, 148	EncPosition, 65
set edges settings	PosFlags, 65
ximc.h, 149	Position, 65
set edges settings calb	set position t, 65
ximc.h, 149	EncPosition, 66
set emf settings	PosFlags, 66
ximc.h, 149	uPosition, 66
set encoder information	set power settings
ximc.h, 150	ximc.h, 156
set encoder settings	set secure settings
ximc.h, 150	ximc.h, 156
$set\_engine\_advansed\_setup$	$set\_serial\_number$

ximc.h, 157	MoveSts, 71
set_stage_information	MvCmdSts, 71
ximc.h, 157	PWRSts, 71
set stage name	Upwr, 71
ximc.h, 157	Uusb, 71
set stage settings	WindSts, 71
ximc.h, 157	status t, 72
set sync in settings	CmdBufFreeSpace, 73
ximc.h, 158	CurPosition, 73
set sync in settings calb	CurSpeed, 73
ximc.h, 158	CurT, 73
set sync out settings	EncPosition, 73
ximc.h, 158	EncSts, 73
set sync out settings calb	Flags, 73
	9 .
ximc.h, 159	GPIOFlags, 73
set_uart_settings	Ipwr, 73
ximc.h, 159	Iusb, 73
SlowHome	MoveSts, 74
home_settings_calb_t, 49	MvCmdSts, 74
home_settings_t, 50	PWRSts, 74
Speed	uCurPosition, 74
$measurements\_t, 54$	uCurSpeed, 74
$move\_settings\_calb\_t, 59$	Upwr, 74
$move\_settings\_t, 60$	$\operatorname{Uusb}$ , 74
sync_in_settings_calb_t, 75	m WindSts, ~74
sync_in_settings_t, 76	${ m stepcloseloop\_Kp\_high}$
SpeedConstant	$engine\_advansed\_setup\_t, \frac{36}{}$
${ m motor\_settings\_t, 57}$	${ m stepcloseloop}_{-}{ m Kp}_{-}{ m low}$
SpeedTorqueGradient	$engine\_advansed\_setup\_t, 36$
${ m motor\_settings\_t,57}$	${ m stepcloseloop}_{-}{ m Kw}$
stage_information_t, 66	$engine\_advansed\_setup\_t, 37$
Manufacturer, 67	$\operatorname{StepsPerRev}$
Part Number, 67	engine_settings_calb_t, 38
stage_name_t, 67	${ m engine\_settings\_t,\ 40}$
PositionerName, 67	$\operatorname{SupVoltage}$
stage_settings_t, 67	${ m analog\_data\_t,19}$
HorizontalLoadCapacity, 68	${\bf SupVoltage\_ADC}$
LeadScrewPitch, 68	${ m analog\_data\_t,19}$
MaxCurrentConsumption, 68	SupplyVoltageMax
MaxSpeed, 68	encoder_settings_t, 36
SupplyVoltageMax, 69	hallsensor settings t, 48
SupplyVoltageMin, 69	stage settings $t, \frac{69}{69}$
TravelRange, 69	SupplyVoltageMin
Units, 69	encoder settings t, 36
VerticalLoadCapacity, 69	hallsensor settings t, 48
StallTorque	stage settings t, 69
motor_settings_t, 57	sync in settings calb t, 74
status calb t, 69	ClutterTime, 75
CmdBufFreeSpace, 70	Position, 75
CurPosition, 70	Speed, 75
CurSpeed, 70	SyncInFlags, 75
CurT, 70	sync in settings $t, 75$
EncPosition, 70	ClutterTime, 76
EncSts, 71	Speed, 76
Flags, 71	SyncInFlags, 76
GPIOFlags, 71	uPosition, 76
Ipwr, 71	uSpeed, 76
Iusb, 71	sync out settings call t, 76
ruso, ir	aync_out_actimga_cam_t, 10

Accuracy, 77	ximc.h, 119
SyncOutFlags, 77	UARTSetupFlags
SyncOutPeriod, 77	uart_settings_t, 79
SyncOutPulseSteps, 77	uAccuracy
sync out settings t, 77	sync out settings t, 78
Accuracy, 78	uAntiplaySpeed
SyncOutFlags, 78	move settings t, 60
SyncOutPeriod, 78	uCurPosition
SyncOutPulseSteps, 78	status t, 74
uAccuracy, 78	uCurSpeed
SyncInFlags	status t, 74
sync in settings calb t, 75	uDeltaPosition
sync in settings t, 76	control settings t, 27
	uFastHome
SyncOutFlags	
sync_out_settings_calb_t, 77	home_settings_t, 51
sync_out_settings_t, 78	uHomeDelta
SyncOutPeriod	home_settings_t, 51
sync_out_settings_calb_t, 77	uLeftBorder
sync_out_settings_t, 78	$edges\_settings\_t, 33$
SyncOutPulseSteps	uMaxSpeed
sync_out_settings_calb_t, 77	$control\_settings\_t, \frac{27}{}$
sync_out_settings_t, 78	${ m uNomSpeed}$
	$engine\_settings\_t, 40$
t1	$\operatorname{uPosition}$
brake_settings_t, 20	command_add_sync_in_action_t, 24
t2	get_position_t, 46
brake_settings_t, 20	set position t, 66
t3	$\frac{1}{\text{sync}}$ in settings t, $\frac{76}{}$
brake_settings_t, 20	uRightBorder
t4	$edges\_settings\_t, 33$
brake_settings_t, 20	uSlowHome
TS TYPE BITS	home settings t, 51
$\operatorname{ximc.h}, 119$	uSpeed
TSGrad	move settings t, 60
accessories settings t, 15	sync in settings t, 76
TSMax	uart settings t, 79
accessories settings t, 15	UARTSetupFlags, 79
TSMin	UniqueID0
accessories settings t, 15	globally unique identifier t, 47
TSSettings	UniqueID1
accessories settings t, 15	globally unique identifier t, 47
Temp	
analog data t, 19	UniqueID2
Temp ADC	globally_unique_identifier_t, 47
analog data t, 19	UniqueID3
TemperatureSensorInfo	globally_unique_identifier_t, 47
<u> -</u>	Units
accessories_settings_t, 15	stage_settings_t, 69
Time	Upwr
command_add_sync_in_action_calb_t, 24	$status\_calb\_t, 71$
command_add_sync_in_action_t, 24	$\mathrm{status\_t},~74$
Timeout	UserData
control_settings_calb_t, 26	nonvolatile_memory_t, 61
control_settings_t, 27	Uusb
TorqueConstant	status_calb_t, 71
motor_settings_t, 58	status_t, 74
TravelRange	_
$stage\_settings\_t, 69$	$\operatorname{VerticalLoadCapacity}$
	$stage\_settings\_t, 69$
UART PARITY BITS	

ximc.h, 119 WIND_A_STATE_OK ximc.h, 120	command movr_calb, 124 command power off, 124
ximc.h, 120	command nower off 194
	command_power_on, 124
	command_read_robust_settings, 125
WIND_B_STATE_ABSENT	$command\_read\_settings, 125$
ximc.h, 120	$command\_reset, 125$
WIND B STATE OK	command right, 125
ximc.h, 120	command_save_robust_settings, 125
$\operatorname{WindSts}$	command save settings, 125
status calb t, 71	command sstp, 126
status t, 74	command start measurements, 126
WindingCurrent A	command stop, 126
chart data t, 23	command update firmware, 126
$\operatorname{Winding} \operatorname{\overline{Current}} \operatorname{\overline{B}}'$	command wait for stop, 126
chart data t, 23	command zero, 127
$\operatorname{WindingCurrentC}'$	EEPROM PRECEDENCE, 107
chart data t, 23	ENC STATE ABSENT, 107
WindingInductance	ENC STATE MALFUNC, 107
motor settings t, 58	ENC STATE OK, 107
WindingResistance	ENC STATE REVERS, 107
motor settings t, 58	ENC STATE UNKNOWN, 107
WindingVoltageA	ENDER SWAP, 107
chart data t, 23	ENGINE ACCEL ON, 107
WindingVoltageB	ENGINE ANTIPLAY, 107
chart data t, 23	ENGINE LIMIT CURR, 108
WindingVoltageC	ENGINE LIMIT RPM, 108
chart data t, 23	ENGINE LIMIT VOLT, 108
write key	ENGINE_LIMIT_VOET, 108 ENGINE MAX SPEED, 108
ximc.h, 159	ENGINE REVERSE, 108
xime.n, 199	ENGINE_REVERSE, 108 ENGINE TYPE 2DC, 108
XIMC API	ENGINE_TYPE_ZDC, 108 ENGINE TYPE DC, 109
	ENGINE_TITE_DC, 109 ENGINE TYPE NONE, 109
ximc.h, 80	
BACK EMF KM AUTO, 105	ENGINE_TYPE_STEP, 109
BORDER IS ENCODER, 105	ENGINE_TYPE_TEST, 109
BORDER_STOP_LEFT, 105	ENUMERATE_PROBE, 109
BORDER STOP RIGHT, 105	EXTIO_SETUP_INVERT, 109
BRAKE ENABLED, 105	EXTIO_SETUP_OUTPUT, 110
BRAKE ENG PWROFF, 105	enumerate_devices, 127
CONTROL MODE BITS, 106	FEEDBACK_EMF, 110
CONTROL MODE JOY, 106	FEEDBACK_ENCODER, 111
CONTROL MODE LR, 106	FEEDBACK_NONE, 111
CONTROL MODE OFF, 106	free_enumerate_devices, 127
CTP ALARM ON ERROR, 106	get_accessories_settings, 128
CTP BASE, 106	get_analog_data, 128
CTP ENABLED, 106	get_bootloader_version, 128
close device, 120	get_brake_settings, 128
command_add_sync_in_action, 121	get_calibration_settings, 128
command add sync in action calb, 121	get_chart_data, 129
' '	$get\_control\_settings, 129$
command_change_motor, 121	get_control_settings_calb, 129
command_clear_fram, 121	$get\_controller\_name, 130$
command_eeread_settings, 121	$get\_ctp\_settings, 130$
command eesave settings, 122	$get\_debug\_read, 130$
1 1 100	get device count, 130
command_home, 122	
$command\_homezero, 122$	get_device_information, 131
command_homezero, 122 command_left, 123	· ·
command_homezero, 122 command_left, 123 command_loft, 123	get_device_information, 131
command_homezero, 122 command_left, 123	get_device_information, 131 get_device_name, 131

get_emf_settings, 132	load_correction_table, 144
get_encoder_information, 132	logging_callback_stderr_narrow, 145
get encoder settings, 132	logging callback stderr wide, 145
get engine advansed setup, 132	logging callback t, 120
get engine settings, 133	MICROSTEP MODE FULL, 113
get engine settings calb, 133	MOVE STATE ANTIPLAY, 113
get entype settings, 133	MOVE_STATE_MOVING, 113
get enumerate device controller name, 134	MVCMD ERROR, 113
get_enumerate_device_information, 134	MVCMD_HOME, 114
get_enumerate_device_network_information,	MVCMD_LEFT, 114
134	MVCMD_LOFT, 114
get_enumerate_device_serial, 135	MVCMD_MOVE, 114
get_enumerate_device_stage_name, 135	MVCMD_MOVR, 114
get_extended_settings, 135	MVCMD_NAME_BITS, 114
get_extio_settings, 135	MVCMD_RIGHT, 114
get_feedback_settings, 136	MVCMD_RUNNING, 114
get firmware version, 136	MVCMD SSTP, 114
get gear information, 136	MVCMD STOP, 114
get gear settings, 136	MVCMD UKNWN, 114
get globally unique identifier, 136	msec sleep, 145
get hallsensor information, 137	open device, 146
get hallsensor settings, 137	POWER OFF ENABLED, 114
get_home_settings, 137	PWR_STATE_MAX, 115
get_home_settings_calb, 137	PWR_STATE_NORM, 115
get_init_random, 138	PWR_STATE_OFF, 115
get_joystick_settings, 138	PWR_STATE_REDUCT, 115
get_measurements, 138	PWR_STATE_UNKNOWN, 115
get_motor_information, 139	probe_device, 146
get_motor_settings, 139	REV_SENS_INV, 115
get _move_settings, 139	STATE_ALARM, 115
get move settings calb, 139	STATE BRAKE, 116
get nonvolatile memory, 140	STATE BUTTON LEFT, 116
get pid settings, 140	STATE BUTTON RIGHT, 116
get position, 140	STATE CONTR, 116
get position calb, 140	STATE CTP ERROR, 116
get power settings, 141	STATE CURRENT MOTORO, 116
get secure settings, 141	STATE CURRENT MOTORI, 116
	STATE CURRENT MOTOR2, 116
get_serial_number, 141	
get_stage_information, 141	STATE_CURRENT_MOTOR3, 116
get_stage_name, 142	STATE_DIG_SIGNAL, 117
get_stage_settings, 142	STATE_ENC_A, 117
get_status, 142	STATE_ENC_B, 117
get_status_calb, 142	STATE_ERRC, 117
get_sync_in_settings, 143	STATE_ERRD, 117
get_sync_in_settings_calb, 143	STATE_ERRV, 117
get sync out settings, 143	STATE EXTIO ALARM, 117
get sync out settings calb, 143	STATE GPIO LEVEL, 117
get uart settings, 144	STATE GPIO PINOUT, 117
goto firmware, 144	STATE LEFT EDGE, 117
HOME_DIR_FIRST, 111	STATE REV SENSOR, 118
HOME DIR SECOND, 111	STATE RIGHT EDGE, 118
HOME HALF MV, 111	STATE_RIGHT_EDGE, 118 STATE SECUR, 118
HOME_MV_SEC_EN, 111	STATE_SYNC_INPUT, 118
HOME_USE_FAST, 112	STATE_SYNC_OUTPUT, 118
has_firmware, 144	SYNCIN_ENABLED, 118
JOY_REVERSE, 112	SYNCIN_INVERT, 118
LOW_UPWR_PROTECTION, 112	SYNCOUT_ENABLED, 119
LS SHORTED, 112	SYNCOUT IN STEPS, 119

```
SYNCOUT INVERT, 119
                                                 write key, 159
SYNCOUT_ONPERIOD, 119
                                                 XIMC_API, 120
{\tt SYNCOUT\_ONSTART,\, 119}
                                                 ximc_fix_usbser_sys, 159
{\tt SYNCOUT\_ONSTOP,\, 119}
                                                 ximc\_version, 160
SYNCOUT STATE, 119
                                             ximc fix usbser sys
service command updf, 146
                                                 ximc.h, 159
set accessories settings, 146
                                             ximc version
set bindy key, 146
                                                 ximc.h, 160
set brake settings, 147
set calibration settings, 147
set_control_settings, 147
set_control_settings_calb, 147
set controller name, 148
set ctp settings, 148
set_debug_write, 148
set edges settings, 149
set edges settings calb, 149
set emf settings, 149
set encoder information, 150
set encoder settings, 150
set engine advansed setup, 150
set engine settings, 150
set engine settings calb, 151
set entype settings, 151
set extended settings, 151
{\tt set\_extio\_settings},\, 152
set feedback settings, 152
set gear information, 152
set gear settings, 152
set hallsensor information, 153
set hallsensor settings, 153
set home settings, 153
set home settings calb, 153
set_joystick_settings, 154
set_logging_callback, 154
set motor information, 154
set motor settings, 155
set move settings, 155
set move settings calb, 155
set nonvolatile memory, 155
set pid settings, 155
set position, 156
set position calb, 156
set power settings, 156
set secure settings, 156
set serial number, 157
set stage information, 157
set stage name, 157
set stage settings, 157
set sync in settings, 158
set sync in settings calb, 158
set sync out settings, 158
set sync out settings calb, 159
set uart settings, 159
TS TYPE_BITS, 119
UART_PARITY_BITS, 119
WIND_A_STATE_OK, 120
WIND_B_STATE_OK, 120
```