VGUS 串口屏 RTC 时钟控件时钟源的选择

VGUS 串口屏支持表盘时钟、文本时钟、变量时钟三种时钟显示相关控件。变量时钟控件时 钟源只支持"用户单片机"模式。表盘时钟和文本时钟控件时钟源既支持"串口屏"模式,也支 持"用户单片机"模式。

一. 串口屏外设——实时时钟 RTC

VGUS 串口屏部分型号自带 RTC 时钟功能,部分型号没有提供 RTC 时钟功能,具体可以通过 产品规格书"支持外设"部分查询。

数据 蜂鸣器 支持 实时时钟 RTC 支持 音视频 支持画面播放,支持声音输出,喇叭功率8欧2瓦 键盘接口 支持外接行列键盘,最大8行8列,需配套使用转接板KAP02 U盘接口 支持,用于脱机下载或者拷贝用户数据 支持,用于在线下载、调试 USB-mini 接口 存储空间 128M 字节/IG 位 (支持 JPG 格式, 理论最多存储 65536 张图片)

● 支持外设

图 1 产品规格书支持外设列表

二. 时钟源选择

对于 VGUS 串口屏自带 RTC 时钟功能的型号,时钟源直接选择"串口屏"即可,用户无需额 外提供时钟电路。

对于 VGUS 串口屏没有 RTC 时钟功能的型号, 如果客户需要使用时钟控件实现时钟显示功能, 必须把时钟源选择"用户单片机"模式(2018年11月及以后固件版本支持)。

Θ	变量属性	
	名称定义	文本时钟0
	时钟源	串口屏
□ 显示格式		
	文本颜色	255; 0; 0
	字库位置	0
	X方向点阵数	16
	Y方向点阵数	32
	时间格式	Y-M-D H:Q:S W
	描述指针(0x)	FFFF



图 2A "串口屏"模式

图 2B "用户单片机"模式

"串口屏"模式,时钟显示格式通过表盘时钟控件、文本时钟控件设置,时间信息串口屏通 过自带的 RTC 电路读取,整个时间显示过程不需要用户单片机参与。

"用户单片机"模式下,时钟显示格式依然通过表盘时钟控件、文本时钟控件设置,但是时 间信息需要用户单片机实时通过 0x82 指令发送给串口屏。

三. "用户单片机"模式

该模式下,用户单片机必须设计 RTC 时钟电路,为时钟控件提供时间信息。在设置时钟控件 属性时,必须设置变量存储地址,如图 2B 所示。用户单片机通过该地址实时将时间信息发送给串 口屏,串口屏再将时间按照格式要求显示出来。

变量长度为 4 个字(8 字节),其中最后一个字节内容无效。变量格式为 YY:MM:DD:WW:HH:MM:SS (年:月:日:星期:时:分:秒),所有字节均为 BCD 码。例如,图 2B 中变 量地址设置为 0x0100, 用户单片机发送时间信息指令如下。

用户单片机 RTC 当前时间为:2018-10-24 星期三 10 时 17 分 20 秒,则发送指令:

A5 5A 0A 82 01 00 18 10 24 03 10 17 20

A5 5A: 帧头

0A : 指令长度

82 : 指令

0100: 起始单元地址

18 10 24 03 10 17 20: 七字节时间信息

用户单片机 RTC 下一刻时间为:2018-10-24 星期三 10 时 17 分 21 秒,则发送指令:

A5 5A 0A 82 01 00 18 10 24 03 10 17 21

此时,也可以只发送"秒"

A5 5A 04 82 01 03 21

四. "串口屏"模式

可以通过表盘时钟控件或者文本时钟控件将时间按照格式显示出来。用户单片机也可以通过 寄存器 0x1F-0x26 读取到时间信息。

该模式下,因为时间信息由串口屏自带 RTC 电路提供,存在时钟校准的问题。VGUS 串口屏 提供有两种校准时间的方法:一是通过时钟设置控件校准,只有带触摸的 VGUS 串口屏才可以使 用;二是通过用户单片机把时间信息写入寄存器 0x1F-0x26 实现校准。

关于表盘时钟控件、文本时钟控件、时钟设置控件的详细使用方法请参考《VGUS 串口屏用 户开发指南》。