ワイヤレスI/O WL40 シリーズ

取扱説明書

Modbus-RTU 透過型 920 MHz 帯特定小電力無線局 (子機)、I/O 一体形、ユニバーサル入力 1 点、パルス入力 1 点、NPN トランジスタ出力 1 点

少点数入出力ユニット

形式

WL40W1-US1

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記 事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

•	少点数入出力ユニット1	í	έ
•	アンテナ1	7	k
	冷接点センサ (CJM)1	1	固

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック 表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

特定小電力無線局の導入に関しての詳細は、920 MHz 帯無線共通取扱説明書 (NM-2403-B) をご参照下さい。

ご注意事項

●供給電源

・許容電圧範囲、消費電流

スペック表示で定格電圧をご確認下さい。 交流電源:定格電圧 100 ~ 240 V AC の場合

> 85~264 V AC、47~66 Hz 100 V AC のとき 4.0 VA 以下 200 V AC のとき 6.5 VA 以下 240 V AC のとき 7.5 VA 以下

直流電源:定格電圧 24 V DC の場合

24 V DC ± 10 %、70 mA 以下 定格電圧 12 V DC の場合 12 V DC ± 10 %、130 mA 以下

●取扱いについて


・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため 必ず、電源および入力信号、出力信号を遮断して下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・本体にアンテナを取付て下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょ う体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避 けて下さい。
- ・周囲温度が $-10 \sim +55$ \mathbb{C} を超えるような場所、周囲湿度が $10 \sim 90$ % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
- ・スリーブアンテナの取付と角度変更方法:コネクタ(右 図参照)を緩めてから、アンテナを回転させます。ア ンテナを垂直に立てた状態で押さえながら、コネクタ

を手で固くなるところまで締付けて下さい。

・アンテナは確実に締付けて下さい。



- ・ルーフトップアンテナの取付方法:底面にはマグネットが付いていて、金属の箱などに取付けることができます。アンテナの性能を十分発揮するために、金属板(推奨 $500~\text{mm} \times 500~\text{mm}$ 以上)の上に取付けて下さい。ただし、FE1 を金属板に接続した場合は、FE1 アンテナコネクタ間のアイソレーションはなくなります。コネクタは規定トルク($0.9~\text{N}\cdot\text{m}$)で締付けて下さい。目安としては、手でコネクタが固くなるところまで締付けてゆき、 $10\sim15^\circ$ 増締めする程度です。アンテナケーブルは許容曲げ半径3~cmより小さく曲げないで下さい。
- ・ルーフトップアンテナ延長用 2.5 m 同軸ケーブル(形式: CX-SAA0SAB0Q0250) または 7.5 m 同軸ケーブル(形式: CX-SAA0SAB0Q0750) (沖電気工業製) を使用すると、伝送距離は短くなりますのでご注意下さい。
- ・ルーフトップアンテナを屋外に設置する場合は、環境 によっては腐食の恐れがあるため、定期的な保守・点 検を行って下さい。

●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源(リレー駆動線、高周波ライン など)の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダ クト内に収納することは避けて下さい。

●その他

・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能 を満足するには 10 分の通電が必要です。

電波に関するご注意事項

■日本国外での使用に関する注意事項

・国内電波法認証取得済みです。海外の電波法認証の予 定については、弊社ホットラインまでお問合せ下さい。

■技適マークについて


- ・本器は電波法における 920 MHz 帯テレメータ用、テレコントロール用およびデータ伝送用無線設備で無線 免許の必要はありません。
- ・本器に技適マークが表示されていますが、電波法認証 は内蔵の無線モジュールで取得しています。無線モ ジュールにも技適マークが貼付されています。

■分解改造について

・本器を分解、改造しないで下さい。指定以外のアンテナは使用できません。

各部の名称

■前面図



※1、冷接点センサについて 熱電対以外でのご使用の場合、取外して使用して下さい。 取外した冷接点センサを再度取付ける場合は、端子U3とU4に挿入して下さい。

■状態表示ランプ

_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	DVID.2011		
ランプ名	状 態	表示色	動 作
Power	点灯	緑	供給電源 ON
920Link	点灯	緑	無線: コーディネータ接続完了
	0.5 Hz 点滅	緑	無線: コーディネータ接続中
	2 Hz 点滅	緑	無線: 10 %Duty 制限による
			送信停止発生中
	1 秒周期で	緑	無線: 起動異常
	2 回点滅		
920Run	点灯	緑	無線: 交信正常時
920ERR	点灯	赤	迂回経路なし*1
	点滅	赤	ネットワーク参加認証失敗

* 1、電波が届く範囲に無線ユニットが 1 台だけで、迂回経路 がない状態ですが、正常使用は可能です。

■パルス入力/出力用状態表示ランプ

ランプ名	状 態	表示色	動作
PI1	点灯	緑	ON
	消灯	_	OFF
DO1	点灯	緑	ON
	消灯	_	OFF

■端子配列

●供給電源コネクタ

本体側コネクタ: MSTBV2,5/5-GF-5,08AU(フエニックス・コンタクト製) ケーブル側コネクタ: TFKC2,5/5-STF-5,08AU(フエニックス・コンタクト製)



	信号名	機能
	U(+)	供給電源 U(+)
V (-)		供給電源 V(-)
	NC	未使用
	NC	未使用
	FE1	供給電源接地

●パルス入力/出力用コネクタ

本体側コネクタ: MC1,5/5-GF-3,5(フエニックス・コンタクト製) ケーブル側コネクタ: FMC1,5/5-STF-3,5(フエニックス・コンタクト製)



信号名	機能
V +	外部電源+
V —	外部電源-
D01	NPN トランジスタ出力
PI1	パルス入力
COM	パルス入力 COM

●ユニバーサル入力用コネクタ

本体側コネクタ: MC1,5/5-GF-3,5(フエニックス・コンタクト製) ケーブル側コネクタ: TFMC1,5/5-STF-3,5(フエニックス・コンタクト製)



			機	能		
信号名	電圧 (-10~+10 V DC)	電圧	熱電対	測温抵抗体/	測温抵抗体/	ポテンショメータ
	/電流	(-1000 ~ +1000 mV DC)	热电闪	抵抗器(3 線式)	抵抗器(2 線式)	ホテンクョメータ
U1	電圧 1 / 電流 1	_	_	_	_	_
U2	_	電圧 1	熱電対 1	測温抵抗体 1-b	_	入力 S1
U3	_	_	CJM1	測温抵抗体 1 – B	測温抵抗体 1 - B	入力 L1
U4	コモン1	コモン 1	コモン 1	測温抵抗体 1 - A	測温抵抗体 1-A	入力 H1
NC	未使用					_

コンフィギュレータソフトウェア設定

コンフィギュレータソフトウェアを用いることにより、以下の設定が可能です。 コンフィギュレータソフトウェア (形式: W920CFG) の使用方法については、W920CFG の取扱説明書をご覧下さい。

■無線設定

項目	設定範囲	初期値
優先接続する PAN ID(グループ番号)	0000~FFFE(16 進数、4 桁)	0000
チャネル番号	1~28 の内から 10 個まで	なし
ショートアドレス	0000~FFFD(16 進数、4 桁)	0000
ネットワーク名	半角英数字 16 文字以内	なし
	(半角スペース、"-""_""。""@"は使用可)	
暗号鍵	0000···0~FFFF···F (16 進数、32 桁)	00000
電波送信の監視単位時間	10~3600(秒)	600(秒)
送信出力設定	0.16 mW / 1 mW / 20 mW	20 mW
低速移動モード設定(V4.1.1 より)	する/しない	しない
ネットワーク規模調整構成	子機(固定設置)1~30台/	子機(固定設置)1~30 台
(V4.1.1 より)	子機(固定設置)31~60 台/	
	子機(固定設置)61~100 台/	
	子機(固定設置)+子機(低速移動)	
ネットワーク規模調整品質	標準(推奨)/	標準(推奨)
(V4.1.1 より)	切替速度·遅延時間(中)/	
	切替速度・遅延時間(大)	
ネットワーク参加モード設定	V3 互換モード/高速参加モード	V3 互換モード
_(V4.1.1 より)		
経路固定	無効/有効	無効
接続先のショートアドレス	0000~FFFD (16 進数、4 桁)	0000
一時迂回	なし/あり	あり
パケットフィルタリング	なし/あり(ポーリング)	あり(ポーリング)
タイムアウト時間	1.0~60.0(秒)	1.0(秒)
920Run タイムアウト	1.0~60.0(秒)	3.0 (秒)
Modbus ノードアドレス	1~247	1
経路切替前の子機宛データ送信回路	$1/2/3(\Box)$	3(回)
(V4.1.1 より)		

- 注 1) 通信モジュールのバージョン確認に関しては、W920CFG の取扱説明書をご覧下さい。
- 注 2) V3.1.3 では、V4.1.1 で使用できる機能が一部対応していません。

■ユニバーサル入力設定

項目		設定範囲	初期値
入力の種類	直流電流	$0\sim 20~\mathrm{mA~DC}$	0∼20 mA DC
	直流電圧	$-1000 \sim +1000 \text{ mV DC}$, $-10 \sim +10 \text{ V DC}$	
	ポテンショメータ	$0 \sim 4000 \ \Omega$, $0 \sim 600 \ \Omega$, $0 \sim 300 \ \Omega$	
	抵抗器	0~4000 Ω	
	熱電対	(PR), $K(CA)$, $E(CRC)$, $J(IC)$, $T(CC)$, $B(RH)$,	
		R, S, C (WRe 5-26), N, U, L, P (Platinel II)	
	測温抵抗体	Pt 100、Pt 500、Pt 1000、Pt 50 Ω、JPt 100、	
		Ni 508.4 Ω、Cu 10 (25°C)	
ワイヤリング	2 線式/3 線式		3 線式
冷接点補償	なし/あり		あり
温度単位	°C / °F		$^{\circ}$ C
ゼロ入力値	入力レンジ範囲内		0.000 (mA)
フル入力値	入力レンジ範囲内		20.000 (mA)
	(フル入力値≧ゼロ	1入力値)	
ゼロ微調整	-5.00~+5.00(%)		0.00 (%)
ゲイン微調整	$0.9500 \sim 1.0500$		1.0000
ゼロスケーリング	-32,000~+32,000	-32,000~+32,000	
フルスケーリング	-32,000~+32,000	-32,000~+32,000	
バーンアウト	なし/あり		あり
バーンアウト値	-32,768~+32,767		32,767
一次フィルタ時定数	0.0~60.0(秒)		0.0(秒)

■パルス入力設定

項目	設定範囲	初期値
積算パルス上限値	$0 (0x0) \sim 4294967295 (0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF$	4294967295
		(0xFFFFFFFF)
オーバーフロー時の戻り値	0/1	0
パルス積算値のプリセット	$0 (0x0) \sim 4294967295 (0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF$	_


■トランジスタ出力設定

項目	設定範囲	初期値
920Run 通信断時の出力状態	ホールド/クリア	ホールド

取付方法


■DIN レール(横)取付

- ・取付の場合
- ①本体裏面の上側フックを DIN レールに掛けます。
- ②本体下側を押込みます。



・取外の場合

- ①マイナスドライバなどでスライダを下に押下げます。
- ②手前に引いて本体下側を取外します。
- ③本体上側を DIN レールから取外します。




接続


各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位: mm)


●スリーブアンテナ使用の場合




●ルーフトップアンテナ使用の場合



端子接続図





配線

■コネクタ形スプリング式端子台(供給電源)

適 用 電 線: $0.2 \sim 2.5 \text{ mm}^2$

剥 離 長:10 mm

推 奨 端 子:

AI0,25-10YE 0.25 mm² (フエニックス・コンタクト製) AI0,34-10TQ 0.34 mm² (フエニックス・コンタクト製) AI0,5-10WH 0.5 mm² (フエニックス・コンタクト製) AI0,75-10GY 0.75 mm² (フエニックス・コンタクト製) AI1-10RD 1.0 mm² (フエニックス・コンタクト製) AI1,5-10BK 1.5 mm² (フエニックス・コンタクト製) AI2,5-10BU 2.5 mm² (フエニックス・コンタクト製)

■コネクタ形スプリング式端子台(入出力)

適 用 電 線: $0.2 \sim 1.5 \text{ mm}^2$

剥 離 長:10 mm

推 奨 端 子:

AI0,25-10YE 0.25 mm^2 (フエニックス・コンタクト製) AI0,34-10TQ 0.34 mm^2 (フエニックス・コンタクト製) AI0,5-10WH 0.5 mm^2 (フエニックス・コンタクト製) AI0,75-10GY 0.75 mm^2 (フエニックス・コンタクト製)

Modbus ファンクションコード

対応する Modbus ファンクションコードは、以下のとおりです。

■DATA AND CONTROL FUNCTIONS

CODE	NAME	
01	Read Coil Status	Digital output from the slave (read/write)
02	Read Input Status	Status of digital inputs to the slave (read only)
03	Read Holding Registers	General purpose register within the slave (read/write)
04	Read Input Registers	Collected data from the field by the slave (read only)
05	Force Single Coil	Digital output from the slave (read/write)
06	Preset Single Register	General purpose register within the slave (read/write)
15	Force Multiple Coils	Digital output from the slave (read/write)
16	Preset Multiple Registers	General purpose register within the slave (read/write)

■EXCEPTION CODES

CODE	NAME	
01	Illegal Function	Function code is not allowable for the slave
02	Illegal Data Address	Address is not available within the slave
03	Illegal Data Value	Data is not valid for the function
04	Slave Device Failure	
05	Acknowledge	
06	Slave Device Busy	
07	Negative Acknowledge	

Modbus I / O割付

	ADDRESS	DATA TYPE	DATA
Coil (0X)	1		Digital Output(トランジスタ出力)
	$2 \sim 16$		予約(未使用)
Input (1X)	1		Digital Input(接点入力)
	2~8		予約(未使用)
	9		ユニバーサル入力異常(バーンアウト/入力範囲異常)
	$10 \sim 16$		予約(未使用)
Input Register (3X)	1	I	Analog Input(ユニバーサル入力)
	2	_	予約(未使用)
	$3 \sim 4$	ULI	Analog Input(積算パルス入力)
	$5\sim16$	_	予約(未使用)
Holding Register (4X)	1~2	ULI	Analog Output(積算パルス入力のパルス数プリセット)
	3 ~ 16	_	予約(未使用)

DATA TYPE

I : Integer $-32768 \sim +32767$

ULI : Unsigned Long Integer $0 \sim 4294967295$

注)上記以外のアドレスにはアクセスしないで下さい。誤動作等の原因になります。

■ステータス

0~1ビット:ユニバーサル入力の入力状態を示します。

バーンアウト、入力範囲異常(スケーリング設定に対する -5 ~ +105 % の範囲外または -32768 ~ +32767 の範囲外)

0:正常 1:異常

一 入出力データ

■ユニバーサル入力データ(スケーリング変数データ、16 ビット)

15								0

スケーリング設定が初期値の $0\sim10000$ の場合、入力 $0\sim100$ % 設定に対して $0\sim10000$ がデータとなります。入力範囲は $-5\sim+105$ %($-500\sim10500$)で入力範囲外となった場合は -500 または 10500 に固定されます。 負の値は 2 の補数で表します。

■ユニバーサル入力データ(温度データ、16ビット)

15							0

熱電対または測温抵抗体入力で、ゼロ入力値およびフル入力値を両方とも 0 にした場合、温度データとして返します。温度単位が摂氏($\mathbb C$)の場合は、10 倍した値(例えば $25.5\mathbb C$ の場合は "255")がデータとなります。温度単位が華氏($\mathbb F$)の場合は、整数部の値(例えば $135.4\mathbb F$ の場合は "135")がデータとなります。負の値は 2 の補数で表します。

■積算パルス入力データ/パルス数プリセットデータ(32 ビット)



パルスデータは符号なし 32 ビットのデータです。低アドレスから順に下位 16 ビット、上位 16 ビットが配置されます。

■接点入力データ/トランジスタ出力データ(1 ビット)

接点入力データ/トランジスタ出力データはそれぞれ1ビットです。

0 : OFF 1 : ON

■ユニバーサル入力異常(1 ビット)

ユニバーサル入力異常は1ビットです。

0 : OFF 1 : ON

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出 荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返 送いただければ交換品を発送します。