PROBE

R1
510

D1
BAT54S
VCC
GND

R2
510K
VCC

R3
510K
GND

LED2
VCC
R7
390

RESET

GND

IC1
ATTINY45

1	RESET	VCC	8
2	PB3	PB2	7
3	PB4	PB1	6
4	GND	PB0	5

VCC

SCK   MISO   MOSI

LED1

R4
470
R

R5
470
G

R6
470
B

CLV1A-FKB

VCC

VCC

VCC

GND

C1
0.1uF

C2
10uF

VCC_IN

GND_IN

NTR5103N
Q1

GND