เครื่องมือสร้างวงจร

ในบทนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

- แผนทางเดินไฟฟ้า (Schematic Diagram)
- ส่วนต่างๆของ Schematic
- เปลี่ยนการมองไปยังบริเวณต่างๆ
- Preference ของ Schematic
- Design Option
- การใช้ Template
- การ Browse Schematic
- การจัดการกับ Part และ Library
- คุณสมบัติของวัตถุ (Object Properties)

แผนทางเดินไฟฟ้า (Schematic Diagram)

แผนทางเดินไฟฟ้า(สเค็มมาติกไดอะแกรม Schematic Diagram) คือรูปวาดแสดงความเชื่อมโยงอุปกรณ์ ใช้ระบุการทำงานวงจร ระบุชนิด ระบุจำนวนอุปกรณ์ ก่อนจะเริ่มชิ้นงานออกแบบ PCB, งานจำลองการ ทำงานวงจร จะต้องเริ่มที่ไดอะแกรมก่อน หน้าที่เท่าที่สรุปได้มีดังนี้

• ใช้สำหรับใส่สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักเช่น ทรานซิสเตอร์, IC ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้กำหนดรูป ร่างเป็นสากล สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายระหว่างกันและทำให้เอกสารเรียบร้อยสวยงาม

คู่มือ Protel99

- ใช้สำหรับตรวจสอบวงจรขั้นพื้นฐาน เมื่อใส่วงจรเรียบร้อยโปรเทลสามารถตรวจสอบในเบื้องตัน เช่น สัญญาณจุดใดต่อผิด ต่อสัญญาณเอาท์พุทของ IC สองตัวมาชนกัน ตรวจสอบสัญญาณใดค้างหรือ ต่อไม่ถึงจุดหมาย
- ช่วยทำเอกสารประกอบวงจรต่างๆ เช่น Revision ของเอกสาร, ผู้ที่ออกแบบ, วันที่ออกแบบ เพื่อ เป็นข้อมูลเบื้องต้นของวงจร
- ใช้สร้างรายงานวงจรเช่น Bill of Material หรือรายการอุปกรณ์ สามารถนำไปเตรียมสำหรับผลิต หรือซื้ออุปกรณ์มาประกอบวงจรได้ทันที
- สนับสนุนการใช้งานในลักษณะเป็นชั้น ๆหรือ Hierarchy Design มองชิ้นงานเป็นโมดูล ไม่ว่าจะออก
 แบบจากล่างขึ้นบนหรือจากบนลงล่าง
- นำวงจรไปเข้า PCB Layout เพื่อทำ PCB ต่อไป การเชื่อมต่อที่ระบุในไดอะแกรมจะบังคับ PCB เดินลายทองแดงเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ ตามวงจรที่สร้างขึ้นเท่านั้น ทำให้มั่นใจในความถูกต้อง
- สนับสนุนการทำงานวงจรขนาดใหญ่ มีอุปกรณ์จำนวนมาก สัญญาณข้ามไปมาระหว่างไดอะแกรม โดยสามารถเชื่อมสัญญาณถึงกันได้
- ในกรณีใช้สัญญาณคล้ายกันและเดินไปพร้อมกัน สามารถใช้บัส(Bus)แทนสัญญาณเช่น Data bus หรือ Memory bus เป็นต้น

ส่วนต่างๆของไดอะแกรม


ส่วนต่างๆของใดอะแกรมจะประกอบด้วย

Reference designator-หรือ Ref. Des. คือชื่อเรียกอุปกรณ์ ชื่อเรียกนี้ ในชิ้นงานเดียวกันจะไม่ซ้ำกัน ถึงแม้จะเป็น Part ชนิดเดียวกัน เช่น U1, U2 เป็นต้น การสร้างเน็ทลิสต์จะอ้างจาก Ref. Des. เป็นหลัก Part Name-คือชื่ออุปกรณ์ตามปรากฏในไลบรารี ชื่ออุปกรณ์อาจเป็นชื่อเดียวกับผู้ผลิต เช่น 74HC32 เป็นต้น หรือเป็นชื่อที่ผู้สร้างไลบรารีได้เช่นกัน

Part Outline–เส้นรูปร่างอุปกรณ์ อาจเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปร่างเกท ตามวงจรลอจิก หรือรูปร่างอื่นเช่น ทรานซิสเตอร์

Wire-คือเส้นสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างขาอุปกรณ์ สัญญาณนี้จะเปลี่ยนเป็นเส้นทองแดงเมื่อนำไปทำ PCB Layout

Bus – คือกลุ่มของ Wire ที่มีชื่อคล้ายกัน แต่แยกแยะด้วยหมายเลขตามท้าย การเดินเส้นจะวางเป็นกลุ่ม ไปด้วยกัน เส้นที่เห็นจะมีความหนามากกว่า Wire



Pin number–หมายเลขขาอุปกรณ์ กำหนดด้วยหมายเลขหรือตัวอักษร เช่นทรานซิสเตอร์เรียกชื่อขา B, C, E เป็นต้น หมายเลขขาต้องกำหนดระหว่างสร้างอุปกรณ์ในไลบรารีเสมอ แต่ไม่จำเป็นต้องแสดงบน ไดอะแกรม

Net Label–คือชื่อของเน็ทใช้สำหรับกำหนดชื่อ Wire เน็ทที่ชื่อเดียวกันถึงแม้ต่อไม่ถึงกันจะเชื่อมถึงกัน Junction–คือจุดสำหรับบอกการเชื่อมระหว่าง Wire

เปลี่ยนการมองไปยังบริเวณต่างๆ

การเปลี่ยนการมองหมายถึงการเลื่อนไปบริเวณต่างๆของไดอะแกรม รวมทั้งการขยายและการย่อ เพื่อ ให้เห็นรายละเอียดเฉพาะจุดที่ต้องการได้ดีขึ้น ใช้คีย์ PgUp, PgDn, Home, End หรือเรียกจากเมนู View ใช้คีย์ 'V' หรือเมนู Zoom ใช้คีย์ 'Z' เมื่อกดคีย์ย่อจะเห็นป็อปอัพเมนูปรากฏขึ้น คำสั่งย่อยมีดังนี้

 Zoom>>Windows [Z,W] หรือ View>>Area [V,A] ใช้สำหรับขยายการมองในบริเวณที่กำหนด เมื่อเรียกคำสั่งแล้วเลื่อนเมาส์กำหนดบริเวณ เลือกมุมจุดตั้งตัน เลือกมุมจุดสุดท้าย จะเห็นจอภาพ แสดงการขยายครอบคลุมบริเวณที่เลือกทันที

- Zoom>>Points [Z,P] หรือ View>>Around Point [V,P] ใช้สำหรับขยายการมองรอบจุดสนใจ หลังจากเรียกคำสั่งใช้เมาส์เลือกจุดศูนย์กลาง เลือกอัตราขยายโดยเลื่อนกรอบสี่เหลี่ยมที่ปรากฏ เมื่อ ได้ตำแหน่งที่ต้องการคลิกเมาส์อีกครั้ง จะเห็นจอภาพแสดงการขยายครอบคลุมบริเวณที่เลือก
- Zoom>>50% [Z,5] หรือ View>>50% [V,5] เมื่อต้องการขยายการมองเป็น 50%
- Zoom>>100% [Z,1] หรือ View>>100% [V,1] เมื่อต้องการขยายการมองเป็น 100%
- Zoom>>200% [Z,2] หรือ View>>200% [V,2] เมื่อต้องการขยายการมองเป็น 200%
- Zoom>>400% [Z,4] หรือ View>>400% [V,4] เมื่อต้องการขยายการมองเป็น 400%
- Zoom>>In [Z,I] หรือ View>>Zoom In [V,I] หรือคีย์ PgUp ใช้เมื่อต้องการขยายการมองให้ใหญ่
 ขึ้น เลื่อนเคอร์เซอร์ไปบริเวณที่ต้องการขยายก่อนแล้วเรียกคำสั่ง บริเวณก่อนคำสั่งจะเป็นศูนย์กลางของจอภาพ
- Zoom>>Out [Z,O] หรือ View>>Zoom Out [V,O] หรือคีย์ PgDn ใช้เมื่อต้องการย่อการมองให้ เล็กลง เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังบริเวณที่ต้องการย่อแล้วเรียกคำสั่ง บริเวณก่อนคำสั่งจะเป็นศูนย์กลาง ของจอภาพ
- Zoom>>Pan [Z,N] หรือ View>>Pan [V,N] หรือคีย์ Home ใช้เมื่อต้องการเลื่อนการมองไปยัง
 บริเวณอื่น เลื่อนเคอร์เซอร์ไปตำแหน่งที่ต้องการจึงเรียกคำสั่ง จะทำให้บริเวณการแสดงภาพเปลี่ยน ศูนย์กลาง
- Zoom>>Redraw [Z,R] หรือ View>>Redraw [V,R] หรือคีย์ END ใช้เมื่อต้องการให้วาดจอภาพ ในมุมมองเดิมซ้ำอีกครั้ง
- Zoom>>All [Z,A] หรือ View>>Fit All Object [V,F] ใช้เมื่อต้องการให้มองเห็นข้อมูลทั้งหมดที่ได้ วาดไว้ในจอภาพเดียว
- Zoom>>Sheet [Z,S] หรือ View>>Fit Document [V,D] เมื่อต้องการให้มองเห็นข้อมูลภายใน กรอบชีตในจอภาพเดียว

การกระโดดไปยังตำแหน่งต่างๆ


คำสั่ง Jump(กระโดด) คือการเลื่อนตำแหน่งเคอร์เซอร์และการมองจอภาพไดอะแกรมไปบริเวณที่กำหนด เรียกคำสั่ง **Jump** โดยกดคีย์ "**J**" จะเห็นป็อปอัพเมนูปรากฏขึ้นความหมายคือ

- Jump>>Jump to Error Marker [J,E] กระโดดไปบริเวณที่มีความผิดพลาดซึ่งตรวจสอบก่อนหน้า ด้วยคำสั่ง Tools>>ERC
- Jump>>Origin [J,O] เลื่อนตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นที่พิกัด (0,0) หรือมุมล่างด้านซ้าย
- Jump>>New Location [J,L] ใส่ตำแหน่งพิกัด (X,Y) ในไดอะล็อกบ็อกซ์ที่ต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์

Jump>>Location Mark 1 [J,1] สำหรับเลื่อนเคอร์เซอร์ไปพิกัดที่กำหนดก่อนหน้า ด้วยคำสั่ง
 Edit>>Set Location Mark>>Location Mark 1 จุดที่กำหนดมีได้ 10 จุด การกระโดดไปตำแหน่ง
 เหล่านี้จะไม่เปลี่ยนการขยายของจอภาพ

Preference ของสเค็มมาติก

การกำหนด Preference(ความชอบ) คือการกำหนดทางเลือกการแก้ไขวงจร ซึ่งมีผลต่อสเค็มมาติกทั้ง หมด ไม่เฉพาะไดอะแกรมที่กำลังแก้ไขเท่านั้น ใช้คำสั่ง Tools>>Preference หรือคีย์ย่อ [T, P]



รูปที่ 3—1 แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ของความชอบ

Preference ประกอบด้วย 3 แถบคือ Schematic, Graphic Editing และ Default Primitive แต่ละแถบ มีความหมายดังนี้

แถบ Schematic

บริเวณ Pin Option

Pin Name Margin โดยทั่วไปชื่อขา จะแสดงอยู่ภายในกรอบรูปร่าง(Outline) ของ Part

ค่าในช่องนี้กำหนดระยะห่างจากชื่อขาไปยังขอบกรอบรูปร่างมี

หน่วยเป็น 1/100 นิ้ว ค่ากำหนดให้(Default) คือ 6

Pin Number Margin โดยทั่วไปหมายเลขขา (Pin Number) จะปรากฏอยู่บนขา นอก

กรอบรูปร่าง ค่าในช่องนี้จะกำหนดระยะห่างจากหมายเลขขาไปยัง

ขอบ มีหน่วยเป็น 1/100 นิ้ว ค่ากำหนดให้(Default) คือ 15

บริเวณ Multi Part Suffix

Alpha, Numeric ในกรณีที่อุปกรณ์นำมาใช้มีหลายเกทในหนึ่งตัวถัง(Footprint) เช่น

74LS04 มี 4 เกท การกำหนด Reference Designator จะเรียก อุปกรณ์เดียวกันด้วย Ref. Des. เดียวกัน แต่แยกเกทด้วย Alpha (ตัวอักษร) หรือ Numeric (ตัวเลข) เช่น U1-A หรือ U1-1 เป็นต้น

บริเวณ OrCAD Load Option

Copy Footprint From/To ใช้สำหรับเลือกชื่อ Footprint เมื่อนำ Schematic Diagram ซึ่งสร้าง

มาจาก OrCAD มาใช้ในโปรเทล

OrCAD Port เลือกเมื่อไม่ต้องการให้เปลี่ยนขนาดพอร์ตขณะนำเข้า

บริเวณ Option

Auto Junction เมื่อเลือกมีเครื่องหมายถูกปรากฏในช่อง ทำให้เมื่อวาง Wire ไป

พบ Wire ซึ่งวางไว้ก่อนหน้า จะปรากฏจุดเชื่อมต่อ(Junction) โดย

อัตโนมัติ

Drag Orthogonal เมื่อเลือกมีเครื่องหมายถูกปรากฏในช่อง ทำให้เมื่อเลื่อนอุปกรณ์ซึ่ง

มี Wire ติดอยู่ Wire จะเลื่อนไปเป็นมุมฉากกับจุดเดิม

Enable In-Place Editing เลือกช่องนี้เมื่อต้องการให้แก้ข้อความ บนวงจรโดยตรง คลิกครั้ง

แรกที่ข้อความ และคลิกอีกครั้งจะเห็นเคอร์เซอร์กระพริบรอให้แก้

ไข (ปกติต้องแก้จากไดอะล็อกบ็อกซ์ของข้อความ)

บริเวณ Default Power Object Name

Power Ground เลือกสัญลักษณ์ของ Power Ground เมื่อใช้คำสั่ง Place>>Power

Port [P,O]

System Ground เลือกสัญลักษณ์ของ System Ground เมื่อใช้คำสั่ง **Place>>**

Power Port [P,O]

Earth เลือกสัญลักษณ์ของ Earth Ground เมื่อใช้คำสั่ง Place>>Power


Port [P,O]

Default Template File

กำหนดชื่อแม่แบบของแผ่นกรอบวงจร(Sheet Template) การกำหนดจะมีผลต่อวงจรสร้างใหม่เท่านั้น ไม่มีผลต่อวงจรที่กำลังแก้ไข จากรูปที่ 3—1 ไม่ได้กำหนดแม่แบบ เมื่อต้องการกำหนดให้คลิกที่ปุ่ม Browse ระบุชื่อขนาดชีตที่ต้องการ(ดูรูปที่ 3—2) ไฟล์แม่แบบจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ \Program

Files\Design Explore 99 SE\System\Templates.DDB

บทที่ 3 เครื่องมือสร้างวงจร



รูปที่ 3—2 เลือกขนาด Sheet ที่ต้องการจาก Templates.DDB

แถบ Graphical Editing

บริเวณ Options

Clipboard Reference เมื่อเลือก(มีเครื่องหมายถูก) คือกำหนดให้ระบุตำแหน่งอ้างอิงเมื่อ
ทำคำสั่ง Edit>>Cut [E,T] หรือ Edit>>Copy [E,C] จุดอ้างอิงนี้คือ
จุดใด ๆที่เลือกขึ้นมา เพื่อใช้เทียบตำแหน่งของกลุ่มวัตถุระหว่างทำ
คำสั่ง Edit>>Paste [E,P]

Add Template to Clipboard เมื่อใช้คำสั่งกอปปิ้วงจรเข้าใน Clipboard จะทำให้ Copy Template

เข้าไปด้วย

Convert Special Strings เมื่อเลือกจะแสดงข้อความพิเศษบนจอภาพ (Special String) ปกติ

ข้อความเหล่านี้จะมี "." นำหน้าเช่น .DATE ขณะออกแบบวงจรจะ เห็นข้อความพิเศษ ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นวันที่ ณ ตำแหน่งข้อความ

พิเศษนั้น

Display Printer Fonts กำหนดให้แสดงรูปแบบตัวอักษร(Font)ที่แท้จริง ซึ่งจะปรากฏทาง

เครื่องพิมพ์บนจอภาพ เนื่องจากฟ้อนท์ที่ใช้อาจจะไม่ตรงกับฟ้อนท์

ที่เครื่องพิมพ์เพราะข้อจำกัดของ Windows

Preferences	?×
Schematic Graphical Editing Default Primitives	
Options	- Autopan Options -
Clipboard Reference	Style Auto Pan Fixed Jump ▼
✓ Add Template to Clipboard	
☐ Convert Special Strings	Speed ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
☐ Display Printer <u>F</u> onts	Slower Faster
☐ Center of Object	Cursor/Grid Options
✓ Object's Electrical Hot Spot	Cursor Type Small Cursor 90 ▼
✓ Auto Zoom	Later Oils
☐ <u>S</u> ingle '\'Negation	Visible Grid Line Grid ▼
Color Options	Undo/Redo
Selections	Stack Size 50
	, and the state of
Grid Color	Ignore Selections
	OK Cancel Help

รูปที่ 3—3 ความชอบในแถบ Graphic Editing

Center of Object เมื่อเลือก จะกำหนดให้ตำแหน่งอ้างอิงระหว่างย้ายวัตถุ อยู่กึ่งกลาง

ของวัตถุ หากไม่เลือกจะทำให้ย้ายตำแหน่งวัตถุโดยใช้จุดที่คลิก

เมาส์เป็นจุดอ้างอิง

Object's Electrical Hot Spot กำหนดให้จับวัตถุทางไฟฟ้า โดยไม่จำเป็นต้องคลิก ตรงตำแหน่ง

พอดี เพียงแต่เข้าไปในระยะที่กำหนด จะถือว่าจับได้

Auto Zoom ให้ Zoom เข้าไปถึงระดับอุปกรณ์เมื่อ กระโดดไปที่อุปกรณ์นั้น

Single '\' Negation ถ้าเลือกหมายถึง เมื่อใส่เครื่องหมาย '\' หน้า Net Label เพียงครั้ง

เดียว จะแสดงเป็นขีดเหนือชื่อเน็ททั้งหมด ขีดนี้ใช้แทนการทำงาน ที่ระดับต่ำ(Active Low) ถ้าไม่เลือกช่องนี้ หมายถึงต้องใส่ "\"

เฉพาะหน้าอักษรที่ต้องการขีดด้านบนเท่านั้น ดังนั้นถ้าชื่อยาว 3

ตัวอักษรต้องใส่ "\" 3 ครั้ง

บริเวณ Color Option

Selection เลือกสีวัตถุเมื่อถูกเลือก

Grid Color เลือกสีของกริด

บริเวณ Autopan Option กำหนดการเลื่อนจอภาพอัตโนมัติ ระหว่างทำคำสั่งเช่น Place>>

Wire. Place>>Part

Style เลือกชนิดของ Auto Pan

Auto Pan Off ไม่ใช้ Auto Pan

Auto Pan Fixed Jump เลื่อนจอภาพเมื่อเคอร์เซอร์เข้าใกล้ขอบจอภาพ เมื่อเลื่อนแล้วเคอร์

เซอร์ยังอยู่ที่ขอบจอภาพ

Auto Pan Re-Center เลื่อนจอภาพเมื่อเคอร์เซอร์เข้าใกล้ขอบจอภาพ เมื่อเลื่อนแล้วเคอร์

เซอร์ย้ายอยู่กลางจอภาพ

Speed กำหนดความเร็วการเลื่อนจอภาพ

บริเวณ Cursor/Grid Option

Cursor Type เลือกชนิดของเคอร์เซอร์


Visible Grid เลือกชนิดของกริดคือเส้น–Line Grid หรือจุด–Dot Grid

บริเวณ Undo/Redo

Stack Size กำหนดจำนวนสำหรับยกเลิกคำสั่ง(Undo) กำหนดไว้เป็น 50 เลือก

กำหนดมากกว่าได้ จำกัดด้วยหน่วยความจำของเครื่อง


Ignore Selections กำหนดให้ Undo ไม่นับวัตถุที่ถูกเลือก



รูปที่ 3—4 ความชอบในแถบ Default Primitive

แถบ Default Primitive

พริมิทีฟ(Primitive) คือวัตถุพื้นฐานใช้ประกอบเป็นส่วนต่างๆของซอฟต์แวร์ เช่น พริมิทีฟของการเชื่อม สัญญาณประกอบด้วย Wire, Bus, Bus Entry, Port, Junction, Net Label เป็นต้น โดยทั่วไปพริมิทีฟ เหล่านี้จะมีคุณสมบัติ(Properties) เฉพาะตัวซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างคุณสมบัติเช่นสี(Color), ความกว้างเส้น(Line Width) การกำหนด Default Primitive หมายถึงเมื่อเรียกวัตถุเหล่านี้มาใช้ ต้องการ ค่าเริ่มต้นเป็นเท่าใด



รูปที่ 3—5 เมื่อเลือกแก้ไข Primitive ชื่อ Arc

เมื่อต้องการแก้ไขพริมิทีฟตัวใด เลือกชนิดโดย คลิกที่ *Primitive Type* ในช่อง *Primitive* เลือกสิ่งที่ ต้องการ คลิกที่ช่อง *Edit value* เพื่อเปลี่ยนค่า

ค่า Default Primitive ที่แก้ไข สามารถเก็บใน ดิสก์โดยคลิกที่ปุ่ม Save ทำนองเดียวกัน สามารถอ่าน ค่าที่เก็บไว้โดยคลิกที่ปุ่ม Load สำหรับปุ่ม Reset All หมายถึงให้เปลี่ยนกลับเป็นค่าเดิมของโปรเทล

Design Option

คือการกำหนดทางเลือกสำหรับชิ้นงาน การกำหนดจะมี ผลต่อชิ้นงานนั้น ไม่มีผลต่อชิ้นงานอื่น เลือกแก้ไขด้วย คำสั่ง Design>>Option [D,O] ภายในไดอะล็อกบ็อกซ์ มี 2 แถบคือ Sheet Option และ Organization แต่ละ ส่วนมีความหมายดังนี้

แถบ Sheet Option

คือกำหนดขนาดกระดาษสำหรับวาดวงจร (Sheet) มีทางเลือกได้ดังนี้

Template

Filename แสดงชื่อไฟล์แม่แบบ(Template File) ซึ่งวงจรปัจจุบันใช้อยู่ ไม่

สามารถเปลี่ยนชื่อแม่แบบในช่องนี้โดยตรง ต้องใช้คำสั่ง

Design>>Template>>Set Template Filename

Standard Style เลือกขนาดมาตรฐานชีตมีทั้งหน่วยเป็นเมตริก(มิลลิเมตร)และอิมพี-เรียล(นิ้ว) จากจำนวนทั้งหมด 10 ขนาด หากต้องการกำหนดขนาด เอง ให้เลือกช่อง Use Custom Style ขนาดใหญ่สุดที่กำหนดได้คือ

65 นิ้ว x 65 นิ้ว

Custom Style

Use Custom Style ผู้ใช้กำหนดขนาดชีต

Custom Width


Custom Height ขนาดความกว้างและความสูง

X-Ref. Region Count

Y-Ref. Region Count จำนวนบริเวณอ้างอิง(Reference Zone) ทางด้านแนว X และ Y

หรือตัวอักษรที่กำหนดอยู่บนขอบของชีตเพื่อระบุบริเวณของวงจร

Margin Width ความหนาของขอบชีต



รูปที่ 3—6 ทางเลือกของเอกสารวงจรในแถบ Sheet Option

Option

Orientation กำหนดทิศการวางชีต เลือกได้คือแนวนอน(Landscape) และแนว

ตั้ง(Portrait)

Title Block ทำหนดให้แสดง Title Block ซึ่งเลือกได้ 2 ชนิดคือ Standard–ชนิด

มาตรฐาน และ ANSI–ชนิดมาตรฐานอเมริกัน

Show Reference Zone กำหนดให้แสดงตัวอักษรอ้างอิงบริเวณที่ขอบของกระดาษ

Show Border กำหนดให้แสดงเส้นขอบของกระดาษวงจร

Show Template Graphics กำหนดให้แสดงกราฟิกใด ๆ ซึ่งอาจจะมีอยู่ใน Template เช่นโลโก

บริษัทเป็นต้น

Border Color กำหนดสีของเส้นสำหรับวาดขอบกระดาษวงจร

Sheet Color กำหนดสีของกระดาษวงจร

Grid

Snap On กำหนดให้วัตถุที่วางไปบนชีตอยู่บนกริดที่กำหนด

Visible กำหนดให้แสดงกริดบนจอภาพ โดยทั่วไปจะเป็นจำนวนเท่าของ

Snap Grid

คู่มือ Protel99

Document Options Sheet Options Organ	nization)					? ×
Organization Protel Internations						
Address L3, 12a Rodborou Frenchs Forest	igh Rd	T				
NSW Australia 2086		*				
Sheet No. 3 Total 3	Docum Title No.	 Address Dec	coding	Revision A		
				OK	Cancel	Help

รูปที่ 3—7 ทางเลือก Document Option ในแถบ Organization

Electrical Grid

Enable กำหนดให้ใช้ Electrical Grid

Grid Range กำหนดรัศมีของ Electrical Grid ซึ่งเมื่อวัตถุทางไฟฟ้าเข้ามาใกล้

ในระยะ จะวิ่ง(Snap) เข้าหากันและแสดง Hot Spot เป็นจุดให้รู้ว่า

สามารถเชื่อมถึงกันได้

Change System Fonts ช่องนี้ใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนฟ้อนท์ของระบบ ซึ่งใช้สำหรับแสดงตัว

อักษรบริเวณขอบกระดาษ, ใน Title Block, Pin Name, Pin

Number, Port, Power Port และ Sheet Entry

แถบ Organization

สำหรับกำหนดข้อความซึ่งต้องการให้ปรากฏในแผ่นกระดาษ ข้อความในหน้าจอนี้จะเชื่อมโดยตรงกับตัว อักษรพิเศษ(Special String) ซึ่งจะแสดงขณะสั่งพิมพ์

การใช้แม่แบบ(Template)

Template คือแม่แบบของกรอบกระดาษวงจร มีหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ A4(เล็กสุด) ถึงขนาด A0(ใหญ่ สุด) กระดาษแต่ละแบบมี Title (ชื่อหัวกระดาษ) ไม่เหมือนกันแล้วแต่กำหนดตามมาตรฐานใดเช่น ANSI หรือ MIL เป็นต้น โปรเทลได้ให้แม่แบบพร้อมกับติดตั้งเป็นจำนวนมากเก็บอยู่ที่ Template.DDB (ดูรูปที่ 3—2 ประกอบ)

เรียก Template มาใช้

เมื่อต้องการนำแม่แบบที่มีอยู่มาใส่กับชิ้นงานปัจจุบัน ระหว่างอยู่ในส่วนแก้ไขสเค็มมาติกเรียกคำสั่ง

Design>>Template>>Set Template File Name จะเห็นไดอะล็อกบ็อกซ์แสดงชื่อไฟล์แม่แบบ เลื่อน
ไปเลือกชื่อที่ต้องการ

การสร้าง Template ขึ้นมาเอง

การสร้างแม่แบบจะใช้วิธีเช่นเดียวกับวาดวงจร แต่ต่างกันคือเมื่อสั่งบันทึก ต้องเปลี่ยนชนิดของไฟล์เป็น แม่แบบ(Template) และจะต้องใส่ข้อความพิเศษ(Special String) เพราะข้อความพิเศษเหล่านี้จะเชื่อม กับช่องข้อมูลใน **Design>>Option [D,O]** เมื่อกรอกข้อความเรียบร้อยและสั่งพิมพ์ ซอฟต์แวร์จะดึงข้อ ความนั้นมาแทนที่ในข้อความพิเศษ(Special String) ให้

ข้อความพิเศษที่ใช้ระหว่างสร้างแม่แบบเช่น

.ORGANIZATION ข้อความที่นำมาจากช่อง Organize(ชื่อหน่วยงาน บริษัท)

.ADDRESS1ข้อความที่นำมาจากช่อง Address1(ที่อยู่ช่องที่ 1).ADDRESS2ข้อความที่นำมาจากช่อง Address2(ที่อยู่ช่องที่ 2).ADDRESS3ข้อความที่นำมาจากช่อง Address3(ที่อยู่ช่องที่ 3).ADDRESS4ข้อความที่นำมาจากช่อง Address4.(ที่อยู่ช่องที่ 4).SHEETNUMBERข้อความที่นำมาจากช่อง Sheet No.(หมายเลขชีต).SHEETTOTALข้อความที่นำมาจากช่อง Total(จำนวนชีตทั้งหมด).TITLEข้อความที่นำมาจากช่อง Document Title(ชื่อไตเดิ้ล)

.DOCUMENTNUMBER ข้อความที่นำมาจากช่อง Document No.(หมายเลขเอกสาร)

.REVISION ข้อความที่นำมาจากช่อง Revision(ลำดับการแก้ไข)

สำหรับข้อความพิเศษต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อสั่งพิมพ์เท่านั้น

.DOC_FILE_NAME ชื่อไฟล์และตำแหน่งใดเร็กตอรี


.FILENAME NO PATH ชื่อไฟล์

 .TIME
 เวลาขณะพิมพ์

 .DATE
 วันที่ขณะพิมพ์

การ Browse Schematic

การบราวซ์หมายถึงนำข้อมูลบนสเค็มมาติกมาแสดงรวมทั้งหมดและเมื่อสนใจจุดใด สามารถเลือกเข้าไป ดูอย่างละเอียดได้ การบราวซ์วงจรจำเป็นต้องใช้ Design Manager หากไม่ปรากฏให้เห็นบนจอภาพ สั่ง ให้แสดงด้วยคำสั่ง View>>Design Manager [V,M] มองในแถบ(ที่คั่นหน้า) ชื่อ "Browse" คลิกที่แถบ นั้นจะเห็นรูปที่ 3—8 ปรากฏขึ้น



รูปที่ 3—8 การบราวซ์พริมิทีฟ


- ในช่อง Browse มีทางเลือกได้ คือ Primitive และ Library คำว่าพริมิ ทีฟ(Primitive) หมายถึงส่วนพื้นฐาน ที่สุดเพื่อนำมาประกอบเป็นส่วน ต่างๆของวงจร เช่นรอบๆ Part จะ มีพริมิทีฟคือ Pin, Part Name, Part Type, Part Field, Net Label, Net Identifier เป็นต้น
- เมื่อเลือกชนิดพริมิทีฟ จากนั้น เลือกชื่อพริมิทีฟที่สนใจโดยคลิกไปที่ ชื่อนั้น หากต้องการเลื่อนจอภาพไป คันหาในกระดาษวงจรให้คลิกที่ปุ่ม "Jump"
- หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติ
 ของพริมิทีฟ ให้คลิกที่ "Edit"
- หากต้องการแก้ไขข้อความของพริมิทีฟ ให้คลิกที่ "Text" (ไม่แน่เสมอไปที่พริมิทีฟจะมีข้อความ)
- หากต้องการให้บราวซ์รวมทั้งหมดในโครงการ คลิกที่ช่อง All in hierarchy
- หากต้องการให้บราวซ์แสดงข้อมูลเพียงบางส่วน คลิกที่ช่อง Partial Info

การจัดการกับ Part และ Library

Parts คือสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าใช้แทนตัวจริงของอุปกรณ์ ภายในโปรเทลได้ให้ Parts มาพร้อมกับการติด ตั้งเป็นจำนวนมาก และยังคงมีการสร้าง Parts เพิ่มเติมเสมอ เนื่องจากมีการพัฒนา IC และอุปกรณ์ ใหม่ ๆตลอดเวลา Parts จะเก็บอยู่ในไลบรารีหรือห้องสมุด(Library) มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่และมีเครื่อง มือสำหรับค้นหา การนำ Part มาใช้จำเป็นต้องจัดการกับไลบรารีของ Part ก่อน

ในแถบ Browse ของส่วนแก้ไขวงจรได้กำหนดเครื่องมือสำหรับบราวซ์ Part ในไลบรารีดังนี้

- เมื่อต้องการดูรายชื่อไฟล์ไลบรารีในระบบ เลือกที่ Browse Library จะเห็นชื่อไลบรารีแสดง
- เมื่อต้องการดูรายชื่อ Part ในไลบรารี ให้คลิกที่ชื่อไลบรารีจะเห็นชื่อ Parts ปรากฏขึ้น
- เมื่อต้องการดูรูปร่าง Part ให้คลิกที่ชื่อ Part จะเห็นรูปร่างปรากฏใน Mini-Viewer
- เมื่อต้องการแก้ไข Parts ต้องคลิกชื่อ Part ก่อนแล้วคลิกที่ปุ่ม Edit โปรเทลจะเปิดไลบรารีขึ้นมาและ เรียก Part มาแก้ไข การแก้ไขจะทำใน Part ซึ่งเก็บอยู่ใน Library ไม่เกี่ยวกับ Part ซึ่งได้วางไปบน วงจรแล้ว



รูปที่ 3—9 แสดง Browse Panel ของ Schematic editor


จากรูปที่ 3—9 หากต้องการดูใน ไลบรารีมีอุปกรณ์ใดบ้าง นอกจากใช้ Mini-Viewer สามารถคลิกที่ปุ่ม Browse จะเห็นไดอะล็อกบ็อกซ์ใหม่ ปรากฏขึ้น (รูปที่ 3—11)

- ในหน้าต่างนี้แสดงรูปร่างกราฟิก
 ของ Part ตัวที่ถูกเลือก
- ในช่อง Mask ใช้กำหนดขอบข่าย
 ชื่ออุปกรณ์เพื่อจำกัดจำนวนแสดง
 สามารถใช้ * และ ? ร่วมได้


- เมื่อต้องการนำ Part วางไปบนวงจร ต้องคลิกชื่อ Part จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Place
- สำหรับปุ่ม Find ใช้สำหรับค้นหา
 Part จากรายชื่อของ Library ทั้งหมด
 การเพิ่ม Library และการ Browse
 Library

จากรูปที่ 3—9 เมื่อต้องการเพิ่มชื่อ ไลบรารีเข้าในระบบ คลิก Add/ Remove

- คลิกที่ชื่อไลบรารีที่ต้องการจากช่อง
 Library List (ช่องด้านบน) คลิกที่ Add
 ชื่อไลบรารีจะเข้ามาอยู่ใน Selected Files
- เมื่อต้องการลบไลบรารีออกจาก ระบบ ให้คลิกที่ชื่อไลบรารีในช่อง Selected File และคลิกที่ปุ่ม Remove



รูปที่ 3—10 การเพิ่มหรือลด Library จากระบบ



รูปที่ 3—11 การบราวซ์ไลบรารีและ Parts


• ในช่อง Libraries สามารถเลือกไลบรารีอื่น(ในกรณีที่ได้เพิ่มไว้มากกว่าหนึ่ง) โดยเลือกจากช่องลูกศร

เลื่อนลง หากต้องการเพิ่มหรือลดคลิกที่ปุม Add/Remove ได้เช่นกัน


- หากต้องการแก้ไข Part ใด คลิกที่ปุ่ม Edit โปรเทลจะ เปิดไลบรารีที่มี Part นั้นขึ้นมาใน Design Manager พร้อมกับเรียก Part Editor ขึ้นมาแก้ไขตัวที่เลือก
- หากต้องการวาง Part ลงไปบนวงจรให้เลือก Part นั้น ก่อน แล้วคลิกที่ปุ่ม Place

คุณสมบัติของวัตถุ (Object Properties)

วัตถุ(Object) คือชื่อเรียกรวมๆชิ้นส่วนสำหรับออกแบบ เช่น Parts, Wire, Bus, String, Dimension เป็นต้น วัตถุต่าง จากพริมิทีฟคือวัตถุประกอบด้วยพริมิทีฟ การกำหนดคุณ สมบัติทำได้ทั้งในระดับพริมิทีฟและระดับวัตถุ วัตถุแต่ละ ชนิดจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน คุณสมบัติบางชนิดซ้ำกัน เช่นสี (Color) การจัดเรียง (Orientation) เป็นต้น คุณสมบัติ



รูปที่ 3—12 การเปลี่ยนคุณสมบัติ (Properties) ของวัตถุ




รูปที่ 3—13 การแก้ไขคุณสมบัติ (Properties) ของ Part

บางชนิดมีเฉพาะเช่น Pad จะมีคุณสมบัติ Hole Size (ขนาดรูเจาะ) ซึ่งไม่มีในวัตถุอื่นๆ การแก้ไข คุณสมบัติวัตถุทำได้ดังนี้

- ระหว่างวางวัตถุไปบนพื้นที่กระดาษเขียนวง จร กดคีย์ TAB จะเห็นกรอบคุณสมบัติปรากฏขึ้น
- หากวางวัตถุลงไปแล้ว ใช้คำสั่ง Edit>>
 Change [E,H] เลื่อนไปคลิกวัตถุ จะเห็นกรอบ คุณสมบัติปรากฏขึ้น
- หากวางวัตถุลงไปแล้ว ดับเบิ้ลคลิกที่วัตถุนั้น
 จะเห็นกรอบคุณสมบัติปรากฏขึ้น
- เมื่อต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติในช่องใด คลิก ที่ช่องนั้นเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ จากนั้นพิมพ์ค่าใหม่ ที่ต้องการ
- สำหรับ Part จะมีคุณสมบัติมากกว่าวัตถุ อื่นๆ การแก้ไขทำได้เช่นเดียวกัน

การโฟกัส(Focus)

วัตถุสำหรับวาดเขียน(Drawing) เช่นวงกลม(Circle),สี่เหลี่ยม(Rectangular), วงรี(Ellipse)และอื่นๆ เป็น วัตถุสำหรับวาดสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับทางไฟฟ้า ใช้สำหรับอธิบายเอกสารการทำงานวงจร วัตถุเหล่านี้สามารถ เปลี่ยนขนาด ความกว้าง ความยาวโดยคลิกที่ตัววัตถุเพื่อให้อยู่ในโฟกัส (in focus) การเปลี่ยนขนาด วัตถุต้องทำให้วัตถุอยู่ในโฟกัสก่อนเสมอ จะเปลี่ยนขนาดทางด้านใดได้บางขึ้นอยู่กับวัตถุ



รูปที่ 3—14 เมื่อ Drawing อยู่ในโฟกัสจะเห็น แฮนเดลอร์ (Handler)


- การอยู่ในโฟกัสจะปรากฏเครื่องหมายแฮน เดลอร์(Handler) ซึ่งสามารถลากแฮนเดลอร์ เพื่อเปลี่ยนขนาดวัตถุ
- วัตถุเช่น Part ไม่มีสามารถเปลี่ยนขนาดได้ ดังนั้นจะไม่มีแฮนเดลอร์
 วัตถุเช่น Wire จะมีเพียงแฮนเดลอร์ของความ

ยาว ไม่มีความกว้าง

การเลือก (Select)

การเลือกวัตถุหมายถึงนำวัตถุที่ต้องการทำขั้นตอนบางอย่างมารวมกัน เช่นต้องการเรียง Part บนวงจร ให้อยู่ตรงแนวกันเป็นต้น เมื่อต้องการเลือกวัตถุใดทำได้ 3 วิธีคือ

- กดคีย์ Shift และคลิกที่วัตถุนั้น
- วาดเมาส์ล้อมรอบกลุ่มของวัตถุที่ต้องการเลือก
- ใช้คำสั่ง Edit>>Select [E,S] เลือกชนิดการเลือก เลื่อนไปเลือกวัตถุที่ต้องการ



รูปที่ 3—15 วัตถุเมื่อถูกเลือกจะมีกรอบสีเหลืองรอบล้อม

- จะเห็นว่าเมื่อวัตถุถูก เลือก จะมีสีเน้น(Highlight)
 โดยปกติเป็นสีเหลือง ปรากฏ อยู่ด้วย
- คำสั่ง Cut และ Copy
 จะใช้ได้ต่อเมื่อได้เลือก
 (Select) วัตถุแล้ว
- การเลือก(Select) และ ในโฟกัส(Focus) ไม่เกี่ยวกัน ทำร่วมกันได้ การเลือกใน โปรเทลไม่เหมือนโปรแกรม

อื่นใน Windows คือการเลือกในโปรเทลเป็นลักษณะ**รวม(Cumulative)** การเลือกครั้งใหม่ ไม่ยก เลิกสิ่งที่เลือกก่อนหน้า

• หากต้องการยกเลิกการเลือก ใช้คำสั่ง Edit>>Deselect [E,E] เลือกวิธีจากคำสั่งที่แสดงเมนู

การลบวัตถุ


เมื่อต้องการลบวัตถุใดๆ ทำได้ 3 วิธีคือ

- ถ้าอยู่ในโฟกัสกดคีย์ **Delete**
- ถ้าเลือกอยู่ ให้กดคีย์ CTRL+Delete
- ใช้คำสั่ง Edit>>Delete [E,D] จะเห็นเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นกากบาทใหญ่หมายถึงอยู่ในภาวะลบ (Delete Mode) เลื่อนไปคลิกที่วัตถุใด จะลบวัตถุนั้นทิ้ง หากต้องการออกจากภาวะลบให้คลิกเมาส์ ปุ่มขวาหรือกดคีย์ ESC

การใช้ Global Editing

การแก้ไขคุณสมบัติของวัตถุในโปรเทลนอกจากแก้ที่คุณสมบัติแต่ละตัวแล้ว ยังมีเครื่องมือที่มีประสิทธิ ภาพใช้เปลี่ยนค่าคุณสมบัติของวัตถุหลาย ๆตัวอย่างรวดเร็ว เช่นเมื่อต้องการเปลี่ยนค่า Ref. Des เช่น U1, U2 ทุกตัวเป็น IC1, IC2 เป็นต้น

คลิกวัตถุที่สนใจ คลิกด้วยเมาส์ปุ่มขวาเรียกคำสั่ง Properties หรือดับเบิ้ลคลิกที่วัตถุนั้น จะ เห็นกรอบสำหรับแก้ไขคุณสมบัติปรากฏขึ้นดังรูปที่ 3—16 คลิกที่ปุ่มล่างสุด "Global" เพื่อเพิ่มกรอบ ทางด้านขวามือ ดูในช่อง Attribute To Match By จะมีชื่อช่องต่างๆเหมือนคุณสมบัติพื้นฐานของวัตถุ นั้น แต่จะมีค่าเป็น "*" หมายความว่าต้องการให้ค้นหาคุณสมบัติโดยใช้เกณฑ์จากช่องใดเป็นอักษรใช้ เปรียบเทียบ เช่นหากต้องการเปลี่ยน U1, U2,... เป็น IC1, IC2,.. ต้องใส่ในช่อง Designator ว่า U* หมายถึง U ที่ลงท้ายด้วยอักษรใดก็ตาม เข้ารวมอยู่ในกลุ่มจะถูกเปลี่ยน หากปล่อยเป็น "*" หมายถึงจับ คู่กับค่าเดิมได้ทุกค่า หรือไม่ต้องการเจาะจง



รูปที่ 3—16 ใช้คำสั่ง Global Editing

ในช่อง Copy Attribute ใส่ค่าที่ต้องการให้เปลี่ยนลงไป การใส่สามารถใส่เป็นข้อความธรรมดา หรือเป็นสูตรเช่น {U=IC} หมายความว่าเมื่อค้นหา Designator U* (U ที่ลงท้ายด้วยเลขใดๆ) พบให้ เปลี่ยนเฉพาะจากตัวอักษร U เป็น IC เป็นต้น การใช้งานสามารถนำไปเปลี่ยนค่า Resistor, Capacitor ให้มีค่าเหมือนกัน พร้อมๆกันได้เป็นอย่างดี

การใช้ Global Editing จำเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะจะมีผลกระทบกับคุณสมบัติ อุปกรณ์อื่นๆเป็นจำนวนมาก ดังนั้นควร Save ชิ้นงานก่อนเริ่มต้น และการใช้ Global Editing สามารถ ใช้งานได้กับ PCB Layout ได้เช่นกัน

สรุป

ในบทนี้เราได้เรียนรู้พื้นฐานต่างๆของ Schematic Editor ซึ่งจำเป็นสำหรับการเริ่มต้นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ ได้เรียนรู้วิธีการเปิดไลบรารี และการเรียก Part มาใช้งาน การเปลี่ยนคุณสมบัติของ Part เป็นต้น ได้เรียนรู้ทางเลือกต่างๆสำหรับกำหนด คุณสมบัติของแผ่นกระดาษวงจร ในบทหน้าจะ เริ่มต้นออกแบบวงจรตัวอย่าง