## ILMANVAIHTOLAITTEIDEN HOITO-OHJE

Kun ilmamäärät on säädetty ohjearvoihinsa, niitä ei saa omin päin muuttaa, koska tämä sekoittaa muiden asuntojen ilmanvaihdon. Ohjearvot tulisi saavuttaa pienemmällä nopeudella. Poistopuhallin pidetään täydellä teholla:

- ruoan valmistuksen yhteydessä
- saunomisen ja suihkun jälkeen vähintään yksi (1) tunti
- ulkolämpötilan laskiessa alle –10°C olisi poistopuhallinta käytettävä pienemmällä nopeudella.

Ilmanvaihdon käyntiajat valitaan tapauskohtaisesti asukkaiden käyttötottumusten mukaan.

Jotta ilmanvaihto huoneistoissa toimisi, on makuu- ja olohuoneisiin sijoitettujen korvausilmaventtiilien suodattimet, liesikuvun rasvasuodatin ja poistoventtiilit puhdistettava sopivin väliajoin.

Ikkunoita pidetään auki vain tehostetun tuuletuksen aikana.

Saunan raitisilmaventtiili pidetään avattuna ainoastaan saunomisen ajan.

Saunan poistoventtiili pidetään auki vain tarvittaessa saunomisen jälkeen, esim. saunaa lämmitettäessä on venttiili suljettuna.



## KÄYTTÖ JA HUOLTO

Ikkunan karmin yläosaan on tehty raitisilmakanava, jonka päälle on asennettu Biobe -venttiili sekä mahdollisesti suodatinyksikkö. Toimiva ilmanvaihto edellyttää riittävää korvausilman saantia asunnon ulkopuolelta. Venttiili tulisi pitää vähintään puoliavoimena, jolloin ei synny hallitsematonta ilmavirtausta esim. oven alta, postiluukusta yms.

Jos asunnosta ei saada poistettua hengitysilman, ruuanlaiton ja peseytymisen aiheuttamaa kosteutta tehokkaasti, luodaan helposti suotuisa kasvualusta haitallisille mikrobeille ja homeitiöille. Myös hajujen siirtyminen hormeja pitkin huoneistosta toiseen, on eräs puutteellisen korvausilman oireista.

Biobe -suodattimen puhdistamista suositellaan vähintään kahdesti vuodessa. Venttiili ja suodatinyksikkö irrotetaan avaamalla ruuvit, joilla ne on kiinnitetty karmiin. Suodatinkotelon sisällä on solumuovisuodatin, joka voidaan puhdistaa pesemällä saippualiuoksessa. Ilmakanava imuroidaan ja osat asennetaan takaisin paikoilleen.

