Lista de Parâmetros Edição 04/03



SINAMICS G110

SIEMENS

SINAMICS G110 Documentação

Guia de Iniciação

O Guia de Iniciação é feito para proporcionar ao usuário rápido acesso a todas as informações básicas necessárias para instalar e ajustar o SINAMICS G110 para operação.



Instruções de Operação

Fornece informações sobre dispositivos do Sinamics G110, Instalação, Comissionamento, Modos de Controle, Estrutura do Sistema de Parâmetros, Identificação de falhas, Especificações e opcionais disponíveis para o SINAMICS G110.



Lista de Parâmetros

A Lista de Parâmetros contém a descrição de todos os parâmetros relacionados ao SINAMICS G110 estruturados em ordem numérica.



Catálogos

No Catálogo será encontrada toda informação necessária para selecionar um determinado inversor, assim como opcionais para a série SINAMICS G110.

SIEMENS

	_
Falhas e Alarmes	2
Anexos	3

SINAMICS G110 120 W - 3 kW

Lista de Parâmetros Documentação de Usuário

Válido para: Edição 04/03

Conversor tipo: Software SINAMICS G110 V1.0

Edição 04/03

Informação Importante

Esta Lista de Parâmetros somente deve ser usada em conjunto com as Instruções de Operação do SINAMICS G110.



ADVERTÊNCIA

Favor prestar especial atenção para as Advertências, Cuidados, Observações e Notas contidas nas Instruções de Operação.

Você encontrará as Instruções de Operação no CD de documentação no qual pode ser requisitado via seu contato regional Siemens sob o número de encomenda 6SL3271-0CA00-0AG0 ou através de downloading no nosso website: http://www.siemens.com.br/acionamentos.

Qualidade Siemens aprovada para Software e Treinamento conforme ISO 9001, Registro Não. 2160-01

Não está permitida a reprodução, transmissão ou uso deste documento ou seu conteúdo sem autorização expressa por escrito. Os infratores estarão sujeitos a processos de indenização. Reservam-se todos os direitos incluindo os resultantes da concessão de patentes, características de funcionamento ou design.

© Siemens AG 2003. Todos os direitos reservados.

SINAMICS® é uma marca registrada da Siemens.

Podem existir outras funções não descritas neste documento Não entanto, este fato não constitui obrigação

de fornecer tais funções em um novo aparelho ou em caso de serviço técnico.

Comprovamos que o conteúdo deste documento corresponde ao hardware e software descritos. Não entanto podem haver discrepâncias o que nos impede de garantir que sejam completamente idênticos. A informação contida neste documento é revista periodicamente e qualquer alteração necessária será incluída na próxima edição. Agradecemos por toda sugestão de melhoria.

Os manuais da Siemens são impressos em papel livre de cloro, proveniente de bosques gerenciados de forma ecológica. No processo de impressão não é utilizado qualquer tipo de solventes.

Documento sujeito a alterações sem prévio aviso.

Siemens-Aktiengesellschaft.

Índice

1	Parâmetros	7
1.1	Introdução ao Sistema de Parâmetros do SINAMICS G110	7
1.2	Comissionamento Rápido (P0010=1)	10
1.3	Descrição dos Parâmetros	12
2	Falhas e Alarmes	75
2.1	Mensagens de Falha	75
2.2	Mensagens de Alarme	79
3	Anexo	81
3.1	Lista de Abreviações	81

1 Parâmetros

1.1 Introdução ao Sistema de Parâmetros do SINAMICS G110

O layout da descrição do parâmetro tem a forma explicada a seguir.

1 Núm. Par.	2 Nome do Parâmetro			9 Min:	12 Nível:
[índice]	3 CStat: 4 P-Grupo:	5 Tipo de Dado: 6 Ativo:	7 Unid: 8 Com.Rápido.:	10 Def: 11 Max:	2
					•

¹³ Descrição:

1. Número do Parâmetro

Indica o número do parâmetro em questão. Os números utilizados são números de 4 dígitos na faixa de 0000 a 9999. Números com prefixo ''r' indicam que o parâmetro é um parâmetro "somente leitura" ("read-only"), o qual exibe um valor particular mas não pode ser alterado diretamente especificando um valor diferente , via este número de parâmetro (nestes casos, entra-se com aspas "-" nos itens "Unid", "Mín", "Def" e "Máx" no cabeçalho da descrição do parâmetro). Todos os demais parâmetros têm como prefixo um "P". Os valores destes parâmetros podem ser alterados dentro dos limites da faixa indicada pelos valores "Mín" e "Máx" no cabeçalho.

[índice] indica que o parâmetro é um parâmetro indexado e especifica o número de índices disponíveis.

2. Nome do parâmetro

Indica o nome do parâmetro relevante.

A sistema BICO não está disponível no conversor SINAMICS G110. Para possibilitar os nomes dos parâmetros para serem utilizados na variedade de tipos de conversores, os nomes dos parâmetros não tem sido alterado.

3. Cstat

Estado de Comissionamento dos parâmetros. Três estados são possíveis:

ComissionamentoFuncionandoPronto para partirT

Isto indica quando o parâmetro pode ser alterado. Um, dois ou todos os três estados podem se especificados. Se todos os três estados são especificados, significa que é possível alterar o ajuste desse parâmetro em todos os três estados do inversor.

4. P-Grupo (Grupo Funcional)

Indica o grupo funcional do parâmetro.

Nota

O parâmetro P0004 (filtro de parâmetro) atua como um filtro e permite acesso aos parâmetros de acordo com o grupo funcional selecionado.

Parâmetros 04/03

5. Tipo de Dado

Os tipos de dados disponíveis são mostrados na tabela abaixo.

Notação	Significado
U16	16-bit sem sinal
U32	32-bit sem sinal
I16	16-bit inteiro
132	32-bit inteiro
Float	Ponto flutuante

6. Ativo

Indica se:

♦ Imediato alteração do valor do parâmetro tem efeito imediato assim

que são digitadas, ou

♦ Confirmar a tecla "P" do painel de operação básico (BOP) deve ser

pressionado antes para a alteração ter efeito.

7. Unid

Indica a unidade de medida aplicável aos valores do parâmetro.

8. Com.Rápido (Comissionamento Rápido)

Indica (Sim ou Não) se um parâmetro pode ou não ser alterado somente durante o comissionamento rápido, i.e. quando P0010 (grupo de parâmetros para comissionamento) está ajustado em 1 (comissionamento rápido).

9. Min

Indica o valor mínimo no qual o parâmetro pode ser ajustado.

10. Def

Indica o valor de fábrica, i.e. o valor que é assumido se o usuário não especifica um

valor diferente para o parâmetro.

11. Max

Indica o valor máximo no qual o parâmetro pode ser ajustado.

12. Nível

Indica o nível de acesso do usuário. Existem quatro níveis de acesso: Standard, Estendido, Expert. O número de parâmetros que aparece em cada grupo funcional depende do nível de acesso estabelecido em P0003 (nível de acesso do usuário).

13. Descrição

A descrição do parâmetro consiste das seções e conteúdos listados baixo. Algumas dessas seções e conteúdos são opcionais e serão omitidos casos não sejam aplicáveis.

Descrição Breve explicação da função do parâmetro.

Diagrama Onde aplicável, um diagrama para ilustrar os efeitos do

parâmetro numa curva característica, por exemplo.

Ajustes Lista dos ajustes aplicáveis. Isto inclui:

Ajustes Possíveis, Ajustes mais comuns, Índices e campos de bit.

Exemplo Exemplo (opcional) dos efeitos de um particular ajuste de um

parâmetro.

Condição Quaisquer condições que devem ser satisfeitas em relação a

este parâmetro.

Também quaisquer efeitos particulares que este parâmetro tem em outro(s) parâmetro(s) ou que outros parâmetros têm neste.

Advertência / Cuidado / Aviso / Nota:

Informações importantes que podem ser necessárias para prevenir risco pessoal ou dano ao equipamento / informação específica que pode ser necessária no sentido de evitar problemas / informação que pode ser útil ao usuário.

Detalhes adicionais:

Quaisquer origens de informações mais detalhadas a respeito do parâmetro em questão.

1.2 Comissionamento Rápido (P0010=1)

Parâmetros

Os seguintes parâmetros são necessários para comissionamento rápido (P0010=1).

Parâmetro	Nome	Nível de Acesso	Cstat
P0100	Europa / América do Norte	1	С
P0304	Tensão nominal do motor	1	С
P0305	Corrente nominal do motor	1	С
P0307	Potência nominal do motor	1	С
P0308	CosPhi nominal do motor	3	С
P0309	Rendimento nominal do motor	3	С
P0310	Freqüência nominal do motor	1	С
P0311	Velocidade nominal do motor	1	С
P0335	Resfriamento do motor	3	СТ
P0640	Fator de sobrecarga do motor [%]	3	CUT
P0700	Seleção da origem de comando	1	CT
P1000	Seleção do setpoint de freqüência	1	СТ
P1080	Freqüência Mínima	1	CUT
P1082	Freqüência Máxima	1	СТ
P1120	Tempo de rampa de aceleração	1	CUT
P1121	Tempo de rampa de desaceleração	1	CUT
P1135	Tempo de rampa de desaceleração OFF3	3	CUT
P1300	Modo de controle	2	СТ
P3900	Fim do comissionamento rápido	1	С

Quando P0010=1 é escolhido, P0003 (nível de acesso do usuário) pode ser utilizado para selecionar os parâmetros a serem acessados.

Este parâmetro também permite a seleção de uma lista de parâmetros definida pelo usuário para comissionamento rápido.

Não final da sequência de comissionamento rápido, ajustar P3900 = 1 para efetuar os cálculos necessários do motor e resetar todos os outros parâmetros (não incluídos em P0010=1) aos seus ajustes de fábrica.

NOTA

Isto se aplica somente ao modo de Comissionamento Rápido.

Reset ao ajuste de fábrica de Fábrica

Para resetar todos os parâmetros aos ajustes de fábrica de fábrica, os seguintes parâmetros devem ser ajustados como segue:

Ajustar P0010 = 30


Ajustar P0970 = 1

NOTA

O processo de reset leva aproximadamente 10 seg para se completar.

Display de sete segmentos

O display de sete segmentos é estruturado como segue:



O significado dos bits relevantes no display é descrito nos parâmetros das palavras de estado e de comando.

Parâmetros 04/03

1.3 Descrição dos Parâmetros

r0000	Display do Acionamento		Min: -	Nível
	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def: -	1 1
	P-Grupo: SEMPRE		Max: -	•

Exibe a saída selecionada pelo usuário conforme definido em P0005.

Nota:

Pressionando a tecla "Fn" por 2 segundos fica permitido ao usuário visualizar os valores da tensão DC link, freqüência de saída, tensão de saída, corrente de saída, e escolher o ajuste r0000 (definido em P0005).

r0002 Estado do Acionamento Min: - Nível
Tipo de dado: U16 Unid: - Def: - Def: - Max: - 3

Mostra o estado atual do acionamento.

Ajustes possíveis:

- 0 Modo de Comissionamento (P0010 = 0)
- 1 Acionamento pronto
- 2 Falha do acionamento em falha ativa
- 3 Partida do acionamento (pré-carga DC-link)
- 4 Acionamento funcionando
- 5 Parando (desacelerando)

Condição:

O estado 3 é visualizado somente enquanto estiver em pré-carregamento o DC link

P0003	Nível de	acesso do	usuário		Min:	1	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	1	1
	P-Grupo:	SEMPRE	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	4	

Define o acesso do usuário aos conjuntos de parâmetros. O ajuste de fábrica (standard) é suficiente para as aplicações mais simples.

Ajustes possíveis:

- Standard: Permite o acesso aos parâmetros mais frequentemente utilizados
- 2 Estendido: Permite acesso estendido p. ex. às funções de I/O do inversor.
- 3 Expert: Somente para uso de especialistas.
- reservado

P0004	Filtro de	Filtro de parâmetro				0	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	3
	P-Grupo:	SEMPRE	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	21	

Filtra os parâmetros disponíveis conforme a funcionalidade para proporcionar uma abordagem mais focada no comissionamento.

Ajustes possíveis:

- Todos os parâmetros
- 2 Inversor
- 3 Motor
- 7 Comandos, Entradas/Saídas digitais
- 8 Entrada analógica
- 10 Canal de setpoint / RFG
- 12 Dispositivos do acionamento
- 13 Controle do Motor
- 20 Comunicação
- 21 Alarmes / advertências / monitoração

Exemplo:

P0004 = 8 especifica que apenas os parâmetros relativos à entrada analógica estarão visíveis.

P0005	Seleção	do display			Min:	2	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	21	2
	P-Grupo:	FUNÇÃO	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	4000	

Seleciona o display para o parâmetro r0000 (Display do Acionamento).

Ajustes comuns:

- 21 Frequência atual
- 25 Tensão de saída atual
- 26 Tensão no DC link atual
- 27 Corrente de saída atual

Advertência:

Estes ajustes referem-se aos números de parâmetro somente-leitura ("rxxxx").

Detalhes:

Vide as descrições dos parâmetros "rxxxx" relevantes.

Nível P0010 Parâmetro de Comissionamento Min: 0 CStat: Tipo de dado: U16 Unid: -Def: 1 P-Grupo: **SEMPRE** Ativo: confirmar Com.Rápido.: Não 30 Max:

Filtra os parâmetros de maneira que apenas aqueles relacionados a um grupo funcional particular são selecionados.

Ajustes Possíveis:

- 0 Pronto
- 1 Comissionamento rápido
- 2 Inversor
- 29 Download
- 30 Ajuste de fábrica

Condição:

Retornar a 0 para o inversor funcionar.

P0003 (nível de acesso do usuário) também determina acesso a parâmetros.

Nota:

P0010 = 1

O inversor pode ser comissionado rápido e facilmente ajustando P0010 = 1. Depois de ajustado, somente parâmetros importantes (ex.: P0304, P0305, etc.) são visíveis. Os valores destes parâmetros devem ser ajustados um após o outro. A finalização do comissionamento rápido e o início dos cálculos internos serão feitos ajustando P3900 = 1 ou 3. Após o processamento dos dados P0010 e P3900 serão ajustados a zero automaticamente.

P0010 = 2

Somente para propósitos de serviço

P0010 = 29

Para transferir um arquivo de parâmetros via PC (ex.: STARTER) o parâmetro P0010 será ajustado para 29 pelo software ferramenta. Quando o download tiver sido finalizado, o software ferramenta ajustará o parâmetro P0010 à zero.

P0010 = 30

Quando houver necessidade de ajustar os parâmetros para valores de fábrica, P0010 deve ser ajustado para 30. O Reset será iniciado ajustando o parâmetro P0970 = 1. O Inversor será automaticamente ajustado para seus ajustes de fábrica. Isto pode ajudar se você obteve problemas durante o ajuste dos parâmetros e deseja iniciar novamente.

P0014[3] Modo de Armaze

Modo de	e Armazenar			Min:	0	Nivel
CStat:	UT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	3
P-Grupo:	-	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	1	

Ajusta o modo de armazenar os parâmetros. O modo de armazenar pode ser configurado para todas as interfaces listadas sob "índices".

Ajustes Possíveis:

- 0 Volátil (RAM)
- 1 Não-volátil (EEPROM)

Índice:

P0014[0] : USS P0014[1] : reservado P0014[2] : reservado

Nota:

Uma requisição independente de armazenar pode fazer parte da comunicação serial (ex. PKE bits 15-12 do protocolo USS), ajustado por um CLP ou Software Ferramenta para PC como o STARTER. Veja a tabela abaixo para uma influencia no ajuste do P0014.

- Com o BOP, os parâmetros sempre serão armazenados na EEPROM.
- 2. P0014 será sempre armazenado na EEPROM.
- 3. P0014 não será alterado no caso de reset para valores de fábrica (P0010 = 30 e P0971 = 1).
- 4. P0014 pode ser transferido em um DOWNLOAD (P0010 = 29).
- Se "Requisição de armazenar via USS = volátil (RAM) e "P0014[x] = volátil (RAM)", você pode fazer a transferência dos valores dos parâmetros na memória não-volátil via P0971.
- Se "Requisição de armazenar via USS" e P0014[x] são inconsistentes, o ajuste do P0014[x] = "armazenar não-volátil (EEPROM)" tem sempre mais alta prioridade.

Store request via USS	Value of P0014[x]	Result
EEPROM	RAM	EEPROM
EEPROM	EEPROM	EEPROM
RAM	RAM	RAM
RAM	EEPROM	EEPROM

r0018	Versão (de Firmware	Tipo de dado: U32	Unid: -			lin: ef:	-		Nível
	P-Grupo:	INVERSOR				N	lax:	-		
	Exibe o nú	mero da versão do	o firmware instalado.							
r0019	CO/BO:	Palavra de co	ntrole do BOP Tipo de dado: U16	Unid: -			lin: ef:	-		Nível
	P-Grupo:	COMANDOS	·			N	lax:	-		
Comm			s do painel de operações.							
Campo	o s binários: Bit00	ON/OFF1			0	NÃO		1	SIM	
		OFF2: Parade	elétrica		0	SIM		1	NÃO	
		JOG direita			0	NÃO		1	SIM	
	Bit11	Reversão (inve	ersão de setpoint)		0	NÃO		1	SIM	
	Bit13	Potenciômetro	motorizado MOP para	cima	0	NÃO		1	SIM	
			motorizado MOP para		0	NÃO		1	SIM	
Nota:										
	As funções	a seguir podem s	er "atribuídas" as teclas in	dividuais:						
	- ON/OF									
	- OFF2,									
	JOG,REVER	PSÃO								
		EMENTAR,								
		EMENTAR								
Detalh										
	O Display of Parâmetros		o parâmetro-bit (parâmetro	binário) é	explic	ado na	introd	ução	da Lista	de
0020	CO: Set	point de frequ		Haid. Ha			lin:	-	ļ	Níve
	P-Grupo:	CONTROLE	Tipo de dado: Float	Unid: Hz			ef: lax:			2
	Exibe a set	tpoint de frequênci	ia atual (saída do gerador o	da função d	de rai	mpa).				
0021		quência Atual	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				lin:			Níve
0021	00.116	quelicia Atuai	Tipo de dado: Float	Unid: Hz			ef:	-	ļ	2
	P-Grupo:	CONTROLE	ripo do dador riode	omar nz			lax:	_	ļ	
	•					_				
		eqüência de saida a o de freqüência.	atual do inversor (r0024) e	xcluindo a o	compe	ensação	de e	scorre	egamen	to
·0024		quência de sa	ida atual			N	lin:	_		Níve
		94011014 40 04	Tipo de dado: Float	Unid: Hz			ef:	_	ļ	3
			TIDO de dado. Fidal	Ullia. ⊓∠					l	J
	P-Grupo:	CONTROLE	ripo de dado. Filoat	Ollia. HZ			lax:	-		
	Exibe a fre	equência de saída	atual (compensação de es		nto e l	N	lax:	requê	ncia est	tão
-0005	Exibe a fre incluídos).	equência de saída	atual (compensação de es		nto e l	N limitaçã	lax: o de f		ncia est	
0025	Exibe a fre incluídos).	equência de saída	atual (compensação de es	corregame	nto e	limitaçã N	lax: o de f lin:	- frequê -	ncia est	Níve
0025	Exibe a fre incluídos).	equência de saída a	atual (compensação de es		nto e	limitaçã N	lax: o de f lin: lef:		ncia est	
0025	Exibe a fre incluídos).	equência de saída	atual (compensação de es	corregame	nto e	limitaçã N	lax: o de f lin:		ncia est	Níve
0025	Exibe a fre incluídos). CO: Ten P-Grupo:	equência de saída a	atual (compensação de es saída Tipo de dado: Float	corregame	nto e	limitaçã N	lax: o de f lin: lef:		ncia est	Níve
	Exibe a fre incluídos). CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter	equência de saída a nsão atual de s CONTROLE nsão [rms] aplicada	atual (compensação de es saída Tipo de dado: Float	corregame	nto e	limitaçã N D	lax: o de f lin: lef:		encia es	Níve 3
	Exibe a fre incluídos). CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter CO: Ten	equência de saída ansão atual de s CONTROLE nsão [rms] aplicada	atual (compensação de es saída Tipo de dado: Float a no motor.	corregame	nto e	Ilimitaçã N C N	lax: o de f lin: lef: lax:		encia est	Níve 3
	Exibe a fre incluídos). CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter CO: Ten P-Grupo:	equência de saída a nsão atual de s CONTROLE nsão [rms] aplicada nsão atual filtra	atual (compensação de es saída Tipo de dado: Float a no motor. ada no DC-link	corregamei	nto e	Ilimitaçã N C N	lax: o de f lin: lef: lax:		encia es	Nível 3
- 0026	Exibe a fre incluídos). CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter	equência de saída a nsão atual de s CONTROLE nsão [rms] aplicada nsão atual filtra INVERSOR nsão no DC-link.	atual (compensação de es saída Tipo de dado: Float a no motor. ada no DC-link Tipo de dado: Float	corregamei	nto e	Ilimitaçã N C N N	lax: o de f lin: lef: lax: lin: lef: lax:		encia es	Nível 3 Níve 2
- 0026	Exibe a fre incluídos). CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter	equência de saída a nsão atual de s CONTROLE nsão [rms] aplicada nsão atual filtra	atual (compensação de es saída Tipo de dado: Float a no motor. ada no DC-link Tipo de dado: Float	corregament V V Unid: V	nto e	Ilimitaçã N C N N C	lax: o de f lin: lef: lax: lin: lef: lax:		encia es	Níve 3 Níve 2
°0025	Exibe a fre incluídos). CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter CO: Cor	equência de saída a nsão atual de s CONTROLE nsão [rms] aplicada nsão atual filtra INVERSOR nsão no DC-link. rrente de saída	atual (compensação de es saída Tipo de dado: Float a no motor. ada no DC-link Tipo de dado: Float	corregamei	nto e	Ilimitaçã N C N C N C N C N C C N C C N C C C C	lax: o de f lin: lef: lax: lin: lef: lax:		encia esi	Níve 3 Níve 2
- 0026	Exibe a fre incluídos). CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter CO: Cor	equência de saída a nsão atual de s CONTROLE nsão [rms] aplicada nsão atual filtra INVERSOR nsão no DC-link.	atual (compensação de es saída Tipo de dado: Float a no motor. ada no DC-link Tipo de dado: Float	corregament V V Unid: V	nto e	Ilimitaçã N C N C N C N C N C C N C C N C C C C	lax: o de f lin: lef: lax: lin: lef: lax:		encia es	Níve 3 Níve 2
- 0026	Exibe a fre incluídos). CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter CO: Cor P-Grupo:	equência de saída a nsão atual de s CONTROLE nsão [rms] aplicada nsão atual filtra INVERSOR nsão no DC-link. rrente de saída CONTROLE	atual (compensação de es saída Tipo de dado: Float a no motor. ada no DC-link Tipo de dado: Float	corregament V V Unid: V	nto e	Ilimitaçã N C N C N C N C N C C N C C N C C C C	lax: o de f lin: lef: lax: lin: lef: lax:		encia es	Níve 3 Níve 2
-0026 -0027	Exibe a fre incluídos). CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter CO: Cor P-Grupo: Exibe a ter CO: Cor	equência de saída a nsão atual de s CONTROLE nsão [rms] aplicada nsão atual filtra INVERSOR nsão no DC-link. rrente de saída CONTROLE res rms estimados	atual (compensação de es saída Tipo de dado: Float a no motor. ada no DC-link Tipo de dado: Float a atual Tipo de dado: Float da corrente do motor [A].	corregament V V Unid: V	nto e	Ilimitaçã N C N C N C N C N C N C N C N C N C N	lax: o de f lin: lef: lax: lin: lef: lax:		encia es	Níve 2 Níve 3
- 0026	Exibe a fre incluídos). CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter CO: Cor P-Grupo: Exibe a ter CO: Cor	equência de saída a nsão atual de s CONTROLE nsão [rms] aplicada nsão atual filtra INVERSOR nsão no DC-link. rrente de saída CONTROLE	atual (compensação de es saída Tipo de dado: Float a no motor. ada no DC-link Tipo de dado: Float a atual Tipo de dado: Float da corrente do motor [A].	corregament V V Unid: V	nto e	Ilimitaçã N C N N C N N C N N C N N C N N C N N C N N C N N C N N C N N C N N C N N C N N C N N C N N C N N C N N C N N C N C N N C N C N N C N C N C N N C C N C N C C N C	lin: lef: lax: lin: lef: lax: lax: lax:		encia es	Níve 3 Níve 2 Níve
0026	Exibe a fre incluídos). CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter CO: Ten P-Grupo: Exibe a ter CO: Cor P-Grupo: Exibe a ter CO: Cor	equência de saída a nsão atual de s CONTROLE nsão [rms] aplicada nsão atual filtra INVERSOR nsão no DC-link. rente de saída CONTROLE res rms estimados nperatura do r	atual (compensação de es saída Tipo de dado: Float a no motor. ada no DC-link Tipo de dado: Float a atual Tipo de dado: Float da corrente do motor [A]. motor (i2t)	Corregament Unid: V Unid: V Unid: A	nto e	Ilimitaçã N C N N C N C N C N C C N C C N C C C N C	lin: lef: lax: lin: lef: lax: lin: lef: lax: lin: lef: lax:		encia es	Níve 2 Níve 3

Nota:

Um valor de 100 % significa que o motor atingiu sua temperatura de operação máxima permissível. Neste caso, o motor tentará reduzir a carga do motor conforme definido em P0610 (reação da temperatura l2t do motor).

r0052	CO/BO: Act. status word 1	Min: -	Nível	
	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def: -	2
	P-Grupo: COMANDOS		Max: -	


Exibe a primeira palavra de estado do inversor (formato binário) e pode ser usado para diagnosticar o estado do Inversor.

Campos	binários:
--------	-----------

	· · ·				
Bit00	Acionamento pronto	0	NÃO	1	SIM
Bit01	Acionamento pronto para operar	0	NÃO	1	SIM
Bit02	Acionamento funcionando	0	NÃO	1	SIM
Bit03	Falha do acionamento ativa	0	NÃO	1	SIM
Bit04	OFF2 ativo	0	SIM	1	NÃO
Bit05	OFF3 ativo	0	SIM	1	NÃO
Bit06	ON inibido ativo	0	NÃO	1	SIM
Bit07	Alarme do acionamento ativo	0	NÃO	1	SIM
Bit08	Desvio de setpoint / valor atual	0	SIM	1	NÃO
Bit09	controle de PZD	0	NÃO	1	SIM
Bit10	f atual >= P1082 (f max)	0	NÃO	1	SIM
Bit11	Alarme: Limite de corrente do motor	0	SIM	1	NÃO
Bit12	Freio de retenção do motor ativo	0	NÃO	1	SIM
Bit13	Sobrecarga no motor	0	SIM	1	NÃO
Bit14	Motor rodando a direita	0	NÃO	1	SIM
Bit15	Sobrecarga no Inversor	0	SIM	1	NÃO
laãa.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				


Condição: r0052 Bit00 - Bit02:

State-sequence diagram after Power On or ON/OFF1 respectively: ==> see below




r0052 Bit03 "Falha do acionamento ativa": Saída do Bit3 (Falha) será invertida na saída digital (Nível Baixo= Falha, Nível Alto = Sem Falha).


r0052 Bit08 "Deviation setpoint/act. value": ==> see below



r0052 Bit10 "f_atual >= P1082 (f_max)" ==> veja o parâmetro P1082

r0052 Bit12 "Freio de retenção do motor ativo" ==> veja o parâmetro P1215





Detalhes:

O Display de 7 segmentos do parâmetro-bit (parâmetro binário) é explicado na introdução da Lista de Parâmetros.

r0053	CO/BO:	Palavra de es	tado 2 Tipo de dado: U16	Unid: -		/lin: Def:	-		Nível
	P-Grupo:	COMANDOS	Tipo de dado: 010	Oma		/lax:	-		
Camp	Exibe a se	•	estado do inversor (em fo	ormato binário).					
•	Bit00	Frenagem DC at	tiva	0	NÃO		1	SIM	
	Bit01	f atual > P2	2167 (f off)	0	NÃO		1	SIM	
	Bit02	f atual > P	1080 (f min)	0	NÃO		1	SIM	
	Bit06	f atual >= se	etpoint (f set)	0	NÃO		1	SIM	
	Bit09	Rampa finaliza	ada	0	NÃO		1	SIM	


Advertência:

r0053 Bit00 "Frenagem DC ativa" ==> veja o parâmetro P1233


r0053 Bit01 "f_atual > P2167 (f_off)" ==> veja o parâmetro P2167

r0053 Bit02 "f_atual > P1080 (f_min)" ==> veja o parâmetro P1080

r0053 Bit06 "f_act >= setpoint (f_set)" ==> see below



r0053 Bit09 "Ramping finished" ==> see below



Detalhes:

O Display de 7 segmentos do parâmetro-bit (parâmetro binário) é explicado na introdução da Lista de Parâmetros.

r0054	CO/BO: Palavra de controle 1		Min: -	Nível
	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def: -	3
	P-Grupo: COMANDOS		Max: -	

Exibe a primeira palavra de controle do inversor (em formato binário) e pode ser usada diagnosticar quais comandos estão ativos.

Campos binários:

JUS DIIIAI IU	5.					
Bit00	ON/OFF1	0	NÃO	1	SIM	
Bit01	OFF2: Parada elétrica	0	SIM	1	NÃO	
Bit02	OFF3: Parada rápida	0	SIM	1	NÃO	
Bit03	Habilita pulsos	0	NÃO	1	SIM	
Bit04	Habilita RFG	0	NÃO	1	SIM	
Bit05	Inicia RFG	0	NÃO	1	SIM	
Bit06	Habilita setpoint	0	NÃO	1	SIM	
Bit07	Reconhecimento de falha	0	NÃO	1	SIM	
Bit08	JOG para direita	0	NÃO	1	SIM	
Bit09	JOG para esquerda	0	NÃO	1	SIM	
Bit10	Controle pelo PLC	0	NÃO	1	SIM	
Bit11	Reversão (inversão de setpoint)	0	NÃO	1	SIM	
Bit13	Potenciômetro motorizado MOP para cima	0	NÃO	1	SIM	
Bit14	Potenciômetro motorizado MOP para baixo	0	NÃO	1	SIM	
Bit15	Local / Remoto	0	NÃO	1	SIM	

Advertência:

Idêntico ao r2036 se USS é selecionado como fonte de comando via P0700 ou P0719.

Detalhes:

O Display de 7 segmentos do parâmetro-bit (parâmetro binário) é explicado na introdução da Lista de Parâmetros.

r0055	CO/BO: Palavra de controle 2	1	Min: -	Nível
	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def: -	3
	P-Grupo: COMANDOS		Max: -	

Exibe a palavra adicional de controle do inversor (em formato binário) e pode ser usada diagnosticar quais comandos estão ativos.

Campos binários:

Bit00	Frequência fixa Bit 0	0	NÃO	1	SIM
Bit01	Frequência fixa Bit 1	0	NÃO	1	SIM
Bit02	Frequência fixa Bit 2	0	NÃO	1	SIM
Bit09	Habilita frenagem DC	0	NÃO	1	SIM
Bit13	Falha externa 1	0	SIM	1	NÃO

Advertência:

Idêntico ao r2037 se USS é selecionado como comando fonte via P0700 ou P0719.

Detalhes:

O Display de 7 segmentos do parâmetro-bit (parâmetro binário) é explicado na introdução da Lista de Parâmetros.

r0056	CO/BO: Estado de controle do motor		Min: -	Nível
	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def: -	2
	P-Grupo: CONTROLE		Max: -	_

Exibe a palavra de estado do motor (em formato binário) e pode ser usada diagnosticar estado do inversor **Campos binários**:

DOS DIIIGIIC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Bit00	Controle inicial finalizado	0	NÃO	1	SIM	
Bit01	Desmagnetização do motor finalizada	0	NÃO	1	SIM	
Bit02	Habilitar Pulsos	0	NÃO	1	SIM	
Bit04	Excitação do motor finalizada	0	NÃO	1	SIM	
Bit05	Boost de partida ativa	0	NÃO	1	SIM	
Bit06	Boost de aceleração ativa	0	NÃO	1	SIM	
Bit07	Freqüência está negativa	0	NÃO	1	SIM	
Bit08	Enfraquecimento de campo ativo	0	NÃO	1	SIM	
Bit09	Setpoint de tensão limitado	0	NÃO	1	SIM	
Bit10	Freqüência de escorregamento limitada	0	NÃO	1	SIM	
Bit13	I-máx do regulador ativo	0	NÃO	1	SIM	
Bit14	Vdc-máx do regulador ativo	0	NÃO	1	SIM	

Advertência:


O regulador I-max (r0056 Bit13) será ativado quando a corrente de saída atual (r0027) exceder o limite de corrente em r0067.

Detalhes:

Veja a descrição do display de sete segmentos dada na introdução.

r0067 CO: Limite atual de corrente de saída Min: Tipo de dado: Float Unid: A Def: P-Grupo: CONTROLE Max: -

Exibe a corrente máxima de saída do acionamento.



Condição:

Este valor é influenciado pelo P0640 (Fator de sobrecarga no motor), uma diminuição das características nominais e proteção térmica do motor e acionamento.

P0610 (reação de temperatura l2t do motor) e P0290 (reação de sobrecarga do inversor) define a reação quando o limite é atingido.

Nota:

Normalmente:

- Limite de corrente (r0067) = corrente nominal do motor P0305 x fator de sobrecarga P0640.
- Esse limite é menor ou igual a corrente máxima do inversor r0209.

O limite de corrente pode ser reduzido se o cálculo do modelo térmico do motor e do inversor indicar que um sobreaquecimento irá ocorrer.

P0100	Europa /	Europa / América do Norte					Nível	
	CStat:	С	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	1	
	P-Grupo:	COM. RÁPIDO	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Sim	Max:	2	•	

Determina se os ajustes de potencia serão expressos em [kW] ou [hp] (ex. Potencia nominal do motor P0307).

O ajuste de fábrica para a frequência nominal do motor P0310 e a frequência máxima P1082 serão também ajustadas automaticamente aqui, em adição a referência de frequência P2000.

Ajustes Possíveis:

- 0 Europa [kW], freqüência base do motor é 50 Hz
- 1 América do Norte [hp], frequência base do motor é 60 Hz
- 2 América do Norte [kW], freqüência base do motor é 60 Hz


Condição:

Onde:

- Parar o acionamento (i.e. desabilitar todos os pulsos) antes de alterar este parâmetro.
- Alteração do P0100 reajusta todos parâmetros de dados de placa do motor bem como outros parâmetros que dependam dos parâmetros de dados de placa do motor (veja o P0340 – cálculo de dados do motor).

Alteração do P0100 sobrescreve os ajustes da chave DIP50/60 (localizada de acordo diagrama mostrado abaixo):

- 1. Parâmetro P0100 tem maior prioridade que a DIP50/60 switch.
- No entanto, depois que o inversor é energizado novamente e P0100 < 2, o ajuste da chave DIP50/60 terá prioridade e sobrescreverá P0100.
- 3. A chave DIP50/60 não tem qualquer efeito, se P0100 = 2.



Advertência:

P0100 ajustado em 2 (==> [kW], ajuste de fábrica 60 [Hz]) são é sobrescrito pelo ajuste da chave DIP50/60 (veja o diagrama acima).

r0127	Variante Analógica / U	Min: -	Nível		
	•	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def: -	2
	P-Grupo: INVERSOR	-		Max: -	

Exibe o tipo da Placa de Controle Variável.

Ajustes Possíveis:

- 0 Analógica
- 1 USS

r0200 Número do código da power stack atual Min: - Nível
Tipo de dado: U32 Unid: - Def: - Def: - Max: -

Identifica o hardware variável como mostra a tabela abaixo:

Code-	G110	G110	Input Voltage &	Power	Internal	Heat	Frame
No.	Туре	Туре	Frequency	kW	Filter	sink	Size
1	6SL3211-0AB11-2UAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,12	no	Υ	Α
2	6SL3211-0AB12-5UAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,25	no	Υ	Α
3	6SL3211-0AB13-7UAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,37	no	Υ	Α
4	6SL3211-0AB15-5UAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,55	no	Υ	Α
5	6SL3211-0AB17-5UAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,75	no	Υ	Α
6	6SL3211-0KB11-2UAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,12	no	Ν	Α
7	6SL3211-0KB12-5UAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,25	no	Ν	Α
8	6SL3211-0KB13-7UAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,37	no	Ν	Α
9	6SL3211-0KB15-5UAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,55	no	Ν	Α
10	6SL3211-0KB17-5UAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,75	no	Ν	Α
11	6SL3211-0AB21-1UAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	1,10	no	Υ	В
12	6SL3211-0AB21-5UAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	1,50	no	Υ	В
13	6SL3211-0AB22-2UAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	2,20	no	Υ	С
14	6SL3211-0AB23-0UAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	3,00	no	Υ	С
15	6SL3211-0AB11-2BAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,12	Cl. A	Υ	Α
16	6SL3211-0AB12-5BAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,25	Cl. A	Υ	Α
17	6SL3211-0AB13-7BAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,37	Cl. A	Υ	Α
18	6SL3211-0AB15-5BAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,55	Cl. A	Υ	Α
19	6SL3211-0AB17-5BAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,75	Cl. A	Υ	Α
20	6SL3211-0KB11-2BAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,12	Cl. A	N	Α
21	6SL3211-0KB12-5BAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,25	Cl. A	N	Α
22	6SL3211-0KB13-7BAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,37	Cl. A	N	Α
23	6SL3211-0KB15-5BAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,55	Cl. A	N	Α
24	6SL3211-0KB17-5BAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	0,75	Cl. A	N	Α
25	6SL3211-0AB21-1AAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	1,10	Cl. A	Υ	В
26	6SL3211-0AB21-5AAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	1,50	Cl. A	Y	В
27	6SL3211-0AB22-2AAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	2,20	Cl. A	Υ	С
28	6SL3211-0AB23-0AAx	AIN	1AC230V 47-63Hz	3,00	Cl. A	Y	С

Code- No.	G110 MLFB	G110 Type	Input Voltage & Frequency	Power kW	Internal Filter	Heat sink	Frame Size
29	6SL3211-0AB11-2UBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,12	no	Υ	Α
30	6SL3211-0AB12-5UBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,25	no	Y	Α
31	6SL3211-0AB13-7UBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,37	no	Y	Α
32	6SL3211-0AB15-5UBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,55	no	Y	Α
33	6SL3211-0AB17-5UBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,75	no	Y	Α
34	6SL3211-0KB11-2UBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,12	no	Ν	Α
35	6SL3211-0KB12-5UBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,25	no	Ν	Α
36	6SL3211-0KB13-7UBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,37	no	Ν	Α
37	6SL3211-0KB15-5UBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,55	no	Ν	Α
38	6SL3211-0KB17-5UBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,75	no	Ν	Α
39	6SL3211-0AB21-1UBx	USS	1AC230V 47-63Hz	1,10	no	Υ	В
40	6SL3211-0AB21-5UBx	USS	1AC230V 47-63Hz	1,50	no	Υ	В
41	6SL3211-0AB22-2UBx	USS	1AC230V 47-63Hz	2,20	no	Υ	С
42	6SL3211-0AB23-0UBx	USS	1AC230V 47-63Hz	3,00	no	Υ	С
43	6SL3211-0AB11-2BBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,12	CI. A	Υ	Α
44	6SL3211-0AB12-5BBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,25	CI. A	Υ	Α
45	6SL3211-0AB13-7BBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,37	CI. A	Υ	Α
46	6SL3211-0AB15-5BBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,55	CI. A	Υ	Α
47	6SL3211-0AB17-5BBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,75	CI. A	Υ	Α
48	6SL3211-0KB11-2BBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,12	CI. A	Ν	Α
49	6SL3211-0KB12-5BBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,25	CI. A	Ν	Α
50	6SL3211-0KB13-7BBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,37	CI. A	Ν	Α
51	6SL3211-0KB15-5BBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,55	CI. A	Ν	Α
52	6SL3211-0KB17-5BBx	USS	1AC230V 47-63Hz	0,75	CI. A	Ν	Α
53	6SL3211-0AB21-1ABx	USS	1AC230V 47-63Hz	1,10	CI. A	Υ	В
54	6SL3211-0AB21-5ABx	USS	1AC230V 47-63Hz	1,50	CI. A	Υ	В
55	6SL3211-0AB22-2ABx	USS	1AC230V 47-63Hz	2,20	CI. A	Υ	С
56	6SL3211-0AB23-0ABx	USS	1AC230V 47-63Hz	3,00	CI. A	Υ	С

Advertência:

Parâmetro r0200 = 0 indica que nenhuma power stack foi identificada.

P0201	Número	do código d	Min:	0	Nível		
	CStat:	C	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	3
	P-Grupo:	INVERSOR	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	65535	

Confirma o número de código da power stack atual.

r0206	Potência nominal do inversor [kW] / [hp]	Min: -	Nível
	Tipo de dado: Float Unid: -	Def: -	3
	P-Grupo: INVERSOR	Max: -	

Exibe a potencia nominal de placa do inversor.

Condição:

Valor é exibido em [kW] ou [hp] dependendo do ajuste do P0100 (operação para Europa / América do Norte).

 $r0206 [hp] = 0.75 \cdot r0206 [kW]$

r0207[3] Corrente nominal do inversor Tipo de dado: Float Unid: A Def: P-Grupo: INVERSOR Max: -

Exibe a corrente nominal do inversor.

Índice:


r0207[0] : Corrente nominal do inversor

r0207[1] : Corrente nominal em Torque Variável (VT)

07[2]: Corrente nominal em Torque Constante (ĆT)

Nota:

A corrente nominal em VT r0207[1] e a corrente nominal em CT r0207[2] exibe o motor standard de 4-pólos da Siemens apropriado (IEC) para o ciclo de carga selecionado (veja o diagrama). Os parâmetros r0207[1], r0207[2] são os valores de fábrica do P0305 em associação com a aplicação CT/VT (ciclo de carga). Se r0207[1] = r0207[2], então nenhuma diferenciação é possível entre aplicações CT/VT.



r0209	Corrente máxima do inversor	Min: -	Nível	
	Tipo de dado: Float	Unid: A	Def: -	3
	P-Grupo: INVERSOR		Max: -	

Exibe a corrente máxima de saída do inversor.

Condição:

Parâmetro r0209 depende da diminuição das características nominais na qual é afetada pela freqüência de chaveamento P1800, Temperatura ambiente e altitude. O dado de diminuição das características nominais é dado nas INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO.

P0290	Reação	a sobrecarga d	Min:	0	Nível			
	CStat:	CT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	3	
	P-Grupo:	INVERSOR	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	1		

Seleciona a reação do inversor a uma sobre temperatura interna do inversor.


Ajustes Possíveis:

- 0 Reduz a frequência de saída
- 1 Falha (F0004 / F0005)

Condição:

Segue valores físicos que influenciam a proteção de sobrecarga do inversor (veja o diagrama):

- Dissipador de temperatura
- I²t Inversor



Advertência:

P0290 = 0:

- Redução de frequência de saída é somente efetiva se a carga também é reduzida. Isto é válido, por exemplo, para aplicações de torque variável com características de torque quadrático como bombas e ventiladores.
- Ajustando P0290 = 0, o controlador I-max atualizará o limite de corrente de saída (r0067) no caso de sobre temperatura.

Sempre resultará uma falha, se a ação não tiver reduzido suficientemente a temperatura interna.

P0295	Tempo	de atraso do	Min:	0	Nível		
	CStat:	CUT	Tipo de dado: U16	Unid: s	Def:	0	3
	P-Grupo:	TERMINAL	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	3600	

Define o tempo de atraso para o desligamento do ventilador do inversor em segundos depois que o acionamento foi desligado.

Nota:


Se ajustado em 0, o ventilador do inversor será desligado quando o acionamento for desligado, sem atraso.

SINAMICS G110 FS A não possui ventilador.

P0304	Tensão	Tensão nominal do motor					Nível
	CStat:	С	Tipo de dado: U16	Unid: ∨	Def:	230	1
	P-Grupo:	MOTOR	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Sim	Max:	2000	•

Tensão nominal do motor [V] a partir dos dados de placa.

O diagrama a seguir mostra uma placa de motor com a localização dos dados relevantes do motor.



Condição:

Alterável somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido)




Atenção:

A entrada dos dados de placa precisa corresponder à ligação de fechamento do motor (estrela / delta). Isto significa, se ligação triângulo é usado no motor, dados nominais de ligação delta tem que ser introduzido.

Three-phase motor connection

Mains 1AC 230 V



Na figura acima a tensão nominal do motor (P0304) seria 230 V para ligação delta (Δ) e 400 V para ligação estrela (Y).

Nota:

Valor de fábrica depende do tipo de inversor e de seus dados nominais.

P0305	Corrente	e nominal do motor			Min:	0.01	Nível
	CStat:	С	Tipo de dado: Float	Unid: A	Def:	3.25	1
	P-Grupo:	MOTOR	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Sim	Max:	10000.00	•

Corrente nominal do motor [A] a partir dos dados de placa – veja o diagrama em P0304.

Condição:

Alterável somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Nota:


O valor máximo de P0305 depende da corrente máxima do inversor r0209 e do tipo de motor:

Asynchronous motor: $P0305 \text{ max, asyn} = 2 \cdot r0209$

É recomendável que a relação de P0305 (corrente nominal do motor) e r0207 (corrente nominal do inversor) não devam ser menor que:

V/f:
$$\frac{1}{8} \le \frac{P0305}{r0207}$$

Quando a relação da corrente nominal do motor P0305 e a metade da corrente máxima do inversor exceder 1,5 uma adicional diminuição de corrente nominal é aplicada. Isto é necessário para proteger o inversor das ondas de correntes harmônicas.



Valor de fábrica depende do tipo de inversor e de seus dados nominais.

P0307 Potência nominal do motor Nível Min: 0.01 **CStat:** Tipo de dado: Float Unid: -Def: 0.12 1 P-Grupo: MOTOR Ativo: confirmar Com.Rápido.: Sim 2000.00 Max:

Potência nominal do motor [kW/hp] a partir dos dados de placa.

Condição:

Se P0100 = 1, valor será em [hp] – veja o diagrama P0304 (dados de placa).

Alterável somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido)

Nota:

Valor de fábrica depende do tipo de inversor e de seus dados nominais.

P0308	CosPhi	nominal do mo	Min:	0.000	Nível		
	CStat:	C	Tipo de dado: Float		Def:	0.000	3
	P-Grupo:	MOTOR	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Sim	Max:	1.000	

Fator de potência nominal do motor (cosPhi) a partir dos dados de placa - veja o diagrama P0304.

Condição:

Alterável somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Visível somente quando P0100 = 0 ou 2, (potencia do motor introduzida em [kW]).

Se ajustado em 0 será calculado internamente.

P0309	Rendim	Rendimento nominal do motor					Nível
	CStat:	С	Tipo de dado: Float	Unid: %	Def:	0.0	3
	P-Grupo:	MOTOR	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Sim	Max:	99.9	

Rendimento nominal do motor em [%] a partir dos dados de placa.

Condição:

Alterável somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Visível somente quando P0100 = 1, (potencia do motor introduzida em [hp]).

Se ajustado em 0 será calculado internamente.

Detalhes:

Veja o diagrama em P0304 (dados de placa).

Parâmetros 04/03

P0310	Frequên	cia nomina	ıl do motor		Min:	12.00	Nível	
	CStat:	С	Tipo de dado: Float	Unid: Hz	Def:	50.00	1	
	P-Grupo:	MOTOR	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Sim	Max:	650.00	•	

Frequência nominal do motor em [Hz] a partir dos dados de placa.

Condição:

Alterável somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Números de pares de pólos são calculados automaticamente se o parâmetro for alterado.

Detalhes:

Veja o diagrama em P0304 (dados de placa).

P0311 Velocidade nominal do motor CStat: C Tipo de dado: U16 Unid: 1/min Def: 0 P-Grupo: MOTOR Ativo: confirmar Com.Rápido.: Sim Max: 40000

Velocidade nominal do motor [rpm] a partir dos dados de placa.

Condição:

Alterável somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Se ajustado em 0 será calculado internamente.

Compensação de escorregamento em controle V/f requer velocidade nominal do motor para operação correta.

Números de pares de pólos são calculados automaticamente se o parâmetro for alterado.

Nota:

Valor de fábrica depende do tipo de inversor e de seus dados nominais.

Detalhes:

Veja o diagrama em P0304 (dados de placa).

r0330	Escorregamento nominal do motor		Min: -	Nível
	Tipo de dado: Float	Unid: %	Def: -	3
	P-Grupo: MOTOR		Max: -	•

Exibe o escorregamento nominal do motor em [%] relativa ao P0310 (freqüência nominal do motor) e P0311 (velocidade nominal do motor).

$$r0330 \, [\%] = \frac{P0310 - \frac{P0311}{60} \cdot r0313}{P0310} \cdot 100 \, \%$$

P0335	Resfrian	nento do motor	•		Min:	0	Nível
	CStat:	CT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	3
	P-Grupo:	MOTOR	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Sim	Max:	1	

Seleciona o sistema de resfriamento do motor a ser utilizado.

Ajustes Possíveis:

1

0 Autoventilado: Usando um ventilador montado no eixo do motor.

Ventilação forçada: Usando um ventilador de resfriamento energizado separadamente.

P0340	Cálculo	dos parâme	etros do motor		Min:	0	Nível
	CStat:	CT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	3
	P-Grupo:	MOTOR	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	1	•

Calcula vários parâmetros do motor, (veja a tabela abaixo):

P0340 = 1:

- P0346 Magnetization time
- P0347 Demagnetization time
- P0350 Stator resistance (line-to-line)
- P1316 Boost end frequency
- P2000 Reference frequency

Ajustes Possíveis:

- 0 Sem cálculo
- 1 Parametrização completa

Nota:

Este parâmetro é requerido durante o comissionamento para otimizar a performance do inversor.

P0346 Tempo de magnetização						0.000	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: Float	Unid: s	Def:	1.000	3
	P-Grupo:	MOTOR	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Não	Max:	20.000	•

Ajusta o tempo de magnetização [s], i.e.tempo de espera entre a habilitação dos pulsos e o inicio da rampa de aceleração. A magnetização do motor será realizada durante esse tempo.

O tempo de magnetização é calculado automaticamente a partir dos dados de placa do motor e corresponde a constante de tempo do rotor.

Nota:

Se ajustes de boost estiver maior que 100 %, o tempo de magnetização pode ser reduzido.

Valor de fábrica depende do tipo de inversor e de seus dados nominais.

Advertência:

Uma excessiva redução desse tempo pode resultar magnetização insuficiente do motor

P0347	Tempo de desmagnetização Min: 0.000						
	CStat: P-Grupo:	CUT	Tipo de dado: Float Ativo: Imediato	Unid: s Com.Rápido.: Não	Def: Max:	1.000 20.000	3

Altera o tempo permitido para, depois de OFF2 / condição de falha, os pulsos serem habilitados novamente.

Nota:

O tempo de desmagnetização é aproximadamente 2.5 x constante de tempo do rotor em segundos.

Valor de fábrica depende do tipo de inversor e de seus dados nominais.

Advertência:

Não ativo nos casos de parada com rampa de desaceleração ex.. depois de OFF1, OFF3 ou JOG.

Ocorrerá Falha de sobrecorrente se o tempo for excessivamente diminuído.

P0350	Resistêr	ncia do esta	tor (entre fases)		Min:	0.00001	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: Float	Unid: Ohm	Def:	4.00000	3
	P-Grupo:	MOTOR	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Não	Max:	2000.00000	•

Valor da resistência do estator [Ohms] para o motor conectado (entre fases). O valor do parâmetro inclui a resistência do cabo.

Existem duas maneiras de determinar o valor desse parâmetro:

- Cálculo usando:
 - P0340 = 1 (dados introduzidos a partir dos dados de placas) ou
 - P0010 = 1, P3900 = 1,2 ou 3 (finalização do comissionamento rápido).
- Medindo manualmente utilizando um Ohmímetro.

Nota:

Uma vez medido entre fases, este valor pode parecer ser mais alto (até 2 vezes mais alto) que o esperado.

O valor ajustado em P0350 (resistência do estator) é aquele obtido através do último método utilizado.

Valor de fábrica depende do tipo de inversor e de seus dados nominais.

P0610	Rezação	a temperatura	por I2t do motor		Min:	0	Nível	
	CStat:	CT -	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	2	3	
	P-Grupo:	MOTOR	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	2	•	

Define a reação quando o 12t do motor atinge limites de alarme.

Ajustes Possíveis:

- 0 Sem reação, apenas alarme
- 1 Alarme e redução de I_max (resulta em redução de frequência de saída)
- 2 Alarme e falha (F0011)

Condição:

Nível falha = 110% * P0614 (P0614 = nível de alarme de sobrecarga do l2t do motor; veja o valor atual em r0034)

Nota:

O propósito da I2t do motor é calcular ou medir a temperatura do motor e desabilitar o inversor se o motor estiver e condições perigosas de sobreaquecimento.

A temperatura do motor dependerá de vários fatores, incluindo o tamanho do motor, temperatura ambiente, histórico de regime de carga do motor e, claro, a corrente de trabalho. (O quadrado da corrente atualmente determina o aquecimento do motor e a elevação de temperatura com o tempo – por isso I2t)

Devido à maioria dos motores serem refrigerados pelas ventoinhas internas que giram na mesma velocidade do motor, a velocidade de trabalho do motor também é importante. Claramente um motor funcionando com alta corrente (talvez devido ao boost) e baixa velocidade, ocorrerá sobreaquecimento mais rapidamente que outro funcionando a 50 ou 60 Hz, carga nominal. O inversor leva em conta esses fatores.

Os acionamentos também possuem proteção l2t do inversor (i.e. proteção de sobreaquecimento, veja o P0290) em ordem para proteger as unidades delas mesmas. Isto opera independentemente da l2t do motor e não está descrito aqui.

Operação I2t:

A medição da corrente do motor (r0027) é comparada com a corrente nominal do motor (P0305), e outros parâmetros de motor (P0304, P0307, etc.). A temperatura do motor é, então, calculada. O cálculo também inclui a frequência de saída (velocidade do motor) por conta da ventilação da ventoinha. Se o parâmetro P0335 é alterado para indicar ventilação forçada no motor, o cálculo é modificado de acordo.

Para o cálculo da I2t. a constante de tempo de I2t do motor precisa ser ajustado usando P0611.

A temperatura resultante é exibida em r0034 como % da temperatura máxima. Quando r0034 atinge o valor ajustado em P0614 (valor de fábrica 110%), um alarme A0511 ocorre. Se nenhuma ação é tomada e a temperatura atinge 110% de P0614, o inversor desarma por falha, mostrando F0011. A reação ao alarme pode ser alterada a partir do ajuste de fábrica usando P0610; por exemplo, o acionamento pode reagir apesar do limite de corrente ter ocorrido, ou uma falha forçada imediatamente. O nível de alarme do P0614 pode também ser ajustado para elevar ou diminuir o nível de alarme ou de falha como necessário.

A reação ao alarme pode ser alterada a partir do ajuste de fábrica usando P0610. O parâmetro r0034 é particularmente usual para monitorar, se o cálculo de temperatura estiver elevando excessivamente.

Nível P0611 Constante de tempo l2t do motor Min: 0 CStat: Tipo de dado: U16 Unid: s Def: 100 3 P-Grupo: MOTOR Ativo: Imediato Com.Rápido.: Não 16000 Max:

Constante de tempo térmica para o motor. O tempo até o limite térmico do motor ser atingido, é calculado via constante de tempo térmica para do motor. Um valor mais alto incrementa o tempo na qual o limite térmico do motor é atingido.

O valor do P0611 é estimado de acordo com os dados do motor inseridos durante o comissionamento rápido ou é calculado usando o P0340 (Cálculo dos parâmetros do motor). Quando o cálculo dos parâmetros do motor, durante o comissionamento rápido, é completado, o valor armazenado pode ser substituído pelo valor dado pelo fabricante do motor.

Exemplo:

Para um motor 1LA7063 de 2-pólos o valor é 8 minutos (veja a tabela). O valor para P0611 é calculado como segue abaixo:

$$P0611 = 8 \min \cdot 60 \frac{s}{\min} = 480 s$$

Para motores standard da Siemens 1LA7 os valores de constante de tempo térmica são dados em minutos (veja a tabela a seguir):

Туре	2 pole	4 pole	6 pole	8 pole
1LA7050	13	13	-	-
1LA7053	13	13	-	-
1LA7060	8	11	-	-
1LA7063	8	13	12	-
1LA7070	8	10	12	12
1LA7073	8	10	12	12
1LA7080	8	10	12	12
1LA7083	10	10	12	12
1LA7090	5	9	12	12
1LA7096	6	11	12	14
1LA7106	8	12	12	16
1LA7107	-	12	-	16
1LA7113	14	11	13	12
1LA7130	11	10	13	10
1LA7131	11	-	-	-
1LA7133	-	10	14	10
1LA7134	-	-	16	-
1LA7163	15	19	20	12
1LA7164	15	-	-	14
1LA7166	15	19	20	14

Nota:

P0611 < 99 s (I2t-cálculo inativo):

Para ativar o cálculo de I2t ajuste o P0611 para um valor > 99 s.

P0614	Nível de	alarme de	sobrecarga de l2t do	motor	Min:	0.0	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: Float	Unid: %	Def:	110.0	3
	P-Grupo:	MOTOR	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	400.0	

Define o valor percentual [%] no qual o alarme A0511 (sobre temperatura do motor) é gerado. O cálculo do l2t do inversor é utilizado para estimar o período máximo de tolerância (i.e., sem sobreaquecimento)

O cálculo de l2t do motor é usado para estimar um período tolerável máximo (i.e. sem sobreaquecimento) de sobrecarga no motor. O cálculo de l2t é julgado = 100 % quando esse período tolerável máximo é atingido (veja o r0034).

Condição:

Uma falha de sobre temperatura no motor (F0011) e ocasionada a 110 % deste nível.

P0640	Fator de	sobrecarga o	do motor [%]		Min:	10.0	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: Float	Unid: %	Def:	150.0	3
	P-Grupo:	MOTOR	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Sim	Max:	400.0	

Define o limite de corrente de sobrecarga do motor em [%] relativa a P0305 (corrente nominal do motor).

Condição:

Limitado à corrente máxima do inversor ou a 400 % da corrente nominal do motor (P0305), o que for mais baixo.

$$P0640 max = \frac{min (r0209, 4 \cdot P0305)}{P0305} \cdot 100$$

Nível P0700 Seleção da fonte de comando Min: 0 CStat: CT Tipo de dado: U16 Unid: -Def: 2 P-Grupo: COMANDOS Ativo: confirmar Com.Rápido.: Sim Max: 5


Seleciona a fonte de comando digital.

Ajustes Possíveis:


- 0 Ajustes de fábrica
- BOP (teclado)
- 2 Terminal
- 5 USS

Exemplo:

SINAMICS G110 CPM110 AIN (Default: P0700 = 2)



SINAMICS G110 CPM110 USS (Default: P0700 = 5)



Condição:

Parâmetro P0719 Tem prioridade mais alta que P0700.

Alterar esse parâmetro a partir de P0700 = x a P0700 = 2 restaura os ajustes funcionais (P0701, ...) das entradas digitais para ajustes de fábrica.

P0701	Função	da entrada di	gital 0		Min:	0	Nível
	CStat:	CT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	1	2
	P-Grupo:	COMANDOS	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	29	_

Seleciona a função da entrada digital 0.

Ajustes Possíveis:

- Entrada digital desabilitada 0
- ON/OFF1
- 2 ON reverso /OFF1
- 3 OFF2 - parada por inércia
- OFF3 desaceleração rápida 4
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG à direita
- JOG à esquerda 11
- 12 Reversão
- 13 MOP para cima (incrementa freguência)
- MOP para baixo (decrementa frequência) 14
- 15 Frequência fixa (Seleção de direção)
- 16 Frequência fixa (Seleção de direção + ON)
- 21 Local/remoto
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Falha externa

Condição:

A seguir, os ajustes do parâmetro P0701 inclusive permanece ativo e não são afetados pelos ajustes de P0719:

-	OFF2	3
-	OFF3	4
-	Fault acknowledge	9
-	Fixed setpoint (direct selection)	15
-	Local/Remote	21
_	External trip	29

Nota:

"ON/OFF1" pode ser selecionado somente por uma entrada digital (ex. P0700 = 2 e P0701 = 1). Configurando DIN1 com P0702 = 1 desabilitará DIN0 pelo ajuste P0701 = 0. "ON/OFF1" na entrada digital pode ser combinado com "ON reverso/OFF1" na outra entrada digital. Somente a primeira entrada digital ativada serve como uma fonte de comando.

Diferentes fontes de "OFF2", "OFF3" são independentemente selecionáveis. Por exemplo, "OFF2" a partir da entrada digital ou a partir do BOP ou a partir da USS pode ser ordenado ao mesmo tempo.

Detalhes:

JOG ==> see parameter P1058 MOP ==> see parameter r1050 Fixed frequency ==> see parameter P1001 ==> see parameter P1232

P0702	Função	Função da entrada digital 1 Min: 0 Ni							
	CStat:	CT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	12	2		
	P-Grupo:	COMANDOS	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	29	_		

Seleciona a função da entrada digital 1.

Ajustes Possíveis:

- 0 Entrada digital desabilitada
- ON/OFF1 1
- ON reverso /OFF1 2
- 3 OFF2 - parada por inércia OFF3 - desaceleração rápida
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG à direita
- 11 JOG à esquerda
- 12 Reversão
- MOP para cima (incrementa freguência) 13
- MOP para baixo (decrementa frequência)
- 15 Frequência fixa (Seleção de direção)
- 16 Frequência fixa (Seleção de direção + ON)
- Local/remoto 21
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Falha externa

Detalhes:

Veja o P0701 (função da entrada digital 0).

P0703	Função	da entrada di	gital 2		Min:	0	Nível	
	CStat:	CT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	9	2	l
	P-Grupo:	COMANDOS	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	29	_	

Seleciona a função da entrada digital 2.

Ajustes Possíveis:

- 0 Entrada digital desabilitada
- ON/OFF1
- 2 ON reverso /OFF1
- 3
- OFF2 parada por inércia OFF3 desaceleração rápida 4
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG à direita
- JOG à esquerda 11
- 12 Reversão
- 13 MOP para cima (incrementa frequência)
- MOP para baixo (decrementa frequência) 14
- 15 Frequência fixa (Seleção de direção)
- 16 Frequência fixa (Seleção de direção + ON)
- 21 Local/remoto
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Falha externa

Detalhes:

Veja o P0701 (função da entrada digital 0).

P0704	704 Função da entrada digital 3 Min: (
	CStat:	CT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	2
	P-Grupo:	COMANDOS	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	29	_

Seleciona a função da entrada digital 3 (via entrada analógica).

Ajustes Possíveis:

- Entrada digital desabilitada 0
- ON/OFF1
- 2 ON reverso /OFF1
- OFF2 parada por inércia OFF3 desaceleração rápida 4
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG à direita
- JOG à esquerda 11
- 12 Reversão
- 13 MOP para cima (incrementa frequência)
- MOP para baixo (decrementa frequência) 14
- 15 Frequência fixa (Seleção de direção)
- 16 Frequência fixa (Seleção de direção + ON)
- 21 Local/remoto
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Falha externa

Detalhes:

Veja o P0701 (função da entrada digital 0).

P0719[2]	P0719[2] Seleção de cmd. & setp. freq. Mir						Nível
	CStat:	CT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	3
	P-Grupo:	COMANDOS	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	55	

Chave central para selecionar fonte de comando de controle do inversor.

Fontes de comando e setpoint podem ser alteradas independentemente.

O dígito decimal escolhe a fonte de comando e o dígito unidade escolhe a fonte de setpoint.

Os dois índices desse parâmetro são usados para chavear o modo local/remoto. O sinal de local/remoto faz o chaveamento entre esses ajustes.

O ajuste de fábrica é 0 para o primeiro índice (i.e. parametrização normal está ativa).

O segundo índice está ajustado para controle via BOP (i.e.ativação do sinal local/remoto irá então chavear o controle para o BOP).

Ajustes Possíveis:

0	Cmd = P0700	Setpoint = P1000
1	Cmd = P0700	Setpoint = Setpoint do MOP
2	Cmd = P0700	Setpoint = Setpoint Analógico
3	Cmd = P0700	Setpoint = Frequência Fixa
5	Cmd = P0700	Setpoint = USS
10	Cmd = BOP	Setpoint = P1000
11	Cmd = BOP	Setpoint = Setpoint do MOP
12	Cmd = BOP	Setpoint = Setpoint Analógico
13	Cmd = BOP	Setpoint = Frequência Fixa
15	Cmd = BOP	Setpoint = USS
50	Cmd = USS	Setpoint = P1000
51	Cmd = USS	Setpoint = Setpoint do MOP
52	Cmd = USS	Setpoint = Setpoint Analógico
53	Cmd = USS	Setpoint = Frequência Fixa
55	Cmd = USS	Setpoint = USS

Índice:

P0719[0] : 1° Fonte de controle (Remoto) P0719[1] : 2° Fonte de controle (Local)

Condição:

P0719 tem prioridade mais alta que P0700 e P1000.

Advertência:

Particularmente usual quando, por exemplo, alteração de fonte de comando temporariamente a partir de P0700 = 2. Ajuste funcional das entradas digitais não são restauradas para ajustes de fábrica.

OFF

OFF

1 ON

ON

r0722		: Valor binário d : COMANDOS	las entradas digit Tipo de dado: U16	ais Unid: -		Min: Def: Max:	- - -		Nível 3
		status of digital inputs	S.						
Cam	pos binário	s:							
	Bit00	Entrada digital	L O		0	OFF	1	ON	
	Bit01	Entrada digital	l 1		0	OFF	1	ON	

Bit03 Entrada digital 3 (via ADC)

Nota:

Segmento está aceso quando o sinal está ativo.

Entrada digital 2

P0724	Tempo	de estabilizaçã	Min:	0	Nível		
	CStat:	CT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	3	3
	P-Grupo:	COMANDOS	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Não	Max:	3	•

Define o tempo de estabilização (tempo de filtragem) utilizado pelas entradas digitais.

Ajustes Possíveis:

Bit.02

- 0 Sem tempo de estabilização
- 1 Tempo de estabilização 2.5 ms
- 2 Tempo de estabilização 8.2 ms
- 3 Tempo de estabilização 12.3 ms

P0731 Nível Função da saída digital 0 Min: 0 CStat: CUT Tipo de dado: U16 Def: 3 COMANDOS P-Grupo: Ativo: confirmar Com.Rápido.: Não Max: 22

Define a fonte da saída digital 0.

Ajustes Possíveis:

- 0 Não ativo
- Ativo
- 2 Acionamento pronto
- 3 Acionamento pronto para funcionar
- 4 Acionamento funcionando
- 5 Falha do acionamento ativa
- 6 7 OFF2 ativo
- OFF3 ativo
- 8 Inibir comando liga ativo
- 9 Alarme de acionamento ativo
- 10 Desvio de valor
- Controle de PZD 11
- 12 Frequência máxima atingida
- Alarme: Limite de corrente do motor 13
- Freio de retenção do motor ativo 14
- 15 Sobrecarga do motor
- 16 Motor funcionado à direita
- Sobrecarga do Inversor 17
- 18 Frenagem DC Ativa
- 19 Freq. atual > P2167
- Freq. atual > P1080 (f_min) 20
- Freq. atual >= setpoint 21
- 22 Rampa finalizada

Nota:

Bit de saída de falha 52.3 é invertido na saída digital.

Detalhes:

Veja o parâmetro r0052, r0053.

r0747	CO/BO: Estado das saídas digitais		Min: -	Nível
	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def: -	3
	P-Grupo: COMANDOS		Max: -	

Exibe o estado das saídas digitais (também inclui a inversão das saídas digitais via P0748).

Campos binários: Bit00

Saída digital O energizada

0 NÃO

1 SIM

Condição:

Bit 0 = 0 :

Contato do optoacoplador aberto

Bit 0 = 1:

Contato do optoacoplador fechado

P0748	Inverte a	as saídas digi	tais		Min:	0	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	3
	P-Grupo:	COMANDOS	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	1	


Define o status alto e baixo do relé para uma dada função.

Campos binários:

Bit00 Inverter a saída 0 0 NÃO 1 SIM

r0752	Valor atual da entrada analógica	Min:	-	Nível
	Tipo de dado: Float	Unid: ∨ Def:	-	3
	P-Grupo: TERMINAL	Max:	-	

Exibe o valor analógico filtrado em volts antes do bloco característico.



P0753	Tempo de filtro da entrada analógica Min: 0							
	CStat:	CUT	Tipo de dado: U16	Unid: ms	Def:	-	3	
	P-Grupo:	TERMINAL	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	10000		

Define o tempo de filtro (filtro PT1) em [ms] para a entrada analógica.

Nota:

O aumento desse tempo reduz alterações bruscas da entrada analógica, porém atenua seu tempo de resposta.

P0753 = 0 : Sem filtro

r0754	Valor atual da ent. analóg. depois do escalonamento [%]	Min:	-	Nível
	Tipo de dado: Float Unid: %	Def:	-	2
	P-Grupo: TERMINAL	Max:	-	_


Exibe o valor filtrado da entrada analógica em [%] depois do bloco de escala.

Condição:

P0757 a P0760 define a faixa (escala da ADC).

P0757	Valor x1 da escala da entrada analógica				Min:	0	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: Float		Def:	-	3
	P-Grupo:	TERMINAL	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	10	

Parâmetro P0757 - P0760 configura a escala da entrada analógica como mostra o diagrama:



Onde:

- Setpoints analógicos representa um [%] da frequência de normalização em P2000.
- Setpoints analógicos podem ser maiores que 100 %.
- ASPmax representa o mais alto setpoint analógico (este pode ser 10 V).
- ASPmin representa o mais baixo setpoint analógico (este pode ser 0 V).
- Valores de fábrica estabelece uma escala de 0 V = 0 %, e 10 V = 100 %.

Nota:

A característica entrada analógica linear é definido por 4 coordenadas, baseado na equação de segundo grau:

$$\frac{y - P0758}{x - P0757} = \frac{P0760 - P0758}{P0759 - P0757}$$


Para cálculo da forma do ponto de inclinação (offset e inclinação) é mais vantajoso:

$$y = m \cdot x + y_0$$


A transformação entre essas duas formas é dado por:

$$m = \frac{P0760 - P0758}{P0759 - P0757} \qquad y_0 = \frac{P0758 \cdot P0759 - P0757 \cdot P0760}{P0759 - P0757}$$

Para a escala da entrada analógica, o valor de y_max e x_min tem que ser determinado. Isso é feito pela equação a seguir:



$$y_{max} = (x_{max} - x_{min}) \cdot \frac{P0760 - P0758}{P0759 - P0757}$$



Advertência:

O valor x2 da escala da ADC P0759 deve ser maior que o valor x1 da escala ADC P0757.

P0758	Valor y1 da escala da entrada analógica					-99999.9	Nível
	CStat: P-Grupo:	CUT TERMINAL	Tipo de dado: Float Ativo: confirmar		Def: Max:	0.0 99999.9	3

Ajusta o valor de Y1 em [%] como descrito em P0757 (escala da ADC).

Condição:

Relativo a P2000 (frequência de referência).

P0759	Valor x2 da escala da entrada analógica					0	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: Float	Unid: ∨	Def:	10	3
	P-Grupo:	TERMINAL	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	10	

Ajusta o valor de X2 em [%] como descrito em P0757 (escala da ADC).

Advertência:

O valor x2 da escala da ADC P0759 deve ser maior que o valor x1 da escala ADC P0757.

P0760	Valor y2 da escala da entrada analógica					-99999.9	Nível
	CStat: CU	JT	Tipo de dado: Float	Unid: %	Def:	100.0	3
	P-Grupo: TE	RMINAL	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	99999.9	•

Ajusta o valor de Y2 em [%] como descrito em P0757 (escala da ADC).

Condição:

Relativo a P2000 (frequência de referência).

Nível P0761 Largura da banda morta da entrada analógica Min: 0 CStat: CUT Tipo de dado: Float Unid: V Def: 3 P-Grupo: TERMINAL Ativo: confirmar Com.Rápido.: Não Max: 10


Define a largura da banda morta na entrada analógica. O diagrama abaixo explica como usar.

Exemplo:

O exemplo abaixo produz uma entrada analógica de 2 a 10 V, 0 a 50 Hz:

- P2000 = 50 Hz
- P0759 = 8 V P0760 = 75 %
- P0757 = 2 V P0758 = 0 %
- P0761 = 2 V


P0761 > 0 and (0 < P0758 < P0760 or 0 > P0758 > P0760)



O exemplo abaixo produz uma entrada analógica de 0 a 10 V (-50 to +50 Hz) com zero central e um "ponto de retenção" 0.2 V de amplitude (0.1 V para cada lado do centro, valor de ent. analóg. 0 a 10 V, -50 to +50 Hz):

- P2000 = 50 Hz
- P0759 = 8 V P0760 = 75 %
- P0757 = 2 V P0758 = -75 %
- P0761 = 0.1 V

P0761 > 0 and P0758 < 0 < P0760



Nota:

P0761[x] = 0 : Sem borda morta ativa.

Advertência:

A banda morta inicia a partir de 0 V até o valor de P0761, se ambos os valores de P0758 e P0760 (coordenada y da escala) são positivo ou negativo respectivamente. No entanto, a banda morta é ativada em ambas as direções a partir do ponto de interseção (eixo x com curva na escala), se o sinal do P0758 e P0760 são opostos.

Frequência mínima P1080 precisa ser zero quando usar ajuste de zero central. Não há histerese no final da banda morta.

P0802	Transferir dados para BOP					0	Nível
	CStat:	C	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	3
	P-Grupo:	PAR RESET	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	1	•

Transfere valores dos parâmetros a partir do acionamento para o BOP quando ajustado para 1. Parâmetro P0010 precisa estar ajustado em 30 para isso ser possível.

Ajustes Possíveis:

0 Desabilitado

Nota:

1 Inicia transferência

Parâmetros é automaticamente resetado em 0 (valor de fábrica) após a transferência. P0010 será resetado em 0 com o sucesso da operação.

Nível P0803 Transferir a partir do BOP Min: 0 CStat: Tipo de dado: U16 Unid: -C Def: 0 3 P-Grupo: PAR Ativo: confirmar Com.Rápido.: Não Max: 1

Transfere valores dos parâmetros a partir do BOP para o acionamento quando ajustado para 1. Parâmetro P0010 precisa estar ajustado em 30 para isso ser possível.

Ajustes Possíveis:

0 Desabilitado

Inicia transferência

Nota:

Parâmetros é automaticamente resetado em 0 (valor de fábrica) após a transferência. P0010 será resetado em 0 com o sucesso da operação.

P0810	Fonte de	e Local/Remot	0		Min:	0	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	3
	P-Grupo:	COMANDOS	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	2	


Fonte de Local/Remoto.

Ajustes Possíveis:

- 0 Desabilitado
- 1 Entrada digital
- 2 USS

Exemplo:

Selection of Local / Remote



Condição:

As seguintes condições existem por usar a funcionalidade Local/Remoto:

- 1) Se Local/Remoto é selecionado via DIN, os seguintes parâmetros tem que ser ajustados:
 - P0810 = 1
 - Um dos P0701 a P0704 = 21
- 2) Se P0810 é alterado de 1 para 0 ou 2, os parâmetros P0701 a P0704 = 21 são resetados para 0.
- 3) Se P0701 a P0704 são alterados para 21, o parâmetro P0810 é ajustado em 1 automaticamente.
- 4) Se P0701 a P0704 são alterados de 21 para qualquer valor, P0810 é resetado para 0.

P0927	Interface	e para alteraçã	o de parâmetros		Min:	0	Nível
	CStat:	ĊUT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	15	3
	P-Grupo:	COMUNICAÇÃO	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	15	•

Especifica as interfaces na qual podem ser utilizadas para alterar parâmetros.

Esse parâmetro possibilita o usuário proteger facilmente o inversor de modificações não-autorizadas de parâmetros. Nota: P0927 não é um password protegido.

Campos binários:

Bit00	Não utilizado	0 NÃO	1	SIM
Bit01	BOP	0 NÃO	1	SIM
Bit02	Não utilizado	0 NÃO	1	SIM
Bit03	USS	0 NÃO	1	SIM

Exemplo:

Bits 0, 1, 2 e 3 fixados em 1:

O ajuste de fábrica permite que os parâmetros sejam alterados via qualquer interface. Se todos os bits estão fixados em 1, o parâmetro é mostrado no BOP como segue:

BOP: | _ _ _ _ _ _ | P0927 | _ | _ _ _ _ | _ _ | P0927 | _ | _ _ _ | P0927 | P

Bits 0, 1, 2 e 3 fixados em 0:

Esse ajuste não permite que os parâmetros sejam modificados por nenhuma interface com exceção do P0003 e P0927. Se todos os bits estão fixados em 0, o parâmetro é mostrado no BOP como segue:

BOP: P0927

Detalhes:

O Display de 7 segmentos do parâmetro-bit (parâmetro binário) é explicado na introdução da Lista de Parâmetros.


r0947[8]	Último código de falha		Min: -	Nível	
	Tipo de dado: U1	6 Unid : -	Def: -	2	ĺ
	P-Grupo: ALARMES		Max: -	_	İ

Exibe o histórico de falhas conforme o diagrama abaixo:

onde:

- "F1" é a primeira falha ativa (ainda não reconhecida).
- "F2" é a segunda falha ativa (ainda não reconhecida).
- "F1e" é a ocorrência de reconhecimento de falha para F1 & F2.

Isto move os valores nos 2 índices para baixo para o próximo par de índices, onde eles são armazenados. Índices 0 & 1 contém as falhas ativas. Quando as falhas são reconhecidas, os índices 0 & 1 são resetados em 0.



Índice:

r0947[0]: Desligamento por falha recente --, falha 1 r0947[1]: Desligamento por falha recente --, falha 2 r0947[2]: Desligamento por falha recente -1, falha 3 r0947[3]: Desligamento por falha recente -1, falha 4 r0947[4]: Desligamento por falha recente -2, falha 5 r0947[5]: Desligamento por falha recente -2, falha 6 r0947[6]: Desligamento por falha recente -3, falha 7 r0947[7]: Desligamento por falha recente -3, falha 8

Exemplo:

Se o inversor desarma por subtensão e recebe uma falha externa antes da falha de subtensão ser reconhecida, você obterá:

- r0947[0] = 3 Subtensão (F0003)
- r0947[1] = 85 Falha externa (F0085)

Sempre que uma falha no índice 0 é reconhecida (F1e), o histórico de falha é deslocado como indicado no diagrama acima.

Condição:

O índice 1 é utilizado somente se uma segunda falha ocorrer antes da primeira falha ser reconhecida. **Detalhes:**

Veja "Falhas e Alarmes"

r0949[8]	Valor da falha			Min: -	Nível	
		Tipo de dado: U16	Unid: -	Def: -	3	
	P-Grupo: ALARMES	•		Max: -		

Exibe valores de falhas do acionamento. É utilizado com propósito de serviço e indica o tipo de falha relatada. Os valores não estão documentados. Eles são listados no código onde as falhas são relatadas.

Índice:

r0949[0]:	Desligamento por falha recente, valor da falha 1
r0949[1]:	Desligamento por falha recente, valor da falha 2
r0949[2]:	Desligamento por falha recente -1, valor da falha 3
r0949[3]:	Desligamento por falha recente -1, valor da falha 4
r0949[4]:	Desligamento por falha recente -2, valor da falha 5
r0949[5]:	Desligamento por falha recente -2, valor da falha 6
r0949[6]:	Desligamento por falha recente -3, valor da falha 7
r0949[7] ·	Desligamento por falha recente -3 valor da falha 8

r0964[7] Versão de firmware Min: - Def: - Def: - Max: Nível P-Grupo: COMUNICAÇÃO Max: 3

Versão do firmware.

Índice:

r0964[0]: Companhia (Siemens = 42)

r0964[1]: Tipo de produto r0964[2]: Versão do firmware r0964[3]: Data do firmware (ano) r0964[4]: Data do firmware (dia / mês) r0964[5]: Número de objetos do acionamento r0964[6]: Versão do firmware (patch)

Exemplo:

No.	Value	Meaning
110.	Value	
r0964[0]	42	SIEMENS
r0964[1]	1001	MICROMASTER 420
	1002	MICROMASTER 440
	1003	MICRO- / COMBIMASTER 411
	1004	MICROMASTER 410
	1005	reserved
	1006	MICROMASTER 440 PX
	1007	MICROMASTER 430
	5301	SINAMICS G110
r0964[2]	105	Firmware V1.05.cc.dd.
r0964[3]	2001	27 40 2004
r0964[4]	2710	27.10.2001
r0964[5]	1	Drive objects
r0964[6]	200	Firmware Vaa.bb.02.00

P0970	Reset de fábrica					0	Nível
	CStat:	С	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	1
	P-Grupo:	PAR_RESET	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	1	•

P0970 = 1 reseta todos os parâmetros para seus valores de fábrica.

Ajustes Possíveis:

- 0 Desabilitado
- 1 Reset de parâmetros

Condição:

Primeiro ajustar P0010 = 30 (ajustes de fábrica).

Parar o acionamento (i.e. desabilitar todos os pulsos) antes de poder resetar os parâmetros aos valores de fábrica.

Nota:

Os seguintes parâmetros retém seus valores depois do reset de fábrica:

- P0014 Modo de armazenar
- P0100 Europa / América do Norte
- P2010 Baud rate USS
- P2011 Endereço USS

P0971	Transfei	rir dados a part	tir da RAM para El	EPROM	Min:	0	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	3
	P-Grupo:	COMUNICAÇÃO	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	1	

Transfere os valores a partir da RAM para EEPROM quando ajustado em 1.

Ajustes Possíveis:

- 0 Desabilitado
- Inicia transferência

Nota:

Todos os valores na RAM serão transferidos para EEPROM.

O parâmetro é automaticamente resetado a 0 (ajuste de fábrica) depois do sucesso da transferência.

A armazenagem a partir da RAM para EEPROM é realizado via P0971. As comunicações são resetadas, se a transferência foi efetuada com sucesso. Durante o reset, o processo das comunicações serão interrompidas. Isso cria as seguintes condições:

- PLC (ex. SIMATIC S7) entra em modo Stop
- O Starter automaticamente retoma a comunicação uma vez que elas foram restabelecidas.
- BOP exibe "busy"

Após o completo processo de transferência, a comunicação entre o inversor e o software ferramenta (ex. Starter) ou BOP é automaticamente reestabilizada.

P1000 Nível Seleção do setpoint de frequência Min: CStat: Tipo de dado: U16 Unid: -Def: 2 CT SETPOINT Ativo: confirmar P-Grupo: Com.Rápido.: Sim 5 Max:


Seleciona a fonte de setpoint de frequência.

Ajustes Possíveis:


- 0 Sem setpoint principal
- 1 Setpoint do MOP
- 2 Setpoint analógico
- 3 Frequência fixa
- 5 USS

Exemplo:

SINAMICS G110 CPM110 AIN (Default: P1000 = 2)



SINAMICS G110 CPM110 USS (Default: P1000 = 5)



Condição:

Parâmetro P0719 tem prioridade mais alta que P1000.

Detalhes:

MOP ==> see parameter r1050 ADC ==> see parameter r0752 Fixed frequency ==> see parameter P1001

P1001 Nível Frequência fixa 1 Min: -650.00 CStat: CUT Tipo de dado: Float Unid: Hz Def: 0.00 2 SETPOINT 650.00 P-Grupo: Ativo: Imediato Com.Rápido.: Não Max:

Define o setpoint de frequência fixa 1.

Existem 2 tipos de frequências fixas:

- 1. Seleção direta
- Seleção direta + comando ON
- 1. Seleção direta (P0701 P0703 = 15):
 - Nesse modo de operação, 1 entrada digital seleciona 1 frequência fixa (ex. if P0700 = 2 e P0701 = 15, o valor de P1001 é selecionado quando o status da entrada digital 0 (DIN0) é ON, veja também r0722).
 - Se várias entradas são ativadas juntas, as frequências selecionadas são somadas.
 - Ex.: r1024 = FF1 + FF3 (o estado da DIN0 e DIN2 está ON e da DIN1 está OFF)
- 2. Seleção direta + comando ON (P0701 P0703 = 16):
 - A seleção de frequência fixa combina as frequências fixas com um comando ON.
 - Neste modo de operação, 1 entrada digital seleciona 1 frequência fixa.
 - Se várias entradas são ativadas juntas, as frequências selecionadas são somadas.
 - Ex.: r1024 = FF1 + FF2 + FF3 (o estado da DIN0, DIN1 e DIN2 está ON)

Possible parameter settings for the selection of FF:

	Selection	P1003 (FF3)	P1002 (FF2)	P1001 (FF1)	ON
DIN	P0719=0, P0700=2, P1000=3	P0703=15	P0702=15	P0701=15	P070x=1 or 2
DIN	P0719=3, P0700=2	P0703=16	P0702=16	P0701=16	P070x=16
ВОР	P0719=0, P0700=1, P1000=3 or P0719=3, P0700=1 or P0719=13	P0703=15	P0702=15	P0701=15	ON button of BOP
USS *)	or	P0703=15	P0702=15	P0701=15	ON via USS Ctrl. wd. 1
	P0719=53	Ctrl. wd. 2**)	Ctrl. wd. 2**)	Ctrl. wd. 2**)	r0054 Bit00
		r0055 Bit02	r0055 Bit01	r0055 Bit00	

^{*)} SINAMICS G110 CPM110 USS only

**) P2012 = 4

Exemplo:

Seleção direta de FF via DIN:

		DIN2	DIN1	DIN0
0 Hz	FF0	0	0	0
P1001	FF1	0	0	1
P1002	FF2	0	1	0
P1003	FF3	1	0	0
P1001+P1002	FF1+FF2	0	1	1
			:	
P1001+P1002+P1003	FF1+FF2+FF3	1	1	1

Condição:

Selecionar operação de frequência fixa (usando P1000).

O inversor requer um comando ON para iniciar no caso de seleção direta (P0701 - P0703 = 15).

Nota:

Frequências fixas podem ser selecionadas usando entradas digitais e também podem ser combinadas com um comando ON.

P1002	Frequên	icia fixa 2			Min:	-650.00	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: Float	Unid: Hz	Def:	5.00	2
	P-Grupo:	SETPOINT	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Não	Max:	650.00	_

Define setpoint de frequência fixa 2.

Detalhes:

Veja o parâmetro P1001 (frequência fixa 1).

Nível P1003 Frequência fixa 3 Min: -650.00CStat: CUT Tipo de dado: Float Unid: Hz Def: 10.00 2 P-Grupo: SETPOINT Ativo: Imediato Com.Rápido.: Não 650.00 Max:

Define setpoint de frequência fixa 3.

Detalhes:

Veja o parâmetro P1001 (frequência fixa 1).

r1024 CO: Frequência fixa atual
Tipo de dado: Float Unid: Hz Def: P-Grupo: SETPOINT Max: -

Exibe a somatória de frequências fixas selecionadas.

P1031 Nível Memória de setpoint do MOP Min: 0 Tipo de dado: U16 CStat: CUT Unid: Def: 0 P-Grupo: SETPOINT Ativo: Imediato Com.Rápido.: Não Max: 1

Salva o último setpoint do potenciômetro motorizado (MOP) que estava ativo antes do comando OFF ou desligamento da alimentação.

Aiustes Possíveis:

0 Setpoint do MOP setpoint não será memorizado

Setpoint do MOP setpoint será memorizado (P1040 é atualizado)

Nota:

No próximo comando ON, o setpoint do potenciômetro motorizado será o valor memorizado no parâmetro P1040 (setpoint do MOP).

P1032 Nível Inibir direção reversa do MOP Min: 0 CStat: CT Tipo de dado: U16 Unid: -Def: 1 3 P-Grupo: SETPOINT Ativo: confirmar Com.Rápido.: Não Max: 1

Inibi seleção de setpoint reverso.

Ajustes Possíveis:

0 Direção reverso é permitido

Direção reversa inibido

Nota:

É possível alterar a direção do motor usando o setpoint do potenciômetro motorizado (incrementa / decrementa frequência também pelas entradas digitais ou teclado do OP para cima / para baixo (ex. BOP)).

A "tecla de reversão" do OP (ex. BOP) não é afetado pelo ajuste do P1032. Use P1110 = 0 para prevenir totalmente a alteração de direção do motor.

P1040	Setpoint do MOP	Setpoint do MOP				
	CStat: CUT	Tipo de dado: Float	Unid: Hz	Def:	5.00	3
	P-Grupo: SETPOIN	Γ Ativo : Imediato	Com.Rápido.: Não	Max:	650.00	

Determina o setpoint do controle do potenciômetro motorizado (P1000 = 1).

Condição:

Setpoint do potenciômetro motorizado (P1040) deve ser escolhida como setpoint P1000 ou P0719.

Nota:


Se o setpoint do potenciômetro motorizado é selecionado, a reversão de direção será inibida por ajuste de fábrica do P1032 (inibir direção reversa do MOP).

Para reabilitar a reverão de direção, ajuste P1032 = 0.

Uma curta pressionada nas teclas de "para cima" ou "para baixo" (ex.: BOP) irá alterar o setpoint de freqüência em passos de 0.1Hz. Uma longa pressionada causará uma mudança de setpoint de freqüência maior.

r1050 CO: Saída atual de frequência do MOP Tipo de dado: Float Unid: Hz P-Grupo: SETPOINT Min: Def: Max: -

Exibe a saída de setpoint de frequência do potenciômetro motorizado ([Hz]).



Possible parameter settings for the selection of MOP:

	Selection	MOP up	MOP down
DIN	P0719 = 0, P0700 = 2, P1000 = 1 or P0719 = 1, P0700 = 2	P0702 = 13	P0703 = 14
вор	P0719 = 0, P0700 = 1, P1000 = 1 or P0719 = 1, P0700 = 1 or P0719 = 11	UP button	DOWN button
USS *)	P0719 = 0, P0700 = 5, P1000 = 1 or P0719 = 1, P0700 = 5 or P0719 = 51	USS control word r0054 Bit13	USS control word r0054 Bit14

^{*)} SINAMICS G110 CPM110 USS only


Advertência:

Se o MOP é habilitado por pulsos curtos menor que 1 segundo, a freqüência é alterada em passos de 0.1 Hz.

P1058	Frequênc	Frequência de JOG					Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: Float	Unid: Hz	Def:	5.00	3
	P-Grupo:	SETPOINT	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Não	Max:	650.00	

O JOG aumenta a velocidade do motor e pequenos incrementos. Os teclas de jog utilizam um botão de pulso em uma das entradas digitais para controlar a velocidade do motor. Enquanto a tecla de JOG é pressionada, o parâmetro P1058 determina a freqüência na qual o inversor irá funcionar. O modo JOG permite ao operador especificar um determinado número de voltas e posição do rotor manualmente.

A velocidade do motor é aumentada tão longa quanto 'JOG esquerda' ou 'JOG direita' são selecionados e até a freqüência de JOG (P1058) ser alcançada.



Possible parameter settings for the selection of JOG:

	Selection	JOG right	JOG left				
DIN	P0719 = 0, P0700 = 2	P0702 = 10	P0703 = 12				
вор	P0719 = 0, P0700 = 1 or P0719 = 10 15	JOG button	Rev button JOG button				
USS *)	P0719 = 0, P0700 = 5 or P0719 = 50 55	USS control word r0054 Bit08	USS control word r0054 Bit09				

^{*)} SINAMICS G110 CPM110 USS only


Condição:

P1060 ajusta tempo de rampa de aceleração e desaceleração para JOG.

Tempo de arredondamento (P1130), tipo de arredondamento (P1134) e P2167 também terão influência na rampa de JOG.

P1060	Rampa	Rampa de acel./desacel. do JOG					Nível	
	CStat:	CUT	Tipo de dado: Float	Unid: s	Def:	10.00	3	
	P-Grupo:	SETPOINT	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	650.00		

Ajusta o tempo de rampa de aceleração e desaceleração do JOG. Este é um tempo de rampa utilizado enquanto o JOG estiver ativo.



Advertência:

Tempos de rampa serão utilizados como segue:

P1060 : modo JOG está ativo

P1120 / P1121 : Modo normal (ON/OFF) está ativo

O arredondamento de P1130 também de aplica na rampa do JOG.

r1078 CO: Setpoint total de frequência Min: - Nível
Tipo de dado: Float Unid: Hz Def: - 3

P-Grupo: SETPOINT

Tipo de dado: Float Unid: Hz Def: - Max: -

Exibe o setpoint em [Hz].


P1080	Frequên	Frequência mínima			Min:	0.00	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: Float	Unid: Hz	Def:	0.00	1
	P-Grupo:	SETPOINT	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Sim	Max:	650.00	•

Ajusta a frequência mínima do motor [Hz] na qual o motor irá funcionar independente do setpoint de frequência.

A frequência mínima P1080 representa uma máscara de frequência de 0 Hz para todas as fontes de valores de frequência (ex. ADC, MOP, FF, USS), com exceção da fonte de valor do JOG (conforme o P1091). Deste modo a banda de frequência +/- P1080 está funcionando através em tempo mais favorável pelo sentido de rampa de aceleração e desaceleração. O domicílio na banda de frequência não é possível, (veja o exemplo).

Além disso, um overshoot da frequência atual f_atual mais alto que a frequência mínima P1080 é saída pela função de sinal (|f_atual| > f_min, veja abaixo).

Exemplo:



Nota:

Valor ajustado aqui é valido para ambos os sentidos de rotações.


Sob certas condições (ex. Rampa, limite corrente), o motor pode funcionar abaixo da frequência mínima.

P1082	Frequênc	Frequência máxima				0.00	Nível
	CStat:	CT	Tipo de dado: Float	Unid: Hz	Def:	50.00	1
	P-Grupo:	SETPOINT	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Sim	Max:	650.00	•

Ajusta a frequência máxima do motor [Hz] na qual o motor irá funcionar independente do setpoint de frequência. O valor ajustado aqui é válido para ambos os sentidos de rotação.

Além disso, a função de monitoração |f_atual| >= P1082 (r0052 Bit10, veja o exemplo abaixo) é afetado por esse parâmetro.

Exemplo:



Condição:

O valor máximo de frequência do motor P1082 é limitado pela freqüência de chaveamento P1800. P1082 depende da diminuição das características nominais como seguem:

	P1800					
	2 kHz	4 kHz	6 kHz	8 - 16 kHz		
f _{max} P1082	0 - 133.3 Hz	0 - 266.6 Hz	0 - 400 Hz	0 - 650 Hz		

A frequência máxima de saída do inversor pode ser excedida se um dos seguintes itens estiver ativo:

- P1335 ≠ 0 (Slip compensation active) :

$$f_{max}(P1335) = f_{max} + f_{slip,max} = \ P1082 + 2.5 \cdot \frac{r0330}{100} \cdot P0310$$

- P1200 \neq 0 (Flying restart active) :

$$f_{max}(P1200) = f_{max} + 2 \cdot f_{slip,nom} = P1082 + 2 \cdot \frac{r0330}{100} \cdot P0310$$

Nota:

Quando utilizando a fonte de setpoint


- Entrada analógica
- USS

O setpoint de frequência (in Hz) é ciclicamente calculada utilizando valor percentual (ex. para entrada analógica r0754) ou valor hexadecimal (ex. para a USS r2018[1]) e a referência de freqüência P2000.

Se por exemplo P1082 = 80 Hz, P2000 = 50 Hz e a entrada analógica está parametrizada com P0757 = 0 V, P0758 = 0 %, P0759 = 10 V, P0760 = 100 %, uma setpoint de freqüência de 50 Hz será aplicado nos 10 V da entrada analógica.

P1091	Salto de freqüência	Salto de frequência				Nível
	CStat: CUT	Tipo de dado: Float	Unid: Hz	Def:	0.00	3
	P-Grupo: SETPOINT	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Não	Max:	650.00	•

Define o salto de frequência que evita efeitos de ressonância mecânica e suprime freqüências dentro de +/- 2 Hz (largura de banda do salto de frequência).



Nota:

A função é desabilitada se P1091 = 0.

Advertência:

Operação estacionária não é possível dentro da faixa de frequência suprimida; a faixa é simplesmente desconsiderada (na rampa).

Por exemplo, se P1091 = 10 Hz não é possível operar continuamente entre 10 Hz +/- 2 Hz (i.e. entra 8 e 12 Hz).

P1110 Inibir setpoint de frequência negativo CStat: CT Tipo de dado: U16 Unid: - Def: 0 P-Grupo: COMANDOS Ativo: confirmar Com.Rápido.: Não Max: 1

Este parâmetro suprime setpoints negativos. Portanto, modificações da direção do motor é inibido para o canal de setpoint.

Se uma frequência mínima (P1080) e é dado um setpoint negativo, o motor é acelerado pelo valor positivo em relação a frequência mínima.


Ajustes Possíveis:

0 Desabilitado

1 Habilitado

P1120	Tempo d	Tempo de rampa de aceleração					Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: Float	Unid: s	Def:	10.00	1
	P-Grupo:	SETPOINT	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Sim	Max:	650.00	•

Tempo decorrido para o motor acelerar a partir do repouso até a freqüência máxima do motor (P1082) quando nenhum arredondamento é utilizado.



$$t_{up} = \frac{|f_2 - f_1|}{P_1 + P_2} \cdot P_1 + P_2 = \frac{|f_2 - f_1|}{P_1 + P_2} \cdot P_2 = \frac{|f_2 - f_1|}{P_1 + P_2} = \frac{|f_2 - f_1|}{P_1 + P_2} \cdot P_2 = \frac{|f_2 - f_1|}{P_1 + P_2} \cdot P$$

O ajuste do tempo de aceleração muito curto pode fazer o inversor desligar (sobrecorrente F0001). **Condição:**

Tempo de arredondamento (P1130) e tipo de arredondamento (P1134) também terá influencia na rampa.

Nota:

Se um setpoint de frequência externa com ajuste de rampa proporcional é utilizada (ex. a partir de um PLC), a melhor maneira de obter uma performance otimizada do acionamento é ajustar o tempo de rampa em P1120 e P1121 ligeiramente mais curta que a do PLC.

Advertência:


Tempos de rampa serão utilizados como segue:

P1060 : modo JOG está ativo

P1120 / P1121 : Modo normal (ON/OFF) está ativo

P1121	Tempo d	Tempo de rampa de desaceleração				0.00	Nível	
	CStat:	CUT	Tipo de dado: Float	Unid: s	Def:	10.00	1	
	P-Grupo:	SETPOINT	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Sim	Max:	650.00	•	

Tempo decorrido para o motor desacelerar a partir da freqüência máxima do motor (P1082) até o repouso quando nenhum arredondamento é utilizado.



Advertência:

O ajuste do tempo de desaceleração muito curto pode fazer o inversor desligar (sobrecorrente F0001 / sobretensão F0002).


Tempos de rampa serão utilizados como segue:

P1060 : modo JOG está ativo

P1120 / P1121 : Modo normal (ON/OFF) está ativo

P1130	Tempo de	e arredonda	mento		Min: 0.00 Def: 0.00		Nível	
	CStat: (CUT	Tipo de dado: Float	Unid: s	Def:	0.00	3	
	P-Grupo: S	SETPOINT	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	40.00		

Define o tempo de arredondamento em segundos como mostra o diagrama abaixo.



onde:

Dependency	Ramp-up time	Ramp-down time
always for (f2 - f1) = P1082	t _{up} = P1130 + P1120	t _{down} = P1130 + P1121
for P1130 > P1120	$t_{up} = (P1130 + P1120) \cdot \sqrt{\frac{f_2 - f_1}{P1082}}$	$t_{down} = (P1130 + P1121) \cdot \sqrt{\frac{f_2 - f_1}{P1082}}$
for P1130 <= P1120	$t_{up} = P1130 + P1120 \cdot \frac{f_2 - f_1}{P1082}$	$t_{down} = P1130 + P1121 \cdot \frac{f_2 - f_1}{P1082}$

Nota:

Se um tempo de rampa curto ou zero (com P1120, P1121 < P1130) são ajustados e $(f_2 - f_1)$ < P1082, o tempo total de rampa de aceleração (t_up) ou tempo total de rampa de desaceleração (t_up) será uma função não-linear de P1130. Veja as equações acima para condições válidas para calcular t_up e t_up down.

Advertência:

Tempos de arredondamento são recomendados, visto que eles previnem respostas abruptas, evitando assim efeitos danosos na mecânica.


Tempos de arredondamento não são recomendado quando são utilizadas as entradas analógicas, visto que elas resultariam em overshoot/undershoot na resposta do inversor.

P1134	Tipo de	arredondam	ento		Min:	0	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	3
	P-Grupo:	SETPOINT	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Não	Max:	1	

Define o arredondamento que está ativo pela modificação de setpoint durante a aceleração e desaceleração (ex. novo setpoint, OFF1, OFF3, REV).

Este arredondamento é aplicado se o motor é acelerado ou desacelerado por rampa e

- P1134 = 0,
- P1130 > 0 e
- o setpoint ainda não foi atingido.



Ajustes Possíveis:

- Arredondamento contínuo
- 1 Arredondamento descontínuo

Condição:

Este parâmetro não tem efeito a menos que o valor ajustado em P1130 é maior que 0.

P1135	Tempo de rampa de desaceleração por OFF3					0.00	Nível
	CStat: P-Grupo:	CUT SETPOINT	Tipo de dado: Float Ativo: confirmar			5.00 650.00	3

Define o tempo de rampa de desaceleração a partir da freqüência máxima até o repouso por comando OFF3.

Ajustes em P1130 e P1134 não terá efeito na rampa de desaceleração por OFF3. Um tempo de arredondamento inicial de rampa de desaceleração de aproximadamente 10% de P1135 é de qualquer modo incluída. Para o tempo total de rampa de desaceleração por OFF3:

 $t_{down,OFF3} = 1.1\,\cdot\,P1135$

Nota:


Este tempo pode ser excedido se o nível VDC_max. é atingido.

r1170	CO: Setpoint de frequência após o RFG		Min: -	Nível
	Tipo de dado: Float	Unid: Hz	Def: -	3
	P-Grupo: SETPOINT		Max: -	

Exibe especialmente o setpoint de frequência após o gerador de rampa.

P1200	Partida	Partida com o motor girando				n : 0	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	3
	P-Grupo:	FUNÇÃO	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	6	

Partida do inversor com o motor girando alterando rapidamente a frequência de saída do inversor até que a velocidade do motor seja encontrada. Então o motor acelera até o setpoint utilizando o tempo normal de rampa.



Ajustes Possíveis:

- 0 Partida com o motor girando desabilitada
- Partida com o motor girando está sempre ativa, partida na direção do setpoint
- 2 Partida com o motor girando está ativa se energizado, falha, OFF2, partida na direção do setpoint
- 3 Partida com o motor girando está ativo se falha, OFF2, partida na direção do setpoint
- 4 Partida com o motor girando está sempre ativa, somente na direção do setpoint
- 5 Partida com o motor girando está ativa se energizado, falha, OFF2, somente na direção do setpoint
 - Partida com o motor girando está ativo se falha, OFF2, somente na direção do setpoint

Nota:

Usual para motor com cargas de alta inércia.

Ajustes 1 a 3 procura em ambas as direções.

Ajustes 4 a 6 procura somente na direção do setpoint.

Advertência:

Partida com o motor girando deve ser utilizado em casos onde o motor pode continuar girando (ex. após uma curta queda de energia) ou pode ser movido pela carga. Caso contrário, uma falha de sobrecorrente ocorrerá.

P1202 Corrente do motor: Partida com o motor girando Nível Min: 10 **CStat:** CUT Tipo de dado: U16 Unid: % Def: 100 3 FUNÇÃO Com.Rápido.: Não P-Grupo: Ativo: confirmar Max: 200

Define a corrente de procura utilizada para partida com o motor girando.

O valor é em [%] baseado na corrente nominal do motor (P0305).


Nota:

Reduzindo a corrente de procura pode melhorara performance para partida com o motor girando se a inércia do sistema não for muito alta.

P1203	Taxa de proc	Taxa de procura: Partida com o motor girando				
	CStat : CUT	Tipo de dado: U16	Unid: %	Def:	100	3
	P-Grupo: FUNC	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	200	

Ajusta o fator através do qual a freqüência de saída se altera durante a partida em funcionamento para sincronizar com o motor rodando. Esse valor é definido em [%] define o gradiente inicial recíproco na seqüência de procura (veja a curva abaixo).

O parâmetro P1203 influencia o tempo dado para a procura da frequência do motor.



O tempo de procura é o tempo levado para efetuar a varredura de todas as frequências entre a máxima frequência P1082 + 2 x f_escorregamento a 0 Hz.

P1203 = 100 % é definido como dado uma taxa de 2 % da f_escorregamento,nom / [ms].

P1203 = 200 % resultaria em uma taxa de faixa de frequência de 1 % da f_ escorregamento,nom / [ms].

Exemplo:

Para um motor com 50 Hz, 1350 rpm, 100 % produziria um tempo máximo de procura de 600 ms.

Nota:

Um valor mais alto produz um gradiente alisador e assim um longo tempo de procura. Um valor mais baixo tem o efeito oposto.

P1210	Restart	automático			Min:	0	Nível	
	CStat:	CUT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	1	2	
	P-Grupo:	FUNCÃO	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	6	_	l

Configura a função de restart automático

Ajustes Possíveis:

- 0 Desabilitado
- Reset de desligamento depois energização
- 2 Restart após queda de energia
- 3 Restart após queda curta de energia ou falha
- 4 Restart após queda curta de energia
- 5 Restart após queda de energia e falha
- Restart após queda curta de energia / queda de energia ou falha

Condição:

O restart automático requer constante comando ON via conexão de entrada digital



Cuidado:
P1210 > 2 pode fazer o restart automático do motor sem o comando ON!

Advertência:

Uma "curta queda de energia" é quando a energia é interrompida e aplicada novamente antes que o display no BOP (caso exista um deste montado no inversor) seja apagado (uma interrupção muito curta na alimentação principal onde o DC link não tenha entrado em colapso completamente).

Uma "queda de energia" ocorre quando o display se apaga (uma longa interrupção da alimentação principal onde o DC link tenha entrado em colapso completamente) antes que a energia seja novamente aplicada.

"Tempo de atraso" é o tempo entre tentativas de quitar a falha. O "Tempo de atraso" da primeira tentativa é 1 segundo, e então ele será o dobro em todas as próximas tentativas.

"Número de tentativas de reset" é o número de restarts que o inversor tentará quitar a falha. O ajuste de fábrica para "Número de tentativas de reset" é 3 vezes.

P1210 = 0

O restart automático está desabilitado.

P1210 = 1

O inversor reconhecerá (reset) falhas, i.e. ele irá resetar a falha quando a energia for novamente aplicada. Isto significa que o inversor deve ser completamente desenergizado, ou seja, somente uma curta queda de tensão não é suficiente. O inversor não funcionará até que o comando ON tenha sido acionado.

P1210 = 2

O inversor reconhecerá a falha F0003 na re-energização após a queda, reiniciando o acionamento. É necessário que o comando ON esteja conectado via hardware na entrada digital (DIN).

P1210 = 3:

Para estes ajustes é fundamental que o acionamento somente reinicie se esteve em um estado RUN no momento da ocorrência das falhas (F0003, etc.). O inversor reconhecerá a falha e reinicia o acionamento após uma queda curta ou total de energia. É necessário que o comando ON esteja conectado via hardware na entrada digital (DIN).

P1210 = 4

Para estes ajustes é fundamental que o acionamento somente reinicie se esteve em um estado RUN no momento da ocorrência da falha (F0003). O inversor reconhecerá a falha e reinicia o acionamento após uma queda curta ou total de energia, é necessário que o comando ON esteja conectado via hardware na entrada digital (DIN).

P1210 = 5:

O inversor reconhecerá as falhas F0003 etc. na re-energização após a queda e reinicia o acionamento. É necessário que o comando ON esteja conectado via hardware na entrada digital (DIN).

P1210 = 6:

O inversor reconhecerá as falhas F0003 etc. na re-energização após a queda total ou curta de energia e reinicia o acionamento. . É necessário que o comando ON esteja conectado via hardware na entrada digital (DIN)

O ajuste 6 faz o motor reiniciar imediatamente.

A tabela seguinte apresenta uma visão geral do parâmetro P1210 e sua funcionalidade.

P1210			ON in no-voltage condition		
	Fault F Blackout	0003 on Brownout	All other Blackout	faults on Brownout	All faults + F0003
0		-	-	-	-
1	Fault acknowl.	-	-	_	Fault acknowl.
2	Fault acknowl. + restart	-	-	_	Fault acknowl. + restart
3	Fault acknowl. + restart	Fault acknowl. + restart	Fault acknowl. + restart	Fault acknowl. + restart	_
4	Fault acknowl. + restart	Fault acknowl. + restart	-	_	-
5	Fault acknowl. + restart	-	-	Fault acknowl. + restart	Fault acknowl. + restart
6	Fault acknowl. + restart				

Partida com o motor rodando deve ser usado em casos onde o motor pode continuar girando (ex. após uma curta queda de energia) ou pode ser acionado pela carga (P1200).

	04	
וים	Zi	к


Habilitar freio de retenção Min: 0					Nível	
CStat:	T	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	3
P-Grupo:	FUNÇÃO	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	1	•

Habilita / desabilita a função de freio de retenção.


O freio de retenção mecânico do motor (MHB) é controlado via o sinal da palavra de estado 1 r0052 Bit12 "freio de retenção do motor ativo". O relé de freio abre no ponto 1 e fecha no ponto 2. Este sinal pode ser enviado via:

- saída digital (ex. DOUT 0: ==> P0731 = 18) palavra de estado da interface serial (ex. USS)

ON / OFF1/OFF3:







Ajustes Possíveis:

0 Freio de retenção desabilitado

1 Freio de retenção habilitado



Atenção:

Não é permitido utilizar o freio de retenção do motor como freio de operação, ele é geralmente designado para um número limitado de operações de frenagem de emergência.

Nota:

Um valor típico de frequência mín. P1080 para frenagem de retenção do motor é a freqüência de escorregamento do motor r0330.

P1216	Retardo para libera	r o freio de retenção		Min:	0.0	Nível
	CStat: T	Tipo de dado: Float	Unid: s	Def:	1.0	3
	P-Grupo: FUNCÃO	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	20.0	

Define o período durante o qual o inversor funciona à f_mín antes de acelerar até o ponto 1 (como mostrado em P1215 – habilitar freio de retenção). O inversor parte à f_mín neste perfil, i.e. ele não utiliza a rampa.

Nota:

Um valor típico de f mín P1080 para este tipo de aplicação é a freqüência de escorregamento do motor.

Pode-se calcular a freqüência nominal de escorregamento utilizando a formula seguinte:

$$f\text{Slip}[Hz] = \frac{r0330}{100} \cdot P0310 = \frac{n\text{syn} - n\text{n}}{n\text{syn}} \cdot f\text{n}$$

Detalhes:

Veja o diagrama P1215 (habilita freio de retenção).

P1217	Tempo de retençã	o após a desaceleraçã	0	Min:	0.0	Nível
	CStat: T	Tipo de dado: Float	Unid: s	Def:	1.0	3
	P-Grupo: FUNÇÃO	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	20.0	

Define o tempo pelo qual o inversor funciona à freqüência mínima (P1080) após desacelerar até o ponto 2.

Detalhes:


Veja o diagrama P1215 (habilita freio de retenção).

P1232	Frenagem	por corrent	e DC		Min:	0	Nível	
	CStat: C	ÜT	Tipo de dado: U16	Unid: %	Def:	100	3	
	P-Grupo: F	UNCÃO	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Não	Max:	250	•	l

Define o nível de corrente DC em [%] relativa a corrente nominal do motor (P0305).

A frenagem DC (frenagem por injeção de corrente DC) pode ser enviada observando as dependências:

- OFF1 ou OFF3 ==> veja o F DIN ou USS ==> veja o abaixo ==> veja o P1233





Note: DC brake can be applied in drive states r0002 = 1, 4, 5

*) SINAMICS G110 CPM110 USS only

P1233	Duração	da frenagei	m DC		Min:	0	Nível	
	CStat:	CUT	Tipo de dado: U16	Unid: s	Def:	0	3	
	P-Grupo:	FUNCÃO	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Não	Max:	250		

Define a duração para qual a frenagem por injeção de corrente DC é para estar ativa seguindo um comando OFF1 ou OFF3.





Parâmetro P1232 ainda controla o nível de injeção de corrente DC.

Valor:

P1233 = 0:

Não ativa.

P1233 = 1 - 250 :

Ativo para a duração especificada.



Atenção:

Com a frenagem DC, a energia cinética do motor é convertida em aquecimento no motor. O acionamento sobreaqueceria se fosse mantido nesse estado por um excessivo período de tempo !

Advertência:

A função de frenagem DC causa a parada a parada rápida do motor por aplicar corrente de frenagem. Quando o sinal de frenagem DC é aplicado, os pulsos de saída do inversor são bloqueados saída e a corrente DC não é aplicada até o motor tenha sido suficientemente desmagnetizado (o tempo de desmagnetização é calculado automaticamente a partir dos dados nominais do motor).

P1240	Configu	ração do co	ontrolador de Vdc-má	x.	Min:	0	Nível
	CStat:	CT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	1	3
	P-Grupo:	FUNÇÃO	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Não	Max:	1	

Habilita / desabilita o controlador de Vdc-máx.

O controlador de Vdc-máx. dinamicamente controla a tensão do DC link para prevenir desligamento por sobretensão devido à alta inércia dos sistemas.

Ajustes Possíveis:

- 0 Desabilita o controlador de Vdc-máx.
 - Habilita o controlador de Vdc-máx.

Nota:


O controlador de Vdc-máx automaticamente incrementa o tempo de desaceleração para manter a tensão do DC-link (r0026) sem limites.

P1300	Modo de cont	role			Min:	0	Nível
	CStat: CT		Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	2
	P-Grupo: CONTI	ROLE	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Sim	Max:	3	_

Relação de controle entre a velocidade e tensão aplicada pelo inversor como ilustrado no diagrama abaixo. Ajustes Possíveis:


- 0 V/f com característica linear
- 2 V/f com característica quadrática
- 8 V/f com característica programável

Nota:



some pumps and fans.
b) By utilizing lower voltages at

lower output frequencies there can be significant energy



A tabela a seguir apresenta uma visão dos parâmetros de controle (V/f) que podem ser modificados em relação às dependências do P1300:

P1300 = 2

ParNo.	Parameter name	Level		V/f	
			P	1300	=
			0	2	3
P1300	Control mode	2	Х	Х	Х
P1310	Continuous boost	2	Х	Х	Х
P1311	Acceleration boost	2	Х	Х	Х
P1312	Starting boost	2	Х	Х	Х
P1316	Boost end frequency	3	Х	Х	Х
P1320	Programmable V/f freq. coord. 1	3	-	-	Х
P1321	Programmable V/f volt. coord. 1	3	-	-	Х
P1322	Programmable V/f freq. coord. 2	3	-	-	Х
P1323	Programmable V/f volt. coord. 2	3	-	-	Х
P1324	Programmable V/f freq. coord. 3	3	-	-	Х
P1325	Programmable V/f volt. coord. 3	3	-	-	Х
P1335	Slip compensation	2	Х	Х	Х


P1310	Boost contínuo			Min:	0.0	Nível
	CStat: CUT	Tipo de dado: Float	Unid: %	Def:	50.0	2
	P-Grupo: CONTROLE	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Não	Max:	250.0	_


Em baixas frequências de saída, a tensão de saída é baixa para manter o nível de fluxo constante. Entretanto, a tensão de saída pode ser baixa demais

- para magnetização de motores assíncronos
- para segurar a carga
- para superar perdas no sistema.

A tensão de saída pode ser aumentada utilizando o parâmetro P1310 para compensar as perdas, cargas presas em 0Hz ou manter a magnetização.

Define o nível de boost em [%] relativo ao P0305 (corrente nominal do motor) aplicável em ambas as curvas V/f, linear e quadrática, conforme o diagrama abaixo:





onde o valores d tensão são dados

$$V_{ConBoost,100} = P0305 \cdot P0350 \cdot \frac{P1310}{100}$$
 $V_{ConBoost,50} = \frac{V_{ConBoost,100}}{2}$

Nota:

Aumentar o nível de boost aumenta o aquecimento do motor (especialmente em repouso).

Os valores de boost são combinados quando boost contínuo (P1310) utilizado em conjunto com outros parâmetros de boost (boost de aceleração P1311 e boost de partida P1312).

No entanto, prioridades são alocadas a esses parâmetros como segue: P1310 > P1311 > P1312

O boost total é limitado pela seguinte equação:

$$\sum V_{Boost} \leq 3 \cdot R_s \cdot I_{Mot} = 3 \cdot P0305 \cdot P0350$$


Ajustes em P0640 (fator de sobrecarga do motor [%]) limita o boost:

$$\frac{\sum V_{Boost}}{P0305 \cdot P0350} \le \frac{P0640}{100}$$

P1311	Boost d	e aceleração			Min:	0.0	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: Float	Unid: %	Def:	0.0	3
	P-Grupo:	CONTROLE	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Não	Max:	250.0	

P1311 produzirá boost somente durante a rampa, e é, por essa razão, usual para torque adicional durante a aceleração e desaceleração. Ao contrário do parâmetro P1312, na qual é ativo somente na primeira aceleração imposta depois do comando ON, o parâmetro P1311 é sempre efetivo durante uma aceleração e desaceleração quando imposto, se a condição abaixo não for violada.

Aplica boost em [%] relação ao P0305 (corrente nominal do motor) seguindo a alteração positive de setpoint e para de atuar quando o setpoint é atingido.



onde valores de tensão são dados

$$V_{AccBoost,100} = P0305 \cdot P0350 \cdot \frac{P1311}{100}$$

$$V_{AccBoost,50} = \frac{V_{AccBoost,100}}{2}$$

Nota:

Veja o parâmetro P1310

Parâmetros 04/03


P1312	Boost de	e partida			Min:	0.0	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: Float	Unid: %	Def:	0.0	2
	P-Grupo:	CONTROLE	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Não	Max:	250.0	_

Aplica um deslocamento linear constante (em [%] relativa a P0305 (corrente nominal do motor) sobre a curva V/f ativa (tanto linear como quadrática) após um comando ON e permanece ativo até

- 1) rampa de saída atinge o setpoint para o primeiro tempo respectivamente
- 2) o setpoint é reduzido para menos que a rampa de saída presente

Isto é útil para a partida de cargas com alta inércia.

O ajuste muito alto do boost de partida (P1312) fará o inversor limitar a corrente, o que, por sua vez, restringirá a freqüência de saída a permanecer abaixo do setpoint de freqüência.



onde valores de tensão são dados

$$V_{StartBoost,100} = P0305 \cdot P0350 \cdot \frac{P1312}{100}$$

$$V_{StartBoost,50} = \frac{V_{StartBoost,100}}{2}$$

Exemplo:

Setpoint = 50Hz. Aceleração com boost de partida. Durante a aceleração, o setpoint muda para 20Hz. O quão logo é a alteração do setpoint, mais rápido o boost de partida é removido porque o setpoint diminui a rampa de saída presente.

Nota:

Veja o parâmetro P1310

P1316	Frequên	cia de final de	boost		Min:	0.0	Nível
	CStat: P-Grupo:	CUT CONTROLE	Tipo de dado: Float Ativo: Imediato	Unid: % Com.Rápido.: Não	Def: Max:	20.0 100.0	3

Define na qual o boost programado atinge 50 % deste valor.

Este valor é expresso em [%] relativo ao P0310 (frequência nominal do motor).

A frequência de fábrica é definido como segue:

fBoost min =
$$2 \cdot (\frac{153}{\sqrt{P_{motor}}} + 3)$$

Nota:

O usuário expert pode alterar este valor para mudar a forma da curva, p.ex. para aumentar o torque a uma determinada frequência.


O valor de fábrica depende do tipo do inversor e seus dados nominais.

Detalhes:

Veja o diagrama em P1310 (boost contínuo).

P1320	Coord. f	req. 1 da curv	a V/f programável		Min:	0.00	Nível
	CStat:	CT	Tipo de dado: Float	Unid: Hz	Def:	0.00	3
	P-Grupo:	CONTROLE	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Não	Max:	650.00	

Ajusta as coordenadas V/f (P1320/1321 a P1324/1325) para definir a características da curva V/f.



Condição:

Para ajustar o parâmetro, selecione o P1300 = 3 (V/f com característica programável).

Nota:

Interpolação linear será aplicado entre os pontos individuais.

V/f com característica programável (P1300 = 3) tem 3 pontos programáveis. Os dois pontos não-programáveis são:

- Boost contínuo P1310 na zero 0 Hz
- Tensão nominal do motor P0304 na frequência nominal do motor P0310

O boost de aceleração e o boost de partida definidos em P1311 e P1312 são aplicados a curva V/f com característica programável.

P1321			a V/f programável		Min:	0.0	Nível
	CStat: P-Grupo:	CUT CONTROLE	Tipo de dado: Float Ativo: Imediato	Unid: V Com.Rápido.: Não	Def: Max:	0.0 3000.0	3
	Veja P132	0 (coord. freq. 1 da	a curva V/f programável).				
P1322	Coord. f	req. 2 da curv	a V/f programável		Min:	0.00	Nível
	CStat: P-Grupo:	CT CONTROLE	Tipo de dado: Float Ativo: Imediato	Unid: Hz Com.Rápido.: Não	Def: Max:	0.00 650.00	3
	Veja P132	0 (coord. freq. 1 da	a curva V/f programável).				
P1323	Coord. v	olt. 2 da curv	a V/f programável		Min:	0.0	Nível
	CStat: P-Grupo:	CUT CONTROLE	Tipo de dado: Float Ativo: Imediato	Unid: V Com.Rápido.: Não	Def: Max:	0.0 3000.0	3
	Veja P132	0 (coord. freq. 1 da	a curva V/f programável).				
P1324	Coord. f	reg. 3 da curv	a V/f programável		Min:	0.00	Nível
	CStat: P-Grupo:	CT CONTROLE	Tipo de dado: Float Ativo: Imediato	Unid: Hz Com.Rápido.: Não	Def: Max:	0.00 650.00	3
	Veja P1320 (coord. freq. 1 da curva V/f programável).						
P1325	Coord. v	olt. 3 da curv	a V/f programável		Min:	0.0	Nível
	CStat: P-Grupo:	CUT	Tipo de dado: Float Ativo: Imediato	Unid: V Com.Rápido.: Não	Def: Max:	0.0 3000.0	3


Veja P1320 (coord. freq. 1 da curva V/f programável).

P1335	Compen	sação de esc	corregamento		Min:	0.0	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: Float	Unid: %	Def:	0.0	3
	P-Grupo:	CONTROLE	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Não	Max:	600.0	•


Adapta dinamicamente a freqüência de saída do inversor de modo que a velocidade do motor é mantida constante independentemente da carga do motor.


No controle V/f, a velocidade do motor sempre será menor que a velocidade de comando devido à velocidade de escorregamento. Para um dado comando de velocidade, a velocidade cairá um aumento de carga. A regulação de velocidade do acionamento pode ser melhorada pela técnica conhecida como compensação de escorregamento.

Aumentando a carga de M1 para M2 (veja o diagrama) a velocidade do motor diminuirá a partir de f1 para f2, devido ao escorregamento. O inversor pode compensar isso aumentando ligeiramente a freqüência de saída enquanto a carga aumenta. Um aumento na frequência de saída a partir de f_out_M1 a f_out_M2 resultará em uma velocidade do motor na f1 para a carga M2. O inversor mede a corrente e aumenta a frequência de saída para compensar para o escorregamento esperado P1335 poder ser utilizado para habilitar e fazer um ajuste fino na compensação de escorregamento.



With Slip compensation





Valor:

P1335 = 0 %:

Compensação de escorregamento desabilitada.

P1335 = 50 % - 70 % :

Compensação total de escorregamento no motor frio (carga parcial).

P1335 = 100 %

Compensação total de escorregamento no motor morno (carga total).

Advertência:

O valor aplicado da compensação de escorregamento (escalado P1335) é limitado [ela seguinte equação:

 $f_{Slip_comp_max} = 2.5 \cdot r0330$

P1340	Ganho p	proporcional (do controlador I_ma	ıx
	CStat:	CUT	Tipo de dado: Float	Unid: -
	P-Grupo:	CONTROLE	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Não

Min:	0.000	Nível	
Def:	0.000	3	
Max:	0.499	•	

Ganho proporcional do controlador I_máx.

Dinamicamente controla o inversor se a saída de corrente exceder a corrente máxima do motor (r0067). Isso é feito primeiro limitando a frequência de saída do inversor (para um mínimo possível da freqüência de escorregamento nominal). Se esta ação não remover a condição de sobrecorrente, a tensão de saída do inversor é reduzida. Quando a condição de sobrecorrente for removida com sucesso, a freqüência limite é removida utilizando o tempo de aceleração ajustado em P1120.

Nível P1800 Frequência de chaveamento Min: 2 CStat: CUT Tipo de dado: U16 Unid: kHz 8 Def: 3 P-Grupo: **INVERSOR** Ativo: Imediato Com.Rápido.: Não Max: 16

Ajusta a freqüência de chaveamento dos transistores do inversor. A freqüência pode ser alterada em passos de 2 kHz

Condição:

O frequência mínimo depende do P1082 (frequência máxima) e P0310 (freqüência nominal do motor).

A frequência máxima P1082 é limitada é limitada para a frequência de pulso P1800 (veja P1082).

Nota:

Se a frequência de chaveamento é aumentada, a corrente máxima do inversor r0209 pode ser reduzida (derating). A característica de derating depende do tipo e potência do inversor (veja o manual INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO).

Se uma operação silenciosa não é necessária, a mais baixa frequência de chaveamento pode ser selecionada para reduzir perdas e emissões de radiofreqüência.

r1801 CO: Frequência de chaveamento atual Tipo de dado: U16 Unid: kHz Def: P-Grupo: INVERSOR Max: -

Frequência de chaveamento de potencia do inversor atual

Advertência:

Sob certas condições, o inversor altera a frequência de chaveamento a partir do valor selecionado em P1800. No start-up, a frequência de chaveamento é ajustada no valor mínimo; abaixo de uma frequência de operação de 2 Hz, a frequência de chaveamento é dividida.


P2000 Frequência de referência Min: 1.00 Nível CStat: CT Tipo de dado: Float Unid: Hz Def: 50.00 3 COMUNICAÇÃO Ativo: confirmar Com.Rápido.: Não 650.00 P-Grupo: Max:

O parâmetro P2000 representa a frequência de referência para valores de frequência na qual são exibidas / transferidas como porcentagem ou um valor hexadecimal. Onde:

- hexadecimal 4000 H ==> P2000 (e.g.: USS-PZD)
- porcentagem 100 % ==> P2000 (e.g.: ADC)

Exemplo:

O sinal da entrada analógica (ADC) é conectado ao setpoint de frequência (ex. P1000 = 2). A porcentagem atual do valor de entrada é ciclicamente convertido para o valor absoluto de setpoint de frequência (in Hz) via a frequência de referência P2000.



$$f[Hz] = \frac{f(Hex)}{4000(Hex)} \cdot P2000 = \frac{f(\%)}{100\%} \cdot P2000 \qquad \qquad f_{act,limit} = min(P1082, f_{act})$$



Atenção:

O parâmetro P2000 representa a frequência de referência das interfaces mencionadas acima. Um setpoint máximo de frequência de 2*P2000 pode ser aplicado via a interface correspondente. De modo diferente do parâmetro P1082 (Frequência Máx.) que limita internamente a frequência do inversor independente da frequência de referência. Pela modificação do P2000, também adaptará o parâmetro para novos ajustes.

Advertência:

Os parâmetros de referência são entendidos como uma ajuda ao setpoint presente e sinal de valor atual em uma maneira uniforme. Isto também de aplica aos ajustes fixos inseridos como porcentagem. Um valor de 100 % corresponde a um dado de processo de 4000H, ou 4000 0000H in em caso de valores duplos.

P2010	USS bau	udrate			Min:	3	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	6	3
	P-Grupo:	COMUNICAÇÃO	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	9	•

Ajusta o baud rate para a comunicação USS.

Ajustes Possíveis:

- 3 1200 baud
- 4 2400 baud
- 5 4800 baud
- 6 9600 baud
- 7 19200 baud
- 8 38400 baud 9 57600 baud

P2011	USS - E	ndereço			Min:	0	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	3
	P-Grupo:	COMUNICAÇÃO	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	31	

Ajusta o único endereço do inversor.

Nota:

Você pode conectar até 30 inversores adicionais via o link serial (i.e. 31 inversores no total) e controlá-los com o protocolo de rede serial USS.

P2012 USS - Comprimento de PZI


USS - C	omprimento de	PZD		Min:	0	MIVE
CStat:	CÚT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	2	3
P-Grupo:	COMUNICAÇÃO	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	4	

Define o número de palavras de 16-bits na parte PZD do telegrama USS.

Nesta área, os dados de processo (PZD) são continuamente trocados entre mestres e escravos. A parte PZD do telegrama USS é utilizada para o setpoint principal e para o controle do inversor.

Advertência:


O protocolo USS consiste de PZD e PKW na qual podem ser alterados pelo usuário via os parâmetros P2012 e P2013 respectivamente.



PZD transmite a palavra de controle e setpoint ou palavra de estado e valores atuais. O número de palavras PZD em um telegrama USS é determinado pelo parâmetro P2012, onde as primeiras duas palavras são uma e outra:

- a) palavra de controle e setpoint principal ou
- b) palavra de estado ou valor atual.

Quando P2012 é igual a 4 a palavra de controle adicional é transferida como a 4º palavra PZD (ajuste de fábrica).



Nível P2013 **USS - Comprimento de PKW** Min: 0 CStat: CUT Tipo de dado: U16 Unid: -127 Def: 3 P-Grupo: COMUNICAÇÃO Ativo: confirmar Com.Rápido.: Não Max: 127

Define o número de palavras de 16-bits na parte PKW do telegrama USS. A área PKW pode ser variada. Dependendo de requisitos particulares, 3-palavras, 4-palavras ou comprimentos variáveis de palavras podem ser parametrizados. A parte PKW do telegrama USS é utilizado para ler e escrever valores individuais de parâmetros.

Ajustes Possíveis:

- 0 Nenhuma palavra
- 3 3 palavras
- 4 4 palavras
- 127 Variável


Exemplo:

		Data type	
	U16 (16 Bit)	U32 (32 Bit)	Float (32 Bit)
P2013 = 3	Х	Parameter access fault	Parameter access fault
P2013 = 4	Х	X	Х
P2013 = 127	Х	Х	Х

Advertência:

O protocolo USS consiste de PZD e PKW na qual podem ser alterados pelo usuário via os parâmetros P2012 e P2013 respectivamente.

O parâmetro P2013 determina o número de palavras PKW no telegrama USS. Ajustando P2013 em 3 ou 4 determina o comprimento de palavras PKW (3 = três palavras e 4 = quatro palavras). Quando P2013 é ajustado em 127, automaticamente ajusta o comprimento de palavras PKW requerido.



Se um comprimento fixo de PKW é selecionado, somente um valor de parâmetro pode ser transferido. No caso de parâmetros indexados, você precisa usa o comprimento variável de PKW se você deseja ter os valores de todos os índices transferidos em um simples telegrama. Selecionando o comprimento fixo de PKW, é importante ter certeza que os valores em questão podem ser transferidos com este comprimento de PKW.

P2013 = 3, fixa o comprimento de PKW, mas não permite o acesso a muitos valores de parâmetros. Uma falha de parâmetro é gerado quando um valor fora da faixa é usado, o valor não será aceito mas o inversor não será afetado. Usualmente para aplicações onde parâmetros não são alterados, mas MM3s também são utilizados. O modo broadcast não é possível com este ajuste.

P2013 = 4, fixa o comprimento de PKW. Permita acesso a todos os parâmetros , mas parâmetros indexados podem ser somente lidos um índice por vez. Palavra de ordem para valores de uma palavra é diferente para ajuste 3 ou 127, veja o exemplo abaixo.

P2013 = 127, ajuste mais usual. O comprimento PKW de reposta varia dependendo a quantidade de informação necessária. Pode ler informações de falha e todos os índices do parâmetro com um simples telegrama com este ajuste.

Exemplo

Ajustar o P0700 para o valor 5 (0700 = 2BC (hex))

	P2013 = 3	P2013 = 4	P2013 = 127
Master → SINAMICS	22BC 0000 0005	22BC 0000 0000 0005	22BC 0000 0005 0000
SINAMICS → Master	12BC 0000 0005	12BC 0000 0000 0005	12BC 0000 0005

P2014	USS - T	off do telegrar	na		Min:	0	Nível
	CStat:	CT	Tipo de dado: U16	Unid: ms	Def:	0	3
	P-Grupo:	COMUNICAÇÃO	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Não	Max:	65535	•


Define o tempo de T_off na qual após uma falha será gerada (F0070) se nenhum telegrama é recebido via os canais USS.

Advertência:

Pelo ajuste de fábrica (ajuste de tempo em 0), nenhuma falha é gerada (i.e. watchdog desabilitado).

r2018[4]	CO: PZD do USS			Min:	-	Nível
		Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	-	3
	P-Grupo: COMUNICAÇÃO)		Max:	-	•

Exibe os dados de processo recebidos via interface USS.



Índice:

r2018[0]: Palavra recebida 0 r2018[1]: Palavra recebida 1 r2018[2]: Palavra recebida 2 r2018[3]: Palavra recebida 3

Nota

Nota:				
	A palavra de controle ser analisada como parâmetro b	inário r2036 e r2	2037.	
r2024	USS – telegramas livres de erro		Min: -	Nível
	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def: -	3
	P-Grupo: COMUNICAÇÃO		Max: -	
	Exibe o número de telegramas USS livres de erro rece	ebidos.		
r2025	USS – telegramas rejeitados		Min: -	Nível
	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def: -	3
	P-Grupo: COMUNICAÇÃO		Max: -	
	Exibe o número de telegramas USS rejeitados.			
r2026	USS – erro de formato de caractere		Min: -	Nível
	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def: -	3
	P-Grupo: COMUNICAÇÃO		Max: -	
	Exibe o número de erro de formato de caractere USS.			
r2027	USS – erro de sobreposição		Min: -	Nível
	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def: -	3
	P-Grupo: COMUNICAÇÃO		Max: -	
	Exibe o número de erro de sobreposição de telegrama	is USS.		
r2028	USS – erro de paridade		Min: -	Nível
	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def: -	3
	P-Grupo: COMUNICAÇÃO		Max: -	

Exibe o número de telegrama USS com erro de paridade.

2030	Exibe o nu	COMUNICAÇÃO úmero de telegrama erro BCC	Tipo de dado: U16 USS inicio não identific	Unid: -		Def: Max:	-		3					
2030	Exibe o nu	úmero de telegrama	USS inicio não identific	ado.					<u> </u>					
2030	USS – e						Exibe o número de telegrama USS inicio não identificado.							
	P-Grupo:					Min:	-		Nível					
		COMUNICAÇÃO	Tipo de dado: U16	Unid: -		Def: Max:	- -		3					
	Exibe o nú	Exibe o número de telegrama USS com erro BCC.												
2031	USS – e	erro de comprin	nento Tipo de dado: U16	Unid: -		Min: Def:	-		Nível 3					
	P-Grupo:	COMUNICAÇÃO				Max:	-		3					
	Exibe o nú	úmero de telegrama	USS com comprimento	incorreto.										
2036	BO: Pal	avra de control				Min:	-		Nível					
	P-Grupo:	COMUNICAÇÃO	Tipo de dado: U16	Unid: -		Def: Max:	-		3					
	Exibe a pa	alavra de controle 1 d	da USS (i.e. palavra 1 d	la USS = PZI	D1).									
Campo	os binários	: :	, ,			~								
	Bit00	ON/OFF1			0	NÃO	1	SIM						
	Bit01	OFF2: Parada e			0	SIM	1	NÃO						
		OFF3: Parada ra			0	SIM	1	NÃO						
	Bit03	Habilita pulsos	5		0	NÃO	1	SIM						
	Bit04	Habilita RFG			0	NÃO	1	SIM						
	Bit05	Inicia RFG			0	NÃO	1	SIM						
	Bit06	Habilita setpo:	int		0	NÃO	1	SIM						
	Bit07	Reconhecimento	de falha		0	NÃO	1	SIM						
	Bit08	JOG para direit	a		0	NÃO	1	SIM						
	Bit09	JOG para esque	rda		0	NÃO	1	SIM						
	Bit10	Controle pelo 1	PLC		0	NÃO	1	SIM						
	Bit11	Reversão (inve	rsão de setpoint)		0	NÃO	1	SIM						
	Bit13		notorizado MOP pai		0	NÃO	1	SIM						
	Bit14	Potenciômetro r	notorizado MOP par	ra baixo	0	NÃO	1	SIM						
	Bit15	Local / Remoto			0	NÃO	1	SIM						
Condi		metro P2012												

Nota:

Ajusta a palavra de controle r0054, se USS é selecionado como fonte de comando (veja P0700).

Para ativar o bit Local/Remoto nós temos que ajustar o parâmetro P0810.

Detalhes:

O Display de 7 segmentos do parâmetro-bit (parâmetro binário) é explicado na introdução da Lista de Parâmetros.

2037		avra de Controle 2 da USS Tipo de dado: U16 COMUNICAÇÃO	Unid: -	Min: Def: Max:	- - -		Nível 3
Cami	Exibe a pa	lavra de controle 2 da USS (i.e. palavra 4 d	la USS = PZD4).				
Calli	•	Frequência fixa Bit 0	0	NÃO	1	SIM	
		-	ŭ		1		
		Frequência fixa Bit 1	0	NÃO	Τ	SIM	
	Bit02	Frequência fixa Bit 2	0	NÃO	1	SIM	
	Bit09	Habilita frenagem DC	0	NÃO	1	SIM	
	Bit13	Falha externa 1	0	SIM	1	NÃO	
Cond	dição:						
	Veja parâr	netro P2012					

Nota:

Ajusta a palavra de controle r0055, se USS é selecionado como fonte de comando (veja P0700).

Para habilitar a falha externa (r2037 Bit 13) facilmente via USS, os seguintes parâmetros precisam ser ajustados:

- P2012 = 4
- P2106 = 1

Detalhes:

O Display de 7 segmentos do parâmetro-bit (parâmetro binário) é explicado na introdução da Lista de Parâmetros.

P2106	Falha externa via USS				Min:	0	Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	3
	P-Grupo:	COMANDOS	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Não	Max:	1	

Falha externa a partir do link USS (r2037 Bit13)

Ajustes Possíveis:

0 Desabilita

Habilita

Condição:

Falha externa a partir do link USS se o comprimento do PZD é mais largo que 3 (P2012 > 3).

Nota:

O fonte de falha externa pode ser a partir de entrada digital ou a partir o link USS.

 r2110[4]
 Número de alarme
 Min: Nível

 Tipo de dado: U16
 Unid: Def: 3

 P-Grupo: ALARMES
 Max: 3

Exibe informação de alarme.

Um máximo de 2 alarmes ativos (índices 0 e 1) e 2 históricos de alarmes (índices 2 e 3) podem ser analisados.

Índice:

r2110[0]: Alarme recente --, alarme 1 r2110[1]: Alarme recente --, alarme 2 r2110[2]: Alarme recente -1, alarme 3 r2110[3]: Alarme recente -1, alarme 4

Nota:

O teclado irá piscar enquanto o alarme estiver ativo. O LED indica o estado de alarme neste caso.

Advertência:

Índices 0 e 1 não são armazenados.

r2114[2]	Contagem do tempo de funcionamento		Min: -	Nível
	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def: -	3
	P-Grupo: ALARMES		Max: -	

Exibe a contagem do tempo de funcionamento. Ele é o tempo total de que o acionamento tem sido energizado. Quando é desenergizado o valor é salvado, e é restaurado quando re-energidado.

A contagem do tempo de funcionamento r2114 será calculada como segue:

Multiplica o valor em r2114[0], por 65536 e então soma esse valor ao valor em r2114[1]. A reposta resultante será em segundos. Isto significa que r2114[0] não são dias.

Tempo total energizado = 65536 * r2114[0] + r2114[1] segundos.

Índice:

r2114[0]: Tempo de sistema, Segundos, Palavra superior r2114[1]: Tempo de sistema, Segundos, Palavra inferior

Exemplo:

Se r2114[0] = 1 & r2114[1] = 20864

Nós temos 1 * 65536 + 20864 = 86400 segundos na qual equivale a 1 dia.


04/03 Parâmetros

P2167	Frequên	Frequência de desligamento f_off					Nível
	CStat:	CUT	Tipo de dado: Float	Unid: Hz	Def:	1.00	3
	P-Grupo:	ALARMES	Ativo: Imediato	Com.Rápido.: Não	Max:	10.00	_

Define o princípio da função de monitoração |f_atual| > P2167 (f_off).

P2167 influencia as seguintes funções:

- Se a frequência atual cai abaixo desse princípio e o tempo de atraso expira, bit 1 na palavra de estado 2 (r0053) é resetado. Se um OFF1 ou OFF3 foi aplicado e o bit 1 é resetado o inversor desabilitará os pulsos (OFF2).



P3900	Finaliza	Finalização do comissionamento rápido				0	Nível
	CStat:	C	Tipo de dado: U16	Unid: -	Def:	0	1
	P-Grupo:	COM. RÁPIDO	Ativo: confirmar	Com.Rápido.: Sim	Max:	3	•

Realiza cálculos necessários otimizar a operação do motor.

Após a conclusão dos cálculos, P3900 e P0010 (grupos de parâmetros para comissionamento) são automaticamente resetados aos seus originais valores 0.

Ajustes Possíveis:

- 0 Sem comissionamento rápido
- 1 Finalizar comissionamento rápido com reset de fábrica
- 2 Finalizar comissionamento rápido
- 3 Finalizar comissionamento rápido somente para dados de motor

Condição:

Alterável somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido)

Nota:

P3900 = 1:

Quando ajuste 1 é selecionado, somente os ajustes de parâmetros feitos através do menu de comissionamento "Comissionamento rápido" são mantidos; todas as outras alterações de parâmetros, incluindo os ajustes de I/O, são perdidos. Cálculos do motor também são efetuados.

P3900 = 2:

Quando ajuste 2 é selecionado, somente aqueles parâmetros que dependem dos parâmetros no menu de comissionamento "Comissionamento rápido" (P0010 = 1) são calculados. Os ajustes de I/O também são resetados aos valores de fábrica, e os cálculos do motor são efetuados.

P3900 = 3:

Quando ajuste 3 é selecionado, somente os cálculos do motor e regulador são efetuados. Sair do comissionamento rápido através deste ajuste economiza tempo (por exemplo, caso somente os dados de placa do motor tenham sido alterados).

Calcula uma variedade de parâmetros do motor, sobrescrevendo valores anteriores incluindo P2000 (freqüência de referência).

04/03 Falhas e Alarmes

2 Falhas e Alarmes

2.1 Mensagens de Falha

Caso ocorra uma falha, o inversor é desligado e um código de falha aparece no display.

NOTA

Para resetar o código de falha, um dos três métodos listados abaixo podem ser utilizados:

- 1. Desenergizar / energizar o acionamento
- Pressione a tecla FN no BOP
- Via Entrada Digital 3 (ajuste de fábrica)

As mensagens de falha são armazenadas no parâmetro r0947 sob seus números de códigos (ex. F0003 = 3). O valor de erro associado é encontrado no parâmetro r0949. O valor 0 é inserido se a falha não tem valor de erro.

F0001 Sobrecorrente

OFF 2

Quitar

Reset memória de falha / Parar.

Causa

- Potência do motor (P0307) não corresponde à potência do inversor (r0206)
- Cabos do motor em curto-circuito
- Falha à terra

Diagnóstico & Solução

Verificar o seguinte:

- Potencia do motor (P0307) precisa corresponder a potencia do inversor (r0206).
- Os limites de comprimento de cabo não devem ser excedidos.
- Os cabos do Motor e o Motor não devem ter curto-circuito ou falhas de terra.
- Os parâmetros do motor devem ser os do motor em uso
- Valor de resistência do estator (P0350) deve estar correto
- O Motor não deve estar obstruído ou sobrecarregado
- Aumentar tempo de rampa de aceleração (P1120)
- Reduzir o nível de boost (P1312)

F0002 Sobretensão

OFF 2

Quitar

Reset memória de falha / Parar.

Causa

- Tensão de alimentação principal muito alta
- Motor está em modo de regeneração

NOTA

Modo de regeneração pode ser causado por desaceleração rápida ou o motor está sendo levado por uma carga ativa.

Diagnóstico & Solução

Verificar o seguinte:

- A tensão de alimentação deve ficar dentro dos limites indicados na placa de dados do inversor.
- controlador da tensão no DC-link deve estar habilitado (P1240) e parametrizado apropriadamente.
- tempo de desaceleração (P1121) deve coincidir com a inércia de carga
- Potência de frenagem exigida deve estar dentro dos limites especificados

NOTA

Altas inércias requer longos tempos de desaceleração.

Falhas e Alarmes 04/03

F0003 Subtensão OFF 2 Quitar Reset memória de falha / Parar. Causa Queda na tensão de alimentação. Choque de carga fora dos limites especificados. Diagnóstico & Solução Verifique a tensão de alimentação. OFF 2 F0004 Sobre Temperatura do Inversor Reset memória de falha / Parar. Causa Sobrecarga no Inversor. Ventilação inadequada. Frequência de chaveamento muito alta. Temperatura ambiente muito alta. Diagnóstico & Solução Verificar o seguinte: Carga ou ciclo de carga muito alta? Potência do motor(P0307) deve coincidir com a potência do inversor (r0206) Frequência de chaveamento deve ser ajustada ao valor de fábrica. Temperatura ambiente muito alta? F0005 I2T do Inversor OFF₂ Quitar Reset memória de falha / Parar. Causa Sobrecarga no inversor. Alta demanda de ciclo de carga. Potência do motor (P0307) excede a capacidade de potência do inversor (r0206). Diagnóstico & Solução Verificar o sequinte: O ciclo de carga deve estar dentro de limites especificados. Potência do motor (P0307) deve coincidir com a potência do inversor (r0206). F0011 Sobre Temperatura I2T do Motor OFF 2 Quitar Reset memória de falha / Parar. Causa Sobrecarga no motor. Diagnóstico & Solução Verificar o seguinte: Carga ou ciclo de carga muito alta? Tempo de constante térmica do motor (P0611) deve estar correto. Nível de alarme I2t do motor (P0614) deve coincidir. F0051 Falha de Parâmetro EEPROM OFF₂ Quitar Reset memória de falha / Parar. Causa Leitura de escrita falhou enquanto acessava a EEPROM. Diagnóstico & Solução Reset de fábrica e nova parametrização. - Troque o acionamento. F0052 Falha de Power Stack OFF 2 Quitar Reset memória de falha / Parar.

Falha de leitura de informação de power stack ou dado inválido.

Diagnóstico & Solução Substitua o acionamento. 04/03 Falhas e Alarmes

F0055 BOP - Falha de EEPROM

OFF 2

Quitar

Reset memória de falha / Parar.

Causa

Falha de leitura e escrita durante e gravação de parâmetros não volátil na EEPROM do BOP na clonagem de parâmetros.

Diagnóstico & Solução

- Reset de fábrica e nova parametrização.
- Substitua o BOP.

F0056 BOP Fixado Inadequadamente

OFF 2

Quitar

Reset memória de falha / Parar.

Causa

Tentativa de iniciar clonagem de parâmetros sem o BOP fixado adequadamente.

Diagnóstico & Solução

Fixe o BOP e tente novamente.

F0057 Falha no BOP

OFF 2

Quitar

Reset memória de falha / Parar.

Causa

- Clonagem de parâmetros com BOP vazio.
- Clonagem de parâmetros com BOP inválido.

Diagnóstico & Solução

Download para o BOP ou substitua o BOP.

F0058 Conteúdo do BOP Incompatível

OFF 2

Quitar

Reset memória de falha / Parar.

Causa

Tentativa de iniciar clonagem de parâmetros com BOP criado para outro tipo de acionamento.

Diagnóstico & Solução

Download para BOP deste tipo de acionamento.

F0060 Asic Timeout

OFF 2

Quitar

Reset memória de falha / Parar.

Causa

Falha de comunicação interna

Diagnóstico & Solução

- Se a falha persistir, substitua o inversor.
- Contate o Departamento de Serviço.

F0072 Falha de Setpoint USS

OFF 2

Quitar

Reset memória de falha / Parar.

Causa

Nenhum valor de setpoint da USS durante o off time de telegrama.

Diagnóstico & Solução

Verifique o mestre USS.

F0085 Falha Externa

OFF₂

Quitar

Reset memória de falha / Parar.

Causa

Falha externa disparada via terminais de entrada.

Diagnóstico & Solução

Desabilita o terminal de entrada para disparo de falha.

Falhas e Alarmes 04/03

F0100 **Reset Watchdog**

OFF 2

Quitar

Reset memória de falha / Parar

Causa

Erro de software

Diagnóstico & Solução

Contate o Departamento de Serviço.

F0101 Sobrecarga na Stack

OFF₂

Reset memória de falha / Parar

Causa

Erro de software ou falha do processador

Diagnóstico & Solução

Execute autoteste de rotina

F0450 Falha de testes BIST

OFF 2

Quitar

Reset memória de falha / Parar

Causa

- Valor de falha r0949 = 1: Algum teste da seção de potencia falhou. Valor de falha r0949 = 2: Algum teste da placa de controle falhou. Valor de falha r0949 = 4: Algum teste funcional falhou.

- Valor de falha r0949 = 8: Algum teste do módulo de IO falhou. (MM 420 somente)
- Valor de falha r0949 = 16: RAM interna falhou na verificação de energização.

Diagnóstico & Solução

- O acionamento pode funcionar mas algumas funcionalidades não funcionarão adequadamente.
- Substitua o acionamento.

04/03 Falhas e Alarmes

2.2 Mensagens de Alarme

As mensagens de alarme são armazenadas no parâmetro r2110 sob seu números de código (ex. A0503 = 503) e podem lidos a partir de dali.

NOTA

- Mensagens de alarme são exibidas pelo tempo em que as condições de alarmes existirem. Se a condição de alarme cessar, a mensagem de alarma desaparecerá.
- Não é possível parar mensagens de falha.

A0501 Limite de Corrente

Causa

- Potência do motor não corresponde a potência do inversor.
- Cabos do motor em curto-circuito.
- Falha à terra.

Diagnóstico & Solução

Verificar o seguinte:

- Potencia do motor (P0307) precisa corresponder a potencia do inversor (r0206).
- Os limites de comprimento de cabo não devem ser excedidos.
- Os cabos do Motor e o Motor não devem ter curto-circuito ou falhas de terra.
- Os parâmetros do motor devem ser os do motor em uso
- Valor de resistência do estator (P0350) deve estar correto
- O Motor não deve estar obstruído ou sobrecarregado
- Aumentar tempo de rampa de aceleração (P1120)
- Reduzir o nível de boost (P1312)

A0502 Limite de Sobretensão

Causa

O limite de sobretensão é atingido. Esse alarme pode ocorrer durante a desaceleração, se o controlador Vdc max estiver desabilitado (P1240 = 0).

Diagnóstico & Solução

Se esse alarme é exibido permanentemente, verifique a tensão de entrada do acionamento.

A0503 Limite de Subtensão

Causa

- Falha de alimentação principal
- A alimentação e consequentemente a tensão do DC-link (r0026) estão abaixo do limite especificado.

Diagnóstico & Solução

Verifique a tensão de alimentação principal.

A0505 I2T do Inversor

Causa

O nível de alarme excedido, a corrente será reduzida se parametrizado (P0610 = 1)

Diagnóstico & Solução

Verifique de o ciclo de carga está dentro de limites especificados.

A0511 Sobre Temperatura I2T do Motor

Causa

- Sobrecarga no motor.
- Ciclo de carga muito alto.

Diagnóstico & Solução

Verificar o seguinte:

- P0611 (constante de tempo l2t do motor) deve estar ajustado com o valor apropriado.
- P0614 (nível de alarme de sobrecarga l2t do motor) deve estar ajustado com o nível apropriado.

A0600 Alarme de Sobreposição RTOS

Causa

Sobreposição de tempo de execução

Diagnóstico & Solução

Contate O Departamento de Serviço

Falhas e Alarmes 04/03

A0910 Controlador Vdc-max desativado

Causa

Ocorre

- se a tensão de alimentação é permanentemente alta.
- se o motor á acionado por uma carga ativa, fazendo com que o motor trabalhe em modo regenerativo.
- nas altas inércias, quando desacelera.

Diagnóstico & Solução

Verificar o seguinte:

- A tensão de alimentação deve estar dentro da faixa.
- A carga deve ser equiparada.

A0911 Controlador Vdc-max ativo

Causa

O controlador Vdc max está ativo; então o tempo de desaceleração será aumentado automaticamente para manter a tensão no DC-link (r0026) dentro dos limites.

Diagnóstico & Solução

Verificar o seguinte:

- A tensão de alimentação deve estar dentro da faixa especificada na plaqueta de dados nominais.
- A carga deve ser equiparada com o tempo de desaceleração (P1121).

NOTA

Altas inércias requerem longos tempos de desaceleração.

A0923 Ambos JOG Esquerda e JOG Direita são requisitados

Causa

Ambos JOG direita e JOG esquerda tem sido requisitado. Isso congela a frequência de saída do RFG no valor corrente.

Diagnóstico & Solução

Não pressione JOG direita e esquerda simultaneamente.

3 Anexo

3.1 Lista de Abreviações

AC	Corrente Alternada	EMF	Forca eletro-motriz
AD	Conversor analógico digital	EMI	Interferência eletromagnética
ADC	Conversor analógico digital	ESB	Circuito equivalente
ADR	Endereço	FAQ	Perguntas frequentes
AFM	Modificação de frequência	FB	Bloco de função
7 (1 1 1 1	adicional	FCC	Controle de corrente de fluxo
AG	Unidade de automação	FCL	Limite de corrente rápido
AIN	Entrada analógica	FF	Frequência fixa
AOP	Painel de Operação Avançado	FFB	Bloco de função livre
AOUT	Saída analógica	FOC	Controle orientado de campo
ASP	Setpoint analógico	FSA	Frame size A
ASVM	Modulação de vetor espaço	GSG	Guia de inicialização
DCC	assimétrico	GUI ID	Global unique identifier
BCC	Bloco de verificação de caractere	HIW	Velocidade atual
BCD BI	Código binário código decimal Entrada de Binector	HSW	Setpoint principal
BICO	Binector / connector	HTL	High-threshold logic
		I/O	Entradas e saídas
BO BOP	Saída de Binector	IBN	Comissionamento
С	Painel de Operação Básico Comissionamento	IGBT	transistor bipolar de gate Isolado
CB	Placa de comunicação	IND	Sub-índice
CCW	Sentido anti-horário	JOG	Jog
CDS	Command data set	KIB	Kinetic buffering
CDS	Entrada de Connector	LCD	Display de cristal líquido
CM	Gerenciamento de configuração	LED	Light emitting diode
CMD	Comando	LGE	Comprimento
CMM	Combinaster	MHB	Freio de retenção do motor
CO	Saída de Connector	MM4	MICROMASTER 4th. Geração
CO/BO	Saída de Connector / Saída de	MOP	Potenciômetro motorizado
00/20	Binector	NC	Normalmente fechado
COM	Comum (terminal que é conectado	NO	Normalmente aberto
00141:-1	ao NA ou NF)	OPI	Instruções de Operação
COM-Link	Link de comunicação	PDS	Sistema de acionamento de
СТ	Comissionamento, pronto para funcionar	DID	potencia
СТ	Torque constante	PID	Regulador PID (proporcional, integral, derivativo)
CUT	Comissionamento, funcionando,	PKE	Número do parâmetro
	pronto para funcionar	PKW	ldentificação do parâmetro
CW	Sentido horário	PLC	Controlador lógico programável
DA	Conversor digital analógico	PLI	Lista de parâmetros
DAC	Conversor analógico digital	POT	Potenciômetro
DC	Corrente contínua	PPO	Parameter process data object
DDS	Drive data set	PTC	Positive temperature coefficient
DIN	Entrada digital	PWE	Valor do parâmetro
DIP	DIP switch	PWM	Modulação por largura de pulso
DOUT	Saída digital	PX	Extensão de potencia
DS	Estado do acionamento	PZD	Dados de processo
EEC	European Economic Community	QC	Comissionamento rápido
EEPROM	Electrical erasable programmable	RAM	Random-access memory
ELCB	read-only memory Disjuntor de corrente de fuga	RCCB	Disjuntor de corrente residual
EMC	Compatibilidade eletro-magnética	RCD	Dispositivo de corrente residual
LIVIO	Company made ciclio magnetica	RFG	Gerador de rampa

RFI	Interferência de radiofreqüência	SVM	Modulação vetor espaço
RPM	Rotações por minuto	TTL	Transistor-transistor logic
SCL	Escala	USS	Universal serial interface
SDP	Painel de estado	VC	Controle vetorial
SLVC	Controle vetorial sem sensor	VT	Torque variável
STW	Palavra de controle	ZSW	Palavra de estado
STX	Inicio do texto	ZUSW	Setpoint adicional

Sugestões e / ou Correções

То:	Sugestões Correções
Siemens AG Automation & Drives SD SM Postfach 3269 D-91050 Erlangen Federal Republic of Germany	Para Publicação / Manual: SINAMICS G110 Lista de Parâmetros
Email: Suggestions for technical documentation	Documentação do Usuário
De: Nome:	Número de Ordem: 6SL3298-0BA11-0BP0 Data da edição: 04/03
Companhia / Departamento de Serviço Endereço:	Caso sejam encontrados erros de impressão na leitura deste documento, por favor notifique-nos através desta página. Agradecemos igualmente por sugestões para melhoria.
Fone:/	
Fone:/	

Siemens AG Automation & Drives Standard Drives Postfach 3269, D – 91050 Erlangen Germany

© Siemens AG 2003 Subject to change without prior notice 6SL3298-0BA11-0BP0

www.siemens.com Printed in Germany