Marsrover – Befehle

Kurzanleitung für die Library `rover.py` – Motoren, Sensoren und Servos

1. Start: immer oben in main.py

```
from rover import Rover
rover = Rover()
```

2. Fahren

Tempo immer **0 bis 100**. Mit `seconds=` fährt der Rover so lange und stoppt dann selbst. Ohne `seconds` fährt er weiter, bis ein neuer Befehl kommt oder main.py zu Ende ist.

Befehl	Was passiert
`rover.forward(50)`	vorwärts, fährt weiter
`rover.forward(50, seconds=2)`	2 Sekunden vorwärts, dann Stopp
`rover.backward(50)`	rückwärts
`rover.backward(50, seconds=2)`	2 Sekunden rückwärts, dann Stopp
`rover.turn_left(50)`	an Ort nach links drehen
`rover.turn_right(50)`	an Ort nach rechts drehen
`rover.turn_left(50, seconds=1)`	1 Sekunde links drehen, dann Stopp
`rover.drive(60, 30)`	links 60, rechts 30 -> Kurve nach rechts
`rover.drive(-50, 50)`	negative Zahl = diese Seite rückwärts
`rover.drive(60, 30, seconds=2)`	Kurve 2 Sekunden lang, dann Stopp
`rover.stop()`	alle Motoren aus
`rover.wait(1.5)`	1.5 Sekunden warten – Motoren laufen weiter!

Einzelne Motoren – Treiber-Adresse und Klemme (J1 oder J5) selber wählen. Die anderen Motoren bleiben, wie sie sind.

Befehl	Was passiert
`m = rover.motor(0x0F, "J1")`	Motor an Treiber 0x0F, Klemme J1
`m.speed(50)`	vorwärts, läuft weiter
`m.speed(-50, seconds=2)`	2 Sekunden rückwärts, dann Stopp
`m.stop()`	nur diesen Motor aus
`rover.motor(0x0E, "J5", invert=True)`	Motor, der falsch herum dreht

3. Mit der Tastatur steuern

Befehl	Was passiert
`rover.wasd()`	W / A / S / D fahren, Leertaste = Stopp, Q = beenden
`rover.wasd(speed=40)`	dasselbe, langsamer

Geht nur, wenn du main.py selbst im Terminal startest (der Auto-Pull-Dienst hat keine Tastatur):

```
sudo systemctl stop marsrover
python3 ~/Marsrover/main.py
```

4. Sensoren und Ausgänge am GrovePi – Port selber wählen

Du entscheidest, was wo eingesteckt ist. Analoge Ports: **A0, A1, A2**. Digitale Ports: **D2 bis D8**. Jeder Port darf nur einmal benutzt werden.

Befehl	Was passiert
`licht = rover.analog("A1")`	analoger Sensor (z.B. Licht) an A1
`licht.read()`	Rohwert 0 bis 1023
`abstand = rover.ultrasonic("D4")`	Ultraschall-Sensor an D4
`abstand.read()`	Abstand in cm
`taster = rover.digital_in("D3")`	digitaler Eingang (z.B. Taster) an D3
`taster.read()`	0 oder 1
`led = rover.digital_out("D5")`	digitaler Ausgang (z.B. LED) an D5
`led.on() / led.off()`	einschalten / ausschalten

Braucht die GrovePi-Library (Dexter Industries) auf dem Pi. Fahren geht auch ohne sie.

5. Servos (Grove 16-Kanal PWM-Treiber)

Kanal **0 bis 15** und I2C-Adresse wählst du selber. Adresse mit `i2cdetect -y 1` prüfen (Seeed-Standard: 0x7F).

Befehl	Was passiert
`servo = rover.servo(channel=0, address=0x7F)`	Servo an Kanal 0
`servo.angle(90)`	auf 90 Grad fahren (0 bis 180)
`servo.off()`	Servo stromlos – hält nicht mehr
`rover.servo(channel=1, address=0x7F, min_us=600, max_us=2400)`	grösserer Pulsbereich = mehr Weg

Standard ist vorsichtig 1000–2000 µs (dreht evtl. weniger als 180 Grad). Bereich langsam erweitern. Brummt der Servo am Ende oder drückt gegen den Anschlag -> Bereich wieder kleiner machen!

6. Einstellungen

Befehl	Was passiert
`Rover(addresses=[0x0F, 0x0E])`	zwei Motortreiber (Adressen mit `i2cdetect -y 1` prüfen)
`Rover(addresses=[])`	ohne Motortreiber – nur Sensoren/Servos testen
`Rover(max_speed=60)`	Höchsttempo in % der Akkuspannung. DG01D sind 4.5-V-Motoren: bei 7.4 V nicht über ca. 60
`Rover(invert_right=True)`	rechte Seite dreht falsch herum (Rover dreht bei forward() an Ort)
`Rover(invert_left=True)`	linke Seite dreht falsch herum
`Rover(swap_sides=True)`	Motoren andersrum eingesteckt: J1 = rechts, J5 = links
`Rover(grovepi_address=0x04)`	I2C-Adresse des GrovePi (Standard 0x04)
`Rover(left=[(0x0F, "J1"), (0x0E, "J1")], right=[(0x0F, "J5"), (0x0E, "J5")])`	selber festlegen, welche Motoren links und rechts sind (Adresse, Klemme). Ersetzt addresses und swap_sides

Mehrere Einstellungen gehen zusammen, z.B. `Rover(addresses=[0x0F], max_speed=50, swap_sides=True)`

7. Beispiel main.py

```
from rover import Rover

rover = Rover()
abstand = rover.ultrasonic("D4")
arm = rover.servo(channel=0, address=0x7F)

arm.angle(90)
rover.forward(40)                  # losfahren
while abstand.read() > 20:         # bis ein Hindernis naeher als 20 cm ist
    rover.wait(0.1)
rover.stop()
rover.turn_left(50, seconds=1)
```

8. Terminal-Befehle auf dem Pi

Befehl	Was passiert
`python3 ~/Marsrover/main.py`	Code von Hand starten (Ctrl+C = abbrechen)
`sudo systemctl stop marsrover`	Auto-Pull + Auto-Start pausieren
`sudo systemctl start marsrover`	Auto-Pull wieder einschalten
`journalctl -u marsrover -f`	Ausgabe vom laufenden Code ansehen
`i2cdetect -y -a 1`	zeigt alle I2C-Geräte (Motortreiber = 0f, GrovePi = 04). Ohne -a fehlen 0x00–0x07 und 0x78–0x7F
`python3 ~/Marsrover/motortest.py`	Motortreiber ohne rover.py testen (z.B. motortest.py 0x0F J5 70)

9. Gut zu wissen

• Verkabelung: Klemme **J1** (bei IN1/IN2) = linker Motor, Klemme **J5** (bei IN3/IN4) = rechter Motor (oder `swap_sides=True`).
• Motoren stoppen automatisch, wenn main.py endet, abstürzt oder abgebrochen wird. Servos und LEDs bleiben, wie sie sind.
• Nie Code direkt auf dem Pi ändern – der nächste Push überschreibt ihn.
• Beim Testen Rover hochstellen (Räder in der Luft)!
• Fehler „antwortet nicht“ -> Kabel prüfen, `i2cdetect -y 1`. Treiber Nr. 3 ist defekt.
• Motoren drehen nicht, Treiber antwortet -> Akku an der Strom-Klemme des Treibers? LEDs IN1–IN4 an? motortest.py probieren. Tempo 50 bei max_speed=60 ist nur 30 % der Akkuspannung.
• Fehler „Port ... ist schon belegt“ -> gleichen Port zweimal benutzt.
• Fehler „GrovePi-Library fehlt“ -> GrovePi-Software auf dem Pi installieren.