

## GUIA CUIDE BEM!

# JET 2026

Parabéns CHEFE pela sua compra! Você começa viver o futuro agora!

*Seja bem-vindo(a) a era da mobilidade sustentável! Com muita praticidade e economia no seu bolso.*

Vamos lhe passar algumas dicas para utilizar com mais qualidade e segurança seu novo elétrico:

Sua scooter **JET** chega pra você **completamente pronta** com uma carga inicial de pelo menos 50% a 75% de bateria.

Recomendações para ter uma vida saudável de sua bateria: Sempre dar uma carga completa e não deixar zerar a bateria por completa. **Realizar a recarga do seu elétrico quando a bateria estiver entre 50% a 30%.**

Para ligar e desligar basta colocar a chave na ignição e girar.

Ela vem também equipada com alarme anti-furto com as seguintes funções cadeado **fechado**  para ativar o alarme de sua scooter e cadeado **aberto**  para desativar o alarme.

Obs: Acionando o cadeado **aberto** e o **raio**  **duas vezes** ela liga pelo alarme e para desligar basta apertar o botão do **cadeado aberto**

Com a scooter ligada, para acender o farol o acionamento fica localizado ao lado direito do manete no **botão**  Para com o farol já aceso a luz alta o acionamento fica localizado ao lado esquerdo do manete no **botão** 

Para acionar a buzina, basta dar um clique no **botão** 

Para acionar a seta basta mover o **botão**  

Você pode mudar o modo de condução no **botão** , onde na opção “1” visto no painel é a menor velocidade, opção “2” é a velocidade média e a opção “3” é a maior velocidade.

O **carregador é bivolt**. Para recarregar a bateria, conecte o carregador no seu patinete e em uma toma tomada padrão Brasileiro de 3 pinos. **O tempo de recarga varia entre 4 a 6 horas.** Luzes indicativa no carregador **VERMELHO**: carregando e **VERDE**: Carga completa.

Os pneus sempre calibrados são muito importantes para melhor desempenho de sua JET **utilizando 35 libras.**

Recomendamos não deixar a scooter a céu aberto em dias de muita chuva. **Se for possível utilizar uma capa de chuva em seu produto**

O acionamento do freio é no manete que fica localizado ao lado esquerdo (freio traseiro) e direito (freio dianteiro) do guidão. A JET é equipada com o freio a disco na roda traseira e dianteira.

*Esperamos que você conquiste tempo, economia e bons momentos com a Moto Chefe e seja bem-vindo(a) a essa nova experiência!*