

### Introdução ao ESP32 WiFi LoRa de 3,6 Km alcance




Fonte: http://www.heltec.cn/wp-content/uploads/2016/09/433%E4%B8%BB%E5%9B%BE%E6%9B%B4%E6%96%B0-800x800.png



Por Fernando Koyanagi



#### Demonstração





#### **Recursos usados**


- 1 Heltec WiFi LoRa 32
- 1 interruptor do tipo push-button
- 1 resistor 10k ohm
- 1 módulo de relés
- Protoboard












#### Seu e-mail



## forum.fernandok.com





# Instagram

fernandok\_oficial



# Telegram

fernandok\_oficial





#### O que é o Heltec WiFi LoRa 32?

- É uma placa de desenvolvimento que integra um SoC ESP32-D0WDQ6.
- Um chip W25Q32FV de Memória Flash Serial (SPI/QPI) com aproximadamente 32 megabits (4 megabytes) de armazenamento.
- Um chip SX1278 LoRa, controlado pelo ESP32.
- A interface USB-Serial utiliza um CP2102 da Silicon Labs





Chip SX1278 - LoRa da Semtech






Chip conversor USB-Serial CP2102 – Silicon Labs

#### O que é o Heltec WiFi LoRa 32?


- Além de um MCP73831/2, controlador de carga de bateria de Íon de Lítio (Li-Ion) ou Polímero de Lítio (Li-Po).
- E um regulador AP2112-3.3 para fornecer 3,3V e um mínimo de 600mA.
- A placa conta com dois cristais, um de 26MHz para o ESP32 e um de 32MHz para o SX1278
- Um display OLED 0.96", também controlado pelo ESP32.









#### Esquema elétrico Heltec WiFi LoRa 32



#### Pinout da placa Heltec WiFi LoRa 32




#### TTG0 Heltec



#### Circuito


 Neste circuito vamos detectar o acionamento de um botão, através do GPIO34 (pino 34 da placa) e acionaremos os relés do módulo através dos GPIO22 e 23 (pinos 22 e 23) respectivamente.



#### Instalação da placa

Para instalar a placa podemos seguir as instruções da própria Heltec em seu GIT.

https://github.com/Heltec-Aaron-Lee/WiFi\_Kit\_series/blob/master/InstallGuide/windows.md



#### Código-Fonte: Declarações

```
//Pino ligado no botão
int btn1 = 34;

//Pinos que são ligados no módulo de relés
int rele1 = 22;
int rele2 = 23;

//variável para guardar o estado do segundo relé
boolean rele2_Ativo = false;
```


#### **Código-Fonte: Setup()**


```
//A função setup() é executada uma vez antes do loop
void setup()
    //Seta os pinos dos botões como entrada
    pinMode(btn1, INPUT);
    //Seta os pinos dos relés como saída
    pinMode(rele1, OUTPUT);
    pinMode(rele2, OUTPUT);
    //Abre a porta serial, definindo a taxa de dados para 9600 bps
    Serial.begin(9600);
```

#### Código-Fonte: Loop()


```
//A função loop() é executada após o setup e é repetida continuamente
void loop()
     if (digitalRead(btn1) == HIGH) //Caso o botão 1 foi pressionado
          //Exibe no monitor serial a mensagem entre aspas
          Serial.println("Botão pressionado");
          //Ligamos o relé 1
          digitalWrite(rele1, HIGH);
          //Invertemos o estado da variável rele2_Ativo
          rele2 Ativo = !rele2 Ativo;
          //Mudamos o estado do relé 2
          digitalWrite(rele2, rele2 Ativo );
          //Aguardamos 1 segundo (1000 ms)
          delay(1000);
          //Desligamos o relé 1
          digitalWrite(rele1, LOW);
```

Com a IDE aberta, abra o arquivo com o código-fonte, clicando duas vezes sobre o arquivo .ino ou através do menu Arquivo






Com o Heltec conectado a USB, selecione o menu Ferramentas => Placa: "Heltec\_WIFI\_LoRa\_32"



Ainda no menu Ferramentas, selecione a porta COM na qual o Heltec está conectado.



Clique no botão UPLOAD . . .


• ... E aguarda a conclusão.

```
Writing at 0x00008000... (100 %)
Wrote 3072 bytes (144 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 1755.4 kbit/s)...
Hash of data verified.

Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
```


#### Verificando a execução

 Após a gravação, vamos agora verificar a execução, clique no botão para abrir o Monitor Serial e em seguida, ajuste a velocidade da comunicação (baud rate) para 9600.



#### Verificando a execução

 Aperte o botão, além do acionamento dos relés, a seguinte mensagem deverá aparecer no Monitor Serial



### Em www.fernandok.com

Download arquivos PDF e INO do código fonte

