Modelado y Simulación de Robots - GIRS

Práctica 3: Simulación de Robots usando middleware

Anexo: Configuración del adaptador de interfaces (bridge)

En este documento se muestra cómo definir los parámetros que configuran el adaptador de mensajes entre Gazebo y ROS 2 mediante el paquete ros_gz_bridge .

Cada bloque de código sigue esta estructura:

- ros_topic_name : El nombre del tópico en ROS 2.
- gz_topic_name : El nombre del tópico en Gazebo.
- ros_type_name : El tipo de mensaje que se usa en ROS 2 para ese tópico.
- gz_type_name : El tipo de mensaje que se usa en Gazebo para ese tópico.
- direction: Indica la dirección del flujo de los datos. GZ_TO_ROS significa que los datos se están enviando desde Gazebo a ROS 2, ROS_TO_GZ define la dirección contraria y BIDIRECTIONAL permite la transferencia en ambos sentidos.
- lazy: Indica si el puente se conecta solo cuando hay suscriptores (si es true), o si siempre está activo (false).

Para más ejemplos ver la documentación oficial.

Ejemplo: Reloj

```
- ros_topic_name: "clock"
gz_topic_name: "/clock"
```

ros_type_name: "rosgraph_msgs/msg/Clock"

gz_type_name: "gz.msgs.Clock"

direction: GZ_TO_ROS

lazy: false

Ejemplo: Transformación odometría

- ros_topic_name: "tf"
 gz_topic_name: "/tf"

ros_type_name: "tf2_msgs/msg/TFMessage"

gz_type_name: "gz.msgs.Pose_V"

 $\hbox{direction: GZ_TO_ROS}$

lazy: false

Ejemplo: IMU

- ros_topic_name: "imu/data"
 gz_topic_name: "/imu/data"

ros_type_name: "sensor_msgs/msg/Imu"

gz_type_name: "gz.msgs.IMU"

direction: GZ_TO_ROS

lazy: false

Ejemplo: Laser

- ros_topic_name: "/front_laser_sensor/points"
gz_topic_name: "/front_laser_sensor/points"
ros_type_name: "sensor_msgs/msg/PointCloud2"

gz_type_name: "gz.msgs.PointCloudPacked"

direction: GZ_TO_ROS

lazy: false

Ejemplo: GPS

- ros_topic_name: "/robot/gps/fix"

gz_topic_name: "/robot/gps/fix"

ros_type_name: "sensor_msgs/msg/NavSatFix"

gz_type_name: "gz.msgs.NavSat"

direction: GZ_TO_ROS

lazy: false