

Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик nRF905

ОСОБЕННОСТИ

- Однокристальный, GFSK приемопередатчик в небольшом 32L QFN 5x5mm корпусе
- ShockBurstTM режим низкого потребления
- Диапазон напряжений питания (1,9—3,6) В
- Совместимость со стандартом ETSI/FCC позволяющим работать в многоканальном режиме
- Время переключения каналов <650 мкс
- Не требуются дорогостоящие компоненты для внешних цепей подключения
- Отсутствие внешних ПАВ фильтров
- Управление мощностью передачи до 10 дБм
- Детектор несущей частоты для формирования протоколов времени передачи/приема
- Детектор данных приема /передачи для контролирования правильного приема или передачи пакета
- Детектор совпадения адреса в приходящем пакете
- Автоматическая повторная передача пакета данных
- Небольшой ток потребления в режиме передачи (ТХ). Типовое значение 9 мА при мощности передачи -10 дБм
- Небольшой ток потребления в режиме приема (RX). Типовое значение 12,5 мА

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Беспроводная связь
- Охранные системы
- Дистанционное управление
- Системы контроля
- Автомобильная сигнализация
- Телеметрия
- Промышленные датчики
- Дистанционный ключ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

пRF905 однокристальный приемопередатчик для диапазонов 433/868/915 МГц. Приемопередатчик состоит из полностью законченного интегрированного синтезатора частоты, приемного канала с демодулятором, мощного усилителя, окварцованного генератора и модулятора. Особенностью ShockBurstTM является автономное формирование преамбулы и контрольной суммы пакета приема/передачи при помощи избыточного циклического кода. Конфигурация легко программируема при помощи интерфейса SPI. Низкий ток потребления, в режиме передачи 9 мА при мощности передачи-10 дБм, и 12.5 мА в режиме приема. Автоматический переход в энергосберегающий режим.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Параметр	Значение	Единицы
Минимальное напряжение питания	1,9	В
Максимальная мощность передатчика	10	дБм
Скорость передачи данных	50	kbps
Ток потребления в режиме передачи при выходной мощности –10дБм	9	мА
Ток потребления в режиме приема	12,5	мА
Температурный диапазон	-40 - +85	°C
Номинальная чувствительность приема	-100	дБм
Ток потребления в режиме энергосбережения	2,5	мкА

Таблица 1. Основные характеристики.

Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик nRF905

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Название	Описание	Версия
nRF905 IC	32L QFN 5x5mm	_
nRF905-EVKIT 433	Evaluation kit 433MHz	1.0
nRF905-EVKIT 868/915	Evaluation kit 868/915MHz	1.0

Таблица 2. Информация для заказа nRF905.

БЛОК СХЕМА




Рисунок 1 nRF905 с внешними компонентами

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ МИКРОСХЕМЫ

№ контакта	Обозначение	Назначение	Описание
1	TRX_CE	Цифровой вход	Разрешение на прием и передачу
2	PWR_UP	Цифровой вход	Управление выходом из режима энергосбережения
3	uPCLK	Цифровой выход	Выход поделенной частоты кварцевого генератора
4	VDD	Питание	Напряжение питания +3 В.
5	VSS	Питание	Общий 0 В
6	CD	Цифровой выход	Детектор несущей частоты
7	AM	Цифровой выход	Детектор совпадения адреса
8	DR	Цифровой выход	Детектор правильного приема/передачи данных
9	VSS	Питание	Общий 0 В
10	MISO	SPI -интерфейс	Выход SPI интерфейса
11	MOSI	SPI -интерфейс	Вход SPI интерфейса
12	SCK	SPI - такт	Тактовая частота (синхронизация) SPI интерфейса
13	CSN	SPI - разрешение	Разрешение на работу SPI интерфейса, 0 – да, 1- нет.
14	XC1	Аналоговый вх.	Вывод подключения кварца или внешнего генератора
15	XC2	Аналоговый вых	Вывод подключения кварца
16	VSS	Питание	Общий 0 В
17	VDD	Питание	Напряжение питания +3 В.
18	VSS	Питание	Общий 0 В
19	VDD_PA	Выход питания	Напряжение питания мощного усилителя +1,8 В
20	ANT1	ВЧ	Вывод подключения антенны
21	ANT2	ВЧ	Вывод подключения антенны
22	VSS	Питание	Общий 0 В
23	IREF	Аналоговый вх.	Опорный ток
24	VSS	Питание	Общий 0 В
25	VDD	Питание	Напряжение питания +3 В.
26	VSS	Питание	Общий 0 В
27	VSS	Питание	Общий 0 В
28	VSS	Питание	Общий 0 В
29	VSS	Питание	Общий 0 В
30	VSS	Питание	Общий 0 В
31	DVDD_1V2	Питание	Выход низковольтного питания цифровой части
32	TX_EN	Цифровой вход	TX_EN="1"режим передачи, TX_EN="0"режим приема

Таблица 3. Функциональное назначение выводов nRF905



РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ




Рисунок 2. расположение выводов nRF905 (вид сверху) для корпуса 32L QFN 5x5.



Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик **nRF905**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия измерений: VDD = +3V VSS = 0V, Температура = -40° C to $+85^{\circ}$ C (типовая $+27^{\circ}$ C)

Символ	измерении: VDD = +3 V VSS = 0 V, Температура = -40 Параметр	Примеч.	Мин.	Тип.		Ед.
	Условия эксплуатации			1		F 1-
VDD	Напряжение питания		1,9		3,6	В
TEMP	температура		-40		+85	⁰ C
1 Divii			10		1 03	
**	Цифровые входы/выходы	T	0.577	T	T + +	
V _{IH}	Высокий уровень входного напряжения		$0.7V_{DD}$		V _{DD}	В
V _{IL}	Низкий уровень входного напряжения		V_{SS}		$0.3V_{\rm DD}$	В
Ci	Емкость вывода микросхемы	1)			5	пΦ
I _{iL}	Ток утечки вывода микросхемы	1)	N/ 0.2		±10	нА
V _{OH}	Высокий уровень выходного напряжения ($I_{OH} = 0.5 \text{ мA}$)		$V_{\rm DD}$ -0.3		V_{DD}	В
V_{OL}	Низкий уровень выходного напряжения ($I_{OL} = 0.5 \text{ мA}$)		V_{SS}		0.3	В
	Основные электрические характеристики					
I_{stby_eclk}	Ток потребления в «спящем» режиме, при работающем выходе uPCLK	2)		100		мкА
I _{stby_dclk}	Ток потребления в «спящем» режиме, при выключенном выходе uPCLK	3)		12.5		мкА
I_{PD}	Ток потребления в режиме энергосбережения	4)		2.5		мкА
I_{SPI}	Ток потребления в режиме программирования через SPI интерфейс	5)		20		мкА
	Основные характеристики ВЧ					
f_{OP}	Рабочая несущей	6)	430		928	МΓц
F _{XTAL}	Частота кварцевого генератора	7)	4		20	МΓц
Δf	Девиация несущей частоты	,	±42	±50	±58	КГц
BR	Скорость передачи данных	8)		50		kbps
f _{CH433}	Ширина полосы пропускания при работе на частоте 433 МГц	,		100		КГц
f _{CH868/915}	Ширина полосы пропускания при работе на частоте 868/915 МГц			200		КГц
	Характеристики передатчика					
P _{RF10}	Установленная выходная мощность 10 дБм	9)	7	10	11	дБм
P _{RF6}	Установленная выходная мощность 6 дБм	9)	3	6	9	дБм
P _{RF-2}	Установленная выходная мощность -2 дБм	9)	-6	-2	2	дБм
P _{RF-10}	Установленная выходная мощность -10 дБм	9)	-14	-10	-6	дБм
P _{BW}	Ширина спектра по уровню –20 дБн	8)		190		КГц
P _{RF1}	Мощность ближайшей внеполосной частоты к несущей	10)		-27		дБн
P _{RF2}	Мощность второй ближайшей внеполосной частоты к несущей	10)		-54		дБн
ITY10 ID	Ток потребления при выходной мощности 10дБм			30		мА
I _{TX10dBm}	Ток потребления при выходной мощности 10дБм			9		мА
I _{TX-10dBm}	ток потреоления при выходной мощности –тодым			2	1	IVI / \

Таблица 4. Электрические характеристики



Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик nRF905

Продолжение таблицы 4.

	Характеристики приемника					
I_{RX}	Ток потребления приемника			12.5	M.A	A
RX _{SENS}	Чувствительность при 0,1%BER			-100	дБ	òм
RX_{MAX}	Максимальный сигнал на входе приемника		0		дБ	òМ
C/I _{CO}	Развязка между каналами	11)		13	дН	Б
C/I _{1ST}	Подавление при отстройке от несущей на 200kHz	11)		-7	дІ	Б
C/I _{2ND}	Подавление при отстройке от несущей на 400kHz	11)		-16	дІ	Б
C/I_{+1M}	Подавление при отстройке от несущей на +1 МГц	11)		-40	дІ	Б
C/I_{-1M}	Подавление при отстройке от несущей на –1 МГц	11)		-50	дІ	Б
C/I_{-2M}	Подавление при отстройке от несущей на –2 МГц	11)		-63	дІ	Б
C/I_{+5M}	Подавление при отстройке от несущей на +5 МГц	11)		-70	дІ	Б
C/I_{-5M}	Подавление при отстройке от несущей на -5 МГц	11)		-65	дІ	Б
C/I_{+10M}	Подавление при отстройке от несущей на +10 МГц	11)		-69	дІ	Б
C/I _{-10M}	Подавление при отстройке от несущей на –10 МГц	11)		-67	дН	Б
C/I _{IM}	Подавление зеркальной частоты	11)		-36	дІ	Б

- 1) Максимальные значения определены опытным путем.
- 2) При частоте 4 М Γ ц на выходе, нагруженном на емкость 5 π Ф и при использовании кварцевого резонатора 4 М Γ ц.
- 3) При использовании кварцевого резонатора 4 МГц.
- 4) При значении напряжения на выводе микросхемы V_{SS} или V_{DD} .
- 5) В режиме энергосбережения, тактовая частота (частота синхронизации) SPI интерфейса 1 МГц.
- 6) 433, 868 и 915 МГц.
- 7) Значение тактовой частоты может быть выбрано из 5-ти вариантов (4, 8, 12, 16, и 20 МГц.)
- 8) Данные кодируются кодом Манчестера.
- 9) Для определения согласованной нагрузки смотри дополнительно ВЧ информацию.
- 10) В полосе 200 КГц
- 11) Channel Level +3dB over sensitivity, interfering signal a standard CW, image lies 2MΓμ above wanted.



ТОКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Режим	Частота кварцевого генератора, МГц.	Частота выхода тактового генератора uPCLK, МГц.	Типовой ток
Энергосберегающий	16	Выкл.	2,5 мкА
Спящий	4	Выкл.	12 мкА
Спящий	8	Выкл.	25 мкА
Спящий	12	Выкл.	27 мкА
Спящий	16	Выкл.	32 мкА
Спящий	20	Выкл.	46 мкА
Спящий	4	0,5	110 мкА
Спящий	8	0,5	125 мкА
Спящий	12	0,5	130 мкА
Спящий	16	0,5	135 мкА
Спящий	20	0,5	150 мкА
Спящий	4	1	130 мкА
Спящий	8	1	145 мкА
Спящий	12	1	150 мкА
Спящий	16	1	155 мкА
Спящий	20	1	170 мкА
Спящий	4	2	170 мкА
Спящий	8	2	185 мкА
Спящий	12	2	190 мкА
Спящий	16	2	195 мкА
Спящий	20	2	210 мкА
Спящий	4	4	260 мкА
Спящий	8	4	275 мкА
Спящий	12	4	280 мкА
Спящий	16	4	285 мкА
Спящий	20	4	300 мкА
Rx @ 868/915	16	Выкл.	12,2 мА
Rx @ 868/915	16	Выкл.	12,8 мА
Reduced Rx	16	Выкл.	10,5 мА
Tx @ 10dBm	16	Выкл.	30 мА
Tx @ 6dBm	16	Выкл.	20 мА
Tx @ -2dBm	16	Выкл.	14 мА
Tx @ -10dBm	16	Выкл.	9 мА


При условиях: V_{DD} = 3.0 B, V_{SS} = 0 B, T_A = 27 °C, емкость входа измерительного прибора подключаемого к выходу uPCLK = 13 пФ, емкостная нагрузка кварцевого резонатора = 12 пФ

Таблица 5. Токи потребления

Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик nRF905

ЧЕРТЕЖ КОРПУСА

Контакты корпуса **nRF905** покрыты оловосодержащим составом. Все размеры даны в мм. Рекомендации для монтажа корпуса на поверхность печатной платы находятся в документе nAN400-08, www.nordicsemi.no.



ЗАО «МИКРОЭМ» 124482, Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, 4, эт.9 +7(095) 739-65-08 www.microem.ru



Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик nRF905

МАКСИМАЛЬНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Напряжение питания

Напряжение на входе

 V_{I}от - 0.3 B до V_{DD} + 0.3 B

Напряжение на выходе

m Vo....от - $0.3~\rm B$ до $m V_{DD}$ + $0.3~\rm B$

Мощность рассеивания

 $P_D(T_A=85^{\circ}C)$ 200 mBt

Температура

Рабочая от $-40~^{\circ}\text{C}$ до $+85~^{\circ}\text{C}$

Храненияот – 40 °C од + 125 °C

Примечание: напряжение превышающее один или больше ограничивающих значений может привести к выходу из строя микросхемы.

Внимание!

Чувствительно к электростатике.

Использовать заземляющие устройства рук.





Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик **nRF905**

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Термин	Определение
ADC	Аналого-цифровой преобразователь
AM	Детектор совпадения адреса
CD	Детектор наличия несущей частоты
CLK	Тактовая частота (синхронизация)
CRC	Контроль циклическим избыточным кодом
DR	Готовые данные
GFSK	Частотная манипуляция по Гауссовскому закону
ISM	Индустриальный – Научный - Медицинский
kSPS	Килобит в секунду
MCU	Микроконтроллерная часть
PWR_DWN	Выключение
PWR_UP	Включение
RX	Приём
SPI	Последовательный интерфейс программирования
CSN	Запрещение передачи по SPI
MISO	SPI Master In Slave Out
MOSI	SPI Master Out Slave In
SCK	Тактовая частота (синхронизация) SPI
SPS	Бит в секунду
STBY	«Спящий» режим
TRX_EN	Разрешение прием/передача
TX	Передача
TX_EN	Разрешение на передачу

Таблица 6. Словарь терминов



Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик nRF905

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

nRF905 имеет два активных режима (RX/TX) два энергосберегающих режима.

Активные режимы

- ShockBurstTM RX
- ShockBurstTM TX

Энергосберегающие режимы

- Режим энергосбережения с возможностью вести программирование по SPI интерфейсу
- «Спящий» режим с возможностью вести программирование по SPI интерфейсу

Режимы определяются установкой значений для TRX CE, TX EN и PWR UP.

PWR_UP	TRX_CE	TX_EN	Вид режима работы
0	X	X	Режим энергосбережения с возможностью программирования по SPI интерфейсу
1	0	X	«Спящий» режим с возможностью программирования по SPI интерфейсу
1	X	0	Чтение данных из регистра приемника
1	1	0	ShockBurst TM RX
1	1	1	ShockBurst TM TX

Таблица 7. Управление режимами.

Режим ShockBurst^{тм}

ShockBurstTM позволяет получать высокую скорость передачи данных, без применения дорогостоящего, быстродействующего микро процессора (MCU) для обработки данных / восстановление синхронизации. Вся обработка протокола ВЧ связи выполняется **ShockBurstTM**, и через интерфейс SPI передается в микропроцессор с той скоростью, которую определяет микропроцессор. Принимая от микропроцессора по SPI интерфейсу низкоскоростной поток данных, **ShockBurstTM** передает его с максимальной скоростью, позволяя сократить время работы приемопередатчика, а следовательно, уменьшить средний ток потребления от источника питания. **ShockBurstTM** - также является кодером и декодером, где формируется, проверяется преамбула и контрольная сумма.



Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик **nRF905**

ShockBurstTM TX:

- 1. Сформированные MCU данные (ТХ-данные) и адреса (ТХ-адрес) для передачи поступают в nRF905 через SPI интерфейс. Примененный протокол или MCU устанавливают скорость передачи по данному интерфейсу.
- 2. MCU устанавливает TRX_CE и TX_EN в «1», что соответствует активному режиму работы nRF905 ShockBurst^{тм} передачи.
- 3. nRF905 ShockBurstTM:
- автоматически включается мощность передачи.
- Готовый пакет данных (к данным добавлено: преамбула, контрольная сумма).
- Передан пакет данных (100kbps, GFSK, Манчестер кодирование).
- Когда передача закончена DR устанавливается в «1»
- 4. Если AUTO_RETRAN имеет значение HI, то nRF905 продолжает передавать пакеты до тех пор, пока TRX_CE не станет равным «0».
- 5. Когда TRX_CE станет равным «0», nRF905 закончит передачу последнего пакета и сам перейдет в «спящий режим»

Если TX_EN станет равным «0» в то время как TRX_CE еще равно «1», то nRF905 продолжит передачу последнего пакета и перейдет в режим приема (RX - режим) где данные будут уже записаны в регистре RF-CONFIG.

ShockBurstTM режим гарантирует полную передачу последнего пакета данных в независимости от состояния значений TRX_EN и TX_EN во время его передачи. Новый установленным режим будет установлен только после завершения начатой передачи. Детальное описание временных интервалов работы описано ниже следующих главах.

Для измерения выходной мощности передачи и настройки антенны возможен тестовый режим, в котором частота несущей будет генерироваться непрерывно. Для организации тестового режима необходимо установить на TRX_CE постоянно логическую единицу (HI), AUTO_RETRAN (автоповтор) должен быть выключен. После того, как пройдет пакет данных, передатчик будет формировать на выходе антенны немодулированную несущую частоту.






Рисунок 4. Блок-схема передачи

DR установится в логический ноль из логической единице после того, как будут выполнены следующие условия:

- Если ТХ EN установлен в логический ноль
- Если PWR UP установлен в логический ноль



Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик **nRF905**

ShockBurstTM RX:

- 1. **ShockBurstTM RX** устанавливается TRX_CE логическая единица (HI) и TX_EN логический ноль (LO).
- 2. По истечению времени 650µs nRF905 способен произвести прием.
- 3. Когда nRF905 чувствует несущую частоту в приемном канале его детектор несущей на выходе CD устанавливает логическую единицу.
- 4. Когда адрес совпадает, тогда выход АМ устанавливает логическую единицу.
- 5. Когда пакет принят (совпал CRC), nRF905 удаляет биты преамбулы, адреса и CRC, и на выходе готовых данных (DR) устанавливает логическую единицу.
- 6. Микропроцессор MCU устанавливает на TRX_CE логический ноль (LO) и переходит в спящий режим (режим малого потребления).
- 7. Микропроцессор MCU передает данные через SPI интерфейс.
- 8. Когда все данные переданы через интерфейс, nRF905 снова устанавливает на выходах готовые данные DR и детекторе совпадения адреса AM логический ноль (LO).
- 9. nRF905 снова готов к режиму $ShockBurst^{TM}$ RX , $ShockBurst^{TM}$ TX или к энергосберегающему.

Если TX_EN установлен в логическую единицу и TRX_CE тоже, то nRF905 будет находится в режиме **ShockBurstTM** TX и будет происходить передача тех данных и адресов, которые были уже в занесены в регистр через SPI интерфейс.


Если значения TRX_CE или TX_EN изменены в процессе приема пакета, то целостность принимаемого пакета будет нарушена. Тем не менее, микропроцессор MCU может анализировать состояние выхода совпадения адреса AM и принять решение – стоит ли принимать данные или сразу переключить nRF905 в другой режим работы.

Для того чтобы избежать ложных срабатываний на выходе детектора адреса АМ рекомендуется делать длину адреса не менее 24 бит. Маленькая длина адреса, такая как 8 или 16 бит, может часто приводить к статистическим отказам из-за адреса, повторяемого как часть пакета данных. Этого можно избежать при использовании более длинного адреса.

Каждый байт адреса должен быть уникальным. Повторение байтов адреса уменьшает эффективность адреса и увеличивает его восприимчивость к шуму, следовательно, увеличивается ошибка в пакете. Адрес должен также иметь несколько изменений уровня (то есть 10101100), чтобы уменьшить статистический эффект шума и следовательно уменьшить ошибку в пакете.



Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик nRF905



ЗАО «МИКРОЭМ» 124482, Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, 4, эт. 9 +7(095) 739-65-08 www.microem.ru



Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик **nRF905**

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Режим энергосбережения это режим минимального тока потребления, менее 2,5 мкА. Когда наступает такой режим, nRF905 не активно и данный режим соответствует максимальному времени жизни элементов питания. Данный режим поддерживает возможность конфигурирования данных через SPI интерфейс.

«СПЯЩИЙ РЕЖИМ»

Спящий режим обеспечивает минимальный ток потребления с возможностью запуска на короткое время режимов ShockBurstTM RX и ShockBurstTM. В этом режиме работает кварцевый генератор. Ток потребления зависит от частоты кварцевого генератора, например: Idd= 12 мкA при $4 \text{ M}\Gamma\text{Ц}$ и Idd=46 мкA при $20 \text{ M}\Gamma$ ц. Если разрешен выход частоты uPCLK (3-й вывод микросхемы), то потребление тока увеличится и будет определяться емкостной нагрузкой и частотой на этом выходе. Данный режим поддерживает возможность конфигурирования данных через SPI интерфейс.



КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Конфигурация nRF905 осуществляется через SPI интерфейс. Интерфейс состоит из пяти регистров; используется набор команд SPI, чтобы установить, какая операция должна быть выполнена. Конфигурировать через SPI интерфейс можно в любом из четырех режимов, однако Nordic Semiconductor ASA рекомендует все таки использовать режимы энергосбережения или «спяший».

КОНФИГУРАЦИЯ ЅРІ РЕГИСТРА

SPI интерфейс состоит из пяти внутренних регистров. Регистр ввода/вывода предназначен, чтобы обеспечивать проверку содержимого регистра.




Рисунок 6. SPI – интерфейс и 5 внутренних регистра

Статус регистра

Регистр статуса состояния готовых данных (DR) и детектора совпадения адреса (AM).

RF-конфигурация

Регистр, содержащий данные о частоте и выходной мощности передачи.

ТХ- адреса

Регистр, содержащий адрес передаваемого пакета. Длина адреса ровно столько, сколько используемых байтов установлено в регистре конфигурации.

ТХ-данные

Регистр, содержащий полезные данные для передачи в пакете организуемом в ShockBurst ™. Длина данных ровно столько, сколько используемых байтов установлено в регистре конфигурации.

RX-данные

Регистр, содержащий полезные данные сформированные из ShockBurst ™ пакета. Длина данных ровно столько, сколько используемых байтов установлено в регистре конфигурации. Наличие данных в регистре **RX-данные** подтверждаются сигналом логической единицей на выходе готовых данных (DR).





ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ SPI

Команды, которые использует SPI интерфейс, представлены ниже. Каждый раз, когда CSN установлен в низкий уровень, интерфейс ожидает инструкцию. Каждая новая инструкция должна начинаться в момент времени, когда на CSN происходит переход из высокого уровня в низкий.

Инструкции по программированию nRF905 через SPI интерфейс					
Название инструкции	Формат инструкции	Описание			
W_CONFIG (WC)	0000 AAAA	Запись регистра конфигурации. АААА указывает, с какого байта должна быть начата операция записи. Число байтов зависит от стартового адреса АААА.			
R_CONFIG (RC)	0001 AAAA	Чтение регистра конфигурации. AAAA указывает, с какого байта должна быть начата операция чтения. Число байтов чтения от стартового адреса AAAA.			
W_TX_PAYLOAD (WTP)	0010 0000	Запись ТХ-данных: 1 — 32 байт. Запись всегда будет начинаться с нулевого байта.			
R_TX_PAYLOAD (RTP)	0010 0001	Чтение ТХ-данных: 1 – 32 байт. Чтение всегда будет начинаться с нулевого байта.			
W_TX_ADDRESS (WTA)	0010 0010	Запись ТХ-адреса: 1 – 4 байт. Запись всегда будет начинаться с нулевого байта.			
R_TX_ADDRESS (RTA)	0010 0011	Чтение ТХ-адреса: 1 – 4 байт. Чтение всегда будет начинаться с нулевого байта.			
R_RX_PAYLOAD (RRP)	0010 0100	Чтение RX-данных: 1 – 32 байт. Чтение всегда будет начинаться с нулевого байта.			
CHANNEL_CONFIG (CC)	1000 pphe	Специальная команда для быстрой установки CH_NO, HFREQ_PLL и PA_PWR в конфигурационном регистре. CH_NO= ссссссс, HFREQ_PLL = h PA_PWR = pp			

Таблица 8. Инструкции установки SPI

Процесс чтения или записи может работать в однобайтовом или на установленном ряде байтов от данного стартового адреса определенного инструкцией. Получая доступ к последующим байтам, каждый байт MSB (старший значащий разряд, младший значащий бит) читается или пишется, начиная с первого младшего байта. Содержание статус регистра будет всегда читаться по MISO при условии, когда на CSN происходит переход из высокого уровня в низкий.



ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ ЅРІ ИНТЕРФЕЙСА

Интерфейс поддерживает режим SPI 0. Работа SPI и временные характеристики представлены на рис.7 - 9 и в таблице 9. nRF905 должен находиться в одном из режимов энергосбережения для организации чтения/записи по SPI.




Рисунок 8. Запись по SPI

[ସେ [୪୫]୪୫ |୪୫ |୪୪ |୪୪ |୪୪ |୪୪ |୪୪ |୪୪ |୪୪

MISO -




Рисунок 9. Временная диаграмма



Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик **nRF905**

Таблица 9. Данные временной диаграммы.

Обозначение	Мин.	Max.	Единицы
Tdc	5		нс
Tdh	5		нс
Tesd		45	нс
Tcd		45	нс
Tcl	40		нс
Tch	40		нс
Tsck	Постоянный ток (DC)	10	МГц
Tr,Tf		100	нс
Tcc	5		нс
Tech	5		нс
Tcwh	500	_	нс
Tcdz		45	нс

Таблица 9. Данные временной диаграммы.



Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик **nRF905**

ОПИСАНИЕ РЕГИСТРА RF-КОНФИГУРАЦИИ

CH_NO 9 Установка масктоть. HTRREQ_PLL_old MTu HFREQ_PLL 1 Veranoska squarasoora padoma neerin OATH (default = 0). OP_LL 1 Veranoska squarasoora padoma neerin OATH (default = 0). OP_L 1 Veranoska sakxounoi mountoerin (default = 00). OP_APWR 2 01"-2 zibu OP_10 abs 10"-10 zibu NCP_10 dish 11"+10 abm RX_RED_PWR 1 Reduces current in RX mode by 1.6mA. Sensitivity is reduced (default = 0). PWR 1 Peranos corporation 1"-Reduced power 1 Reduces current in RX mode by 1.6mA. Sensitivity is reduced (default = 0). AUTO_RETRAN 1 Reduces current in RX mode by 1.6mA. Sensitivity is reduced (default = 0). OP_HER nonsoprofine nepears 1"-Reduced power RX_AFW 3 1 RX_AFW 3 1 BIInpuis RX-appeca (default = 100). 00"-1 districts ODI-1 districts 100"-10"-1 districts 100001-1 districts 100"-1 districts 100001-1 districts 100"-1 districts 100001-1 districts 100"-1 districts	Параметр	Число битов	Описание
HFREQ_ PLL 1 HFREQ_ PLL 1 HFREQ_ PLL 1 HFREQ_ PLL 1 PA_PWR 2 Wrannosk analyson 433 MT in '1'- Частотный двиняюю 433 MT in '1'- б дых '10'- к дых '	-		
HFREQ_PIL. 1 Установка двалазона работы петли ФАПЧ (default = 0). VPA_PWR 2 VFATIONEA двалазон 868 or 915 MTn PA_PWR 2 VFATIONEA двалазон 868 or 915 MTn VPA_PWR 2 VFATIONEA двалазон 868 or 915 MTn VPA_PWR 2 VFATIONEA двалазон 868 or 915 MTn RX_RED_PWR 1 Reduces current in RX mode by 1.6mA. Sensitivity is reduced (default = 0). PWR 1 Reduces current in RX mode by 1.6mA. Sensitivity is reduced (default = 0). PWR 1 Reduces current in RX mode by 1.6mA. Sensitivity is reduced (default = 0). PWR 1 Reduces current in RX mode by 1.6mA. Sensitivity is reduced (default = 0). 0° - Normal operation TP - Reduced power AUTO_RETRAN 1 Reduces current in RX mode by 1.6mA. Sensitivity is reduced (default = 0). 0° - Her nortopioli nepeziari TP - Reduced power RX_AFW 3 UP - T - Reduced (default = 100). 0° - 1 - 1 - 1 - 1 Uppininining RX-зареса (default = 100). 0° - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	CH_NO	9	
PLL 1	HEDEO		
PI.1. 17—Частотный диалазом 868 от 915 МГп PA_PWR 2 Verainosia susxousofi мощности (default = 00). 101—2 дьм 101—2 дьм 117—10 дь	HFREQ_ 1		
PA_PWR 2 Установка выхолной мошности (default = 00). 100 - 10 дых 100 - 10 дых 110 - 10 дых 111 - 10 дых	PLL	1	
PA_PWR 2 00"-10 лБм 01"-6 аВм 11"+10 лБм RX_RED_PWR 1 Reduces current in RX mode by 1.6mA. Sensitivity is reduced (default = 0). 0"-Normal operation 1"-Reduced power AUTO RETRAN 1 Reduces current in RX mode by 1.6mA. Sensitivity is reduced (default = 0). 0"-Normal operation 1"-Reduced power RX_AFW 1 Hostopians inepeasus acceptation (default = 0). 0"-1-ler nostrophoin repeasus (default = 0). 0"-1-ler nostrophoin repeasus (default = 0). 0"-1-ler nostrophoin repeasus (default = 100). 0"-1-leain* TX_AFW 3 Upon - 1 deain* 100" - 1 deain* 100" - 2 deain* 100" - 2 deain* 1000000" - 3 deain* 100" - 2 Min* 10" - 1 Min* 10" - 2 Min* 10" - 1 Min* 10" - 2 Min* 10" - 1 Min* 10" - 2 Min* 10" - 3 Min*			
PA_PWR 2 "10" + 2 дБм "11" + 10 дБм "11" + 10 дБм "11" + 10 дБм "11" + 10 дБм "1" + 10 дБм "1" + 10 дБм "1" + 10 дБм "1" - Normal operation "1" - Reduced power "1" - Reduced power "1" - Reduced power "1" - Reduced power "1" - Пояторная передача содержимого в ТХ регистре при условии, что наТКХ_СЕ и ТХЕМ подава дол ическая единици (default = 0). "0" - Her повторной передачи "1" - Пояторная передача пакета с данными "1" - Пояторная пакета с данными "1" - Пояторная пакета с данными "1" - Пояторная пакета с данными "1			
To the folia	PA PWR	2	
RX_RED_PWR	171_1 WIX	2	
RX_RED_PWR 1 Reduces current in RX mode by 1.6mA. Sensitivity is reduced (default = 0). '0' - Normal operation '1' - Reduced power'			
AUTO_	DW DED		
PWK "T"- Reduced роwer AUTO_ RETRAN 1 Повторная передача содержимого в ТХ регистре при условии, что наТRX_CE и ТХЕN подная логическая одиница (default = 0). RX_AFW 3 "0" - Нет повторной передачи пут - Повторная передачи пут - Повторная передачи пакета с данными RX_AFW 3 "00" - 1 байт "100" - 4 байт "100000" - 1 байт "100000" - 3 байт "1000000" - 3 байт "1000000000000000000000000000000000000		1	
AUTO_RETRAN 1 Повторная передача содержимого в ТХ регистре при условии, что наТRX_СЕ и ТХЕN подана лотическая единица (default = 0). "" - Новторная передача пакета с данными RX_AFW 3 "001" - 1 байт "100" - 4 байт "100" - 2 байт "1000 - 32 байт "100000" - 32 байт "1000000" - 32 байт "10000000" - 32 байт "10000000" - 32 байт "100000000" - 32 байт "1000000000" - 32 байт "100000000000" - 32 байт "1000000000000000000000000000000000000	PWR	1	
AUTO RETRAN 1 подана логическая сдиница (default = 0). V° - Нет повторной передачи ТГ- Повторная передача пакста с данными ППирина RX-адреса (default = 100). VOI - 1 - байт 100° - 4 байт 100° - 4 байт TX_AFW 3 ППирина RX-дапреса (default = 100). VOOT - 1 - байт 100° - 4 байт 1000 - 4 байт 100000 - 2 байт 100000 - 32 байт 1000000 - 32 байт 100000 - 32 байт 1000000 - 32 байт 1000000 - 32 байт 100000 - 32 байт 10000			
RETRAN 1 0' – Нет повторной передачи пакета с данными RX_AFW 3 001 – 1 байт 100′ – 4 байт 100′ . TX_AFW 3 "001 – 1 байт 100′ – 4 байт 100′ . TX_AFW 3 "001 – 1 байт 100′ – 4 байт 100′ . RX_PW 6 "000001′ – 1 байт 100000) . 000001′ – 2 байт 100000′ – 2 байт 1000000′ – 2 байт 10000000′ – 2 байт 1000000000000000000000000000000000000	AUTO		
T1 - Повторная передача пакета с данными	_	1	
RX_AFW 3	KETKAN		1 1 1
RX_AFW 3 ''001' - 1 байт ''100' - 4 байт ''000010' - 1 байт ''000010' - 2 байт ''000010' - 2 байт ''100000' - 32 байт ''10000' - 32 байт ''10000' - 32 байт ''10000' - 30 байт ''100' - 4 МТц ''10' - 1 МГц ''10' - 2 МГц ''10' - 1 МГц ''10' - 2 МГц			
TX_AFW 3	RX AFW	3	
TX_AFW 3 Ширина ТХ-адреса (default = 100). v01 - 1 байт v100 - 4 байт III ирина RX-данных (default = 100000). v000001 - 1 байт v000010 - 2 байт v100000 - 32 байт TX_PW 6 Ширина ТХ-данных (default = 100000). V00001 - 1 байт v000001 - 2 байт v100000 - 32 байт v100000 - 32 байт RX_ADDRESS 32 Илентичность RX адресов. Байты, зависящие от RX_AFW (default = E7E7E7E7h). UP_CLK_FREQ 2 Sначение выхода тактовой частоты (синхронизации) (default = 11). v00 - 4 MГu v10 - 2 МГu v11 - 1 об МГu v11 - 500 МГu UP_CLK_EN 1 Разрешение формирование на выходе тактовой частоты (синхронизации) (default = 1). v0 - Herr v1 - 1 МГu v11 - 2 МГu v0 - Herr v1 - 2 МГu v1 - 2 МГu v1 - 2 МГu v10 - 2 МГu v1 - 1 6 МГu v10 - 2 МГu v10 - 2 МГu v10 - 3 апрешение на проверку (default = 1). CRC_ разрешение на проверка v1 - 1 6 CRC битовая проверка v1 - 1 6 CRC битовая проверка v1 - 16 CRC битовая проверка	1071_711 W	3	
TX_AFW 3 '001' – 1 байт '100' – 4 байт RX_PW 6 '000001' – 1 байт '100000' – 3 байт '100000' – 3 байт '100000' – 3 байт '100000' – 3 байт '100000' – 32 байт '100000' – 32 байт '100000' – 32 байт '100000' – 32 байт '10000' – 4 МГц '10' – 1 МГц '10' – 2 МГц '10' – 1 МГц '10' – 2 МГц '10' – 1 МГц '10' – 2 МГц '10' – 3 МГц '10' – 1 МГц '10' – 2 МГц '10' – 3 мГц '10' – 2 МГц '10' – 3 мГц '10' – 3 мГц '10' – 2 МГц '10' – 3 мГц '10' – 2 МГц '10' – 3 мГц '10' – 2 МГц '10' – 2 МГц '10' – 2 МГц '10' – 3 мГц '10' – 2 МГц '10' – 3 мГц '10' – 3 мГц '10' – 2 МГц '10' – 3 мГц '10' – 2 МГц '10' – 3			
TX_PW	TX AFW	3	
RX_PW 6	121_711 W	3	
RX_PW 6 1000001' - 1 байт 1000010' - 2 байт 1100000' - 3 байт 1100000' - 3 байт 1100000' - 3 байт 100000' - 3 байт 10000' - 3 байт 1000' - 4 МГц 100' - 1 МГц 100' - 4 МГц 100' - 1 МГц 100' - 2 МГц 100' - 1 МГц 100' - 2 MГц 100			
TX_PW 6 '000010' - 2 байт '100000' - 32 байт '100000' - 32 байт '100000' - 32 байт '100000' - 1 байт '000010' - 1 байт '100000' - 32 байт '10000' - 32 байт '10000' - 32 байт '10000' - 32 байт '10000' - 32 байт '1000' - 4 МГц '10' - 1 МГц '10' - 1 МГц '11' - 500 МГц '10' - 1 МГц '11' - 500 МГц '11' - 500 МГц '11' - 300 МГц '11' - 300 МГц '11' - 300 МГц '11' - 300 МГц '10' - 12 МГц '10' - 20 МГц '10' - 20 МГц '10' - 20 МГц '10' - 3апрещен '10' - 3апрещен '1' - Разрешен '1' - 16 СRC битовая проверка '1' - 10' - 1			
100000' - 32 байт Ппирина ТХ-данных (default = 100000). 100001' - 1 байт 1000001' - 2 байт 1000001' - 2 байт 100000' - 32 байт 10000' - 32 байт 10000' - 32 байт 10000' - 32 байт 10000' - 4 МГц 100' - 4 МГц 100' - 4 МГц 100' - 1 МГц 110' - 1 MГц 110' - 2 MГц 110' - 3 апрещен 11' - Разрешен 11' - 16 CRC битовая проверка 11' - 10'	RX_PW	6	
TX_PW 6 IIII ирина ТХ-данных (default = 100000). '000001' - 1 байт '0000010' - 2 байт '100000' - 32 байт RX_ADDRESS 32 Идентичность RX адресов. Байты, зависящие от RX_AFW (default = E7E7E7E7h). UP_CLK_FREQ 2 Значение выхода тактовой частоты (синхронизации) (default = 11). '00' - 4 МГц '10' - 1 МГц '11' - 500 МГц UP_CLK_EN 1 Разрешение формирование на выходе тактовой частоты (синхронизации) (default = 1). '0' - Her '1' - Да XOF 3 Кварцевый генератор. Должен быть установлен согласно выбранному кварцевому резонатору (default = 100). '000' - 4 МГц '010' - 12 МГц '010' - 20 МГц CRC_EN 1 СRC - разрешение на проверку (default = 1). '0' - 3 апрещен '1' - Разрешен ("1' - 16 CRC битовая проверка "1' - 16 CRC бито			
TX_PW 6 '000001' - 1 байт '000010' - 2 байт '100000' - 32 байт '100000' - 32 байт '100000' - 32 байт RX_ADDRESS 32 Идентичность RX адресов. Байты, зависящие от RX_AFW (default = E7E7E7E7h). UP_CLK_FREQ 2 Значение выхода тактовой частоты (синхронизации) (default = 11). '00' - 4 МГц '10' - 1 МГц '11' - 500 МГц UP_CLK_EN 1 Разрешение формирование на выходе тактовой частоты (синхронизации) (default = 1). '0' - Her '1' - Да XOF 3 Кварцевый генератор. Должен быть установлен согласно выбранному кварцевому резонатору (default = 100). '000' - 4 МГц '010' - 12 МГц '010' - 12 МГц '010' - 20 МГц CRC_EN 1 СRC — разрешение на проверку (default = 1). '0' - 3 апрещен '1' - Разрешен ("1' - Разрешен ("1			
TX_PW 6 '000010' - 2 байт '100000' - 32 байт '100000' - 32 байт '100000' - 32 байт '100000' - 32 байт '100000' - 32 байт '100000' - 32 байт '1000 - 4 МГц '100' - 4 МГц '101' - 2 МГц '101' - 2 МГц '101' - 1 МГц '111' - 500 МГц '111' - 500 МГц '111' - 500 МГц '111' - 500 МГц '111' - 300 МГц '100' - 4 МГц '100' - 4 МГц '100' - 2 МГц '100' - 2 МГц '101' - 12 MГц '101' - 12			
100000' - 32 байт	TX_PW	6	
RX_ADDRESS 32			
ADDRESS 32 UP_CLK_FREQ 2 Значение выхода тактовой частоты (синхронизации) (default = 11). '00' - 4 МГц '10' - 1 МГц '10' - 1 МГц '11' - 500 МГц UP_CLK_EN 1 Разрешение формирование на выходе тактовой частоты (синхронизации) (default = 1). '0' - Heт '1' - Да Кварцевый генератор. Должен быть установлен согласно выбранному кварцевому резонатору (default = 100). '000' - 4 МГц '010' - 12 МГц '011' - 16 МГц '010' - 20 МГц CRC_D АПС CRC_Pазрешение на проверку (default = 1). '0' - 3 апрещен '1' - Разрешен CRC - режим (default = 1). '0' - 8 CRC битовая проверка '1' - 16 CRC битовая проверка	рV		
UP_CLK_FREQ 2 Значение выхода тактовой частоты (синхронизации) (default = 11). '00' - 4 МГц '10' - 2 МГц '10' - 1 МГц '11' - 500 МГц UP_CLK_EN 1 Разрешение формирование на выходе тактовой частоты (синхронизации) (default = 1). '0' - Нет '1' - Да Кварцевый генератор. Должен быть установлен согласно выбранному кварцевому резонатору (default = 100). '000' - 4 МГц '010' - 8 МГц '010' - 12 МГц '011' - 16 МГц '010' - 20 МГц CRC_P разрешение на проверку (default = 1). '0' - 3 сяс битовая проверка '1' - 16 СRC битовая проверка	_	32	Tigenth mooth text appears, subhesigne of text_ti w (detaute Ethirbin).
UP_CLK_FREQ 2 '00' - 4 МГц '10' - 1 МГц '11' - 500 МГц UP_CLK_EN 1 Разрешение формирование на выходе тактовой частоты (синхронизации) (default = 1). '0' - Нет '1' - Да XOF 3 Кварцевый генератор. Должен быть установлен согласно выбранному кварцевому резонатору (default = 100). '000' - 4 МГц '010' - 12 МГц '010' - 12 МГц '011' - 16 МГц '100' - 20 МГц CRC_EN 1 СRC - разрешение на проверку (default = 1). '0' - 3 апрешен '1' - Разрешен CRC (СРС - режим (default = 1). '0' - 8 СRC битовая проверка '1' - 16 СRC битовая проверка '1' - 10 СRC би	ADDRESS		
CP_CLR_FREQ 2 '01' - 2 МГц '10' - 1 МГц '11' - 500 МГц UP_CLK_EN 1 Разрешение формирование на выходе тактовой частоты (синхронизации) (default = 1). '0' - Нет '1' - Да Кварцевый генератор. Должен быть установлен согласно выбранному кварцевому резонатору (default = 100). '000' - 4 МГц '010' - 12 МГц '011' - 16 МГц '011' - 16 МГц '100' - 20 МГц CRC_EN 1 СRC – разрешение на проверку (default = 1). '0' - Запрещен '1' - Разрешен CRC мООЕ 1 СRC – режим (default = 1). '0' - 8 СRC битовая проверка '1' - 16 СRC битовая проверка '1' - 16 СRC битовая проверка '1' - 16 СRC битовая проверка			
FREQ 2 01 – 2 МГЦ (10' – 1 МГЦ (11' – 500 МГЦ)) UP_CLK_EN 1 Разрешение формирование на выходе тактовой частоты (синхронизации) (default = 1). '0' – Нет (1' – Да) Кварцевый генератор. Должен быть установлен согласно выбранному кварцевому резонатору (default = 100). '000' – 4 МГц (100' – 12 МГц (101' – 12 МГц (101' – 16 МГц (100' – 20 МГц)) СRC – разрешение на проверку (default = 1). CRC_EN 1 СRC – разрешение на проверку (default = 1). CRC – режим (default = 1). '0' – 8 CRC битовая проверка (1' – 16 CRC битовая проверка (1' – 16 CRC битовая проверка)	UP CLK	2	
VP_CLK_EN		2	
UP_CLK_EN 1 Разрешение формирование на выходе тактовой частоты (синхронизации) (default = 1). VO' – HeT '1' – Да Кварцевый генератор. Должен быть установлен согласно выбранному кварцевому резонатору (default = 100). VOO' – 4 МГц '000' – 4 МГц '010' – 12 МГц '011' – 16 МГц '100' – 20 МГц '011' – 16 МГц '100' – 20 МГц CRC_EN 1 СRC – разрешение на проверку (default = 1). VO' – Запрещен '1' – Разрешен '1' – Разрешен CRC – режим (default = 1). '0' – 8 СRC битовая проверка '1' – 16 СRC битовая проверка	ITTLY		
TEN 1 '0' – Нет '1' – Да Кварцевый генератор. Должен быть установлен согласно выбранному кварцевому резонатору (default = 100). '000' – 4 МГц '000' – 8 МГц '010' – 12 МГц '011' – 16 МГц '100' – 20 МГц CRC_EN 1 СRC – разрешение на проверку (default = 1). '0' – 3 апрещен '1' – Разрешен CRC_ режим (default = 1). '0' – 8 СRC битовая проверка '1' – 16 СRC битовая проверка '1' – 16 СRC битовая проверка			
EN 1 0 - Нет '1' - Да Кварцевый генератор. Должен быть установлен согласно выбранному кварцевому резонатору (default = 100). '000' - 4 МГц '000' - 4 МГц '010' - 12 МГц '010' - 12 МГц '011' - 16 МГц '100' - 20 МГц CRC_EN 1 CRC - разрешение на проверку (default = 1). '0' - Запрещен '1' - Разрешен CRC_ режим (default = 1). '0' - 8 CRC битовая проверка '1' - 16 CRC битовая проверка '1' - 16 CRC битовая проверка	UP CLK	,	
XOF 3 Кварцевый генератор. Должен быть установлен согласно выбранному кварцевому резонатору (default = 100). '000' - 4 МГц '010' - 12 МГц '011' - 16 МГц '100' - 20 МГц '100' - 20 МГц CRC_EN		1	
XOF 3	1.1		1 1
XOF 3 '000' – 4 МГц '010' – 12 МГц '011' – 16 МГц '100' – 20 МГц СRС_EN 1 '0' – 3апрещен '1' – Разрешен СRС_ режим (default = 1). СRС_ режим (default = 1). СRС_ режим (default = 1). ОСВС – режим (default = 1). ОСВС – режим (default = 1). ОСВС – 1 '0' – 8 СВС битовая проверка '1' – 16 СВС битовая проверка			
XOF 3 '001' – 8 МГц '010' – 12 МГц '011' – 16 МГц '100' – 20 МГц СRС_EN 1 '0' – Запрещен '1' – Разрешен СRС_ режим (default = 1). СRС_ режим (default = 1). СRС_ режим (default = 1). ОВСС – Режим (default = 1).			
'010' – 12 МГц	***		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
'011' – 16 МГц	XOF	3	
CRC_EN 1 '100' – 20 МГц CRC – разрешение на проверку (default = 1). '0' – Запрещен '1' – Разрешен CRC_ CRC – режим (default = 1). MODE '0' – 8 CRC битовая проверка '1' – 16 CRC битовая проверка			·
CRC_EN 1 CRC – разрешение на проверку (default = 1). '0' – Запрещен '1' – Разрешен CRC_DEN 1 CRC – режим (default = 1). MODE 1 '0' – 8 CRC битовая проверка '1' – 16 CRC битовая проверка '1' – 16 CRC битовая проверка			
CRC_EN 1 '0' – Запрещен '1' – Разрешен '1' – Режим (default = 1). CRC_ MODE 1 '0' – 8 CRC битовая проверка '1' – 16 CRC битовая проверка '1' – 16 CRC битовая проверка			
'1' – Разрешен CRC_ CRC – режим (default = 1). MODE 1 '0' – 8 CRC битовая проверка '1' – 16 CRC битовая проверка			
CRC_ 1 CRC – режим (default = 1). '0' – 8 CRC битовая проверка '1' – 16 CRC битовая проверка	CRC_EN	1	
MODE 1 '0' – 8 CRC битовая проверка '1' – 16 CRC битовая проверка			
MODE 1 0 - 8 СКС ойтовая проверка '1' - 16 CRC битовая проверка	CRC		
1 – 10 СКС битовая проверка	_	1	
	MODE		'1' – 16 CRC битовая проверка

Таблица 10. Описание регистра RF-конфигурации



РЕГИСТР СОСТОЯНИЙ

	Регистр RF-конфигурации (чтение/з	апись)
Байт#	По битное содержание	Начальное состояние
0	CH_NO[7:0]	0110_1100
1	Бит [7:6] не используется, AUTO_RETRAN, RX_RED_PWR,	0000_0000
	PA_PWR[1:0],	
2	HFREQ_PLL, CH_NO[8] Бит [7] не используется, TX_AFW[2:0], бит [3] не используется,	0100 0100
2	RX AFW[2:0]	0100_0100
3	Бит [7:6] не используется, RX_PW[5:0]	0010_0000
4	Бит [7:6] не используется, TX_PW[5:0]	0010_0000
5	RX_адреса (идентичность устройства) байт 0	E7
6	RX_ адреса (идентичность устройства) байт 1	E7
7	RX_ адреса (идентичность устройства) байт 2	E7
8	RX_ адреса (идентичность устройства) байт 3	E7
9	CRC_MODE,CRC_EN, XOF[2:0], UP_CLK_EN, UP_CLK_FREQ[1:0]	1110_0111
	ТХ-данные (чтение/запись)	•
Байт#	По битное содержание	Начальное состояние
0	ТХ_данные[7:0]	X
1	ТХ_данные [15:8]	X
		X
		X
30	ТХ_данные [247:240]	X
31	ТХ_данные [255:248]	X
	ТХ-адреса (чтение/запись)	
Байт#	По битное содержание	Начальное состояние
1	ТХ_адреса[7:0]	E7
2	ТХ_адреса [15:8]	E7
3	ТХ_адреса [23:16]	E7
4	ТХ_адреса [31:24]	E7
	RX-данные (чтение)	
Байт#	По битное содержание	Начальное состояние
0	RX_данные[7:0]	X
1	RX_данные [15:8]	X
		X
		X
30	RX_данные [247:240]	X
31	RX_данные [255:248] X	
	Регистр статуса (R)	
Байт#	По битное содержание	Начальное состояние
0	АМ, бит [6] не используется, DR, бит [0:4] не используется	X

Таблица 11. регистр состояний.

Длина всех регистров фиксированная. Однако, байты в $TX_данных$, $RX_данных$, $TX_данных$, TX_gannax , TX



ВАЖНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Тип переключения	Максимальное время
PWR_DWN → ST_BY mode	3 мс
Энергосберегающий – «Спящий»	
STBY → TX ShockBurst TM	650 мкА
«Спящий» - TX ShockBurst ^{тм}	
STBY → RX ShockBurst TM	650 мкА
«Спящий» - RX ShockBurst ^{тм}	
RX ShockBurst [™] → TX ShockBurst [™]	550 ¹ мкА
TX ShockBurst™ → RX ShockBurst™	550 ¹ мкА

Таблица 12. Времена переключения режимов

Замечания к таблице:

1) Переключение из RX в TX или из TX в RX возможно без повторного программирования регистра конфигурации. При таких переключениях частота несущей сохраняется.

Временные характеристики ShockBurstTM ТХ

Временные характеристики переключения из «Спящего» режима в режим передачи.




Рисунок 10.

После передачи пакета данных передача заканчивается и nRF905 переходит в «Спящий» режим и ожидает следующего импульса TRX_CE. Если режим автоповтора передачи разрешен, то пакет данных будет пересылаться до тех пор, пока TRX_CE не установиться в низкий уровень (нулевой).



Временные характеристики переключения из «Спящего» режима в режим приема.




Рисунок 11.

После того, как детектор готовых данных (DR) установился в логическую единицу, данные регистра (RX - данные) можно считывать. Данные можно считывать как в активном режиме работы nRF905 так и в энергосберегающих режимах. После того как данные будут считаны через SPI интерфейс на выводах AM и DR nRF905 установятся логические нули.

Содержимое RX регистра сбрасывается, как только на PWR_UP устанавливается логический ноль или происходит переключения в режим передачи, то есть на TX_EN появляется логическая единица. Результат сброса RX регистра будут логические нули на DR и AM.

Преамбула.

Каждый пакет передачи снабжается автоматически преамбулой. Преамбула — это десяти битовая последовательность необходимая для оптимального приема. Длина преамбулы $t_{preamble}$ = 200 мкс.



Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик nRF905

Время передачи пакета.

Время передачи пакета складывается из времени запуска передачи и длины самого пакета. Пакет состоит из преамбулы, адреса, данных и СRC, длина которых определяется согласно таблице 11. В то время как длина преамбулы и время запуска установлены, пользователь устанавливает другие параметры в регистре RF конфигурации. Время передачи пакета рассчитывается по формуле:

$$TOA = t_{startup} + t_{preamble} + \frac{N_{address} + N_{payload} + N_{CRC}}{BR}$$

где $t_{startup}$ и $t_{preamble}$ - время запуска передатчика и преамбулы соответственно. $N_{address}$, $N_{payload}$ и N_{CRC} - число битов в адресе, данных и контрольной сумме контроля с помощью циклического избыточного кода, передаваемые со скоростью $BR = 50 \ kbps$.

Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик nRF905

РАДИОЧАСТОТНЫЕ ДАННЫЕ

Кварцевый резонатор

Допуска на точность от начальной установки частоты, температурного ухода и долговременной работы.

Частота	$C_{ m L}$	ESR	C _{0max}	Допуск для 868/915 МГц	Допуск для 433 МГц
4 МГц	8 пФ - 16 пФ	150 Ом	7 пФ	±30*10 ⁻⁶	$\pm 60*10^{-6}$
8 МГц	8 пФ - 16 пФ	100 Ом	7 пФ	±30*10 ⁻⁶	±60*10 ⁻⁶
12 МГц	8 пФ - 16 пФ	100 Ом	7 пФ	±30*10 ⁻⁶	±60*10 ⁻⁶
16 МГц	8 пФ - 16 пФ	100 Ом	7 пФ	±30*10 ⁻⁶	±60*10 ⁻⁶
20 МГц	8 пФ - 16 пФ	100 Ом	7 пФ	±30*10 ⁻⁶	±60*10 ⁻⁶

Таблина 13.

Чтобы достигнуть низкого потребления и быстрого запуска генератора, рекомендуется применять точные кварцевые резонаторы, имеющие маленькую емкость нагрузки. Наилучшее низкое значение эквивалентной параллельной емкости резонатора Co=1.5pF, но это может увеличить цену резонатора.

Нагрузочная емкость резонатора оценивается по формуле:

$$C_L = \frac{C_1 ' \cdot C_2 '}{C_1 ' + C_2 '} \,, \quad \ where \, C_1 ' = C_1 + C_{PCB1} + C_{I1} \ and \ C_2 ' = C_2 + C_{PCB2} + C_{I2}$$

где C_1 и C_2 – чип конденсаторы типоразмера 0603 как показано в типовой схеме применения. C_{PCB1} и C_{PCB2} – паразитные емкости печатного монтажа платы. C_{I1} и C_{I2} – паразитные емкости выводов корпуса резонатора, порядка 1 п Φ .

Внешний генератор

Требования по стабильности частоты такое же, как и к кварцевому резонатору. Внешний генератор должен подключаться к входу XC1, XC2 должен быть нагружен на высокоумную нагрузку. Если в режиме энергосбережения снять (выключить) генератор, то микропроцессор в nRF905 будет потреблять максимальный ток 1 мА.

Выход синхронизации микропроцессора.

По умолчанию на выходе микропроцессора присутствует частота синхронизации. Ток потребления микропроцессора в nRF905 будет зависеть от режимов описанных в таблице 5.





Выход антенны

Выходы "ANT1 и ANT2" являются дифференциальным выходом подключения антенны. Выходы должны иметь связь по постоянному току с VDD_PA, через дроссельную катушку, через точку центра в дипольной антенне или через четверть волновой резонатор (микрополосок). Импеданс нагрузки, между выводами ANT1/ANT2 должен быть в диапазоне 200-700 Ом.

Оптимальный дифференциальный импеданс антенны:

900ΜΓμ 225Ω+j210

430ΜΓц 300Ω+j100

Согласование на более низкий импеданс нагрузки (например 50 Ом) может быть достигнуто путем применения простой согласующей цепи или радиочастотного трансформатора (симметрирующий трансформатор). Дальнейшая информация относительно структур симметрирующего трансформатора и цепей согласования может быть найдена в Прикладной главе Примеров.

Регулировка выходной мощности

Мощность выхода может принимать четыре различных значения, которые записываются в регистре конфигурации.

Код	Выходная мощность	Ток потребления		
00	-10 дБм	9 мА		
01	-2 дБм	14 мА		
10	6 дБм	20 мА		
11	10 дБм	30 мА		
Условия: V _{DD} = 3.0 B, V _{SS} = 0 B, T _A = 27°C, в нагрузку = 400 Ω.				

Таблица 14. Установка выходной мощности.

Модуляция

Модуляция - Гауссовская частотная манипуляция (GFSK) со скоростью 100 kbps. Девиация $\pm 50~\mathrm{к}$ Гц. GFSK — имеет значительно лучшие характеристики в сравнении с обычной FSK. Данные на прием и передачу декодируются и кодируются соответственно внутри микропроцессора кодом Манчестера. Эффективная скорость передачи в канале 50 kbps. Внутренне кодирование позволяет избежать применения внешних алгоритмов.



Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик nRF905

ЧАСТОТА НЕСУЩЕЙ

Значение выходной частоты устанавливается в регистре конфигурации CH_NO и HFREQ_PLL. Значение частоты рассчитывается по формуле:

$$f_{OP} = (422.4 + (CH _NO/10)) \cdot (1 + HFREQ _PLL) MHz$$

Когда HFREQ_PLL = «0» разрешающая способность 100 кГц, если = «1», то 200 кГц.

Несущая частота	HFREQ_PLL	CH_NO
430.0 МГц	[0]	[001001100]
433.1 МГц	[0]	[001101011]
433.2 МГц	[0]	[001101100]
434.7 МГц	[0]	[001111011]
862.0 МГц	[1]	[001010110]
868.2 МГц [1]	[1]	[001110101]
868.4 МГц [1]	[1]	[001110110]
869.8 МГц [1]	[1]	[001111101]
902.2 МГц [1]	[1]	[100011111]
902.4 МГц [1]	[1]	[100100000]
927.8 МГц [1]	[1]	[110011111]

Таблица 15. Пример выбора частот.



Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик nRF905

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ТОПОЛОГИИ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ.

nRF905 полностью законченный приемопередатчик в одном кристалле, и не требует сложных электродинамических расчетов топологии печатной платы. Однако, есть некоторые ключевые моменты, которые нужно учитывать.

Печатная плата должна иметь как минимум два слоя, где вторым слоем должна быть сплошная «земля». Такая конструкция печатной платы обеспечит оптимальную работу. Блокировочные конденсаторы должны быть подключены к выводам питания микросхемы настолько близко, насколько позволяет технология их монтажа. Все типы блокировочных конденсаторов должны быть предназначены в работе СВЧ схем. Предпочтительно установить электролитический конденсатор поверхностного монтажа (например, 4.7мкФ тантал) параллельно с керамическим высокочастотным конденсатором. Цепи напряжения питания nRF905 должны быть отфильтрованы и развязаны от цепей любой цифровой схемы.

Длинных цепей питания на топологии печатной платы нужно избежать. Длина цепей подключения микросхемы к цепи «земли», включая блокировочные конденсаторы должна быть как можно короче. Контактные площадки VSS выводов микросхемы (верхний слой топологии печатной платы) должны соединяться с цепью «земля» (нижний слой топологии печатной платы) через металлизированные отверстия. Причем, металлизированные отверстия должны быть расположены к выводам VSS микросхемы на столько близко, насколько позволяет технология монтажа. Как минимум одно металлизированное отверстие должно использоваться для каждого вывода VSS микросхемы.

Цепи цифровой схемы не должны пролегать в топологии печатной платы как вблизи цепей питания микросхемы, так и рядом с корпусом микросхемы. Пример топологии печатной платы, расположения компонентов и топологию антенны, можно получить на сайте www.nordicsemi.no.



Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик nRF905

ОСОБЕННОСТИ nRF905

Детектор несущей.

Когда nRF905 находиться в режиме ShockBurstTM (RX), выход детектора несущей имеет высокий уровень, если в канале приема присутствует мощность сигнала рабочей частоты. Эта особенность позволяет очень эффективно избежать столкновения пакетов от различных передатчиков, работающих в той же самой частоте. Перед каждой передачей пакета происходит проверка отсутствия передачи пакетов на рабочей частоте другими устройствами. Таким образом, nRF905 сначала «слушает» эфир, а затем передает пакет. Типовая чувствительность детектора несущей (CD) на 5 дБ ниже чувствительности информационного канала. Если чувствительность информационного канала составляет -100 дБм, то чувствительность CD = -105 дБм. Если мощность частоты в канале приема будет ниже -105 дБм, то выход CD будет равен 0 B, если выше, тона выходе CD будет значение напряжения питания.

Детектор совпадения адреса.

В режиме ShockBurstTM (RX), при условии правильного принятого адреса в пакете, на выходе детектора совпадения адреса (AM) устанавливается высокий уровень. После того, как AM установилось в высокий уровень, происходит чтение данных. Если после чтения данных на выходе DR не установился высокий уровень, то это означает, что не совпала контрольная сумма (CRC) в пакете. Тогда, на выходе детектора совпадения адреса (AM) устанавливается нулевой уровень. Такой алгоритм работы позволяет микропроцессору приять решение принять пакет или игнорировать его.

Детектор данных.

Детектор данных упрощает алгоритм работы микропроцессора.

В режиме ShockBurstTM (TX), после завершения передачи пакета на выходе детектора данных устанавливается высокий уровень, сообщающий микропроцессору о готовности передачи следующего пакета. Значение на выходе DR сбрасывается на нулевое значение при поступлении каждого нового пакета передачи, а также при переключении в любой другой режим (прием, «энергосберегающий»).

В режиме ShockBurstTM (TX) автоматической повторной передачи пакетов, на выходе DR устанавливается высокий уровень в начале преамбулы пакета и нулевой в конце преамбулы. Таким образом, переключение уровней на выходе DR сигнализирует начало и конец пакетов передачи.

В режиме ShockBurstTM (RX), DR сигнализирует правильность принятия адреса и выполнения контрольной суммы (CRC). После чего микропроцессор может передать данные через интерфейс SPI. Значение DR сбросится в нулевой уровень как только данные будут помещены в буфер или наступит другой режим работы, например, режим передачи пакета.



Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик **nRF905**

Автоматическая повторная передача пакетов.

Для повышения надежности передачи пакета в шумовой обстановке или в условиях занятости частотного канала передачи предусмотрен режим автоматической повторной передачи пакетов. При установлении бита AUTO_RETRAN равным "1" в регистре конфигурации, микросхема будет посылать тот же самый пакет данных до тех пор, пока значение TRX_CE, и TX_EN имеют высокий уровень. Как только значение TRX_CE будет установлено в низкий уровень, микросхема закончит передачу последнего начатого пакета, и затем автоматически перейдет в «энергосберегающий» режим.

Снижения мощности потребления в режим приема.

Максимизировать время жизни элементов питания можно при условии, если не требуется высокая чувствительность приема. nRF905 имеет встроенный режим снижения мощности потребления. В этом режиме, ток потребления уменьшается с 12,5 мA до 10,5 мA. В таком режиме чувствительность приема уменьшится до значения (-85 ± 10) дБм. Такое снижение чувствительности приема может быть полезно для поиска свободного канала передачи пакета.



ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АНТЕННЫ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВХОДОМ




Рисунок 12. пример применения с подключением антенны с дифференциальным входом.


Компонент	Описание	Размер	Значение	Отклонение	Единицы
C1	NPO диэлектрик (кварцевый резонатор)	0603	22	±5%	пΦ
C2	NPO диэлектрик (кварцевый резонатор)	0603	22	±5%	пΦ
C3	NPO диэлектрик (блокировочный)	0603	180	±5%	пΦ
C4	X7R диэлектрик (блокировочный)	0603	3.3	±10%	Φн
C5	NPO диэлектрик (блокировочный)	0603	33	±5%	пΦ
C6	X7R диэлектрик (блокировочный)	0603	4.7	±10%	Фн
C7	X7R диэлектрик (блокировочный)	0603	10	±10%	Фн
C8	NPO диэлектрик (блокировочный)	0603	33	±5%	пΦ
C9	NPO диэлектрик (настройка антенны)	0603	3.9	±0.1	пΦ
C10	NPO диэлектрик (настройка антенны)	0603	6.8	±0.1	пΦ
C11	NPO диэлектрик (настройка антенны)	0603	4.7	±0.1	пΦ
C12	NPO диэлектрик (настройка антенны)	0603	27	±5%	пΦ
C13	NPO диэлектрик (настройка антенны)	0603	27	±5%	пΦ
R1	0,1 Ватта (нагрузка кварцевого резонатора)	0603	1	±5%	МОм
R2	0,1 Ватта (резистор автосмещения)	0603	22	±1%	кОм
U1	Приемопередатчик nRF905	QFN32L/5x5			
X1	Кварцевый резонатор $C_L = 12pF$	LxWxH =	16	±60 * 10 ⁻⁶	МΓц
		4.0x2.5x0.8			

Таблица 16. Рекомендуемые компоненты на диапазон 433 МГц.




ПРИМЕР ТОПОЛОГИИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАМОЧНОЙ АНТЕННЫ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВХОДОМ.


На рисунке 13 показан пример топологии для схемы представленной на рисунке 12. Топология выполнена на двух стороннем фольгированном материале FR-4 толщиной 1,6 мм. Нижний слой представляет собой сплошной слой металлизации являющийся цепью «земля».



б) Нижний слой. Компоненты отсутствуют

а) Верхний слой. Слой нанесения шелкографии





с) Верхний слой. Слой проводников

д) Нижний слой. Слой проводников

Рисунок 13.

Файлы топологии печатной платы можно получить с сайта www.nordicsemi.no.



ПРИМЕР ТОПОЛОГИИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАМОЧНОЙ АНТЕННЫ С НЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВХОДОМ И ИМПЕДАНСОМ 50 Ом.




Рисунок 14.



Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик nRF905

Компонент	Описание	Размер	Значение	Отклонение	Единицы
C1	NPO диэлектрик (кварцевый резонатор)	0603	22	±5%	пФ
C2	NPO диэлектрик (кварцевый резонатор)	0603	22	±5%	пФ
C3	NPO диэлектрик (блокировочный)	0603	180	±5%	пФ
	<u>@</u> 433 МГц		33		
	<u>@</u> 868 МГц		33		
	<u>@</u> 915 МГц				
C4	X7R диэлектрик (блокировочный)	0603	3.3	±10%	ΗΦ
C5	NPO диэлектрик (блокировочный)	0603	33	±5%	пФ
C6	X7R диэлектрик (блокировочный)	0603	4.7	±10%	нФ
C7	X7R диэлектрик (блокировочный)	0603	10	±10%	нФ
C8	NPO диэлектрик (блокировочный)	0603	33	±5%	пФ
C9	NPO диэлектрик (настройка антенны)	0603			пФ
	@ 433 МГц		18	±5%	
	@ 868 МГц		3,9	±0,25 пФ	
	<u>@</u> 915 МГц		3,9	±0,25 пФ	
C10	NPO диэлектрик (настройка антенны)	0603			пФ
	@ 433 МГц		18	±5%	
	@ 868 МГц		3,9	±0,25 пФ	
	@ 915 МГц		3,9	±0,25 пФ	
C11	NPO диэлектрик (настройка антенны)	0603			пФ
C12	NPO диэлектрик (настройка антенны)	0603			пФ
	@ 433 МГц		6,8	±5%	
	@ 868 МГц		33	±5%	
	@ 915 МГц		33	±5%	
C13	NPO диэлектрик (настройка антенны)	0603			пФ
	@ 433 МГц				
	@ 868 МГц				
	@ 915 МГц				
L1	Чип индуктивность (цепь согласования)	0603		±5%	нГн
	@ 433 МГц: SRF>433 МГц		12		
	@ 868 МГц: SRF>868 МГц		12		
	@ 915 МГц: SRF>915 МГц		12		
L2	Чип индуктивность (цепь согласования)	0603			нГн
	@ 433 МГц: SRF>433 МГц		39	±5%	
	@ 868 МГц: SRF>868 МГц		12	±5%	
	@ 915 МГц: SRF>915 МГц		12	±5%	
L3	Чип индуктивность (цепь согласования)	0603			нГн
	@ 433 МГц: SRF>433 МГц		39	±5%	
	@ 868 МГц: SRF>868 МГц		12	±5%	
	@ 915 МГц: SRF>915 МГц		12	±5%	
R1	0,1 Ватта (нагрузка кварцевого резонатора)	0603	1	±5%	МОм
R2	0,1 Ватта (резистор автосмещения)	0603	22	±1%	кОм
U1	Приемопередатчик nRF905	QFN32L/5x5			
X1	Кварцевый резонатор $C_L = 12 pF$	LxWxH =	16	±60 * 10 ⁻⁶	МΓц
		4.0x2.5x0.8			

Таблица 17. Рекомендуемые компоненты для подключения антенны с импедансом 50 Ом.




Однокристальный 433/868/915 МГц приемопередатчик nRF905

На рисунке 15 показан пример топологии для схемы представленной на рисунке 13. Топология выполнена на двухстороннем фольгированном материале FR-4 толщиной 1,6 мм. Нижний слой представляет собой сплошной слой металлизации являющийся цепью «земля».




б) Нижний слой. Компоненты отсутствуют

а) Верхний слой. Слой нанесения шелкографии



с) Верхний слой. Слой проводников проводников



д) Нижний слой. Слой

Рисунок 15.

Файлы топологии печатной платы можно получить с сайта www.nordicsemi.no.