

I. Mise en service

- a) 10.209.210.1
- c) L'état du répertoire actif est TEST.
Maintenant l'état du repertoire est VALIDE.
- d) La version initiale a été transférée dans le logiciel Système en mode Inactif pour en garder une trace. Cela eut donc servir de version test.
- e) Une version vanilla permet de tout remettre à zéro pour pouvoir tout réinstaller proprement à notre manière et en peu de temps.
- f) 51 52 56 57

II. Rappel automatique

- a) R + 5
- b) Validé
- c) on appelle du 56 vers le 57, le 57 sonne, on décroche le 57. Durant cette appel on appelle le 56 avec le 52, le 56 ne sonne pas. On raccroche le 52 et on appuis sur R+5. Quand 56 et 57 ont raccroché le 52 sonne en premier et le 57 sonne après.
- d) Il semblerait que le poste 57 est déclencher l'appel vers le 52.
- e) Les informations de ce menu correspondent au programmation possible.
Pour passer du système d'attente à suffixe il faut appuyer sur la touche R.
On utilise ce plan de numérotation après avoir décroché.
La notion de suffixe signifie « placer après » et cette numérotation se fait après avoir décrocher.

IV. Exemples de facilités : renvois d'appel

- a) Le symbole pour l'activation est *
- b) renvoi sur non réponse
renvoi sur occupation
renvoi immédiat
- c) *21