
ワールドタイム

ワールドタイムモードでは、世界48都市(31タイムゾー ン)の時刻を知ることができます。ワールドタイムモード で選択した都市を「ワールドタイム都市」といいます。

ワールドタイム都市を選択する

- 時刻モードで◎ボタンを2回押し、ワールド タイムモードに切り替えます。
 - 現在設定されている都市コードを約2秒間表示し、 続いてその都市の時刻を表示します。
- 必都市コードを表示中に®ボタンを押して、都 市コードを選択します。
 - 選択した都市の現在時刻を表示します。



サマータイム(DST)の設定

- ワールドタイムモードで、®ボタンを押して 都市コードを選択します。
- - Aボタンを2秒以上押し続けるごとにサマータイ ムの設定が切り替わります。
 - 表示時刻がサマータイムのときは、[DST] が点灯 します。



■参考

- ワールドタイム都市にUTCを設定した場合、サマータ イム設定の切り替えはできません。
- サマータイム設定は、選択しているタイムゾーンのみ 適用します。他のタイムゾーンには影響しません。