

TRAFFIC ANALYZER

v1.36.5

Manual técnico e guia de utilização

Complemento ao MeshMonitor para análise de topologia, tráfego e operação de malhas Meshtastic.

por Alex, PT2VHF

Versão: 1.36.5

Repositório: [alexpmr/traffic-analyzer](https://github.com/alexpmr/traffic-analyzer)

1. Novidades desta versão

- Usa o Virtual Node do MeshMonitor como backend preferencial das consultas ativas, preservando Traceroute na API do MM.
- Envia requests com o formato do cliente oficial Meshtastic, sem request_id pré-preenchido e sem wantAck forçado.
- Correlaciona respostas por RX decoded.request_id == TX packet.id.
- Deixa de tratar telemetria periódica não correlacionada como resposta da consulta.
- Interpreta ROUTING_APP correlacionado e mostra NO_RESPONSE, NO_ROUTE, NO_CHANNEL, NOT_AUTHORIZED e demais códigos reais.
- Define 30 s de timeout para consultas enviadas pelo Virtual Node.
- Adiciona meshtastic_query.py e venv dedicado com meshtastic[cli] 2.7.11.
- Adiciona configuração de backend/host/porta do Virtual Node e fallback explícito no modo auto.
- Preserva todos os recursos da v1.36.4.

2. Visão geral da ferramenta

O Traffic Analyzer usa a API do MeshMonitor como fonte de dados e mantém histórico próprio para análise. Ele não assume a conexão serial/TCP do rádio.

Principais áreas

- **Mapa:** topologia e traceroutes observados, reprodução Histórica/Ao vivo, enquadramento e distinção visual entre enlaces RF confirmados e MQTT/não-RF.
- **Tráfego:** pacotes RX/TX, filtros, payload amigável e dados técnicos.
- **Mensagens:** canal primário, respostas estruturadas, emojis, reações/tapbacks e localização de nós com @.
- **Saúde da Rede:** indicadores de atividade, links, hops e chat.
- **Anomalias:** heurísticas para silêncio, SNR, hops e assimetria de rotas.
- **Configurações:** aparência, mapa e controles independentes de cor/espessura para enlaces RF e MQTT/não-RF, além de temas sonoros e leitura do chat. Visitantes podem personalizar esses itens somente no próprio navegador; atualizações e padrões globais continuam administrativos.
- **Ajuda/Help:** instruções incorporadas à própria interface.

Idioma

Português (PT-BR) é o padrão. O seletor mostra as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos antes de Português e English. A troca altera a interface sem modificar nomes de nós, mensagens dos usuários ou valores brutos do protocolo.

3. Uso e interpretação

As linhas e traceroutes representam observações feitas pela fonte configurada. Ausência de tráfego ou de rota não é prova isolada de indisponibilidade.

Pausa, Ao vivo e Histórico

No modo Ao vivo, vários traceroutes podem percorrer o mapa ao mesmo tempo. No Histórico, eventos são iniciados conforme a ordem temporal observada e também podem permanecer simultaneamente em trânsito. Não existe limite funcional de quantidade de pacotes animados: Pausar congela todos os ativos e mantém eventos aguardando sem descarte por quantidade; Retomar continua o conjunto. Alterar a velocidade afeta animações já em andamento. Janelas históricas extensas têm sua escala temporal comprimida proporcionalmente para uma reprodução prática.

Os caminhos animados continuam restritos aos hops efetivamente observados. Ausência de rota conhecida não autoriza o Traffic Analyzer a inventar retransmissores.

RF, MQTT e estilo dos enlaces

A partir da v1.29.0, a topologia preserva a evidência de transporte por observação de cada trecho. Linha contínua significa que existe ao menos uma observação RF confirmada do enlace no período selecionado. Linha tracejada significa que todas as observações daquele enlace no período foram classificadas como MQTT/não-RF. Se houver evidência dos dois tipos, o enlace permanece contínuo e o popup mostra a composição RF versus MQTT/não-RF.

A classificação segue a semântica do MeshMonitor: o sentinel de SNR desconhecido do firmware é tratado como MQTT/não-RF no hop. Esse sentinel não prova exclusivamente o uso de MQTT, pois também pode aparecer em falha de descryptografia, relay role ou firmware antigo; por isso o Traffic Analyzer usa a expressão MQTT/não-RF.

Em Configurações > Mapa e topologia, cor e espessura podem ser ajustadas separadamente para RF e MQTT/não-RF. Visitantes alteram apenas o próprio navegador; o administrador pode salvar esses valores no padrão global.

Mapa-base e provedores de tiles

O modo Ruas usa o endpoint oficial atual do OpenStreetMap: <https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png>. A interface envia uma política de Referer compatível com requisições web cross-origin. Se os tiles OSM falharem repetidamente, o Traffic Analyzer troca temporariamente para o mapa Claro (CARTO) para evitar uma tela em branco. A troca manual de mapa-base continua disponível em Configurações.

Posições históricas

A coleta de posições recebidas continua preservada internamente em traffic.db para relatórios e análises futuras. A v1.27.0 remove a aba Tracklog e deixa de expor esse histórico por endpoint público.

Mensagens, respostas e reações

Estados de ACK indicam confirmação de protocolo/roteamento quando disponível. Eles não significam que uma pessoa leu a mensagem. O @ é usado apenas para localizar um nó no autocomplete e não integra o texto final transmitido.

Responder usa o replyId nativo do Meshtastic/MeshMonitor para vincular a nova mensagem ao pacote original. O compositor também aceita emojis. Reações como like, dislike e coração tentam primeiro o tapback estruturado (emoji=1 + replyId). Se o endpoint legado de tapback retornar HTTP 403, mas a API v1 continuar permitindo escrita no canal, o Traffic Analyzer envia automaticamente uma resposta emoji compatível com replyId e informa esse modo no status.

A aba Mensagens preserva a posição quando o usuário sobe para ler mensagens antigas. Novas mensagens não forçam a tela para o final; um botão Novas mensagens aparece para retornar ao fim e reativar o auto-scroll. Carregar anteriores também mantém o ponto de leitura.

Temas sonoros

A interface oferece Fliperama anos 70, Formal, Rádio / Telecom e Silencioso. No modo Fliperama, o início da viagem lembra um lançador mecânico, relays observados recebem ricochetes metálicos e chegada/ACK recebe efeito de alvo/pontuação. A chegada de uma nova mensagem usa uma assinatura sonora própria, separada do limitador de sons de roteamento, para continuar audível em períodos de tráfego intenso. Reações não disparam a campainha de nova mensagem.

Autenticação e acesso externo

Com a autenticação habilitada, visitantes sem login podem alterar preferências visuais e de leitura em Configurações. Essas mudanças ficam apenas no localStorage daquele navegador e não modificam o servidor nem a experiência de outros visitantes. Mensagens continua visível, mas sem envio, resposta ou reação.

O administrador pode salvar sua configuração visual atual como padrão global para novos visitantes. O visitante pode sobrescrever esse padrão localmente e restaurá-lo quando quiser. Atualizações, refresh administrativo da topologia, envio de mensagens e qualquer escrita persistente no servidor continuam protegidos por sessão administrativa e token CSRF.

As credenciais são armazenadas apenas como hash derivado, e as sessões expiram automaticamente.

Para configurar ou trocar a credencial administrativa, execute `traffic-analyzer-set-password` como root no servidor.

Para acesso pela Internet, publique a aplicação atrás de HTTPS com reverse proxy. O Traffic Analyzer não implementa TLS diretamente.

Privacidade

O token do MeshMonitor e o hash administrativo permanecem no processo servidor. Conteúdo de mensagens diretas é redigido no histórico conforme a política da aplicação.

4. Atualização e diagnóstico

Atualizar a instalação:

Use Configurações > Atualizações > Atualizar agora. O processo usa a Latest Release estável e mantém as proteções de backup, health-check e rollback.

Verificar a versão:

```
cat /opt/traffic-analyzer/VERSION
```

Serviços:

```
systemctl status traffic-analyzer.timer --no-pager systemctl status  
traffic-analyzer-map.service --no-pager
```

Logs:

```
journalctl -u traffic-analyzer.service -n 50 --no-pager journalctl -u  
traffic-analyzer-map.service -n 50 --no-pager
```

Auto-update

Em Configurações, o auto-update pode ser ativado. O processo web apenas grava uma solicitação em /var/lib/traffic-analyzer. O unit traffic-analyzer-auto-update.path dispara um serviço root dedicado, que baixa somente a Latest Release estável, valida o ZIP/digest, cria backup, instala, verifica /health e faz rollback se a verificação falhar.

Status do auto-update:

```
systemctl status traffic-analyzer-auto-update.path --no-pager journalctl -u  
traffic-analyzer-auto-update.service -n 80 --no-pager
```

Após atualizações de JavaScript/CSS, use Ctrl+F5 se o navegador ainda estiver mostrando conteúdo em cache.

Distribuição

A Release formal inclui ZIP versionado, traffic-analyzer-latest.zip, manual PDF e screenshots públicos anonimizados nas notas da Release.