

Дата утверждения: 02.03.2021
Вводится в действие с 02.03.2021

Паспорт и руководство по эксплуатации: Токарный обрабатывающий центр DMG MORI CTX 310 ecoline

1. Общие сведения

Параметр	Значение
Наименование	Токарный обрабатывающий центр
Модель	DMG MORI CTX 310 ecoline
Инвентарный номер	OC-1198
Место установки	Цех №1, токарно-фрезерный, участок токарной обработки
Дата ввода в эксплуатацию	02.03.2021
Периодичность технического обслуживания	60 суток

2. Условия эксплуатации

- 2.1. Температура окружающего воздуха от +10 до +35 °С, относительная влажность не более 80 %.
- 2.2. Питание от сети 380 В, 50 Гц. Отклонение напряжения не более ± 10 %.
- 2.3. Станок должен быть заземлён. Работа при неисправном заземлении запрещена.

3. Техническое обслуживание

- 3.1. Ежедневное обслуживание выполняет оператор: очистка от стружки, проверка уровня СОЖ и масла, осмотр ограждений.
- 3.2. Плановое техническое обслуживание выполняет служба главного механика с периодичностью 60 суток по графику ППР.
- 3.3. Перечень работ планового обслуживания:
- проверка и подтяжка крепёжных соединений;
 - замена масла в редукторах приводов при наработке свыше 2 000 часов;
 - проверка точности позиционирования по контрольному образцу;
 - проверка срабатывания блокировок и аварийного останова.
- 3.4. Результаты обслуживания заносятся в журнал технического обслуживания станка.

4. Порядок вывода в ремонт

- 4.1. Вывод станка в плановый ремонт согласует главный механик, внеплановый — по заявке начальника цеха.
- 4.2. При отказе оборудования оператор немедленно прекращает работу, отключает станок и сообщает мастеру участка. Мастер оформляет заявку на ремонт в тот же день.

5. Требования безопасности

- 5.1. К работе допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по охране труда.
- 5.2. Запрещается работа со снятыми или неисправными ограждениями, а также очистка станка при включённом приводе.