Scout monitor：電池與供電判讀

2026-09-13 · 唯讀監控 · 繁體中文

從 Dashboard 開啟

在 System 選擇 scout monitor，或開啟：

http://127.0.0.1:9099/admin/dashboard#scout-monitor

獨立總覽位於 http://127.0.0.1:9151/monitor。9099 後端目前在 Mac 原生執行；9151 是轉接至 Scout 的暫時 SSH 連線，不是永久部署設定。瀏覽器由各頁同源 GET 讀取既有採樣。

電池未知，不等於主機供電未知

- 「UPS 通訊失敗（I²C），電池讀值未知」：UPS
電池遙測無法讀取。電量、充放電、電池功率及電壓維持未知；不以最後成功值或零補上。

- 「5V 5.16 V」這類數字：主機 PMIC
仍有有效供電電壓觀測。範例數字不是目前讀值；請以畫面的採樣時間及實際數字為準。

- 5V 可讀不代表 UPS 通訊已恢復，也不能據此認定 UPS
本體、接線、電池容量或備援供電功能正常。整體仍維持後端告警。

- 「主機供電資料部分不可讀」：電壓或欠壓／降頻旗標中有讀取失敗。有效項目仍保留，缺失項目不補零；有效 UPS 電池資料不會被連帶清除。

刷新、過期與告警

「重新讀取」只讀取結果，不會重新掃描或控制硬體。背景每 60 秒更新，離開監控頁會取消輪詢及未完成請求。

查看最後採樣時間（台北）與資料年齡。超過 150 秒的 API 回應會標示「資料已過期」；斷線時顯示最後收到的紀錄，不能視為目前狀態。電源來源本身的有效期限仍使用後端門檻，不因本次分離而放寬。

目前告警與門檻由後端提供。電池資料可讀時保留低電量告警；主機旗標可讀時保留欠壓／降頻告警。歷史旗標與當下旗標不同，不可混用。

設備清單與安全界線

設備分類、屬性及 GPIO 線路可展開；刷新後保留展開狀態。I²C UPS 的存在資訊只來自有效 UPS 觀測，沒有主動位址掃描。風扇 0 RPM 不單獨代表故障；GPIO 未採樣電位顯示「未採樣」。

本次是資料處理與顯示修正，不是 UPS 通訊修復。沒有新增硬體控制、配對、探索、GPIO 讀寫、序列埠操作或安全決策權限。

在 Mac 用 Chrome 開啟

open -a "Google Chrome" 'http://127.0.0.1:9099/admin/dashboard#scout-monitor'

API 欄位契約與部署說明：Scout checkout 的docs/admin/scout-hardware-monitor-api.md。